

GARMIN

nüvi[®] 30/40/50 gebruikershandleiding



Augustus 2011

190-01336-35_0A

Gedrukt in Taiwan

© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.



Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Het toestel bevestigen	1
Mijn Dashboard	2
Het toestel uitschakelen	4
Locaties zoeken.....	5
Nuttige punten	6
Een thuislocatie opslaan.....	7
Zoeken naar locaties	7
De locatiekaart gebruiken.....	9
Favorieten.....	10
Kaartpagina's.....	12
Een autoroute volgen	12
Kaartpagina's.....	14
Gegevensbeheer.....	16
Bestandstypen.....	16
Informatie over geheugenkaarten.....	17
Bestanden van uw computer overzetten	17
Bestanden verwijderen	18

Het toestel aanpassen.....	18
Systeeminstellingen.....	18
Navigatie-instellingen	19
Scherminstellingen	19
Tijdinstellingen	19
Taalinstellingen	19
Kaartinstellingen.....	20
Instellingen voor gevarenezones.....	20
De instellingen herstellen	21
Appendix	21
Verzorging van het toestel	21
Gebruikersgegevens wissen	22
Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel.....	23
Het toestel, de houder en de steun verwijderen	23
nüMaps Lifetime	24
Flietspaalinformatie	24
Accessoires aanschaffen.....	24
Contact opnemen met Garmin Product Support	24
Problemen oplossen	25

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Het toestel aansluiten op voertuigvoeding (pagina 1).
- 2 Het toestel bevestigen (pagina 1).
- 3 Het toestel registreren (pagina 3).
- 4 Controleren op updates.
 - Software-updates (pagina 3).
 - Gratis kaartupdate (pagina 3).

Het toestel bevestigen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Laad het toestel op terwijl u rijdt alvorens het op batterijvoeding te gebruiken.

- 1 Steek de voertuig voedingskabel ① in de USB-poort ② van het toestel.
- 2 Druk de zuignap ③ op de voorruit.
- 3 Duw tijdens het drukken de hendel ④ terug in de richting van de ruit.

- 4 Klik de steun ⑤ vast op de zuignap.



- 5 Plaats de onderkant ⑥ van het toestel in de steun.
- 6 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
- 7 Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Satellieten zoeken

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Wanneer de balken  groen zijn, heeft het toestel satellietsignalen ontvangen.

Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit een USB-kabel ① aan op de mini-USB-poort ② op het toestel.



- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

- 1 Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

De software bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Klik onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Als u het toestel registreert op <http://my.garmin.com> binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Kaarten bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Het toestel registreren ([pagina 3](#)).
- 3 Klik onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

De gebruikershandleiding downloaden

De gebruikershandleiding voor uw toestel is beschikbaar op de website van Garmin.

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Klik op **Handleidingen**.
Er wordt een lijst met producthandleidingen in diverse talen weergegeven.
- 3 Klik op **Downloaden** naast de gewenste handleiding.
- 4 Sla het bestand op uw computer op.

Het toestel uitschakelen

- 1 Tik op de **Aan-uitknop** ①.



- 2 Selecteer **Voeding uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

Houd de **Aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Selecteer of .

Het volume aanpassen

- 1 Selecteer **Volume**.

- 2 Selecteer een optie:

- Selecteer of .
- Schakel het selectievakje **Dempen** in.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

	GPS-sigitaalstatus.
	Huidige tijd.
	Batterijstatus.






Help gebruiken

Selecteer om de informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken






Selecteer > **Zoek**.


Werken met het schermtoetsenbord

- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd uw vinger op  of  om sneller te bladeren.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Zie "Systeeminstellingen" om de toetsenbordindeling te wijzigen ([pagina 18](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Nuttige punten > Spel naam**.
- 2 Selecteer een optie.
 - Selecteer een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.
 - Selecteer  om een spatie te typen.
 - Selecteer  om de notatie van het teken te wijzigen.
 - Selecteer  en  om de cursor te verplaatsen.
 - Selecteer  als u een teken wilt wissen.

- Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.
- Selecteer **Modus** om de taal van het toetsenbord te selecteren.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.

Locaties zoeken

Er zijn verschillende manieren om locaties te zoeken.

- Op categorie ([pagina 6](#))
- Nabij een andere locatie ([pagina 6](#))
- Door de naam te spellen ([pagina 7](#))
- Op adres ([pagina 8](#))
- Met behulp van recent gevonden locaties ([pagina 8](#))
- Met behulp van coördinaten ([pagina 9](#))
- Met behulp van de kaart ([pagina 9](#))
- Met behulp van Favorieten ([pagina 10](#))

Nuttige punten

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garages.

Een nuttig punt zoeken per categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Zoeken binnen een categorie

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer **Spel**.

- 5 Voer de gehele naam of een deel van de naam in.
- 6 Selecteer **OK**.

Zoeken nabij een andere locatie

Uw toestel zoekt standaard naar locaties die het dichtst bij uw huidige locatie liggen. U kunt een locatie in de buurt van een andere stad of locatie zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Nabij**.
- 2 Selecteer een optie en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer indien nodig een locatie.

Een stopplaats toevoegen aan uw route

- 1 Selecteer **Waarheen?** tijdens het navigeren van een autoroute.
- 2 Zoek de locatie op ([pagina 6](#)).
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer **Toevoegen als via-punt**.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in, Gebruik mijn huidige locatie** of **Recent gevonden**.

De locatie wordt als "Thuis" opgeslagen in uw Favorieten ([pagina 10](#)).

Naar huis gaan

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De thuislocatie verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten** > **Thuis**.
- 2 Selecteer de informatieballon.
- 3 Selecteer **Wis** en **Ja**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten** > **Thuis**.
- 2 Selecteer de informatieballon.

- 3 Selecteer **Wijzig**.
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

Zoeken naar locaties

U kunt naar locaties zoeken door het adres of de coördinaten van de locatie in te voeren met het schermtoetsenbord, door op de kaart te schuiven en op andere manieren te bladeren.

Een locatie zoeken door de naam te spellen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
- 2 Voer de naam van een bedrijf in of het type bedrijf.
Typ bijvoorbeeld "Starbucks" of "Koffie".
- 3 Selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een locatie.

Een adres zoeken

OPMERKING: de volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Adres**.
- 2 Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Spel plaatsnaam**, voer de plaats in en selecteer **OK**.
 - Selecteer **Zoek alles** om in alle steden in de staat of provincie te zoeken.
- 4 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 5 Voer de straatnaam in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer indien nodig het adres.

Een locatie op de kaart zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.
- 2 Versleep de kaart om de locatie te zoeken.
- 3 Selecteer de locatie.
Er wordt een informatieballon voor de locatie weergegeven.
- 4 Selecteer de informatieballon.

Een lijst met recent gevonden locaties weergeven

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent gevonden**.

De lijst met recent gevonden plaatsen wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent gevonden** > **Wis**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Deze methode kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Coördinaten**.
- 2 Indien nodig, selecteer **Formaat**, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Selecteer **Ga!**.

De locatiekaart gebruiken

De locatiekaart wordt weergegeven nadat u een locatie in het menu **Waarheen?** hebt geselecteerd.



- Selecteer ① om de locatie op te slaan in uw Favorieten.
- Selecteer de informatieballon ② om meer informatie over de locatie weer te geven.
- Selecteer ③ om in en uit te zoomen.
- Selecteer ④ om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
- Selecteer en versleep ⑤ om terug te keren naar de vorige pagina.
- Selecteer ⑥ om andere delen van de kaart te bekijken.

Een route weergeven op de kaart

- 1 Selecteer de informatieballon op de locatiekaart.
- 2 Selecteer het route-informatievak.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Systeem**.
- 2 Selecteer **GPS Simulator > Aan > OK**.
- 3 Selecteer **Waarheen? > Zoek op kaart** in het hoofdmenu.
- 4 Selecteer een gebied op de kaart.
Er wordt een informatieballon voor de locatie weergegeven.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Favorieten

U kunt locaties in uw favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes er naartoe kunt plannen. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan in Favorieten

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Locatie opslaan**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

De locatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Locaties opslaan in Favorieten

- 1 Zoek naar de locatie ([pagina 6](#)).
- 2 Selecteer op de locatiekaart **> Sla op > OK**.

Favorieten zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een opgeslagen locatie.

Favorieten bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een favoriet.
- 4 Selecteer de informatieballon.
- 5 Selecteer **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wijzig naam**.
 - Selecteer **Wijzig telefoonnummer**.
 - Selecteer **Wijzig categorieën** als u categorieën aan de favoriet wilt toewijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** als u het symbool waarmee de favoriet op de kaart wordt weergegeven, wilt wijzigen.

7 Bewerk de informatie.

8 Selecteer **OK**.

Een categorie toevoegen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw Favorieten te ordenen.

OPMERKING: categorieën worden in het menu Favorieten weergegeven nadat u meer dan twaalf favorieten hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.
- 2 Selecteer de favoriet.
- 3 Selecteer de informatieballon.
- 4 Selecteer **Wijzig** > **Wijzig Categorieën**.
- 5 Selecteer een categorie en selecteer **Nieuw**.

Favorieten verwijderen

LET OP: verwijderde favorieten kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer de favoriet.
- 4 Selecteer de informatieballon.
- 5 Selecteer **Wis** > **Ja**.

Kaartpagina's

Een autoroute volgen

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een paarse lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.

Er wordt een pictogram voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een snelweg bevindt.




Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Opmerking: als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het toestel mogelijk geen omweg berekenen.

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Omrijden**.

De route stoppen

Selecteer tijdens het navigeren van een route  > **Stop**.

Offroad navigeren

Het is mogelijk een route te maken in een rechte lijn, waarbij geen rekening wordt gehouden met wegen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer **Routevoorkeur** > **Offroad** > **OK**.

De route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer het gegevensveld op de kaart.
- 2 Selecteer een type gegevens dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **OK**.

De huidige locatiegegevens weergeven

Gebruik de pagina Waar ben ik? voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.

Nabije services vinden

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus** of **Brandstof** om de dichtstbijzijnde locaties voor die categorieën weer te geven.

Kaartpagina's

Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: als u onderweg regelmatig stopt, laat het toestel dan ingeschakeld staan, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Selecteer op de kaart het veld **Snelheid**.



Reisinformatie opnieuw instellen

- 1 Selecteer op de kaart het veld **Snelheid** > **Reset**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Reset tripgegevens** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen.
 - Selecteer **Reset max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- 3 Selecteer **OK**.

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten.

- 1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart.



- 2 Selecteer een afrit.

De details van de afrit worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afrit beschikbaar is, wordt die weergegeven.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een autoroute de navigatiebalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer **Toon kaart**.

De pagina Volgende afrit weergeven


Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afrit, inclusief de voorsortiemogelijkheid en andere manoeuvre(s). De schatting bestaat uit de afstand tot de afrit of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer **800** op de kaart.



Een volgend kruispunt bekijken

Tijdens het navigeren van een autoroute kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer  op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).



Gegevensbeheer

U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In het geheugenslot van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3 en eerder.

Bestandstypen

Het toestel ondersteunt de volgende bestandstypen:

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van MapSource® ([pagina 24](#))
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin ([pagina 24](#))

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Software met vooraf geladen kaarten van Garmin kunt u ook aanschaffen op (www.garmin.com/trip_planning). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, cartridges, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™- en microSDHC-geheugen- of gegevenskaarten.

Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.

Bestanden van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([pagina 2](#)).

Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.

OPMERKING: sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen nūvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer het bestand.
- 4 Klik op **Wijzig > Kopieer**.
- 5 Open het station of volume voor **Garmin** of de geheugenkaart.
- 6 Selecteer **Wijzig > Plakken**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

De USB-kabel loskoppelen

- 1 Voltooi een bewerking:
 - Windows-computers: klik op het uitwerppictogram  op de systeembalk.
 - Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de **Prullenmand** .

- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin**-station of -volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer het bestand.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Het toestel aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Systeeminstellingen

Selecteer **Instellingen > Systeem**.

- **GPS-simulator**: hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS- signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.
- **Eenheden**: de maateenheid voor afstanden instellen.
- **Toetsenbordindeling**: hiermee stelt u de indeling van het toetsenbord in.
- **Veilige modus**: hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.
- **Over**: hiermee geeft u het versienummer van de nüvi-software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer. U

hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.

- **Routevoorkeur:** hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route.
- **Te vermijden:** hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Scher**m.

- **Kleurmodus:** hiermee kunt u een lichte achtergrond (**Dag**) of een donkere achtergrond (**Nacht**) instellen of automatisch laten overschakelen tussen de twee achtergronden op basis van de tijd van de zonsopkomst en de tijd van de zonsondergang op de locatie waar u zich bevindt (**Auto**).
- **Schermafdruck:** hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map **Screenshot** opgeslagen.

- **Helderheid:** hiermee wijzigt u de helderheid van het scherm. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.

Tijdinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Tijd**.

- **Tijdweergave:** hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.
- **Huidige tijd:** stel de tijd op uw nüvi handmatig in. Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de tijd door de nüvi wordt ingesteld op basis van uw locatie.

Taalinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Taal**.

- **Taal voor spraak:** hiermee wijzigt u de taal van de gesproken aanwijzingen.
- **Taal voor tekst:** hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

- **Toetsenbord:** hiermee wijzigt u de taal van het toetsenbord.

Kaartinstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart**.

- **Kaartdetail:** hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.
- **Kaartweergave:** hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.
 - **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
 - **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
 - **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

- **Voertuig:** selecteer **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. U kunt meer voertuigpictogrammen downloaden op www.garminarage.com.
- **Triplog:** hiermee toont of verbergt u uw reislogboek.
- **Kaartgegevensopmaak:** hiermee stelt u in hoeveel gegevens op de kaart worden weergegeven.
- **Info:** hiermee toont u de kaarten en versie van elke kaart die op uw nüvi is geladen. Selecteer een kaart als u deze wilt in- of uitschakelen.
TIP: ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar www.garmin.com/maps.

Instellingen voor gevarenzones

Selecteer **Instellingen > Gevarenzones**.

- **Waarschuwingen:** hiermee wordt u gewaarschuwd wanneer u eigen flitspalen nadert ([pagina 24](#)).

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer **Herstellen**.

Appendix

Verzorging van het toestel

OPMERKING

Zorg dat u het toestel niet laat vallen en gebruik het niet in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Stel het toestel niet bloot aan water.

Door water kan het toestel defect raken.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

OPMERKING

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild sopje.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilglasreiniger.

- 3 Maak de doek vochtig met de vloeistof.
- 4 Veeg het scherm zachtjes met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u ze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

Gebruikersgegevens wissen

- 1 Zet het toestel aan.
- 2 Houd uw vinger op de rechterbenedenhoek van het toestelscherm.
- 3 Houd uw vinger tegen het scherm gedrukt tot het pop-upvenster wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt bewaard, worden gewist.

De levensduur van de batterij verlengen

- Hoed uw toestel voor sterke temperatuurschommelingen.
- Verminder de helderheid van het scherm ([pagina 4](#)).
- Laat het toestel niet in direct zonlicht staan.
- Verlaag het volume ([pagina 4](#)).

Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel

OPMERKING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is aangebracht.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop los.
Tip: u dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.
- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje en de zekering (het glazen buisje met metalen kapjes).
- 3 Installeer een snelle zekering van 1 A.
- 4 Zorg dat het metalen pinnetje in de dop zit.

- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel.

Het toestel, de houder en de steun verwijderen

Het toestel uit de houder nemen

- 1 Druk op het klepje boven aan de houder.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De houder uit de steun verwijderen

- 1 Draai de houder naar rechts of links.
- 2 Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

De zuignapsteun van de voorruit halen

- 1 Draai de hendel op de zuignapsteun naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

nüMaps Lifetime

Tegen een eenmalige betaling kunt u tijdens de levensduur van uw toestel elk jaar tot vier kaartupdates voor uw toestel ontvangen. Ga voor meer informatie over nüMaps Lifetime en volledige voorwaarden en bepalingen naar www.garmin.com en klik op **Kaarten**.

Flitspaalinformatie

WAARSCHUWING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement

uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een vervaldatum.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product.

- Ga naar www.garmin.com/support.
- In de VS: bel (913) 397.8200.
- In het Verenigd Koninkrijk: bel 0808 2380000.
- In Europa: bel +44 (0) 870.8501241.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer Instellingen > Systeem > GPS Simulator > Uit.• Zorg ervoor dat uw toestel zich buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen bevindt.• Blijf enkele minuten stilstaan.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	<ul style="list-style-type: none">• Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.• Droog af met een schone, droge doek.• Plaats de zuignap (pagina 1).
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (pagina 23).• Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.• Uw toestel kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0° C en 45° C (32° F en 113° F). Als het toestel aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, kan er niet worden opgeladen.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden (pagina 19).
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Hoe weet ik of mijn toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt, wordt er een afbeelding van een aangesloten toestel op een computer op het toestelscherm weergegeven. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .

<p>Het toestel is aangesloten op de computer, maar ik kan de modus voor massaopslag niet activeren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koppel de USB-kabel los van de computer. 2 Schakel het toestel uit. 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. 4 Sluit het toestel aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
<p>Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.</p>	<p>Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan toestelstations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.</p>

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)

Garmin®, het Garmin-logo, MapSource® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nüMaps Garantie™ en nüMaps Lifetime™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

