

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Bea-fon SL550



bea-fon

Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon SL550!

Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik in de weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane schade door misinterpretatie van deze informatie of door verkeerd gebruik.

We streven voortdurend naar verbetering van onze producten en diensten. We behouden ons het recht voor om software, beschrijvingen van het product en de gebruikershandleiding te wijzigen zonder de verplichting om iemand van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Deze handleiding is bedoeld voor het beter en volledig in gebruikstelling van de telefoon. Het is geen goedkeuring van accessoires. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het uiterlijk van de telefoon / toetsen / inhoud van het display en de afbeeldingen die worden gebruikt. Voor de werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze handleiding zijn netwerk of abonnement ondersteunde functies. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw netwerkkoperator.

Algemene informatie

Uw doos met de Bea-fon SL550 bevat:

- 1 mobiele telefoon (SL550)
- 1 tafellader (SL550)
- 1 reislader (SL550)
- 1 batterij (SL550)
- Snelstart handleiding (SL550)
- Gebruiksaanwijzingen (SL550)

Als u de letters van deze handleiding te klein vindt, kunt u de handleiding digital downloaden van de website en daar de lettergrootte aanpassen.

Ga naar: www.beafon.com/producten

Toestel Code:

De toestelcode voorkomt ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon. De standaard code is 0000.

PIN-Code:

De PINcode heeft u, samen met uw SIMkaart, van uw netwerkprovider ontvangen en is/kan door uzelf worden aangepast.

Inhoud

Algemene informatie	1
Toestel Code:	3
PIN-Code:.....	3
Inhoud	4
Het begin	7
Wat is een SIMkaart?.....	7
Installeren van de SIMkaart en Micro SD kaart:...	7
Installeren van de batterij:	8
Batterij opladen:	8
De telefoon aan- of uitzetten:.....	9
Standby:	9
Scherm (Standby):.....	11
Schermafbeeldingen:	11
Bellen	13
Bellen:	13
Bellen via het telefoonboek:.....	13
Gesprek beantwoorden:	14
Opties tijdens het gesprek:.....	14
Hands Free:.....	14
Menu	15
Telefoonboek	16
Zoeken:.....	16
Nieuw contact toevoegen:	16
Telefoonboekinstellingen:	16
Voorkeursopslag:.....	16
Sneltoetsen	17
Geheugen status:.....	17
Kopieer of verplaats contacten	17
Alle contacten verwijderen:	17
Berichten	18
SMS	18
MMS	19

Inhoud

Postvak IN:	19
Concepten	20
Postvak UIT:	20
Verstuurde berichten	21
Broadcast:.....	21
Instellingen:	21
Data account:.....	22
Algemene instellingen:.....	22
Voicemail:.....	23
Call center.....	24
Logboek	24
Gespreksinstellingen:	25
Agenda.....	26
Wekker:	26
SOS.....	26
SOS beschrijving:.....	27
SOS instelling:	28
Kalender:	29
Rekenmachine:	29
Multimedia.....	30
Camera:	30
Een foto maken:.....	30
Afbeeldingen bekijken:	31
Bestandsbeheer:	33
Instellingen.....	34
Telefooninstellingen:.....	34
Profielen:.....	34
Netwerkinstellingen:	35
Veiligheidsinstellingen:	35
Verbindingen:	36
Data account.....	38
Fabrieksinstellingen herstellen:	38

Inhoud

Blokkeerfunctie:	38
FAQ	39
Batterij.....	42
Telefoon.....	43
Voor uw veiligheid	45
Certificatie informatie (SAR):	49
Informatie	50
Adres:	50

Het begin

Wat is een SIMkaart?

Elke mobiele telefoon heeft een SIMkaart (Subscriber Identity Module). Dit is een microchip die uw persoonlijke informatie bevat zoals namen en telefoonnummers. Uw telefoon werkt niet zonder de SIMkaart. Als u al contacten op uw SIMkaart heeft staan, kunnen deze in de meeste gevallen in de nieuwe telefoon gezet worden.

Houd de SIMkaart uit de buurt van kinderen. De SIMkaart kan makkelijk beschadigen of verbuigen. Behandel de SIMkaart voorzichtig tijdens de installatie en/of verwijderen.

Installeren van de SIMkaart en Micro SD kaart:

1. Zet de telefoon uit en zorg dat de oplader verwijderd is.
2. Draai de telefoon om en verwijder de deksel.
3. Als de batterij al in het toestel zit, verwijder deze eerst.
4. U ziet 2 kaarthouders naast elkaar (links: SIM, rechts: Micro SD).
5. Schuif de SIMkaart voorzichtig in de houder. Zorg ervoor dat de gouden contactpunten naar beneden wijzen en dat het schuine hoekje rechts zit.
6. **Geheugenkaart:** Open de Micro SD houder. Schuif de micro SD kaart in de houder. Sluit de houder na het plaatsen van de kaart.

Het begin

Installeren van de batterij:

1. Installeer de batterij door de gouden contactpunten op de juiste plaats uit te lijnen met de contactpunten van de telefoon.
2. Duw de batterij aan de bovenkant naar beneden tot hij op zijn plaats 'klikt'.
3. Sluit de deksel door deze weer op zijn plaats te schuiven tot u een 'klik' hoort.

Batterij opladen:

Er zijn 2 manieren om de batterij op te laden:

A. Via de tafellader

B. Via de reislader

De lithium batterij van de telefoon kan direct gebruikt worden. Een nieuwe batterij is niet volledig opgeladen, en presteert pas optimaal na 3 keer volledig laden/ontladen:

1. Plug de lader in de laadconnector.
2. Plug de andere kant in het stopcontact.
3. De telefoon kan enkele uren nodig hebben voordat hij volledig opgeladen is.

Als de telefoon uit staat kan het enkele seconden duren voordat het oplaadicoontje getoond wordt en het aangeeft dat het opladen voltooid is.

Als uw telefoon aan staat ziet u het oplaadicoontje bewegen. U kunt de telefoon gewoon gebruiken.

Opm.: Laad de batterij minimaal 10 uur op voordat u hem de eerste keer gaat gebruiken.

Het begin

De telefoon aan- of uitzetten:

Zorg ervoor dat de SIMkaart geïnstalleerd is en dat de batterij opgeladen is.

1. Druk de **rode toets** om de telefoon aan te zetten.
2. Indien gevraagd, kies de taal en toets **OK**.
3. Als u een PINcode geactiveerd heeft moet u deze nu intoetsen en bevestigen met **OK**.
4. Om de telefoon uit te zetten houdt u de **rode toets** 2 seconden ingedrukt.

Als u geen SIMkaart heeft geplaatst geeft de telefoon aan: *Plaats SIM*. De SIMkaart gerelateerde functies kunnen niet gebruikt worden zonder SIMkaart. U kunt alleen het noodnummer bellen.

Opm.: Als u 3 keer de verkeerde PINcode invoert moet u de PUKcode invoeren. De PUKcode heeft u destijds samen met de PINcode van uw netwerkprovider ontvangen.

Standby:

Als u de telefoon even niet gebruikt schakelt hij automatisch naar *stand-by*. Door een willekeurige toets in te drukken activeert u de telefoon weer. U ontvangt gewoon gesprekken in de stand-by modus.

Het begin

Functies van de toetsen

De nummertoeetsen: Invoer van nummers en letters; nummers 2-9 kunnen ingesteld worden als sneltoetsen.

De rechter menutoets: voert de functies uit die rechtsonder in het scherm getoond worden. Tevens gebruikt u deze toets om de letter voor de cursor te verwijderen of om het menu te verlaten. In de standbymodus gebruikt u deze toets om in het **Telefoonboek** te komen.

De linker menutoets: voert de functies uit die linksonder in het scherm getoond worden. In de standbymodus gebruikt u deze toets om in het **Hoofdmenu** te komen.

De beltoets: Deze wordt gebruikt om te bellen en om inkomende gesprekken te beantwoorden; in standbymodus kunt u de gemiste, gebelde en ontvangen gesprekken raadplegen.

De beëindigentoets: Deze wordt gebruikt om een gesprek te beëindigen of te weigeren. Gebruik deze ook om naar de standbymodus te gaan. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon aan/uit te zetten.

Boven/beneden pijl: toets deze om door de namen, telefoonnummers, SMS, MMS, submenu's etc. te bladeren; verplaatst de cursor tijdens het schrijven.

De * toets: Invoer van speciale karakters en leestekens; in standbymodus gebruikt u deze toets om te wisselen tussen *, +, P en W, gebruik deze toets voor de snelkeuzefuncties.

Het begin

Schermb (Standby):

1	2	3
4		
5		
6		
7		
8	9	

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Signaal status | 6. Datum en dag |
| 2. Pictogrammen | 7. Weekdag |
| 3. Batterijstatus | 8. Menu |
| 4. Netwerkoperator | 9. Contacten |
| 5. Tijd | |

Schermafbeeldingen:

	Signaalsterkte <i>De streepjes geven de sterkte van het netwerksignaal aan.</i>
	Nieuw bericht <i>Deze afbeelding geeft aan dat u een nieuw bericht heeft.</i> SIMkaart heeft een ongelezen bericht <i>De inbox is vol. Deze afbeelding knippert als de inbox vol is en u moet eerst berichten verwijderen om nieuwe te ontvangen.</i>
	Koptelefoon <i>De koptelefoon is aangesloten. Geluid komt binnen via de koptelefoon.</i>
	Gemiste oproepen <i>Deze afbeelding ziet u als u gemiste gesprekken bekijkt. SIMkaart heeft een gemist gesprek.</i>

Het begin

	Beltoon <i>Bellen</i> <i>Stil en trillen</i> <i>Trillen en bellen</i>
	Gespreksomleiding <i>Alle gesprekken worden omgeleid.</i>
	GPRS <i>De GPRSconnectie is beschikbaar of actief</i>
	Wekker aan <i>De wekker staat aan.</i>
	Roaming <i>Uw telefoon gebruikt roaming. SIMkaart is roaming.</i>
	Bluetooth <i>Bluetooth is ingeschakeld.</i>
	Batterij capaciteit <i>Dit icoon verandert als de batterij verder leeg loopt:</i> 

Bellen

Bellen:

1. Om te bellen voert u het telefoonnummer incl. netnummer in en druk op de **groene toets**. Voor internationale gesprekken voert u een '+' in d.m.v. het * 2 seconden ingedrukt te houden. Geef dan het landnummer in en het telefoonnummer waarbij u de eerste 0 weg laat.
2. Als u een verkeerd nummer ingetoetst heeft, kies de rechter menu-toets **Verwijder** om het nummer links van de knipperende cursor te verwijderen.
3. Druk de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Druk de **rode toets** om het gesprek of de beleping te beëindigen.

Bellen via het telefoonboek:

Als u nummers heeft opgeslagen in het telefoonboek kunt u deze gebruiken om te bellen. Toets de rechter menu-toets in de standby-stand om naar het **telefoonboek** te gaan.

1. Ga met de pijltoetsen naar de naam die u wilt bellen.
2. Toets de **groene toets** om het nummer te bellen.
3. Toets de **rode toets** om het gesprek of beleping te beëindigen.

Bellen

Gesprek beantwoorden:

Als er een gesprek binnenkomt, trilt of rinkelt de telefoon en toont deze het nummer of naam van de persoon die u probeert te bereiken.

1. Druk de **groene toets** of *Beantwoord* als u het gesprek wilt aannemen.
2. Druk de **rode toets** of *stil* als u het gesprek wilt weigeren of gebruik deze toets om het gesprek te beëindigen.

Hoofdtelefoon/bleutooth: Als u de (bluetooth) hoofdtelefoon aangesloten heeft kunt het gesprek aannemen door de knop op de hoofdtelefoon in te drukken.

Opties tijdens het gesprek:

Toets de rechter menutoets voor hands free.

Gebruik de linker menutoets “*Opties*” om de volgende dingen tijdens een gesprek te doen:

Wacht: Plaatst gesprek in de wacht.

Beëindig: Beëindigd gesprek.

Telefoonboek: Ga naar *Telefoonboek*.

Logboek: Ga naar *Logboek*.

Berichten: Ga naar *berichten*.

Stil: Schakelt de microfoon aan/uit

Hands Free:

Met de rechter menutoets schakelt u handsfree in/uit tijdens het gesprek.

Menu

*Druk de pijltoets om naar het menu te gaan.
Navigeer met de pijltoets door het menu.*

- 1. Contacten**
 - 1. Zoeken**
 - 2. Nieuwe toevoegen**
 - 3. Instellingen**
- 2. Berichten**
 - 1. SMS**
 - 2. MMS**
 - 3. Inbox**
 - 4. Concepten**
 - 5. Outbox**
 - 6. Verzonden bericht**
 - 7. Broadcast bericht**
 - 8. Instellingen**
 - 9. Voice Mail**
- 3. Call center**
 - 1. Loegboek**
 - 2. Gespreksinstellingen**
- 4. Agenda**
 - 1. Wekker**
 - 2. SOS instelling**
 - 3. Kalender**
 - 4. Rekenmachine**
- 5. Multimedia**
 - 1. Camera**
 - 2. Afbeelding bekijken**
 - 3. FM radio**
 - 4. Bestandsbeheer**
- 6. Instellingen**
 - 1. Telefoon instellingen**
 - 2. Profielen**
 - 3. Netwerk-instelling**
 - 4. Beveiliginginstelling**
 - 5. Verbindingen**
 - 6. Herstel fabrieksinstelling**

Telefoonboek

Zoeken:

1. Kies *Zoeken* in het *telefoonboek*.
2. Toets de eerste letter(s) in van de naam die u wilt bellen en kies *Zoeken*.
3. Als u *Opties* kiest kunt u de volgende dingen doen:
Bekijken, SMS sturen, MMS sturen, Bellen, Bewerken, Verwijderen, Kopieer en *Telefoonboekinstellingen*

Nieuw contact toevoegen:

U kunt namen en nummers opslaan in het (interne) geheugen van de telefoon en/of op de SIMkaart. Het geheugen van de telefoon kan tot 300 nummers bewaren.

1. Kies *Nieuw contact toevoegen* in het *telefoonboek*.
2. Kies opslag: *Naar SIM* of *Naar telefoon*.
3. Als u *Naar SIM* kiest kunt u alleen *Naam* en *Nummer* wijzigen.
4. Als u *Naar telefoon*: kiest kunt u *Naam, Nummer* en *Bijbehorende beltoon* aanpassen. Deze beltoon hoort u als deze persoon u belt.
5. Kies *OK* of *Klaar* als u het contact wil bewaren.

Telefoonboekinstellingen:

Voorkeursopslag:

Kiest de gewenste opslag voor *Telefoon* of *SIM* of *beide*.

Snelkiezen

AAN/UIT Status: hier zet u deze functie *aan* of *uit*.

Telefoonboek

Nummers instellen: Voeg nummers aan *M1, M2, M3* toe.

Sneltoetsen

U kunt de sneltoetsen activeren door deze aan of uit te zetten via *Sneltoetsen toestaan*.

U kunt 8 nummers toewijzen die vanuit de stand-by gebeld kunnen worden door de toetsen 2 -9 te gebruiken.

1. Kies *Nummers instellen* en kies *OK*.
2. Kies de gewenste toets (2-9) en kies *Opties*.
3. Kies *OK* om te *Bewerken*.
4. Selecteer de gewenste naam en kies *OK* (de naam is al eerder opgeslagen in *Contacten*). De naam is nu toegewezen aan het toetsnummer.

In stand-by: Houd de nummertoeets ingedrukt totdat het nummer gebeld wordt.

Geheugen status:

Toont het aantal nummers dat u op de SIM en telefoon opgeslagen heeft en hoeveel er nog beschikbaar zijn.

Kopieer of verplaats contacten

U kunt alle namen/nummers van de SIMkaart naar de telefoon kopiëren en/of omgekeerd.

Opm.: Bij het kopiëren van telefoon naar SIMkaart worden alleen namen en nummers meegenomen.

Alle contacten verwijderen:

U kunt de volgende opties kiezen:

Van SIM: verwijder alle namen opgeslagen op de SIMkaart

Van telefoon: Verwijder alle namen opgeslagen op de telefoon

Berichten

U kunt *berichten* ontvangen en versturen: *SMS* en *MMS*. Hier kunt u ook kiezen voor *Voicemail* en *Broadcast*. Deze services zijn web-based services. Neem contact op met uw netwerkprovider alvorens deze te gebruiken.

SMS

U kunt berichten schrijven en verzenden. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw abonnement. Druk de gewenste toets zo vaak in totdat de letter verschijnt die u nodig heeft.

1. Toets linker menu-toets om naar SMS te gaan
2. Voer de tekst in en kies linker menu-toets voor *Opties*. (u kunt kiezen uit *verstuur*, *Invoerwijze*, *taal*, *gevorderd* en *opslaan in concept*.)
3. Kies linker menu-toets om te *verzenden* en om de ontvanger toe te voegen.
4. Selecteer *Nummer toevoegen* of *Telefoonboek toevoegen*.
5. Selecteer het telefoonnummer.
6. Kies linker menu-toets om te gaan naar *Opties* en kies linker menu-toets om te versturen.


Berichten

MMS

U kunt hier een MMSbericht opstellen. Gebruik de volgende functies om de MMS te maken:

1. Toets de linker menu-toets om het MMSmenu te krijgen.
2. Voer de inhoud in en kies linker menu-toets voor *Opties*. (U kunt kiezen uit *verstuur aan*, *Invoerwijze*, *Schrijftaal*, *Foto toevoegen*, *Geluid toevoegen*, *Onderwerp toevoegen*, *bekijk MMS*, *dia instelling*, *geavanceerd* en *opslaan in concepten*.)
3. Kies linker menu-toets voor *Versturen* om de ontvanger toe te voegen.
4. Kies *Nummer invoeren* of *toevoegen uit telefoonboek*.
5. Selecteer telefoonnummers.
6. Kies linker menu-toets voor *Opties* en kies linker menu-toets om te *Versturen*.
7. U kunt het nummer meteen invoeren of meerdere kiezen om naar een groep te versturen.

Postvak IN:

In de *Inbox* worden ontvangen SMSberichten opgeslagen. Afhankelijk van de instellingen trilt of belt de telefoon als er een nieuw bericht binnenkomt. In stand-by ziet u deze afbeelding  totdat u het bericht gelezen heeft.

Berichten

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van een SMS:

Bekijk, Beantwoord via SMS, Beantwoord via MMS, Bellen, Doorsturen, Wissen, Alles wissen In de Gevorderd optie: kopieer naar telefoon Verplaats naar telefoon*, Kopieer alle, en Verplaats alle.*

**Deze opties zijn afhankelijk van de gekozen opslagmethode en kunnen niet zichtbaar zijn.*

Opm: Het berichtenicoon blijft knipperen als uw inbox vol is. Verwijder enkele berichten zodat nieuwe berichten ontvangen kunnen worden.

Concepten

Bij Concepten kunt u de opgeslagen SMS bekijken.

U kunt kiezen uit:

Bekijk, Zenden, Bewerk, Wissen, Alles wissen. wissen In de Gevorderd optie: Kopieer naar, Verplaats naar*, Kopieer alle* en Verplaats alle*.*

**Deze opties verschijnen afhankelijk van de opslaglocatie.*

Postvak UIT:

In de Verzonden bericht staan de verzonden berichten.

U kunt kiezen uit:

Bekijk, verzenden, Wissen, Alles wissen, In de Gevorderd optie: Kopieer naar, Verplaats naar*, Kopieer alle* en Verplaats alle*.*

**Deze opties verschijnen afhankelijk van de opslaglocatie.*

Berichten

Verstuurde berichten

De *Verstuurde berichten* tonen de SMS-jes die u verstuurd heeft.

Tijdens het lezen kunt u de volgende dingen doen: *Bekijken, Doorsturen, Wissen, Alles wissen, en Gevorderd.*

In *Gevorderd: kopieer naar telefoon, verplaats naar telefoon, kopieer alle, en verplaats alle.*

Broadcast:

Broadcastberichten zijn berichten van uw netwerkoperator voor gebruikers in een bepaalde regio zoals b.v. het weerbericht of file informatie. Als de berichten van het zelfde station komen worden de oude berichten overschreven.

Ontvangstmodus: Hier kiest u of u de dienst aan of uit wilt zetten.

Kanaalinstelling: Hier stelt u het kanaal in.

Taal: Hier stelt u de taal van de berichten in.

Bericht lezen: Hier leest u het ontvangen bericht.

Instellingen:

Hier kunt u de instellingen van uw SMS- en MMS-berichten wijzigen.

Berichten

SMS

U hebt de keuze uit de volgende opties:

SIM: Deze instelling is nodig om te kunnen SMS-en. Het *SMSC nummer* kan worden opgevraagd.

Geheugenstatus: Controleert de opslagcapaciteit.

Verzonden bericht: Hier kunt u kiezen of u de verzonden berichten wilt bewaren of niet.

MMSinstellingen:

Data account: Kies het data account van de netwerkoperator. Als u deze wilt aanmaken/veranderen zie pag. 40, *Data account*

Algemene instellingen:

Hier stelt u uw MMSinstellingen in. U kunt kiezen uit:

Opstellen: Hier kiest u uit *Opstellen*, *auto handtekening* en *handtekening* van de MMS.

Versturen: instellen van *Geldigheidsduur*, *afleVERRAPPORT*, *leesrapport*, *prioriteit*, *diatijd* en *AfleverTijd* van de verstuurde MMS.

Berichten

Herroeping: Instellen van *Huisnetwerk, Roaming, Filters, Leesverslag* en *Afleverrapport* van de ontvangen MMS.

Voorkeursopslag: Kies *Geheugenkaart* of *Telefoon* voor de gewenste opslag.

Geheugenstatus: Toont het percentage van gebruikt geheugen van de *Geheugenkaart* en *Telefoon* geheugen.

Voicemail:

voicemail is een service die door uw netwerkoperator wordt aangeboden. Meer informatie over het voicemailnummer krijgt u van uw netwerkoperator. Als u een nieuwe voicemail heeft ontvangt uw telefoon een bericht. De telefoon biedt 2 voicemailadressen.

1. Kies adres 1 of 2 en toets *Opties*.
2. Kies *Bellen* of *Bewerken*.
3. Als u *Bewerken* kiest, kunt u de naam en nummer van de voicemail bewerken. Na invoer kies *OK*.

In stand-by: houd nummer 1 ingetoetst om direct naar de voicemail te bellen. Alleen het nummer wat bij adres 1 opgeslagen is wordt gebeld.

Call center

Logboek

Gemiste, Gebelde en Ontvangen:

De telefoon slaat de nummers van *Gemiste*, *Ontvangen* en *Gebelde* gesprekken op.

Indien u *OK* toetst bij de *Gemiste*, *Gebelde* of *Ontvangen gesprekken*, dan ziet u de betreffende categorie gesprekken. Als u *Opties* kiest heeft u de volgende mogelijkheden:

Bekijken, *Bellen*, *SMS versturen*, *MMS versturen*, *Bewerken voor bellen*, en *Wissen*.

Verwijder logboek:

U kunt de informatie in de *Gebelde*, *Gemiste* en *Ontvangen* gesprekken verwijderen. U kunt tevens *Alle gesprekken* verwijderen om alle informatie in de bovengenoemde categorieën te verwijderen.

Call center

Gespreksinstellingen:

Afhankelijk van uw netwerkoperator en uw abonnement heeft u de volgende mogelijkheden:

Gesprek in wacht: Als deze netwerkservice actief is ontvangt u bericht van een nieuw inkomend gesprek. Toets **OK** om het gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet of kies de **rode toets** om het gesprek te weigeren.

Omleidingen: Hiermee stuurt u inkomende gesprekken door naar de voicemail of een ander nummer (netwerk service). Kies de gewenste omleiding. Er kunnen meerdere omleidingen tegelijk actief zijn.

Blokkeren: Met deze netwerkservice kunt u de inkomende en uitgaande gesprekken beperken.

Overige instellingen

Kies Overige instellingen voor: *Opnieuw bellen, Toegestane nummers, (vaste nummers), Automatisch terugbellen, Herinnering gesprekstijd, en Antwoordopties.*

Agenda

Wekker:

U kunt 5 verschillende wekkers instellen.

Om een alarm in te stellen:

1. Kies een alarm en toets *Bewerken*.
2. *Bewerk alarm*: kies *Aan of Uit* (Volumetoets +/-), *Tijd*, *Herhaling*, *Weksignaal*, *Sluimeren (m)* en *Type alarm*.
3. Kies *Gereed* om het *Wekker* op te slaan.

Als de wekker gaat kunt u het stoppen door op *Stop* te drukken. Als u *Sluimeren* kiest dan stop het alarm gedurende de tijd die u ingesteld heeft in het *Wekker*.

Als het alarm al een minuut bezig is stop het vanzelf en zal na ca. 5 minuten opnieuw af gaan.

SOS

De SOS functie is een eenvoudig hulpmiddel dat levens kan redden op het moment suprême.

U kunt 5 SOSnummers opslaan (bekenden, vrienden en hulpdienst). Deze nummers worden in de aangegeven volgorde gebeld nadat u de *SOSbutton* aan de achterzijde heeft ingedrukt. Tijdens het gesprek zal een alarm klinken zodat de persoon die u belt weet dat er wat aan de hand is! Indien het eerste nummer niet wordt bereikt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Als het tweede nummer onbereikbaar is wordt automatisch het derde nummer gebeld etc.

Agenda

Als er geen noodnummers zijn opgeslagen of uw telefoon heeft geen beltegoed of de roaming staat uitgeschakeld dan kunt u altijd nog 112 bellen via het toetsenbord.

SOS beschrijving:

Druk 3 seconden op de *SOS knop* aan de achterzijde van uw telefoon. Als u wilt stoppen of de oproep wil beëindigen dan drukt u nogmaals op de *SOSknop*.

Functie:

Door op de *SOS knop* te drukken, stuurt de SL550 automatisch een noodSMS naar de voorgeprogrammeerde nummers (indien dit mobiele nummers zijn) en gaat de voorgeprogrammeerde nummers bellen. De *SOSknop* functioneert ook als de telefoon gesloten is. De telefoon schakelt automatisch naar handsfree op vol volume en als het nummer niet binnen 25 sec wordt opgenomen wordt het volgende nummer gebeld.

Attentie: Als een SOSgesprek bij een voicemail uitkomt wordt de SOScyclus beëindigd!

Agenda

Opmerking:

- Indien u de SOS oproep wilt beëindigen of stoppen, druk dan op de *SOSknop*.
- Zolang er geen gesprek tot stand komt blijft het alarm klinken totdat op de SOSknop wordt gedrukt.
- Bij prepaidkaarten: Zorg ervoor dat er altijd voldoende beltegoed op de telefoon staat omdat de noodnummers anders niet gebeld kunnen worden.
- Het algemene noodnummer 112 kan altijd gebeld worden ook als u onvoldoende beltegoed heeft of als u buiten bereik van uw eigen netwerk bent.

Attentie: Als u sosnummers (anders dan 112) van brandweer, politie, ambulance etc. wil opslaan als noodnummer dient u hier vooraf toestemming voor te vragen bij de betreffende instantie. Beafon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten die voortkomen uit per ongeluk gebruik van de SOSknop.

SOS instelling:

Status: *Aan* of *Uit* om de SOSknop aan/uit te zetten.

SOS nummer: u kunt 5 nummers als SOSnummer opslaan.

SOS SMS: hier bewerkt u de tekst van de noodSMS die automatisch gestuurd wordt als u de SOSknop indrukt.

Agenda

Kalender:

Ga naar het kalendermenu om diverse data in te stellen.

Met de pijltoetsen stelt u datum en maand in; kies *Opties* voor de volgende submenu's: *Bekijk*, *Bekijken alle*, *voeg evenement toe*, *verwijder evenement*, *ga naar datum* en *Ga naar vandaag*, *ga naar week/maandoverzicht*.

Als er al evenementen in de agenda staan gebruik de pijltoetsen *boven/beneden* om het evenement te selecteren en voor de volgende opties: *Bekijk*, *Toevoeg*, *Bewerk* en *Wissen*.

Rekenmachine:

De rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan, met name bij breuken / delingen.

Functie:

- De toetsen 1 to 0 voert een getal in
- Om een decimaal in te voeren, druk op #.
- Druk op de pijltjestoetsen voor +, -, x, ÷.

Om de uitkomst te krijgen, drukt op *OK*.

Kies *Wissen* om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Multimedia

Camera:

In stand-by drukt op de camerabutton aan de rechterkant van de telefoon, om de camera te activeren.

Een foto maken:

Richt de camera op het object en druk op de cameraknop aan de rechterzijde of druk "0" om een foto te maken. Houd de camera stil voor een scherper beeld.

In het cameramenu kunt u d.m.v. de *Linker menu-toets* de volgende zaken uitvoeren:

Foto's: Hier bekijkt u de genomen foto's evenals de foto's die u per MMS/Bleutooth. De foto's worden opgeslagen als .jpg-bestand. Als u voor opties kiest kunt u de volgende dingen doen: *bekijken, Beeld informatie, browserstijl, Zenden, Gebruik als, Hernoemen, Wissen, sorteren en opslaan.*

Camera instellingen: Hier stelt u in: *Sluitergeluid, B Belichtingswaardeselectie, Contrast, Banden, Vertragingstimer en Cont.shot.*

Foto instellingen: Hier kunt u de *Beeldgrootte en Beeldkwaliteit* aanpassen.

Multimedia

Witbalans: hier kunt u de witbalans van de camera instellen t.o.v. 'echt wit'. U kunt kiezen uit: *Auto, Daglicht, Tungsten Fluorescerend, Bewolkt en witgloeiend.*

Scenemodus: Hier kiest u tussen : *Auto of Nacht.*

Effectinstellingen: Hier kiest u tussen: *Normaal, Grijschaal, Sepia, Sepia groen, Sepia blauw en kleur omgedraaid.*

Opslag: Kies tussen: *telefoon of Geheugenkaart*

Herstel standaardinstellingen: keert terug naar de originele instellingen.

Opm.: de foto's worden opgeslagen op de telefoon, voor meer foto's gebruikt u de geheugenkaart. Installeer deze kaart als u de foto's wilt opslaan.

Afbeeldingen bekijken:

Hier bekijkt u de afbeeldingen en/of de afbeeldingen die u via MMS/Bluetooth ontvangen heeft. De afbeeldingen worden als .bmp opgeslagen.

Als u voor opties kiest kunt u de volgende dingen doen: *Bekijken, Beeldinformatie, Browserstijl, Zenden, Gebruiken als, Hernoemen, Wissen, sorteren en opslaan.*

Multimedia

FM radio:

Deze mobiele telefoon heeft een ingebouwde FMradio.

In het menu toets u “0” om de radio te starten/stoppen. In dit menu kunt u met de pijltjestoetsen naar andere kanalen zoeken. Als u de automatische zoekfunctie uitschakelt kunt u handmatig zoeken. Toets * of # om de frequentie met 0.1 HZ te veranderen.

Kies “0” om de radio te starten of te onderbreken; kies de *volumeregelaar* om het volume aan te passen. Ga naar het menu *opties* voor de volgende mogelijkheden:

Lijst met kanalen: hier vindt u alle kanalen die u ooit geselecteerd of bewerkt heeft. U kunt het beschikbare kanaal direct selecteren of verwijderen.

Multimedia

Handmatige invoer: u kunt de frequentie van het kanaal dat u wilt horen direct invoeren om te beluisteren.

Auto zoeken: via dit menu worden de kanalen automatisch gezocht.

Opm.: De geluidskwaliteit kan variëren afhankelijk van waar u zich bevindt. Om de kwaliteit te verbeteren kunt u de volgende dingen doen: ga naast een raam staan, verander de positie van het snoer van de hoofdtelefoon of pas handmatig de frequentie van het kanaal aan.

Bestandsbeheer:

Druk de linker menutoets in om naar het bestandsbeheer te gaan. Na invoer van de geheugenkaart zijn er 2 mogelijkheden: *Telefoon* en *Geheugenkaart*. Kies één van beide en druk op de linker menutoets om naar de submenu's te gaan.

Instellingen

Telefooninstellingen:

U heeft de volgende mogelijkheden:

Tijd & Datum: **instellen tijd en datum**

Taal: **Dit is de taal die in het display gebruikt wordt.**

Voorkeursschrijftaal: **Hier kiest u de taal van berichten.**

Schermb: **Hier past u de *achtergrond* aan.**

LCD: **Hier stelt u de tijd van de achtergrondverlichting in.**

Profielen:

De telefoon heeft 4 vooraf ingestelde profielen die u kunt kiezen afhankelijk van uw situatie. Dit is

***Algemeen, Stil, Meeting* en *Buiten*. D.m.v.**

***Aanpassen* kunt u de volgende zaken in het profiel wijzigen:**

***geluidinstellingen:* Hier stelt u in:**

Waarschuwingstoon, Beltoontype, inkomend gesprek, Beltoonvolume, Bericht, berichtvolume, toetsenbord, toetstoonvolume, Inschakelen, Uitschakelen, openklappen, dichtklappen, en Systemwaarschuwing.

Instellingen

Netwerkinstellingen:

Dit menu hangt samen met de netwerkkoperator, bij vragen neemt u contact met hen op. Als u toegang wilt krijgen tot een netwerk wat geen roamingovereenkomst heeft met uw huidige netwerk dan staat er in het scherm dat u alleen noodoproepen kunt maken.

Netwerk kiezen:

Afhankelijk van uw netwerkkoperator kunt u de volgende zaken kiezen:

Netwerk kiezen: Hier kiest u: *Nieuwe zoeken, netwerk kiezen en Selectie modus.*

GPRS transfer pref.: Hier kiest u: *Data voorkeur en Gespreksvoorkeur.*

Veiligheidsinstellingen:

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SIM: Schakelt de SIM Pincode *Aan* of *Uit*, *wijzig PIN* en *wijzig PIN2*.

Telefoon: Hier kunt u uw telefoon blokkeren met een wachtwoord. Standaard is dit *0000* en bij *wijzig wachtwoord* kunt u dit wijzigen.

Instellingen

Verbindingen:

U kunt draadloos verbinden met andere apparaten zoals bv een hoofdtelefoon via Bluetooth.

In stand-by: druk de pijltjestoets naar beneden om direct naar Bluetooth te gaan.

Hier kunt u kiezen uit:

Bluetooth: Hier kiest u Bluetooth *Aan* of *uit*.

Zichtbaarheid: Hier schakelt u de zichtbaarheid van uw apparaat in/uit.

Mijn apparaat: hier staan al uw BT-apparaten in en hier kunt u nieuwe toevoegen; *Zoek nieuw apparaat*.

Zoek audioapparaat: zoekt naar beschikbare BT-audioapparaten. Als BT is uitgeschakeld kunt u het nu activeren door op *Ja* te drukken.

Instellingen

Audio apparaat zoeken:

1. Kies **OK**, en de telefoon zal nieuwe apparaten gaan zoeken.
2. Kies het apparaat waarmee u wilt koppelen en kies **Pair**.
3. Om te kunnen koppelen hebt u het wachtwoord nodig. Voer de code in en kies **OK**.
4. Selecteer het apparaat in de lijst en kies **Opties**. U hebt de volgende mogelijkheden: **Verbinden**, **herbenoemen**, **verwijderen** en **verwijder alle**.

Wijzig apparaatnaam: Hier voert u de apparaat naam in.

Extra: Hier stelt u in: **Audio pad**, **Opslag** en **controleer mijn adres**.

Instellingen

Data account

Hier kunt u de instellingen van het GPRS datanetwerk veranderen.

Toets de linker menutoets en ga naar *Bewerken* of *Voeg een PS account toe*.

Voor elk willekeurig data account netwerk kunt u de volgende zaken wijzigen:

Accountnaam: Hier wijzigt u de *Accountnaam*.

APN: Hier geeft u de naam van het toegangspunt in die nodig is voor het adres of GPRSnetwerk gateway.

Gebruikersnaam: Hier vult u de *Gebruikersnaam* in die nodig is om toegang tot het GPRSnetwerk te krijgen.

Wachtwoord: Vul hier het *wachtwoord* in dat nodig is om te verbinden.

Auth. Type: Selecteer hier de beveiliging: *Normaal* of *Beveiligd*.

Extra instellingen

Kies Extra instellingen om de volgende zaken in te stellen: *Homepage, verbindingstype, gebruik proxy, Proxy adres, Proxy poort, Proxy gebruiker, Proxy wachtwoord, Primary DNS, Secondary DNS, IP Adres, en Subnet mask.*

Fabrieksinstellingen herstellen:

Om de menu items terug te zetten naar hun originele instellingen kiest u wachtwoord: *0000*.

Blokkeerfunctie:

U kunt hoofdmenu's verbergen waardoor het gebruik van de telefoon eenvoudiger wordt.

FAQ

Bij vragen kijkt u in onderstaande lijst. Als deze antwoorden het probleem niet oplossen kunt u zich wenden tot uw leverancier of netwerkkoperator.

De telefoon gaat niet aan:

- Controleer de batterij en of deze op juiste wijze in het toestel zit.
- Controleer of de batterij is opgeladen en laad, indien nodig, op.
- Controleer of u 3 keer een verkeerde Pincode ingevoerd heeft. Indien ja, dan voer PUKcode in om de telefoon te deblokken (neem contact op met uw netwerkkoperator voor uw PUKcode).

SIMfout:

- Is de SIMkaart vies? Maak hem schoon.
- Plaats de SIMkaart opnieuw.
- Is de SIMkaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerkkoperator.

Zwak of geen signaal:

- Misschien bent u op een locatie waar de ontvangst slecht is, zoals b.v. in een tunnel of kelder. Ga ergens anders staan en probeer het opnieuw.
- Verplaats u of ga naast een raam staan als u binnen bent.
- Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met uw netwerkkoperator.

Slechte spreekwaliteit:

- Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Gebruik de volumetoets om het geluid van de microfoon te verhogen tijdens de oproep.

Kan niet bellen:

- Controleer of dat u het juiste nummer heeft ingetoetst en druk op de **groene toets**.
- Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.
- Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op het netwerk.
- Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of er genoeg saldo op staat.

Kan niet gebeld worden:

- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Staat de telefoon aan?
- Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo ja: zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

Scherf is donker:

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Pas de achtergrondafbeelding aan.

FAQ

- Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, houd de telefoon droog.

PIN vergrendeld:

- **Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.
Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).**

Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op www.beafon.com. Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder een deskundige.

Batterij

- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij.
- Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.
- Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-phon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.
- Gebruik de batterij alleen voor uw SL550.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en - pool van de batterij ontstaat.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C

Batterij

kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.

- Gooi batterijen niet in het vuur!
- Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.

Telefoon

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen. Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.

Telefoon

- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstopen en de functie hiervan beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobile telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

Voor uw veiligheid

Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon niet op de bijrijderstoel of waar hij gevaar op kan leveren in geval van een botsing of als u plotseling moet remmen. Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!!

Omgeving:

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied bent met speciale regels voor het gebruik van een mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan opleveren.

Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken worden. Gebruikt u een hoorapparaat, gebruik de telefoon dan aan uw andere oor.

Leg geen creditcards of andere magnetische opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat de opgeslagen informatie op deze items mogelijk verloren kan gaan.

Elektronische apparaten:

De meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd voor de RF signalen van uw telefoon.

Pacemakers:

Pacemakerproducenten adviseren een minimum afstand van 20 cm tussen uw telefoon en de pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken van Wireless Technology Research.

Voor uw veiligheid

Personen met een pacemaker:

- Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden tussen hun pacemaker en mobiele telefoon indien deze aan staat.
- Dragen hun mobiele telefoon nooit in een borstzakje.
- Gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om interferentie te beperken.
- Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk uit.

Hoorapparaten:

Sommige mobiele telefoons kunnen de werking van hoorapparaten verstoren. Is dit bij u het geval neem dan contact op met uw netwerkoperator.

Andere medische apparaten:

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen zoals uw mobiele telefoon kunnen storing veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor niet afgeschermd is.

Neem contact op met uw arts of de producent van uw medische apparatuur als u vragen heeft of om na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor externe RF signalen.

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.

Locaties:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. borden gevraagd of opgedragen wordt.

Voor uw veiligheid

Mogelijk explosieve omgeving:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of borden op.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden tot een explosie of brand die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele telefoon uit te schakelen bij benzinstations. Gebruikers worden er aan herinnert om de restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of op locaties waar met springladingen gewerkt wordt.

Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet u ook denken aan scheepsruimen en benedendecks, chemische overslag of opslag, voertuigen die petroleum gebruiken of vervoeren (propan, butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of metaalpoeders; en overige gebieden waar je normaliter gevraagd wordt om je motor af te zetten.

Voertuigen:

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde elektronische systemen in auto's verstoren (b.v. elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control en airbag systemen). Controleer dit bij de producent van uw voertuig indien u problemen vermoedt of als er apparatuur in uw auto is toegevoegd.

Voor uw veiligheid

Certificatie informatie (SAR):

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen voor apparaten met RF signalen.

De standaard voor mobiele telefoons schrijft een meeteenheid voor die bekend is als: Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen door de Europese Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij de telefoon maximaal ingeschakeld was op het hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes.

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit toestel aan het oor bedroeg *0,738W/kg*.

Er kunnen bij diverse telefoons verschillen zijn tussen de niveaus in verschillende posities, maar ze voldoen allemaal aan de Europese norm voor blootstelling aan radiofrequenties.

Voor uw veiligheid

Beperking van de aansprakelijkheid:

- **Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.**
- **Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.**

Informatie

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website:

www.beafon.com of email ons :
support@beafon.com

Adres:

BEAFON MOBILE GmbH
Enzing 4
4722 Peuerbach
Oostenrijk