

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Bea-fon SL205



bea-fon

Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon SL205!

Lees deze informatie door alvorens uw telefoon te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik of het niet begrijpen van deze informatie.

Wij proberen onze producten en services continue te verbeteren. We behouden ons het recht voor om de beschrijving van dit product, de software en/of gebruiksaanwijzing te wijzigen zonder de verplichting dit vooraf te melden.

Gebruik deze handleiding zodat u uw telefoon beter kunt bedienen, de gebruiksaanwijzing is geen goedkeuring m.b.t. de accessoires. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de telefoon en de afbeeldingen in deze handleiding. De telefoon is hierin leidend. Sommige functionaliteiten in deze handleiding zijn netwerk- of abonnementsafhankelijk. Neem hiervoor contact op met uw netwerkoperator.

Controleer direct na aanschaf of alles aanwezig is in de doos. Als er iets ontbreekt neem dan contact op met uw verkooppunt.

Algemene informatie

Uw Bea-fon SL205 doos bevat:

- 1 mobiele telefoon (SL205)
- 1 tafellader (SL205)
- 1 reislader (SL205)
- 1 USB kabel (SL205)
- 1 batterij (SL205)
- gebruiksaanwijzingen (SL205)

Als u de letters van deze handleiding te klein vindt, kunt u de handleiding digital downloaden van de website en daar de lettergrootte aanpassen.

Ga naar: www.beafon.com/producten

Toestel Code:

De toestelcode voorkomt ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon. De standaard code is **1234**.

PIN-Code:

De PINcode heeft u, samen met uw SIMkaart, van uw netwerkprovider ontvangen en is/kan door uzelf worden aangepast.

Inhoud

Algemene informatie	3
Toestel Code:	3
PIN-Code:.....	3
Inhoud	4
Uw Telefoon	7
Aan de slag	9
Wat is een SIMkaart?.....	9
Installeren van de SIMkaart en Micro SD kaart:.....	9
Installeren van de batterij:	10
Batterij opladen:	10
De telefoon aan- of uitzetten:.....	11
Toetsenbord blokkeren	12
Standby:	12
Scherm (Standby mode):	13
Scherm instellingen:.....	13
Menu	15
Aansluiten van de koptelefoon (optioneel)	16
Bellen	17
Bellen:	17
Bellen via het telefoonboek:.....	17
Gesprek beantwoorden:	18
Hoofdtelefoon/bleutooth	18
Opties tijdens het gesprek:.....	18
Hands Free:.....	18
Menu	19
Contacten	20
Naar het telefoonboek gaan:	20
Nieuw contact toevoegen:	20
Contact bewerken (veranderen):	20

Om alles uit het telefoonboek te verwijderen.....	21
Om alle contacten van de telefoon of simkaart te kopiëren	21
Contact opslaan onder een snelkeuzetoets (2-9).....	21
Berichten	22
Schrijf SMS	22
Postvak IN:	23
Concepten	23
Postvak UIT:	23
Verzonden berichten.....	24
SMS Instellingen.....	24
Voicemail:.....	25
Oproepen	26
Logboek	26
Gemiste, Gebelde, en Ontvangen:	26
Verwijder logboek:.....	26
Gespreksinstellingen:	26
Agenda.....	28
Wekker:	28
Taken.....	28
Rekenmachine:	28
Kalender:	29
Stopwatch:.....	29
Bestandsbeheer:.....	30
Instellingen.....	31
Beltooninstellingen:	31
Telefoninstellingen:.....	31
Tijd en datum:.....	31
Taal:.....	31
Voorkeursinvoermethode:	31
Scherm:	31
LCD-verlichting:.....	31

Sneltoetsen:	31
SOS toets.....	31
SOS beschrijving:.....	32
SOS instelling:	33
Netwerkinstellingen:	34
Beveiligingsinstellingen:	34
Bluetooth:.....	34
Herstel fabrieksinstellingen:	35
Basis specificaties:	36
FAQ.....	37
Voor uw veiligheid	44
Certificering (SAR):	47
Informatie.....	48
Disclaimer:.....	48
Informatie:	48
Adres:	48

Uw Telefoon



1	Headset/Hoofdtelefoon aansluiting
2	Toetsenbord blokkeren
3	Zaklampknop
4	Volumeregelaar
5	Pijltoets (omhoog) <i>Vanuit het beginscherm gaat u naar het berichtenmenu</i>
6	Menu knop (links). <i>Vanuit het beginscherm naar het hoofdmenu.</i>
7	Belknop <i>Groene toets Vanuit het beginscherm naar het logboek.</i>

Uw Telefoon

8	* knop <i>Toets het * voor de symbolen: * /+ /P / W.</i>
9	Zaklamp
10	Luidspreker
11	Menu knop (rechts). <i>Vanuit het beginscherm gaat u met deze knop naar het telefoonboek.</i>
12	Aan/Uit knop Beeindigentoets <i>Beeindigd of weigert een gesprek.</i>
13	Sneltoetsen (M1,M2,M3)
14	Pijltoets (beneden) <i>Vanuit het beginscherm naar het Bluetooth menu</i>
15	# knop <i>Lang indrukken voor de stille modus. Tijdens het schrijven wijzigt deze knop de invoerwijze.</i>
16	Aansluiting van de oplader
17	SOS knop
18	Polyfoon luidspreker
19	Oplader aansluiting

Aan de slag

Wat is een SIMkaart?

Elke mobiele telefoon heeft een SIMkaart (Subscriber Identity Module). Dit is een microchip die uw persoonlijke informatie bevat zoals namen en telefoonnummers. Uw telefoon werkt niet zonder de SIMkaart. Als u al contacten op uw SIMkaart heeft staan, kunnen deze in de meeste gevallen in de nieuwe telefoon gezet worden.

Houd de SIMkaart uit de buurt van kinderen. De SIMkaart kan gemakkelijk beschadigen of verbuigen. Behandel de SIMkaart voorzichtig tijdens de installatie en/of verwijderen.

Installeren van de SIMkaart en Micro SD kaart:

1. Zet de telefoon uit en zorg dat de oplader verwijderd is.
2. Draai de telefoon om en verwijder het deksel.
3. Als de batterij al in het toestel zit, verwijder deze eerst.
4. U ziet 2 kaarthouders naast elkaar (links: SIM, rechts: Micro SD).
5. Schuif de SIMkaart voorzichtig in de houder. Zorg ervoor dat de gouden contactpunten naar beneden wijzen en dat het schuine hoekje rechts zit.
6. Geheugenkaart: Open de Micro SD houder. Schuif de micro SD kaart in de houder. Sluit de houder na het plaatsen van de kaart.

Aan de slag



Installeren van de batterij:

1. Installeer de batterij door de gouden contactpunten op de juiste plaats uit te lijnen met de contactpunten van de telefoon.
2. Duw de batterij aan de bovenkant naar beneden tot hij op zijn plaats 'klikt'.
3. Sluit het deksel door deze weer op zijn plaats te schuiven tot u een 'klik' hoort.

Batterij opladen:

Er zijn 2 manieren om de batterij op te laden:

- A. Via de tafellader
- B. Via de reislader

De lithium batterij van de telefoon kan direct gebruikt worden. Een nieuwe batterij is niet volledig opgeladen, en presteert pas optimaal na 3 keer volledig laden/ontladen:

1. Plug de lader in de laadconnector.
2. Plug de andere kant in het stopcontact.

Aan de slag

3. De telefoon kan enkele uren nodig hebben voordat hij volledig opgeladen is.

Als de telefoon uit staat kan het enkele seconden duren voordat het oplaadicoontje getoond wordt en het aangeeft dat het opladen voltooid is.

Als uw telefoon aan staat ziet u het oplaadicoontje bewegen. U kunt de telefoon gewoon gebruiken.

Opm.: Laad de batterij minimaal 12 uur op voordat u hem de eerste keer gaat gebruiken.

De telefoon aan- of uitzetten:

Zorg ervoor dat de SIMkaart geïnstalleerd is en dat de batterij opgeladen is.

1. Druk de **rode toets** om de telefoon aan te zetten.
2. Als u een PINcode geactiveerd heeft moet u deze nu intoetsen en bevestigen met **OK**.
3. Indien gevraagd, kies de taal en toets **OK**.
4. Om de telefoon uit te zetten houdt u de **rode toets** 2 seconden ingedrukt.

Als u geen SIMkaart heeft geplaatst geeft de telefoon aan: **Plaats SIM**. De SIMkaart gerelateerde functies kunnen niet gebruikt worden zonder SIMkaart. U kunt alleen het noodnummer bellen.

Opm.: Als u 3 keer de verkeerde PINcode invoert moet u de PUKcode invoeren. De PUKcode heeft u destijds samen met de PINcode van uw netwerkprovider ontvangen.

Aan de slag

Toetsenbord blokkeren

Druk *beëindigingtoets* om het toetsenbord te blokkeren. In geblokkeerde toestand drukt u de *beëindigingtoets* om de telefoon te verlichten en toets  om te deblokkeren.

Standby:

Als u de telefoon even niet gebruikt schakelt hij automatisch naar *stand-by*. Door een willekeurige toets in te drukken activeert u de telefoon weer. U ontvangt gewoon gesprekken in de *stand-by* modus.

Aan de slag

Schermb (Standby mode):

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Signaal status | 5. Tijd |
| 2. Pictogrammen | 6. Dag en datum |
| 3. Batterij status | 7. Menu |
| 4. Netwerkoperator | 8. SMS |
| | 9. Contacten |

Schermb instellingen:

	Signaalsterkte <i>De streepjes geven de sterkte van het netwerksignaal aan.</i>
	Nieuw bericht <i>Deze afbeelding geeft aan dat u een nieuw bericht heeft.</i> SIMkaart heeft een ongelezen bericht <i>De inbox is vol. Deze afbeelding knippert als de inbox vol is en u moet eerst berichten verwijderen om nieuwe te kunnen ontvangen.</i>

Aan de slag

	Koptelefoon <i>De koptelefoon is aangesloten. Geluid komt binnen via de koptelefoon.</i>
	Gemiste oproepen <i>Deze afbeelding ziet u als u gemiste gesprekken bekijkt. SIMkaart heeft een gemist gesprek.</i>
	Beltoon <i>Bellen</i> <i>Stil en trillen</i> <i>Trillen en bellen</i>
	Gespreksomleiding <i>Alle gesprekken worden omgeleid</i>
	Wekker aan <i>De wekker staat aan.</i>
	Roaming <i>Uw telefoon gebruikt roaming. SIMkaart is roaming.</i>
	Bluetooth <i>Bluetooth is ingeschakeld.</i>
	Batterij capaciteit <i>Dit icoon verandert als de batterij verder leeg loopt:</i> 

Aan de slag

Menu

Menulijsten worden gebruikt voor installatie en bediening. De linker en rechter menutoetsen zijn initieel ingesteld als *Menu* (☐☐) en *Telefoonboek* (☎). (Opm: dit wordt niet getoond als de analoge klok is ingesteld.)

Druk *Menu* (☐☐) en het scherm verandert, de menutoetsen veranderen naar *OK* en *Terug*.

Gebruik *Omhoog* of *Omlaag* om door de menu's te bladeren, en kies *Kies* of *Terug* om naar het volgende/vorige scherm te gaan.

Tijdens het schrijven van een bericht gebruikt u # om te wisselen tussen:

hoofdletters (ABC/NL), kleine letters (abc/nl) of cijfers (123). Gebruik omhoog of omlaag om de cursor te verplaatsen,

Verwijder om letters te verwijderen en * voor leestekens/symbolen.


Aan de slag

Aansluiten van de koptelefoon (optioneel)

U kunt een headset (niet meegeleverd) bovenop de telefoon aansluiten type 3,5 mm.

Als u de headset gebruikt, inclusief de door Binatone goedgekeurde, let dan op het volume en lees de instructie voor een veilig gebruik. Sluit geen koptelefoons aan die niet passen. Indien juist aangesloten wordt het koptelefoon-icoontje zichtbaar.

Koptelefoonaansluiting:



Sluit de koptelefoon aan voor gebruik.

Bellen

Bellen:

1. Om te bellen voert u het telefoonnummer incl. netnummer in en druk op de **groene toets**. Voor internationale gesprekken voert u een '+' in d.m.v. het * 2 seconden ingedrukt te houden. Geef dan het landnummer in en het telefoonnummer waarbij u de eerste 0 weg laat.
2. Als u een verkeerd nummer ingetoetst heeft, kies de rechter menu-toets **Verwijder** om het nummer links van de knipperende cursor te verwijderen.
3. Druk de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Druk de **rode toets** om het gesprek of de beleping te beëindigen.

Bellen via het telefoonboek:

Als u nummers heeft opgeslagen in het telefoonboek kunt u deze gebruiken om te bellen.

Toets de rechter menu-toets in de standbystand om naar het **telefoonboek** te gaan.

1. Ga met de pijltoetsen naar de naam die u wilt bellen.
2. Toets de **groene toets** om het nummer te bellen.
3. Toets de **rode toets** om het gesprek of beleping te beëindigen.

Bellen

Gesprek beantwoorden:

Als er een gesprek binnenkomt, trilt of rinkelt de telefoon en toont deze het nummer of naam van de persoon die u probeert te bereiken.

1. Druk de **groene toets** of *Beantwoord* als u het gesprek wilt aannemen.
2. Druk de **rode toets** of *stil* als u het gesprek wilt weigeren of gebruik deze toets om het gesprek te beëindigen.

Hoofdtelefoon/bleutooth: Als u de (bluetooth) hoofdtelefoon aangesloten heeft kunt het gesprek aannemen door de knop op de hoofdtelefoon in te drukken.

Opties tijdens het gesprek:

Toets de rechter menu-toets voor hands free.

Gebruik de linker menu-toets “Opties” om de volgende dingen tijdens een gesprek te doen:

Wacht: Plaatst gesprek in de wacht.

Beëindig: Beëindigd gesprek.

Nieuw gesprek: Belt het nummer

Contacten: Ga naar *Telefoonboek*.

Berichten: Ga naar *berichten*.

Dempen: Schakelt de microfoon aan/uit

DTMF: de-/activeert de *DTMF* toon

Hands Free:

Met de rechter menu-toets schakelt u handsfree in/uit tijdens het gesprek.

Menu

Druk de pijltoets om naar het menu te gaan. Navigeer met de pijltoets door het menu.

1. Contacten
2. Berichten
 1. Schrijf SMS
 2. Postvak IN
 3. Concepten
 4. Postvak UIT
 5. Verzonden
 6. SMS instellingen
 7. Voicemail
3. Oproepen
 1. Logboek
 2. Gespreksinstellingen
4. Agenda
 1. Wekker
 2. Taken
 3. Rekenmachine
 4. Kalender
 5. Stopwatch
 6. Bestandsbeheer
5. Instellingen
 1. Beltooninstellingen
 2. Telefoninstellingen
 3. Sneltoetsen
 4. SOS toets
 5. Netwerk instellingen
 6. Beveiligingsinstelling
 7. Bluetooth
 8. Voorkeursinstelling
 9. Herstel fabrieksinstelling

Contacten

U kunt namen en nummers opslaan in het (interne) geheugen van de telefoon (tot 300) en op de SIMkaart (max 200).

Naar het telefoonboek gaan:

Toets *rechter menu*toets.

Toets *linker menu*toets, *Telefoonboek* en kies *OK*

opm:  geeft de invoer op de SIMkaart aan,

 geeft de invoer in het interne telefoongeheugen aan.

Nieuw contact toevoegen:

1. Toets *linker menu*toets en kies *OK* om naar het Contacten te gaan, kies *Opties* en *Nieuw contact toevoegen*.
2. Kies de opslaglocatie, *Naar SIM* of *Naar telefoon*, als u voor telefoon kiest: kunt u *Naam*, *Nummer* en *Ringtone beller* kiezen. Deze beltoon hoort u wanneer de betreffende persoon u belt.
3. Kies *Opties* en *Opslaan* als u het contact wilt opslaan.

Contact bewerken (veranderen):

1. Toets *Rechter menu*toets en zoek degene die u wilt wijzigen, kies *Linker menu*toets kies *Bewerk* en pas de naam aan, ga naar *Beneden* om het nummer te wijzigen.
2. Kies *Opties* en *Opslaan* om de wijzigen(en) op te slaan.

Contacten

Om alles uit het telefoonboek te verwijderen

1. Kies *Menu*, selecteer *Contacten* en kies *Linker menu-toets*.
2. Kies *Instellingen* en kies *linker menu-toets*
3. Kies *Alle contacten verwijderen* en kies *Linker menu-toets*
4. Kies *van telefoon of van SIM* → *verwijder alle*
5. Kies *Linker menu-toets* om te bevestigen

Om alle contacten van de telefoon of simkaart te kopiëren

1. Kies *Menu*, *Contacten* en toets *Linker menu-toets*.
2. Kies *Instellingen* en toets *Linker menu-toets*
3. Kies *Contacten kopiëren* en toets *Linker menu-toets*
4. Kies *van telefoon of van SIM* → *naar SIM/Phone*
5. Toets *OK* om te bevestigen

Contact opslaan onder een snelkeuzetoets (2-9)

1. Kies *Menu*, *Contacten* en toets *Linker menu-toets*.
2. Kies *Instellingen* en toets *Linker menu-toets*
3. Kies *Snelkiezen* en toets *OK*
4. Stel *Status* in op *Aan*, ga naar *Nummer instellen*.
5. Toets *OK* het scherm toont 2-9
6. Toets *Omhoog* of *omlaag* om de toets te kiezen waaronder het nummer opgeslagen moet worden.
7. Toets *OK* om te bevestigen.

Berichten

U kunt *berichten* ontvangen en versturen: *SMS*. Hier kunt u ook kiezen voor *Voicemail* en *Broadcast*. Deze services zijn web-based services. Neem contact op met uw netwerkprovider alvorens deze te gebruiken.


Schrijf SMS

U kunt berichten schrijven en verzenden. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw abonnement. Druk de gewenste toets zo vaak in totdat de letter verschijnt die u nodig heeft.

1. Toets *linker menutoets* om naar SMS te gaan
2. Voer de tekst in en kies linker menutoets voor *Opties*. (u kunt kiezen uit *Verzenden naar*, *Invoerwijze*, *Geavanceerd: Naam en nummer invoeren* en *opslaan in concept*.)
3. Kies *linker menutoets* om te *verzenden naar* en om de ontvanger toe te voegen.
4. Selecteer *Nummer toevoegen* of *Toevoegen uit telefoonboek*.
5. Selecteer het telefoonnummer en kies *OK*.
6. Kies linker menutoets om te gaan naar *Opties* en kies *Zenden* om te versturen.

Berichten

Postvak IN:

In de *Postvak IN* worden ontvangen SMSberichten opgeslagen. Afhankelijk van de instellingen trilt of belt de telefoon als er een nieuw bericht binnenkomt. In stand-by ziet u deze afbeelding  totdat u het bericht gelezen heeft.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van een SMS:

Bekijken, Antwoorden, Bellen, Doorsturen, Verwijderen, Verwijderen alle, Opslaan in telefoonboek in de Gevorderde optie: Kopieer naar telefoon, Verplaats naar telefoon*, Kopieer alle en Verplaats alle.*

** Deze opties zijn afhankelijk van de gekozen opslagmethode en kunnen niet altijd zichtbaar zijn*

Opm: Het berichtenicoon blijft knipperen als uw inbox vol is. Verwijder enkele berichten zodat nieuwe berichten ontvangen kunnen worden

Concepten

Bij *Concepten* kunt u de opgeslagen SMS bekijken.

Postvak UIT:

In de *Postvak UIT* staan de nog niet verzonden berichten.

U kunt kiezen uit:

Bekijken, Opnieuw verzenden, Bewerk, Verwijderen, Alle verwijderen, Verzenden annulern, Berichtstatus, en Details.

Berichten

Verzonden berichten

In de *Verzonden* staan de verzonden berichten.

U kunt tijdens het lezen van verzonden berichten kiezen uit: *Bekijken*, *Doorsturen*, *Verwijderen*, *Verwijderen alle* in de *Geavanceerd* optie: *Kopieer naar telefoon**, *Verplaats naar telefoon**, *Kopieer alle* en *Verplaats alle*.

* Deze opties zijn afhankelijk van de gekozen opslagmethode en kunnen niet altijd zichtbaar zijn

SMS Instellingen

U hebt de volgende opties:

SIM: Dit is nodig om een SMS te kunnen sturen. Het *SMSCnummer* kan opgevraagd worden.

Geheugenstatus: Controleert de opslagcapaciteit.

Voorkeursopslag: Kies *SIM* of *telefoon* om de berichten op te slaan.

Broadcast: Broadcastberichten zijn berichten van uw netwerkoperator voor gebruikers in een bepaalde regio zoals b.v. het weerbericht of file informatie. Als de berichten van het zelfde station komen worden de oude berichten overschreven.

Berichten

Voicemail:

Voicemail is een service die door uw netwerkkoperator wordt aangeboden. Meer informatie over het voicemailnummer krijgt u van uw netwerkkoperator. Als u een nieuwe voicemail heeft ontvangt uw telefoon een bericht. De telefoon biedt 2 voicemailadressen.

1. Kies adres 1 of 2 en toets *Opties*.
2. Kies *Bellen* of *Bewerk*.
3. Als u *Bewerk* kiest, kunt u de naam en nummer van de voicemail bewerken. Na invoer kies *OK*.

In stand-by: houd nummer 1 ingetoetst om direct naar de voicemail te bellen. Alleen het nummer wat bij adres 1 opgeslagen is wordt gebeld.

Oproepen

Logboek

Gemiste, Gebelde, en Ontvangen:

De telefoon slaat de nummers van *gebelde*, *ontvangen* en *gemiste* gesprekken op.

Indien u *OK* toetst bij de *Gemiste*, *Gebelde* of *Ontvangen gesprekken*, dan ziet u de betreffende categorie gesprekken. Als u *Opties* kiest heeft u de volgende mogelijkheden:

Bellen, *Bekijken*, *Verstuur SMS*, *Opslaan in telefoonboek*, *Verwijder* en *Bewerken voor bellen*.

Verwijder logboek:

U kunt de informatie in de *Gebelde*, *Gemiste* en *Ontvangen* gesprekken verwijderen. U kunt tevens *Alle gesprekken* verwijderen om alle informatie in de bovengenoemde categorieën te verwijderen.

Gespreksinstellingen:

Afhankelijk van uw netwerkoperator en uw abonnement heeft u de volgende mogelijkheden:

Identificatie verz.: Ondersteuning van de netwerkoperator kan noodzakelijk zijn. *Opties: Ingesteld door netwerk, Verberg ID* en *Verzend ID*.

Gesprek in wacht: Als deze netwerkservice actief is ontvangt u bericht van een nieuw inkomend gesprek. Toets *OK* om het

Oproepen

gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet of kies de **rode toets** om het gesprek te weigeren.

Omleidingen: Hiermee stuurt u inkomende gesprekken door naar de voicemail of een ander nummer (netwerk service). Kies de gewenste omleiding. Er kunnen meerdere omleidingen tegelijk actief zijn.

Blokkeren: Met deze netwerkservice kunt u de inkomende en uitgaande gesprekken beperken.

Geavanceerde: **Gesprekstijdherinnering:** Kies voor een herinnering *Periodiek* (30-60 sec) of kies *eenmalig* (1-3000 Sec) of kies *Uit*.

Antwoordoptie: indien *willekeurige toets* is geselecteerd, dan kunt u met iedere toets de telefoon aannemen.

Bij *Automatisch beantwoorden tijdens de headset*, zal de telefoon alle gesprekken automatisch aannemen.

Agenda

Wekker:

U kunt 5 wekkers instellen.

Om deze in te stellen:

1. Kies een alarm en toets *Bewerk*
2. *Bewerk Wekker*: kies *Aan* of *Uit* (M1/M3 toets), *Tijd*, *herhalen*, *alarmgeluid*, en *waarschuwingstype*.
3. Toets *opslaan* om het *Alarm* te bewaren.

Als de wekker gaat kunt u het stoppen door op *Stop* te drukken. Als u *uitstel* kiest dan stop het alarm gedurende de tijd die u ingesteld heeft in het *Wekker*.

Als het alarm al een minuut bezig is stop het vanzelf en zal na ca. 10 minuten opnieuw af gaan.

Taken

Als er een bestaand taak aanwezig is gaat u met de *omhoog /omlaag* toets naar de taak en naar de submenu's *Bekijken*, *Toevoeg*, *Bewerk*, *Verwijderen*, *Verstreken verwijderen*, *Verwijder alle*, *Ga naar datum*, *Onvoltooide*, *Vkalender verzenden* en *Opslaan als bestand*.

Rekenmachine:

De telefoon heeft een rekenmachine. De nauwkeurigheid van deze rekenmachine is beperkt en er kunnen afrondingsfouten optreden m.n. bij lange delingen.

Agenda

Functie:

- Met de toetsen 1 t/m 0 voert u cijfers in.
- Voor decimalen gebruik #.
- Toets de boven/benedentoets voor +, -
- Toets M1, M2 en M3 voor x, =, ÷.

Kalender:

Ga naar het submenu kalender, hier vindt u de datuminstelling.

Met de pijltoetsen kiest u datum en maand; toets *Optie* om naar de volgende submenu's te gaan: *Bekijken*, *Bekijk alle*, *Afspraak toevoegen*, *Verwijder evenement*, *Ga naar datum*, *Ga naar vandaag*, *ga naar week/maandoverzicht* en *begin van de week*.

Voor de uitkomst, toets *OK*. Toets en houd *Verwijderen* ingedrukt om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Stopwatch:

Dit menu maakt van uw telefoon een stopwatch. U heeft 9 intervallen tot uw beschikking.

Deeltijd /Rondetijd

1. Toets de Starttoets om de stopwatch te starten.
2. Toets de *Splitsen/Ronde* toets om de intervaltijd te bekijken.

Agenda

3. Herhaal indien gewenst.
4. Bij de finish, toets de *Stop* toets.
5. Om de stopwatch op 0 te zetten, toets *Optie*, *Reset*.

Bestandsbeheer:

Toets de Linker menu-toets om naar het bestandsbeheer te gaan. Na installatie van de geheugenkaart heeft u 2 mogelijkheden: *Geheugenkaart*. Kies een van beide, toets de linker menu-toets en bekijk de volgende submenu's.

Instellingen

Beltooninstellingen:

U heeft de volgende mogelijkheden:

Inkomend gesprek, Beltoon volume, Berichten, Berichtvolume, Weksignaal, Wekker volume, Toetsenbord, Toetstoon, Inschakelen, Uitschakelen, Systeemwaarschuwing, Waarschuwingstype en Beltoontype.

Telefoninstellingen:

Tijd en datum:

Stel stad in en tijd en datum

Taal:

Hier stelt u de gewenste taal voor het scherm in.

Voorkeursinvoermethode:

Hier kiest u hoe u de tekst wilt invoeren.

Schermbg:

Hier kiest u: *Achtergrond*.

LCD-verlichting:

Hier kiest u: *Achtergrond en LCD-verlichting*.

Sneltoetsen:

Instellen van nummers: M1, M2, M3 nummers worden ingevoerd.

SOS toets

De SOS functie is een eenvoudig hulpmiddel dat levens kan redden op het moment suprême.

U kunt 5 SOSnummers opslaan (bekenden, vrienden en hulpdienst). Deze nummers worden in de aangegeven

volgorde gebeld nadat u de *SOS button* aan de achterzijde heeft ingedrukt. Tijdens het gesprek zal een alarm klinken zodat de persoon die u belt weet dat er wat aan de hand is! Indien het eerste nummer niet wordt bereikt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Als het tweede nummer onbereikbaar is wordt automatisch het derde nummer gebeld etc. Als er geen noodnummers zijn opgeslagen of uw telefoon heeft geen beltegoed of de roaming staat uitgeschakeld dan kunt u altijd nog 112 bellen via het toetsenbord.

SOS beschrijving:

Druk 3 seconden op de *SOS knop* aan de achterzijde van uw telefoon. Als u wilt stoppen of de oproep wil beëindigen dan drukt u nogmaals op de *rechter menutoets*

Functie:

Door op de *SOS knop* te drukken, stuurt de SL205 automatisch een noodSMS naar de voorgeprogrammeerde nummers (indien dit mobiele nummers zijn) en gaat de voorgeprogrammeerde nummers bellen. De SOSknop functioneert ook als de telefoon gesloten is. De mobiele telefoon schakelt automatisch over op handsfree en naar het maximale volume, en op hetzelfde tijdstip, indien de oproep wordt beantwoord, zal de vooraf ingestelde stem eerst worden afgespeeld. Deze is: 'druk 0 om door te gaan'. De ontvanger kan met u spreker nadat hij/zij de 0 heeft ingedrukt. Indien de 0 niet wordt ingedrukt zal na 30 sec. de oproep automatisch worden verbroken. Waarna het volgende nummer wordt gebeld, net zolang totdat ieder vooraf ingesteld nummer 2 keer gebeld is.

Instellingen

Opmerking:

- Indien u de sos oproep wilt beëindigen of stoppen toets de *Rechter menutoets* of druk dan minstens 3 sec op de **rode toets**.
- Bij prepaidkaarten: Zorg ervoor dat er altijd voldoende beltegoed op de telefoon staat omdat de noodnummers anders niet gebeld kunnen worden.
- Als de oproep wordt beantwoord moet de ontvanger binnen 30 sec. op de 0 hebben gedrukt. Doet de ontvanger dat niet, dan zal het volgende nummer automatisch worden gebeld.
- Het algemene noodnummer 112 kan altijd gebeld worden ook als u onvoldoende beltegoed heeft of als u buiten bereik van uw eigen netwerk bent.

Attentie: Als u sosnummers (anders dan 112) van brandweer, politie, ambulance etc. wil opslaan als noodnummer dient u hier vooraf toestemming voor te vragen bij de betreffende instantie. Beafon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten die voortkomen uit per ongeluk gebruik van de SOSknop.

SOS instelling:

- Status:** Aan of Uit om de SOSknop aan/uit te zetten.
- SOS nummer:** u kunt 5 nummers als SOSnummer opslaan.
- SOS SMS:** hier bewerkt u de tekst van de noodSMS die automatisch gestuurd wordt als u de SOSknop indrukt.

Instellingen

Netwerkinstellingen:

Dit menu hangt samen met de netwerkprovider, neem contact met hen op als u deze functies wilt gebruiken. Als u een netwerk wilt gebruiken middels roaming en deze roaming wordt niet ondersteund, dan ziet u in het scherm dat er alleen noodoproepen mogelijk zijn.

Netwerk kiezen:

Afhankelijk van wat uw netwerkprovider ondersteunt heft u de volgende mogelijkheden:

Netwerk kiezen: Hier kunt u kiezen: *Nieuwe zoeken, Netwerk kiezen en Selectie modus*

Beveiligingsinstellingen:

Hier heeft u de volgende mogelijkheden:

SIM beveiliging: SIM PINcode *Aan* of *Uit*, *wijzig PIN* en *wijzig PIN2*.

Beveiliging telefoon: Blokkeert de telefoon met een wachtwoord. Standaard wachtwoord is: 1234.

Bluetooth:

In standby mode: Toets de pijltjestoets naar beneden om direct naar Bluetooth te gaan.

U heft de volgende mogelijkheden:

Instellingen

- Aan/uit:** Hier zet u Bluetooth aan of uit.
- Zichtbaarheid:** Hier stelt u de zichtbaarheid in op *aan of uit*.
- Mijn toestel:** lijst van bewaarde apparaten en mogelijkheid om nieuwe toe te voegen; *Zoek nieuwe apparaten*.
- Zoek audioapparaat:** Zoekt beschikbare Bluetooth audio apparaten. Als BT uit staat zet u hem nu aan door *Ja* te toetsen.
- Audio apparaat zoeken:**
1. Kies *OK*, en de telefoon zal nieuwe apparaten gaan zoeken.
 2. Kies het apparaat waarmee u wilt koppelen en kies *Pair*.
 3. Om te kunnen koppelen hebt u het wachtwoord nodig. Voer de code in en kies *OK*.
 4. Selecteer het apparaat in de lijst en kies *Opties*. U hebt de volgende mogelijkheden: *Verbinden*, *herbenoemen*, *verwijderen* en *verwijder alle*.
- Mijn naam:** Hier voert u de apparaat naam in.
- Gevorderd:** Hier stelt u in: *Audio pad*, *Opslaan* en *Mijn adres*.

Herstel fabrieksinstellingen:

Om de telefoon terug in te stellen naar toen u hem uit de verpakking haalde. Wachtwoord is: **1234**.

Instellingen

Basis specificaties:

Netwerk – Dual-Band	GSM 900/1800
Afmeting :	118x55.8x13.2mm
Batterij :	Li-ion 3.7V - 1200mAh
Standbytijd:	<320 uur*
Gesprekstijd:	<420 minuten*

**Variatie in gebruikstijd kan ontstaan en is afhankelijk van de SIMkaart, netwerk, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en de omgeving.*

FAQ

Bij vragen kijkt u in onderstaande lijst. Als deze antwoorden het probleem niet oplossen kunt u zich wenden tot uw leverancier of netwerkoperator.

De telefoon gaat niet aan:

- Controleer de batterij en of deze op juiste wijze in het toestel zit.
- Controleer of de batterij is opgeladen en laad, indien nodig, op.
- Controleer of u 3 keer een verkeerde Pincode ingevoerd heeft. Indien ja, dan voer PUKcode in om de telefoon te deblokken (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUKcode).

SIMfout:

- Is de SIMkaart vies? Maak hem schoon.
- Plaats de SIMkaart opnieuw.
- Is de SIMkaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zwak of geen signaal:

- Misschien bent u op een locatie waar de ontvangst slecht is, zoals b.v. in een tunnel of kelder. Ga ergens anders staan en probeer het opnieuw.
- Verplaats u of ga naast een raam staan als u binnen bent.
- Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met uw netwerkoperator.

FAQ

Slechte spreekkwaliteit:

- Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Gebruik de volumetoets om het geluid van de microfoon te verhogen tijdens de oproep.

Kan niet bellen:

- Controleer of dat u het juiste nummer heeft ingetoetst en druk op de **groene toets**.
- Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.
- Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op het netwerk.
- Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of er genoeg saldo op staat.

Kan niet gebeld worden:

- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Staat de telefoon aan?
- Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo ja: zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

Scherf is donker:

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Pas de achtergrondafbeelding aan.

FAQ

- Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, houd de telefoon droog.

PIN vergrendeld:

- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.

Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).

Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op www.beafon.com. Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder een deskundige.

Batterij

- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij.
- Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.
- Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.
- Gebruik de batterij alleen voor uw SL205.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en - pool van de batterij ontstaat.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C

Batterij

kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.

- Gooi batterijen niet in het vuur!
- Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.

Telefoon

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen. Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.

Telefoon

- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstopen en de functie hiervan beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobile telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

Voor uw veiligheid

Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon niet op de bestuurdersstoel of waar hij gevaar op kan leveren in geval van een botsing of als u plotseling moet remmen.

Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!!

Omgeving:

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied bent met speciale regels voor het gebruik van een mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan opleveren.

Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken worden. Gebruikt u een hoorapparaat, gebruik de telefoon dan aan uw andere oor.

Leg geen creditcards of andere magnetische opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat de opgeslagen informatie op deze items mogelijk verloren kan gaan.

Elektronische apparaten:

De meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd voor de RF signalen van uw telefoon.

Pacemakers:

Pacemakerproducenten adviseren een minimum afstand van 20 cm tussen uw telefoon en de pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken van Wireless Technology Research.

Voor uw veiligheid

Personen met een pacemaker:

- Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden tussen hun pacemaker en mobiele telefoon indien deze aan staat.
- Dragen hun mobiele telefoon nooit in een borstzakje.
- Gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om interferentie te beperken.
- Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk uit.

Hoorapparaten:

Sommige mobiele telefoons kunnen de werking van hoorapparaten verstoren. Is dit bij u het geval neem dan contact op met uw netwerkoperator.

Andere medische apparaten:

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen zoals uw mobiele telefoon kunnen storing veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor niet afgeschermd is.

Neem contact op met uw arts of de producent van uw medische apparatuur als u vragen heeft of om na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor externe RF signalen.

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.

Locaties:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. borden gevraagd of opgedragen wordt.

Voor uw veiligheid

Mogelijk explosieve omgeving:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of borden op.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden tot een explosie of brand die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele telefoon uit te schakelen bij benzinstations. Gebruikers worden er aan herinnert om de restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of op locaties waar met springladingen gewerkt wordt.

Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet u ook denken aan scheepsruimen en benedendecks, chemische overslag of opslag, voertuigen die petroleum gebruiken of vervoeren (propaan, butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of metaalpoeders; en overige gebieden waar je normaliter gevraagd wordt om je motor af te zetten.

Voertuigen:

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde elektronische systemen in auto's verstoren (b.v. elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control en airbag systemen). Controleer dit bij de producent van uw voertuig indien u problemen vermoedt of als er apparatuur in uw auto is toegevoegd.

Voor uw veiligheid

Certificering (SAR):

Dit model telefoon voldoet aan de Europese eisen die worden gesteld aan de blootstelling aan radiogolven.

Er is een standaard opgesteld voor blootstelling aan radiogolven ook bekend als de Specific Absorption Rate, ofwel SAR. De SARlimiet die door de Europese Unie is vastgesteld bedraagt 2.0 W/kg. SARtesten zijn uitgevoerd bij regulier gebruik en op het maximale niveau van straling en in alle beschikbare radiobanden.

The highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.240 W/kg

Indien u een kopie van de declaratie van conformiteit wenst neem dan contact op met ons: info@beafon.com

Informatie

Er kunnen verschillen zijn in het SAR-niveau van verschillende telefoon en tijdens verschillende situaties maar ze voldoen allemaal aan de RF-blootstellingsnorm gesteld door de EU.

Disclaimer:

- **Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enig relevant, indirect, speciaal, incidenteel of onvoormijdelijke letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product inclusief letsel dat al dan niet kan gebeuren.**
- **Tevens is Bea-fon Mobile GmbH niet verantwoordelijk voor verlies veroorzaakt door natuurgeweld (aardbeving, overstroming etc) of voor ongelukken (inclusief opzettelijk of per ongeluk foutief gebruik door de gebruiker tijdens deze omstandigheden of tijdens ongebruikelijke omstandigheden) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied vallen.**

Informatie:

SL205 wordt verspreidt door Bea-fon.

Voor meer informatie gaat u naar de Bea-fon website: www.beafon.com of neem contact op: support@beafon.com

Adres:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Oostenrijk

