

Bea-fon SL651A

Gebruikshandleiding



bea-fon

Geachte gebruikers,

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze Bea-fon SL651A

Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt.

De Fabrikant behoudt het exclusieve recht voor op de interpretatie van deze handleiding.

De Fabrikant behoudt het recht voor op wijzigingen van de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1. Beveiliging..... | 5 |
| 2. Telefoon Lay-out | 9 |
| 2.1. Toetsen en Onderdelen | 9 |
| 3. Aan de Slag..... | 11 |
| 3.1. Batterijen | 11 |
| 3.1.1. De batterij installeren en verwijderen | 11 |
| 3.1.2. De batterij opladen | 11 |
| 3.1.3. De batterij gebruiken | 11 |
| 3.1.4. Indicator voor batterijcapaciteit | 12 |
| 3.2. Verbinding met het Netwerk | 12 |
| 3.2.1. SIM-kaart | 12 |
| 3.2.2. De SIM-kaart installeren en verwijderen | 12 |
| 3.2.3. De SIM-kaart ontgrendelen..... | 12 |
| 3.2.4. Verbinding met het netwerk | 13 |
| 4. Belfunctie..... | 13 |
| 4.1. Telefoon in/uitschakelen..... | 13 |
| 4.2. Kiezen | 14 |
| 4.2.1. Direct kiezen | 14 |
| 4.2.2. Kiezen vanuit Contacten | 14 |
| 4.2.3. Onbeantwoorde oproep..... | 14 |
| 4.3. Oproep beantwoorden..... | 14 |
| 4.4. Tijdens een telefoongesprek | 15 |
| 4.5. Alarmservice..... | 15 |
| 4.6. Fotocontacten..... | 15 |
| Hoofdmenu | 16 |
| 5. Contacten | 16 |
| 6. Berichten | 16 |
| 6.1. Schrijf SMS..... | 17 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 6.1.1. SMS | 17 |
| 6.1.2. MMS | 17 |
| 6.2. Postvak IN..... | 17 |
| 6.3. Concepten | 18 |
| 6.4. Postvak UIT | 18 |
| 6.5. Verzonden bericht..... | 18 |
| 6.6. Broadcast-bericht..... | 18 |
| 6.7. Instellingen | 18 |
| 7. Logboek..... | 19 |
| 8. Agenda | 19 |
| 8.1. Wekker..... | 19 |
| 8.2. Kalender..... | 20 |
| 8.3. Taken..... | 20 |
| 8.4. Rekenmachine | 20 |
| 8.5. Stopwatch | 21 |
| 8.6. Diensten..... | 21 |
| 8.6.1. STK..... | 21 |
| 8.6.2. Facebook..... | 21 |
| 8.6.3. Twitter | 21 |
| 9. Multimedia | 21 |
| 9.1. Camera | 21 |
| 9.2. Afbeelding bekijken..... | 22 |
| 9.3. FM radio..... | 22 |
| 9.4. Bestandsbeheer | 23 |
| 10. Instellingen | 23 |
| 10.1. Profielen | 23 |
| 10.2. Telefooninstellingen..... | 24 |
| 10.3. Netwerkinstellingen | 24 |
| 10.4. SOS instelling | 24 |
| 10.5. M1, M2, M3..... | 25 |

| | |
|--|----|
| 10.6.Beveiligingsinstellingen | 25 |
| 10.6.1. SIM beveiliging | 25 |
| 10.6.2. Telefoonbeveiliging | 25 |
| 10.7.Verbindingen..... | 26 |
| 10.7.1. Bluetooth | 26 |
| 10.7.2. Gegevensaccount instellingen | 26 |
| 10.8.Gespreksinstellingen | 26 |
| 10.8.1. SIM gespreksinstellingen | 26 |
| 10.9.Terug naar fabrieksinstellingen..... | 27 |
| 11. Bijlage..... | 27 |
| 11.1.Veelgestelde Vragen | 27 |
| 11.2.Foutmelding | 28 |
| 11.3.Onderhoud en reiniging | 28 |
| 11.4.Uw doos met de Bea-fon SL651A bevat | 29 |
| 11.5.CE Certificatie..... | 29 |
| 11.6.Beperking van de aansprakelijkheid | 30 |
| 11.7.Informatie..... | 30 |

Algemene Informatie

Hartelijk bedankt voor het kiezen van onze **Bea-fon SL651A** Mobiel telefoon. U zult in deze gebruikshandleiding algemene informatie en de gebruiksaanwijzingen vinden.

Deze telefoon met kleurenscherm is ontworpen voor de 2G GSM netwerkomgeving. Geniet van een optimale gespreksverbinding en high-speed gegevenstoegang over het netwerk.

De verpakking bevat een oplaadbare batterij, een lader en andere accessoires. Lees a.u.b. de sectie Accessoires voor meer informatie.

Opmerking:

- Gebruik uitsluitend accessoires goedgekeurd door de telefoonfabrikant om veiligheid te garanderen. Deze waarschuwing niet in acht nemen is een overtreding van de voorwaarden en condities van de garantie.
- Als de inhoud en displays beschreven in deze gebruikshandleiding niet overeenkomen met de daadwerkelijke bediening van de telefoon, gebruik dan a.u.b. de display van de daadwerkelijke telefoon. Wij behouden het recht voor het mechanisme van de telefoon zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Deze gebruikshandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Beveiliging

Alarmoproep

U kunt in elk willekeurig land 112 bellen (of ander nummer voor alarmoproepen) voor hulp in noodgevallen.

Opmerking:

- Wegens de aard van mobiele telefoonnetwerken, kan het slagen van een alarmoproep niet worden gegarandeerd.

Voor uw veiligheid

- Schakel de telefoon uit in ziekenhuizen en vliegtuigen. Neem elk verbod in acht. Draadloze apparatuur kan medische behandeling aantasten en interferentie veroorzaken in vliegtuigen.
- Sommige medische apparaten zoals gehoorapparatuur en pacemakers kunnen gevoelig zijn voor uitstoot van externe radiofrequentie. Raadpleeg de fabrikanten van het apparaat of uw arts voordat u de telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.

- Let voornamelijk op het beltoonvolume en de vibratie-instelling als u aan hartklachten lijdt.
- Neem alle waarschuwingen en instructies in acht in gebieden met een mogelijk ontplofbare atmosfeer, zoals tankstations en transport- of opslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën.
- Uw telefoon zal zelfs in de standbymodus radiofrequentie genereren. Schakel uw telefoon uit wanneer dit wordt verzocht.
- Neem altijd alle plaatselijke wetgevingen en richtlijnen in acht. Gebruik uw telefoon nooit wanneer u een voertuig bestuurt. Gebruik de Hands-free bediening, indien beschikbaar, en houd uw volledige aandacht bij het verkeer en de weg. Parkeer ergens langs de weg voordat u een oproep plaatst of beantwoordt als rijcondities dit vereisen.
- Mocht uw telefoon verloren of gestolen zijn, informeer dan onmiddellijk uw serviceprovider om te voorkomen dat de SIM-kaart door anderen kan worden gebruikt.
- U zult uw IMEI-nummer nodig hebben wanneer u contact opneemt met uw serviceprovider. Dit nummer staat op de achterzijde van uw telefoon afgedrukt (te vinden door uw batterij te verwijderen) of u kunt *#06# bellen om uw IMEI-nummer op te zoeken. Noteer dit nummer en bewaar het voor eventueel toekomstig gebruik.
- Om misbruik van uw telefoon te voorkomen, vergrendel uw SIM-kaart of telefoon en wijzig eventueel de wachtwoorden.
- Verwijder nooit de batterij zonder eerst de telefoon uit te schakelen. Deze instructie niet opvolgen kan tot verlies van gegevens leiden.
- Wanneer u uw voertuig verlaat, neem dan de telefoon met u mee of leg het in het handschoenenkastje om diefstal te voorkomen.
- Houd de telefoon, batterij of lader buiten bereik van kinderen.

Opmerkingen m.b.t. het gebruik van uw telefoon

- Houd de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten en andere voorwerpen met magnetische velden. Het magnetische veld van de telefoon kan informatie wissen die is opgeslagen op floppy disks, prepaid telefoonkaarten en betaalpassen.
- Gebruik van de telefoon in de buurt van vaste lijnen, televisies, radio's en automatische kantoorapparatuur kan interferentie veroorzaken en de werking van de mobiele telefoon aantasten.
- Houd de telefoon droog, alle soorten vloeistof kunnen het elektronische circuit eroderen.
- Houd de telefoon uit de buurt van extreme temperaturen.
- Houd de telefoon uit de buurt van hete plekken waar de temperatuur 60°C kan overschrijden, zoals een dashboard en vensterbank of in de buurt van vuur of een brandende sigaret.
- De telefoon niet verven.
- De telefoon niet laten vallen, schudden of agressief platdrukken.
- Uw telefoon niet demonteren of modificeren. Dit kan de telefoon beschadigen, lekkage veroorzaken of het interne circuit breken.
- Gebruik uitsluitend een vochtig of antistatisch doekje om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol, verdunner, benzeen of andere chemicaliën of schurende reinigingsproducten om uw telefoon schoon te maken.
- De telefoon kan tijdens normaal gebruik warm worden en ook terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Laat de telefoon nooit voor langere tijd zonder de batterij geïnstalleerd of met de batterij uitgeput. Hierdoor kunnen gegevens

verloren gaan.

- Uw huid kan gevoelig zijn voor de metalen onderdelen van de telefoon, dit hangt af van uw gezondheid.
- Stop de telefoon niet in de achterzak. De telefoon kan worden beschadigd wanneer u er op zit. Plaats de telefoon niet helemaal onder in een tas. Het kan hierdoor worden verpletterd.
- Wanneer de vibratiemodus is ingeschakeld, dient u de telefoon op een veilige plek te leggen, zodat het niet ver omlaag kan vallen of naar een hittebron kan bewegen wegens de vibratie.

Opmerkingen m.b.t. gebruik van batterijen

- Batterijen nooit demonteren of modificeren, om lekkage, oververhitting, brand of ontploffing te voorkomen.
- Batterijen afdanken in vuur kan tot brand of ontploffing leiden. U dient verbruikte batterijen terug te brengen naar uw dealer of volgens plaatselijke richtlijnen af te danken. Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval.
- Sluit het batterijcircuit niet kort met draden, naalden of andere metalen voorwerpen en bewaar batterijen niet samen met kettinkjes of andere metalen voorwerpen, om lekkage, oververhitting, brand of ontploffing te voorkomen.
- Batterijvloeistof dat in de ogen terechtkomt, vormt een risico op blindheid. Wrijf uw ogen in dit geval niet, spoel uw ogen echter uit met schoon water en ga onmiddellijk naar het ziekenhuis.
- Als lekkend batterijvloeistof in contact komt met de huid, kan dit brandwonden veroorzaken. Was uw huid a.u.b. met schoon water en ga onmiddellijk naar het ziekenhuis.
- Steek de batterij nooit in uw mond. De batterijvloeistof kan giftig zijn.
- Stop met gebruik van de batterij wanneer deze abnormaal warmer lijkt te worden of van kleur en vorm verandert tijdens gebruik, opladen of opslag.
- Houd de batterijen droog.
- Batterijen niet gebruiken of opbergen in de buurt van vuur, een verwarming of op plaatsen met hoge temperaturen, om lekkage, oververhitting, brand of ontploffing te voorkomen. Bewaar de batterij op een koele en geventileerde plek zonder direct zonlicht.
- Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verslijten. De levensduur van de batterij wordt met elke oplading verkort.
- Wanneer u de batterij vervangt, gebruik uitsluitend de batterijen goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon. Beschadiging wegens gebruik van ongeautoriseerde batterijen wordt niet door de garantie gedekt.

Verkeersveiligheid

- Gebruik uw telefoon niet terwijl u een voertuig bestuurt. Houd uw volledige aandacht bij het rijden en de weg. Stop in noodgevallen het voertuig eerst op een veilige plek en gebruik daarna pas uw telefoon. Neem a.u.b. alle plaatselijke verkeerswetten en regelgevingen in acht.
- De elektronische systemen in het voertuig dienen gewoonlijk niet te worden aangetast door de RF-signalen (radiofrequentie)

vanuit uw draadloze telefoon. Als u echter meent dat schade is opgelopen wegens de RF van uw telefoon, neem dan contact op met uw autodealer. Stop met gebruik van uw telefoon in de auto totdat een gekwalificeerde monteur het probleem heeft verholpen.


- Schakel uw telefoon uit wanneer in een tankstation of op een willekeurige andere plek waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden. Uw telefoon niet plaatsen of transporteren met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen, omdat de interne vonk brand kan veroorzaken.

Veiligheid in vliegtuigen

- Schakel uw telefoon uit vóór het instappen, omdat het gebruik van een draadloze telefoon in een vliegtuig de bediening van het vliegtuig kan aantasten, het draadloze telefoonnetwerk kan verstoren en mogelijk illegaal kan zijn. Deze instructies niet opvolgen kan tot rechtsvervolging of weigering van mobiele GSM-netwerkservice voor de overtreder leiden.
- Raadpleeg de bemanning in geval van nood.

2. Telefoon Lay-out

2.1. Toetsen en Onderdelen



| | |
|----|---|
| 1 | Luidspreker |
| 2 | Camera toets |
| 3 | Menu toets (links). |
| 4 | Menu toets (rechts). |
| 5 | Belk toets |
| 6 | Aan/Uit/# Toets |
| 7 | Pijltje (omhoog), druk in het rustscherm op deze toets om het menu Berichten te openen. |
| 8 | Pijltje (omlaag), druk in het rustscherm op deze toets om het menu Bluetooth te openen. |
| 9 | Directe kiesnummers (M1,M2,M3) |
| 10 | * Toets, druk in het startscherm op deze toets om de volgende symbolen in te voeren: * / + / P / W. |
| 11 | # Toets, lang indrukken om tussen de stille modus en algemene modi te wisselen; in bewerkmodus, van invoermethode wisselen. |
| 12 | Volumetoets |
| 13 | Zaklantaarntoets, lang indrukken om de zaklantaarn in te schakelen |
| 14 | Volumetoets |
| 15 | Vice screen |
| 16 | De batterijlampjes |
| 17 | Tekstberichtlampje |
| 18 | Camera |
| 19 | Zaklantaarn |
| 20 | SOS-toets |
| 21 | Luidspreker |
| 22 | Hoofdtelefoon |
| 23 | Laderpoort |

3. Aan de Slag

3.1. Batterijen

De batterij is inbegrepen in de verpakking. Het komt niet volledig opgeladen uit de fabriek, maar kan voldoende vermogen bevatten om uw telefoon in te schakelen. Verbruik a.u.b. al het vermogen van de batterij en laad het vervolgens minstens 12 uur op met uw telefoon uitgeschakeld. De prestatie van de batterij zal na drie laad- en ontladcycli optimaal worden.

3.1.1. De batterij installeren en verwijderen

Installeer de batterij door het klepje op de achterzijde van de telefoon te verwijderen door er stevig op te drukken en het omlaag te schuiven. Pas de gouden contacten van de batterij op de contacten in de telefoon en klik de batterij vervolgens voorzichtig op zijn plek. Plaats het klepje weer terug.

U kunt de batterij verwijderen door de batterij uit de houder te klappen.

3.1.2. De batterij opladen

Steek de lader in de poort op de zijkant van uw telefoon. Sluit de lader aan op een AC stopcontact. Een knipperend batterijicoontje betekent dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer het stopt met knipperen, is het opladen voltooid.

De telefoon en lader kunnen tijdens het opladen warm aanvoelen. Dit is normaal.

Waarschuwing:

- De nominale bedrijfstemperatuur in de omgeving van de lader is 0°C-50°C. Gebruik het apparaat niet wanneer de temperatuur buiten deze limiet valt.
- Gebruik uitsluitend laders goedgekeurd door de fabrikant, om veiligheid te garanderen. Deze waarschuwing niet in acht nemen is een overtreding van de voorwaarden en condities van de garantie.

3.1.3. De batterij gebruiken

De door de fabrikant gespecificeerde wachttijd en gesprekstijd zijn haalbaar in ideale gebruiksomstandigheden. De daadwerkelijke waarden zullen variëren op basis van netwerkconditie, gebruiksomgeving en gebruiksmethode.

Houdt u a.u.b. aan de plaatselijke wetgeving m.b.t. het afdanken van batterijen (zoals recycling). Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval.

3.1.4. Indicator voor batterijcapaciteit

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, zal rechtsboven in de hoek van het scherm de indicator voor de batterijcapaciteit verschijnen.

3.2. Verbinding met het Netwerk

3.2.1. SIM-kaart

Steek vóór gebruik a.u.b. een beschikbare Subscriber Identity Module (SIM) kaart in uw telefoon. De SIM-kaart wordt geleverd door uw netwerkprovider.

Alle informatie m.b.t. netwerkverbinding is op de SIM-kaart opgeslagen, dit geldt ook voor contactinformatie zoals namen, telefoonnummers en SMS ingesteld om op de SIM te worden opgeslagen. U kunt de SIM-kaart uit de telefoon halen en het in een andere GSM telefoon steken om het te gebruiken. De meeste nieuwe telefoons zullen de SIM-kaart automatisch herkennen.

Raak de gouden contacten van de SIM-kaart niet aan en houd de kaart uit de buurt van elektrische en magnetische velden om beschadiging te voorkomen. De telefoon zal niet langer bruikbaar zijn wanneer de SIM-kaart is beschadigd.

Opmerking:

- Voordat u de SIM-kaart insteekt en verwijdert, zorg er altijd voor dat de telefoon is uitgeschakeld en losgekoppeld van externe voedingsbronnen; anders kunnen beide de telefoon en de SIM-kaart worden beschadigd.

3.2.2. De SIM-kaart installeren en verwijderen

De SIM-kaart komt gewoonlijk bevestigd op een speciale kaart. De metalen contacten van de SIM-kaart zijn erg gevoelig voor beschadiging wegens krassen, haal het er dus voorzichtig uit voordat u het in de mobiele telefoon installeert.

Schakel de telefoon uit; verwijder het achterklepje, de batterij en andere externe voedingsbronnen. Steek de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. Pas de schuine hoek van de SIM-kaart in de houder. Schuif de SIM-kaart er in, controleer of het goed op zijn plek zit, installeer de batterij en plaats het achterklepje weer terug.

U kunt de SIM-kaart op deze wijze ook verwijderen; schakel de telefoon uit, verwijder de batterij en haal vervolgens de SIM-kaart er uit.

3.2.3. De SIM-kaart ontgrendelen

PIN-code

Uw Persoonlijk Identificatienummer (PIN) code beveiligt de SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. Uw PIN-code wordt gewoonlijk met de SIM-kaart geleverd. Als deze beveiligingsfunctie is ingeschakeld, dient u de PIN-code in te voeren telkens dat u de telefoon inschakelt. U kunt deze functie ook uitschakelen.

Houd de aan/uittoets ingedrukt om de telefoon in te schakelen en de SIM-kaart te ontgrendelen. Voer de PIN-code in. Als u driemaal achtereenvolgens een incorrecte PIN-code invoert, zal de code worden geblokkeerd en is de PUK-code vereist om het weer te ontgrendelen.

PUK-code

Deze code is vereist om een vergrendelde PIN-code te veranderen. Als de code niet is meegeleverd met de SIM-kaart, neem dan contact op met uw serviceprovider. Als u tienmaal achtereenvolgens een incorrecte PUK-code invoert, zal de SIM-kaart niet langer bruikbaar zijn. Neem a.u.b. contact op met uw serviceprovider om een nieuwe SIM-kaart aan te schaffen. U kunt de PUK-code niet wijzigen. Indien verloren, neem a.u.b. contact op met uw serviceprovider.

3.2.4. Verbinding met het netwerk

Nadat de SIM-kaart is ontgrendeld, zal de telefoon automatisch naar het geregistreerde netwerk of andere lokaal beschikbare netwerken zoeken. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, zal de naam van de netwerkprovider boven in het scherm verschijnen.

Uw telefoon is nu in Standbymodus en gereed voor het plaatsen en ontvangen van oproepen.

4. Belfunctie

Nadat de instelling beschreven in de vorige secties is voltooid, bent u gereed om oproepen te plaatsen en ontvangen m.b.v. de algemene informatie verstrekt in deze sectie.

Opmerking:

- Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, dient u de hoofdtelefoon voorzigt aan te sluiten en los te koppelen, om beschadiging van de hoofdtelefoonuitgang te voorkomen.


4.1. Telefoon in/uitschakelen

Inschakelen

Houd  ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als een PIN-code is vereist, kunt de vorige sectie in deze handleiding lezen voor

meer informatie.

Uitschakelen

Druk in Standbymodus op  om de telefoon uit te schakelen.

4.2. Kiezen

Wanneer de netwerkprovider op het scherm wordt weergegeven, dan is uw telefoon in Standbymodus en kunt u oproepen plaatsen of ontvangen.


4.2.1. Direct kiezen

Druk op een willekeurige cijfertoets om het Kiesscherf te openen.

U kunt de snelkiesnummers (2-9) toewijzen aan 8 veelgebruikte telefoonnummers.

Contacten—Opties—Contactinstellingen—Snelkiezen

Binnenlands gesprek

Gebruik de drukpen om op de cijfertoetsen te drukken en druk vervolgens op  om de oproep te plaatsen.

Het scherm zal de naam en het telefoonnummer tonen van de persoon die u belt. Nadat uw oproep wordt beantwoord, zal het scherm naast het telefoonnummer en/of de naam van de persoon die u belt ook een gesprekstimer tonen.

Internationaal gesprek

Toets het symbooltje "+" in door de *** toets** ingedrukt te houden, gevolgd door het gewenste kengetal en telefoonnummer. Als u bijvoorbeeld een oproep wilt plaatsen naar Duitsland, houd de *** toets** ingedrukt totdat "+" verschijnt en toets vervolgens "49" (kengetal voor Duitsland) en het telefoonnummer in.

4.2.2. Kiezen vanuit Contacten

Open Contacten in het Hoofdmenu. U kunt nu snel alfabetisch naar de namen zoeken.

4.2.3. Onbeantwoorde oproep

Als u Auto Opnieuw Kiezen hebt ingesteld, zal uw telefoon automatisch het laatste nummer opnieuw kiezen dat u had gebeld, maar niet was beantwoord.

4.3. Oproep beantwoorden

Wanneer er een inkomend gesprek is, zal uw telefoon u informeren via vibratie, vibratie plus beltoon, enz. De naam en het

telefoonnummer van de oproeper zullen op het scherm worden weergegeven, vooropgesteld dat het netwerk deze service ondersteunt. U kunt de oproep beantwoorden of weigeren.

Als Gesprek In Wacht is ingeschakeld (u dient deze service aan te vragen bij uw netwerkprovider) wanneer u een gesprek voert en een andere oproep binnenkomt, zal uw telefoon u informeren met een korte toon. U kunt de tweede oproep beantwoorden of weigeren. Als u ervoor kiest de tweede oproep te beantwoorden, zal het huidige gesprek in de wacht worden gezet.

4.4. Tijdens een telefoongesprek

Wanneer u een gesprek voert, kunt u de volgende functies gebruiken:

Opmerking: De functies kunnen per SIM-kaart en Netwerk verschillen.

Wacht: Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en beide u en de persoon waar u het gesprek mee voert kunnen elkaar niet meer horen. Wanneer het gesprek in de wacht is gezet, kunt u het weer oppikken of het gesprek beëindigen via het menu Opties.

Beëindig: Het huidige gesprek beëindigen.

Nieuw Gesprek: De andere partij bellen om een Gesprek met Velen op te bouwen.

Contacten: De contacten openen en de gerelateerde opties gebruiken. Deze functie is handig om tijdens een gesprek naar telefoonnummers te zoeken.

Logboek: Het menu met oproepgeschiedenis openen.

Berichten: Het berichtenscherm openen en de gerelateerde functies uitvoeren.

Dempen: Lokale spraakverzending openen of sluiten.

DTMF: Tijdens het gesprek de DTMF-functie openen of sluiten.

U kunt het Kiesscherf of Contactenscherm openen om een nieuwe oproep te plaatsen terwijl het huidige telefoongesprek nog gaande is.

4.5. Alarmservice

U dient in elk willekeurig GSM-netwerksysteem zelfs zonder een SIM-kaart de noodservice te kunnen gebruiken, vooropgesteld dat u binnen het dekkingsgebied van het netwerk bent.

4.6. Fotocontacten

U kunt tot 8 contacten met foto.

HOOFDMENU

5. Contacten

U kunt een telefoonnummer opslaan in de geheugens van SIM-kaarten of van de telefoon.

Druk in standbymodus op de **RSK-toets** en selecteer vervolgens Contacten als u deze functie wilt openen.

Selecteer een contact in de contactenlijst en druk op de **Links Soft toets** voor de volgende opties:

- **Bekijken:** Het huidige nummer weergeven.
- **Verstuur bericht:** Direct een SMS invoeren en het naar het geselecteerde telefoonnummer sturen.
- **Verstuur MMS:** Gebruik deze functie om MMS te bewerken, versturen en ontvangen.
- **Bellen:** Het huidige contact bellen.
- **Bewerken:** Het huidige contact bewerken.
- **Wissen:** Het huidige contact verwijderen.
- **Kopiëren:** Het huidige contact kopiëren.
- **Aan zwarte lijst toevoegen:** Het nummer toevoegen aan de zwarte lijst en dit nummer blokkeren zodat het geen contact met u kan opnemen.
- **Instellingen:** Gebruik deze functie om de contacten te beheren.
 - Voorkeursopslag: U kunt als voorkeursopslag SIM1, telefoon of Beide selecteren.
 - Snelkiezen: U kunt de snelkiesnummers (2-9) toewijzen aan 8 veelgebruikte telefoonnummers.
 - Geheugenstatus: Bekijken hoeveel van de telefoon is opgeslagen in de geheugens van de SIM-kaarten of telefoon.
 - Contacten kopiëren: Gebruik deze functie om de contacten vanuit de telefoon naar SIM1/2 te kopiëren, vanuit SIM1 naar telefoon SIM2, enz.
 - Contacten verplaatsen: Gebruik deze functie om de contacten vanuit de telefoon naar SIM1/2 te verplaatsen, vanuit SIM1 naar telefoon SIM2, enz.
 - Alle contacten verwijderen: Gebruik deze functie om alle contact te verwijderen uit SIM1, SIM2 of de telefoon.

6. Berichten

U kunt met deze functie SMS en MMS versturen en ontvangen en tevens de Mobiel Locatieweergave gebruiken.

Dit hoofdstuk introduceert de berichtenservice verstrekt door het GSM-netwerk. Sommige services worden mogelijk niet ondersteund door het lokale netwerk.

6.1. Schrijf SMS

Gebruik deze functie om een SMS te bewerken en versturen.

6.1.1. SMS

- **Verzenden naar:** Een nummer invoeren en de SMS vervolgens naar het ingevoerde nummer versturen.
- **Symbool invoeren:** Wisselen naar Symbool Invoeren.
- **Invoerwijze:** Van invoermethode wisselen.
- **Opties van invoermethode:** Selecteer hier de schrijftaal.
- **Geavanceerd:**
 - Voer nummer in: Het nummer van de contacten invoeren.
 - Voer naam in: De contactnaam invoeren.
- **Opslaan:** De SMS opslaan bij Concepten.

6.1.2. MMS

Gebruik de MMS-functie om tekst en multimedia te versturen zoals afbeeldingen, audio en video naar andere telefoons. Nadat het bericht is gecreëerd, hebt u de volgende opties:

- **Verzenden naar:** Het bericht versturen.
- **Symbool invoeren:** Het interpunctiemenu openen en het gewenste symbool selecteren.
- **Invoerwijze:** Van invoermethode wisselen.
- **Opties van invoermethode:** Selecteer hier de schrijftaal.
- **Foto toevoegen:** Afbeelding invoegen.
- **Geluid toevoegen:** Een audiobestand invoegen.
- **Video toevoegen:** Een videobestand invoegen.
- **Onderwerp toevoegen:** MMS-onderwerp bewerken.
- **Bekijk MMS:** Voorbeschouwing van de huidige MMS.
- **Dia-Opties:** Een nieuwe pagina invoegen vóór of na de huidige pagina.
- **Geavanceerd:**
 - Bijlage invoegen: Selecteer vanuit het bestandsbeheer bijlagen om in te voegen.

Opslaan: Opslaan naar Concepten.

6.2. Postvak IN

Het Postvak IN bevat alle ontvangen SMS en MMS. De volgende opties zijn beschikbaar: Bekijken, Antwoorden per SMS en MMS, Bellen, Doorsturen, Verwijderen, Alles verwijderen, Diverse verwijderen; In de optie Geavanceerd: Kopieer naar Telefoon/SIM,

Verplaatsen naar Telefoon/SIM, Alles kopiëren en Alles verplaatsen; Bekijk details;

Opmerking: Het "Nieuw Bericht" icoontje blijft in standbymodus knipperen wanneer uw postvak IN vol is. Verwijder a.u.b. enkele berichten om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

6.3. Concepten

In kunt in Concepten de SMS-conceptberichten bekijken die u hebt opgeslagen.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u uw concepten bekijkt:

Bekijken, Verzenden, Bewerken, Verwijderen, Alles wissen, Diverse wissen; In de optie Geavanceerd: Kopieer naar Telefoon/SIM, Verplaatsen naar Telefoon/SIM, Alles kopiëren en Alles verplaatsen; Bekijk details;

6.4. Postvak UIT

Bekijk in Postvak UIT de berichten die niet zijn verzonden maar opgeslagen.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u uw verzonden SMS leest:

Opnieuw verzenden, Bewerken, Verwijderen, Alles verwijderen en Details.

6.5. Verzonden bericht

U kunt hier uw verzonden berichten bekijken.

6.6. Broadcast-bericht

Bekijk hier het broadcast-bericht. Beschikbare opties zijn:

- **Ontvangstmodus:** Mobiele broadcast inschakelen of uitschakelen.
- **Kanalen:** U kunt hier kanalen toevoegen en bewerken, het huidige kanaal verwijderen en het lezen annuleren.
- **Taal:** De taal voor de mobiele broadcast instellen.
- **Bericht lezen:** Gelezen mobiele broadcast-informatie opslaan.

6.7. Instellingen

Pas hier de verschillende instelling aan van de berichtfuncties, waaronder SMS, MMS, Voicemail.

7. Logboek

U kunt in het logboek de volgende functies uitvoeren: logboek bekijken, logboek opslaan naar contacten, logboek toevoegen aan de zwarte lijst, logboek wissen, en u kunt ook de gesprekstijden bekijken.

Selecteer een willekeurig logboek in het menu **Gemiste/Gebeld/Ontvangen**, druk op de **Links Soft toets** om de Optielijst te openen:

- Bekijken: De details van het huidige gesprek bekijken.
- Bellen: Het huidige nummer bellen.
- Verstuur bericht: Direct een SMS invoeren en het naar het geselecteerde telefoonnummer sturen.
- Verstuur MMS: Gebruik deze functie om MMS te bewerken, versturen en ontvangen.
- Opslaan in telefoonboek: Opslaan in contacten.
- Aan zwarte lijst toevoegen: Het nummer toevoegen aan de zwarte lijst en dit nummer blokkeren zodat het geen contact met u kan opnemen.
- Bewerken voor gesprek: Het nummer bewerken voordat u het contact in het logboek belt.
- Verwijderen: Het huidige logboek verwijderen.
- Diverse markeren: Gebruik deze functie om gemarkeerde gespreksgegevens te wissen.
- **Verwijder logboek:** U kunt ervoor kiezen Gemiste/Gekozen/Ontvangen en Alle gesprekken te verwijderen.
- **Gesprekstijd:** Bekijk hier de geregistreerde gesprekstijden van het laatste gesprek, geplaatste oproepen en ontvangen oproepen. U kunt de registratie ook resetten.
 - Laatste gesprek: tijdsduur van het laatste gesprek bekijken.
 - Gebeld: De totale tijdsduur van gebelde nummers bekijken.
 - Ontvangen: totale tijdsduur van ontvangen oproepen bekijken.
 - Alles reset: alle gesprekstijden op nul instellen.
- **GPRS teller**

Open deze functie om de kosten te bekijken van laatste verzonden en alle verzonden in SIM-kaarten, om de GPRS kostenteller in SIM-kaarten op nul in te stellen of kostenbeperking in te stellen.

8. Agenda

8.1. Wekker

U kunt met deze functie de alarmklok instellen om op een specifieke tijd te klinken.

Alarmklok instellen

Stel de alarmklok in met de volgende opties:

- De status van de alarmklok als geopend of gesloten instellen.
- De tijd van de alarmklok instellen.
- De herhaling instellen op Een keer, Dagelijks of Dagen.
- De sluimertijd instellen.
- De Waarschuwingstoon instellen.

Sla de gemaakte instellingen a.u.b. op.

8.2. Kalender

Het scherm zal de datum van vandaag markeren en toont daarna de maandkalender wanneer u de kalenderfunctie opent.

Druk op de **M1-toets** of **M3-toets** om per dag te bewegen.

Druk op **Omhoogtoets** of **Omlaagtoets** om per week te bewegen.

Beschikbare opties zijn:

- Bekijken: Afspraken van de dag bekijken
- Alles bekijken: De complete to-do-lijst bekijken.
- Afspraak toevoegen: De bewerkmodus zal worden geopend. U kunt een afspraak toevoegen of een evenement voor de hele dag. Beschikbare invoervelden zijn: Onderwerp, Locatie, Herhalen, Startdatum, Starttijd, Einddatum, Eindtijd, Alarm, Omschrijving. De weergave en herinnering worden op basis van uw instelling uitgevoerd.
- Verwijder evenement: Het geselecteerde onderwerp verwijderen.
- Ga naar datum: Terugkeren naar het kalendervenster na de gewenste datum in te hebben gevoerd, de cursor zal stoppen op de ingevoerde datum.
- Ga naar vandaag: De kalender van vandaag bekijken.
- Naar weekoverzicht: De kalender per week bekijken.
- Begin van de week: U kunt instellen of elke week met zondag of maandag moet beginnen.

8.3. Taken

Druk op LSK om Opties te openen, met de functies: Bekijken, Toevoegen, Bewerken, Verwijderen, Verstreken verwijderen, Ga naar datum, Onvoltooide bekijken, vKalender verzenden en Opslaan als bestand.

8.4. Rekenmachine

Gebruik deze functie om algemene berekeningen uit te voeren.

- Voer het eerste nummer in.

- Druk op een van de navigatietoetsen **M1**, **M3**, **OMHOOG** en **OMLAAG** om het rekenkundig teken te selecteren.
- Voer het tweede nummer in.

Druk op de **M2-toets** om de berekende uitkomst te bekijken.

8.5. Stopwatch

U kunt hier de Deeltijd, Rondetijd en Tijdrecords zien.

Opmerking: M1 en M2 zijn navigatietoetsen Links en Rechts.

8.6. Diensten

8.6.1. STK

SIM-kaartondersteuning is in deze dienst vereist.

U kunt met deze functie van netwerkgebaseerde diensten gebruik maken.

8.6.2. Facebook

Dit is de Facebook applicatie; heb er veel plezier aan.

8.6.3. Twitter

Dit is de Twitter applicatie; heb er veel plezier aan.

9. Multimedia

9.1. Camera

U kunt met deze functie foto's schieten. Druk op **OK** onder het zoekkader.

Open Camerafunctie, met de volgende opties:

- **Foto's:** De albumfolder openen.
- **Camera instellingen:** De camera instellen.
- **Foto instellingen:** De fotoparameters instellen.
- **Witbalans:** De kleurbalans van de foto aanpassen.
- **Scènemodus:** De scènemodus instellen.

- **Opslag:** Selecteer de telefoon of geheugenkaart als de standaard opslaglocatie.
- **Fabrieksstandaard herstellen:** Alle instellingen terugstellen naar de aanvankelijke waarden.

9.2. Afbeelding bekijken

Gebruik deze functie om de foto's te bekijken die u met de camera hebt gemaakt. Selecteer een fotobestand en druk op **<Opties>** onder de fotolijst

- **Bekijken:** De geselecteerde afbeelding bekijken.
- **Browserstijl:** U kunt lijststijl of matrixstijl selecteren.
- **Verzenden:** De geselecteerde foto naar MMS of Bluetooth sturen.
- **Gebruiken als:** Het geselecteerde fotobestand naar de achtergrond sturen.
- **Hernoemen:** De naam van de foto wijzigen.
- **Verwijderen:** De geselecteerde foto verwijderen.
- **Beeld informatie:** Bepaalde informatie over de foto bekijken.
- **Sorteren op:** De foto's sorteren op naam, type, tijd en grootte.
- **Alles wissen:** Alle bestanden wissen
- **Opslag:** De opslag van foto's selecteren.

Opmerking: Gebruik de toetsen **M1** en **M2** om te bladeren.

9.3. FM radio

Gebruik deze functie om de radio-optie te selecteren en naar FM uitzendingen te luisteren. U kunt de volgende toetsen gebruiken terwijl u naar FM programma's luistert

| Toets | Functie |
|--------------------|--|
| M1-toets | Het vorige kanaal selecteren |
| M3-toets | Het volgende kanaal selecteren |
| Omhoogtoets | De vorige band selecteren |
| M2-toets | Indrukken om FM af te spelen of te pauzeren. |
| Omlaagtoets | De volgende band selecteren |

Beschikbare opties zijn:

- **Kanalenlijst:** De opgeslagen kanalen afspelen, bewerken of verwijderen.
- **Handmatige invoer:** Het kanaal handmatig invoeren om te scannen.

- **Automatisch programmatie kiezen:** Automatisch naar kanalen scannen.
- **Instellingen:** Het opnameformaat en de stemkwaliteit instellen.
 - Achtergrond afspelen: Afspelen van FM in de achtergrond inschakelen of uitschakelen
 - Luidspreker: De luidspreker op aan of uit instellen.
 - Audio kwaliteit: U kunt de geluidskwaliteit instellen op hoog of laag.
 - Opnameopslag: De standaard opslaglocatie selecteren.
- **Opnemen:** De huidig afspelende FM opnemen.
- **Bestandslijst:** Lijst met alle opnamebestanden.

9.4. Bestandsbeheer

U kunt in het Bestandsbeheer een lijst vinden van alle bestanden opgeslagen in uw telefoon of geheugenkaart.

10. Instellingen

Stel met deze functie de verschillende functies van de telefoon in.

10.1. Profielen

Open deze functie om een profiellijst weer te geven met de opties **Algemeen, Stil, Meeting, Buiten**.

Selecteer één modus en open het optiemenu:

- **Toestaan:** De profielmodus activeren.
- **Aanpassen:** De profielmodi als volgt aanpassen:
 - Waarschuwingstoon: De waarschuwingstoon instellen zoals Alleen bellen, Alleen trillen, Trillen.
 - Beltoontype: Stel het beltoontype in zoals Herhalen, Eenmaal piepen.
 - Beltoon: De beltoon instellen voor SIM1 inkomende gesprekken. U kunt ook een beltoon selecteren uit een T-kaart.
 - Beltoonvolume: Het beltoonvolume instellen voor inkomende oproepen.
 - Message: De beltoon selecteren voor SIM1 bericht.
 - Berichtvolume: Het volume instellen voor berichtbeltonen.
 - Toetsenbord: De beltoon selecteren voor het toetsenbord.
 - Toetstoonvolume: Het volume instellen voor het toetsenbord.
 - Systeemwaarschuwing: Systeemwaarschuwingen in/uitschakelen.
- **Reset:** Reset de instelling naar de fabrieksstandaard.

Nadat u een hoofdtelefoon aansluit, zal de beltoon uit de hoofdtelefoon en ook de telefoon klinken wanneer er een inkomend gesprek of bericht is.

10.2. Telefooninstellingen

- **Datum en tijd:** Stel hier de tijd en datum en het formaat voor uw telefoon in.
- **Taal:** Stel de huidige systeemtaal Engels of Nederlands in.
- **Schermb**
 - Achtergrond: Selecteer uw favoriete foto als achtergrond van het standbyschermb.
 - LCD verlichting: Stel hier de helderheid voor de LCD in.

10.3. Netwerkinstellingen

Gebruik deze functie om het telefoonnetwerk in te stellen.

- **Netwerk kiezen:** Kies de modi voor het zoeken naar telefoonnetwerken, waaronder Automatische en Handmatige modi.
- **GPRS aansluiting:** Indien nodig en Altijd.
- **Voorkeur voor GPRS-overdracht:** U kunt Datavorkeur of Gespreksvoorkeur selecteren.

10.4. SOS instelling

De SOS-functie is een simpele functie die levens kan redden wanneer het hier op aankomt. U kunt in totaal 5 SOS Contacten opslaan en één SMS. Deze nummers, eerder opgeslagen in de gewenste volgorde, zullen automatisch worden gebeld in het geval van een SOS door op de SOS-toets op de achterzijde van de mobiele telefoon te drukken. Tijdens de SOS-oproep zal er een waarschuwingston klinken, zodat de persoon die u belt weet dat het een noodgeval is! Als het eerste nummer niet worden aangenomen, zal het tweede nummer automatisch worden gebeld.

Als er geen alarmnummer is opgeslagen of uw telefoonkaart is uitgeput, of het is niet toegestaan door een buitenlands netwerk (bijv. Roaming niet geactiveerd), dan kunt u 112 of een ander alarmnummer op het numerieke toetsenpaneel bellen.

Wanneer u op de SOS-toets drukt, zal de SL651A een SOS SMS persoon (in het geval dat mobiele nummers of telefoons met SMS-functie beschikbaar zijn voor alarmcontacten) naar de alarmnummers die u eerder hebt opgeslagen sturen, deze nummers worden automatisch in de ingestelde volgorde gebeld. (De SOS-toets functioneert ook met de toetsvergrendeling ingeschakeld). De mobiele telefoon zal gelijktijd de hands-free functie op maximum volume inschakelen.

SOS omschrijving:

Houd de SOS-toets op de achterzijde van de mobiele telefoon 2-3 seconden ingedrukt. Druk op de links toets als u de SOS-oproep wilt stoppen of annuleren.

SOS instellingen:

- **SOS Status:** De SOS-functie instellen op Aan of Uit.
- **SOS-nummers:** U kunt hier tot op vijf SOS-nummers bewerken en in uw telefoon opslaan.
- **SOS bericht:** Voer de inhoud van het SOS-bericht in dat automatisch wordt verzonden wanneer de SOS-functie wordt gebruikt.

10.5. M1, M2, M3

Voeg 3 snelkiesnummers toe; druk in het rustscherm lang op toets M1/M2/M3 om direct te bellen.

10.6. Beveiligingsinstellingen

Gebruik deze functie om uw telefoon te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik.

Het vergrendelwachtwoord van de telefoon, het wachtwoord van de SIM-kaart en PIN2 ondersteunen nummers van 4-8 cijfers en ondersteunen geen andere karakters. Het originele wachtwoord van de telefoon wanneer het de fabriek verlaat is 1122. Wachtwoord, PIN2 en SIM-kaart worden door de netwerkprovider verstrekt. Wanneer u de PIN/PIN2 driemaal achtereenvolgens verkeerd invoert, zal de SIM-kaart worden vergrendeld.

De PUK/PUK2 moet worden ingevoerd als u de SIM-kaart wilt ontgrendelen. De PUK/PUK2 wordt verstrekt door de netwerkprovider. Als u 10 keer achtereenvolgens een incorrecte PUK invoert, zal de SIM-kaart permanent worden vergrendeld en de kaart is niet langer bruikbaar.

10.6.1. SIM beveiliging

- **PIN:** De PIN-vergrendelfunctie openen of sluiten. Wanneer de PIN-vergrendeling is ingeschakeld, moet de PIN worden ingevoerd telkens dat u de telefoon inschakelt.
- **PIN wijzigen:** PIN-vergrendeling moet zijn ingeschakeld om het te kunnen wijzigen.
- **PIN2 wijzigen:** Voer de correcte PIN2 in. Het kan nu worden gewijzigd.

10.6.2. Telefoonbeveiliging

• Telefoon blokkeren

De functie telefoonvergrendeling openen of sluiten. Wanneer de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het vergrendelwachtwoord invoeren telkens dat u de telefoon inschakelt.

• Wachtwoord veranderen

U kunt het telefoonwachtwoord wijzigen.

Opmerking: Het standaard wachtwoord is 1122.

10.7. Verbindingen

10.7.1. Bluetooth

Beschikbare opties zijn:

- **Bluetooth:** Bluetooth openen of sluiten
- **Zichtbaarheid:** De zichtbaarheid openen of sluiten.
- **Mijn apparaat:** Het verbonden apparaat weergeven.
- **Zoek apparaten:** Zoeken naar het audioapparaat.
- **Wijzig apparaatnaam:** De naam van Bluetooth weergeven.
- **Geavanceerd:** Het Audiopad instellen en het adres van Bluetooth bekijken.
 - Audio pad: U kunt de opties In telefoon laten of Omleidingen naar BT headset selecteren.
 - Opslag: De standaard opslaglocatie selecteren.
 - Mijn adres: Het Bluetooth adres bekijken.

10.7.2. Gegevensaccount instellingen

Dit is een WAP gegevensaccount. U kunt een ingevoerd gegevenaccount selecteren en op **<Opties>** onder de lijst drukken voor de volgende opties:

- **Bewerken:** Gegevensaccount bewerken
- **PS-account toevoegen:** Nieuw gegevensaccount toevoegen
- **Wissen:** Het geselecteerde gegevensaccount verwijderen;
- **Standaardinstellingen veranderen:** De geselecteerde standaard waarde veranderen.

10.8. Gespreksinstellingen

10.8.1. SIM gespreksinstellingen

- **Eigen nummer:** er zijn 3 opties beschikbaar
 - Ingesteld door netwerk
 - Verberg ID
 - Verzend ID
- **Gesprek in wacht:** Het netwerk zal u informeren wanneer u tijdens een gesprek een nieuwe inkomende oproep ontvangt.

Neem a.u.b. contact op met uw netwerkprovider om deze functie te activeren of deactiveren, omdat de functie netwerkondersteuning vereist.

- **Omleidingen:** Leid een inkomend gesprek om naar een bepaald telefoonnummer in ingestelde omstandigheden. U kunt deze functie in- of uitschakelen.
- **Blokkeren:** Het recht instellen op bellen en beantwoorden. Deze functie vereist netwerkondersteuning. U kunt deze functie in- of uitschakelen.
- **Gespreksduurherinnering:** Selecteer hier of u na elke volle minuut een waarschuwingstoon wilt horen tijdens het gesprek.
- **Geavanceerde instellingen**
 - Zwarte lijst: met de zwarte lijst ingeschakeld, kunnen nummers daarin opgeslagen geen contact met u opnemen.
 - Opnieuw kiezen: Stel hier in of de telefoon het nummer opnieuw moet kiezen wanneer uw oproep niet wordt verbonden.
 - Autom. beëindigen: Een tijdlimiet instellen. Het gesprek zal automatisch worden verbroken zodra de gespreksduur de tijdlimiet bereikt.
 - Verwerpen door SMS: U kunt een gesprek ook per SMS weigeren, schakel deze optie in om een tekstbericht naar de oproeper te verzenden na de oproep te hebben geweigerd.
 - Antwoordmodus: Selecteer hier de opties Antwoord door openklappen, Willekeurige toets of Automatisch beantwoorden in headset-modus.

10.9. Terug naar fabrieksinstellingen

U kunt de telefoon met deze functie terugstellen naar de aanvankelijke instellingen. Het standaard wachtwoord is 1122.

11. Bijlage

11.1. Veelgestelde Vragen

De telefoon schakelt niet in

De telefoon schakelt mogelijk niet goed in wanneer de batterij erg zwak is. Laad de batterij a.u.b. op.

Kan bepaalde oproepen niet plaatsen

Controleer of Blokkering is ingesteld. Als dit is ingesteld, kunt u geen oproepen plaatsen of slechts bepaalde oproepen zijn niet toegestaan.

Mijn oproep wordt aangenomen door een andere telefoon

Controleer of Omleidingen is ingesteld. Als dit is ingesteld, worden uw inkomende gesprekken mogelijk omgeleid naar andere nummers of apparaten.

11.2. Foutmelding

Sluit a.u.b. een SIM-kaart aan

Controleer of u een SIM-kaart hebt ingestoken. Als u het hebt geïnstalleerd, maar de telefoon kan het niet herkennen, probeer dan a.u.b. de gouden contacten van de SIM-kaart met een droog doekje te reinigen. Mocht het nog steeds niet werken, neem dan a.u.b. contact op met uw netwerkprovider.

Geen dienst

Als u buiten het dekkinggebied van uw netwerk bent, of er is een fysiek obstakel aanwezig, zoals in een omsloten ruimte, zal de melding "Geen dienst" op uw Rustscherm verschijnen en zult u geen oproepen kunnen plaatsen of ontvangen. U kunt proberen dichterbij de buurt van een raam te staan voor betere ontvangst.

Alleen voor alarmoproepen

Wanneer u buiten uw netwerk bent, maar binnen een ander netwerk, kunt u alleen noodoproepen plaatsen.

Ongeldige SIM-kaart

Uw SIM-kaart is vergrendeld of vertoont een storing. Installeer a.u.b. de juiste SIM-kaart of neem contact op met uw serviceprovider.

PUK-code invoeren

Als u driemaal achtereenvolgens een incorrecte PIN-code invoert, zal de code worden geblokkeerd en is de PUK-code vereist om het weer te ontgrendelen. Neem contact op met uw serviceprovider. Na zevenmaal achtereenvolgens een incorrecte PUK-code in te voeren, zal de SIM-kaart niet langer bruikbaar zijn. Neem a.u.b. contact op met uw serviceprovider om een nieuwe SIM-kaart aan te schaffen.

11.3. Onderhoud en reiniging

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van onze telefoon. Mocht u problemen ondervinden met de telefoon, neem dan a.u.b. contact op met onze dealer of een gekwalificeerd servicecentrum.

Uw telefoon is een nauwkeurig ontworpen en geavanceerd product. Gebruik het dus a.u.b. voorzichtig. De volgende instructies zullen u helpen te voldoen aan de garantievoorwaarden en vele jaren te genieten van dit product:

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires ervan buiten bereik van kinderen.
- Houd de telefoon droog, omdat alle soorten vloeistof het elektronische circuit zullen eroderen.
- De telefoon niet gebruiken of opbergen op een stoffige plek, om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- Houd de telefoon uit de buurt van hete plekken, omdat hoge temperaturen de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, bepaald kunststof kunnen vervormen of laten smelten en batterijen kunnen beschadigen.
- Probeer de telefoon niet te openen of demonteren, hantering door onervaren personen kan tot beschadiging leiden.
- De telefoon niet laten vallen, verpletteren of schudden, om beschadiging van de interne circuitplaat te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigungsoplossingen of krachtige afwasmiddelen om de telefoon te reinigen.
- De telefoon niet verven, anders kan de verf de bewegende onderdelen belemmeren en hun functionaliteit aantasten.
- Gebruik uitsluitende de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Ongeautoriseerde antennes, modificaties, of uitbreidingen kunnen de telefoon beschadigen. Houd de externe antenne niet vast wanneer de telefoon in gebruik is. De externe antenne vast houden tast de gesprekskwaliteit aan en kan de telefoon op een hoger stroomverbruik laten werken dan wat nodig is. Het gebruik van ongeautoriseerde antennes kan bovendien leiden tot overtreding van de plaatselijke wetgevingen in uw land.

De bovengenoemde instructies gelden voor uw telefoon, batterij, lader en andere accessoires. Als een van deze onderdelen niet goed werkt, stuur het dan a.u.b. naar een gekwalificeerd servicecentrum.

11.4. Uw doos met de Bea-fon SL651A bevat

- 1 mobiele telefoon (SL651A)
- 1 tafellader (SL651A)
- 1 reislader (SL651A)
- 1 batterij (SL651A)
- Gebruiksaanwijzingen (SL651A)

Als u de letters van deze handleiding te klein vindt, kunt u de handleiding digital downloaden van de website en daar de lettergrootte aanpassen.

Ga naar: *www.beafon.com*

11.5. CE Certificatie

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen voor apparaten met RF signalen.

11.6. Beperking van de aansprakelijkheid

- Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.
- Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

11.7. Informatie

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website:

www.beafon.com of email on: *support@beafon.com*

Adres:

BEAFON MOBILE GmbH
Enzing 4
4722 Peuerbach
Oostenrijk

V.1.3

