

Aanvullende productinformatie

Gebruikershandleiding



© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, het Windows-logo, Outlook en ActiveSync zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

HP iPAQ producten maken gebruik van Microsoft® Windows Mobile® 5.0 voor Pocket PC, Phone Edition met Messaging and Security Feature Pack.

SD Logo is een handelsmerk van de desbetreffende houder.

Bluetooth® is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door Hewlett-Packard Development Company, L.P. onder licentie gebruikt.

Alle overige productnamen in deze publicatie kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders.

Hewlett-Packard Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. De informatie wordt verstrekt zonder garantie van welke aard dan ook en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garanties voor Hewlett-Packard producten staan vermeld in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden bij de desbetreffende producten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende garanties worden ontleend.

De informatie in deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Development Company, L.P. niet toegestaan enig deel van deze publicatie te fotokopiëren, te vermenigvuldigen of te vertalen.

Eerste editie, augustus 2006

Artikelnummer van document: 433821-331

Inhoudsopgave

1 iPAQ registreren

HP iPAQ registreren	2
---------------------------	---

2 Telefoon

Verschillen tussen GSM- en GPRS-/EDGE-technologie	4
Verbinding en signaalsterkte controleren	5
Geluid van een telefoongesprek uitschakelen	6
Wachtstand	7
Telefonische vergadering opzetten	8
PIN-code van de SIM-kaart wijzigen	9
Oproepgeschiedenis gebruiken	10
Oproepen beheren met Oproepgeschiedenis	10
Bellen vanuit de oproepgeschiedenis	10
Details over een telefoongesprek weergeven	10
Telefooninstellingen wijzigen	11
Beltoon en beltype wijzigen	11
Service-instellingen wijzigen	12
Instellingen van de telefoonservice wijzigen	12
Oproepen doorschakelen	12
Nummerweergave configureren	12
Oproepen blokkeren	12
Telefoonnummer voor voicemail of tekstberichten invoeren	13
Instellen dat alleen bepaalde netnummers of telefoonnummers kunnen worden gebeld	13
Netwerkinstellingen wijzigen	14
Instellingen voor het telefoonnet wijzigen	14
Beschikbare telefoonnetten weergeven	14
Voorkeursnetwerken instellen	14
Handmatig een telefoonnet selecteren	15
Geluidsvolume van de beltoon wijzigen	16
Notities maken tijdens een gesprek	17
Bellen via een hyperlinktelefoonnummer	18
Internationale nummers bellen	19
Automatische selectie van frequentieband	20
Contactpersoon van een SIM-kaart naar een apparaat kopiëren	21
Spraaknotities gebruiken	22
Spraaknotitie maken	22
Spraaknotitie verwijderen	22
Spraaknotitie beluisteren	22

Naam van een spraaknotitie wijzigen	23
Kanalen configureren	24

3 Verbindingen

Verbindingen	26
Verbinding maken met intranet-URL's	27
Intranet-URL wijzigen	28
Automatische verbindingsskeuze instellen	29
Instellingen voor proxyserver configureren	30
WAP-gateway instellen	31
Geavanceerde proxy-instellingen configureren	32
Geavanceerde verbindinginstellingen gebruiken	33
Verbinding met een VPN-server instellen	34
Naam van een verbindingsgroep wijzigen	35
Verbinding verbreken	36
Wi-Fi (alleen op bepaalde modellen)	37
Wi-Fi	37
Wi-Fi-begrippen	37
Automatisch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk	38
Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk	38
IP-adres zoeken	39
Draadloos netwerk verwijderen	39
Instellingen voor 802.1x-verificatie configureren	39
Bluetooth	40
Bluetooth-begrippen	40
Werken met Bluetooth Manager (Bluetooth-beheer)	40
Verbinding met een computer maken via Bluetooth	41
HP iPAQ als draadloos modem gebruiken met Bluetooth	41
Profielen voor Bluetooth-apparaten	42
Bluetooth-verbinding instellen, opheffen en accepteren	42
Naam van een Bluetooth-verbinding wijzigen	43
Apparaat detecteerbaar maken	44
Bluetooth-instellingen openen	44
COM-poort voor binnenkomende of uitgaande Bluetooth-verbindingen instellen	44
GPRS/EDGE	45
GPRS/EDGE	45
GPRS-netwerkinstellingen wijzigen	45
Netwerkparameters bewerken	45
Internet-verbinding bewerken	45
Instellingen voor MMS-berichten bewerken	46
Instellingen voor WAP-gegevens bewerken	46
Problemen met automatische detectie oplossen	47
Infrarood	48
Item verzenden via een infraroodverbinding	48
Infraroodstraal ontvangen	48
Synchroniseren via de infraroodverbinding	48

4 Camera

Camera-instellingen wijzigen	52
Kleurinstellingen wijzigen	52

Compressie-instellingen wijzigen	52
Resolutie-instellingen wijzigen	52
Knipperfilter wijzigen	53
Camerageluiden in- en uitschakelen	53
Direct bekijken configureren	54
Zelfontspanner	54
Bestandsinstellingen configureren	54
Video-indeling configureren	54
GPS-instellingen wijzigen	55
5 HP Photosmart Mobile	
HP Photosmart Mobile	58
Spraaknotitie aan een afbeelding toevoegen	59
Afbeeldingen e-mailen	60
Diavoorstelling weergeven	61
6 HP Photosmart Premier	
HP Photosmart Premier	64
7 HP Image Transfer	
HP Image Transfer installeren	68
Instellingen inschakelen en wijzigen	69
8 Berichten	
Uitleg van de berichtenservice	72
Mappen	73
E-mail synchroniseren	74
Berichtenaccounts instellen	75
Tekstberichten	75
Multimedia Messaging Service (MMS)	75
Bijlagen ontvangen	75
Vergaderverzoeken ontvangen	76
Handtekening maken of wijzigen	76
Berichtenservice gebruiken	78
Berichten opstellen en verzenden	78
Bericht beantwoorden of doorsturen	78
Bijlage aan een bericht toevoegen	78
Berichten downloaden	79
Berichten downloaden van een server	79
Online adresboek installeren	79
9 Basisprincipes	
Gegevens over de eigenaar invoeren	82
TodayPanel Lite gebruiken	83
Informatie over het besturingssysteem weergeven	85
Landinstellingen wijzigen	86
Volume aanpassen	87
Instellingen voor energiebeheer wijzigen	88

Backlight dimmen of de helderheid aanpassen	89
Programma's installeren en verwijderen	90
Programma's openen en sluiten	91
HP iPAQ aanpassen	92
Alarmsignalen instellen	93
Snelmenu's	94
Klok weergeven in alle programma's	95
Categorie maken en toewijzen	96
Schuifsnelheid voor lijsten aanpassen	97

10 Agenda

Weergave van de werkweek wijzigen	100
Standaardherinnering voor alle nieuwe afspraken instellen	101
Afspraak bijwerken	102
Afspraak annuleren	103

11 Contactpersonen

Contactpersoon verwijderen	106
Gegevens van contactpersonen wijzigen	107
Contactpersoon kopiëren	108
E-mailbericht verzenden naar een contactpersoon	109
Tekstbericht verzenden naar een contactpersoon	110
Afbeelding toevoegen en verwijderen	111
Werken met de lijst met contactpersonen	112

12 Notities

Notitie schrijven	114
Handgeschreven notitie omzetten in getypte tekst	115
Kopie van een notitie maken	116

13 Opslagkaarten

Opslagkaarten gebruiken	118
Opslagkaart plaatsen	119
Opslagkaart verwijderen	120
Inhoud van een opslagkaart weergeven	121

14 Synchroniseren

Bestanden kopiëren (of overbrengen)	124
Gegevens van Palm Desktop migreren naar Microsoft Windows Mobile 5.0	125
Tips voor het besparen van kosten bij draadloze synchronisatie	126

15 Taken

Begindatum en einddatum van een taak instellen	128
Begindatums en einddatums in de takenlijst weergeven	129
Opties instellen voor de weergave van taken in het scherm Vandaag	130
Taak als voltooid markeren	131

16 Productspecificaties

Systemspecificaties	134
Afmetingen en gewicht	136
Omgeving	137
17 Internationale kennisgevingen	
Kennisgeving voor de Europese Unie	140
Producten met 2,4-GHz WLAN-apparatuur	141
Frankrijk	141
Italië	141
Kennisgevingen omtrent draadloze apparatuur	142
Waarschuwing met betrekking tot de accu	143
Recycling van batterijen en accu's	144
Kennisgeving over batterijen en accu's voor Nederland	145
Batterijen en accu's inleveren	146
Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur	147
Luchtvaartbeperkingen	148
Medische elektronische apparatuur	149
Waarschuwing met betrekking tot het geluidsvolume	150
Index	151

1 iPAQ registreren

HP iPAQ registreren

Wanneer u de HP iPAQ bij Hewlett-Packard registreert, ontvangt u e-mailberichten over speciale aanbiedingen en promotieacties. Registreer de HP iPAQ nu online op <http://www.register.hp.com>.

Eventuele latere wijzigingen in uw post- of e-mailadres kunt u doorvoeren in uw online profiel op dezelfde website (<http://www.register.hp.com>). U krijgt toegang tot uw profiel door uw gebruiker-ID en registratiewachtwoord in te voeren.

2 Telefoon

Verschillen tussen GSM- en GPRS-/EDGE-technologie

De GSM-technologie wordt standaard gebruikt voor telefonie en tekstberichten. Met de GPRS-/EDGE-technologie wordt verbinding gemaakt met het mobiele-telefoonnet. Via dit netwerk kunt u op Internet surfen, MMS-berichten (Multimedia Messaging Service) verzenden en ontvangen, of verbinding met een bedrijfsnetwerk maken.



Opmerking Voor het gebruik van GPRS-/EDGE-dataservices worden meestal extra kosten in rekening gebracht omdat deze services niet onder het standaardabonnement voor mobiele telefonie vallen. Neem contact op met uw aanbieder van mobiele telefonie voor meer informatie over deze dataservices en de bijbehorende kosten.

Verbinding en signaalsterkte controleren

Nadat u een actieve SIM-kaart in de HP iPAQ heeft geplaatst, wordt verbinding gemaakt met het netwerk van de aanbieder van mobiele telefonie.

Het signaalsterktepictogram geeft aan dat u verbinding heeft met het netwerk van de aanbieder. Bij een verbinding op optimale sterkte wordt het maximum aantal verticale streepjes weergegeven in het signaalsterktepictogram. Het aantal verticale streepjes in het pictogram neemt af naarmate het signaal zwakker wordt. Als er geen streepjes worden weergegeven, is er geen signaal.

Geluid van een telefoongesprek uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u het geluid van de microfoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, maar u hem of haar nog wel kunt horen.

- ▲ Tik op **Dempen** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.

Wachtstand

Tijdens een telefoongesprek kunt u het gesprek in de wachtstand plaatsen, zodat u een ander nummer kunt bellen of een nieuw telefoongesprek kunt aannemen. Als er meerdere gesprekken actief zijn, kunt u heen en weer schakelen tussen de gesprekken.

- Als u een gesprek in de wachtstand wilt plaatsen, tikt u op **In wachtstand**.
- Als u wilt schakelen tussen gesprekken, tikt u op **Wisselen**.

Telefonische vergadering opzetten

1. Tik op de knop **Beantwoorden/verzenden**.
2. Kies het eerste nummer via het telefoonnummerblok op het scherm.
3. Tik op **Spreken**.
4. Als de verbinding tot stand is gebracht, tikt u op **In wachtstand**.
5. Kies het tweede nummer en tik op **Spreken**.
6. Als de verbinding tot stand is gebracht, tikt u op **Menu > Vergadering**.



Opmerking Als u meer gesprekspartners aan de telefonische vergadering wilt laten deelnemen, kiest u het nummer, maakt u verbinding en tikt u op **Menu > Vergadering**.

PIN-code van de SIM-kaart wijzigen

Met de PIN-code van de SIM-kaart (Subscriber Identity Module) wordt de HP iPAQ beveiligd tegen gebruik door onbevoegden. U kunt een wachtwoord instellen om het apparaat en uw gegevens te beveiligen. De eerste PIN-code wordt verstrekt door uw aanbieder van mobiele telefonie.

1. Tik op de knop **Beantwoorden/verzenden**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik onder **Beveiliging** op de knop **PIN wijzigen**.
4. Voer uw huidige PIN-code in.
5. Tik op **Enter**.
6. Voer uw nieuwe PIN-code in en bevestig de nieuwe PIN-code.
7. Tik op **OK**.

Als u wilt instellen dat vóór het bellen een PIN-code moet worden ingevoerd, schakelt u het selectievakje **PIN vereist als telefoon wordt gebruikt** in. Voor alarmnummers hoeft geen PIN-code te worden ingevoerd. Deze nummers kunnen altijd worden gebeld.

Oproepgeschiedenis gebruiken

Oproepen beheren met Oproepgeschiedenis

Met Oproepgeschiedenis kunt u de tijd en duur van alle inkomende, uitgaande en gemiste oproepen en een overzicht van alle oproepen weergeven. Vanuit Oproepgeschiedenis kunt u ook snel toegang krijgen tot notities die tijdens een telefoongesprek zijn gemaakt.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit met het telefoonnummerblok op het scherm:

- Tik op **Menu > Oproepgeschiedenis** om alle oproepen in de oproepgeschiedenis weer te geven.
- Tik op **Menu > Filter** en selecteer een andere weergave om de weergave van de oproepgeschiedenis te wijzigen. Als u filtert op beller, verschijnt een lijst met alle contactpersonen op het apparaat waaraan een telefoonnummer is toegewezen.
- Tik op **Menu > Oproeptimers > Beginwaarden** om de teller voor recente oproepen opnieuw in te stellen.



Opmerking De teller voor alle oproepen kan niet opnieuw worden ingesteld.

- Tik op **Menu > Oproeptimers** om items die ouder zijn dan een bepaalde tijd te verwijderen uit de oproepgeschiedenis. Selecteer een periode onder **Items oproepgeschiedenis verwijderen als ze ouder zijn dan**.
- Tik op **Menu > Alle oproepen verwijderen** om de hele oproepgeschiedenis te wissen.

Bellen vanuit de oproepgeschiedenis

Met Oproepgeschiedenis kunt u snel iemand bellen die u onlangs heeft gebeld of door wie u onlangs bent gebeld.

1. Tik op **Start > Telefoon > Menu > Oproepgeschiedenis**.
2. Tik op het pictogram naast het gewenste nummer.

Details over een telefoongesprek weergeven

1. Tik op **Oproepgeschiedenis** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op het telefoonnummer waarvoor u de details wilt weergeven.

De datum, de tijd en de duur van het telefoongesprek worden weergegeven.

Telefooninstellingen wijzigen

Beltoon en beltype wijzigen

U kunt de beltoon en het beltype wijzigen om een ander geluid af te spelen wanneer u wordt gebeld.

1. Druk op de knop **Beantwoorden/verzenden**.
2. Tik op **Menu > Opties >** tabblad **Telefoon** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
3. Tik op de keuzelijst **Beltype** of **Beltoon**.
4. Selecteer het geluid dat u wilt gebruiken.

Service-instellingen wijzigen

Instellingen van de telefoonservice wijzigen

Als de telefoonservice is ingesteld door uw aanbieder van mobiele telefonie, kunt u de instellingen van de service op de HP iPAQ wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde typen binnenkomende en/of uitgaande oproepen blokkeren of binnenkomende oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer (afhankelijk van uw situatie). Ook kunt u opgeven dat u wilt worden geattendeerd op binnenkomende oproepen wanneer u al met een gesprek bezig bent, of dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u belt.

U wijzigt de instellingen van de telefoonservice als volgt:

1. Druk op de knop **Beantwoorden/verzenden**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Services** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
3. Tik op de service die u wilt wijzigen en tik vervolgens op de knop **Instellingen ophalen**.
4. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op **OK**.

Oproepen doorschakelen

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Services** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op **Oproep doorschakelen > knop Instellingen ophalen**.
3. Schakel het selectievakje **Alle inkomende oproepen doorschakelen** in.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de oproepen wilt laten doorschakelen.
 - **Geen antw.:** het telefoongesprek kan niet worden aangenomen.
 - **Niet besch.:** de telefoon is uitgeschakeld.
 - **Bezet:** de lijn is bezet.

Nummerweergave configureren

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Services** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op **Nummerweergave > knop Instellingen ophalen**.
3. Tik op **Iedereen**.
4. Tik op **OK**.

Als u niet wilt dat anderen uw nummer kunnen zien, tikt u op **Niemand**.

Oproepen blokkeren

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Services** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op **Oproep blokkeren > knop Instellingen ophalen**.
3. Selecteer het type oproepen dat u wilt blokkeren.

Telefoonnummer voor voicemail of tekstberichten invoeren

Als u voicemail wilt gebruiken of tekstberichten (SMS) wilt verzenden, geeft u het juiste telefoonnummer voor voicemail of tekstberichten op bij de telefooninstellingen.



Opmerking Het verzenden van tekstberichten is niet bij elk abonnement voor netwerkservices inbegrepen. Vraag uw aanbieder van mobiele telefonie of deze service bij uw abonnement is inbegrepen.

1. Tik op **Menu > Opties >** tabblad **Services** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op **Voicemail en tekstberichten >** knop **Instellingen ophalen**.
3. Geef het telefoonnummer voor voicemail of tekstberichten op in het desbetreffende vak.
4. Tik op **OK**.

Als u de telefoonnummers voor voicemail of tekstberichten niet weet, neemt u contact op met uw aanbieder van mobiele telefonie.

Instellen dat alleen bepaalde netnummers of telefoonnummers kunnen worden gebeld

1. Tik op **Menu > Opties >** tabblad **Services** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op **Vaste nummers** in de keuzelijst > knop **Instellingen ophalen**.
3. Schakel het selectievakje **Vaste nummers inschakelen** in.
4. Houd de aanwijspen vast in het vak **Nummerpatroon**.
5. Tik op **Toevoegen**.
6. Voer een of meer telefoonnummers en/of netnummers in die u wilt kunnen bellen.
7. Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

Netwerkinstellingen wijzigen

Instellingen voor het telefoonnet wijzigen

Met de instellingen voor het telefoonnet kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

- De beschikbare mobiele-telefoonnetten weergeven
- Bepalen in welke volgorde verbinding met andere telefoonnetten wordt gemaakt (als het huidige telefoonnet niet beschikbaar is)
- Opgeven of u het telefoonnet handmatig wilt wijzigen of automatisch wilt laten wijzigen

U wijzigt de netwerkinstellingen als volgt:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > tabblad Netwerk**.
2. Selecteer de netwerkinstelling(en) die u wilt wijzigen.

U wijzigt de netwerkinstellingen als volgt vanaf het telefoonnummerblok op het scherm:

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Netwerk**.
2. Selecteer de netwerkinstelling(en) die u wilt wijzigen.



Opmerking Het huidige telefoonnet waarvan de HP iPAQ gebruikmaakt, wordt boven in het scherm weergegeven. Het huidige netwerk blijft actief totdat u een ander netwerk instelt, er geen signaal meer is of u de SIM-kaart verwisselt.

Beschikbare telefoonnetten weergeven

U kunt als volgt alle beschikbare mobiele-telefoonnetten weergeven:

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Netwerk** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik in de lijst **Netwerkselectie** op **Handmatig**.
3. Tik op de knop **Netwerk zoeken** om alle beschikbare mobiele-telefoonnetten weer te geven.
4. Tik op **OK**.

Voorkeursnetwerken instellen

U kunt voorkeursnetwerken instellen en u kunt opgeven in welke volgorde de HP iPAQ verbinding met deze telefoonnetten moet maken. Als het eerste voorkeursnetwerk niet beschikbaar is, wordt geprobeerd verbinding te maken met het tweede voorkeursnetwerk.

U selecteert als volgt een voorkeursnetwerk:

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Netwerk** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik op de knop **Netwerken instellen** en selecteer uw voorkeursnetwerken.
3. Stel de volgorde van de netwerken in door te tikken op de knoppen **Omhoog** of **Omlaag**.
4. Tik op **OK**.

5. Tik op het tabblad **Netwerk** op de lijst **Netwerkselectie**.
6. Tik op **Automatisch**.

Handmatig een telefoonnet selecteren

Als het huidige geselecteerde telefoonnet niet beschikbaar is, kunt u handmatig een ander telefoonnet selecteren om kosten te besparen.

1. Tik op **Menu > Opties > tabblad Netwerk** vanuit het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Tik in de lijst **Netwerkselectie** op **Handmatig**.
3. Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken en tik op **OK**.
4. Als uw huidige netwerk niet beschikbaar is, tikt u op **Selecteren** en selecteert u handmatig een ander netwerk.

Geluidsvolume van de beltoon wijzigen

U kunt als volgt het geluidsvolume van de beltoon wijzigen om het volume af te stemmen op de huidige situatie en omgeving:

1. Tik op het luidsprekerpictogram op de navigatiebalk boven in het scherm **Vandaag**.
2. Verschuif de knop onder het telefoonpictogram om het gewenste geluidsniveau in te stellen.

Selecteer **Aan**, **Trillen** of **Uit** om snel de instellingen voor het geluidsvolume voor zowel de beltoon als de systeemgeluiden te wijzigen. U kunt ook op de volumeknop aan de zijkant van de HP iPAQ drukken.



Opmerking Als u tijdens een telefoongesprek de volumeknop onder het telefoonpictogram verschuift, wijzigt u het volume van de hoofdtelefoon in plaats van het volume van de beltoon.

Notities maken tijdens een gesprek

U maakt als volgt een notitie tijdens een gesprek:

1. Tik vanuit het telefoonnummerblok op **Menu > Notitie maken**.
2. Voer de tekst in.

U opent als volgt een notitie die u tijdens een gesprek heeft gemaakt:

1. Tik op **Oproepgeschiedenis** op het telefoonnummerblok op het scherm.
2. Houd de aanwijspen vast op de naam of het nummer van het telefoongesprek dat de notitie bevat.
3. Tik op **Notitie bekijken**.

U kunt een notitie die tijdens een gesprek is gemaakt, ook openen vanuit de applicatie Notities. De naam van de notitie is het telefoonnummer of de naam van de contactpersoon waarmee u was verbonden toen u de notitie schreef.

Bellen via een hyperlinktelefoonnummer

Met een hyperlinktelefoonnummer kunt u snel een telefoonnummer bellen vanuit een e-mail of tekstbericht. Een hyperlinktelefoonnummer is onderstreept, net zoals een websiteadres.

Ga als volgt te werk vanuit een e-mail of tekstbericht met een hyperlinktelefoonnummer:

1. Tik op het telefoonnummer.
2. Tik op **Bellen** of druk op de knop **Beantwoorden/verzenden** om het nummer te kiezen.

Internationale nummers bellen

Als u een internationaal telefoonnummer wilt bellen, voert u een landnummer vóór het telefoonnummer in.

1. Houd de aanwijspen vast op **0** op het telefoonnummerblok op het scherm totdat het plusteken (+) wordt weergegeven.
2. Voer het landnummer en het telefoonnummer in.



Opmerking U kunt ook een plusteken (+) in het telefoonnummer van een contactpersoon invoegen om het nummer sneller te bellen.

Automatische selectie van frequentieband

De HP iPAQ is uitgerust met een geïntegreerde voorziening voor GSM/GPRS/EDGE die ondersteuning biedt voor drie verschillende frequentiebanden (900/1800/1900) waarmee internationaal roamen mogelijk is. Wanneer u door verschillende landen reist en/of gebruikmaakt van verschillende exploitanten voor draadloze netwerken, worden de verbindinginstellingen gewijzigd met deze voorziening. Wanneer uw eigen frequentieband niet beschikbaar is, wordt automatisch naar een andere frequentieband gezocht. Deze voorziening is standaard ingesteld op de HP iPAQ.

V voorkom problemen in het buitenland door de volgende zaken te controleren voordat u vertrekt:

- Ga naar de website van uw aanbieder van mobiele telefonie en controleer of de services beschikbaar zijn in het land van bestemming.
- Controleer of internationaal roamen is ingesteld voor uw mobiele-telefoonaccount en of daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Contactpersoon van een SIM-kaart naar een apparaat kopiëren

Als u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) in meerdere apparaten gebruikt, kunt u contactpersonen van de SIM-kaart naar het nieuwe apparaat kopiëren met SIM Manager.

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon of contactpersonen die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Nu kopiëren**.
4. Tik op **Start > Programma's > Contactpersonen** en zoek de toegevoegde contactpersonen om te controleren of de contactpersonen naar het apparaat zijn gekopieerd.

Spraaknotities gebruiken

Spraaknotitie maken

U kunt als volgt een standalone opname (spraaknotitie) maken of een opname aan een notitie toevoegen:

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een standalone opname wilt maken, maakt u de opname vanuit de lijst met notities.
 - Als u een opname aan een notitie wilt toevoegen, maakt of opent u een notitie.



Opmerking Als de opnamewerkbalk niet wordt weergegeven, tikt u op **Menu > Opnamewerkbalk weergeven**.

3. Tik op de knop **Opnemen**.
4. Spreek in de microfoon die zich boven aan het apparaat bevindt.
5. Als de opname van de notitie is voltooid, tikt u op de knop **Stoppen** op de opnamewerkbalk.
6. Wanneer u gereed bent, tikt u op **OK** om terug te keren naar de lijst met notities.



Opmerking Als u een opname maakt vanuit een geopende notitie, verschijnt een pictogram in de notitie. Als u een standalone opname maakt, verschijnt een pictogram in de lijst met notities.

U kunt ook een spraaknotitie maken in HP Photosmart Mobile en de notitie aan een afbeelding toevoegen.

Spraaknotitie verwijderen

U verwijdert een standalone spraaknotitie als volgt:

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Houd de aanwijspen vast op de notitie in de lijst met notities.
3. Tik op **Verwijderen**.

U verwijdert een opname in een notitie als volgt:

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Open een notitie.
3. Houd de aanwijspen vast op het pictogram van de spraaknotitie.
4. Tik op **Wissen**.

Spraaknotitie beluisteren

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Tik op het luidsprekerpictogram om de notitie af te spelen.

Naam van een spraaknotitie wijzigen

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Houd de aanwijspen vast op de notitie waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Tik op **Naam wijzigen/verplaatsen**.
4. Voer de nieuwe naam in het vak Naam in.
5. Tik op **OK**.

Kanalen configureren

Schakel deze functie in als u real-time nieuws en informatie wilt ontvangen, zoals verkeers- en weersberichten. Informeer bij uw aanbieder van mobiele telefonie naar de beschikbaarheid van deze services in uw regio.

U configureert de broadcast-kanalen voor de telefoon als volgt:

1. Tik op **Start > Instellingen > Telefoon**.
2. Tik op het tabblad **Meer**.
3. Tik onder **Cell Broadcast-instellingen** op het selectievakje **Kanalen inschakelen**.
4. Tik op de knop **Meer**.
5. Tik op de knop **Nieuw** en voer de naam en het nummer van het kanaal in.
6. Tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.

3 Verbindungen

Verbindingen

Met de HP iPAQ kunt u verbinding maken en gegevens uitwisselen met andere handheld apparatuur, de computer, verschillende netwerktypen of Internet. U kunt op verschillende manieren een verbinding tot stand brengen, bijvoorbeeld:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- GPRS/EDGE
- Infrarood (stralen)

U krijgt toegang tot deze verbindingstypen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen**.



Opmerking Wi-Fi-technologie is niet op alle modellen beschikbaar.

Verbinding maken met intranet-URL's

Als u verbinding wilt maken met intranetsites waarvan de URL's punten bevatten (bijvoorbeeld intranet.bedrijfsnaam.com), voegt u deze sites toe aan de lijst met bedrijfs-URL-uitzonderingen.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen**.
2. Tik op **Verbindingen > tabblad Geavanceerd > Uitzonderingen**.
3. Tik op **Nieuwe URL toevoegen**.
4. Voer de intranet-URL in bij **Bedrijfs-URL**.



Opmerking Als u veel URL's met dezelfde bedrijfsnaam moet toevoegen, kunt u *.bedrijfsnaam.com invoeren, zodat u de URL's niet een voor een hoeft in te voeren.

Intranet-URL wijzigen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen > tabblad Geavanceerd > Uitzonderingen**.
2. Tik op de intranet-URL-uitzondering die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.



Opmerking Als u een bedrijfs-URL-uitzondering wilt verwijderen, houdt u de aanwijspen vast op de URL in de lijst en tikt u op **Verwijderen**.

Automatische verbindingskeuze instellen

Als u al meerdere verbindingen heeft gemaakt, kunt u op de HP iPAQ instellen dat automatisch de beste beschikbare verbinding wordt gekozen.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik op **Bestaande verbindingen beheren** onder **My ISP** (Mijn ISP) of **My Work Network** (Mijn bedrijfsnetwerk).
3. Tik op **Automatisch kiezen**.

Instellingen voor proxyserver configureren

Als u tijdens een synchronisatieproces verbinding heeft met uw ISP (Internet Service Provider) of privé-netwerk, worden tijdens de synchronisatie normaal gesproken automatisch de juiste proxy-instellingen van de computer naar het apparaat gedownload. Als deze instellingen niet op de computer aanwezig zijn of moeten worden gewijzigd, kunt u deze handmatig opgeven.

Vraag voordat u begint de volgende informatie op bij de ISP (Internet Service Provider) of netwerkbeheerder:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Servertype
- Naam van proxyserver
- Poort
- Gebruikte Socks-protocol

U geeft als volgt de instellingen voor de proxyserver op:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Als er geen proxyserver is ingesteld, tikt u op **Mijn proxyserver instellen**. Tik anders op **Mijn proxyserver bewerken**.
3. Schakel de selectievakjes **Dit netwerk heeft verbinding met het Internet** en **Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met het Internet** in.
4. Typ in het vak **Proxyserver** de naam van de proxyserver.
5. Als u instellingen als poortnummer of type proxyserver wilt wijzigen, tikt u op **Geavanceerd** en wijzigt u de gewenste instellingen.

WAP-gateway instellen

Als u WAP-sites (Wireless Access Point) wilt openen via Internet Explorer Mobile, configureert u het apparaat voor gebruik van een WAP-gateway.

Vraag voordat u begint de volgende informatie op bij de ISP (Internet Service Provider), aanbieder van mobiele telefonie of netwerkbeheerder:

- Gebruikersnaam
 - Wachtwoord
 - Telefoonnummer van de ISP-server
 - Naam van de WAP-gatewayserver
 - Poortnummer
1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen > tabblad Geavanceerd > Netwerken selec. > knop Bewerken**. Als er geen proxyserver is ingesteld, tikt u op de knop **Nieuw**.
 2. Schakel op het tabblad **Proxy-instellingen** de selectievakjes **Dit netwerk heeft verbinding met het Internet** en **Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met het Internet** in.
 3. Typ indien nodig in het vak **Proxyserver** de naam van de proxyserver.
 4. Tik op **Geavanceerd > WAP**.
 5. Typ in het vak **Server** de naam van de WAP-gatewayserver. Typ onder Poort het poortnummer. Het meestgebruikte WAP-poortnummer is 9201.
 6. Voer eventuele aanmeldgegevens in die zijn vereist voor de WAP-gatewayserver.

Geavanceerde proxy-instellingen configureren

1. Voer de naam van de proxyserver en de poort in voor het gewenste servertype.
2. Voer indien nodig de aanmeldgegevens in om verbinding met de proxyserver te maken.
3. Als u een Socks-proxy configureert, selecteert u **Socks 4** of **Socks 5**. Als u Socks 5 gebruikt, voert u de aanmeldgegevens in om verbinding met de proxyserver te maken.

Geavanceerde verbindinginstellingen gebruiken

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
2. Tik op het pictogram **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Maak verbinding met een netwerk door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > pictogram Verbindingen > tabblad Geavanceerd > knop Netwerken selec.**
4. Selecteer **My ISP** (Mijn ISP) om verbinding met Internet te maken via een Internet Service Provider (ISP) of selecteer **My Work Network** (Mijn bedrijfsnetwerk) om verbinding met een bedrijfsnetwerk te maken. Kies de optie **My Work Network** (Mijn bedrijfsnetwerk) alleen als een proxyserver is vereist voor het netwerk. Als u een netwerknaam wilt wijzigen of een nieuwe naam wilt opgeven, tikt u op de knop **Bewerken** of **Nieuw** en tikt u vervolgens op **OK**.
5. Tik in het scherm **Verbindingen** op het tabblad **Geavanceerd** om de kiesregels en uitzonderingen in te stellen en tik vervolgens op **OK**.

Verbinding met een VPN-server instellen

Met een VPN-verbinding (Virtual Private Network) kunt u veilig verbinding maken met servers (zoals een bedrijfsnetwerk) via Internet.

Vraag voordat u begint de volgende informatie op bij de netwerkbeheerder:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Domeinnaam
- TCP/IP-instellingen
- Hostnaam of IP-adres van de VPN-server

U stelt als volgt een verbinding met een VPN-server in:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik onder **My Work Network** (Mijn bedrijfsnetwerk) op **Een nieuwe VPN-serververbinding toevoegen** en volg de instructies in de wizard Nieuwe verbinding.
3. Normaal gesproken hoeft u de geavanceerde instellingen niet te wijzigen. In de volgende gevallen is het echter wel noodzakelijk de geavanceerde instellingen te wijzigen:
 - U maakt verbinding met een server die niet met dynamisch toegewezen adressen werkt en u moet de TCP/IP-instellingen invoeren.
 - De DNS- of WINS-instellingen van de server moeten worden gewijzigd.Als een van deze situaties van toepassing is, tikt u in het scherm **Mijn VPN** op de knop **Geavanceerd** en geeft u de gewenste gegevens op. Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het scherm **Mijn VPN**.
4. Als u aanvullende informatie over een bepaald scherm in de wizard wilt weergeven wanneer u de instellingen wijzigt, tikt u op het vraagteken (**Help**).



Opmerking Als u bestaande instellingen wilt wijzigen, tikt u onder **My Work Network** (Mijn bedrijfsnetwerk) op **Bestaande verbindingen beheren > tabblad VPN**. Selecteer de gewenste VPN-verbinding, tik op **Bewerken** en volg de instructies op het scherm.

Als u een verbinding handmatig tot stand wilt brengen, houdt u de aanwijspen vast op de verbinding en tikt u op **Verbinden**.

Als u een verbinding wilt verwijderen, houdt u de aanwijspen vast op de verbinding die u wilt verwijderen en tikt u op **Verwijderen**.

Naam van een verbindingsgroep wijzigen

Op het apparaat zijn standaard drie groepen verbindinginstellingen ingesteld: My ISP (Mijn ISP), My MMS Server (Mijn MMS-server) en My Work Network (Mijn bedrijfsnetwerk). U kunt de namen van deze instellingengroepen wijzigen om de groepen een herkenbare naam te geven. Als de groep My Work Network (Mijn bedrijfsnetwerk) bijvoorbeeld alle verbindinginstellingen voor het netwerk van uw bedrijf bevat, kunt u de naam van die groep wijzigen in de naam van uw bedrijf.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik op **Bestaande verbindingen beheren** onder **My ISP** (Mijn ISP), **My MMS Server** (Mijn MMS-server) of **My Work Network** (Mijn bedrijfsnetwerk).
3. Tik op het tabblad **Algemeen**.
4. Voer een naam voor de instellingengroep in.

Verbinding verbreken

Als u een verbinding niet meer gebruikt, kunt u deze verbreken. Hierdoor worden systeembronnen op de HP iPAQ vrijgemaakt. Bovendien kunt u zo verbindingskosten besparen.

- Als de HP iPAQ is verbonden via een modem of een VPN (Virtual Private Network), tikt u op het pictogram **Verbindingen > Verbinding verbreken**.
- Als de HP iPAQ is verbonden via een kabel, koppelt u de kabel los van de HP iPAQ.
- Als de HP iPAQ is verbonden via een infraroodverbinding, haalt u de HP iPAQ uit de buurt van de andere computer of apparatuur.
- Als de HP iPAQ is verbonden via Bluetooth, tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth > tabblad Apparaten**. Houd de aanwijspen vast op de naam van de verbinding en tik op **Verwijderen**.
- Als de HP iPAQ is verbonden via een netwerkkaart (Ethernet-kaart), verwijdert u de kaart uit de HP iPAQ.

Wi-Fi (alleen op bepaalde modellen)

Wi-Fi

Bij draadloze toegang heeft u geen kabels nodig om met de HP iPAQ verbinding te maken met Internet. In plaats daarvan worden via toegangspunten gegevens naar en van uw draadloze apparaat verzonden. De HP iPAQ kan verbinding maken met een 802.11b WLAN of rechtstreeks verbinding maken met andere voor WLAN geschikte apparatuur. Met Wi-Fi kunt u:

- toegang krijgen tot Internet;
- e-mail verzenden en ontvangen;
- gegevens van het bedrijfsnetwerk opvragen;
- VPN's (Virtual Private Network) gebruiken voor beveiligde toegang op afstand;
- hotspots gebruiken voor draadloze connectiviteit.

Tik in het scherm **Vandaag** op **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie) om toegang te krijgen tot de Wi-Fi-voorzieningen.



Opmerking Voor het gebruik van inbelverbindingen of draadloze verbindingen met Internet, e-mail, bedrijfsnetwerken en andere draadloze apparatuur (zoals Bluetooth-apparatuur) is het mogelijk dat niet alleen een standaard-Wi-Fi-infrastructuur en een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig zijn, maar dat ook extra hardware en andere compatibele apparatuur moeten worden aangeschaft. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en dekking in uw regio. Het is mogelijk dat niet alle webinhoud beschikbaar is. Voor sommige webinhoud moet eventueel extra software worden geïnstalleerd.

Wi-Fi-begrippen

Bestudeer de volgende begrippen aandachtig voordat u met de Wi-Fi-technologie gaat werken.

Begrip	Beschrijving
802.11-standaard	Een goedgekeurde standaardspecificatie voor radiotechnologie van het Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) die wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerken (WLAN's).
Apparaat-naar-computer of ad-hoc	Een verbindingmodus waarbij geen toegangspunten worden gebruikt. Hiermee kunnen onafhankelijke peer-to-peer-verbindingen in een WLAN worden gemaakt.
DNS (Domain Name System)	De manier waarop Internet-domeinnamen worden gelokaliseerd en worden omgezet in IP-adressen. Een DNS-naam is een herkenbare naam voor een Internet-adres. Elke website heeft een eigen IP-adres op Internet.
Codering	Een alfanumeriek (letters en/of cijfers) conversieproces dat voornamelijk wordt gebruikt om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bepaalde gegevens.

Begrip	Beschrijving
Hotspots	Openbare of particuliere ruimten waar u toegang kunt krijgen tot de Wi-Fi-service. U vindt hotspots bijvoorbeeld in bibliotheken, Internet-café's, hotels, vliegvelden of congressentra. Deze service kan gratis zijn. Soms worden er echter kosten in rekening gebracht.
Infrastructuur	Met deze verbindingmodus wordt via draadloze toegangspunten verbinding gemaakt met netwerken.

Automatisch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, detecteert de HP iPAQ automatisch Wi-Fi-netwerken die signalen uitzenden. Als het Wi-Fi-netwerk geen signalen uitzendt, maakt u handmatig verbinding met het netwerk. Voordat u verbinding met een Wi-Fi-netwerk gaat maken, informeert u bij de netwerkbeheerder of u verificatiegegevens nodig heeft.

1. Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
2. Tik op het pictogram **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Wanneer een Wi-Fi-netwerk wordt gedetecteerd, wordt gevraagd of u verbinding wilt maken. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en tik op **Verbinden**.

Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

U kunt een draadloos netwerk handmatig toevoegen door de instellingen voor het netwerk in te voeren. Voordat u verbinding met een Wi-Fi-netwerk gaat maken, informeert u bij de netwerkbeheerder of u verificatiegegevens nodig heeft.

1. Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
2. Tik op het pictogram **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Netwerkkarten > tabblad Draadloos > Nieuw toevoegen**.
4. Voer de naam van het netwerk in.
5. Kies een verbindingmethode. Selecteer **Internet** om verbinding met Internet te maken via een Internet Service Provider (ISP) of selecteer **Bedrijf** om verbinding met een bedrijfsnetwerk te maken. Kies de optie **Bedrijf** alleen als een proxyservers vereist voor het netwerk.
6. Tik op het tabblad **Netwerksleutel**.
 - Als u verificatie wilt gebruiken, selecteert u een verificatiemethode in de lijst **Verificatie**.
 - Als u gegevenscodering wilt gebruiken, selecteert u een coderingsmethode in de lijst **Gegevenscodering**.
 - Als u automatisch een netwerksleutel wilt gebruiken, tikt u op **De sleutel wordt automatisch verschaft**. U kunt de netwerksleutel ook invoeren.



Opmerking Als u een verbinding wilt verwijderen, tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Netwerkkarten > tabblad Draadloos**. Houd de aanwijspen vast op de verbinding die u wilt verwijderen en tik op **Instellingen verwijderen**.

IP-adres zoeken

1. Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
2. Tik op het pictogram **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Maak automatisch of handmatig verbinding met een netwerk door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Netwerkkarten > tabblad Draadloos**.
4. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en tik op **OK**.
5. Tik op **Geavanceerd** op het tabblad Wi-Fi. Het IP-adres en andere details van de huidige Wi-Fi-verbinding worden weergegeven.

Draadloos netwerk verwijderen

Handmatig ingevoerde netwerken kunnen worden verwijderd. Automatisch gedetecteerde netwerken kunnen daarentegen niet worden verwijderd.

U verwijdert als volgt een bestaand of beschikbaar draadloos netwerk:

1. Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
2. Tik op het pictogram **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op het tabblad **Wi-Fi** op **Wi-Fi-netwerken weergeven > tabblad Draadloos**.
4. Houd in het vak **Draadloze netwerken configureren** de aanwijspen vast op het netwerk dat u wilt verwijderen.
5. Tik op **Instellingen verwijderen**.

Instellingen voor 802.1x-verificatie configureren

Voordat u deze stappen gaat uitvoeren, informeert u bij de netwerkbeheerder of u verificatiegegevens nodig heeft.

1. Als u de gegevens handmatig wilt invoeren, tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Netwerkkarten > tabblad Draadloos**.
2. Selecteer in **Wireless networks** (Draadloze netwerken) het netwerk dat u wilt configureren.
3. Als u het beveiligingsniveau wilt verhogen, tikt u op het tabblad **802.1X > Netwerktogangsbeheer IEEE 802.1x gebruiken**. Selecteer vervolgens het gewenste EAP-type.

Bluetooth

Bluetooth-begrippen

Bestudeer de volgende begrippen aandachtig voordat u met de Bluetooth-technologie gaat werken.

Begrip	Beschrijving
Verificatie	Verificatie van een numerieke wachtwoordsleutel voordat een verbinding of activiteit kan worden voltooid.
Autorisatie	Goedkeuring van een verbinding, toegangspoging of activiteit voordat die kan worden voltooid.
Apparatenkoppeling (apparatenpaar)	Het tot stand brengen van een vertrouwde verbinding tussen uw apparaat en een ander apparaat. Zodra een koppeling tot stand is gebracht, vormen de twee apparaten een apparatenpaar. Voor een apparaat in een apparatenpaar is geen verificatie of autorisatie vereist.
Apparaatadres	Uniek elektronisch adres van een Bluetooth-apparaat.
Apparaatdetectie	Het vinden en herkennen van een ander Bluetooth-apparaat.
Apparaat-ID	Naam die door een Bluetooth-apparaat wordt geleverd wanneer dat apparaat door een ander apparaat wordt gedetecteerd.
Codering	Manier om gegevens te beschermen.
Wachtwoordsleutel	Code die u invoert om verbindingen of activiteiten die door andere apparaten worden aangevraagd, te verifiëren.
Personal Information Manager (PIM)	Verzameling programma's voor het beheer van dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld: Contactpersonen, Agenda en Taken).
Profielen	Verzameling Bluetooth-instellingen.
Servicedetectie	Vaststelling welke programma's ook op andere apparaten worden gebruikt.

Werken met Bluetooth Manager (Bluetooth-beheer)

Met Bluetooth Manager (Bluetooth-beheer) kunt u:

- verbindingen tot stand brengen;
 - visitekaartjes uitwisselen;
 - snelkoppelingen weergeven.
1. Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
 2. Tik op het pictogram **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen.
 3. Tik op het tabblad **Bluetooth > Bluetooth-verbindingen**. Het eerste scherm dat wordt weergegeven is **My Shortcuts** (Snelkoppelingen).

Als naar een apparaat moet worden gezocht om er verbinding mee te maken, wordt met de Bluetooth-browser gezocht naar andere Bluetooth-apparaten.

Verbinding met een computer maken via Bluetooth

Voordat u verbinding met een computer maakt via Bluetooth, is het aan te raden de HP iPAQ via USB op de computer aan te sluiten om een synchronisatieverbinding tot stand te brengen.

1. Volg de instructies in ActiveSync Help op de computer om Bluetooth op de computer te configureren voor ActiveSync.
2. Tik op de HP iPAQ op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**. Zorg dat het apparaat en de computer zich niet te ver van elkaar bevinden.
4. Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth verbinding met deze computer maakt, voert u de wizard Bluetooth op de HP iPAQ uit en stelt u een Bluetooth-verbinding met de computer in.
5. Tik op **Synchroniseren**.
6. Wanneer u gereed bent, tikt u op **Menu > Disconnect Bluetooth** (Bluetooth-verbinding verbreken).
7. Schakel Bluetooth uit om accuvoeding te besparen.

HP iPAQ als draadloos modem gebruiken met Bluetooth

U kunt de HP iPAQ als draadloos modem gebruiken, zodat u een personal computer (pc) met Bluetooth kunt verbinden met Internet.

1. Schakel Bluetooth in op de HP iPAQ en de pc.
 - Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
 - Tik op het pictogram **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen.
2. Zorg dat de HP iPAQ detecteerbaar is.
 - Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth > tabblad Modus**.
 - Schakel het selectievakje **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur** in.
3. Plaats de HP iPAQ op minder dan 3 meter afstand van de pc en open de Bluetooth-beheerssoftware die bij de pc is geleverd. Raadpleeg de documentatie over Bluetooth die bij de pc is geleverd en zoek naar alle Bluetooth-apparaten.
4. Selecteer uw HP iPAQ in de lijst met resultaten en voer de benodigde procedures uit om een apparatenpaar tot stand te brengen via Bluetooth.
5. Als u het apparatenpaar tot stand heeft gebracht met de Bluetooth-beheerssoftware op de pc, detecteert u de beschikbare Bluetooth-services op de HP iPAQ en selecteert u **Dial-up networking** (Inbelnetwerk).
6. Tik op de HP iPAQ op **Accepteren** om de verbinding te voltooien als daarom wordt gevraagd.

7. Op de computer verschijnt een scherm waarin u een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt invoeren. Neem contact op met de aanbieder van mobiele telefonie om uw gebruikersnaam en wachtwoord op te vragen.
8. Voer *99# in het veld **Dial** (Kiezen) in en klik op **Dial** (Kiezen).



Opmerking Op de pc wordt aangegeven dat de HP iPAQ bezig is met kiezen. Na korte tijd wordt aangegeven dat de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het netwerk worden geverifieerd. Vervolgens wordt de pc in het netwerk geregistreerd en wordt de verbinding tot stand gebracht.

Op de HP iPAQ verschijnt een melding die aangeeft dat er een actieve verbinding is. Deze melding wordt geminimaliseerd en wordt vervolgens als telefoonpictogram op de titelbalk weergegeven.



Opmerking Als u op het pictogram tikt, wordt de melding opnieuw weergegeven. Vervolgens kunt u de verbinding verbreken of de melding opnieuw verbergen. Het GPRS-pictogram verandert niet wanneer er een verbinding is.

Profielen voor Bluetooth-apparaten

De functies die Bluetooth ondersteunt, worden services of profielen genoemd. U kunt alleen met Bluetooth-apparaten communiceren die minimaal een van de volgende profielen ondersteunen:

- ActiveSync (maakt gebruik van SPP om verbinding te maken met ActiveSync op een computer)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Dial-up Networking (DUN)
- Generic Access Profile (GAP)
- Hands Free Profile (HFP)
- Headset Support Profile (HSP)
- Human Interface Device Profile (HID)
- Object Exchange (OBEX) Protocol
- Object Push Protocol (OPP)
- Serial Port Profile (SPP)

Bluetooth-verbinding instellen, opheffen en accepteren

U kunt een verbinding instellen tussen de HP iPAQ en een ander apparaat dat over Bluetooth-mogelijkheden beschikt. Nadat u een Bluetooth-verbinding tot stand heeft gebracht, kunt u gegevens uitwisselen tussen de apparaten wanneer Bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten. De apparaten hoeven dan niet detecteerbaar te zijn.

1. Zorg dat de twee apparaten zijn ingeschakeld, detecteerbaar zijn en zich niet te ver van elkaar bevinden.
2. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth**.

3. Tik op **Bluetooth Manager** (Bluetooth-beheer) > tabblad **Apparaat** > **Nieuw partnerverband**. Er wordt gezocht naar andere apparaten met Bluetooth-mogelijkheden en op de HP iPAQ verschijnt een lijst met gevonden apparaten.
4. Tik op de naam van het andere apparaat en tik op **Volgende**.
5. Voer op het andere apparaat dezelfde wachtwoordsleutel in.
6. Tik op **Voltooien**.
7. Als u de verbinding een herkenbare naam wilt geven, houdt u de aanwijspen vast op de apparaatnaam op het tabblad **Apparaten** en tikt u op **Naam wijzigen**.

Ga als volgt te werk om een ingestelde Bluetooth-verbinding op te heffen:

1. Tik op **Start > Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Bluetooth Manager** (Bluetooth-beheer).
2. Houd de aanwijspen vast op de verbinding die u wilt opheffen.
3. Tik op **Verwijderen**.

U accepteert een Bluetooth-verbinding als volgt:

1. Zorg dat uw apparaat is ingeschakeld, detecteerbaar is en zich niet te ver van het andere apparaat bevindt.
2. Als wordt gevraagd of u een verbinding wilt accepteren met het apparaat dat de verbinding heeft aangevraagd, tikt u op **Ja**.
3. Als u wordt gevraagd een wachtwoordsleutel in te voeren, voert u een alfanumerieke wachtwoordsleutel van minimaal 1 teken en maximaal 16 tekens in bij **Wachtwoordsleutel** en tikt u op **Volgende**. Voer dezelfde wachtwoordsleutel in op het apparaat dat de verbinding heeft aangevraagd. Met een wachtwoordsleutel is de verbinding beter beveiligd.
4. Als u de ingestelde verbinding een herkenbare naam wilt geven, wijzigt u de naam van het apparaat in **Weergavenaam**.
5. Tik op **Opslaan**.

Als u geen ander apparaat kunt detecteren, probeert u het volgende:

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
- Plaats het apparaat dichterbij het andere apparaat.
- Controleer of het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, is ingeschakeld en of daartoe toegang kan worden verkregen, zodat het door andere apparaten kan worden gedetecteerd.

Naam van een Bluetooth-verbinding wijzigen

1. Tik op **Start > Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth**.
2. Tik op de verbinding op het tabblad **Apparaat**.
3. Selecteer de verbinding waarvan u de naam wilt wijzigen. Houd de aanwijspen vast op de naam en tik op **Bewerken**.

4. Voer een nieuwe naam voor de verbinding in bij **Weergavenaam**.
5. Tik op **Opslaan**.

Apparaat detecteerbaar maken

Als de HP iPAQ detecteerbaar is, kan het apparaat worden gedetecteerd door andere apparaten met Bluetooth-mogelijkheden. Vervolgens kunnen die andere apparaten gegevens verzenden naar de HP iPAQ, verbinding maken of een Bluetooth-service gebruiken.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen**.
2. Tik op **Bluetooth > tabblad Modus**.
3. Schakel het selectievakje **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur** in. Tik vervolgens op **OK**.



Opmerking Als u niet meer wilt dat de HP iPAQ detecteerbaar is, schakelt u het selectievakje **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur** uit.

Bluetooth-instellingen openen

1. Tik op het pictogram **Wireless Manager** (Beheer van draadloze communicatie).
2. Tik op het pictogram **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen.
3. Tik op het tabblad **Bluetooth > Bluetooth-instellingen**.

COM-poort voor binnenkomende of uitgaande Bluetooth-verbindingen instellen

1. Zorg dat de HP iPAQ via Bluetooth is verbonden met het andere apparaat.
2. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen**.
3. Tik op **Bluetooth > tabblad COM-poorten**.
4. Tik op **Nieuwe binnenkomende poort** of **Nieuwe uitgaande poort**.



Opmerking **Nieuwe uitgaande poort** is alleen beschikbaar als ten minste één Bluetooth-apparaat seriële verbindingen (via een COM-poort) ondersteunt.

5. Selecteer een genummerde COM-poort in de lijst.



Opmerking Als u de poort niet kunt instellen, is de poort in gebruik. Selecteer een poort met een ander nummer.

6. Als u de communicatie via deze COM-poort wilt beperken tot apparaten waarmee een verbinding is ingesteld, schakelt u het selectievakje **Beveiligde verbinding** in.
7. Tik op **Voltooien**.

GPRS/EDGE

GPRS/EDGE

Met de GPRS-/EDGE-technologie wordt verbinding gemaakt met het mobiele-telefoonnet. Via dit netwerk kunt u op Internet surfen, MMS-berichten (Multimedia Messaging Service) verzenden en ontvangen, of verbinding met een bedrijfsnetwerk maken.



Opmerking EDGE is een uitbreiding op de GPRS-technologie en maakt snellere gegevensverbindingen dan GPRS mogelijk. Dit is onder andere handig voor het verzenden en ontvangen van SMS-/MMS-berichten en het delen van videoclippen. Vraag uw aanbieder of de EDGE-technologie wordt ondersteund. Als uw aanbieder geen ondersteuning voor het EDGE-netwerk biedt, wordt de HP iPAQ automatisch ingesteld op GPRS.

GPRS-netwerkinstellingen wijzigen

De eerste keer dat u de SIM-kaart gebruikt, worden het telefoonnet en de telefoonaanbieder automatisch gedetecteerd en wordt de GPRS-verbinding automatisch geconfigureerd. U kunt deze instellingen naar wens aanpassen of uw eigen netwerkinstellingen opgeven.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Phone Data Manager** (Telefoongegevens beheren).
2. Als de naam van uw telefoonaanbieder in de vervolgkeuzelijst staat, wordt u aangeraden die verbinding te gebruiken en indien nodig de standaardinstellingen te wijzigen.

Netwerkparameters bewerken



VOORZICHTIG U wordt afgeraden de netwerkparameters te wijzigen, tenzij u assistentie heeft van uw aanbieder van mobiele telefonie.

- ▲ Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Phone Data Manager** (Telefoongegevens beheren) > **Edit network parameters** (Netwerkparameters bewerken).

Wanneer u op **Edit network parameters** (Netwerkparameters bewerken) tikt, krijgt u toegang tot de volgende onderdelen:

- Internet Connection Information (Verbindingsgegevens Internet): hier wordt u door de verschillende instellingen voor GPRS-verbindingen (General Packet Radio Service) en CSD-verbindingen (Circuit Switched Data) geleid.
- MMS Multimedia Messages (MMS-berichten): hier kunt u het MMS-adres (Multimedia Message Service) wijzigen.
- WAP Information (WAP-gegevens): hier kunt u het IP-adres en de poort voor de WAP-gateway (Wireless Access Point) wijzigen.

Internet-verbinding bewerken

1. Tik op **Internet Connection Information** (Verbindingsgegevens Internet).
2. Tik op de verbinding die u wilt bewerken en tik vervolgens op **OK**.
3. Voer een naam voor de verbinding in, zoals de naam van de telecoaanbieder, en tik vervolgens op **Next** (Volgende).

4. Voer de volgende gegevens in en tik op **Next** (Volgende):
 - **APN**: de Access Point Name van de server waarmee u verbinding probeert te krijgen.
 - **Name** (Naam): de aanmeldnaam voor de verbinding.
 - **Password** (Wachtwoord): het wachtwoord voor de verbinding.
5. Tik op **Next** (Volgende).
6. Kies in het volgende scherm een van de volgende opties en tik op **Next** (Volgende):
 - Dynamic Internet Protocol (IP) address (Dynamisch IP-adres)
 - Static IP address (Statisch IP-adres)
7. Kies in het volgende scherm een van de volgende opties en tik op **Next** (Volgende):
 - Dynamic Domain Name System (DNS) addresses (Dynamische DNS-adressen)
 - Static DNS addresses (Statische DNS-adressen)
8. Tik op **OK**.

Instellingen voor MMS-berichten bewerken

1. Tik op **MMS Multimedia Messages** (MMS-berichten).
2. Voer onder **Enter the MMS Center Address** (Voer adres MMS-centrum in) de URL in waar alle MMS-berichten naartoe worden verzonden om vervolgens door het mobiele-telefoonnet te worden bezorgd.
3. Voer de volgende gegevens in:
 - **APN**: de Access Point Name van de MMS-server waarmee verbinding wordt gemaakt.
 - **Name** (Naam): de aanmeldnaam voor de MMS-server.
 - **Password** (Wachtwoord): het wachtwoord voor de MMS-server.
4. Tik op **OK**.
5. Voer het IP-adres en het poortnummer voor de WAP-MMS-gateway in en tik op **Finished** (Voltooid).

Instellingen voor WAP-gegevens bewerken

1. Tik op **WAP Information** (WAP-gegevens).
2. Voer het IP-adres en de poortgegevens voor de WAP-gateway (Wireless Access Point) in.
3. Tik op **Next** (Volgende).
4. Voer het IP-adres en de poortgegevens voor de beveiligde WAP-gateway in.
5. Tik op **Voltooien**.

Problemen met automatische detectie oplossen

Als de automatische netwerkdetectie mislukt, kunt u de applicatie handmatig opnieuw starten door te tikken op **Start > Programma's > Automatische configuratie**.

Als de automatische detectie mislukt, voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

- Controleer of de SIM-kaart in de HP iPAQ aanwezig is. Als de kaart niet aanwezig is, plaatst u de SIM-kaart en start u de applicatie opnieuw.
- Zorg dat de metalen contactpunten van de SIM-kaart en het SIM-slot vrij zijn van stof of ander vuil.
- Tik op de schermtoets **Menu** en vervolgens op de optie **List Settings** (Instellingen weergeven). Selecteer het van toepassing zijnde land en de naam van de telefoonaanbieder en tik vervolgens op **OK**. De instellingen worden automatisch bijgewerkt.

Infrarood

Item verzenden via een infraroodverbinding

In Agenda, Contactpersonen, Notities, Taken, Excel Mobile, Word Mobile en PowerPoint Mobile kunt u bestanden en gegevens naar andere apparaten verzenden via een infraroodverbinding.

1. Selecteer in het programma het item dat u wilt verzenden, bijvoorbeeld een afspraak in Agenda, een taak in Taken, een contactpersoonskaart in Contactpersonen of een bestand in File Manager (Bestandsbeheer).
2. Tik op **Menu > Verzenden**.
3. Zorg dat de infraroodpoorten (IR) zich op korte afstand tegenover elkaar bevinden. Als de naam van het doelapparaat verschijnt, tikt u op het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden.



VOORZICHTIG Bestanden worden automatisch opgeslagen voordat ze worden verzonden. Als een Word-document of Excel-werkmap op een computer is gemaakt, kunnen niet-ondersteunde inhoud en opmaak verloren gaan wanneer de bestanden worden opgeslagen.



Opmerking Als u wilt dat de infraroodstralen worden gedetecteerd of ontvangen met de HP iPAQ, tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verzenden** en schakelt u het selectievakje **Alle inkomende stralen ontvangen** in.

Infraroodstraal ontvangen

Als u op de HP iPAQ instelt dat alle inkomende infraroodstralen (IR) moeten worden ontvangen, ontvangt u een melding wanneer infraroodstralen worden gedetecteerd.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verzenden**.
2. Schakel het selectievakje **Alle inkomende stralen ontvangen** in.
3. Zorg dat de HP iPAQ is ingeschakeld en zich in de buurt bevindt van het apparaat waarmee de gegevens worden verzonden.
4. Als wordt gevraagd of een inkomende straal op de HP iPAQ moet worden ontvangen, tikt u op **Ja** om de gegevens te ontvangen.

Synchroniseren via de infraroodverbinding

In plaats van de mini-USB-synchronisatiekabel te gebruiken, kunt u de HP iPAQ en de computer ook synchroniseren via de infraroodverbinding, mits de computer is uitgerust met een infraroodpoort of een infrarood-USB-adapter. Een infraroodverbinding kan alleen worden gebruikt op computers waarop het besturingssysteem Microsoft Windows 2000 of XP is geïnstalleerd.

U stelt als volgt een infraroodverbinding met een computer in:

1. Synchroniseer de HP iPAQ via de mini-USB-synchronisatiekabel met de computer **voordat** u voor de eerste keer een ActiveSync-verbinding via de infraroodpoort tot stand brengt.
2. Volg de instructies van de computerfabrikant om een infraroodpoort te installeren en te configureren.

3. Koppel de mini-USB-synchronisatiekabel los van de HP iPAQ. Zorg dat de infraroodpoort van de HP iPAQ en de infraroodpoort van de computer zich tegenover elkaar bevinden. De poorten mogen maximaal 30,5 cm van elkaar zijn verwijderd en het pad tussen de poorten moet vrij zijn.
4. Start een verbinding door te tikken op **Start > Programma's > ActiveSync > Menu > Verbinding maken via IR**. De synchronisatie wordt op het apparaat gestart.
5. U verbreekt de verbinding door de apparaten verder uit elkaar te plaatsen of door op **X** rechtsboven in het scherm te tikken.

4 Camera

Camera-instellingen wijzigen

1. Tik op **Start > Programma's > HP Photosmart Camera**.
2. Tik op het menupictogram.

Kleurinstellingen wijzigen

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu > tabblad Instellingen > Kleur > knop Wijzigen**.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op **OK**.



Opmerking Als u de camera-instellingen wilt terugzetten op de beginwaarden, tikt u op de knop **Beginwaarden**.

U kunt kiezen uit de volgende kleurinstellingen:

- **Alle kleuren:** hiermee maakt u kleurenfoto's (standaardinstelling).
- **Zwart-wit:** hiermee maakt u foto's met grijs tinten.
- **Sepia:** hiermee maakt u foto's in bruin-wit voor een ouderwets effect.
- **Negatief:** hiermee maakt u foto's die eruitzien als negatieven.
- **Koel:** hiermee maakt u foto's in blauw-wit voor een koel effect.

Compressie-instellingen wijzigen

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu > tabblad Instellingen > Compressie > knop Wijzigen**.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op **OK**.



Opmerking Als u de camera-instellingen wilt terugzetten op de beginwaarden, tikt u op de knop **Beginwaarden**.

U kunt kiezen uit de volgende compressie-instellingen:

- **Goed:** laagste kwaliteit en kleinste bestandsomvang.
- **Beter:** normale kwaliteit en bestandsomvang (standaardinstelling).
- **Best:** hoogste kwaliteit en grootste bestandsomvang.



Opmerking Foto's van hogere kwaliteit zien er fraaier uit, maar hebben ook een grotere bestandsomvang. Foto's van lagere kwaliteit nemen minder opslagruimte in beslag en kunnen sneller worden verzonden via MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail of infrarood.

Resolutie-instellingen wijzigen

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu > tabblad Instellingen > Resolutie > knop Wijzigen**.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op **OK**.



Opmerking Als u de camera-instellingen wilt terugzetten op de beginwaarden, tikt u op de knop **Beginwaarden**.

U kunt kiezen uit de volgende resolutie-instellingen:

- **160 x 120 pixels**
- **320 x 240 pixels**
- **640 x 480 pixels**
- **800 x 600 pixels**
- **1600 x 1200 pixels** (standaardinstelling)



Opmerking Hoe hoger de resolutie die u selecteert, hoe meer opslagruimte is vereist. Bovendien kan het verzenden van de foto's via MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail of infrarood dan langer duren.

Knipperfilter wijzigen

TL-lampen knipperen als gevolg van de wisselstroom waarop ze werken. Deze knippering wordt geregistreerd door de elektronische sluiters van de camera. Met de instelling Knipperfilter kunt u de knippering of streepvorming wegfilteren.

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu** > tabblad **Instellingen** > **Knipperfilter** > knop **Wijzigen**.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op **OK**.



Opmerking Als u de camera-instellingen wilt terugzetten op de beginwaarden, tikt u op de knop **Beginwaarden**.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen voor het knipperfilter:

- **50 Hz:** hiermee wordt streepvorming weggefilterd die wordt veroorzaakt door tl-lampen die op wisselspanning op 50 Hz werken.
- **60 Hz:** hiermee wordt streepvorming weggefilterd die wordt veroorzaakt door tl-lampen die op wisselspanning op 60 Hz werken.

Camerageluiden in- en uitschakelen

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu** > tabblad **Instellen** > **Camera-geluiden** > knop **Wijzigen**.
2. Tik op **Aan** of **Uit**.
3. Tik op **OK**.

Direct bekijken configureren

Met de functie Direct bekijken bepaalt u hoe lang de foto wordt weergegeven nadat deze is genomen.

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu** > tabblad **Instellen** > **Direct bekijken** > knop **Wijzigen**.
2. Tik op **Uit, 2, 4 of 6 seconden**.
3. Tik op **OK**.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u opgeven hoe snel een foto wordt genomen nadat u de sluiterknop heeft ingedrukt.

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu** > tabblad **Instellen** > **Zelfontspanner** > knop **Wijzigen**.
2. Tik op **Uit, Aan - 2 seconden of Aan - 10 seconden**.
3. Tik op **OK**.

Bestandsinstellingen configureren

Via de bestandsinstellingen kunt u de naamgeving van foto's opgeven, instellen hoe de foto's moeten worden opgeslagen en de fototeller aanpassen.

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu** > tabblad **Bestand** en wijzig een of meer van de volgende opties:
 - **Voorvoegsel bestandsnaam:** de tekst die aan het begin van de bestandsnaam wordt toegevoegd.
 **Opmerking** Voor het voorvoegsel van de bestandsnaam kunt u alle gewenste alfanumerieke tekens en bepaalde symbolen opgeven.
 - **Tellerwaarde:** het getal (tussen 0000 en 9999) dat automatisch wordt opgehoogd wanneer er een foto wordt genomen. Dit getal wordt aan het voorvoegsel van de bestandsnaam toegevoegd.
 - **Afbeeldingen opslaan in:** de map waarin of de opslagkaart waarop de foto's worden opgeslagen. De standaardmap op het apparaat is \My Documents\Mijn afbeeldingen\.
2. Tik op **OK**.

Video-indeling configureren

U kunt de video-indeling en -grootte opgeven en u kunt instellen dat geluid wordt opgenomen wanneer u een videoclip filmt.

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu** > tabblad **Video**.
2. Selecteer de video-indeling en -grootte van uw keuze.
3. Schakel het selectievakje **Geluid opnemen** in.
4. Tik op **OK**.

GPS-instellingen wijzigen

Met de GPS-instellingen kunt u foto's voorzien van gegevens over de locatie waarop ze zijn genomen.

1. Tik vanuit de camera-interface op het pictogram **Menu >** tabblad **GPS**.
2. Schakel het selectievakje **GPS inschakelen** in.
3. Selecteer **GPS-poort** en **Baudrate**.



Opmerking De HP iPAQ heeft geen ingebouwde GPS-voorzieningen. U kunt de HP iPAQ echter wel gebruiken met een extern GPS-apparaat via een Bluetooth-verbinding. Als u de GPS-voorziening van de camera wilt gebruiken, neemt u foto's buitenshuis, zodat een goede ontvangst van de signalen van de GPS-satellieten mogelijk is.

5 HP Photosmart Mobile

HP Photosmart Mobile

Met HP Photosmart Mobile kunt u:

- afbeeldingen weergeven die op de HP iPAQ of een opslagkaart zijn opgeslagen;
- spraak- of tekstnotities aan afbeeldingen toevoegen;
- afbeeldingen afdrukken;
- een diavoorstelling weergeven;
- afbeeldingen via MMS (Multimedia Messaging Service) of infrarood of als e-mailbijlage verzenden;
- een afbeelding aan een contactpersoon koppelen;
- een afbeelding als achtergrond van het scherm Vandaag gebruiken.

Spraaknotitie aan een afbeelding toevoegen

U voegt als volgt een geluidsbestand aan een afbeelding toe:

1. Tik op **Start > Programma's > HP Photosmart Mobile**.
2. Tik op de miniatuurafbeelding waaraan u een spraaknotitie wilt toevoegen.
3. Tik op het cassettepictogram.
4. Tik op de knop **Opnemen** op de opnamewerkbalk.
5. Spreek in de microfoon om het geluidsbestand op te nemen en tik op de knop **Stoppen** wanneer u gereed bent.
6. Tik nogmaals op het cassettepictogram om de opnamewerkbalk te sluiten.

Afbeeldingen e-mailen

1. Tik op **Start > Programma's > HP Photosmart Mobile**.
2. Tik op de miniatuurafbeelding die u wilt e-mailen.



Opmerking Als u een mediabestand dat u als e-mailbijlage wilt verzenden, niet kunt bekijken of beluisteren, is het bestand mogelijk beveiligd met DRM (Digital Rights Management). DRM is beveiligingssoftware die is ontwikkeld om de illegale verspreiding van afbeeldingen, video's, muziek, films en beltonen via Internet te voorkomen. Raadpleeg de Help-informatie op het scherm voor meer informatie over DRM. Tik op **Start > Help** en zoek naar DRM.

3. Tik op **Menu > Verzenden**.
4. Tik op **E-mailbijlage**.
5. Tik op het selectievakje **Verzonden foto verkleinen tot** en selecteer het gewenste verkleiningspercentage.
6. Tik op **Volgende**.
7. Voer het gewenste e-mailadres in of gebruik Contactpersonen door te tikken op **Menu > Geadresseerde toevoegen**.
8. Voer de overige gegevens in, zoals een onderwerp en een bericht.
9. Tik op **Verzenden**.

Diavoorstelling weergeven

U geeft als volgt een diavoorstelling weer:

1. Tik op **Start > Programma's > HP Photosmart Mobile**.
2. Tik op het diavoorstellingpictogram onder in het scherm.
3. Tik op het scherm om de knoppen **Pauze, Vooruit, Terug** en **Stoppen** weer te geven.

6 HP Photosmart Premier

HP Photosmart Premier

Met HP Photosmart Premier kunt u foto's en andere afbeeldingen op de personal computer weergeven, ordenen, bewerken, delen en afdrukken. Installeer deze beeldverwerkingssoftware op een personal computer vanaf de cd Aan de slag.

Met HP Photosmart Premier kunt u het volgende doen:

- Afbeeldingen weergeven, ordenen en beheren
 - Miniaturaafbeeldingen met verschillende afmetingen, afzonderlijke afbeeldingen, schermvullende afbeeldingen en diavoorstellingen weergeven
 - Trefwoorden toevoegen, zodat u snel de gewenste afbeelding kunt vinden
 - Afbeeldingen sorteren op datum, naam, trefwoorden, locatie of recent gebruik
 - Diavoorstellingen met muziek maken op de pc
- Afbeeldingen bewerken
 - Rode ogen corrigeren en afbeeldingen bijsnijden, draaien en spiegelen
 - Een afbeelding automatisch corrigeren met één knop
 - Bewerkte afbeeldingen naast de oorspronkelijke afbeelding weergeven
 - Video afspelen, inkorten en afzonderlijke videobeelden extraheren
- Afbeeldingen afdrukken
 - Afbeeldingen afdrukken in alle standaardformaten
 - De juiste eigenschappen voor het stuurprogramma instellen als u foto's op oudere HP printers afdrukt
 - Afdrukinstellingen aanpassen met het actieve afdrukvoorbeeld
 - Aangepaste fotopakketten maken met een optimale pagina-indeling, een index en afdrukken van een reeks videofragmenten
- Sjablonen maken
 - Gebruiksvriendelijke albumsjablonen maken
 - Plugins voor extra albumsjablonen, panorama's en creatieve projecten genereren
 - Foto's samenvoegen om een panorama te maken en af te drukken
 - Honderden creatieve sjablonen samenstellen voor kaarten, kalenders, albumpagina's, cd-labels, folders en brochures

- Afbeeldingen delen
 - Afbeeldingen zonder grote bijlagen e-mailen met HP Instant Share
 - Miniatuurafbeeldingen voor e-maillijsten selecteren
 - Integratie met Outlook™-adresboeken
- Backup maken van afbeeldingen
 - Upgrade verkrijgbaar voor archivering op cd
 - Backups maken op en foto's terugzetten vanaf cd (of dvd met upgrade)
 - Herinneringen voor het archiveren van foto's instellen
 - Digitale negatieven

Raadpleeg de Help-informatie van HP Photosmart Premier voor meer informatie over deze voorzieningen.

7 HP Image Transfer

HP Image Transfer installeren

Met HP Image Transfer kunt u afbeeldingen en video's automatisch van de HP iPAQ overbrengen naar de personal computer.



Opmerking Voordat u HP Image Transfer installeert, installeert u eerst Microsoft ActiveSync versie 4.1 of hoger en brengt u een standaardverbinding tussen de HP iPAQ en de personal computer tot stand.

Installeer deze software op een personal computer vanaf de cd Aan de slag.

Nadat HP Image Transfer is geïnstalleerd en door ActiveSync is herkend, wordt in het venster van ActiveSync het selectievakje Image (Beeld) weergegeven.

Instellingen inschakelen en wijzigen

U kunt de instellingen voor HP Image Transfer als volgt inschakelen en aanpassen:

1. Open ActiveSync op de personal computer.
2. Dubbelklik op **Image** (Beeld) onder het venster Details of selecteer **Opties** in het menu van ActiveSync.
3. Selecteer **Image** (Beeld) op het tabblad **Synchronisatieopties** en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Nadat beeldoverdracht is ingeschakeld, gelden voor het overbrengen van beelden hetzelfde schema en dezelfde regels die u voor ActiveSync-synchronisatie heeft geconfigureerd. Afhankelijk van de configuratie, kan de overdracht continu (als het apparaat is aangesloten), alleen bij verbinding of handmatig plaatsvinden.

8 Berichten

Uitleg van de berichtenservice

Als u e-mailberichten wilt verzenden en ontvangen voor een e-mailaccount bij een Internet Service Provider (ISP) of een e-mailaccount die u gebruikt via een VPN-serververbinding (Virtual Private Network) (meestal een account van uw werk), maakt u verbinding met Internet of met uw bedrijfsnetwerk (afhankelijk van de account).

U kunt Outlook-e-mail, Internet-e-mail via een Internet Service Provider (ISP) en tekstberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook toegang krijgen tot de e-mail van uw werk via een VPN-verbinding.

E-mail in de Outlook-e-mailaccount wordt verzonden en ontvangen door het apparaat te synchroniseren met een pc met behulp van ActiveSync of door rechtstreeks een draadloze synchronisatie met een Exchange Server uit te voeren.

MMS-berichten (Multimedia Messaging Service) of Internet-e-mailberichten worden verzonden en ontvangen door verbinding met een POP3- (Post Office Protocol 3) of IMAP4-e-mailserver (Internet Message Access Protocol 4) te maken. Als u verbinding met een POP3- of IMAP4-server maakt, gebruikt u een modem om verbinding met uw Internet Service Provider (ISP) te maken. U kunt ook via een modem of Ethernet-kaart verbinding maken met het lokale netwerk waarmee uw e-mailserver is verbonden. Daarnaast kunt u met uw telefoon verbinding maken via een mobiele lijn (bijvoorbeeld met behulp van MMS).

Tekstberichten worden via uw aanbieder van mobiele telefonie verzonden en ontvangen, waarbij een telefoonnummer als berichtadres wordt gebruikt.

Mappen

Elke berichtenaccount heeft een eigen reeks mappen met vijf standaard berichtenmappen:

- Postvak IN
- Postvak UIT
- Verwijderde items
- Concepten
- Verzonden items

De berichten die u via de account ontvangt en verzendt, worden in deze mappen opgeslagen. Het is mogelijk om binnen elke account extra mappen te maken.

De werking van de mappen verschilt per accounttype:

- Als u een Outlook-e-mailaccount gebruikt, worden e-mailberichten in de map Postvak IN in Outlook automatisch gesynchroniseerd met het apparaat. U kunt ook andere mappen synchroniseren door ze op te geven voor synchronisatie. De mappen die u maakt en de berichten die u verplaatst, worden gespiegeld op de e-mailserver. Als u bijvoorbeeld twee berichten uit de map Postvak IN verplaatst naar een map genaamd Familie, en u heeft de map Familie opgegeven voor synchronisatie, wordt op de server een kopie van de map Familie gemaakt en worden de berichten naar die map gekopieerd. Vervolgens kunt u die berichten lezen terwijl u zich niet achter uw pc bevindt.
- Als u een MMS-account of een tekstberichtenaccount gebruikt, worden de berichten opgeslagen in de map Postvak IN.
- Als u een POP3-account gebruikt en e-mailberichten verplaatst naar een map die u heeft gemaakt, wordt de koppeling tussen de berichten op het apparaat en de kopieën op de e-mailserver verbroken. Als u verbinding maakt, detecteert de e-mailserver dat de berichten niet aanwezig zijn in de map Postvak IN op het apparaat en worden de berichten van de e-mailserver verwijderd. Hierdoor wordt voorkomen dat dubbele exemplaren van berichten worden bewaard. Het betekent echter ook dat u alleen vanaf het apparaat toegang heeft tot berichten die zijn verplaatst naar mappen die u heeft gemaakt.
- Als u een IMAP4-account gebruikt, worden de mappen die u maakt en de e-mailberichten die u verplaatst, op de e-mailserver gespiegeld. Dit heeft tot gevolg dat u altijd toegang tot berichten heeft wanneer u verbinding met de e-mailserver heeft, of dat nu vanaf het apparaat of de pc is. De mappen worden gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt met de e-mailserver, nieuwe mappen maakt, de naam van mappen wijzigt of mappen verwijdert terwijl u verbinding heeft. U kunt ook verschillende downloadopties voor elke map instellen.

E-mail synchroniseren

Als u Outlook-e-mail op de personal computer (pc) synchroniseert met het apparaat, worden de e-mailberichten als volgt gesynchroniseerd:

- Berichten in de map Postvak IN op de pc of Exchange Server worden gekopieerd naar de map Postvak IN van de Outlook-e-mailaccount op het apparaat.
- Berichten in de map Postvak UIT op het apparaat worden overgebracht naar Exchange Server of Outlook en vervolgens vanuit die programma's verzonden.
- Wanneer u een bericht op het apparaat verwijdert, wordt het tijdens de volgende synchronisatie ook van de pc of Exchange Server verwijderd.
- Met de standaard synchronisatie-instellingen worden alleen de berichten van de laatste drie dagen gesynchroniseerd en wordt de eerste 0,5 KB van elk nieuw bericht gedownload. Bestandsbijlagen worden niet gedownload.



Opmerking Raadpleeg ActiveSync Help op de pc of tik op **Inhoud** voor meer informatie over het activeren van de synchronisatie van Outlook-e-mail of het wijzigen van de synchronisatie-instellingen.

Tekstberichten worden niet via synchronisatie ontvangen. Tekstberichten worden naar het apparaat verzonden via uw aanbieder van mobiele diensten.

Berichtenaccounts instellen

Tekstberichten

Met de tekstberichtenservice worden korte tekstberichten naar en van een mobiele telefoon, faxapparaat en/of IP-adres verzonden. Eén tekstbericht kan uit niet meer dan 160 alfanumerieke tekens bestaan en kan geen afbeeldingen of grafische elementen bevatten.

Berichten met meer dan 160 alfanumerieke tekens worden als meerdere tekstberichten verzonden. Tijdens het opstellen van een tekstbericht (**Nieuw/Beantwoorden/Doorsturen**) wordt het aantal tekens aangegeven. Er wordt ook aangegeven hoeveel tekstberichten worden gegenereerd wanneer het bericht wordt verzonden.

Het nummer van het centrum voor de tekstberichtenservice wordt door de aanbieder van mobiele telefonie aan u verstrekt. De tekstberichtenservice zou in principe goed moeten functioneren nadat u uw account heeft geactiveerd. U controleert als volgt het nummer om het telefoonnummer van het centrum voor de tekstberichtenservice te wijzigen: tik op **Start > Telefoon > Menu > Opties > Services > Voicemail en tekstberichten > Instellingen ophalen**.

Multimedia Messaging Service (MMS)

Met de Multimedia Messaging Service (MMS) kunt u foto's, videoclips, geluidsbestanden en korte tekstberichten verzenden via een draadloos netwerk.

Wanneer de telefoonradio voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt de aanbieder van mobiele telefonie automatisch door de applicatie GSM/GPRS Manager (GSM-/GPRS-beheer) gedetecteerd en worden de MMS-instellingen op de HP iPAQ automatisch ingevuld.

U kunt bepaalde MMS-instellingen ook weergeven door te tikken op **Start > Berichten > Menu > MMS Configuration** (MMS-configuratie). U wordt afgeraden wijzigingen aan te brengen in de MMS-instellingen die door de aanbieder van mobiele telefonie aan u zijn verstrekt, tenzij de aanbieder zelf om die wijzigingen heeft verzocht.

Bijlagen ontvangen

Bijlagen die bij een e-mailbericht worden verzonden of van de server worden gedownload, worden onder het onderwerp van het bericht weergegeven. Wanneer u op de bijlage tikt, wordt de bijlage geopend als deze volledig is gedownload of wordt de bijlage gemarkeerd voor downloaden. De bijlage wordt dan gedownload wanneer u de volgende keer e-mail verzendt en ontvangt. Als u een Outlook- of IMAP4-e-mailaccount heeft, kunt u de bijlagen bij de berichten ook automatisch downloaden.

Als u een Outlook-e-mailaccount heeft, gaat u als volgt te werk:

1. Tik op **Start > ActiveSync**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op **E-mail > Instellingen** en selecteer **Bestandsbijlagen bijvoegen**.

Als u een IMAP4-e-mailaccount bij een Internet Service Provider (ISP) heeft of een account die u via een VPN-serververbinding gebruikt (meestal een account van uw werk), gaat u als volgt te werk:

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties**.
3. Tik op de naam van de IMAP4-account.

4. Tik op **Volgende** totdat **Serverinformatie** wordt weergegeven en tik op **Opties**.
5. Tik tweemaal op **Volgende** en selecteer **Volledige kopieën van berichten downloaden en Bijlagen ophalen bij het ophalen van volledig bericht**.



Tip Ingesloten afbeeldingen en objecten kunnen niet als bijlage worden ontvangen.

Een ingesloten bericht kan als bijlage worden weergegeven wanneer u IMAP4 voor het ontvangen van e-mail gebruikt. Deze voorziening werkt echter niet als TNEF is ingeschakeld waardoor u vergaderverzoeken kunt ontvangen.

Als u bijlagen op een opslagkaart wilt opslaan in plaats van op het apparaat, tikt u op **Menu > Extra > Opties > tabblad Opslag** en schakelt u het selectievakje **Bijlagen opslaan op opslagkaart** in.

Vergaderverzoeken ontvangen

Als u uw e-mailberichten via ActiveSync ontvangt, kunt u vergaderverzoeken ontvangen. Als u rechtstreeks verbinding maakt met een e-mailserver, kunt u alleen vergaderverzoeken ontvangen als op de server Microsoft Exchange Server 5.5 of hoger wordt gebruikt.

Als op de server Microsoft Exchange Server 2000 of hoger wordt gebruikt, ontvangt u vergaderverzoeken automatisch in de map Postvak IN. Als u vergaderverzoeken wilt ontvangen via Microsoft Exchange Server 5.5, gaat u als volgt te werk:

- Vraag de systeembeheerder om voor uw account ondersteuning voor Rich Text Format (RTF) en TNEF te activeren.

Als TNEF is ingeschakeld, ontvangt u geen berichten die als bijlage in andere berichten zijn opgenomen en kunt u pas zien of een bericht een bijlage heeft nadat u het volledige bericht heeft ontvangen. Bovendien kan de downloadtijd langer zijn.

- Wijzig de downloadopties voor e-mail als uw account niet is geconfigureerd voor het ontvangen van bijlagen.

Nadat uw account is geconfigureerd voor het ontvangen van vergaderverzoeken, gaat u als volgt te werk:

1. Open het vergaderverzoek.
2. Tik op **Accepteren** of **Menu > Voorlopig** of **Menu > Weigeren**. U kunt desgewenst ook een bericht bij het antwoord voegen. De volgende keer dat u een synchronisatie uitvoert of verbinding met de e-mailserver maakt, wordt het bericht verzonden en wordt de agenda op het apparaat bijgewerkt.

Handtekening maken of wijzigen

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties**.
3. Tik op het tabblad **Accounts > Handtekeningen**.
4. Selecteer de account waarvoor u een handtekening wilt maken of wijzigen.
5. Schakel het selectievakje **Handtekening gebruiken voor deze account** in als dit selectievakje nog niet is ingeschakeld.

6. Schakel indien gewenst het selectievakje **Gebruiken bij beantwoorden en doorsturen** in.
7. Voer in het vak een handtekening in.

Als u een handtekening niet meer wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje **Handtekening gebruiken voor deze account** uit.



Tip U kunt voor elke berichtenaccount een andere handtekening gebruiken.

Berichtenservice gebruiken

Berichten opstellen en verzenden

1. Tik in de berichtenlijst op **Menu > Accounts wisselen** en selecteer de account.
2. Tik op **Nieuw**.
3. Voer het e-mailadres of tekstberichtadres van een of meer geadresseerden in, gescheiden door een puntkomma. U krijgt toegang tot de adressen en telefoonnummers in het onderdeel **Contactpersonen** door op **Aan** te tikken.
4. Voer uw bericht in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.
5. U kunt de spelling controleren door op **Menu > Spelling controleren** te tikken.
6. Tik op **Verzenden**.



Tip Als u de prioriteit wilt instellen, tikt u op **Menu > Berichtopties**.

Als u offline werkt, worden e-mailberichten verplaatst naar de map Postvak UIT en worden ze de volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

Bericht beantwoorden of doorsturen

1. Tik op het bericht om het te openen en tik vervolgens op **Menu > Beantwoorden, Allen beantwoorden** of **Menu > Doorsturen**.
2. Voer uw antwoord in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.
3. U kunt de spelling controleren door op **Menu > Spelling controleren** te tikken.
4. Tik op **Verzenden**.



Opmerking Als u de oorspronkelijke tekst in het uitgaande bericht wilt opnemen, tikt u op **Menu > Extra > Opties** en tikt u vervolgens op het tabblad **Bericht**. Schakel het selectievakje **Oorspronkelijk bericht in antwoord bijvoegen** in.

Bijlage aan een bericht toevoegen

1. Tik in een geopend bericht op **Menu > Invoegen** en tik op het item dat u wilt bijvoegen: **Afbeelding, Spraaknotitie** of **Bestand**.
2. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen of neem een spraaknotitie op.



Opmerking Ingesloten objecten kunnen niet worden bijgevoegd bij berichten.

Berichten downloaden

De manier waarop berichten worden gedownload, is afhankelijk van het type account dat u gebruikt:

- Als u e-mail voor een Outlook-e-mailaccount wilt verzenden en ontvangen, start u een synchronisatiesessie via ActiveSync.
- Tekstberichten worden automatisch ontvangen wanneer de telefoon is ingeschakeld. Als de telefoon is uitgeschakeld (vliegtuigmodus), worden de berichten door de aanbieder van mobiele telefonie vastgehouden totdat u de telefoon weer inschakelt.



Tip Standaard worden de berichten die u verzendt niet opgeslagen op het apparaat, om geheugen te besparen. Als u kopieën van verzonden berichten wilt bewaren, tikt u in de berichtenlijst op **Menu > Extra > Opties > tabblad Bericht** en schakelt u het selectievakje **Kopie van verzonden items opslaan in de map Verzonden** in. Als u een Outlook-e-mailaccount of IMAP4-account heeft, geeft u tevens op dat de map Verzonden items moet worden gesynchroniseerd. U doet dit door te tikken op **Menu > Extra > Mappen beheren** en het selectievakje naast de map in te schakelen.

Berichten downloaden van een server

1. Tik op **Menu > Accounts wisselen** en tik op de account die u wilt gebruiken.
2. Tik op **Menu > Verzenden/ontvangen**. De berichten op het apparaat en de e-mailserver worden gesynchroniseerd: nieuwe berichten worden gedownload naar de map Postvak IN op het apparaat, berichten in de map Postvak UIT op het apparaat worden verzonden, en berichten die van de server zijn verwijderd, worden verwijderd uit de map Postvak IN op het apparaat.



Tip Als u het hele bericht wilt lezen, tikt u op **Menu > Bericht downloaden** in het berichtvenster. Als de berichtenlijst wordt weergegeven, houdt u de aanwijspen vast op het bericht en tikt u vervolgens op **Menu > Bericht downloaden**. De volgende keer dat u e-mail verzendt en ontvangt, wordt het bericht gedownload. Hiermee worden ook berichtbijlagen gedownload als u de desbetreffende opties heeft geselecteerd toen u de e-mailaccount instelde.

De groottekolom in de berichtenlijst geeft de grootte van een bericht op het apparaat en op de server aan. Zelfs wanneer een bericht helemaal is gedownload, kan de berichtgrootte op de server afwijken van de berichtgrootte op het apparaat.

Online adresboek installeren

Op veel e-mailservers, waaronder servers waarop Exchange Server wordt uitgevoerd, kunnen namen worden geverifieerd met een online adresboek (een zogenaamde adreslijstservice) met behulp van LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Als u een e-mailaccount maakt, wordt de adreslijstservice van de e-mailserver toegevoegd aan het tabblad Adres en kunt u de adreslijstservice inschakelen. Wanneer de adreslijstservice is ingeschakeld, worden de namen die u in de velden Aan, CC en BCC invoert, geverifieerd met de lijst met contactpersonen en de adreslijstservice. Als u een adreslijstservice wilt inschakelen of als u aanvullende services wilt gebruiken, voert u de volgende stappen uit:

1. Als u een nieuwe account toevoegt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder om de naam van de adreslijstservice en de server op te vragen.
2. Tik in de berichtenlijst op **Menu > Extra > Opties > tabblad Adres**.

3. Selecteer in de lijst **In Contactpers. e-mailadr. ophalen van** het e-mailadresboek waarin moet worden gezocht in **Alle e-mailvelden**. Er wordt eerst gezocht in **Alle e-mailvelden**, tenzij u **Geen** selecteert.
4. Als de e-mailserver al wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje voor de adreslijsts-service van de server in om de adreslijsts-service te activeren en tikt u op **OK**.
5. Als de e-mailserver niet wordt weergegeven, tikt u op **Toevoegen**.
6. Voer in de vakken **Naam directory** en **Server** de namen van de LDAP-adreslijst en de server in.
7. Vraag de netwerkbeheerder of verificatie is vereist voor de server. Als verificatie is vereist, schakelt u het selectievakje **Verificatie is vereist op deze server** in en voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
8. Als u deze service wilt gebruiken, schakelt u **Naam verifiëren met deze server** in.



Tip Als u een service wilt verwijderen, houdt u de aanwijspen vast op de service en tikt u op **Verwijderen**.

Wanneer u uw Outlook-e-mailaccount synchroniseert, schakelt u alle adreslijsts-services uit die u heeft geïnstalleerd door het selectievakje **Naam verifiëren met deze server** uit te schakelen. Hierdoor voorkomt u dat er foutberichten verschijnen doordat wordt geprobeerd namen te verifiëren met een service waarmee het apparaat niet is verbonden.

9 Basisprincipes

Gegevens over de eigenaar invoeren

U kunt eigenaargegevens invoeren, zodat men u weet te vinden als de HP iPAQ wordt gevonden nadat u het apparaat bent verloren.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Info over eigenaar**.
2. Voer uw persoonlijke gegevens in op het tabblad **Identificatie**.



Tip Als de eigenaargegevens in het scherm **Vandaag** worden weergegeven, kunt u de gegevens rechtstreeks vanuit het scherm **Vandaag** openen en bewerken.


TodayPanel Lite gebruiken

Pictogram	Naam	Functie
	TodayPanel Lite	De opties voor TodayPanel Lite of de instellingen van het scherm Vandaag wijzigen.
	Accuvoeding	De resterende acculading weergeven. De standbytijd, de tijd waarna de HP iPAQ wordt uitgeschakeld en de USB-oplaadmethode instellen.
	Systeemgeheugen	De beschikbare hoeveelheid systeemgeheugen op de HP iPAQ weergeven. Alle programma's weergeven, activeren en stoppen vanuit dit scherm.
	Opslaggeheugen	De beschikbare hoeveelheid opslaggeheugen weergeven. Alle programma's weergeven, activeren en stoppen vanuit dit scherm.
	Verlichting	De opties voor het backlight op de HP iPAQ weergeven en wijzigen.

Als u TodayPanel Lite wilt gebruiken, tikt u op het pictogram van uw keuze, brengt u de gewenste wijzigingen aan en tikt u op **OK**.

U kunt TodayPanel Lite met compacte pictogrammen weergeven, zodat u beschikt over meer ruimte in het scherm **Vandaag**. U kunt ook het systeemgeheugen en het opslaggeheugen als percentage in plaats van als bestandsgrootte weergeven.

U geeft als volgt compacte pictogrammen weer:

1. Tik op  > **Opties** om de applicatie TodayPanel Lite te openen.
2. Tik op de keuzelijst **Weergavemodus** en selecteer **Compact**.

U geeft het systeemgeheugen en het opslaggeheugen als volgt als percentage weer:

1. Tik op  > **Opties** om de applicatie TodayPanel Lite te openen.
2. Tik op de keuzelijst **Geheugen weergeven als** of de keuzelijst **Opslagruimte weergeven als** en selecteer het percentage in de lijst.
3. Tik op **OK**.

U verwijdert de applicatie TodayPanel Lite als volgt uit het scherm Vandaag:

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > pictogram **Vandaag** > tabblad **Items**.
2. Schakel het selectievakje **TodayPanel** uit en tik op **OK**.

Als u meer opties wilt, kunt u upgraden naar TodayPanel Pro. Ga naar <http://www.rhinocode.com> voor meer informatie.

Informatie over het besturingssysteem weergeven

▲ Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Info**.

Boven in het scherm wordt de versie van het besturingssysteem weergegeven.

Landinstellingen wijzigen

U kunt de weergave van getallen, valuta's, datums en tijden instellen met het onderdeel Landinstellingen.

U wijzigt de landinstellingen als volgt:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Landinstellingen > tabblad Regio**.
2. Selecteer uw regio.

De regio die u selecteert, bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de andere tabbladen.

3. Als u meer instellingen wilt aanpassen, tikt u op de gewenste tabbladen en selecteert u de gewenste opties.

Als u de weergave van de datum en de tijd wilt wijzigen, volgt u stap 1 tot en met 3 en voert u een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer de gewenste weergaveopties voor de tijd op het tabblad **Tijd**.
- Selecteer de gewenste weergaveopties voor de datum op het tabblad **Datum**.
- Selecteer de gewenste weergaveopties voor de regio op het tabblad **Regio**.
- Selecteer de gewenste weergaveopties voor getallen op het tabblad **Getal**.
- Selecteer de gewenste weergaveopties voor de valuta op het tabblad **Valuta**.

Volume aanpassen

U kunt het volume voor verschillende geluiden aanpassen, zoals het geluid dat u hoort wanneer u op programmanamen of menuopties tikt.

1. Tik op het pictogram **Luidspreker** boven in het scherm.
2. Verschuif de knop voor het systeemvolume in het scherm of aan de zijkant van de HP iPAQ om het gewenste geluidsniveau in te stellen.
3. Als u de systeemgeluiden wilt uitschakelen, tikt u op **Uit** of **Trillen**.



Opmerking U kunt ook op de volumeknop op de HP iPAQ drukken om snel de volume-instellingen voor het systeemgeluid te wijzigen.

U kunt ook opgeven welk geluid moet worden afgespeeld wanneer u een melding krijgt.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Geluiden en meldingen**.
2. Geef op het tabblad **Geluiden** op hoe u wilt worden geattendeerd op gebeurtenissen, door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen.
3. Tik op een gebeurtenisnaam in **Gebeurtenis** op het tabblad **Meldingen** en geef op hoe u op de gebeurtenis wilt worden geattendeerd door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen. U kunt kiezen uit verschillende opties, zoals een speciaal geluid, een bericht of een knipperend lampje.



Opmerking U kunt accuvoeding besparen door de geluiden en meldingen via een lampje uit te schakelen.

Instellingen voor energiebeheer wijzigen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Energie**.
2. Tik op het tabblad **Geavanceerd** en geef op hoe lang de HP iPAQ blijft ingeschakeld wanneer het apparaat op accuvoeding werkt, en hoe lang wanneer het op externe voeding werkt.
3. Tik op het tabblad **USB** om op te geven dat u het apparaat wilt opladen via een USB-verbinding.

Backlight dimmen of de helderheid aanpassen

U kunt opgeven dat het backlight na een bepaalde periode van inactiviteit wordt gedimd.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Verlichting**.
2. Tik op het tabblad **Bij accuvoeding** of het tabblad **Bij netvoeding**.
3. Selecteer de gewenste opties voor het backlight.

U kunt ook de helderheid van het backlight verhogen of verlagen.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Verlichting > tabblad Helderheid**.
2. Verschuif de knoppen naar boven om de helderheid te verhogen en naar beneden om de helderheid te verlagen.

Programma's installeren en verwijderen

U installeert als volgt programma's op de HP iPAQ:

1. Sluit de HP iPAQ aan op de personal computer via de mini-USB-synchronisatiekabel.
2. Volg de instructies van de installatiewizard die is geleverd bij het programma dat u wilt installeren.
3. Bekijk het scherm van de HP iPAQ om te zien of er verdere actie nodig is om de installatie van het programma te voltooien.

U verwijdert als volgt programma's van de HP iPAQ:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Programma's verwijderen**.
2. Schakel de selectievakjes in voor de programma's die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen**.



Opmerking U kunt geheugen vrijmaken op de HP iPAQ door een programma van het apparaat te verwijderen.

Als door welke oorzaak dan ook programma's van de HP iPAQ worden verwijderd, kunt u de programma's meestal opnieuw installeren met ActiveSync. Klik in ActiveSync op de personal computer (pc) op **Extra > Software > schakel het selectievakje in van het programma dat u wilt toevoegen > klik op OK**.

Programma's openen en sluiten

Het is niet nodig een programma af te sluiten om een ander programma te kunnen openen of om geheugen te besparen. Het toewijzen van geheugen wordt automatisch geregeld.

Als u een programma wilt openen, tikt u op **Start** en vervolgens op het gewenste programma in de lijst. Als het gewenste programma niet wordt weergegeven, tikt u op **Start > Programma's**.

Meestal worden programma's automatisch gestopt om de benodigde hoeveelheid geheugen vrij te maken. U kunt programma's echter ook handmatig sluiten.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen > tabblad Actieve programma's**.
2. Tik in de lijst **Actieve programma's** op het programma dat u wilt sluiten en tik vervolgens op **Stoppen**. U kunt ook op **Alle stoppen** tikken om alle geopende programma's te sluiten.

HP iPAQ aanpassen

U geeft als volgt gedetailleerde informatie weer:

▲ Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Info**.

Op het tabblad **Versie** wordt belangrijke informatie over het apparaat weergegeven, zoals het type processor en de hoeveelheid geheugen die is geïnstalleerd.

De apparaatnaam wordt gebruikt om de HP iPAQ te identificeren wanneer deze:

- wordt gesynchroniseerd met een computer;
- verbinding maakt met een netwerk.



Opmerking Als u meerdere apparaten synchroniseert met dezelfde computer, moet elk apparaat een unieke naam hebben.

U wijzigt de apparaatnaam als volgt:

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Info > tabblad Apparaat-ID**.
2. Voer een naam in. De apparaatnaam moet beginnen met een letter en kan de letters A-Z en de cijfers 0-9 bevatten. De naam mag geen spaties bevatten.

Alarmsignalen instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Klok en alarmsignalen > tabblad Alarmen**.
2. Tik op **<Beschrijving>** en voer een naam voor het alarmsignaal in.
3. Tik op de dag van de week voor het alarmsignaal. U kunt meerdere dagen selecteren door een voor een op de gewenste dagen te tikken.
4. Tik op de tijd om een klok te openen en stel de tijd voor het alarmsignaal in.
5. Tik op het pictogram **Alarmsignaal** om het gewenste type alarmsignaal op te geven. U kunt een lampje laten knipperen, één geluidssignaal afspelen, een geluidssignaal herhalen of het apparaat laten trillen.
6. Als u een geluid wilt afspelen, tikt u op de lijst naast het selectievakje **Geluid afspelen** en tikt u op het gewenste geluid.

Snellmenu's

U kunt een snellmenu weergeven door de aanwijspen vast te houden op een item. Het menu bevat de meestgebruikte opdrachten voor het desbetreffende item. Met opdrachten in een snellmenu kunt u bijvoorbeeld een afspraak verwijderen of een tekstbericht naar een contactpersoon verzenden.

Als u een snellmenu wilt gebruiken, houdt u de aanwijspen vast op het item. Wanneer het menu verschijnt, tikt u op de opdracht die u wilt uitvoeren.

Als u een snellmenu wilt sluiten zonder een opdracht uit te voeren, tikt u buiten het menu.

Klok weergeven in alle programma's

Bij bepaalde programma's wordt de klok niet standaard op de titelbalk weergegeven. U stelt als volgt in dat de klok altijd op de titelbalk wordt weergegeven:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Klok en alarmsignalen**.
2. Schakel het selectievakje **De klok in alle programma's op de titelbalk weergeven** in op het tabblad **Meer**.

Categorie maken en toewijzen

In de programma's Agenda, Contactpersonen en Taken kunt u afspraken, contactpersonen en taken ordenen en groeperen met behulp van categorieën.

1. Tik vanuit het programma op een bestaand item of maak een nieuw item.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een categorie maakt voor een bestaand item in Agenda of Taken, tikt u op **Bewerken > Categorieën**.
 - Als u een categorie maakt voor een bestaand item in Contactpersonen, tikt u op **Menu > Bewerken > Categorieën**.
 - Als u een categorie maakt voor een nieuw item in Agenda, Contactpersonen of Taken, tikt u op **Categorieën**.
3. Tik op **Nieuw**, voer de categorienaam in en tik op **Gereed**. De nieuwe categorie wordt automatisch toegewezen aan het item.
4. Tik op **OK** om terug te keren naar de afspraak, contactpersoon of taak.



Opmerking Afspraken, contactpersonen en taken maken gebruik van dezelfde categorieën. Een categorie blijft in de lijst met gedeelde categorieën staan zolang deze is toegewezen aan ten minste één afspraak, contactpersoon of taak.

Schuifsnelheid voor lijsten aanpassen

U kunt door de items in een lijst schuiven door de navigatieknop ingedrukt te houden en deze knop vervolgens omhoog of omlaag te bewegen. U wijzigt als volgt de snelheid waarmee u door de lijst schuift:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Knoppen > tabblad Omhoog/omlaagknop**.
2. Verschuif de knop onder **Vertraging vóór eerste herhaling** om in te stellen dat korter of langer moet worden gewacht voordat het schuiven begint.
3. Verplaats de schuifknop onder **Herhalingsnelheid** om in te stellen hoe lang het duurt om van een item naar het volgende item te schuiven.

10 Agenda

Weergave van de werkweek wijzigen

U kunt de agenda aanpassen om de werkweek op zondag of maandag te laten beginnen en vijf tot zeven dagen te laten duren.

U wijzigt de weergave van de werkweek als volgt:

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Algemeen** en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
 - Als u de eerste dag van de week wilt opgeven, tikt u op **Zondag** of **Maandag** in het vak **1e dag van de week**.
 - Als u het aantal dagen in een werkweek wilt opgeven, tikt u op **5-daagse week**, **6-daagse week** of **7-daagse week** in het vak **Weergave week**.
3. Tik op **OK**.

Standaardherinnering voor alle nieuwe afspraken instellen

U stelt als volgt in dat automatisch een herinnering voor alle nieuwe afspraken wordt weergegeven:

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Afspraken**.
3. Schakel het selectievakje **Herinneringen instellen voor nieuwe items** in.
4. Geef op wanneer de herinnering moet worden weergegeven.
5. Tik op **OK**.

Afspraak bijwerken

U werkt als volgt een afspraak in de agenda bij:

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op de afspraak en vervolgens op **Bewerken** om de wijzigingen aan te brengen.
3. Tik op **OK**.

Afspraak annuleren

Als u een afspraak in Agenda op de HP iPAQ verwijdert, wordt de afspraak bij de volgende synchronisatie ook van de pc verwijderd. Als de afspraak niet is gesynchroniseerd met een pc, wordt de afspraak alleen van de HP iPAQ verwijderd.

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Selecteer in de agendaweergave de afspraak die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Menu > Verwijderen**.
4. Tik op **Ja** om de afspraak te verwijderen of tik op **Nee** om de afspraak niet te verwijderen.



Opmerking Agenda-items kunnen alleen worden verwijderd vanuit de agendaweergave of vanuit een geopende agenda-afspraak. Als u een afspraak vanuit een andere weergave wilt verwijderen, opent u de afspraak en tikt u op **Menu > Verwijderen**.

11 Contactpersonen

Contactpersoon verwijderen

1. Tik in het scherm **Vandaag** op **Contactpersonen** of **Start > Programma's > Contactpersonen**, afhankelijk van het model van de HP iPAQ.
2. Houd de aanwijspen vast op de contactpersoon die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Contactpersoon verwijderen**.
4. Tik op **OK**.

Gegevens van contactpersonen wijzigen

1. Tik op **Contactpersonen** of **Start > Programma's > Contactpersonen**, afhankelijk van het model van de HP iPAQ.
2. Tik op de contactpersoon.
3. Tik op **Menu > Bewerken** en voer de wijzigingen in.
4. Als u gereed bent, tikt u op **OK**.

Als u een bijnaam, een titel of andere gegevens wilt opgeven voor een bestaande contactpersoon in de lijst, tikt u op de naam van de contactpersoon, **Menu > Bewerken** en tikt u op de pijl **Naam**.

Contactpersoon kopiëren

1. Tik in het scherm **Vandaag** op **Contactpersonen**.
2. Houd de aanwijspen vast op de contactpersoon die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Contactpersoon kopiëren**.
4. Tik op de kopie van de contactpersoon.
5. Tik op **Menu > Bewerken**.
6. Wijzig desgewenst de gegevens van de contactpersoon en tik op **OK**.



Opmerking De weergegeven categorie wordt automatisch toegewezen aan de nieuwe contactpersoon.

E-mailbericht verzenden naar een contactpersoon

1. Tik in het scherm **Vandaag** op **Contactpersonen** of **Start > Programma's > Contactpersonen**, afhankelijk van het model van de HP iPAQ.
2. Tik op de contactpersoon waarnaar u een bericht wilt verzenden.
3. Tik op het adres waarnaar u een bericht wilt verzenden.
4. Tik op de account waarvan u het bericht wilt verzenden.



Opmerking Als u snel het adres van een contactpersoon aan een nieuw bericht wilt toevoegen, tikt u op de regel **Aan**, **CC** of **BCC** en vervolgens op **Menu > Geadresseerde toevoegen**. Tik op de contactpersoon waarnaar u het bericht wilt verzenden en kies indien nodig het adres.

Tekstbericht verzenden naar een contactpersoon

1. Tik in de berichtenlijst op **Menu > Accounts wisselen** en selecteer de account.
2. Tik op **Nieuw**.
3. Voer het e-mailadres of tekstberichtadres van een of meer geadresseerden in, gescheiden door een puntkomma. U krijgt toegang tot de adressen en telefoonnummers in het onderdeel **Contactpersonen** door op **Aan** te tikken.
4. Voer uw bericht in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.



Opmerking Als u symbolen wilt invoeren, tikt u op **Shift** op het schermtoetsenbord.

5. U kunt de spelling controleren door op **Menu > Spelling controleren** te tikken.
6. Tik op **Verzenden**.

Als u offline werkt, worden e-mailberichten verplaatst naar de map Postvak UIT en worden ze de volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

Als u wilt weten of een tekstbericht is ontvangen, tikt u voordat u het bericht verzendt op **Menu > Extra > Opties**. Tik op **Tekstberichten** en selecteer **Bezorgingsbevestiging vragen**.

Afbeelding toevoegen en verwijderen

U voegt als volgt een afbeelding toe aan de gegevens van een contactpersoon:

1. Tik op **Contactpersonen** of **Start > Contactpersonen**, afhankelijk van het model van de HP iPAQ.
2. Tik op de contactpersoon.
3. Tik op **Menu > Bewerken**.
4. Tik op **Afbeelding**.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op de afbeelding die u wilt toevoegen.
 - Tik op **Camera** en neem een foto.

U verwijdert als volgt een afbeelding uit de gegevens van een contactpersoon:

1. Tik op **Contactpersonen** of **Start > Programma's > Contactpersonen**, afhankelijk van het model van de HP iPAQ.
2. Tik op de contactpersoon.
3. Tik op **Menu > Bewerken**.
4. Tik op **Menu > Afbeelding verwijderen**.

Werken met de lijst met contactpersonen

U kunt de lijst met contactpersonen op verschillende manieren gebruiken en aanpassen. Hier volgen enkele tips voor het gebruik van de lijst met contactpersonen.

1. Tik in het scherm **Vandaag** op **Contactpersonen** of **Start > Programma's > Contactpersonen**, afhankelijk van het model van de HP iPAQ.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst met contactpersonen:
 - Als u wilt zoeken naar een contactpersoon door een naam of nummer in te voeren of door de alfabetische index te gebruiken, voert u de naam of het nummer in de weergave **Naam** in.
 - Als u een lijst wilt weergeven met contactpersonen die voor een bepaalde persoon of een bepaald bedrijf werken, tikt u op **Menu > Weergeven op > Naam of Bedrijf**.
 - Als u een overzicht van de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, tikt u op de contactpersoon. Vanuit dit overzicht kunt u ook de contactpersoon bellen of een bericht verzenden.
 - Als u een lijst met alle beschikbare acties voor een contactpersoon wilt weergeven, houdt u de aanwijspen vast op de contactpersoon.



Opmerking Als u een groter aantal contactpersonen op het scherm wilt weergeven, tikt u op **Menu > Opties**, schakelt u het selectievakje **Alleen contactpersonen weergeven** in en schakelt u het selectievakje **Alfabetische index weergeven** uit.

12 Notities

Notitie schrijven

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.



Opmerking Schrijven moet zijn geselecteerd als standaardinvoermodus.

2. Tik in de lijst met notities op **Nieuw**.
3. Schrijf de gewenste tekst op het scherm.
4. Wanneer u gereed bent, tikt u op **OK** om terug te keren naar de lijst met notities.

Als u handgeschreven tekst wilt selecteren, houdt u de aanwijspen vast naast de tekst. Zodra op het scherm stippen verschijnen, sleept u snel over de handgeschreven tekst voordat de stippen een cirkel vormen.

Als een letter over drie lijntjes heen gaat, wordt deze als tekening en niet als tekst beschouwd.

Raadpleeg de Help-informatie op het scherm voor meer informatie. Tik op **Start > Help > Inhoud > Using Notes** (Notities gebruiken).

Handgeschreven notitie omzetten in getypte tekst

U kunt een handgeschreven notitie omzetten in getypte tekst, zodat de tekst beter leesbaar is. Dit doet u als volgt:

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Tik op de handgeschreven notitie die u wilt omzetten in getypte tekst.
3. Tik op **Menu > Extra > Herkennen**.



Tip Als u omgezette tekst wilt corrigeren, houdt u de aanwijspen vast op het onjuiste woord. Tik op Alternatieven en tik op het juiste woord. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, gebruikt u het invoerscherm. Tik op BACKSPACE en typ het woord opnieuw.

Raadpleeg de Help-informatie op het scherm voor meer informatie. Tik op **Start > Help > Inhoud > Using Notes** (Notities gebruiken).

Kopie van een notitie maken

U maakt als volgt een kopie van een notitie:

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Selecteer de notitie die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Menu > Kopie maken**.

In de lijst met notities wordt een kopie van de notitie weergegeven.

Raadpleeg de Help-informatie op het scherm voor meer informatie. Tik op **Start > Help > Inhoud > Using Notes** (Notities gebruiken).

13 Opslagkaarten

Opslagkaarten gebruiken

Gebruik optionele opslagkaarten om:

- het geheugen van de HP iPAQ uit te breiden;
- functionaliteit toe te voegen.



Opmerking Opslagkaarten moeten afzonderlijk worden aangeschaft en worden niet meegeleverd bij de HP iPAQ.

Voor informatie over opslagkaarten kunt u terecht op <http://www.hp.com/go/ipaqaccessories>.

Opslagkaart plaatsen

U plaatst als volgt een opslagkaart in het opslagkaartslot van de HP iPAQ:

1. Zoek het opslagkaartslot op de HP iPAQ.
2. Verwijder de plastic kaart die ter bescherming in het slot is geplaatst.
3. Plaats de opslagkaart in het slot: duw de opslagkaart met de kant met de connectoren naar het slot gericht stevig in het slot.



Opmerking Als de opslagkaart niet wordt herkend, volgt u de plaatsingsinstructies van de fabrikant van de kaart.

Als u problemen ondervindt bij het plaatsen van een opslagkaart, probeert u het volgende:

- Zorg dat het label naar de voorkant van de HP iPAQ is gericht.
- Zorg dat u de kaart niet onder een hoek in het slot plaatst.
- Zorg dat u het gedeelte met de connectoren (het metalen gedeelte) als eerste in het slot steekt.

Opslagkaart verwijderen

U verwijdert als volgt een mini-SD-opslagkaart (Secure Digital) uit het opslagkaartslot van de HP iPAQ:

1. Sluit alle programma's die gebruikmaken van de opslagkaart.
2. Ontgrendel de kaart door deze **licht aan te drukken** in het slot.
3. Hierna komt de kaart iets naar buiten en trekt u de kaart uit het slot.



Opmerking U wordt aangeraden de plastic beschermingskaart die bij de HP iPAQ is geleverd, in het opslagkaartslot te plaatsen wanneer het slot niet wordt gebruikt.

Inhoud van een opslagkaart weergeven

Gebruik Verkenner om de bestanden op de optionele opslagkaart weer te geven.

1. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**.
2. Tik op de schermtoets **Omhoog** onder in het scherm en selecteer de map voor de opslagkaart om een lijst met bestanden en mappen weer te geven.

Als de opslagkaart niet wordt herkend door de HP iPAQ, probeert u het volgende:

- Controleer of de opslagkaart goed in het opslagkaartslot is geduwd.
- Controleer of u alle stuurprogramma's die bij de opslagkaart zijn geleverd, heeft geïnstalleerd.
- Start de HP iPAQ opnieuw door met de aanwijspen licht op de **Reset**-knop te drukken.

14 Synchroniseren

Bestanden kopiëren (of overbrengen)

U kunt bestanden naar en van de computer kopiëren (overbrengen) via de optie Verkennen in ActiveSync en Windows Verkenner.

U kunt als volgt bestanden kopiëren (overbrengen):

1. Sluit de HP iPAQ aan op de personal computer via de mini-USB-synchronisatiekabel.
2. Selecteer **Start > Alle programma's > Microsoft ActiveSync** op de personal computer.
3. Selecteer **Verkennen**.
4. Dubbelklik op **My Pocket PC** (Mijn Pocket PC).
5. Klik op de computer met de rechtermuisknop op het menu **Start** en selecteer **Verkennen**.
6. Zoek de bestanden die u wilt verplaatsen.



Opmerking Vooraf geïnstalleerde bestanden en systeembestanden kunnen niet worden gekopieerd.

7. Sleep de bestanden van de HP iPAQ naar de personal computer of omgekeerd. De bestanden worden geconverteerd met ActiveSync, zodat ze indien nodig in Office Mobile-programma's kunnen worden gebruikt.

Verplaats de bestanden rechtstreeks naar de map My Documents (Mijn documenten) op de HP iPAQ (of naar een map daarbinnen), zodat de programma's op het apparaat die bestanden kunnen vinden.

Gegevens van Palm Desktop migreren naar Microsoft Windows Mobile 5.0

Als u werkte met een handheld apparaat met een Palm-besturingssysteem voordat u de HP iPAQ aanschafte, kunt u uw gegevens migreren van de Palm Desktop-software naar Microsoft Windows Mobile 5.0.

U migreert als volgt gegevens van Palm Desktop naar Windows Mobile 5.0:

1. Als Microsoft Outlook 98 of hoger nog niet op de personal computer is geïnstalleerd, volgt u de instructies op het scherm om Outlook 2002 te installeren vanaf de cd Aan de slag.
2. Plaats de Companion-cd die bij het Palm-apparaat is geleverd in de cd-rom-drive van de personal computer. Selecteer **Install Microsoft Conduits** (Microsoft-kanalen installeren) in het scherm **Discover Your Handheld** (Het handheld apparaat verkennen). U kunt ook de Palm Desktop-software opnieuw installeren. Selecteer tijdens het configuratieproces **Synchronize your handheld with Microsoft Outlook and Palm Desktop software** (Het handheld apparaat synchroniseren met Microsoft Outlook- en Palm Desktop-software).



Opmerking De synchronisatie met de Palm Desktop-software kan alleen worden uitgevoerd wanneer Microsoft Outlook als standaard-e-mailprogramma is ingesteld. Als u de instellingen moet wijzigen, opent u Microsoft Outlook, klikt u op **Extra > Opties > tabblad Overige** en schakelt u het selectievakje **Outlook instellen als standaardprogramma voor e-mail, contactpersonen en agenda** in. Klik op **Toepassen > OK** en start de personal computer opnieuw.

3. Synchroniseer de Palm Desktop-gegevens met Outlook met behulp van de HotSync-software op de Companion-cd die bij het Palm-apparaat is geleverd. Raadpleeg de instructies bij het Palm-apparaat voor meer informatie over de installatie en het gebruik van HotSync.
4. Als Outlook is gesynchroniseerd met het Palm-apparaat, verwijdert u HotSync van de personal computer. Klik op **Start > Configuratiescherm > dubbelklik op Software**. Selecteer **Palm Desktop** en klik op **Verwijderen**. Volg de instructies op het scherm.
5. Plaats de cd Aan de slag in de cd-rom-drive van de personal computer en volg de instructies op het scherm om ActiveSync op de personal computer te installeren en een verbinding tussen de HP iPAQ en de personal computer te maken.

Tips voor het besparen van kosten bij draadloze synchronisatie

Hoe u de kosten van draadloze synchronisatie vanaf de HP iPAQ kunt beheersen, is afhankelijk van uw prioriteiten.

Prioriteit	Tip
Kosten van netwerkverbindingen of gegevensoverdracht verlagen	Verleng de tijd tussen geplande synchronisaties of voer de synchronisaties handmatig uit. Raadpleeg de voorwaarden van uw abonnement.
Accuwerkijd verlengen	Stel in dat er minder vaak een geplande synchronisatie moet worden uitgevoerd of voer de synchronisaties handmatig uit.
De gegevens up-to-date houden	Als u in een bepaalde periode veel e-mail ontvangt, stelt u in dat er vaak een synchronisatie moet worden uitgevoerd. Als u in een bepaalde periode weinig e-mail ontvangt, stelt u in dat er een synchronisatie moet worden uitgevoerd bij binnenkomst van items.



Opmerking Telkens wanneer u een synchronisatie uitvoert, wordt de timer voor het uitschakelen van het apparaat opnieuw ingesteld. Als u een synchronisatie-interval instelt dat kleiner is dan het tijdsinterval dat is ingesteld om het apparaat automatisch uit te schakelen, wordt het apparaat nooit uitgeschakeld om accuvoeding te besparen.

15 Taken

Begindatum en einddatum van een taak instellen

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op de taak waarvan u de begindatum en einddatum wilt instellen.
3. Tik op **Bewerken** en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Begindatum** om de begindatum van de taak in te voeren.
 - Tik op **Einddatum** om de einddatum van de taak in te voeren.
4. Tik op **OK**.

Begindatums en einddatums in de takenlijst weergeven

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Begindatum en einddatum weergeven** in.
4. Tik op **OK**.

Opties instellen voor de weergave van taken in het scherm Vandaag

Als u een groot aantal taken heeft, kunt u opgeven welk type taken in het scherm Vandaag moet worden weergegeven.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Tik op het tabblad **Items** en schakel vervolgens het selectievakje **Taken** in.
3. Tik op het woord **Taken** om toegang tot Opties te krijgen en tik vervolgens op de knop **Opties**.
4. Selecteer onder **Toon aantal** het type taken dat u in het scherm Vandaag wilt weergeven.
5. Geef in de lijst **Categorie** op of u alleen taken voor een bepaalde categorie of alle taken wilt weergeven.

Taak als voltooid markeren

U kunt een taak als volgt markeren als voltooid:

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Schakel in de takenlijst het selectievakje in naast de taak die u als voltooid wilt markeren.

U kunt een geopende taak als volgt markeren als voltooid:

1. Tik op **Bewerken**.
2. Tik in het vak **Status** op **Voltooid**.

16 Productspecificaties

Systemspecificaties



Opmerking Niet alle modellen zijn in alle regio's beschikbaar. Tik op de HP iPAQ op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > HP Inventarisoverzicht** voor meer informatie over de specificaties van uw model.

Systeemvoorziening	Beschrijving
Processor	Intel® PXA272-processor, 416 MHz
Besturingssysteem	Microsoft® Windows Mobile® 5.0 voor Pocket PC, Phone Edition met Messaging and Security Feature Pack
Geheugen	128 MB flash-ROM voor permanente opslag 192 MB flash-ROM in totaal 64 MB SDRAM voor het uitvoeren van applicaties
Externe voedingsbron	Maximale uitgangsspanning netvoedingsadapter 10 watt, lengte snoer ca. 1,2 m, netspanning 100-240 V (schakelend), ingangsstroom maximaal 0,15 Aac, ingangsfrequentie 50-60 Hz, uitgangsspanning 5 Vdc, uitgangsstroom 1 Amp
Beeldscherm	Drukgevoelig, backlit TFT-QVGA-kleurenscherm, 68 mm (2,7 inch) diagonaal, 240 x 320 pixels, dot pitch 0,057 (H) x 0,171 (V) mm, ondersteuning van 16-bit kleuren, ondersteuning van staande en liggende weergave
LED-backlight	Meerdere, instelbare helderheidsniveaus, inclusief energiebesparende stand
Mini-SD-opslagkaartsot	Ondersteuning van de 4-bit mini-SD-geheugenstandaard
Stereohoofdtelefoon met snoer	Headset met twee oordopjes en 2,5-mm connector (meegeleverd)
Antenne	Intern
Audio	Geïntegreerde microfoon, ontvanger en stereoluidsprekers, één 2,5-mm connector voor stereohoofdtelefoon en handsfree luidspreker
Accu	Verwisselbare/oplaadbare 1530-mAh lithium-polymeer-accu
HP Photosmart Camera	Geïntegreerde 2-MP UXVGA-/SXGA-/CIF-camera (CMOS) met LED-flitser, resolutie 1600 x 1200, JPEG- en 3GP-indeling, weergave van stilstaande beelden en videobeelden (H.263)
Bluetooth	Apparaat uit klasse II; overdracht maximaal 4 dBm, gemiddeld bereik 10 meter; snelle, weinig stroom verbruikende, draadloze communicatie over korte afstand met andere Bluetooth-apparatuur
Infrarood (IrDA)	IrDA SIR, gegevensoverdracht tot 115,2 Kb per seconde, USB 1.1-client: ondersteuning via standaard HP mini-USB-synchronisatiekabel
SIM-kaart	3V, SIM-standaarden, Fase 1, 2 en 2+, CPHS, SIM Toolkit
GSM-/GPRS-/EDGE-technologie	Wereldwijd, draadloos spraak- en gegevensnetwerk [Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet Radio Services (GPRS), Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE)]

Systeemvoorziening	Beschrijving
Spraakvoorzieningen GSM	<ul style="list-style-type: none"> • Half Rate (HR), Full Rate (FR), Enhanced Full Rate (EFR), Adaptive Multi-Rate (AMR) • Echo- en ruisonderdrukking • Full-duplex handsfree
Gegevensvoorzieningen GPRS	<p>GPRS-klasse B, multi-slotklasse 10, quad-band</p> <p>Coderingsschema's: CS1 tot en met CS4, netwerkstand 1-4</p>
EDGE-voorzieningen	Klasse 10, ondersteuning van E-GPRS-coderingsschema's MCS1 tot en met MCS9 in zowel uplink als downlink
Circuit Switched Data (circuitgeschakelde gegevens)	Normale, single-slot, circuitgeschakelde GSM-gegevensoverdracht op 9,6 Kbps (transparante en niet-transparante gegevens)
Ondersteunde aanvullende diensten	Oproepen doorschakelen, oproepen blokkeren, telefonische vergadering, nummerweergave, wisselgesprek en wachtstand
Unstructured Supplementary Service Data	USSD-fase 2 (MO & MT)
Codering	GEA1
Verificatie	Password Authentication Protocol (PAP) of Challenge Authentication Protocol (CHAP)
Berichtenservices	<ul style="list-style-type: none"> • SMS-berichtenservice (Short Message Service) voor GSM, zowel uitgaand (MO) als binnenkomend (MT) • Multimedia Messaging Service (MMS) • Cell Broadcast
Bestandsindelingen voor beltonen	Eenvoudige MIDI (type 0), WMA, WAV, MP3, polyfone MIDI
Lampjes: Ladings- en meldingslampje	<ul style="list-style-type: none"> • Groen knipperend: de HP iPAQ bevindt zich in een dekkingsgebied voor mobiele telefonie. • Oranje knipperend: er is een melding of waarschuwing over een activiteit op de HP iPAQ. • Continu oranje: apparaat wordt opgeladen. • Continu groen: apparaat is volledig opgeladen.
Bluetooth (lampje aan rechterkant)	<ul style="list-style-type: none"> • Blauw knipperend: <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth is ingeschakeld. • WLAN is ingeschakeld. • Uit: Bluetooth en WLAN zijn uitgeschakeld.
Besignalen telefoon	<ul style="list-style-type: none"> • Trilling • Geluidssignaal • Bericht op scherm

Afmetingen en gewicht

	VS	Metrisch
Lengte	4,016 inch	102 mm
Breedte	2,283 inch	58 mm
Diepte	0,768 inch	19,5 mm
Gewicht	4,94 oz	140 g

Omgeving

		VS	Metrisch
Temperatuur	In bedrijf	32° tot 104°F	0° tot 40°C
	Buiten bedrijf	-4° tot 140°F	-20° tot 60°C
Relatieve luchtvochtigheid	In bedrijf	Maximaal 90%	Maximaal 90%
	Buiten bedrijf	Maximaal 90%	Maximaal 90%
Maximale hoogte	In bedrijf	15.000 ft	4.572 m
	Buiten bedrijf	40.000 ft	12.192 m

17 Internationale kennisgevingen

Kennisgeving voor de Europese Unie

Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de volgende EU-richtlijnen:

- Laag voltage richtlijn 73/23/EEC
- EMC richtlijn 89/336/EEC

De CE-goedkeuring geldt alleen wanneer het product wordt gebruikt met een CE-gecertificeerde netvoedingsadapter van HP.

Als het product functionaliteit voor telecommunicatie heeft, moet deze ook voldoen aan de eisen van de volgende EU-richtlijn:

- R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit met de in overeenstemming zijnde Europese richtlijnen (Europese normen) zoals vermeld in de Europese verklaring van conformiteit, die door HP bij dit product of bij deze productfamilie is geleverd. Het voldoen aan de normen wordt tot uitdrukking gebracht door een van de volgende keurmerken op het product.

- Dit CE-keurmerk geldt voor niet-telecommunicatieproducten en voor producten voor telecommunicatie die voldoen aan de EU-richtlijnen, zoals Bluetooth®.



- Dit label is geldig voor niet-gestandaardiseerde Telecom-producten in de EU.



*Indien van toepassing wordt er een nummer gebruikt. Raapleeg het label op dit product.

De functie voor telecommunicatie voor dit product kan worden gebruikt in de volgende EU- en EVA-landen:

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Producten met 2,4-GHz WLAN-apparatuur

Frankrijk

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1–13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2454 à 2483.5-MHz (Chaîne 10–13). Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Voor het gebruik van dit product met een 2,4 GHz draadloos LAN gelden enkele beperkingen. Deze apparatuur gebruikt mogelijk de gehele frequentieband 2400 MHz tot 2483,5 MHz (kanaal 1 tot en met 13) bij gebruik binnenshuis. Voor gebruik buitenshuis kan alleen de frequentieband 2454 MHz tot 2483,5 MHz (kanaal 10 tot en met 13) worden gebruikt. Ga naar <http://www.art-telecom.fr> voor de nieuwste informatie.

Italië

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Voor het gebruik is een licentie vereist. Neem contact op met uw leverancier of met de algemene overheidsinstantie voor frequentieplanning en -beheer (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Kennisgevingen omtrent draadloze apparatuur

In sommige omgevingen kan het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig zijn. Dergelijke beperkingen kunnen gelden aan boord van vliegtuigen, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven, op gevaarlijke locaties, enzovoorts. Indien u niet zeker weet welk beleid voor het gebruik van dit apparaat geldt, wordt u aangeraden toestemming te vragen voordat u het gaat gebruiken.

Waarschuwing met betrekking tot de accu



WAARSCHUWING Deze HP iPAQ bevat een oplaadbare lithium-ion-accu. Probeer niet de accu uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u geen kortsluiting tussen de externe contactpunten veroorzaakt en laat de accu niet in aanraking komen met water of vuur. Zo beperkt u het risico van brand en brandwonden. Vervang de accu alleen door de vervangende HP accu.



VOORZICHTIG Er is explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een accu van een onjuist type. Voer afgedankte batterijen en accu's af volgens de instructies.

Recycling van batterijen en accu's

HP raadt zijn klanten aan gebruikte elektronische apparatuur, originele HP printcartridges en oplaadbare batterijen en accu's aan te bieden voor recycling. Voor meer informatie over recyclingprogramma's kunt u terecht op www.hp.com/recycle.

Kennisgeving over batterijen en accu's voor Nederland

In de iPAQ Pocket PC wordt gebruikgemaakt van een accu. Neem de plaatselijke voorschriften in acht wanneer u een afgedankte accu afvoert. Uw Business Partner kan u informeren over de plaatselijke voorschriften en/of eventuele inzamelingsregelingen voor batterijen en accu's.



Batterijen en accu's inleveren



WAARSCHUWING Wanneer een accu niet meer kan worden gebruikt, mag deze niet worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. Neem de plaatselijk wet- en regelgeving voor het weggooien van computeraccu's in acht.



Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur



WAARSCHUWING U beperkt als volgt het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur:

- Sluit de netvoedingsadapter aan op een stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is.
- Schakel de voeding naar de apparatuur uit door de netvoedingsadapter uit het stopcontact te halen of door de synchronisatiekabel uit de hostcomputer te halen.
- Plaats niets op het snoer van de netvoedingsadapter of op een van de andere kabels. Leg de kabels zo neer dat niemand er per ongeluk op kan gaan staan of erover kan struikelen.
- Trek niet aan snoeren of kabels. Pak het snoer bij de stekker vast als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de netvoedingsadapter vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
- Gebruik voor de iPAQ pocket-pc geen adaptersets die voor andere apparaten zijn bedoeld.

Luchtvaartbeperkingen

Elke luchtvaartmaatschappij heeft eigen regels ten aanzien van het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van vliegtuigen.

Medische elektronische apparatuur

Als u in verband met een medische aandoening een pacemaker, gehoorapparaat of een ander soort medisch, elektronisch apparaat nodig heeft, wordt u aangeraden de fabrikant van het apparaat te vragen of het medische apparaat is beschermd tegen radiofrequente energie. Schakel de HP iPAQ uit in gezondheidszorginstellingen of ziekenhuizen wanneer dat daar staat aangegeven.

Waarschuwing met betrekking tot het geluidsvolume



WAARSCHUWING Als u langdurig via de hoofdtelefoon naar geluid met een hoog volume luistert, kan uw gehoor beschadigd raken. U kunt het risico van gehoorbeschadiging beperken door niet te lang via de hoofdtelefoon naar geluid met een hoog volume te luisteren. U wordt aangeraden gebruik te maken van de hoofdtelefoon die bij de HP iPAQ is geleverd.



Index

Symbolen en getallen

2,4-GHz WLAN-apparatuur 141

A

Aanpassen, HP iPAQ 92

Accu's inleveren,
kennisgeving 146

Afmetingen en gewicht 136

Agenda

afspraken annuleren 103

afspraken bijwerken 102

standaardherinneringen
instellen 101

weergave van werkweek 100

Alarmsignalen

instellen 93

Apparaat

informatie 92

naam 92

versie 92

B

Backlight

dimmen 89

helderheid aanpassen 89

Beeldverwerking

afbeeldingen afdrukken 58,
64

afbeeldingen beheren 64

afbeeldingen bewerken 64

afbeeldingen delen 65

afbeeldingen e-mailen 60

afbeeldingen ordenen 64

afbeeldingen verzenden 58

afbeeldingen weergeven 58,
64

backup van afbeeldingen

maken 65

diavoorstelling weergeven 61

geluiden aan afbeeldingen

toevoegen 59

HP Photosmart Mobile 58

HP Photosmart Premier 64

Image Transfer installeren 68

Image Transfer-

instellingen 69

sjablonen maken 64

Berichten

berichten beantwoorden 78

berichten doorsturen 78

berichten downloaden 79

berichten downloaden van
server 79

berichten opstellen 78

berichten verzenden 78

bijlagen ontvangen 75

bijlagen toevoegen aan

berichten 78

e-mailberichten verzenden naar

contactpersonen 109

e-mail synchroniseren 74

handtekeningen 76

IMAP4 73

mappen gebruiken 73

MMS 75

MMS-account 73

online adresboek 79

Outlook-e-mail 73

POP3 73

tekstberichten 75

tekstberichtenaccount 73

tekstberichten verzenden naar

contactpersonen 110

vergaderverzoeken

ontvangen 76

Besturingssysteem

informatie weergeven 85

Bijlagen

ontvangen in berichten 75

toevoegen aan berichten 78

Bluetooth

apparaat detecteerbaar
maken 44

apparaatprofielen 42

begrippen 40

COM-poort 44

instellingen 44

verbindingen 42

verbindingen maken 41

werken met Bluetooth
Manager 40

C

Camera

bestandsinstellingen 54

compressie-instellingen 52

direct bekijken 54

geluiden inschakelen en
uitschakelen 53

GPS-instellingen 55

instellingen wijzigen 52

kleurinstellingen 52

knipperfilter 53

resolutie-instellingen 52

video-indeling 54

zelfontspanner 54

Categorieën

maken 96

toewijzen 96

Contactpersonen

afbeeldingen toevoegen 111

afbeeldingen verwijderen 111

e-mailberichten

verzenden 109

gegevensoverzicht 112

gegevens wijzigen 107

kopiëren 108

- tekstberichten verzenden 110
 - verwijderen 106
 - weergeven 112
 - werken met de lijst met contactpersonen 112
 - zoeken 112
- D**
- Draadloos modem 41
 - Draadloze synchronisatie, tips voor kostenbesparing 126
- E**
- Eigenaargegevens invoeren 82
 - Energiebeheer instellingen wijzigen 88
- F**
- Frankrijk, 2,4-GHz WLAN-apparatuur 141
- G**
- GPRS/EDGE
 - netwerkinstellingen wijzigen 45
 - netwerkparameters bewerken 45
 - problemen oplossen 47
- I**
- IMAP4-berichten mappen 73
 - Informatie over besturingssysteem weergeven 85
 - Infrarood
 - item verzenden via infraroodverbinding 48
 - stralen ontvangen 48
 - synchroniseren 48
 - Inleveren accu 146
 - Installeren, programma's 90
 - Italië, 2,4-GHz WLAN-apparatuur 141
- K**
- kennisgeving Europese Unie 140
 - Kennisgevingen accu 146
 - kennisgevingen voor gebruikers in de Europese Unie 140
 - Klok
 - alarmsignalen instellen 93
 - weergeven in alle programma's 95
 - Kosten besparen tips voor draadloze synchronisatie 126
- L**
- Landinstellingen wijzigen 86
- M**
- Migreren, gegevens van Palm Desktop naar Windows Mobile 125
 - MMS mappen 73
 - Multimedia Messaging Service 72
- N**
- Notities
 - handgeschreven notities omzetten in getypte tekst 115
 - kopiëren 116
 - schrijven 114
- O**
- Omgevingspecificaties 137
 - Openen, programma's 91
 - Opslagkaarten
 - gebruiken 118
 - inhoud weergeven 121
 - plaatsen 119
 - verwijderen 120
 - Ordenen, afspraken, contactpersonen en taken 96
 - Outlook-e-mail mappen 73
- P**
- POP3-berichten mappen 73
 - Programma's installeren 90
 - openen 91
 - sluiten 91
 - verwijderen 90
- R**
- Registratie 2
 - Registreren, iPAQ 2
- S**
- Schuifsnelheid 97
 - Sluiten, programma's 91
 - Snelmenu's 94
 - Specificaties
 - afmetingen en gewicht 136
 - omgeving 137
 - systeem 134
 - Synchronisatie
 - migreren van Palm Desktop naar Windows Mobile 125
 - Synchroniseren
 - accuwerktijd verlengen 126
 - bestanden kopiëren 124
 - bestanden overbrengen 124
 - gegevens up-to-date houden 126
 - kosten van netwerkverbindingen of gegevensoverdracht verlagen 126
 - tips voor kostenbesparing bij draadloze verbindingen 126
 - Synchroniseren, e-mail 74
 - Systeemspecificaties 134
- T**
- Taken
 - begindatum en einddatum instellen 128
 - begindatums en einddatums weergeven 129
 - markeren als voltooid 131
 - weergaveopties instellen 130
 - Tekstberichten mappen 73
 - Telefoon
 - bellen beperken tot bepaalde netnummers of telefoonnummers 13
 - bellen via een hyperlinktelefoonnummer 18
 - beltoon 11
 - beltoonvolume wijzigen 16
 - beltype 11

- beschikbare netwerken
 - weergeven 14
- contactpersoon kopiëren 21
- frequentieband automatisch selecteren 20
- geluid van telefoongesprek uitschakelen 6
- gesprekken in wachtstand plaatsen 7
- internationaal roamen 20
- kanalen configureren 24
- landnummer invoegen 19
- naam van spraaknotities wijzigen 23
- netwerk handmatig selecteren 15
- netwerkinstellingen wijzigen 14
- notities maken 17
- nummerweergave 12
- oproep blokkeren 12
- oproepen doorschakelen 12
- oproepgeschiedenis 10, 17
- PIN-code van SIM-kaart 9
- recente oproepen 10
- service-instellingen wijzigen 12
- spraaknotities beluisteren 22
- spraaknotities maken 22
- spraaknotities verwijderen 22
- telefonische vergaderingen opzetten 8
- telefoonnummers voor tekstberichten invoeren 13
- telefoonnummers voor voicemail invoeren 13
- verbinding en signaalsterkte controleren 5
- voorkeursnetwerken instellen 14

Telefoonlijst

- oproepen blokkeren 12

TodayPanel Lite 83

V

Verbindingen

- automatische keuze voor verbindingen 29
- geavanceerde proxy-instellingen 32

- geavanceerde verbindinginstellingen gebruiken 33
- intranet-URL wijzigen 28
- naam van verbindingsgroep 35
- proxyserverinstellingen 30
- verbindingen 26
- verbindingen verbreken 36
- verbinding maken met intranetten 27
- VPN's gebruiken 34
- WAP-gateway 31

Vergaderverzoeken

- ontvangen via e-mail 76

Verwijderen, programma's 90

Volume

- aanpassen 87

W

Wi-Fi

- automatisch verbinding maken 38
- begrippen 37
- draadloze netwerken verwijderen 39
- handmatig verbinding maken 38
- hotspots gebruiken 37
- instellingen voor 802.1x-verificatie configureren 39
- IP-adres zoeken 39
- toegang tot bedrijfsnetwerken krijgen 37
- verbinding maken met Internet 37
- verbinding met 802.11b WLAN maken 37
- voor WLAN geschikte apparatuur 37
- VPN's gebruiken 37

