

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**





Samsung C6620  
Gebruiks-  
aanwijzing



# Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de snelstartgids om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

---

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

**Let op:** situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

► **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op <Start> → <Alle prog.> → Camera (betekent Start, gevolgd door Alle prog., gevolgd door Camera)

- [ ] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⓪] (betekent: de toets voor aan/uit/beëindigen) )
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <Selecteren> (betekent: de functietoets **Selecteren**)

## Copyrightgegevens

---

De rechten op alle technologieën en producten die dit toestel bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013854.

- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Dit product bevat software die in licentie is gegeven door MS, een dochteronderneming van Microsoft Corporation. Microsoft en software met Microsoft in de naam zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Raadpleeg voordat u dit product gebruikt de MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR WINDOWS MOBILE 6.1 SOFTWARE-OVEREENKOMST achter in deze gebruiksaanwijzing voor informatie over rechten en beperkingen.



# Inhoud

<b>Communicatie</b>	<b>2</b>
Berichten .....	2
<b>Media</b>	<b>6</b>
Media-album .....	6
Streaming Player .....	8
Adobe® Flash® Lite™ .....	8
Spraaknotitie .....	9
<b>Uw persoonlijke zaken regelen</b>	<b>10</b>
Contactpersonen .....	10
Agenda .....	12
Office Mobile .....	12
Adobe® Reader LE .....	15
Team Manager .....	15
Verkenner .....	17
Taken .....	17
<b>Web</b>	<b>18</b>
Internet Explorer .....	18
Messenger .....	20
RSS-lezer .....	21
Podcast .....	22

<b>Connectiviteit</b>	<b>24</b>
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken .....	24
Verbinding maken via USB .....	26
Uw toestel synchroniseren .....	27
Internetverbinding delen met een computer .....	30
Verbinding maken met internet of met een privénetwerk .....	30
<b>Andere toepassingen</b>	<b>33</b>
Games .....	33
Java .....	33
Wereldklok .....	34
Alarm .....	35
D-Day .....	35
Rekenmachine .....	35
Omrekenoepassing .....	36
Stopwatch .....	37
<b>Instellingen</b>	<b>38</b>
<b>Problemen oplossen</b>	<b>52</b>

## MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR WINDOWS MOBILE 6.1 SOFTWARE- OVEREENKOMST

### Index

a  
k

Inhoud

# Communicatie

U kunt met uw toestel veel verschillende soorten oproepen en berichten verzenden en ontvangen via mobiele netwerken en internet.

## Berichten

---

Hier vindt u informatie over berichtfuncties. Zie de snelstartgids voor instructies over het ingeven van tekst.

### Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Berichten** → **SMS/MMS**.
2. Druk op **<Menu>** → **Nieuw**.
3. Geef een telefoonnummer in of druk op **<Menu>** → **Ontvangers toevoegen** om een contactpersoon te selecteren.



De velden Cc en Bcc bevinden zich boven het veld Aan.

4. Blader omlaag en geef een onderwerp voor het bericht in.
5. Druk op **<Ja>**.
6. Blader omlaag en geef de berichttekst in.

- Als u een bestaand multimediaobject wilt toevoegen, drukt u op <Menu> → **Bijlage** → een objecttype.  
Als u een nieuw multimediaobject wilt invoegen, drukt u op <Menu> → **Toevoegen** → een objecttype.
- Druk op <Verzenden> om het bericht te verzenden.

## Een e-mailaccount maken

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden of ontvangen, moet u eerst een e-mailaccount maken.

- Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Berichten** → **E-mail instellen**.
- Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en druk op de functietoets <Volgende>.
- Als u de e-mailaccount handmatig wilt instellen, schakelt u het selectievakje naast **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** uit.
- Druk op <Volgende>.
- Selecteer de vooraf ingestelde e-mailprovider en druk op <Volgende>.
- Geef uw naam in en druk op <Volgende>.
- Geef de server voor inkomende e-mailberichten in, selecteer het accounttype en druk op <Volgende>.
- Geef een gebruikersnaam in en druk op <Volgende>.
- Geef de server voor uitgaande e-mailberichten in en druk op <Volgende>.
- Stel in **Autom. verzenden/ontvangen**: in hoe vaak het toestel verbinding met de server maakt om te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen (indien nodig).
- Druk op <Voltooien>.



## Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Berichten**.
2. Selecteer de naam van een e-mailaccount.
3. Druk op **<Menu>** → **Nieuw**.
4. Geef een e-mailadres in het bestemmingsveld in of druk op **<Menu>** → **Geadresseerde toevoegen** om een contactpersoon te selecteren.



De velden Cc en Bcc bevinden zich boven het veld Aan.

5. Blader omlaag en geef een onderwerp voor het bericht in.
6. Blader omlaag en geef de berichttekst in.
7. Als u een bijlage wilt toevoegen, drukt u op **<Menu>** → **Invoegen** → een type bijlage.
8. Druk op **<Verzenden>** om het bericht te verzenden.

## E-mail ophalen van een e-mailserver

U moet een e-mailaccount maken voordat u e-mail kunt ophalen via een internetprovider of VPN-verbinding.

Zie "Gegevens synchroniseren." ► pag. 28 als u berichten wilt ophalen van uw Outlook-account.

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Berichten**.
2. Selecteer de naam van een e-mailaccount.
3. Druk op **<Menu>** → **Verzenden/ontvangen**.

## Berichten bekijken

U kunt de berichtenmappen voor SMS-, MMS- en e-mailberichten vanuit één locatie openen.

Berichten bekijken:

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Berichten**.

2. Selecteer **SMS/MMS** of de naam van een e-mailaccount.  
Het Postvak IN van het geselecteerde account wordt geopend.



Als u de volledige inhoud van e-mail wilt downloaden, drukt u op **<Menu>** → **Berichten selecteren**.

## E-mailbijlagen bekijken of opslaan



CAUTION

E-mailbijlagen kunnen virussen bevatten die uw toestel schade kunnen toebrengen.  
Bescherm uw toestel door alleen bijlagen te openen als u de afzender vertrouwt.

U bekijkt als volgt een bijlage:

1. Blader vanuit een geopend e-mailbericht naar de bijlage en druk op de bevestigingstoets om deze te downloaden.

2. Druk op de bevestigingstoets om de bijlage te openen en druk op **<Openen>**.  
De bijlage wordt geopend in de bijbehorende toepassing.

U slaat als volgt een bijlage op:

1. Blader vanuit een geopend e-mailbericht naar de bijlage en druk op de bevestigingstoets om deze te downloaden.
2. Druk op de bevestigingstoets om de bijlage te openen en druk op **<Menu>** → **Opslaan als...**
3. Geef een bestandsnaam en geheugenlocatie in en druk op **<Opslaan>**.

# Media

Hier vindt u meer informatie over Media-album, Streaming Player, Adobe® Flash® Lite™ en Spraaknotitie.

## Media-album

---

Met Media-album kunt u alle bestanden en mappen op het toestel weergeven en openen.

### Een foto bekijken

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Media-album** → **Mijn afbeeldingen**.
2. Blader naar een miniatuur van een foto en druk op de bevestigingstoets om deze te openen.

Tijdens het bekijken van foto's kunt u de volgende functies uitvoeren:

- Blader naar links of rechts om door uw foto's te bladeren.
- Druk op de bevestigingstoets en vervolgens op de linker- of rechterfunctietoets om in- of uit te zoomen. Druk op **[C]** om het zoomscherm te verlaten.

- Druk op <Menu> → **Afbeelding bewerken** om de afbeelding te bewerken.
- Druk op <Menu> → **Instellen als** → een optie om de foto als achtergrond of beller-identificatie in te stellen.
- Druk op <Menu> → **Diapresentatie afspelen** om uw foto's in de vorm van een diavoorstelling weer te geven.

## Een video-opname afspelen

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Media-album** → **Mijn video's**.
2. Blader naar een miniatuur van een video en druk op de bevestigingstoets om deze te openen.

## Documenten openen

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Media-album**.
2. Zoek en open de map waarin het document is opgeslagen.
3. Blader naar het document en druk op de bevestigingstoets om het te openen.

## Een bestand verzenden

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Media-album**.
2. Zoek en open de map waarin het bestand is opgeslagen.
3. Selecteer een bestand.
4. Druk op <Menu> → **Verzenden** → een verzendoptie.
  - Selecteer **als MMS** om een bestand als MMS-bericht te verzenden. Zie "Een MMS-bericht verzenden." ► pag. 2

- Selecteer **als e-mail** om een bestand als e-mailbericht te verzenden. Zie "Een e-mailbericht verzenden." ► pag. 4
- Selecteer **via Bluetooth** om een bestand via de draadloze Bluetooth-functie te verzenden. Zie "De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken." ► pag. 24

## Streaming Player

U kunt bestanden rechtstreeks vanaf internet afspelen (streamen).

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Streaming Player**.
2. Druk op **<Openen>**.
3. Selecteer een URL-adres van het streamingbestand en druk op **<Aansluiten>**.

U kunt een URL-adres selecteren in de geschiedenislijst Recent.

## Adobe® Flash® Lite™

Uw toestel wordt geleverd met een Flash-speler voor het bekijken van Flash-bestanden (\*.swf).



Adobe Flash Lite 2.1 ondersteunt inhoud die is ontwikkeld voor Flash 7. Afhankelijk van de bestandsgrootte en geheugencapaciteit kunnen sommige Flash-bestanden mogelijk niet worden geopend op uw toestel.

U bekijkt als volgt een Flash-bestand:

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Accessoires** → **Adobe Flash Lite**.
2. Zoek en open de map waarin het Flash-bestand is opgeslagen.
3. Blader naar het Flash-bestand en druk op de bevestigingstoets.

## Spraaknotitie

---

U kunt met Spraaknotitie spraaknotities en geluidsclips opnemen en afspelen.

### Een spraaknotitie opnemen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Spraaknotities**.
2. Druk op **<Opnemen>** om de opname te starten.
3. Als u klaar bent met de opname, drukt u op **<Stoppen>**.  
De spraaknotitie wordt automatisch opgeslagen.

### Een spraaknotitie afspelen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Spraaknotities**.
2. Blader naar een spraaknotitie en druk op de bevestigingstoets.  
Het afspelen wordt automatisch gestart.

# Uw persoonlijke zaken regelen

Informatie over het gebruik van Contactpersonen, Agenda, Office Mobile, Adobe Reader LE, Team Manager, Verkenner en Taken.

## Contactpersonen

---

U kunt contactkaarten gebruiken om de gegevens van uw contacten op te slaan, zoals namen, telefoonnummers en adressen.

### Een contactkaart kopiëren

U kunt contactkaarten van het toestel naar uw simkaart kopiëren en vice versa. Wanneer u een Outlook-contactpersoon naar uw SIM-kaart kopieert, kunt u alleen de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon opslaan. Als u een contactkaart wilt kopiëren, drukt u op <Menu> → **Contact kopiëren** → **Naar SIM** of **Naar Contacten**.

Synchroniseer uw Outlook-contactpersonen met een computer als u alle contactgegevens wilt bewaren (zie "Gegevens synchroniseren" ► pag. 28).

## Een snelkiesnummer toewijzen aan een contactkaart

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Contacten**.
2. Blader naar een contactkaart en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen.
3. Blader naar een telefoonnummer en druk op <Menu> → **Aan snelkeuze toevoegen**.
4. Blader naar links of rechts om een snelkiesnummer in te stellen in het veld met toetstoewijzingen (indien nodig).
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Gereed>.

## Een afbeelding of beltoon toewijzen aan een contactkaart

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Contacten** om Outlook-contactpersonen te gebruiken.
2. Blader naar een contactkaart en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen.
3. Druk op <Menu> → **Bewerken**.
4. Als u een beltoon wilt toewijzen, bladert u naar **Aangepaste beltoon** en bladert u naar links of rechts om een beltoon te selecteren.
5. Als u een afbeelding wilt toewijzen, bladert u naar **Afbeelding** en bladert u naar rechts om een afbeelding te selecteren.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Gereed>.



## Agenda

---

Met Agenda kunt u afspraken, verjaardagen of andere gebeurtenissen bijhouden.

### Een agenda-item maken

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op **<Menu>** → **Nieuwe afspraak**.
3. Vul de velden in en pas de instellingen aan voor uw item.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

### De weergave van de agenda wijzigen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op de linkerfunctietoets om de agendaweergave te wijzigen.

### Een alarm voor een agenda-item afzetten

Druk op **<Verwijderen>** wanneer u het alarm hoort voor een agenda-item dat u eerder hebt ingesteld.

## Office Mobile

---

Met Office Mobile kunt u Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden op uw toestel openen en bewerken. Het toestel ondersteunt bestanden die zijn gemaakt met Office 97 en nieuwere versies.

### Een Excel-werkmap openen en bewerken

Een Excel-werkmap openen en weergeven:

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

- Blader naar een Excel-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
- Als u wilt inzoomen of uitzoomen op een gedeelte van een document, drukt u op een functietoets → **<Beeld>** → **In-/uitzoomen** → een zoomoptie.
- Druk op **<Menu>** → **Bestand sluiten** om de werkmap te sluiten.

U kunt als volgt een Excel-werkmap bewerken:

- Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
- Blader naar een Excel-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
- Druk op een functietoets → **<Menu>** → **Bewerken**.
- Blader naar een cel en druk op de bevestigingstoets om deze te selecteren.
- Geef waarden of tekst in en druk op **<Gereed>**.
- Herhaal desgewenst stap 4 en 5.
- Druk op **<Menu>** → **Bestand** → **Opslaan als...** → **<OK>** om de werkmap op te slaan.
- Geef een bestandsnaam in, selecteer de geheugenlocatie in en druk op **<Opslaan>**.

## Een Word-document openen en bewerken

Een Word-document openen en weergeven:

- Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
- Blader naar een Word-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
- Als u wilt inzoomen of uitzoomen op een gedeelte van een document, drukt u op **<Beeld>** → een zoomoptie.

Een Word-document bewerken:

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Blader naar een Word-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Druk op <Menu> → **Bewerken**.
4. Wijzig het document.
5. Als u de opmaak wilt wijzigen, drukt u op <Menu> → **Opmaak** → een type.
6. Druk op <Menu> → **Bestand** → **Opslaan als...**
7. Geef een bestandsnaam in, selecteer de geheugenlocatie in en druk op <Opslaan>.

## Een PowerPoint-diavoorstelling openen en bekijken

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Blader naar een PowerPoint-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Druk op een functietoets → <Menu> → **Aangepaste voorstelling**.
4. Druk op <Stoppen> om de diavoorstelling te beëindigen.

## Een notitie maken en bewerken

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Druk op <Nieuw>.
3. Geef uw notitie in.

4. Als u de opmaak wilt wijzigen, drukt u op **<Menu>** → **Opmaak** → een type.  
Als u alle opmaak wilt verwijderen, drukt u op **<Menu>** → **Opmaak** → **Alles wissen**.
5. Druk op **<Menu>** → **Afbeelding invoegen** of **Opname invoegen** om afbeeldingen of spraaknotities toe te voegen.
6. Druk op **<Gereed>** om de notitie op te slaan.

## Adobe® Reader LE

---

Met Adobe Reader LE kunt u PDF-documenten openen en bekijken.

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Adobe Reader LE**.
2. Druk op **<Openen>**.
3. Blader naar een PDF-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.

4. Als u wilt inzoomen of uitzoomen op een gedeelte van een document, drukt u op **<Extra>** → **Zoomen** → een zoomoptie.

## Team Manager

---

Met Team Manager kunt u een team met leden maken en een bericht sturen naar alle leden tegelijk.

### Een nieuw team maken

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Team Manager**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef de detailgegevens voor het team in.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

## Leden aan een team toevoegen

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Team Manager** → een team.
2. Druk op <Toevoegen>.
3. Selecteer contactpersonen en druk op <Gereed>.
4. Herhaal stap 2-3 als u meer leden wilt toevoegen.

## Een bericht aan de leden verzenden

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Team Manager**.
2. Blader naar een team.
3. Druk op <Menu> → **Verzenden** → een berichttype.
4. Selecteer een nummer van een contact(indien nodig).

5. Geef de berichttekst in.
6. Druk op <**Verzenden**> om het bericht te verzenden.

## Een afspraak verzenden

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Team Manager**.
2. Blader naar een team.
3. Druk op <Menu> → **Afspraak maken**.
4. Geef detailgegevens voor de afspraak in.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Gereed>.
6. Selecteer een nummer van een contact (indien nodig).
7. Geef de berichttekst in.
8. Druk op <**Verzenden**> om het bericht te verzenden.

## Verkenner

---

Met Verkenner kunt u door alle bestanden en mappen op het toestel bladeren. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Verkenner**.

Druk op <Menu> om uw bestanden en mappen een andere naam te geven, te verwijderen of te bewerken.

## Taken

---

Met Taken kunt u takenlijsten maken en herinneringen instellen.

### Een taak maken

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op <Menu> → **Nieuwe taak**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Gereed>.

### Een taak als voltooid markeren

Als u een taak hebt voltooid, gaat u terug naar het scherm Taken, bladert u naar de naam van de taak en drukt u op <Voltooid>. Zodra u een taak als voltooid hebt gemarkeerd, ontvangt u voor die taak geen herinneringen meer.

# Web

Informatie over het gebruik van Internet Explorer,  
RSS-lezer en Podcast.

## Internet Explorer

---

Met Internet Explorer kunt u naar webpagina's bladeren en uw favorieten webpagina's opslaan als favorieten.

### Naar een webpagina bladeren

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. U opent als volgt een webpagina:
  - Druk op **<Menu>** → **Favorieten** en selecteer een favoriet.
  - Druk op **<Menu>** → **Adresbalk** om een webadres in te geven en druk op **<Ga naar>**.
  - Druk op **<Menu>** → **Geschiedenis** om een webadres te selecteren in de geschiedenislijst.

- Als u de webverbinding wilt sluiten, drukt u in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Accessoires** → **Beheer data-oproepen**. Blader naar de verbinding die u wilt verbreken en drukt op **<OK>**.



Om te bevestigen dat de verbinding is verbroken, drukt u op **[ⓘ]** → **Draadloos beheer** → **Telefoon** → de bevestigingstoets om draadloze functies uit te schakelen. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de draadloze functies in te schakelen.

## Favorieten toevoegen

- Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
- Open de gewenste webpagina en drukt op **<Menu>** → **Toevoegen aan Favorieten**.
- Geef de naam en het adres van de favoriet in (indien nodig).

- Wijzig de map waarin u de favoriet wilt opslaan (indien nodig).
- Druk op **<Toevoegen>**.

## Browserinstellingen wijzigen

Druk vanuit de browser op **<Menu>** → **Extra** → **Opties**:

- Algemeen:** hiermee kunt u geluids- en weergave-instellingen voor de browser instellen
- Startpagina:** hier stelt u een webadres voor de startpagina in
- Verbindingen:** hier configureert u verbindinginstellingen
- Geheugen:** hier kunt u informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is voor tijdelijke bestanden, cookies en geschiedenis



## Messenger

Met Windows Live Messenger bent u beschikbaar voor andere gebruikers en kunt u uw Postvak IN in de gaten houden zonder dat u continu verbonden hoeft te zijn met internet. Wanneer u een bericht ontvangt of gebruik wilt maken van internetdiensten, wordt de verbinding hersteld.

### Messenger instellen en u aanmelden

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Windows Live**.
2. Blader naar **Aanmelden bij Windows Live** en druk op de bevestigingstoets.
3. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.
4. Blader naar links of rechts naar **Messenger** en selecteer uw inlogstatus.
5. Druk op **<Aanmelden>**.

## Chatten met Messenger

1. Zoek en selecteer in het Messenger-scherm de naam van een contactpersoon en druk op **<Gesprek>**.
2. Geef een bericht in het tekstveld onder aan het scherm in en druk op **<Verzenden>**.
3. Tijdens het chatten kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
  - Emoticons invoegen: druk op **<Menu>** → **Emoticon toevoegen**
  - Een contactpersoon uitnodigen om te chatten: druk op **<Menu>** → **Opties** → **Deelnemer toevoegen**
  - Een bestand overbrengen: druk op **<Menu>** → **Verzenden** → een bestandstype → een bestand
  - Een spraakmemo opnemen en verzenden: selecteer **<Voiceclip>**, neem uw spraakmemo op en druk op **<Verzenden>**

- Schakelen tussen de lijst met contactpersonen en het chatscherm: blader naar links of rechts
4. Als u de chat wilt beëindigen, drukt u op **<Menu>** → **Gesprek beëindigen**.

## RSS-lezer

Informatie over het gebruik van RSS-lezer om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

### Feeds maken

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **RSS-lezer**.
2. Druk op **<Menu>** → **Wijzigen** → **Nieuwe map** (indien nodig).
3. Druk op **<Menu>** → **Wijzigen** → **Nieuwe feed**.

4. Geef het adres van een RSS-feed in, selecteer de map waarin u de RSS-feed wilt toevoegen en druk op **<OK>**.

### Feeds importeren

U kunt feeds toevoegen door OPML-bestanden te importeren.

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **RSS-lezer**.
2. Druk op **<Menu>** → **OPML** → **Importeren** → **OPML-bestand selecteren** of **OPML-URL invoeren**.
3. Blader naar een OPML-bestand of geef het adres van een OPML-URL in.

### RSS-feeds lezen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **RSS-lezer**.
2. Blader naar een feed en druk op **<Bijwerken>** om de nieuwste inhoud op te halen.

- Als de update is voltooid, drukt u op **<Gereed>**.
- Druk op de bevestigingstoets om een bijgewerkte feed te selecteren.

## Nieuwe feeds zoeken

- Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **RSS-lezer**.
- Druk op **<Menu>** → **Feed zoeken**.
- Geef een trefwoord in en druk op **<Zoeken>**.  
Het toestel zoekt nu op internet naar gerelateerde feeds en geeft de resultaten weer.
- Blader naar de feed en druk op **<Toevoegen>** om deze toe te voegen aan de lijst met RSS-feeds.

## Podcast

---

Met Podcast kunt u audio- of videobestanden downloaden van internet en ze op uw toestel afspelen.

### Abonneren op een podcast

- Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
- Druk op **<Menu>** → **Abonneren op podcast**.
- Geef een webadres (URL) in en druk op **<Abonneren>** → **<Ja>**.
- Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

## Zoeken naar een podcast

1. Druk in het beginschermbalk op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Druk op **<Menu>** → **Podcast zoeken**.
3. Geef een trefwoord in en druk op **<Zoeken>**.  
Het toestel zoekt nu op internet naar gerelateerde items en geeft de resultaten weer.
4. Blader naar het rapport en druk op **<Toevoegen>** om het toe te voegen aan de podcastlijst.

## Een podcast downloaden en afspelen

1. Druk in het beginschermbalk op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Blader naar een podcast en druk op **<Ophalen>** om deze te downloaden.  
De podcast wordt automatisch afgespeeld in Windows Media Player.

# Connectiviteit

Informatie over het overbrengen van gegevens van en naar het toestel via de draadloze Bluetooth-functie of de gegevenskabel van de pc en het synchroniseren van het toestel met een computer met ActiveSync. Informatie over het instellen van gegevens- of netwerkverbindingen voor verbinding met internet of uw privénetwerk.

## De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

---

U kunt verbinding maken met andere draadloze Bluetooth-apparaten binnen een afstand van 10 meter. Muren of andere obstakels tussen de apparaten kunnen de draadloze verbinding blokkeren of verzwakken.

## De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Algemeen**.
2. Druk op **<Menu>** → **Bluetooth uitschakelen**.
3. Druk op **<Menu>** → **Zichtbaarheid inschakelen** om toe te staan dat andere apparaten uw toestel vinden en er verbinding mee maken.

## Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Algemeen**.
2. Selecteer **Nieuw app. toevoegen...**  
Uw toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft deze in een lijst weer.
3. Blader naar een apparaat en druk op **<Volgende>**.
4. Geef de Bluetooth-pincode in en druk op **<Volgende>**.



Als u uw toestel wilt koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat, moeten beide apparaten dezelfde pincode gebruiken. Voor headsets of handsfree kits wordt mogelijk een vaste pincode gebruikt, zoals **0000**.

5. Druk op **<Gereed>**.

## Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Zoek naar een bestand of item dat u wilt verzenden.
2. Druk op **<Menu>** → **Verzenden** → **via Bluetooth** of **<Menu>** → **Contact verzenden** → **Overzenden**.
3. Selecteer een apparaat in de lijst.

## Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Overzenden**.
2. Schakel het selectievakje naast **Inkomende signalen ontvangen** in.
3. Druk op **<Gereed>**.

## Een Bluetooth COM-poort instellen

Als u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat het seriële profiel ondersteunt, kunt u een Bluetooth COM-poort instellen.

1. Druk in het beginscherf op <Start> → <Alle prog.> → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Algemeen**.
2. Druk op <Menu> → **COM-poorten** → <Menu> → **Nieuwe uitgaande poort**.
3. Selecteer de naam van een apparaat en druk op <Selecteren>.
4. Selecteer een COM-poort.
5. Schakel het selectievakje naast **Secure Connection** in om een veilige verbinding tussen de apparaten tot stand te brengen.
6. Druk op <Gereed>.

## Verbinding maken via USB

---

### Een standaardactie instellen voor de USB-verbinding

U kunt als volgt instellen dat uw toestel een standaardactie uitvoert wanneer u het toestel op een computer aansluit met behulp van de gegevenskabel voor de pc:

1. Druk in het beginscherf op <Start> → <Alle prog.> → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **USB**.
2. Stel de standaard-USB-modus in (**ActiveSync** of **Massaopslag**).
3. Druk op <Gereed>.

Zie "Uw toestel synchroniseren." voor het gebruik van ActiveSync.

## Bestanden overzetten naar een geheugenkaart

1. Plaats een geheugenkaart (zie de snelstartgids).
2. Wijzig de USB-verbinding in **Massaopslag**. (Zie "Verbinding maken via USB" voor het gebruik van **Massaopslag**.)
3. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
4. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
5. Zet bestanden over naar de geheugenkaart en omgekeerd.
6. Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u het toestel los van de computer.

## Uw toestel synchroniseren

---

Met ActiveSync kunt u het toestel synchroniseren met een computer en een back-up maken van gegevens en gegevens herstellen.

### ActiveSync installeren op de computer

Voordat u gegevens kunt synchroniseren, dient u ActiveSync te installeren vanaf de meegeleverde cd-rom of de website van Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

ActiveSync installeren vanaf de meegeleverde cd-rom:

1. Plaats de cd-rom in de computer.
2. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.



3. Wanneer de installatie is voltooid, volgt u de aanwijzingen op het scherm van de wizard Instelling synchronisatie om het toestel en de computer met elkaar te verbinden en het delen van gegevens mogelijk te maken.

## Het toestel met een pc-datakabel op een computer aansluiten

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **USB**.
2. Wijzig de USB-verbinding in **ActiveSync** en druk op <Gereed>.
3. Sluit het ene uiteinde van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting op het toestel en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.

## Gegevens synchroniseren

Wanneer u het toestel met een computer verbindt, begint ActiveSync normaliter automatisch met het synchroniseren van uw gegevens. U kunt de synchronisatie handmatig starten door op **Synchr.** te klikken. Klik op **Stoppen** om een synchronisatie te beëindigen.

U kunt bestanden ook handmatig zoeken en van het toestel naar een computer kopiëren en vice versa. Klik hiervoor op **Verkennen** in het Microsoft ActiveSync-venster.

Raadpleeg de Help van ActiveSync voor informatie over het synchroniseren van gegevens.

## Een Exchange-server configureren

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **ActiveSync**.

2. Druk op <Menu> → **Server configureren**. Als u nog geen synchronisatie met een Exchange-server hebt ingesteld, staat hier **Serverbron toevoegen**.
3. Geef uw e-mailadres in en druk op <Volgende>.
4. Geef een gebruikersnaam, wachtwoord en domeinadres in.
5. Druk op <Volgende>.
6. Geef een serveradres in.
7. Schakel het selectievakje naast **Deze server vereist een versleutelde verbinding (SSL)** in om een veilige verbinding tot stand te brengen.
8. Druk op <Volgende>.
9. Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.
10. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Voltooien>.

## Het synchronisatieschema wijzigen

Als u uw gegevens regelmatig synchroniseert via een Exchange-server, kunt u instellingen opgeven voor zowel piek- als daluren.

De synchronisatieschema's wijzigen:

1. Druk op <Menu> → **Schema**.
2. Stel de volgende opties in:
  - **Piektijden**: de frequentie instellen waarmee synchronisaties worden uitgevoerd tijdens piekuren
  - **Buiten piektijden**: de frequentie instellen waarmee synchronisaties worden uitgevoerd tijdens daluren
  - **Gebruik deze instellingen tijdens het roamen**: instellen dat de synchronisatieschema's moeten worden gevolgd, zelfs tijdens roaming

- **Verz./ontv. wanneer ik op Verzenden klik:** instellen dat er elke keer dat u e-mail verzendt of ontvangt moet worden gesynchroniseerd
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

## Internetverbinding delen met een computer

U kunt uw toestel instellen als een draadloze modem voor een computer en internet gebruiken vanaf de computer.

1. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel of met de draadloze Bluetooth-functie.
2. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Internet** → **Gedeeld Internet**.

3. Selecteer de pc-verbinding en het netwerkverbindingstype en druk op **<Verbinden>**.



Als u verbinding met internet hebt via Gedeeld Internet, is ActiveSync uitgeschakeld.

## Verbinding maken met internet of met een privénetwerk

Maak verbinding met internet of uw netwerk voor het overbrengen van gegevens en breng gegevens- of netwerkverbindingen tot stand.

Zorg dat u, voordat u begint, over de volgende informatie beschikt:

- Van de provider van uw mobiele netwerk: informatie over het dataconnectiviteitsplan, telefoonnummer van de server, gebruikersnaam en wachtwoord.

- Van uw internetprovider of provider van draadloze services: telefoonnummer van de server of toegangspunt van de provider, gebruikersnaam en wachtwoord



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen wijzigen. Als u niet zeker weet welke gegevens u moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Inbelverbindingen instellen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Inbellen**.
2. Druk op **<Menu>** → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "Inbellen" voor meer informatie ► pag. 45).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

## GPRS-verbindingen instellen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **GPRS**.
2. Druk op **<Menu>** → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "GPRS" voor meer informatie ► pag. 45).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

## Proxyserververbindingen instellen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Meer...** → **Proxy**.
2. Druk op **<Menu>** → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "Proxy" voor meer informatie ► pag. 46).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

## VPN-serververbindingen instellen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Meer...** → **Verbindingen** → **Meer...** → **VPN**.
2. Druk op **<Menu>** → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "VPN" voor meer informatie ► pag. 47).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.



# Andere toepassingen

Informatie over het gebruik van Games, Java, Wereldklok, Alarm, D-Day, Rekenmachine, Omrekentoeffassing, Stopwatch en Smart Search.

## Games

---

Games spelen:

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Spelletjes**.
2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

## Java

---

Java is een map waarin gedownloadde games en toepassingen worden opgeslagen.

### Toepassingen downloaden

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Spelletjes** → **Java** → een toepassing.
2. Druk op **<Downloaden>**.

## Toepassingen starten

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Spelletjes** → **Java** → een toepassing.
2. Druk op **<Menu>** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

## Wereldklok

Met een wereldklok kunt u nagaan hoe laat het is in een ander land.

### Een wereldklok maken

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader naar een wereldklok en druk op **<Menu>** → **Toewijzen**.

3. Blader naar links of naar rechts om een land en stad te selecteren.  
Selecteer **Zomertijd** om de zomertijd in te stellen.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

### Een wereldklok toevoegen aan het display

U kunt klokken met twee verschillende tijdzones weergeven op het scherm.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader naar de wereldklok die u wilt toevoegen.
3. Druk op **<Menu>** → **Als startscherm instellen**.
4. Druk op **<OK>**.

## Alarm

---

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen voor belangrijke gebeurtenissen.

### Een nieuw alarm instellen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **Alarm**.
2. Blader naar een lege alarmlocatie en druk op **<Wijzigen>**.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

### Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Druk op **<Negeren>** om een alarm helemaal uit te zetten of druk op **<Sluimeren>** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te schakelen.

## D-Day

---

Met D-Day kunt u berekenen over hoeveel dagen een gebeurtenis plaatsvindt of hoeveel dagen geleden een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Organizer** → **D-Day** → **<Nieuw>**.
2. Geef de gegevens van de teller in de velden in.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

## Rekenmachine

---

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Accessoires** → **Rekenmachine**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.



## Omrekentoeffpassing

Met de Omrekentoeffpassing kunt u munt- en maateenheden van de ene eenheid naar een andere eenheid omrekenen. Als u munteenheden wilt omrekenen, moet u eerst de basismunteenheid en de wisselkoers instellen.

### Munteenheden en wisselkoersen toevoegen



De waarde van de basismunteenheid is altijd

1. U moet de wisselkoers ingeven voor andere munteenheden zoals deze zich verhouden tegen één eenheid van de basismunteenheid. Wisselkoersen veranderen constant. U moet de huidige wisselkoers ingeven om een accurate conversie te verkrijgen.

Een basismunteenheid instellen:

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Accessoires** → **Omrekentoeffpassing** → **Munteenheid**.
2. Druk op <Menu> → **Koersen weergeven**.
3. Blader naar links of rechts om een basismunteenheid te selecteren en druk op <Gereed>.

U voegt als volgt andere munteenheden en wisselkoersen toe:

1. Herhaal stap 1-2 hierboven.
2. Druk op <Menu> → **Koers toevoegen**.
3. Geef de naam van de nieuwe munteenheid en de wisselkoers in.
4. Druk op <Gereed>.

### Maateenheden omrekenen

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Accessoires** → **Omrekentoeffpassing**.
2. Selecteer het type maateenheid.

3. Blader (indien nodig) naar links of rechts om de basiseenheid te wijzigen.
4. Blader omlaag en geef de basishoeveelheid in.
5. Blader omlaag en (indien nodig) naar links of rechts om de omrekeeneenheid te wijzigen.  
Het conversieresultaat wordt op het toestel weergegeven.

## Stopwatch

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Accessoires** → **Stopwatch**.
2. Druk op **<Starten>** om de stopwatch te starten.
3. Druk op **<Opnemen>** om rondetijden vast te leggen.
4. Als u klaar bent, drukt u op **<Stoppen>**.
5. Druk op **<Op nul zetten>** om de vastgelegde tijden te wissen.



# Instellingen

Hier vindt u meer informatie over de instellingen van uw toestel.

U kunt de instellingen van uw toestel als volgt wijzigen:

Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Instellingen**.



Voor meer instellingsopties bladert u omlaag en selecteert u **Meer...**

## Telefoon

Hier kunt u instellen hoe uw toestel omgaat met oproepen met identificatie, wachtrijen en andere instellingen voor bellen.

### Alle oproepen

- **Bandkeuze:** hiermee stelt u in of het toestel werkt op UMTS- of GSM-netwerken
- **Gesprekskosten:** bekijk de kosten van de gesprekken, als dit wordt ondersteund door uw SIM- of USIM-kaart

- **Gespreksopties**
  - Beantwoorden met een willekeurige toets:** hier stelt u in dat een oproep met elke willekeurige toets kan worden aangenomen (behalve [↵] en [Ⓣ])
  - SIM-contacten weergeven:** hier stelt u in dat u contactkaarten wilt weergeven die zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart
  - Telefoonnummer:** hier kunt u uw telefoonnummer bekijken
  - Voicemailnummer:** hier stelt u het voicemailnummer in dat is verstrekt door uw serviceprovider
  - Servicecentrum SMS-berichten:** hier stelt u het SMS-nummer in dat is verstrekt door uw serviceprovider
  - Landnummer:** hier voert u het landnummer in
  - Netnummer:** hier voert u het netnummer in
- **Nummerweergave:** hier stelt u in dat uw nummer wordt weergegeven op basis van uw voorkeuren of netwerkinstellingen
- **Kanalen**
  - Kanalen inschakelen:** hier stelt u in of u infodienstberichten wilt ontvangen
  - Kannaalijst ontvangen:** hiermee stelt u in dat u een lijst wilt ontvangen met alle beschikbare kanalen voor infoberichten in het netwerk
  - Taal:** hiermee stelt u de talen in waarin u infoberichten wilt ontvangen
- **Toegestane nummers:** hier stelt u in dat alleen oproepen naar een beperkte set telefoonnummers zijn toegestaan

- **Netwerken**

**Huidig netwerk:** het huidige netwerk bekijken

**Netwerkselectie:** hier stelt u in dat het toestel automatisch of handmatig een lijst met mobiele netwerken selecteert



Als u service wilt ontvangen van een ander netwerk, moet u een netwerk selecteren dat een roamingovereenkomst heeft met uw eigen netwerk.

- **Gesloten gebruikersgroep:** hier stelt u in dat het toestel oproepen beperkt tot verzending naar en ontvangst van een bepaalde groep gebruikers

## Spraakoproepen

- **Gesprek in wachtstand:** hier stelt u in dat u gewaarschuwd wordt bij een binnenkomende oproep terwijl er een andere oproep actief is

- **Oproep doorschakelen:** hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer

**Onvoorwaardelijk:** hier stelt u in dat alle spraakoproepen worden doorgeschakeld

**Geen antwoord:** hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als u ze niet aanneemt

**Bezet:** hier stelt u in dat tijdens een actieve oproep alle andere oproepen worden doorgeschakeld

**Niet beschikbaar:** hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als het toestel is uitgeschakeld

**Gegevensoproepen:** hier stelt u in dat er geen dataoproepen mogelijk zijn

- **Oproepen blokkeren:** hiermee beperkt u inkomende of uitgaande oproepen

**Binnenkomende oproepen blokkeren**

- **Uit:** hiermee schakelt u de blokkeerfunctie uit

- **Tijdens roaming:** hier stelt u in dat er geen inkomende oproepen mogelijk zijn als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt
- **Alle oproepen:** hier stelt u in dat er geen inkomende oproepen mogelijk zijn

### **Uitgaande oproepen blokkeren**

- **Uit:** hiermee schakelt u de blokkeerfunctie uit
- **Internationaal behalve eigen land:** hier stelt u in dat er geen internationale nummers kunnen worden gebeld, behalve naar uw eigen land
- **Internationale oproepen:** hier stelt u in dat er geen internationale nummer kunnen worden gebeld
- **Alle oproepen:** hier stelt u in dat er geen uitgaande oproepen mogelijk zijn

### **Video-oproepen**

- **Uitgaand beeld:** hier stelt u een afbeelding in om tijdens een video-oproep te gebruiken
- **Opties bij mislukte oproep:** hier stelt u in dat het toestel de video-oproep opnieuw moet proberen of een SMS-bericht moet verzenden als een video-oproep mislukt
- **Oproepen blokkeren:** hiermee beperkt u inkomende of uitgaande oproepen
- **Oproepen doorschakelen:** hiermee kunt u inkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer

### **Eigen nummers**

Sla uw telefoonnummer op op de SIM- of USIM-kaart. Het opgeslagen nummer heeft geen invloed op het daadwerkelijke abonneenummer van uw SIM- of USIM-kaart.

## Geluiden

- **Beltoon:** hier stelt u een beltoon voor inkomende oproepen in
- **Melding**
  - Herinneringen:** hier stelt u een toon in voor herinneringen
  - Nieuw e-mailbericht:** hier stelt u een signaal in voor binnenkomende e-mailberichten
  - Nieuw SMS-bericht:** hier stelt u een signaal in voor binnenkomende SMS-berichten
  - Nieuw spraakbericht:** hier stelt u een signaal in voor binnenkomende spraakberichten
  - Nieuw chatbericht:** hier stelt u een signaal in voor binnenkomende chatberichten
  - Berichten SIM-werkset:** hier stelt u een signaal in voor binnenkomende SIM-werksetberichten

- **Systeemgeluid**
  - Waarschuwing:** hier stelt u een toon in voor uitroepen
  - Vraag:** hier stelt u een toon in voor vragen
  - Waarschuwingen:** hier stelt u in dat het toestel een waarschuwingston laat horen (bijvoorbeeld wanneer de batterij bijna leeg is)
- **Toetston:** hier stelt u een signaal in voor toetsen die u indrukt
- **DNSe:** stel een van de volgende DNSe-opties (Digital Natural Sound Engine) in om het digitale geluidseffect van uw headset te verrijken:
  - 3D-geluid:** hier stelt u een 3D-geluidseffect in
  - EQ-std:** hiermee stelt u een equalizereffect in
  - Echo:** hiermee stelt u een echo-effect in

## Display

### Beginscherm

- **Indeling beginscherm:** hiermee stelt u een indeling voor het beginscherm in
- **Recente programma's weergeven:** hier stelt u in dat het scherm Recent Programs moet worden weergegeven als u op <Start> drukt
- **Kleurenschema:** hiermee stelt u een kleurenschema in
- **Achtergrondafbeelding:** hiermee stelt u een achtergrond in
- **Time-out:** hier stelt u de periode in waarna het huidige scherm overschakelt naar het beginscherm

### Profielen

Wijzig het geluidsprofiel (zie de snelstartgids).

## Datum en tijd

U kunt de weergave en de werking van de datum en tijd aanpassen.

- **Tijdzone:** hier stelt u de tijdzone in
- **Datum:** hier stelt u de huidige datum in
- **Tijd:** hier stelt u de huidige tijd in
- **Tijdzone bijwerken:** hiermee selecteert u een manier om de huidige tijd en datum bij te werken  
**Alleen handmatig:** hiermee stelt u de tijd en datum handmatig in  
**Eerst vragen:** u wordt gevraagd of u de tijd wilt bijwerken  
**Automatisch:** het toestel ontvangt de tijdgegevens van het netwerk en werkt de huidige tijd automatisch bij. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw netwerk wordt ondersteund.



## Landinstellingen

- **Taal:** hier stelt u de taal in die op het beeldscherm wordt weergegeven (voor alle menu's en toepassingen)
- **Landinstellingen:** hier stelt u uw land in
- **Stijl korte datum:** hier stelt u de datumnotatie in (korte uitvoering)
- **Stijl lange datum:** hier stelt u de datumnotatie in (lange uitvoering)
- **Tijdsnotatie:** hier stelt u de tijdsnotatie in
- **Positief getal:** hier stelt u in hoe positieve getallen moeten worden weergegeven
- **Negatief getal:** hier stelt u in hoe negatieve getallen moeten worden weergegeven
- **Positieve valuta:** hier stelt u in hoe positieve valuta moeten worden weergegeven
- **Negatieve valuta:** hier stelt u in hoe negatieve valuta moeten worden weergegeven

## Verbindingen

U kunt de draadloze Bluetooth-functie of USB-verbinding beheren en een inbel-, GPRS-, proxy- of VPN-verbinding maken, zodat u verbinding kunt maken met internet of uw privénetwerk.

### Draadloos beheer

Schakel de draadloze functies of draadloze Bluetooth-functie van het toestel in of uit.

### Overzenden

Stel het toestel in voor het ontvangen van gegevens van andere Bluetooth-apparaten.

### Bluetooth

- **Algemeen:** hiermee beheert u de draadloze Bluetooth-voorziening (zie "De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken" ► pag. 24)

- **BPP:** hiermee stelt u een standaard-Bluetooth-printer in als er Bluetooth-printers zijn gekoppeld aan uw toestel



Als de standaard-Bluetooth-printer is geselecteerd, kunt u afbeeldingen afdrukken vanuit Inhoudsbeheer.

- **OBEX:** hiermee kunt u de OBEX-instellingen wijzigen die betrekking hebben op het ontvangen van bestanden
- **Mijn informatie:** hier kunt u de naam en het adres van uw toestel controleren

## USB

Hier bepaalt u wat er gebeurt als u het toestel aansluit op een computer.

## Inbellen

Als u een inbelverbinding wilt instellen, drukt u op <Menu> → **Toevoegen** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving:** hier stelt u een naam in voor de inbelverbinding
- **Maakt verbinding met:** hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Telefoonnummer:** hier voert u uw telefoonnummer in
- **Gebruikersnaam:** hier stelt u een gebruikersnaam in
- **Wachtwoord:** hier stelt u een wachtwoord in voor de inbelverbinding
- **Domein:** hier voert u de domeinnaam in

## GPRS

Als u een GPRS-verbinding wilt instellen, drukt u op <Menu> → **Toevoegen** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving:** hier stelt u een naam in voor de GPRS-verbinding

- **Maakt verbinding met:** hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Toegangspunt:** hier stelt u de naam van een toegangspunt in
- **Gebruikersnaam:** hier stelt u een gebruikersnaam in
- **Wachtwoord:** hier stelt u een wachtwoord in voor de GPRS-verbinding
- **Verificatietype:** hier stelt u een verificatietype in
- **Primaire DNS:** hier stelt u het primaire DNS-adres (Domain Name Server) in
- **Secundaire DNS:** hier stelt u het secundaire DNS-adres (Domain Name Server) in
- **IP-adres:** hier voert u het gateway-IP-adres in dat is verstrekt door uw serviceprovider

## Proxy

Als u een proxyverbinding wilt instellen, drukt u op <Menu> → **Toevoegen** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving:** hier stelt u een naam in voor de proxyverbinding
- **Maakt verbinding vanaf:** hier stelt u een netwerktype in waar vanuit verbinding wordt gemaakt
- **Maakt verbinding met:** hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Proxy (naam:poort):** hier stelt u een naam en poortnummer van een proxyserver in
- **Type:** hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij verbindingen met de proxyserver
- **Gebruikersnaam:** hier stelt u een gebruikersnaam in
- **Wachtwoord:** hier stelt u een wachtwoord in voor de proxyverbinding

## VPN

Als u een VPN-verbinding wilt instellen, drukt u op <Menu> → **Toevoegen** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving:** hier stelt u een naam in voor de VPN-verbinding
- **VPN-type:** hier stelt u een VPN-type in
- **Server:** hier stelt u de naam van de VPN-server in
- **Maakt verbinding vanaf:** hier stelt u een netwerktype in waar vanuit verbinding wordt gemaakt
- **Maakt verbinding met:** hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Gebruikersnaam:** hier stelt u een gebruikersnaam in

- **Wachtwoord:** hier stelt u een wachtwoord in voor de VPN-verbinding
- **Domein:** hier stelt u een domeinnaam in
- **IPSec-verificatie:** hier stelt u het type verificatie in als u het VPN-type instelt op **IPSec/L2TP**
- **IPSec Vooraf gedeelde sleutel:** hier stelt u de sleutel in als u kiest voor **Vooraf gedeelde sleutel**

## Operatorinstellingen

Informeel zonedig bij de provider van de door u gebruikte SIM-of USIM-kaart naar de instellingen.

## Aanmelden bij domein

Registreer nieuwe domeinnamen voor uw bedrijfsbronnen.

## Beveiliging

Hier stelt u beveiligingscodes in en beheert u beveiligingscertificaten of beveiligingsmodules.

- **Apparaatblokkering:** hier stelt u de blokkeercode voor het toestel in
- **SIM-blokkering inschakelen:** hier stelt u het toestel in om alleen uw SIM- of USIM-kaart te gebruiken; als de SIM- of USIM-blokkering is ingeschakeld, kunt u geen andere SIM- of USIM-kaart gebruiken op het toestel
- **SIM-pincode inschakelen:** hier stelt u in dat het toestel steeds bij het inschakelen om een PIN-code vraagt
- **Pincode 2 wijzigen:** hier wijzigt u de PIN2-code
- **Certificaten:** de beveiligingscertificaten bekijken. Deze certificaten helpen uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te voorkomen dat u last krijgt van virussen en andere schadelijke software
- **Blokk.wachtwoord wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord
- **Resetwachtwoord wijzigen:** hiermee wijzigt u het wachtwoord van het toestel
- **Instellingen terugzetten:** hier zet u de instellingen terug op de fabrieksinstellingen
- **Mobiel opsporen:** hier stelt u in dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand apparaat probeert te gebruiken met een andere SIM- of USIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.

## E-mail instellen

Maak een nieuwe e-mailaccount.

## Berichtticker

Instellen dat bij nieuwe berichten een ticker wordt weergegeven. Als u een nieuw bericht hebt, wordt het bericht weergegeven met de geselecteerde afbeelding op het scherm.

## Verzendopties voor SMS

Wijzig de instellingen voor het verzenden van SMS-berichten.

## Beheerde programma's

Bekijk de geschiedenis van geïnstalleerde programma's.

## Programma's verwijderen

Verwijder programma's die u op het toestel hebt geïnstalleerd. Blader naar een programma en druk op <Menu> → **Verwijderen**.

## Energiebeheer

- **Batterij:** hier kunt u de resterende batterijcapaciteit zien
- **Tijd displayverlichting:** hier kunt u de periode instellen waarna de achtergrondverlichting wordt gedimd
- **Displaytijd:** hier kunt u de periode instellen waarna het scherm wordt gedimd
- **Helderheid display:** hier kunt u de helderheid van het scherm wijzigen
- **Tijd toetsverlichting:** hier kunt u de periode instellen waarna de toetsen worden gedimd
- **Lichtsensoren:** hier stelt u in dat het toestel de lichtsensor gebruikt om het gebruik van achtergrondverlichting en toetsverlichting te bepalen

- **Toetsverlichting aan:** hier stelt u de toetsenbordverlichting in zodat deze wordt ingeschakeld (**Altijd**) of stelt u de periode voor de toetsenbordverlichting in (**Aangepast**) in de volgende opties
- **Begintijd:** hier stelt u de begintijd voor het toetsenbord in
- **Eindtijd:** hier stelt u de eindtijd voor het toetsenbord in

## Informatie over eigenaar

Stel uw contactgegevens in.

## Geheugeninformatie

Bekijk informatie over de hoeveelheid geheugen die momenteel gebruik is op het toestel en een geheugenkaart. Als u een geheugenkaart wilt formatteren, drukt u op **<Menu>** → **Geheugenkaart formatteren**.

## Apparaatnaam

Stel de naam van het toestel in.

## Toegankelijkheid

- **Lettertype van systeem:** hier kunt u de grootte van de tekst op het scherm instellen
- **Toetsenbordinterval:** hier stelt u de vertraging in voor het indrukken van een toets bij het invoeren van tekst
- **Time-out bij bevestiging:** hier kunt u de time-out instellen voor een niet-bevestigde actie
- **Volume inkomende oproep:** hier stelt u het volume in voor de waarschuwingston tijdens een oproep

## Info

Hier kunt u de gegevens van uw toestel bekijken.

## Foutrapportage

De functie Foutrapportage geeft informatie over fouten in het programma die kunnen leiden tot het vastlopen van het systeem.

## Klantenfeedback

Stel uw toestel in zodat het feedback verzendt over hoe u Windows Mobile-producten gebruikt. Met behulp van deze feedback worden trends en gebruikspatronen vastgesteld om toekomstige versies van producten nog verder te kunnen verbeteren.

## Windows Update

Stel uw toestel in voor het downloaden van belangrijke updates en beveiligingsupdates van de Microsoft-website. Microsoft biedt updates voor het Windows-besturingssysteem en op Windows gebaseerde hardware, zodat uw toestel over de recentste software beschikt en is beschermd tegen bekende beveiligingsproblemen.



# Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw toestel, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens het gebruik van uw telefoon, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
SIM-fout	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
SIM-pincode invoeren	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer de PIN-controle is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. Om deze optie uit te schakelen, drukt u op <Start> → <Alle prog.> → Instellingen → Meer... → Beveiliging → SIM-pincode uitschakelen.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK-code vereist	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

### Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram)

- Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen.
- Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt. Ga naar een niet-afgesloten ruimte.

- U bevindt zich mogelijk net tussen twee servicegebieden. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen.

### U bent de beveiligingscode, de PIN-code of de PUK-code vergeten

Als u deze of een andere code bent vergeten, neemt u contact op met de verkoper of uw provider.

### U ziet witte lijnen op uw display

Het display vertoont mogelijk witte lijnen als u het toestel aanzet nadat u dit lange tijd niet hebt gebruikt of als u de batterij verwijderd zonder het toestel uit te schakelen. Het display wordt na korte tijd weer normaal.

## U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld

- Vergeet niet op [↵] te drukken.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

## U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de contactgegevens.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

## Uw gesprekspartner hoort u niet

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Breng de ingebouwde microfoon dichterbij uw mond.

- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer of u de interne antenne boven op het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak is, valt het gesprek mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

- Ontkoppel de telefoon van de oplader, verwijder de batterij en plaats deze weer terug, en probeer de telefoon opnieuw op te laden.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

### Het toestel voelt heet aan

Wanneer u meerdere toepassingen tegelijkertijd gebruikt, verbruikt uw toestel meer stroom en wordt het toestel mogelijk warm. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

### Uw toestel vraagt u gegevens te verwijderen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Verplaats de gegevens naar een geheugenkaart of verwijder oude items uit toepassingen.

### Het toestel kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of u de juiste instellingen hebt opgegeven voor uw internetprovider.
- Controleer of u de draadloze verbinding met uw internetprovider hebt ingeschakeld en of het signaal niet wordt geblokkeerd.
- Controleer of u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.

### U kunt een Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetoothfunctie op beide apparaten is ingeschakeld.
- Controleer of de afstand tussen de apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en of er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.
- Controleer of beide apparaten zijn geconfigureerd om zichtbaar te zijn voor andere apparaten.

- Controleer of beide apparaten wel compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.
- Controleer of op beide apparaten de juiste pincode is ingevoerd.

### **U kunt geen muziek luisteren via een externe Bluetooth-headset**

- Controleer of het toestel met de headset is verbonden.
- Controleer of de indeling van de muziek die u probeert te beluisteren door de headset wordt ondersteund.
- Controleer of de afstand tussen de headset en het toestel niet meer dan 10 meter bedraagt en of er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.

# MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR WINDOWS MOBILE 6.1 SOFTWARE-OVEREENKOMST

Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst tussen u en Samsung Electronics Inc. ("het Bedrijf"). Lees deze bepalingen aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de software op dit toestel, met inbegrip van afzonderlijke media waarop u de software hebt ontvangen.

Dit toestel bevat software die aan het Bedrijf in licentie is gegeven door Microsoft Corporation of haar dochterondernemingen.

De bepalingen zijn tevens van toepassing op

- updates,
- aanvullingen,
- op internet gebaseerde services en
- ondersteuningsdiensten

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere bepalingen zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.

**Zoals hierna wordt beschreven, dient het gebruik van bepaalde functies bovendien als uw toestemming voor het doorgeven van bepaalde computergegevens voor op internet gebaseerde services.**

Door het gebruik van de software, inclusief het gebruik op dit apparaat, gaat u akkoord met deze bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen, dient u dit apparaat noch de software te gebruiken. Neem in dat geval contact op met het Bedrijf voor

informatie over het retourneringsbeleid inzake terugbetaling of tegoeden.

**WAARSCHUWING:** als de software spraakgestuurde technologieën bevat, is de aandacht van de gebruiker vereist voor het gebruik van deze software. Als uw aandacht tijdens het besturen van een voertuig wordt afgeleid, kan dit leiden tot een ongeluk of andere ernstige gevolgen hebben. Zelfs incidentele of kortstondige onoplettendheid kan gevaarlijk zijn als uw aandacht op een kritiek moment wordt afgeleid van het rijden. Het Bedrijf en Microsoft Corporation geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook dat het gebruik van deze software tijdens het rijden of anderszins besturen van een motorvoertuig legaal, veilig of op welke manier dan ook aanbevolen of bedoeld is.

Als u akkoord gaat met deze licentiebepalingen, hebt u de onderstaande rechten.

#### 1. GEBRUIKSRECHTEN.

U mag de software gebruiken op het toestel waarbij u de software hebt verkregen.

#### 2. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF - RECHTEN.

- a. **Specifiek gebruik.** Het Bedrijf heeft dit apparaat voor specifiek gebruik ontworpen. U mag de software alleen aanwenden voor dit gebruik.
- b. **Meegeleverde programma's van Microsoft en aanvullende licentievereisten.** Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, zijn deze licentiebepalingen van toepassing op alle programma's van Microsoft die zijn opgenomen in de software. Als de bij deze programma's geleverde licentiebepalingen u andere rechten

verlenen die niet expliciet strijdig zijn met deze licentiebepalingen, hebt u ook deze rechten.

- i. Deze overeenkomst verleent u geen enkele rechten met betrekking tot de evaluatieversies van Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync of Microsoft Outlook 2007, die zijn onderworpen aan de daarmee vergezeld gaande licenties.
- c. **Spraakherkenning.** Als in de software onderdelen voor spraakherkenning zijn opgenomen, dient u te begrijpen dat spraakherkenning een statistisch proces is en dat herkenningfouten hieraan inherent zijn. Het bedrijf noch Microsoft of hun leveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit fouten in het spraakherkenningproces.
- d. **Telefoonfunctionaliteit.** Als de apparaatsoftware telefoonfunctionaliteit bevat, werken alle of bepaalde delen van

de apparaatsoftware mogelijk niet als u geen account hebt bij een draadloze telecomprovider ("Mobiele provider") of als het netwerk van de Mobiele provider niet functioneert of niet is geconfigureerd voor het toestel.

3. **REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE.** De software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Het Bedrijf en Microsoft behouden alle overige rechten. Tenzij toepasselijke wetgeving u ondanks deze beperking meer rechten verleent, mag u de software alleen gebruiken zoals expliciet toegestaan in deze overeenkomst. U moet zich houden aan eventuele technische beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan:
  - de technische beperkingen in de software te omzeilen;



- de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren;
- meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst;
- de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
- de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of
- de software te gebruiken voor commerciële hostingdiensten.

Met uitzondering van hetgeen expliciet in deze overeenkomst is vermeld, geven de rechten die u zijn verleend voor het gebruik van de software op dit apparaat u niet het recht om patenten of andere intellectuele eigendom van Microsoft te implementeren in software of apparaten die toegang hebben tot dit apparaat.

U mag technologieën voor externe toegang in de software, zoals Remote Desktop Mobile, gebruiken om de software extern

vanaf een computer of server te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van licenties die vereist zijn om de protocollen te gebruiken die nodig zijn voor toegang tot andere software.

#### 4. **OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES.**

Microsoft levert op internet gebaseerde services bij de software. Microsoft mag deze services op elk gewenst moment wijzigen of annuleren.

##### a. **Toestemming voor op internet gebaseerde services.**

De hieronder beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding maken. U kunt een aantal van deze functies uitschakelen of ze niet gebruiken. Ga naar <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931> voor meer informatie over deze functies.

**Door deze functies te gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens.** Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

Apparaatgegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt die apparaatgegevens naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, de browser, de naam en versie van de software die u gebruikt en de taalcode van het toestel waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op internet gebaseerde services voor u beschikbaar te maken.

- **Windows Mobile Updatefunctie.** De Windows Mobile Update-functie biedt u de mogelijkheid om software-updates te downloaden en op het toestel te installeren zodra deze beschikbaar zijn. U kunt deze functie

uitschakelen. Het Bedrijf en/ of uw Mobiele provider ondersteunen deze functie of een update voor het toestel mogelijk niet.

- **Windows Media Digital Rights Management.** Eigenaren van inhoud gebruiken de WMDRMtechnologie (Windows Media Digital Rights Management) om hun intellectuele eigendommen, waaronder auteursrechten, te beschermen. Deze software en software van derden maken gebruik van WMDRM voor het afspelen en kopiëren van met WMDRM beschermde inhoud. Als de inhoud niet door de software wordt beschermd, kunnen eigenaren Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beschermde inhoud in te trekken. Deze intrekking heeft geen gevolgen voor andere inhoud. Wanneer

- u licenties downloadt voor beschermde inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst met intrekkingen aan de licenties kan toevoegen. Eigenaren van inhoud kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Software van Microsoft die WMDRM bevat, vraagt vóór het bijwerken om toestemming hiervoor. Als u geen toestemming geeft voor het bijwerken van de software, krijgt u geen toegang tot software waarvoor de bijgewerkte software vereist is.
- b. **Misbruik van op internet gebaseerde services.** U mag deze services op geen enkele manier zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd

toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

5. **KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE MPEG-4 VISUELE STANDAARD.** In de SOFTWARE kan MPEG-4 visuele decoderingstechnologie zijn opgenomen. Deze technologie is een indeling voor de compressie van videogegevens. Voor MPEG LA, L.L.C. is de volgende kennisgeving vereist: HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET AAN DE VISUELE STANDAARD VOOR MPEG-4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET AAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN DEELNAM, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE

GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C. Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206, Verenigde Staten; <http://www.mpegla.com>.

6. **DIGITALE CERTIFICATEN.** De software maakt gebruik van digitale certificaten in de X.509- indeling. Deze digitale certificaten worden gebruikt voor verificatie.
7. **CONNECTIVITEITSSOFTWARE.** Bij uw toestel wordt mogelijk de software Windows Mobile Device Center of Microsoft ActiveSync geleverd. Indien deze software is meegeleverd, mag u deze installeren en gebruiken in overeenstemming met de meegeleverde licentiebepalingen.
- Indien geen licentiebepalingen zijn meegeleverd, mag u slechts één (1) exemplaar van de software installeren en gebruiken op één computer.
8. **NETWERKTOEGANG.** Als u gebruikmaakt van een netwerk, bijvoorbeeld het netwerk van uw werkgever, kan de netwerkbeheerder functies of functionaliteit op het toestel beperken.
9. **PRODUCTONDERSTEUNING.** Neem contact op met het Bedrijf voor informatie over ondersteuningsopties. Gebruik daarbij het bij het toestel geleverde ondersteuningsnummer.
10. **KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN.** Als de software koppelingen bevat naar websites van derden, worden deze koppelingen alleen aangeboden voor uw gemak en de aanwezigheid van een koppeling betekent niet dat deze website wordt goedgekeurd door Microsoft.

11. **RESERVEKOPIE.** U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om de software opnieuw op het toestel te installeren.
12. **LICENTIEBEWIJS.** Als u de software hebt verkregen op het toestel, op een schijf of op een ander medium, geeft een authentiek certificaat van echtheid met een authentiek exemplaar van de software aan dat het gelicentieerde software betreft. Het certificaat is alleen geldig als dit zich op het toestel of op of in de verpakking van het Bedrijf bevindt. Een apart ontvangen certificaat is niet geldig. U moet het certificaat op het toestel of de verpakking laten zitten als bewijs dat u een geldige licentie voor de software hebt. Ga naar <http://www.howtotell.com> om te zien hoe u authentieke software van Microsoft kunt herkennen.
13. **OVERDRAGEN AAN DERDEN.** U mag de software alleen rechtstreeks aan derden overdragen indien vergezeld van het toestel, het certificaat van echtheid en deze licentiebepalingen. Voorafgaand aan de overdracht moet deze partij akkoord gaan met het feit dat deze licentiebepalingen gelden voor de overdracht en het gebruik van de software. U mag zelf geen exemplaren van de software behouden, ook niet de reservekopie.
14. **NIET FOUTTOLERANT.** De software is niet fouttolerant. Het Bedrijf heeft de software op het toestel geïnstalleerd en is verantwoordelijk voor het functioneren van de software op het toestel.
15. **BEPERKT GEBRUIK.** De Microsoftsoftware is bedoeld voor systemen die geen foutloze werking vereisen. U mag de Microsoft-software niet gebruiken op een apparaat of systeem

waarbij een defect in de software zou leiden tot een te voorzien risico van letsel of overlijden van personen. Onder deze systemen worden onder andere nucleaire installaties, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen en luchtverkeersbegeleidingssystemen verstaan.

16. **GEEN GARANTIES VOOR DE SOFTWARE.** De software wordt in de huidige staat geleverd. U bent verantwoordelijk voor alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van de software. Microsoft wijst alle expliciete garanties of voorwaarde van de hand. Enige garanties die u hebt ontvangen met betrekking tot het toestel of de software zijn niet afkomstig van en niet bindend voor Microsoft of haar dochterondernemingen. Voor zover is toegestaan door de lokale wetgeving wijzen het Bedrijf en Microsoft impliciete garanties

van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van rechten van derden van de hand.

17. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.**

U kunt bij Microsoft en haar dochterondernemingen alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijftig Amerikaanse dollar (USD 50) of het equivalente bedrag in uw lokale valuta. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade. Deze beperking geldt voor:

- alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en
- claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht

De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de bovengenoemde beperking niet voor u geldt omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

18. **EXPORTBEPERKINGEN.** Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze wetten zijn tevens inbegrepen beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie [www.microsoft.com/exporting](http://www.microsoft.com/exporting) voor meer informatie.

# Index

## ActiveSync

- Exchange-server, 28
- plaatsen, 27
- schema, 29
- synchroniseren, 28

## Adobe Flash Lite, zie media

## Adobe Reader LE, 15

## agenda

- alarm voor item afzetten, 12
- items maken, 12
- weergave wijzigen, 12

## alarm

- afzetten, 35
- instellen, 35

## berichten

- bekijken, 4
- e-mail, 4
- MMS, 2

## bestandsbeheer, 17

## beveiliging, 48

## Bluetooth

- COM-poort, 26
- gegevens ontvangen, 25
- gegevens verzenden, 25
- inschakelen, 24
- koppelen aan andere apparaten, 25

## certificaat, 48

## contactpersonen

- afbeeldingen of beltonen toewijzen, 11
- contactkaarten kopiëren, 10
- snelkiesnummers toewijzen, 11

## datum en tijd, 43

## D-Day, 35

## display, 43

## draadloos beheer, 44

## exchange-server, zie ActiveSync

## games, 33



geluiden, 42

Java, 33

### klok

- alarm afzetten, 35
- alarm instellen, 35
- wereldklok wijzigen, 34

### media

- bestanden openen in Media-album, 6
- Flash-bestanden afspelen, 8
- spraaknotities afspelen, 9
- spraaknotities opnemen, 9

media-album, zie media

### messenger

- chatten, 20
- instellen en aanmelden, 20

### Office Mobile

- Excel-werkmappen, 12
- OneNote, 14
- PowerPoint-diavoorstellingen, 14
- Word-documenten, 13

### omrekenen

- maten omrekenen, 36
- munteenheden omrekenen, 36
- munteenheden toevoegen 36
- wisselkoers instellen, 36

podcasts, 22

rekenmachine, 35

RSS-lezer, 21

spraaknotitie, zie media

stopwatch, 37

taal, 44

### taken

- maken, 17
- markeren als voltooid, 17

Team Manager, 15