


OLYMPUS®

DIGITALE CAMERA

FE-46|X-42|X-41

Handleiding



- Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen.
- Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken.
- In het belang van de voortdurende verbetering van onze producten, behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen.
- De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen afwijken van het toestel dat u in handen hebt.

Stap 1

De inhoud van de doos controleren



Digitale camera



Camerariem



Twee AA-batterijen



USB-kabel



AV-kabel



microSD-koppeling

Andere niet afgebeelde accessoires: Handleiding (deze handleiding), OLYMPUS Master 2, garantiekaart.
De inhoud kan variëren naar plaats van aankoop.

Stap 2

De camera gereedmaken

"De camera gereedmaken" (blz. 10)

Stap 3

Fotograferen en beelden weergeven

"Fotograferen, weergeven en wissen" (blz. 14)

Stap 4

Gebruik van de camera

"Drie soorten instellingen" (blz. 3)

Stap 5

Printen

"Direct printen (PictBridge)" (blz. 34)

"Printreserveringen (DPOF)" (blz. 37)

Inhoud

- **Namen van onderdelen** 6
- **De camera gereedmaken** 10
- **Fotograferen, weergeven en wissen** .. 14
- **Fotostanden gebruiken** 17
- **Fotofuncties gebruiken** 19
- **Weergavefuncties gebruiken** 23
- **Menu's voor fotofuncties** 24
- **Menu's voor weergave-, bewerkings- en printfuncties** 28
- **Menu's voor andere camera-instellingen** 30
- **Printen** 34
- **OLYMPUS Master 2 gebruiken** 39
- **Handige tips** 41
- **Appendix** 45
- **Index** 59

Drie soorten instellingen


Het menu gebruiken

Diverse camera-instellingen kunnen worden opgeroepen met de menu's, zoals functies tijdens het fotograferen en weergeven, de datum / tijd en de schermweergave.

- ! Bepaalde menu's zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen of de stand **SCN** (blz. 17).

1 Druk op de knop **MENU**.


- Dit voorbeeld beschrijft het gebruik van de menu's om de functie [POWER SAVE] in te stellen.




Hoofdmenu stand
Fotograferen

2 Gebruik \leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow om het gewenste menu te selecteren, en druk op de knop \square .

- ! Als u de knop \square indrukt en ingedrukt houdt, verschijnt een toelichting (menugids) van de geselecteerde optie.




Submenu 1




3 Gebruik \leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow om het gewenste submenu 1 te selecteren en druk op de knop \square .

Paginatab



Submenu 2




- ! Om snel naar het gewenste submenu te gaan, drukt u op \square om de paginatab te markeren, en gebruik dan \leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow om van pagina te wisselen. Druk op \square om terug te keren naar het submenu.
- ! Sommige menu's omvatten submenu's die verschijnen door op de knop \square te drukken.

4 Gebruik \leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow om submenu 2 te selecteren en druk op de knop \square .

- Als u een instelling hebt geselecteerd, verschijnt het vorige scherm opnieuw.


- ! Er zijn eventueel nog andere bewerkingen mogelijk. "Menu-instellingen" (blz. 24 tot 33)





















5 Druk op de knop **MENU** om de instelling te voltooien.

Directe knoppen gebruiken


Vaak gebruikte fotofuncties kunnen worden opgeroepen met de directe knoppen.



-  Ontspanknop (blz. 14)
-  -knop (fotograferen/fotostand wijzigen) (blz. 17, 18)
-  -knop (weergeven) (blz. 15)
-  Zoomknoppen (blz. 19)
-  -knop (belichtingscorrectie) (blz. 20)
-  -knop (macro) (blz. 20)
-  -knop (flitser) (blz. 19)
-  -knop (zelfontspanner) (blz. 21)
-  -knop (wijzigen informatiedisplay/menugids) (blz. 22, 23/blz. 17)
-  -knop (tegenlicht verbeteren/wissen) (blz. 21/blz. 16, 29)

Het menu FUNC gebruiken (blz. 22)

Vaak gebruikte fotofuncties kunnen sneller worden ingesteld met het menu FUNC.

- -knop (blz. 22)

Gebruikte knoppen


Pendelknop



Menu-index

Menu's voor fotofuncties

In de stand Fotograferen kunnen de instellingen worden gewijzigd.



Hoofdmenu stand Fotograferen


- ① IMAGE QUALITY.....blz. 24
- ② CAMERA MENU
 - WB.....blz. 25
 - ISO.....blz. 25
 - (Stilstaande beelden/
Videobeelden).....blz. 25
 - PANORAMA.....blz. 26
 - AF MODE.....blz. 26
- ③ SWITCH SHOOTING
MODES
 - P.....blz. 14

- iAUTO.....blz. 17
- DIS MODE.....blz. 18
- SCN**.....blz. 17
- MOVIE.....blz. 18
- ④ MAGIC FILTER.....blz. 27
- ⑤ RESET.....blz. 27
- ⑥ SETUP
 - MEMORY FORMAT/
FORMAT.....blz. 30
 - BACKUP.....blz. 30
 - (Taal).....blz. 30

- PIXEL MAPPING.....blz. 30
-blz. 31
- SAVE SETTINGS.....blz. 31
- MENU COLOR.....blz. 31
- BEEP.....blz. 31
- (Monitor).....blz. 31
- (Datum/tijd).....blz. 31
- VIDEO OUT.....blz. 32
- POWER SAVE.....blz. 33
- BATTERY TYPE.....blz. 33
- ⑦ SILENT MODE.....blz. 33

Menu's voor weergave-, bewerkings- en printfuncties

In de weergavestand kunnen de instellingen worden gewijzigd.



Hoofdmenu stand Weergeven


- ① SLIDESHOW.....blz. 28
- ② PERFECT FIX.....blz. 28
- ③ EDIT
 - (Formaat
wijzigen).....blz. 28
 - (Uitsnede).....blz. 28

- ④ PLAYBACK MENU
 - (Beveiligen).....blz. 28
 - (Draaien).....blz. 29
 - (Geluid toevoegen aan
stilstaande beelden).....blz. 29
- ⑤ ERASE.....blz. 29


- ⑥ PRINT ORDER.....blz. 29
- ⑦ SETUP*
*Zoals bij "Menu's voor
fotofuncties"
- ⑧ SILENT MODE.....blz. 33

Namen van onderdelen

Camera




- | | | | | | |
|---|---|-------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Oogje voor de riem | blz. 10 | 5 | Zelfontspanner-LED..... | blz. 21 |
| 2 | Klepje van het batterijcompartiment/het kaartje..... | blz. 10 | 6 | Lens | blz. 45, 58 |
| 3 | Microfoon..... | blz. 25, 29 | 7 | Statiefaansluiting | |
| 4 | Flitser | blz. 19 | 8 | Multiconnector | blz. 32, 34, 39 |




- | | | | | | |
|---|---|---------------------|----|---|---------------|
| 1 | ON/OFF-knop | blz. 12 | 9 | -knop (fotograferen/ fotostand wijzigen) | blz. 17, 18 |
| 2 | DISP./-knop(wijzigeninformatiedisplay/ menugids) | blz. 22, 23/blz. 17 | 10 | -knop (weergave)..... | blz. 15 |
| 3 | Monitor | blz. 14, 41 | 11 | -knop (OK/FUNC)..... | blz. 3, 22 |
| 4 | MENU-knop | blz. 3 | 12 | Pendelknop..... | blz. 3, 12 |
| 5 | /-knop (tegenlicht verbeteren/ wissen)..... | blz. 21/blz. 16, 29 | | -knop (belichtingscorrectie) | blz. 20 |
| 6 | Ontspanknop | blz. 14 | | -knop (macro) | blz. 20 |
| 7 | Zoomknoppen | blz. 19 | | -knop (zelfontspanner)..... | blz. 21 |
| 8 | Indicatie-LED Dataverkeer..... | blz. 46 | | -knop (flitser)..... | blz. 19 |

Weergave stand fotografieren




Stilstand beeld



Videobeelden

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------|--|---------|
| 1 | Stand Fotografieren | blz. 14 | 10 | Actueel geheugen | blz. 46 |
| 2 | Flitserfunctie | blz. 19 | 11 | Zelfontspanner | blz. 21 |
| 3 | Stille functie | blz. 33 | 12 | Diafragma waarde | blz. 14 |
| 4 | Macro/supermacro | blz. 20 | 13 | Sluittijd | blz. 14 |
| 5 | Batterijcontrole | blz. 10 | 14 | Belichtingscorrectie | blz. 20 |
| 6 | Flitser standby/waarschuwing cameratrilling/opladen flitser | blz. 19, 41 | 15 | Compressie/ beeldherhalingsfactor | blz. 24 |
| 7 | Autofocusteken | blz. 14 | 16 | Resolutie | blz. 24 |
| 8 | Opnemen met geluid | blz. 25 | 17 | ISO | blz. 25 |
| 9 | Aantal stilstande beelden dat kan worden opgeslagen/resterende opnametijd | blz. 14/blz. 18 | 18 | Witbalans | blz. 25 |

Scherm stand Weergave



Stilstaand beeld




Videobeelden

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|--|-----------------|
| 1 | Stille functie | blz. 33 | 10 | Bestandsnummer..... | - |
| 2 | Printreserveringen/ aantal prints | blz. 37/blz. 36 | 11 | Beeldnummer/Verstreken tijd/totale opnametijd | blz. 15/blz. 16 |
| 3 | Geluid toevoegen..... | blz. 29 | 12 | Actueel geheugen..... | blz. 46 |
| 4 | Beveiligen | blz. 28 | 13 | Compressie/ beeldherhalingsfactor | blz. 24 |
| 5 | Batterijcontrole..... | blz. 10 | 14 | ISO..... | blz. 25 |
| 6 | Diafragmawaarde | blz. 14 | 15 | Datum en tijd..... | blz. 12 |
| 7 | Belichtingscorrectie..... | blz. 20 | 16 | Sluittijd | blz. 14 |
| 8 | Witbalans | blz. 25 | | | |
| 9 | Resolutie..... | blz. 24 | | | |

De camera gereedmaken

Camerariem bevestigen




- ⚠️ Trek de camerariem zo strak dat deze niet los kan raken.


De batterijen en de xD-Picture Card™ (afzonderlijk verkocht) in de camera plaatsen

- ⚠️ Plaats niets anders dan een xD-Picture Card of de microSD-koppeling in de camera.

1




2




- ⚠️ Zie "Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen" voor de types batterijen die kunnen worden gebruikt (blz. 45). Zorg er bij het gebruik van NiMH-batterijen voor dat deze volledig opgeladen zijn en selecteer [NiMH] bij [BATTERY TYPE]. [BATTERY TYPE] (blz. 33)
- ⚠️ Schakel de camera uit voor u het klepje van het batterijcompartiment/het kaartje opent.
- ⚠️ Zorg ervoor dat het klepje van het batterijcompartiment/het kaartje gesloten is wanneer u de camera gebruikt.


De batterijen vervangen

Vervang de batterijen als de volgende foutmelding verschijnt.




3

- ! Steek het kaartje recht in de kaartsleuf totdat het op zijn plaats vastklikt.
- ! Raak de contactpunten niet direct aan.

4

- ! Met deze camera kan de gebruiker foto's maken met behulp van het interne geheugen, zelfs als er geen xD-Picture Card (afzonderlijk verkocht) in de camera geplaatst is. "Gebruik van een xD-Picture Card" (blz. 46)
- ! "Aantal foto's dat kan worden opgeslagen (stilstaande beelden)/continue opnametijd (videobeelden) in het interne geheugen en op de xD-Picture Card" (blz. 47)

De xD-Picture Card verwijderen

1**2**


- ! Duw het kaartje in tot u een klik hoort, waarna het kaartje een stukje uitspringt, zodat u het kaartje kunt vastnemen en uittrekken.

Het microSD-kaartje/ microSDHC-kaartje gebruiken (afzonderlijk verkocht)

Met deze camera kunt u ook een microSD-kaartje of microSDHC-kaartje (hierna gezamenlijk microSD-kaartje genoemd) gebruiken met behulp van de microSD-koppeling.


- ! "De microSD-koppeling gebruiken" (blz. 48)

1 Steek het microSD-kaartje in de microSD-koppeling.



Steek het kaartje volledig in de koppeling.

2 Steek de microSD-koppeling in de camera.



Het microSD-kaartje verwijderen





Trek het microSD-kaartje recht uit.


- ! Raak het contactvlak van de microSD-koppeling en/of van het microSD-kaartje niet aan.

Pendelknop en bedieningsaanwijzing

De symbolen die in verschillende instelschermen en schermen voor de weergave van videobeelden verschijnen, geven aan dat de pendelknop kan worden gebruikt.



De bedieningsaanwijzingen onderaan het scherm geven aan dat de knop **MENU**, de knop , de zoomknoppen of de knop kunnen worden gebruikt.




Bedieningsaanwijzingen

Datum en tijd instellen

De datum en tijd die u hier instelt, wordt gebruikt voor bestandsnamen, om de datum af te drukken en andere toepassingen.


1 Druk op de ON/OFF-knop om de camera in te schakelen.

- Als de datum en de tijd niet ingesteld zijn, verschijnt het instelscherm voor de datum en de tijd.




Instelscherm datum en tijd

2 Gebruik om het jaar te selecteren bij [Y].



3 Druk op om de instelling voor [Y] op te slaan.




4 Zoals in stappen 2 en 3 gebruikt u en de knop om [M] (maand), [D] (dag), [TIME] (uren en minuten) en [Y/M/D] (volgorde datum) in te stellen.

- Voor een nauwkeurigere instelling drukt u op de -knop als het tijdsignaal 00 seconden aangeeft.
- Als u de datum en de tijd wenst te wijzigen, past u de instelling aan vanuit het menu. (Datum/tijd) (blz. 31)


Taal voor de monitor wijzigen




U kunt de taal voor het menu en de foutmeldingen op de monitor instellen.

- 1 Druk op de knop MENU en druk op   om  (SETUP) te selecteren.



- 2 Druk op de knop .



- 3 Gebruik   om  te selecteren en druk op de knop .

- 4 Gebruik   om uw taal te selecteren en druk op de knop .


- 5 Druk op de knop MENU.

Fotograferen, weergeven en wissen

Fotograferen met de optimale diafragma waarde en sluitertijd (stand P)

In deze stand worden de automatische opname-instellingen geactiveerd en kunt u naar wens diverse andere fotofuncties aanpassen, zoals belichtingscorrectie, witbalans enz.


1 Druk op de ON/OFF-knop om de camera in te schakelen.



Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen (blz. 47)


Monitor
(scherm stand Standby)

- ⚠ Als de stand **P** niet wordt weergegeven, drukt u verschillende keren op de knop om deze stand te selecteren.




- ⚠ Druk nogmaals op de ON/OFF-knop om de camera uit te schakelen.

2 Houd de camera goed vast en kadreer de foto.



Horizontale stand




Verticale stand

- ⚠ Zorg ervoor dat u de flitser niet afdekt met uw vingers enz. wanneer u de camera vasthoudt.


3 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.

- Als de camera zich scherpstelt op het onderwerp, wordt de belichting vastgehouden (sluitertijd en diafragma waarde worden weergegeven) en het autofocussteken wordt groen.
- De camera kan niet scherpstellen als het autofocussteken rood knippert. Probeer opnieuw scherp te stellen.





- ⚠ "Scherpstellen" (blz. 43)

- 4** Om de foto te maken drukt u de ontspanknop voorzichtig volledig in zonder de camera te bewegen.




Foto's bekijken tijdens fotograferen


Door op de knop  te drukken, kunt u beelden weergeven. Om terug te keren naar de stand fotograferen, drukt u op de knop  of drukt u de ontspanknop half in.



Videobeelden maken


"Videobeelden maken (stand )" (blz. 18)


Beelden bekijken

- 1** Druk op de knop .




- 2** Gebruik   om een beeld te kiezen.




-  De weergavegrootte van de beelden kan worden gewijzigd. "Indexweergave en close-upweergave" (blz. 23)

Videobeelden afspelen


Selecteer een video en druk op de knop .




-  Het geluid dat werd opgenomen in de filmstand kan niet worden weergegeven met deze camera.
Om het geluid te beluisteren, dient u de camera aan te sluiten op een televisie of pc.

Bedieningen tijdens het weergeven van videobeelden.



Snel vooruit spoelen: houd  ingedrukt.



Terugspoelen: houd  ingedrukt.


Pauze: druk op de knop .



Tijdens afspelen

Eerste (laatste) beeld/beeld per beeld: in de stand pauze drukt u op  om het eerste beeld te bekijken of drukt u op  om het laatste beeld te bekijken.

Houd  ingedrukt om een video af te spelen, en houd  ingedrukt om een video achterstevoren af te spelen.

Druk op de knop  om het afspelen te hervemen.



Tijdens pauze


Afspelen van videobeelden stoppen

Druk op de knop **MENU**.

Beelden wissen tijdens afspelen (één beeld wissen)

- 1 Druk op de knop  als het beeld dat moet worden gewist, wordt weergegeven.



- 2 Druk op  om [YES] te selecteren en druk op de knop .

 [ERASE] (blz. 29)



Fotostanden gebruiken

- De fotostand verandert in de volgorde **P**, **iAUTO**, **SCN**, telkens als de knop **DISP** wordt ingedrukt. Door naar een andere fotostand over te schakelen, keren de meeste instellingen behalve deze in de stand **P** terug naar de standaardinstellingen van de respectieve fotostand.

De beste stand gebruiken om de scène te fotograferen (stand SCN)

- 1 Druk enkele keren op de knop **DISP** om **SCN** in te stellen.



- Er verschijnt een toelichting van de geselecteerde stand als u de knop **DISP** ingedrukt houdt.

- 2 Gebruik **DISP** om de beste opnamestand voor de scène te selecteren en druk op de knop **DISP**.

Pictogram dat het ingestelde motiefprogramma aangeeft



- In de standen **SCN** zijn de optimale instellingen voorgeprogrammeerd voor specifieke motiefprogramma's. In bepaalde standen kunnen deze instellingen daarom niet worden gewijzigd.

| Submenu 1 | Toepassing |
|--|---|
| P PORTRAIT/ L LANDSCAPE/ N NIGHT SCENE/ S NIGHT+PORTRAIT/ SPORT / I INDOOR/ C CANDLE ¹⁾ / SELF PORTRAIT/ SUNSET ¹⁾ / F FIREWORKS ¹⁾ / C UISINE/ D OCUMENTS/ P ET | De camera maakt een foto met de beste instellingen voor de te fotograferen scène. |

- ¹⁾ Als het onderwerp donker is, wordt ruisonderdrukking automatisch geactiveerd. Dit verdubbelt ongeveer de tijd voor het maken van een foto, waarbinnen geen volgende foto kan worden gemaakt.

Foto's nemen van een bewegend onderwerp zoals een huisdier ([PET])


- Gebruik **DISP** om [PET] te selecteren en druk op de knop **DISP** om deze instelling te activeren.
- Beweeg de camera tot het autofocussteken op het onderwerp is gericht en druk op **DISP**.
 - Wanneer de camera het onderwerp herkent, volgt het autofocussteken de bewegingen van het onderwerp automatisch zodat er voortdurend op wordt scherpgesteld. "Blijven scherpstellen op een bewegend onderwerp (AF Tracking)" (blz. 26).

Fotograferen met automatische instellingen (stand iAUTO)

Afhankelijk van de scène kiest de camera automatisch de optimale stand om te fotograferen uit [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Dit is een volautomatische stand waarin de gebruiker foto's kan nemen met de stand die het best geschikt is om de scène te fotograferen door gewoon de ontspanknop in te drukken. De instellingen in het menu Fotograferen zijn niet beschikbaar in de stand **iAUTO**.

- 1 Druk enkele keren op de knop **DISP** om **iAUTO** in te stellen.


Het pictogram wijzigt afhankelijk van het motiefprogramma dat automatisch door de camera wordt geselecteerd.



- Druk de ontspanknop half in of druk op de knop **DISP** om na te gaan welke opnamestand de camera automatisch heeft geselecteerd.

- ⚠ In sommige gevallen kiest de camera niet de gewenste stand om te fotograferen.
- ⚠ Wanneer de camera niet kan vaststellen wat de optimale stand is, wordt de stand **P** geselecteerd.


Blijven scherpstellen op een bewegend onderwerp (AF Tracking)


Druk op  om de autofocus stand-bystand te activeren. Meer informatie over het instellen van de volgfunctie vindt u bij "Blijven scherpstellen op een bewegend onderwerp (AF Tracking)" (blz. 26).

De stand digitale beeldstabilisatie gebruiken (stand)

Met deze stand kan de gebruiker bewegingsonscherpte voorkomen ten gevolge van cameratrillingen of bewegingen van het onderwerp.

1 Druk enkele keren op de knop om in te stellen.




- ⚠ Door naar een andere fotostand over te schakelen, keren de meeste instellingen in de stand  terug naar de standaardinstellingen van de nieuw geselecteerde fotostand.

Videobeelden maken (stand)


1 Druk enkele keren op de knop om in te stellen.



2 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp, en druk de ontspanknop dan volledig in om de opname te starten.



3 Druk de ontspanknop volledig in om de opname te stoppen.


- ⚠ Geluiden worden ook opgenomen.
- ⚠ Tijdens het opnemen van geluid kan alleen de digitale zoom worden gebruikt. Als u videobeelden met optische zoom wenst op te nemen, dient u  (videobeelden) (blz. 25) in te stellen op [OFF].

Fotofuncties gebruiken

Gebruik van de zoomfunctie

Met de zoomknoppen kunt u het opnamebereik aanpassen.

Op de groothoekknop (W) drukken Op de teleknop (T) drukken



Zoombalk

- ! Optische zoom: 5x, digitale zoom: 4x
- ! Het gebruik van de stand (blz. 18) is aan te bevelen als u foto's maakt met de telezoom.
- ! Het uitzicht van de zoombalk geeft de status van de digitale zoom aan.


Als de optische en digitale zoom worden gebruikt



Gebruik van de flitser

De flitserfuncties kunnen worden gekozen overeenkomstig de lichtomstandigheden.

1 Druk op de knop .




2 Gebruik om de optie te selecteren en druk op de knop om in te stellen.

| Optie | Beschrijving |
|------------|--|
| FLASH AUTO | Bij weinig licht of tegenlicht ontsteekt de flitser automatisch. |
| REDEYE | Inleidende flitsen worden gebruikt om rode ogen in uw foto's te voorkomen. |
| FILL IN | De flitser ontsteekt altijd, ongeacht het beschikbare licht. |
| FLASH OFF | De flitser ontsteekt niet. |

Helderheid aanpassen (belichtingscorrectie)

De standaardhelderheid (juiste belichting) die door de camera wordt ingesteld op basis van de fotostand (behalve **iAUTO**) kan helderder of donkerder worden ingesteld om een bepaald effect te verkrijgen.

1 Druk op de knop .




Belichtingscorrectiewaarde

2 Gebruik om de gewenste helderheid te selecteren, en druk op de knop .

Close-upopnames maken (stand Macro)

Met deze functie kan de camera scherpstellen op onderwerpen die zich zeer dichtbij bevinden.

1 Druk op de knop .




2 Gebruik om de optie te selecteren en druk op de knop om in te stellen.

| Optie | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| OFF | Stand Macro is gedeactiveerd. |
| MACRO | Hiermee kunt u fotograferen op een afstand van 20 cm ¹ (60 cm ²) tot uw onderwerp. |
| SUPER MACRO ³ | Hiermee kunt u fotograferen op een afstand van 3 cm tot uw onderwerp. |

¹ Als de zoom in de uiterste groothoekstand staat (W).

² Als de zoom in de uiterste telestand staat (T).

³ De zoom wordt automatisch vast ingesteld.

 De flitser (blz. 19) en de zoom (blz. 19) kunnen niet worden ingesteld tijdens opnamen met supermacro.


Gebruik van de zelfontspanner

Nadat de ontspanknop volledig werd ingedrukt, wordt de foto met een korte vertraging genomen.

1 Druk op de knop .




Helderheid van de monitor versterken (tegenlicht verbeteren)


Druk op  in de opnamestand. De monitor wordt lichter. Als de camera binnen 10 seconden niet wordt bediend, wordt de vorige helderheid weer ingesteld.

2 Gebruik om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop om in te stellen.

| Optie | Beschrijving |
|-------|--|
| OFF | De zelfontspanner is gedeactiveerd. |
| ON | De zelfontspanner-LED brandt eerst ongeveer 10 seconden continu, knippert dan ongeveer 2 seconden en daarna wordt de foto gemaakt. |

-  Na elke opname die met de zelfontspanner gemaakt wordt, wordt de stand Zelfontspanner automatisch uitgeschakeld.

De zelfontspanner annuleren nadat hij werd gestart.

Druk de -knop weer in.

De weergave van de foto-informatie wijzigen

De weergave van de scherm-informatie kan worden aangepast aan de situatie, bijvoorbeeld om het scherm goed te kunnen zien of om een nauwkeurige compositie te maken met behulp van de rasterweergave.

1 Druk op de knop DISP.

- De weergegeven foto-informatie wijzigt in onderstaande volgorde telkens als u op de knop drukt. "Weergave stand fotograferen" (blz. 8)

Normaal



Raster




Gebruik van het menu FUNC

In het menu FUNC vindt u de volgende menufuncties die snel kunnen worden opgeroepen en ingesteld.

- [WB] (blz. 25)
- [← IMAGE QUALITY] (blz. 24)
- [ISO] (blz. 25)

1 Druk op de knop .





- ### 2 Gebruik om de menufunctie te selecteren en om de gewenste optie te selecteren, en druk vervolgens op de knop om in te stellen.

Weergavefuncties gebruiken

Indexweergave en close-upweergave

Met indexweergave kunt u snel het gewenste beeld selecteren. Met close-upweergave (tot 10x vergroting) kunt u beelddetails controleren.

1 Druk op de zoomknoppen.



Een afbeelding in indexweergave selecteren

Gebruik om een afbeelding te selecteren, en druk op de knop om het geselecteerde beeld weer te geven op het volledige scherm.

Een afbeelding in close-upweergave verschuiven


Gebruik om de weergavezone te verplaatsen.

De weergave van de beeldinformatie wijzigen

De foto-informatie die op het scherm wordt weergegeven, kan worden gewijzigd.





1 Druk op de knop DISP.

- De weergegeven beeldinformatie wijzigt in onderstaande volgorde telkens als u op de knop drukt.



Menu's voor fotofuncties

In de stand Fotograferen kunnen de instellingen worden gewijzigd.

-   geeft de stand aan waarin de functie kan worden ingesteld.
-  De standaardinstellingen van de functie zijn aangegeven in .

De juiste beeldkwaliteit voor uw toepassing selecteren [IMAGE QUALITY]



 IMAGE QUALITY

 P i AUTO  SCN 


Stilstaande beelden

| Submenu 1 | Submenu 2 | Toepassing |
|-------------|------------------|---|
| IMAGE SIZE | 12M (3968×2976) | Geschikt voor het printen van foto's groter dan A3-formaat. |
| | 5M (2560×1920) | Geschikt voor het printen van foto's op A4-formaat. |
| | 3M (2048×1536) | Geschikt voor het printen van foto's tot A4-formaat. |
| | 2M (1600×1200) | Geschikt voor het printen van foto's op A5-formaat. |
| | 1M (1280×960) | Geschikt voor het printen van foto's op Ansichtkaartformaat. |
| | VGA (640×480) | Geschikt voor het bekijken van foto's op een televisie of het gebruiken van foto's in e-mails en op websites. |
| | 16:9 (1920×1080) | Geschikt voor het weergeven van foto's op een breedbeeldtelevisie. |
| COMPRESSION | FINE | Fotograferen met hoge kwaliteit. |
| | NORMAL | Fotograferen met normale kwaliteit. |

Videobeelden

| Submenu 1 | Submenu 2 | Toepassing |
|------------|---|--|
| IMAGE SIZE | VGA (640×480) QVGA (320×240) | Selecteer de beeldkwaliteit op basis van de resolutie en de beeldherhalingsfactor. Hoe hoger de beeldherhalingsfactor, hoe vloeiender de videobeelden. |
| FRAME RATE |  30fps ¹⁾  15fps ¹⁾ | |

¹⁾ beelden per seconde

-  "Aantal foto's dat kan worden opgeslagen (stilstaande beelden)/continue opnametijd (videobeelden) in het interne geheugen en op de xD-Picture Card" (blz. 47)

Afregelen op een natuurlijk kleurenschema [WB]

CAMERA MENU ► WB

: P **SCN**

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| AUTO | De camera stelt automatisch de witbalans in overeenkomstig de te fotograferen scène |
| | Voor buitenopnamen bij heldere lucht |
| | Voor buitenopnamen bij bewolkte lucht |
| | Voor fotograferen bij gloeilamplicht |
| | Voor fotograferen bij daglicht-TL-licht (verlichting in huis, enz.) |
| | Voor fotograferen bij neutraal TL-licht (bureaulampen, enz.) |
| | Voor fotograferen bij wit TL-licht (kantoren, enz.) |

De ISO-gevoeligheid selecteren [ISO]

CAMERA MENU ► ISO

: P

- ! Afkorting voor International Organization for Standardization. De ISO-normen specificeren de gevoeligheid van digitale camera's en film. Codes als "ISO 100" worden dus gebruikt om de gevoeligheid te beschrijven.
- ! Hoewel kleine waarden voor de ISO-instelling tot een lagere gevoeligheid leiden, kunnen scherpe beelden worden gemaakt bij vol licht. Grotere waarden zorgen voor een hogere gevoeligheid, zodat beelden ook bij zwakke lichtomstandigheden met een korte sluitertijd kunnen worden gemaakt. Een grote gevoeligheid veroorzaakt echter beeldruis in de uiteindelijke opname, wat een korrelig beeld tot gevolg kan hebben.

| Submenu 2 | Toepassing |
|--------------------------|---|
| AUTO | De camera stelt de gevoeligheid automatisch in overeenkomstig de te fotograferen scène. |
| 100/200/400/ 800/1600 | De waarde van de ISO-gevoeligheid is vast ingesteld. |

Geluid opnemen tijdens fotograferen [U]

CAMERA MENU ►

: P **SCN**

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| OFF | Er wordt geen geluid opgenomen. |
| ON | Nadat een beeld werd gemaakt neemt de camera automatisch gedurende ongeveer 4 seconden geluid op. Dit is handig om notities of commentaar bij het beeld op te nemen. |

- ! Richt de microfoon (blz. 6) tijdens het opnemen op de geluidsbron die u wilt opnemen.
- ! Het geluid dat werd opgenomen bij stilstaande beelden, kan niet worden weergegeven met deze camera. Om het geluid te beluisteren, dient u de camera aan te sluiten op een televisie of pc.

Geluidsinstellingen selecteren voor videobeelden [U]

CAMERA MENU ►

:

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---------------------------------|
| OFF | Er wordt geen geluid opgenomen. |
| ON | Er wordt geluid opgenomen. |

- ! In de stand [ON] kan enkel de digitale zoom worden gebruikt tijdens het opnemen van videobeelden. Om de videobeelden met de optische zoom op te nemen, stelt u (videobeelden) in op [OFF].
- ! Het geluid dat werd opgenomen in de filmstand kan niet worden weergegeven met deze camera. Om het geluid te beluisteren, dient u de camera aan te sluiten op een televisie of pc.


Panoramabeelden maken [PANORAMA]

CAMERA MENU ► PANORAMA

SCN

Panoramaopnamen stelt u in staat een panoramafoto te maken met behulp van de OLYMPUS Master 2-software op de meegeleverde CD-ROM.

- De scherpstelling, de belichting (blz. 14), de zoomstand (blz. 19) en [WB] (blz. 25) worden vastgezet bij het eerste beeld.
- De flitser (blz. 19) is vast ingesteld op de stand (FLASH OFF).
- Gebruik de pijlknoppen om de richting te selecteren waarin de beelden worden gecombineerd.
- Druk op de ontspanknop om het eerste beeld te maken en kadreeer dan de tweede opname.
 - Het deel van het vorige beeld waar het beeld wordt samengevoegd met het volgende beeld blijft niet zichtbaar in het beeld. U moet onthouden hoe dat deel van het beeld eruit ziet en het volgende beeld zo kiezen dat het dat deel overlapt.



- Herhaal stap 2 tot u het gewenste aantal beelden hebt genomen, en druk op de knop als u klaar bent.
- Als de marking wordt weergegeven, kunt u geen bijkomende opnamen meer maken. Panoramafoto's zijn mogelijk tot maximaal 10 beelden.
- Raadpleeg de Help van OLYMPUS Master 2 om panoramabeelden te maken.

Selectie van het scherpstelgebied [AF MODE]

CAMERA MENU ► AF MODE

SCN

| Submenu 2 | Toepassing |
|---------------------------|--|
| FACE DETECT ¹⁾ | Deze functie wordt gebruikt als u foto's wenst te maken van mensen (de camera detecteert een gezicht automatisch en er verschijnt een kader. Druk de ontspanknop half in; als het gezicht scherpgesteld is, verschijnt het groene autofocussteken. Het oranje focussteken geeft aan dat op een ander gebied dan het gezicht scherpgesteld is). |
| iESP | Hiermee kunt u de foto kaderen zonder u zorgen te maken over de scherpstelpositie. De camera zoekt het onderwerp waarop moet worden scherpgesteld en stelt de scherpstelling automatisch in. |
| SPOT | De camera stelt scherp op het onderwerp in het autofocussteken. |
| AF TRACKING | De camera volgt automatisch de bewegingen van het onderwerp zodat er voortdurend op wordt scherpgesteld. |

¹⁾ Voor sommige onderwerpen verschijnt het kader niet of niet onmiddellijk.

Blijven scherpstellen op een bewegend onderwerp (AF Tracking)

- Beweeg de camera tot het autofocussteken op het onderwerp is gericht en druk op de ontspanknop.
- Wanneer de camera het onderwerp herkent, volgt het autofocussteken de bewegingen van het onderwerp automatisch zodat er voortdurend op wordt scherpgesteld.
- Om de volgfunctie te annuleren, drukt u op de ontspanknop of op een andere knop.
- Afhankelijk van het onderwerp of de opnameomstandigheden, is het mogelijk dat de camera de focus niet kan vergrendelen of er niet in slaagt de bewegingen van het onderwerp te volgen.
- Als de camera er niet in slaagt de bewegingen van het onderwerp te volgen, licht het autofocussteken rood op.

De fotostand wijzigen

[SWITCH SHOOTING MODES]

SWITCH SHOOTING MODES

: P i AUTO

| Submenu 1 | Toepassing |
|--------------|--|
| P | Fotograferen met optimale diafragma waarde en sluitertijd (blz. 14). |
| iAUTO | Fotograferen met automatische instellingen (blz. 17). |
| DIS MODE | De stand digitale beeldstabilisatie gebruiken (blz. 18). |
| SCN | De beste stand gebruiken om de scène te fotograferen (blz. 17). |
| MOVIE | Videobeelden maken (blz. 18). |

De standaardinstellingen van

fotografeerfuncties herstellen [RESET]

RESET

: P i AUTO

| Submenu 1 | Toepassing |
|-----------|--|
| YES | Herstelt de volgende menufuncties naar de standaardinstellingen. <ul style="list-style-type: none"> • Flitser (blz. 19) • Belichtingscorrectie (blz. 20) • Macro (blz. 20) • Zelfontspanner (blz. 21) • [IMAGE QUALITY] (blz. 24) • [SCN] (blz. 17) • Menufuncties in [CAMERA MENU] (blz. 24 tot 26) |
| NO | De huidige instellingen worden niet gewijzigd. |

Fotograferen met speciale effecten

[MAGIC FILTER]

MAGIC FILTER

: P

- Gebruik om het gewenste effect te selecteren, en druk op de knop .
- Na het selecteren van het gewenste effect door op de -knop te drukken, kunnen alle functies (behalve de zoom) niet langer worden gewijzigd.

Menu's voor weergave-, bewerkings- en printfuncties

De instellingen kunnen worden gewijzigd terwijl een beeld wordt weergegeven.

Beelden automatisch afspelen [SLIDESHOW]

SLIDESHOW

Een diashow starten

Als u op de knop drukt, start de diashow. Om de diashow te stoppen, drukt u op de knop of op de knop **MENU**.

- ! Het geluid dat werd opgenomen tijdens het filmen kan niet worden afgespeeld tijdens een diavoorstelling.
Om het geluid te beluisteren, dient u de camera aan te sluiten op een televisie of pc.

Beelden retoucheren [PERFECT FIX]

PERFECT FIX

- ! Bewerkte of geretoucheerde beelden kunnen niet nogmaals worden geretoucheerd.
- ! Afhankelijk van de foto is het mogelijk dat het bewerken niet efficiënt verloopt.
- ! Het retoucheren kan de beeldresolutie verlagen.

| Submenu 1 | Toepassing |
|--------------|--|
| ALL | [LIGHTING FIX] en [REDEYE FIX] worden samen toegepast. |
| LIGHTING FIX | Enkel delen die donkerder worden wegens tegenlicht of zwak licht worden opgehelderd. |
| REDEYE FIX | Ogen die rood worden door de flitser worden gecorrigeerd. |

- Gebruik om een correctiemethode te selecteren en druk op de knop .
 - Gebruik om een beeld te selecteren dat u wenst te retoucheren, en druk op de knop .
- Het geretoucheerde beeld wordt opgeslagen als een nieuw beeld.

De resolutie wijzigen [RESOLUTION]


EDIT

| Submenu 2 | Toepassing |
|----------------|--|
| VGA 640 × 480 | Hiermee kunt u een beeld van hoge resolutie opslaan als een nieuw beeld met een kleinere resolutie, zodat u het kunt gebruiken in e-mailbijlagen en andere toepassingen. |
| QVGA 320 × 240 | |

Uitsnede [-C]

EDIT

- Gebruik om een beeld te selecteren, en druk op de knop .
- Gebruik de zoomknoppen om de grootte van het uitsnij kader te bepalen, en gebruik om het kader te verplaatsen.



- Druk op de knop .
- Het bewerkte beeld wordt opgeslagen als een nieuw beeld.

Beelden beveiligen [ON]

PLAYBACK MENU

- ! Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist met [ERASE] (blz. 16), [SEL. IMAGE] of [ALL ERASE] (blz. 29), maar alle beelden worden wel gewist met [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (blz. 30).

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| OFF | Beelden kunnen worden gewist. |
| ON | De beelden worden beveiligd, zodat ze niet kunnen worden gewist, behalve door het interne geheugen of het kaartje te formatteren. |

- Gebruik om een beeld te selecteren.
- Gebruik om [ON] te selecteren.
- Indien nodig herhaalt u stap ① en ② om andere beelden te beveiligen, waarna u op de knop drukt.

Beelden roteren [↻]

▶ PLAYBACK MENU ▶

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| ↻ +90° | Het beeld wordt 90° rechtsom gedraaid. |
| 0° | Het beeld wordt niet gedraaid. |
| ↻ -90° | Het beeld wordt 90° linksom gedraaid. |


- Gebruik om een beeld te selecteren.
 - Gebruik om de rotatierichting te selecteren.
 - Indien nodig herhaalt u stap 1 en 2 om instellingen uit te voeren voor andere beelden, waarna u op de knop drukt.
- ! Gedraaide beelden blijven in hun nieuwe stand opgeslagen, ook als de camera wordt uitgeschakeld.

Geluid toevoegen aan stilstaande beelden [🔊]

▶ PLAYBACK MENU ▶

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| YES | De camera voegt geluid gedurende ongeveer 4 seconden toe terwijl het beeld wordt weergegeven. Dit is handig om notities of commentaar bij het beeld op te nemen. |
| NO | Er wordt geen geluid opgenomen. |

- Gebruik om een beeld te selecteren, en druk op de knop .
- Richt de microfoon op de geluidsbron.



- Gebruik om [YES] te selecteren en druk op de knop .
- De opname start.

Beelden wissen [🗑️ ERASE]


🗑️ ERASE

| Submenu 1 | Toepassing |
|------------|---|
| SEL. IMAGE | De beelden worden individueel geselecteerd en gewist. |
| ALL ERASE | Alle beelden in het interne geheugen of op het kaartje worden gewist. |

- ! Als u beelden in het interne geheugen wenst te wissen, mag er geen kaartje in de camera zitten.
- ! Als u beelden van het kaartje wenst te wissen, dient u het kaartje eerst in de camera te steken.

Beelden één voor één selecteren en wissen [SEL. IMAGE]

- Gebruik om [SEL. IMAGE] te selecteren en druk op de knop .
- Gebruik om het beeld te selecteren dat u wenst te wissen, en druk op de knop om een teken ✓ toe te voegen aan het beeld.



- Herhaal stap 2 om de beelden te selecteren die u wenst te wissen, en druk op de knop om de geselecteerde beelden te wissen.
 - Gebruik om [YES] te selecteren en druk op de knop .
- De beelden met het teken ✓ worden gewist.

Alle beelden wissen [ALL ERASE]

- Gebruik om [ALL ERASE] te selecteren en druk op de knop .
- Gebruik om [YES] te selecteren en druk op de knop .

Printinstellingen opslaan bij de beeldgegevens [🖨️ PRINT ORDER]

🖨️ PRINT ORDER

- ! "Printreserveringen (DPOF)" (blz. 37)
- ! Printreserveringen kunnen enkel worden ingesteld voor stilstaande beelden die opgenomen zijn op het kaartje.

Menu's voor andere camera-instellingen

Gegevens volledig wissen [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]

 SETUP ► MEMORY FORMAT/FORMAT

- ! Voor het formatteren gaat u na of er geen belangrijke gegevens in het interne geheugen of op het kaartje staan.
- ! Kaartjes van andere merken dan Olympus, en kaarten die op een computer zijn geformateerd, moet u eerst met deze camera formatteren voordat u ze kunt gebruiken.

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| YES | Wist de beeldgegevens in het interne geheugen ^{*1} of op het kaartje volledig (ook beveiligde beelden). |
| NO | Annuleert het formatteren. |

^{*1} Vergeet niet het kaartje uit te halen voor u het interne geheugen formateert.

Beelden vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren [BACKUP]

 SETUP ► BACKUP

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| YES | Maakt een reservekopie van beeldgegevens in het interne geheugen naar het kaartje. |
| NO | Annuleert de reservekopie. |

- ! Het duurt even om een back-up te maken. Ga na of de batterij voldoende vermogen heeft voor u de reservekopie start.

Taal voor de monitor wijzigen

 SETUP ► 

- ! "Taal voor de monitor wijzigen" (blz. 13)

| Submenu 2 | Toepassing |
|---------------------|--|
| Talen ^{*1} | De taal voor de menu's en de foutmeldingen op de monitor wordt geselecteerd. |

^{*1} Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en/of de regio waar u deze camera heeft gekocht.

De CCD en de beeldverwerkingsfunctie [PIXEL MAPPING] afregelen

 SETUP ► PIXEL MAPPING

- ! Deze functie werd reeds ingesteld in de fabriek en hoeft onmiddellijk na de aankoop niet te worden bijgesteld. Wij raden u aan dit één keer per jaar te doen.
- ! Voor de beste resultaten wacht u minstens één minuut nadat u foto's heeft gemaakt of bekeken voor u pixel mapping uitvoert. Als u tijdens pixel mapping de camera uitschakelt, dient u de procedure opnieuw uit te voeren.

De CCD en de beeldverwerkingsfunctie afregelen

Druk op de knop  als [START] (submenu 2) wordt weergegeven.

- De camera controleert de CCD en de beeldverwerkingsfunctie tegelijk en past ze indien nodig aan.

De camera aanzetten met de - of -knop [CAMERA/PLAY]

SETUP ► /

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| YES | Indrukken van op de camera en start de camera in stand Fotograferen. Indrukken van op de camera en start de camera in de stand Weergeven. |
| NO | De camera is niet ingeschakeld. Om de camera in te schakelen, drukt u op de ON/OFF-knop. |

De stand opslaan als de camera wordt uitgeschakeld [SAVE SETTINGS]

SETUP ► SAVE SETTINGS

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| YES | De opnamestand wordt opgeslagen als de camera wordt uitgeschakeld; deze opnamestand wordt opnieuw gebruikt als de camera de volgende keer wordt ingeschakeld. |
| NO | De opnamestand is ingesteld op P als de camera wordt ingeschakeld. |

- Wanneer deze functie op [NO] is ingesteld, keren alle instellingen voor het fotograferen, behalve de stand **P**, [IMAGE QUALITY] en de geselecteerde **SCN**-stand, terug naar de standaardinstellingen als de camera uitgeschakeld wordt.

De kleur en achtergrond van het menuscherm selecteren [MENU COLOR]

SETUP ► MENU COLOR

| Submenu 2 | Toepassing |
|--|--|
| NORMAL/ COLOR 1/ COLOR 2/ COLOR 3 | Selecteert de kleur voor het menuscherm of het achtergrondbeeld volgens uw voorkeur. |

Het bedieningsgeluid instellen [BEEP]

SETUP ► BEEP

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| OFF/ON | Het bedieningsgeluid/ waarschuwingsgeluid van de cameraknoppen in- of uitschakelen. |

Helderheid van de monitor aanpassen [MONITOR]

SETUP ►

| Submenu 2 | Toepassing |
|-------------------|--|
| BRIGHT/ NORMAL | Selecteert de helderheid van de monitor overeenkomstig de lichtomstandigheden. |


Datum en tijd instellen [DATE]

SETUP ►

- "Datum en tijd instellen" (blz. 12)

De weergavevolgorde voor de datum selecteren

- ① Druk op na het instellen van de minuten en gebruik / , om de weergavevolgorde voor de datum in te stellen.



Het videosignaal selecteren dat overeenkomt met uw televisie [VIDEO OUT]

SETUP ► VIDEO OUT


- ! Het videosignaal van uw televisie is afhankelijk van uw land of regio. Voor u camerabeelden op uw televisie bekijkt, dient u de video-uitgang te kiezen overeenkomstig het type videosignaal van uw televisie.

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| NTSC | De camera aansluiten op een televisie in Noord-Amerika, Taiwan, Korea, Japan enz. |
| PAL | De camera aansluiten op een televisie in Europese landen, China enz. |

- ! De standaardinstellingen af fabriek verschillen afhankelijk van de regio waar de camera is gekocht.

Camerabeelden weergeven op een televisie

- ① Sluit de televisie en de camera aan.



- ② Selecteer op de camera hetzelfde videosignaal als het videosignaal van de aangesloten televisie ([NTSC]/[PAL]).
- ③ Schakel de televisie in en wijzig "INPUT" in "VIDEO (een ingang die met de camera verbonden is)."
- ! Voor meer details over het wijzigen van de ingangsbron van de televisie raadpleegt u de handleiding van de televisie.
- ④ Druk op de knop en gebruik om het weer te geven beeld te selecteren.
- ! Afhankelijk van de instellingen van uw televisie kunnen de weergegeven beelden en de informatie uitgesneden zijn.

Batterijvermogen sparen tussen opnames [POWER SAVE]

 SETUP ► POWER SAVE

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| OFF | Annuleert [POWER SAVE]. |
| ON | Als de camera gedurende ongeveer 10 seconden niet wordt gebruikt, schakelt de monitor automatisch uit om de batterij te sparen. |



Stand standby hernemen

Druk op een willekeurige knop.

Het batterijtype selecteren [BATTERY TYPE]

 SETUP ► BATTERY TYPE

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|---|
| ALKALINE | Selecteer deze optie wanneer u alkalinebatterijen gebruikt. |
| NiMH | Selecteer deze optie wanneer u NiMH-batterijen gebruikt. |

-  Als u [ALKALINE] hebt ingesteld maar NiMH-batterijen gebruikt, is het mogelijk dat u de camera niet kunt inschakelen als de batterijen bijna leeg zijn.
-  Als u [NiMH] hebt ingesteld maar alkalinebatterijen gebruikt, is het mogelijk dat de camera wordt uitgeschakeld zonder dat een waarschuwing voor een laag batterijniveau wordt weergegeven (blz. 10).

Camerageluiden uitschakelen [SILENT MODE]

 SILENT MODE

| Submenu 1 | Toepassing |
|-----------|---|
| OFF | Het knopbedieningsgeluid/ waarschuwingsgeluid wordt niet uitgeschakeld. |
| ON | De elektronische geluiden (knopbedieningsgeluid, waarschuwingsgeluid) worden uitgeschakeld. |

 [BEEP] (blz. 31)

Printen

Direct printen (PictBridge¹)

Sluit u de camera aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u beelden rechtstreeks printen zonder een computer te gebruiken. Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge, raadpleegt u de handleiding van de printer.

¹ PictBridge is een norm voor het aansluiten van digitale camera's en printers van verschillende fabrikanten en voor het direct printen van foto's.


- ! De printstanden, het papierformaat en andere parameters die u met de camera kunt instellen, zijn afhankelijk van de gebruikte printer. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de printer.
- ! Voor meer details over de beschikbare papiertypes, het plaatsen van papier en het installeren van inktcassettes raadpleegt u de handleiding van de printer.

Beelden printen met de standaardinstellingen van de printer [EASY PRINT]

1 Geef het beeld dat u wenst te printen weer op de monitor.

- ! "Beelden bekijken" (blz. 15)
- ! Het printen kan ook worden gestart terwijl de camera uitgeschakeld is. Als u stap 2 heeft uitgevoerd, gebruikt u om [EASY PRINT] te selecteren, waarna u op de knop drukt. Gebruik om een beeld te selecteren, en druk op de knop .

2 Schakel de printer in en verbind de printer met de camera.



3 Druk op de knop om het printen te starten.

4 Om een ander beeld te printen, gebruikt u om een beeld te selecteren, waarna u op de knop drukt.


Stoppen met printen

Als een geselecteerd beeld wordt weergegeven op de monitor, koppelt u de USB-kabel los van de camera en de printer.




De printerinstellingen wijzigen [CUSTOM PRINT]

- 1 Voer stap 1 en 2 voor [EASY PRINT] (blz. 34) uit en druk op de knop .






- 2 Gebruik   om [CUSTOM PRINT] te selecteren en druk op de knop .


- 3 Gebruik   om de printfunctie te selecteren en druk op de knop .




| Submenu 2 | Toepassing |
|--------------------------|---|
| PRINT | Hiermee wordt het beeld geprint dat in stap 6 werd gekozen. |
| ALL PRINT | Hiermee worden alle beelden geprint die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje. |
| MULTI PRINT | Hiermee wordt één beeld in meervoudige bladindeling geprint. |
| ALL INDEX | Hiermee wordt een index geprint van alle beelden die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje. |
| PRINT ORDER ¹ | Hiermee worden beelden geprint op basis van de printreserveringen op het kaartje. |

¹ [PRINT ORDER] is enkel beschikbaar als printreserveringen werden uitgevoerd.
"Printreserveringen (DPOF)" (blz. 37)

- 4 Gebruik   om [SIZE] (submenu 3) te selecteren en druk op .


-  Als het scherm [PRINTPAPER] niet wordt weergegeven, dan zijn de opties [SIZE], [BORDERLESS] en [PICS/SHEET] ingesteld op de standaardinstellingen van de printer.





- 5 Gebruik   om de instelling [BORDERLESS] of [PICS/SHEET] te selecteren en druk op de knop .


| Submenu 4 | Toepassing |
|--|--|
| OFF/ON ¹ | Het beeld wordt geprint met een rand ((OFF)). Het beeld wordt op het volledige papier geprint ((ON)). |
| (Het aantal beelden per blad is afhankelijk van de printer.) | Het aantal beelden per blad ((PICS/SHEET)) kan enkel worden gekozen als [MULTI PRINT] werd geselecteerd in stap 3. |


¹ De beschikbare instellingen voor [BORDERLESS] zijn afhankelijk van de printer.

-  Als [STANDARD] wordt geselecteerd in stap 4 en 5, wordt het beeld geprint met de standaardinstellingen van de printer.








- 6 Gebruik   om een beeld te selecteren.

- 7 Druk op  om een printreservering voor het weergegeven beeld uit te voeren.

- Druk op  om de gedetailleerde printerinstellingen voor het actuele beeld uit te voeren.

Gedetailleerde printerinstellingen instellen

-  Gebruik   om een beeld te selecteren, en druk op de knop .



| Submenu 5 | Submenu 6 | Toepassing |
|-----------|------------------------------------|--|
| | 0 tot 10 | Hiermee stelt u het aantal prints in. |
| DATE | WITH/ WITHOUT | Als u [WITH] selecteert, worden de beelden met de datum geprint. Als u [WITHOUT] selecteert, worden de beelden zonder de datum geselecteerd. |
| FILE NAME | WITH/ WITHOUT | Als u [WITH] selecteert, wordt de bestandsnaam op het beeld geprint. Als u [WITHOUT] selecteert, wordt de bestandsnaam niet op het beeld geprint. |
| | (Gaat naar het inste- lscherm.) | Hiermee wordt een deel van het beeld geselecteerd dat u wenst te printen. |

Een beeld uitsnijden

- Gebruik de zoomknoppen om de grootte van het uitsnijdkader te bepalen, gebruik om het kader te verplaatsen en druk dan op de knop .




- Gebruik om [OK] te selecteren en druk op de knop .




- Herhaal indien nodig stap 6 en 7 om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [SINGLEPRINT].

9 Druk op de knop .




10 Gebruik om [PRINT] te selecteren en druk op de knop .

- Het printen begint.
- Als [OPTION SET] is geselecteerd in de modus [ALL PRINT], wordt het scherm [PRINT INFO] weergegeven.
- Als het printen voltooid is, wordt het scherm [PRINT MODE SELECT] weergegeven.



Printen annuleren

- Als [TRANSFERRING] wordt weergegeven, drukt u op de knop en gebruikt u om [CANCEL] te selecteren, waarna u nogmaals op de knop drukt.



11 Druk op de knop MENU.

- Als de melding [REMOVE USB CABLE] verschijnt, koppelt u de USB-kabel los tussen de camera en de printer.

Printreserveringen (DPOF¹)



Bij printreserveringen worden het aantal prints en de instelling voor het afdrucken van de datum opgeslagen in het beeld op het kaartje. De prints kunnen op die manier eenvoudig worden gemaakt op een printer of in een fotospeciaalzaak die DPOF ondersteunt, want de printreserveringen op het kaartje kunnen zonder computer of camera worden gebruikt.

¹ DPOF is een standaard om automatische printinformatie van digitale camera's op te slaan.

- ! Printreserveringen kunnen enkel worden ingesteld voor de beelden op het kaartje. Plaats een kaartje met opgenomen beelden in de camera voor u printreserveringen maakt.
- ! Het is mogelijk dat DPOF-reserveringen die werden ingesteld met een andere DPOF-camera, met deze camera niet gewijzigd kunnen worden. Eventuele wijzigingen moet u dan aanbrengen met het oorspronkelijke apparaat. Als u nieuwe DPOF-reserveringen met deze camera maakt, worden de reserveringen gewist die met het andere apparaat werden gemaakt.
- ! DPOF-printreserveringen zijn mogelijk voor maximaal 999 beelden per kaartje.

Enkel beeld reserveren []

- 1 Druk op de knop en druk dan op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven.
- 2 Gebruik om [PRINT ORDER] te selecteren en druk op de knop .
- 3 Gebruik om [] te selecteren en druk op de knop .



- 4 Gebruik om het beeld te selecteren waarvoor u printreserveringen wenst in te stellen. Gebruik om het aantal te selecteren. Druk op de knop .



- 5 Gebruik om de schermoptie [] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop .

| Submenu 2 | Toepassing |
|-----------|--|
| NO | Hiermee wordt enkel het beeld geprint. |
| DATE | Hiermee wordt het beeld samen met de datum van fotograferen geprint. |
| TIME | Hiermee wordt het beeld samen met het tijdstip van fotograferen geprint. |




- 6 Gebruik om [SET] te selecteren en druk op de knop .

Eén print reserveren voor elk beeld op het kaartje [ALL]

- 1 Voer stap 1 en 2 uit bij [] (blz. 37).
- 2 Gebruik om [ALL] te selecteren en druk op de knop .
- 3 Voer stap 5 en 6 uit bij [].

Annuleren van alle printreserveringsgegevens

- 1 Druk op de knop en druk dan op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven.
- 2 Gebruik om [PRINT ORDER] te selecteren en druk op de knop .
- 3 Selecteer [] of [ALL] en druk op de knop .



- 4 Gebruik om [RESET] te selecteren en druk op de knop .

Annuleren van de printreserveringsgegevens van geselecteerde foto's

- 1 Voer stap 1 en 2 uit bij "Annuleren van alle printreserveringsgegevens" (blz. 38).
- 2 Gebruik om [] te selecteren en druk op de knop .
- 3 Gebruik om [KEEP] te selecteren en druk op de knop .
- 4 Gebruik om het beeld te selecteren met de printreservering die u wenst te annuleren. Gebruik om het aantal prints op "0" te zetten.
- 5 Herhaal indien nodig stap 4 en druk op de knop als u klaar bent.
- 6 Gebruik om de schermoptie [] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop .

 - De instellingen worden toegepast op de resterende beelden met printreserveringen.

- 7 Gebruik om [SET] te selecteren en druk op de knop .

OLYMPUS Master 2 gebruiken

Systeemvereisten en installatie van OLYMPUS Master 2

Installeer de OLYMPUS Master 2 software aan de hand van de meegeleverde installatiegids.


Camera aansluiten op een computer

1 Controleer of de camera uitgeschakeld is.

- De monitor is uitgeschakeld.
- De lens is ingeschoven.

2 Camera aansluiten op een computer.

- De camera wordt automatisch ingeschakeld.



- ! Zoek de USB-poort aan de hand van de handleiding van uw computer.

3 Gebruik om [PC] te selecteren en druk op de knop .


- De computer detecteert de camera automatisch als nieuw apparaat wanneer de camera voor het eerst wordt aangesloten.

Windows

Als de computer de camera detecteert, verschijnt een melding om aan te geven dat de instelling voltooid is. Bevestig de melding en klik op "OK". De computer herkent de camera nu als Removable Disk (verwisselbare schijf).

Macintosh


Als iPhoto gestart is, sluit u iPhoto af en start u OLYMPUS Master 2.

- ! Terwijl de camera aangesloten is op de computer, kunt u de fotofuncties niet gebruiken.
- ! De camera via een USB-hub op een computer aansluiten kan leiden tot instabiele werking.
- ! Als [MTP] ingesteld is voor het submenu dat verschijnt wanneer u op  drukt nadat u [PC] heeft geselecteerd in stap 3, kunnen de beelden niet worden overgezet naar een computer met behulp van OLYMPUS Master 2.

OLYMPUS Master 2 starten

1 Dubbelklik op het pictogram OLYMPUS Master 2.

Windows


 verschijnt op het bureaublad.

Macintosh

 verschijnt in de map OLYMPUS Master 2.

- Als de software is gestart, verschijnt een bladervenster.
- ! Als u OLYMPUS Master 2 voor het eerst na de installatie start, verschijnt het scherm "Default Settings" en "Registration". Ga te werk volgens de aanwijzingen op het scherm.

OLYMPUS Master 2 gebruiken

Wanneer OLYMPUS Master 2 gestart is, wordt de Quick Start-gebruiksaanwijzing weergegeven met instructies die u stap voor stap tonen hoe u eenvoudige taken kunt uitvoeren. Als de Quick Start-gebruiksaanwijzing niet wordt weergegeven, klikt u op  in de werkbalk om de gebruiksaanwijzing op te roepen.



Voor meer informatie over het gebruik raadpleegt u de helpgids bij de software.

Beelden overzetten en opslaan zonder gebruik te maken van OLYMPUS Master 2

Deze camera is compatibel met USB Mass Storage Class. U kunt de beeldgegevens naar uw computer overzetten en ze op uw computer opslaan terwijl de camera en de computer verbonden zijn.

Systeemeisen

Windows : Windows 2000 Professional/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista

Macintosh : Mac OS X v10.3 of een latere versie

- ❗ Als uw computer onder Windows Vista draait en als [MTP] is ingesteld voor het submenu dat verschijnt wanneer u op  drukt nadat u [PC] hebt geselecteerd in stap 3 van "De camera aansluiten op een computer" (blz. 39), wordt de Windows Photo Gallery beschikbaar.
- ❗ Zelfs als een computer USB-poorten heeft, wordt de goede werking in de volgende gevallen toch niet gewaarborgd.
 - computers met USB-poorten die geïnstalleerd zijn met behulp van een uitbreidingskaart enz.
 - computers zonder een af fabriek geïnstalleerd besturingssysteem en zelfgebouwde computers.



Handige tips

Als de camera niet werkt zoals verwacht of als er een foutmelding op het scherm verschijnt en u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleegt u de volgende informatie om het probleem te verhelpen.

Problemen oplossen

Batterij

“De camera werkt niet, zelfs als de batterijen geplaatst zijn”.

- Plaats nieuwe of opgeladen batterijen in de juiste richting.

“De batterijen en de xD-Picture Card™ (afzonderlijk verkocht) in de camera plaatsen” (blz. 10)

- Als u [ALKALINE] hebt ingesteld maar NiMH-batterijen gebruikt, is het mogelijk dat u de camera niet kunt inschakelen als de batterijen bijna leeg zijn. Zorg ervoor dat de batterijen volledig opgeladen zijn en selecteer [NiMH] bij [BATTERY TYPE]. [BATTERY TYPE] (blz. 33)
- De prestaties van de batterij kunnen tijdelijk lager liggen wegens de lage temperatuur. Neem de batterijen uit de camera en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden.



Kaart/intern geheugen

“Er verschijnt een foutmelding”.

“Foutmelding” (blz. 42)

Ontspanknop

“Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt”.

- Sluimerstand annuleren.
Om de batterij te sparen gaat de camera automatisch naar de sluimerstand en wordt de monitor uitgeschakeld als de camera gedurende 3 minuten niet wordt bediend terwijl hij ingeschakeld is. Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknoppen of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een foto maakt. Als er 12 minuten niets gebeurt met de camera, gaat deze automatisch uit. Druk op de ON/OFF-knop om de camera in te schakelen.
- Druk op de knop  om een opnamestand in te stellen.
- Wacht tot  (flitser wordt opgeladen) niet meer knippert voordat u foto's maakt.

Monitor

“Onduidelijk beeld”.

- Er kan zich condensatie¹⁾ gevormd hebben. Schakel de camera uit, wacht tot de camera zich aangepast heeft aan de omgevingstemperatuur en droog is voor u foto's neemt.
¹⁾ Er kunnen zich dauwdruppeltjes vormen in de camera als hij plots van een koude plaats naar een warme, vochtige ruimte wordt verplaatst.

“Verticale lijnen op het scherm”.

- Dit kan voorkomen als de camera op een zeer helder onderwerp bij heldere hemel wordt gericht. De lijnen verschijnen echter niet in het uiteindelijke beeld.

“Het licht wordt in de foto gevangen”.

- Als u een foto neemt in donkere situaties, kunnen er weerkaatsingen van de flitser zichtbaar zijn op het stof in de lucht.

Functie Datum en tijd

“De instellingen voor datum en tijd keren terug naar de standaardinstelling”.

- Als de batterijen gedurende ongeveer één dag²⁾ uit de camera worden gehaald, keren de instellingen voor de datum en de tijd terug naar de standaardinstellingen en moet u deze informatie dus opnieuw instellen.
²⁾ De tijdsduur voor de instelling voor datum en tijd terugkeert naar de standaardinstelling, is afhankelijk van de oplaadtoestand van de batterijen.

“Datum en tijd instellen” (blz. 12)

























Varia









“De camera maakt geluid bij het nemen van foto's.”

- Het is mogelijk dat de camera de lens activeert en geluid maakt, zelfs wanneer u geen handelingen uitvoert. Dit betekent dat de camera automatisch aan het scherpstellen is om klaar te zijn om een foto te nemen.

Foutmelding

- ! Als één van de volgende meldingen op de monitor verschijnt, probeert u de aangegeven oplossing uit.

| Foutmelding | Oplossing |
|--|---|
|  CARD ERROR | Probleem met het kaartje Steek een nieuw kaartje in de camera. |
|  WRITE PROTECT | Probleem met het kaartje Gebruik een computer om de instelling alleen-lezen op te heffen. |
|  MEMORY FULL | Probleem met het interne geheugen <ul style="list-style-type: none"> Plaats een geheugenkaart. Wis ongewenste beelden.¹ |
|  CARD FULL | Probleem met het kaartje <ul style="list-style-type: none"> Vervang het kaartje. Wis ongewenste beelden.¹ |
|  | Probleem met het kaartje <ul style="list-style-type: none"> Gebruik   om [CLEAN CARD] te selecteren en druk op de knop . Neem het kaartje uit de camera, veeg het contactvlak (blz. 46) schoon met een zachte, droge doek en steek het kaartje opnieuw in de camera. Gebruik   om [FORMAT] te selecteren en druk op de knop . Gebruik daarna   om [YES] te selecteren druk op de knop . |
|  | Probleem met het interne geheugen Gebruik   om [MEMORY FORMAT] te selecteren en druk op de knop  . Gebruik daarna   om [YES] te selecteren druk op de knop  . |
|  NO PICTURE | Probleem met het interne geheugen/kaartje Neem foto's voor u ze bekijkt. |
|  PICTURE ERROR | Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik retoucheringssoftware om het beeld op een computer te bekijken. Als u het beeld nog steeds niet kunt bekijken, is het beeldbestand beschadigd. |
|  THE IMAGE CANNOT BE EDITED | Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik retoucheringssoftware om het beeld op een computer te bewerken. |

| | |
|--|--|
|  CARD COVER OPEN | Bedieningsprobleem Sluit het klepje van het batterijcompartiment/het kaartje. |
|  BATTERY EMPTY | Probleem met de batterij <ul style="list-style-type: none"> Plaats nieuwe batterijen. Laad de batterijen op als u oplaadbare batterijen gebruikt. |
|  NO CONNECTION | Verbindingsprobleem Sluit de camera op de juiste wijze aan op de computer of printer. |
|  NO PAPER | Printerprobleem Leg papier in de printer. |
|  NO INK | Printerprobleem Plaats een verse inktpatroon in de printer. |
|  JAMMED | Printerprobleem Haal het papier dat de printer blokkeert uit de printer. |
| SETTINGS CHANGED³ | Printerprobleem Keer terug naar een toestand waarin de printer kan worden gebruikt. |
|  PRINT ERROR | Printerprobleem Schakel de camera en de printer uit, controleer of er problemen met de printer zijn en schakel de stroomtoevoer weer in. |
|  CANNOT PRINT⁴ | Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik een computer om de foto's te printen. |

¹ Breng belangrijke beelden over naar een computer voordat u beelden gaat wissen.

² Alle gegevens worden gewist.

³ Dit bericht verschijnt bijvoorbeeld als de papierlade van de printer werd verwijderd. Bedien de printer niet terwijl u instellingen op de camera maakt.

⁴ Deze camera kan beelden die met een andere camera werden gemaakt, niet altijd printen.

Fotografeertips

Als u niet zeker weet hoe u de gewenste foto kunt maken, raadpleegt u de volgende informatie.

Scherpstellen

“Scherpstellen op het onderwerp”

- Een foto maken van een onderwerp dat niet in het midden van het scherm staat

Nadat u heeft scherpgesteld op een object dat zich op dezelfde afstand als het onderwerp bevindt, kadreert u de opname en maakt u de foto.

Druk de ontspanknop half in (blz. 14)


- Zet [AF MODE] (blz. 26) op [IESP]
- Een foto nemen in de stand [AF TRACKING] (blz. 26)

De camera volgt automatisch de bewegingen van het onderwerp zodat er voortdurend op wordt scherpgesteld.

- Een foto maken van onderwerpen waarop moeilijk automatisch kan worden scherpgesteld

In de volgende gevallen stelt u scherp op een object (door de ontspanknop half in te drukken) met hoog contrast op dezelfde afstand van het onderwerp, waarna u de foto kadreert en de opname maakt.


Onderwerpen met weinig contrast



Als zeer heldere onderwerpen in het midden van het scherm staan



Object zonder verticale lijnen¹




¹ U kunt de opname ook kaderen door de camera verticaal te houden om scherp te stellen, waarna u terugkeert naar de horizontale positie om de foto te nemen.

Objecten op verschillende afstand



Snel bewegend onderwerp



Het onderwerp staat niet in het midden van het beeld



Cameratrilling



“Foto's nemen zonder cameratrilling”

- Foto's maken met de stand (blz. 18)
- Selecteer (SPORT) in de stand **SCN** (blz. 17)

De stand (SPORT) werkt met een korte sluitertijd en kan de cameraonscherpte van een bewegend onderwerp verminderen.

- Foto's maken met hoge ISO-gevoeligheid

Als u een hoge ISO-gevoeligheid selecteert, kunt u foto's nemen met een hoge sluitertijd, zelfs op plaatsen waar u geen flitser mag gebruiken.

[ISO] (blz. 25)

Belichting (helderheid)



“Beelden maken met de juiste helderheid”

- Fotograferen met [FACE DETECT] (blz. 26)

De juiste belichting wordt verkregen voor een gezicht dat zich in tegenlicht bevindt, en het gezicht wordt opgehelderd.

- Beelden nemen met [FILL IN] (blz. 19) flitser

Een onderwerp dat zich in tegenlicht bevindt, wordt opgehelderd.

- Foto's maken met belichtingscorrectie (blz. 20)

Regel de helderheid bij terwijl u het scherm bekijkt om de foto te maken. Als u foto's maakt van witte onderwerpen (bijv. sneeuw), zijn de beelden meestal donkerder dan het eigenlijke onderwerp. Gebruik de knop om in de positieve (+) richting bij te regelen, zodat de witte tinten overeenkomen met de realiteit. Als u daarentegen foto's neemt van zwarte onderwerpen, regelt u bij in de negatieve (-) richting.

Kleurschakering

WB

“Foto's maken met kleuren in dezelfde schakering als in de realiteit”

- Foto's maken door [WB] te selecteren (blz. 25)

In de meeste omgevingen kunt u normaal gesproken de beste resultaten verkrijgen in de instelling AUTO, maar voor sommige onderwerpen kunt u experimenteren met andere instellingen. (Dit geldt bijvoorbeeld voor een zonnescherm bij heldere hemel, gemengde natuurlijke en kunstmatige lichtinstellingen enz.)

- Beelden nemen met [FILL IN] (blz. 19) flitser

U kunt de flitser ook gebruiken als u foto's wenst te maken bij TL-licht of ander kunstlicht.

Beeldkwaliteit



“Scherpere foto's maken”

- Foto's maken met de optische zoom

Gebruik de digitale zoom (blz. 19) niet om foto's te maken.

- Foto's maken met lage ISO-gevoeligheid

Als de foto met een hoge ISO-gevoeligheid wordt gemaakt, kan er ruis optreden (kleine gekleurde punten en ongelijkmatige kleuren die niet in het oorspronkelijk beeld voorkomen) en kan het beeld er korrelig uitzien. Het resulterende beeld vertoont ook meer korrel dan bij een lage ISO-gevoeligheid.

[ISO] (blz. 25)

Batterijen



“Batterijen langer laten meegaan”

- Vermijd een van de volgende handelingen wanneer u geen foto's maakt, want hierdoor kan de batterijvoeding uitgeput raken

- De ontspanknop herhaaldelijk half indrukken
- De zoom herhaaldelijk gebruiken

- Zet [POWER SAVE] (blz. 33) op [ON]

Tips voor weergave/bewerking

Beelden weergeven



“Beelden in het interne geheugen en op het kaartje weergeven”

- Verwijder het kaartje wanneer u beelden bekijkt uit het interne geheugen.

- “De batterijen en de xD-Picture Card™ (afzonderlijk verkocht) in de camera plaatsen” (blz. 10)
- “Het microSD-kaartje/microSDHC-kaartje gebruiken (afzonderlijk verkocht)” (blz. 11)

Bewerken



“Het geluid wissen dat bij een stilstaand beeld werd opgenomen”

- Neem stilte op in plaats van het geluid wanneer u het beeld weergeeft

“Geluid toevoegen aan stilstaande beelden [🔊]” (blz. 29)

Appendix

Onderhoud van de camera

Camerahuis

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de camera erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt u de doek goed uit. Wrijf de camera met de vochtige doek goed af en droog hem vervolgens met een droge doek. Als u de camera op het strand heeft gebruikt, dan wrijft u hem schoon met een in schoon water gedompelde en goed uitgewrongen doek.

Monitor

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek.

Lens

- Verwijder stof van de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje en wrijf de lens vervolgens met een lensreinigingsmiddel voorzichtig schoon.

⚠ Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol of met chemicaliën behandelde reinigingsdoekjes.

⚠ Laat u de camera met een vuile lens liggen, dan kan schimmelvorming op de lens optreden.

Opslag

- Indien de camera voor langere tijd opgeborgen wordt, haalt u de batterij en het kaartje uit de camera en bergt u de camera op in een koele, droge ruimte die goed geventileerd is.
- Plaats de batterij van tijd tot tijd in de camera en controleer de functies van de camera.

⚠ Laat de camera niet achter op plaatsen waar met chemicaliën wordt gewerkt, omdat dan corrosie kan ontstaan.

Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen

- Behalve de met de camera geleverde batterijen kunt u ook een van de volgende soorten batterijen gebruiken. Kies de voedingsbron die het best bij de situatie past.

AA-formaat alkalinebatterijen

Het aantal opnamen dat u kunt maken is sterk afhankelijk van de fabrikant van de batterijen en de lichtomstandigheden.

AA-formaat NiMH-batterijen (oplaadbare batterijen)

Olympus NiMH-batterijen zijn oplaadbare en zuinige batterijen. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van uw laadapparaat.



Opgelet:


Gebruik alleen batterijen die geschikt zijn voor deze camera. Doet u dit niet, dan kan dit een ontploffing veroorzaken.

Volg de aanwijzingen in deze handleiding (blz. 51) voor het weggooien van gebruikte batterijen.

- **De volgende soorten batterijen kunt u niet gebruiken:**
Lithium-batterijblok (CR-V3)/AA (R6)-mangaanbatterijen (zink-koolstof)/AA (R6)-oxyridebatterijen/AA (R6)-lithiumbatterijen
- De door de camera verbruikte hoeveelheid energie is sterk afhankelijk van de gebruikte functies.
- In onderstaande gevallen wordt voortdurend energie verbruikt, waardoor de batterijen snel leeg raken.
 - Door veelvuldig te zoomen.
 - Door in de stand Fotograferen herhaaldelijk automatisch scherp te stellen door de ontspanknop half in te drukken.
 - Door gedurende lange tijd een foto weer te geven op de monitor.
 - Als de camera aangesloten is op een computer of op een printer.
- De levensduur van een batterij hangt af van het type batterij, de fabrikant, fotografeeromstandigheden, enz. De camera kan ook uitschakelen zonder de waarschuwing voor de ladingstoestand weer te geven of kan de waarschuwing voor de ladingstoestand sneller weergeven.

Gebruik van een xD-Picture Card

Een kaartje (en het interne geheugen) is ook vergelijkbaar met de film waarmee beelden worden opgenomen in een filmcamera. De opgenomen beelden (gegevens) kunnen echter worden gewist en ze kunnen ook worden geretoucheerd op de computer. Kaartjes kunnen uit de camera worden gehaald en verwisseld, maar dit is niet mogelijk met het interne geheugen. Als u kaartjes van grotere capaciteit gebruikt, kunt u meer beelden maken.



⚠ Raak de contactpunten niet direct aan.

Kaartjes die geschikt zijn voor deze camera

xD-Picture Card (16 MB tot 2 GB)
(Type H / M / M+, standaard)

Gebruik van een nieuw kaartje


Voor u een kaartje van een ander merk dan Olympus gebruikt, of een kaartje dat voor andere doeleinden werd gebruikt met een computer of een ander apparaat, gebruikt u [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (blz. 30) om het kaartje te formatteren.

De opslaglocatie voor de beelden controleren

De indicator voor het geheugen geeft aan of het interne geheugen dan wel het kaartje wordt gebruikt voor fotograferen en weergeven.

Indicator voor actueel geheugen


IN: Het interne geheugen wordt gebruikt
Geen: het kaartje wordt gebruikt



⚠ Zelfs als [MEMORY FORMAT] / [FORMAT], [ERASE], [SEL. IMAGE] of [ALL ERASE] wordt uitgevoerd, worden de gegevens op het kaartje niet volledig gewist. Als u het kaartje wenst weg te gooien, dient u het kaartje te beschadigen, zodat uw persoonlijke gegevens niet kunnen worden misbruikt.

Lezen van en opnemen op het kaartje

Open het klepje van het batterijcompartiment/het kaartje nooit en verwijder nooit de USB-kabel terwijl de camera gegevens leest of schrijft, wat wordt aangegeven doordat de indicatie-LED Dataverkeer knippert. Hierdoor worden niet alleen de beeldgegevens beschadigd, maar kan het interne geheugen of het kaartje ook onbruikbaar worden.



Aantal beelden dat kan worden opgeslagen (stilstaande beelden)/continue opnametijd (videobeelden) in het interne geheugen en op de xD-Picture Card

Stilstaande beelden

| IMAGE SIZE | | COMPRESSION | Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen | | | |
|------------|-----------|-------------|--|---------------|---|---------------|
| | | | Intern geheugen | | Gebruik van een xD-Picture Card van 1GB | |
| | | | Met geluid | Zonder geluid | Met geluid | Zonder geluid |
| 12M | 3968×2976 | FINE | 2 | 2 | 151 | 152 |
| | | NORM | 5 | 5 | 296 | 300 |
| 5M | 2560×1920 | FINE | 6 | 6 | 353 | 359 |
| | | NORM | 12 | 13 | 673 | 695 |
| 3M | 2048×1536 | FINE | 10 | 10 | 565 | 576 |
| | | NORM | 21 | 21 | 1.102 | 1.141 |
| 2M | 1600×1200 | FINE | 17 | 17 | 913 | 940 |
| | | NORM | 32 | 35 | 1.728 | 1.880 |
| 1M | 1280×960 | FINE | 26 | 27 | 1.390 | 1.453 |
| | | NORM | 48 | 55 | 2.557 | 2.906 |
| VGA | 640×480 | FINE | 87 | 110 | 4.567 | 5.813 |
| | | NORM | 152 | 203 | 7.993 | 10.657 |
| 16:9 | 1920×1080 | FINE | 16 | 16 | 841 | 875 |
| | | NORM | 31 | 32 | 1.639 | 1.728 |

Videobeelden

| IMAGE SIZE | | FRAME RATE | Continue opnametijd | | | |
|------------|---------|------------|---------------------|---------------|--|-----------------|
| | | | Intern geheugen | | Een xD-Picture Card van 1 GB gebruiken | |
| | | | Met geluid | Zonder geluid | Met geluid | Zonder geluid |
| VGA | 640×480 | 30 | 10 sec. | 10 sec. | 8 min. 59 sec.* | 9 min. 5 sec.* |
| | | 15 | 20 sec. | 20 sec. | 17 min. 48 sec. | 18 min. 11 sec. |
| QVGA | 320×240 | 30 | 28 sec. | 29 sec. | 24 min. 43 sec. | 25 min. 27 sec. |
| | | 15 | 54 sec. | 58 sec. | 48 min. 2 sec. | 50 min. 55 sec. |

! Eén film is maximaal 2 GB groot, ongeacht de capaciteit van het kaartje.

* Als u een xD-Picture Card van het type M of Standard gebruikt, bedraagt de maximale opnametijd 10 seconden.

Het aantal foto's dat gemaakt kan worden, verhogen

Wis ongewenste beelden of sluit de camera aan op een computer of een ander apparaat om de beelden op te slaan, en wis de beelden dan in het interne geheugen of op het kaartje.

[ERASE] (blz. 16), [SEL. IMAGE] (blz. 29), [ALL ERASE] (blz. 29), [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (blz. 30)

- ⚠ Gebruik de koppeling niet met Olympus digitale camera's die deze microSD-koppeling niet ondersteunen, en ook niet met digitale camera's van andere merken, computers, printers en andere apparaten die kunnen werken met xD-Picture Card. Hierdoor kunnen niet alleen de beelden beschadigd raken, maar kan ook het apparaat gestoord raken.
- ⚠ Als het microSD-kaartje niet kan worden uitgenomen, mag u geen geweld gebruiken. Neem contact op met een geautoriseerde dealer/geautoriseerd servicecentrum.

Kaartjes die geschikt zijn voor deze camera microSD-kaartje/microSDHC-kaartje

- ⚠ Een lijst met de geteste microSD-kaartjes vindt u op onze website (<http://www.olympus.com/>).





Beelden verzenden

U kunt beelden naar een computer of PictBridge-printer verzenden met behulp van de USB-kabel die bij de camera is geleverd. Als u gegevens naar andere apparaten wenst te verzenden, dient u de koppeling van de camera te verwijderen en gebruikt u een in de handel verkrijgbare adapter voor microSD-kaartjes.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Raak het contactvlak van de koppeling of van het microSD-kaartje niet aan. Hierdoor kunnen de beelden onleesbaar worden. Als u vingerafdrukken of vlekken op het contactvlak ziet, veegt u het contactvlak af met een zachte, droge doek.



-  Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan.
-  **GEVAAR** Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat ernstige letsels of de dood tot gevolg hebben.
-  **WAARSCHUWING** Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat letsels of de dood tot gevolg hebben.
-  **LET OP** Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat lichte persoonlijke letsels, schade aan apparatuur, of het verlies van waardevolle gegevens tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING!
STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER, GEBRUIK DE CAMERA OOK NIET IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Lees alle gebruiksaanwijzingen** – Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle gebruiksaanwijzingen en documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.
- Reinigen** – Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aerosole reinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddel dan ook, om het apparaat te reinigen.
- Accessoires** – Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires.
- Water en vocht** – Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende paragrafen over de weerbestendigheid.
- Plaats van opstelling** – Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen.
- Elektrische voedingsbron** – Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.
- Vreemde voorwerpen** – Steek om persoonlijke letsels te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera.
- Hitte** – Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.

Hanteren van de camera

WAARSCHUWING

- Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.
- Gebruik de flitser en LED nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.
 - U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te fotograferen personen flitsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.
- Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.
 - Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:
 - Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
 - Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.
 - Per ongeluk ontsteken van de flitser terwijl ze in de flitser kijken of vlak voor de ogen van andere kinderen.
 - Per ongeluk een letsel oplopen door bewegende delen van de camera.
- Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.
- Gebruik en berg de camera niet op in stoffige of vochtige ruimten.
- Dek de flitser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.
- Steek niets anders dan het microSD-kaartje in de microSD-koppeling.
Andere soorten kaartjes kunnen niet in de microSD-koppeling worden geplaatst.
- Steek niets anders dan een xD-Picture Card of de microSD-koppeling in de camera.
Als u een kaartje per vergissing plaatst, bijvoorbeeld een microSD-kaartje, mag u geen geweld uitoefenen. Neem contact op met een geautoriseerde dealer/geautoriseerd servicecentrum.

LET OP

- Bespeurt u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde geluiden of rook, gebruik de camera dan onmiddellijk niet meer.
 - Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich dan kunt branden.
- Gebruik de camera niet met natte handen.
- Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge temperaturen kan worden blootgesteld.
 - Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt. Gebruik het laadapparaat niet als het is bedekt (bijvoorbeeld een deken). Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.
- Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.
 - Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:
 - Gebruikt u de camera lang achtereen, dan kan hij heet worden. Hanteert u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
 - Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur van het camerahuis lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
- Wees voorzichtig met de camerariem.
 - Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen

Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of elektrische schokken of verbrandingen veroorzaken.

GEVAAR

- Gebruik uitsluitend NiMH-batterijen van het merk Olympus en het daarbij passende laadapparaat.
- Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur.
- Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, enzovoort.
- Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort.
- Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd raken. Probeer nooit batterijen te demonteren, te veranderen, te solderen, enz.
- Is batterijvloeistof in uw ogen terecht gekomen, spoel uw ogen dan onmiddellijk overvloedig met schoon, stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Berg batterijen altijd op buiten het bereik van kleine kinderen. Heeft een kind per ongeluk een batterij doorgeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.


WAARSCHUWING

- Houd batterijen altijd droog.
- Gebruik om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand veroorzaken of exploderen, uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen, opgeladen en ongeladen batterijen of batterijen van verschillend fabricaat of capaciteit enz., door elkaar.
- Probeer nooit alkaline-, lithium- of lithiumbatterijblokken van het type CR-V3 op te laden.
- Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in de camera.
- Gebruik geen batterijen waarvan de isolatiemantel verdwenen of beschadigd is omdat dergelijke batterijen kunnen gaan lekken, brand of letsel kunnen veroorzaken.

LET OP

- Haal de batterijen nooit onmiddellijk na gebruik uit de camera. Tijdens langdurig gebruik van de camera kunnen de batterijen heet worden.
- Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterijen er dan uit.


De volgende AA (R6)-batterijen kunt u niet gebruiken.



Batterijen waarvan het batterijlichaam slechts gedeeltelijk of helemaal niet door een isolatiemantel is bedekt.



Batterijen waarbij de mincontacten uitsteken, maar niet door een isolatiemantel worden afgedekt.



Batterijen met vlakke mincontacten, die niet geheel door de isolatiemantel worden afgedekt. (Dergelijke batterijen mag u niet gebruiken, ook niet als de min-contacten gedeeltelijk zijn afgedekt.)

- Als de NiMH-batterijen niet binnen de vastgelegde tijd opgeladen zijn, laad de batterijen dan niet verder op en gebruik deze niet meer.
- Gebruik geen batterij die gebarsen of gebroken is.
- Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt de batterij zich op een of andere manier afwijkend, gebruik de camera dan niet meer.
- Als er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen, trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
- Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen.

Let op de werkomgeving

- Laat de camera, ter bescherming van de hoge-precisietechnologie die er aan ten grondslag ligt, nooit achter op de hieronder genoemde plaatsen, niet tijdens gebruik en niet tijdens opslag:
 - Plaatsen met hoge temperaturen en/of relatieve vochtigheid of plaatsen waar extreme fluctuaties in de temperatuur optreden. Direct zonlicht, aan het strand, in een afgesloten auto, of in de buurt van warmtebronnen (kachels, radiatoren, enzovoort) of luchtbevochtigers.
 - In zanderige of stoffige omgevingen.
 - In de buurt van brandbare stoffen of explosieven.
 - In natte ruimten, zoals in de badkamer of in de regen. Lees, ook als u een weerbestendig product gebruikt, de handleiding aandachtig door.
 - In ruimten waar sterke trillingen kunnen optreden.
- Laat de camera niet vallen en stel hem niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Als de camera op een statief bevestigd is, stelt u de positie van de camera met de statiefkop in. Verdraai de camera niet.
- Laat de elektrische contacten van de camera ongemoeid.
- Laat de camera niet achter met de lens op de zon gericht. Daardoor kan de lens of het sluitergordijn beschadigd raken en kunnen kleurvervalsing of nevenbeelden op de CCD optreden en kan zelfs brand ontstaan.
- Druk of trek niet met grote kracht aan de lens.
- Haal de batterijen uit de camera als u denkt de camera lange tijd niet te zullen gebruiken. Kies een koele, droge plaats om de camera op te bergen om condensvorming of schimmelvorming in de camera te voorkomen. Is de camera lange tijd opgeborgen geweest, schakel de camera dan in en controleer of deze nog goed werkt door de ontspanknop in te drukken.
- Houd u altijd aan de beperkingen die gesteld zijn aan de omgevingscondities zoals die zijn beschreven in de handleiding van de camera.

Vorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen

- Olympus NiMH-batterijen (in sommige landen meegeleverd) zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in digitale camera's van Olympus. Gebruik deze batterijen nooit voor andere apparaten.
- Laad NiMH-batterijen (in sommige landen meegeleverd) altijd op als u ze voor het eerst gaat gebruiken, of wanneer u ze lange tijd niet gebruikt hebt.
- Laad altijd stellen (2 of 4) batterijen (in sommige landen meegeleverd) tegelijk op.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Alkalinebatterijen gaan soms minder lang mee dan NiMH-batterijen. De prestatie van alkalinebatterijen is beperkt, in het bijzonder bij lage temperaturen. U doet er goed aan NiMH-batterijen te gebruiken.
- Deze camera is niet geschikt voor AA-mangaanbatterijen (zinkkoolstof).
- Gebruikt u de camera met batterijvoeding bij lage temperatuur, probeer dan de camera en reservebatterijen zo goed mogelijk warm te houden. Het is mogelijk dat batterijen die zijn leeg geraakt bij lage temperaturen, weer herstellen als deze de kamertemperatuur aannemen.
- Aanbevolen temperatuurbereiken voor NiMH-batterijen:

| | |
|-----------------|----------------|
| Bediening | 0°C tot 40°C |
| Opladen | 0°C tot 40°C |
| Opslag | -20°C tot 30°C |
- Gebruiken, opladen of opslaan van de batterijen buiten deze temperatuurbereiken kan de levensduur van de batterijen of de prestatie ervan nadelig beïnvloeden. Haal altijd de batterijen uit de camera als u denkt de camera lange tijd achtereen niet te gebruiken.
- Lees voordat u NiMH-batterijen of NiCd-batterijen gaat gebruiken altijd de daarbij geleverde gebruiksaanwijzingen.
- Het aantal foto's dat u ermee kunt maken is afhankelijk van de lichtomstandigheden of de batterijen.
- Schaf voordat u op reis gaat voldoende reservebatterijen aan, zeker als u naar het buitenland gaat. Het is niet ondenkbaar dat het voorgeschreven type batterij in het buitenland niet verkrijgbaar is.
- Zorg ervoor dat de batterijen gerecycled worden om de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Zorg er bij de afvoer van lege batterijen voor, dat de polen zijn afgedekt en neem altijd de plaatselijke voorschriften en regelgeving in acht.

LCD-monitor

- Oefen geen overmatige kracht uit op de monitor. Hierdoor kan het beeld vaag worden, waardoor een storing in de weergave of beschadigingen aan de monitor veroorzaakt kunnen worden.
- Langs de onder- en bovenrand van het monitorbeeld kan een heldere band verschijnen, maar dat wijst niet op een defect.
- Kijkt u met de camera schuin naar een object, dan kunnen de contouren van het beeld er op de monitor gerafeld uitzien, maar dat wijst niet op een defect. Met de camera in de stand Weergeven is dit verschijnsel minder opvallend.
- Op plaatsen waar lage temperaturen kunnen optreden kan het enkele momenten duren voordat de LCD-monitor oplicht of kunnen tijdelijke kleurverschuivingen optreden. Gebruikt u de camera op extreem koude plaatsen, dan is het goed om de camera tussen de opnamen op een warme plaats op te bergen. Een LCD-monitor die slecht presteert als gevolg van lage temperaturen herstelt zich weer zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt.
- Het LCD dat voor de monitor wordt gebruikt, is met hoge-precisietechnologie gemaakt. Er kunnen echter zwarte of lichte punten op de LCD-monitor verschijnen. Als gevolg van de karakteristieke eigenschappen van de monitor of van de hoek waaronder u het beeld op de monitor bekijkt, zijn deze punten niet gelijk in kleur en helderheid. Dit wijst echter niet op een defect.

Wettelijke en andere bepalingen

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat, of van aanspraken van derden, die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van dit apparaat.
- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat die voortvloeien uit het verloren gaan van beeldgegevens.

Bepaalde aansprakelijkheid

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, toekomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of van de stilzwijgende waarborg niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.
- Olympus behoudt zich alle rechten van deze handleiding voor.

Waarschuwing

Fotografen of gebruik van materiaal waarop het auteursrecht van toepassing is kan schending van het auteursrecht betekenen. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd fotograferen, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden.

Betreffende het copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van deze software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Olympus op geen enkele wijze of langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, het langs elektronische weg vastleggen en het gebruik van informatieopslag en informatiezoeksystemen, worden gebruikt of gereproduceerd. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in deze handleiding of in de software besloten informatie, of voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de in deze handleiding of in de software besloten informatie. Olympus behoudt zich het recht voor de uitvoering en de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting.

FCC-voorschriften

- Storing in radio- en televisieontvangst.
- Wijzigingen of aanpassingen waarvoor de fabrikant niet uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de eisen voor digitale apparatuur van klasse B conform Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze beperkingen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een residentiële installatie.
- Dit apparaat produceert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit storende effecten veroorzaken voor radiocommunicatie.
- Er wordt echter geen enkele garantie gegeven dat er bij een bepaalde installatie geen storingen optreden. Als dit apparaat radio- en televisieontvangst hinderlijk stoort, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd te trachten de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
 - Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
 - Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Raadpleeg voor hulp de dealer of een ervaren radio/televisie-technicus. Voor het aansluiten van de camera op een personal computer (PC) mag uitsluitend het door OLYMPUS bij de camera geleverde USB-kabeltje worden gebruikt.

U dient zich er wel van bewust te zijn dat eventuele onoordeelkundig aangebrachte wijzigingen of modificaties van het apparaat, het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Voor klanten in Noord- en Zuid-Amerika

Voor klanten in de VS

Conformiteitsverklaring

Modelnummer : FE-46/X-42/X-41

Handelsnaam : OLYMPUS

Verantwoordelijke partij :
OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adres : 3500 Corporate
Parkway, P.O. Box
610, Center Valley, PA
18034-0610, VS

Telefoonnummer : 484-896-5000

Getest op naleving van FCC-normen
VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK

Dit apparaat is conform Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen hinderlijke storingen veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die onbedoelde bediening kan veroorzaken.

Voor klanten in Canada

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

OLYMPUS WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE - BEELDAPPARATUUR

Olympus garandeert dat de bijgeleverde Olympus®-beeldapparatuur en Olympus®-accessoires (individueel een "product" genoemd en samen de "producten") vrij zijn van defecten bij normaal gebruik voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van aankoop.

Als een product defect zou raken binnen de garantietermijn van een jaar, dient de klant het defecte product in te leveren bij een servicedienst van Olympus in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (zie "WAT U MOET DOEN WANNEER SERVICE BENODIGD IS").

Olympus zal naar eigen goeddunken het defecte product herstellen, vervangen of aanpassen, gesteld dat het onderzoek gevoerd door Olympus uitwijst dat (a) het defect zich heeft voorgedaan bij een normaal en correct gebruik en (b) het product nog wordt gedekt door de beperkte garantie.

Herstelling, vervanging of aanpassing van defecte producten is de enige verplichting van Olympus en de enige oplossing voor de klant binnen deze garantie.

De klant is aansprakelijk en betaalt voor de verzending van de producten naar de servicedienst van Olympus.

Olympus kan niet verplicht worden om preventief onderhoud, noch installatie, deïnstallatie of gewoon onderhoud uit te voeren.

Olympus behoudt zich het recht voor om (i) herstellende en/of geschikte gebruikte onderdelen (die voldoen aan de kwaliteitseisen van Olympus) te gebruiken voor reparaties binnen de garantie of enige andere reparaties en (ii) eventuele interne of externe veranderingen door te voeren aan het ontwerp en/of de functies van de producten zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

ZAKEN DIE NIET DOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDEN GEDEKT

Volgende zaken worden niet door deze beperkte garantie of op enige andere manier door Olympus gedekt, expliciet, impliciet of statutair:

- (a) producten en accessoires die niet door Olympus werden geproduceerd en/of niet de "OLYMPUS"-merksnaam dragen (de garantietermijn voor apparaten en accessoires van andere fabrikanten, die door Olympus kunnen worden verdeeld, valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikanten van deze producten en accessoires in overeenstemming met de voorwaarden en duur van de garanties van deze fabrikanten);
- (b) producten die uit elkaar werden gehaald, werden hersteld, werden gewijzigd of aangepast door andere personen dan geautoriseerd servicepersoneel van Olympus, tenzij deze herstellingen door anderen werden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van Olympus;
- (c) defecten of schade aan de producten ten gevolge van slijtage, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, zand, vloeistoffen, schokken, verkeerde bewaring, niet uitvoeren van gepland onderhoud, batterijlekkages, gebruik van accessoires of verbruiksvoorwerpen van andere producenten dan "OLYMPUS", of gebruik van de producten in combinatie met apparaten die niet compatibel zijn;
- (d) softwareprogramma's;
- (e) verbruiksvoorwerpen (met inbegrip van maar niet beperkt tot lampen, inkt, papier, films, afdrucken, negatieven, kabels en batterijen); en/of
- (f) Producten die geen geldig geplaatst en geregistreerd Olympus-serienummer hebben, tenzij het om een model gaat waarop Olympus geen serienummers plaatst en registreert.

BEHALVE WAT BETREFT DE HIERBOVEN BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE, VERWERPT OLYMPUS ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN WAARBORGEN BETREFFENDE DE PRODUCTEN, ZEI HET DIRECT OF INDIRECT, EXPLICIET OF IMPLICIET, OF VOORTVLOEIEND UIT OM HET EVEN WELK STATUUT, VOORSCHRIFT, COMMERCIEEL GEBRUIK OF ANDERS, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT OM HET EVEN WELKE GARANTIE OF WAARBORG INZAKE DE GESCHIKTHEID, DE DUURZAAMHEID, HET ONTWERP, DE WERKING OF STAAT VAN DE PRODUCTEN (OF EEN ONDERDEEL ERVAN) OF DE VERKOOPBAARHEID VAN DE PRODUCTEN OF HUN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN INZAKE DE INBREUK OP OM HET EVEN WELK PATENT EN OM HET EVEN WELKE AUTEURSRECHTEN OF ANDERE EIGENDOMSRECHTEN HIERVOOR GEBRUIKT OF HIERIN VERVAT.

ALS BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES GELDEN TEN GEVOLGE VAN EEN BEPAALDE WETGEVING, WORDEN DEZE QUA DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE.

HET IS MOGELIJK DAT SOMMIGE STATEN EEN VERWERPING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF EEN BEPERKING VAN DE GARANTIES EN/OF EEN BEPERKING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID NIET ERKENNEN. IN VOORKOMEND GEVAL ZIJN DE BOVENSTAANDE VERWERPINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. HET IS BOVIENDIEN MOGELIJK DAT DE GEBRUIKER BEROEP KAN DOEN OP ANDERE EN/OF BIJKOMENDE RECHTEN EN MIDDELEN DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT. DE KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT OLYMPUS NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE SCHADE DIE DE GEBRUIKER OPLOOPT TEN GEVOLGE VAN EEN VERTRAAGDE LEVERING, FALEN VAN HET PRODUCT, HET ONTWERP, DE SELECTIE OF DE PRODUCTIE VAN HET PRODUCT, BEELD- OF GEGEVENSVERLIES OF BESCHADIGING, OF TEN GEVOLGE VAN ENIGE ANDERE OORZAAK, OM HET EVEN OF ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT AANGEHAALD TEN GEVOLGE VAN CONTRACTBREUK, ONGELDIGHEID (MET INBEGRIJF VAN NALATIGHEID EN STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERS. OLYMPUS KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INDIRECTE, TOEVALLIGE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE (MET INBEGRIJF VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING OF VERLIES VAN GEBRUIK), LOSTAAND VAN HET FEIT OF OLYMPUS AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS OF ZOU MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE.

Garanties en waarborgen die door om het even welke persoon werden gegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot dealers, vertegenwoordigers, verkopers of agenten van Olympus, die niet overeenstemmen of in tegenstrijd zijn met de bepalingen van deze beperkte garantie, zijn niet bindend voor Olympus tenzij deze schriftelijk werden opgesteld en goedgekeurd door een gemachtigde vertegenwoordiger van Olympus. Deze beperkte garantie is de volledige en exclusieve garantieverklaring waartoe Olympus zich verbindt met betrekking tot de producten en zal alle voorafgaande en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, akkoorden, voorstellen en communicaties inzake dit onderwerp vervangen. Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke klant en kan niet worden overgedragen of doorverwezen.

WAT U MOET DOEN WANNEER SERVICE BENODIGD IS

De gebruiker moet eventuele beeld- of andere opgeslagen gegevens op het product overdragen naar een ander beeld- of gegevensopslagmedium en/of eventuele films verwijderen uit het product vooraleer dit naar Olympus te verzenden voor service.

OLYMPUS IS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR HET OPSLAAN, BEWAREN OF ONDERHOUDEN VAN EVENTUELE BEELD- OF ANDERE GEGEVENS OPGESLAGEN OP EEN PRODUCT DAT WERD ONTVANGEN VOOR SERVICE OF OP EEN FILM DIE IS ACHTERGEBLEVEN IN EEN PRODUCT DAT WERD ONTVANGEN VOOR SERVICE, NOCH DAN OLYMPUS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE IN HET GEVAL VAN BEELD- OF GEGEVENSVERLIES TIJDENS DE SERVICE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, WINSTDERIVING OF VERLIES VAN GEBRUIK), LOSTAAND VAN HET FEIT OF OLYMPUS AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS OF ZOU MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE.

Verpak het product zorgvuldig en gebruik hiervoor voldoende opvulling om schade tijdens de verzending te vermijden, en bezorg het product aan de geautoriseerde Olympus-dealer die u het product heeft verkocht of verzend het product gefrankeerd en verzekerd naar een van de servicediensten van Olympus.

Wanneer u producten terugzendt voor service, moet het pakket de volgende zaken bevatten:

- 1 De originele bon met de datum en plaats van aankoop.
- 2 Een kopie van deze beperkte garantie **waarop het serienummer staat vermeld dat overeenstemt met het serienummer op het product** (tenzij het om een model gaat waarop Olympus geen serienummers plaatst en registreert).
- 3 Een gedetailleerde omschrijving van het probleem.
- 4 Voorbeeldafdrukken, negatieven, digitale afdrukken (of bestanden op een schijf) indien beschikbaar en indien deze verband houden met het probleem.

Wanneer de service voltooid is, wordt het product gefrankeerd naar u teruggestuurd.

WAARHEEN KUNT U HET PRODUCT VERZENDEN VOOR SERVICE

Zie "WERELDWIJDE GARANTIE" voor de dichtstbijzijnde servicedienst.

INTERNATIONALE GARANTIESERVICE

Een internationale garantieservice is beschikbaar onder deze garantie.

Voor klanten in Europa



Het waarmerk "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. Apparaten met het keurmerk "CE" zijn bedoeld voor de Europese markt.



Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer WEEE Annex IV] geeft aan dat oude elektrische en elektronische apparatuur apart wordt ingezameld in landen die zijn aangesloten bij de EU.

Gooi uw oude apparatuur niet bij het huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u dit product weggooit.



Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer volgens Richtlijn 2006/66/EG bijlage II] geeft aan dat in de EU-landen afgedankte batterijen apart moeten worden ingezameld.

Gooi oude batterijen niet bij het huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u oude batterijen weggooit.

Waarborgbepalingen

- Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en gebruiksaanwijzingen), tijdens de geldende nationale garantieperiode en als het werd aangeschaft bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>, wordt dit product gerepareerd of, naar Olympus' keuze, kosteloos vervangen. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, voor het einde van de geldende nationale garantieperiode, het product binnen te brengen bij de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>. Tijdens de wereldwijde garantieperiode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.
- De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product.

Garantiebepalingen

- "OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan verleent een wereldwijde garantie van 1 jaar. Deze wereldwijde garantie moet worden aangeboden bij een geautoriseerde servicedienst van Olympus voor een herstelling onder deze garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd. Deze garantie is enkel geldig als het Garantiecertificaat en het aankoopbewijs worden

aangeboden aan de servicedienst van Olympus. Merk op dat deze garantie een aanvulling vormt op en geen invloed heeft op de hierboven vermelde wettelijke rechten van de klant."

- Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode.
 - Elk gebrek dat optreedt wegens onoordeelkundig gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.).
 - Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.
 - Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.
 - Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
 - Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
 - Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
 - Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van het product is gekomen.
 - Indien de garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.
 - Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.
 - Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.
- Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerarium, het lenskapje en de batterijen.
- Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting onder de garantie voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie

- 1 Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.
 - 2 Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden.
- * Raadpleeg de lijst op de website: <http://www.olympus.com> voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus.

Handelsmerken

- IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
- xD-Picture Card™ is een handelsmerk.
- microSD is een handelsmerk van SD Association.
- Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
- De in deze handleiding vermelde normen voor opslagsystemen van camerabestanden zijn de door de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) opgestelde DCF-normen (Design Rule for Camera File System).

TECHNISCHE GEGEVENS

Camera

| | |
|---------------------------------------|--|
| Soort camera | : Digitale camera (voor het fotograferen en weergeven van beelden) |
| Opslagsysteem | |
| Stilstaande beelden | : Digitaal opslagsysteem, JPEG (in overeenstemming met Design Rule for Camera File system (DCF)) |
| Compatibel met de normen | : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III en PictBridge |
| Geluid bij stilstaande beelden | : Bestandstype WAVE |
| Videobeelden | : AVI Motion JPEG |
| Opslagmedium | : Intern geheugen xD-Picture Card (16 MB tot 2 GB) (type H/M/M+, standaard) microSD-kaartje/microSDHC-kaartje (als de bijgeleverde microSD-koppeling wordt gebruikt.) |
| Aantal effectieve pixels | : 11.860.000 pixels |
| Beeldopnameelement | : 1/2,33" CCD (filter voor primaire kleuren), 12.700.000 pixels (bruto) |
| Lens | : Olympus lens 6,3 tot 31,5 mm, f3,5 tot 5,6 (komt overeen met 36 tot 180 mm van een kleinbeeldcamera) |
| Lichtmeetsysteem | : Digitale ESP-meting |
| Sluittijd | : 4 tot 1/2000 sec. |
| Scherpstelbereik | : 0,6 m tot ∞ (W), 1,0 m tot ∞ (T) (normaal) 0,2 m tot ∞ (W), 0,6 m tot ∞ (T) (stand macro) 0,03 m tot ∞ (stand super macro) |
| Monitor | : 2,7" TFT LCD-kleurenmonitor, 230.000 pixels |
| Connector | : Multiconnector (USB-connector, A/V OUT-plug) |
| Automatisch kalendersysteem | : van 2000 tot 2099 |
| Gebruiksomgeving | |
| Temperatuur | : 0 °C tot 40 °C (tijdens bedrijf/ -20 °C tot 60 °C (tijdens opslag) |
| Relatieve vochtigheid | : 30 % tot 90 % (tijdens bedrijf)/10 % tot 90 % (tijdens opslag) |
| Voeding | : AA-alkalinebatterij/NiMH-batterij (twee) |
| Afmetingen | : 98,0 mm (B) × 61,6 mm (H) × 27,8 mm (D) (niet gemeten over uitstekende delen) |
| Gewicht | : 128 g (zonder batterijen en kaartje) |

microSD-koppeling

| | |
|------------------------------|---|
| Soort camera | : Koppeling voor microSD-kaartje |
| Bedrijfscondities | |
| Temperatuur | : -10 °C tot 40 °C (tijdens bedrijf/ -20 °C tot 65 °C (tijdens opslag) |
| Relatieve vochtigheid | : 95 % en kleiner (in bedrijf)/85 % en kleiner (opslag) |
| Afmetingen | : 25,0 mm (B) × 20,3 mm (H) × 1,7 mm (D) (handgreep: 2,2 mm) |
| Gewicht | : Ongeveer 0,9 g |





Wijzigingen in technische gegevens en uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Index

A

| | |
|------------------|--------|
| Aansluiten | |
| Pc..... | 39 |
| Printer..... | 34 |
| Tv..... | 32 |
| AF MODE..... | 26 |
| AF TRACKING..... | 18, 26 |
| AV-kabel..... | 32 |

B

| | |
|--|--------|
| BACKUP..... | 30 |
| BATTERY TYPE..... | 33 |
| Batterijlader..... | 10, 45 |
| Bedieningsaanwijzingen..... | 12 |
| Beelden roteren  | 29 |
| Beelden beveiligen  | 28 |
| Beeldherhalingsfactor..... | 24 |
| Beep..... | 31 |
| Bewerken (stilstaande beelden) | |
| Formaat wijzigen  | 28 |
| Uitsnijden  | 28 |


C

| | |
|-----------------------|----|
| Camerariem..... | 10 |
| Compressiefactor..... | 24 |
| CUSTOM PRINT..... | 35 |

D

| | |
|--|--------|
| Datum en tijd  | 13, 31 |
| DIS MODE  | 18 |


E

| | |
|---|----|
| EASY PRINT..... | 34 |
| ERASE  | |
| ALL ERASE..... | 29 |
| SEL. IMAGE..... | 29 |
| Eén beeld wissen..... | 16 |

F

| | |
|-------------------|----|
| FACE DETECT..... | 26 |
| Flitser | |
| FILL IN..... | 19 |
| FLASH AUTO..... | 19 |
| FLASH OFF..... | 19 |
| REDEYE..... | 19 |
| FORMAT..... | 30 |
| Fotograferen..... | 14 |
| Foutmelding..... | 42 |

G

| | |
|--|--------|
| Gebruik van het menu..... | 3 |
| Geluid opnemen  | 25, 29 |

H

| | |
|--|----|
| Helderheid | |
| Belichtingscorrectie..... | 20 |
| Helderheid van monitor  | 31 |
| Tegenlicht verbeteren..... | 21 |

K

| | |
|----------------------|--------|
| Kaartje | |
| microSD-kaartje..... | 12, 48 |
| xD-Picture Card..... | 11, 46 |




I

| | |
|---|--------|
| IAUTO -stand..... | 17 |
| iESP..... | 26 |
| IMAGE QUALITY  | 24 |
| Informatiedisplay..... | 22, 23 |
| Inschakelen van de camera..... | 13 |
|  /  | 31 |
| ISO-gevoeligheid..... | 25 |

L

Lithium-ionbatterij 10, 11, 45

M

Macro  20
MAGIC FILTER  27
MEMORY FORMAT 30
MENU COLOR 31
Menu FUNC 22
microSD-koppeling 12, 48
microSD-kaartje 12, 48
microSDHC-kaartje 12, 48
 MODE 18

N

Natuurlijke kleur 25


O

OLYMPUS Master 2 39
Onderhoud
Onderhoud van de camera 45
PIXEL MAPPING 30





P

PANORAMA 26
Pendelknop 12
PERFECT FIX  28
PictBridge 34
POWER SAVE 33
Print 34
Printreserveringen (DPOF) 37

R

RESET  27
Resolutie 24

S

SCN-stand 17
SILENT MODE  33
SLIDESHOW  28
SPOT 26
Stand **P** 14
SUPER MACRO  20
SWITCH SHOOTING MODE  27

T

Taal van monitor  13, 30
Tegenlicht verbeteren 21

U

USB-kabel 34, 39

V

VIDEO OUT 32
Videobeelden maken  18

W

Weergegeven beeld
Beelden bekijken 15
Close-upweergave 23
Indexweergave 23
Op televisie 32
Video's 15
WB 25

Z

Zelfontspanner 21
Zoom 19

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Vestiging: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49 40 - 23 77 3-0/Fax: +49 40 - 23 07 61
Afleveradres goederen: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Duitsland
Brieven: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Duitsland

Europese Technische klantendienst:

Bezoek ook onze homepage <http://www.olympus-europa.com>
of bel ons GRATIS NUMMER*: **00800 - 67 10 83 00**

voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

* Sommige (mobiele) telefoonservices/-providers geven geen toegang
of hebben een extra voorvoegsel voor +800 nummers nodig.

Voor alle Europese landen die niet vermeld werden en als u ons niet kunt bereiken
op de hierboven vermelde nummers, a.u.b. gebruik maken van de volgende
BETALENDE NUMMERS: **+49 180 5 - 67 10 83** of **+49 40 - 237 73 48 99**.
Onze technische klantendienst is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 09.00 uur en 18.00 uur (MET).

Geautoriseerde dealers

Netherlands: Olympus Nederland B.V.
Industrieweg 44
2382 NW Zoeterwoude
Tel: 0031 (0)71-5821888
www.olympus.nl

Belgium: Olympus Belgium N.V.
Luxemburg: Boomssesteenweg 77
2630 Aartselaar
Tel: (03) 870 58 00