Uw telefoon

1. **Toetsen voor omhoog en omlaag**
   Bevinden zich aan de voorkant van uw telefoon - hiermee kan het volume worden verhoogd of door menu's en opties worden gescrold.
2. **Zachte toetsen**
   Deze toetsen voeren de functie uit die is aangegeven door de tekst die er recht boven op de display staat.
3. **Snel kiezen**
   De functie van deze toets zal variëren afhankelijk van het model van uw telefoon. Hij biedt snelle toegang tot een bepaalde functie zoals SIM Toolkit of berichtgeving.
4. **Wis toets vrij**
   Hierdoor worden teksten of tekst verwijderd of wordt u teruggebracht naar uw vorige stap, afhankelijk van de context. Door lang te drukken op deze toets wordt u teruggebracht naar het hoofdscherm.

Een oproep doen

Een nummer bellen

1 Toets het netnummer en het abonneenummer in dat u wilt bellen en druk dan op Bellen om te kiezen.

Om het hele nummer te verwijderen en terug te keren naar het hoofdscherm, drukken op en vasthouden.

2 U kunt het volume van de oortelefoon in een gesprek bijstellen met behulp van de voorste toetsen.

3 Om het gesprek te beëindigen drukt u op Einde.

Een internationaal gesprek voeren

1 Op drukken en vasthouden tot het plusteken "+" wordt weergegeven. Dit komt in de plaats van het internationale toegangsnummer.

2 Voer het landnummer, het netnummer, en abonneenummer in.

3 Druk op Bellen om te kiezen.

Een alarmnummer kiezen

1 Voer 112 in (of het plaatselijke alarmnummer.

Druk op Bellen om te kiezen.

Een nummer uit de namenlijst kiezen

1 Druk op vanuit het hoofdscherm, u kunt ook drukken op Namen en dan de Zoek optie selecteren.

2 Typ de eerste letters van de naam in of scrol en zoek de naam die u wilt.

3 Druk op Bellen om te kiezen.

Snelkiezen

Hiermee kunt u een nummer bellen door gewoon op de speciale toets op het hoofdscherm te drukken en deze vast te houden.

Om een invoer in de namenlijst toe te wijzen aan een toets:

Druk op druk dan op een van de toetsen van tot en houd hem vast tot het toetsnummer links van het scherm, naast de naam verschijnt. Dit geeft aan dat de snelkiesfunctie met succes is toegewezen.

Een nummer kiezen uit de oproepenlijst

De telefoon slaat een lijst op van de recente inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.

De lijst slaat maximaal 30 invoeringen op.

Een pictogram aan de linkerkant van het scherm geeft het type oproep aan:

- Inkomende oproep
- Gemiste oproep
- Uitgaande oproep

Een nummer kiezen uit de opnieuw kiezen/oproepenlijst:

Druk op voor toegang tot de lijst. Scroll om het nummer dat u wilt hebben te zoeken en druk op Bellen om te kiezen.

Een oproep beantwoorden

Een oproep beantwoorden

Druk, om een gesprek te beantwoorden, op Neem aan. Druk, om een gesprek niet te beantwoorden op Weiger.

Wisselgesprek

Deze functie betekent dat u door een geluidssignaal in de luisterpraat wordt gewaarschuwd voor een tweede inkomende oproep. Druk op Weiger om de tweede oproep te weigeren. Druk op Neem aan om de huidige oproep in de wacht te zetten en de tweede oproep te activeren. Druk, om de actieve oproep te beëindigen en terug te gaan naar de oproep in de wacht, op Einde. Druk, om heen en weer te schakelen tussen oproepen, op Opties en selecteer dan de Wisselen optie.

N.B.: Het is mogelijk dat uw network de functie wisselgesprek niet ondersteunt. Wanneer dat het geval is, zal de eerste oproep worden beëindigd door het accepteren van een tweede oproep. U kunt niet heen en weer schakelen.

Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u op Opties drukken, deze kunnen zijn:

Namen
Geeft u toegang tot de namenlijst.

Stand-by aan/uit
Zet de actieve oproep in de wacht/heractiveert de oproep in de wachtstand.

Geluid uit/aan
Schakelt de microfoon uit/in.

Zend bericht
Hiermee kunt u een tekstbericht zenden.

SIM Toolkit
Geeft u toegang tot de SIM Toolkit.

Wisselen
Wisselt tussen de huidige oproep en de oproep in de wacht.

Alles beëindigen
Beëindigt alle oproepen.

Beltooncomponist

Go naar het Geluiden menu en druk op Componist.

Verander uw beltonen om uw telefoon persoonlijk te maken. Creëer uw eigen tonen met onze beltooncomponist.

U hebt 2 invoermethoden.

Tekst — noten worden in de vorm van tekst ingevoerd

Grafische — noten worden ingevoerd op een toon ladder

Tenzij anders vermeld gebruiken beide invoermethoden dezelfde toetsaanslagen. In dit menu vertegenwoordigen de toetsen de volgende noten:

1	C	5	G
2	D	6	A
3	E	7	B
4	F		

- Voert een pauze in (tekstmodus)
- Voert een pauze in (grafische modus)
- Verandert de schaal van de noot tussen het bereik 1-4
- Verandert de duur van de noot. Elke keer indrukken verkort de duur van de noot binnen het bereik: hele noot, halve noot, kwart noot, achtste noot, zestiende noot en tweeënderdeste noot.
- Verandert een normale noot in een half verhoogde en een half verhoogde terug in een normale noot.
- Verandert een normale noot in een toon met tussenpauze, dubbele toon met tussenpauze of 2/3 noot.
- Verwijdert de voorgaande toon. Door lang ingedrukt te houden worden alle tonen verwijderd.

Tip: Kort indrukken van de en toetsen zal u laten bewegen tussen noten in een van de invoermodi.

Druk nadat u de toon hebt gecomponeerd op Opties om in het menuschema te komen. De beschikbare opties zijn:

Tempo: Hiermee kunt u uit een lijst met tempo's kiezen in welk u uw toon wilt afspelen.

Afspelen: Hiermee kunt u uw melodie afspelen.

Opslaan: Hiermee kunt u uw melodie opslaan.

Verwijderen: Hiermee kunt u de toon verwijderen.

Verzenden: Hiermee kunt u uw toon naar een van uw vrienden zenden.

Ontvangen van een beltoon

Druk wanneer u een beltoon hebt ontvangen op Opties om in het menu te komen van waaruit u de toon kunt afspelen, opslaan of verwijderen. Wanneer u op druk wordt de beltoon en het bericht verwijderd.

N.B.: U kunt slechts 5 beltonen opslaan ongeacht of u ze zelf hebt gecomponeerd of ontvangen als een bericht. Om meer op te slaan moet u een bestaande beltoon overschrijven.

Aan de slag

Om uw telefoon te gebruiken moet u eerst de door uw serviceprovider geleverde kleine SIMkaart inleiden en dan de batterij opladen.

Verwijderen van de achterkant

Druk op de randen onder de clip omlaag en schuif de klep naar achteren. Til omhoog.

De SIM-kaart insteken

Plaats de SIM in de telefoon, te beginnen met de rechterkant eerst, waarbij u controleert of de gouden contactpunten van de kaart de contactpunten van de telefoon raken. Houd de SIMkaart op zijn plaats en schuif het metalen plaatje naar rechts, zodat hij de linkerkant van de SIMkaart bedekt.

De batterij aanbrengen

Steek de batterij met de label omlaag in. Breng de kiba op de batterij in lijn met de kiba's aan de achterkant van de telefoon. Klik op zijn plaats. Druk om hem te verwijderen op de kiem en til de batterij eruit.

De batterij opladen

Steek de stekker aan de kabel van de oplader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader aan op een wandcontactdoos. Wanneer het opladen begint, verandert het batterijpictogram in een pictogram van een laadkabel. Wanneer de batterij volledig geladen is, verschijnt het batterijpictogram weer en kunt u de oplader loskoppelen.

Stroom in/uitschakelen

Om de telefoon in te schakelen: Druk op Wanneer de telefoon om een PIN-code vraagt: Voer de met de SIM-kaart meegeleverde code in. De code wordt weergegeven als asterisken. Druk daarna op OK. Wacht even terwijl de telefoon het network zoekt. Zodra het network is gevonden verschijnt het hoofdscherm en is uw telefoon klaar voor gebruik. Het hoofdscherm toont de netwerknaam en twee pictogrammen die de signaalsterkte (rechtsboven) en batterijniveau (linksboven) aangeven. Druk om de telefoon uit te schakelen, op en houd dit ingedrukt.

Menunavigatie

Druk om in het hoofdmenu te komen op Menu vanuit het hoofdscherm.

Scrollen

U kunt van het ene menu naar het andere scrollen met behulp van de voorste toetsen of . Druk, wanneer u het menu hebt gevonden dat u zoekt, op Kies om er in te gaan. Druk op Einde, terug of om terug te keren naar het vorige niveau.

SIM Toolkit

Uw serviceprovider kan een aantal speciale services of toepassingen aanbieden. De naam van het menu kan veranderen om het type service aan te geven, bijvoorbeeld "Informatie".

Voor meer bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

Berichten

Uw voice mail bellen

Wanneer u een nieuw bericht in uw voice mailbox hebt toont uw telefoon het voice mailpictogram in het hoofdscherm of een tekstbericht dat u verzonden vanaf het network. Dit hangt af van uw service provider.

Druk op en houd hem vast. Wanneer de telefoon om het voice mailbocnummer vraagt, voer het dan in en druk op Bellen. Het nummer is verkrijgbaar bij uw service provider.

Lezen van een tekstbericht

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, wordt het envelopictogram bovenaan het hoofdscherm getoond.

1 Druk op Lezen om het nieuwe bericht rechtstreeks vanaf het hoofdscherm te tonen.

2 Selecteer, om oude berichten te lezen Lezen vanaf het Berichten menu.

3 Gebruik de toetsen voor omhoog en omlaag om door het bericht te scrollen.

4 Druk op Opties voor toegang tot de volgende berichtopties:

Verwijder — Verwijdert het bericht.
Chatten — Start een chatsessie.
Antwoorden — Stuurt een tekstbericht naar de afzender.
Bellen — Belt de afzender (of, wanneer er een nummer tussen aanhalingstekens in het bericht staat, wordt in plaats daarvan dit nummer gebeld).
Opslaan nr. — Voegt het telefoonnummer van de afzender toe aan uw namenlijst.
Tijd/datum — Toont de datum en tijd van het bericht.
Doorsturen — Stuurt het bericht naar iemand anders.

Zenden van een tekstbericht

U kunt berichten van maximaal 160 tekens naar een andere GSMtelefoon sturen.

1 Ga het Berichten menu in en selecteer de optie Zenden.

2 Typ een nieuw bericht in of selecteer een bericht uit een lijst met opgeslagen berichten.

3 Druk, nadat u de tekst hebt ingevoerd, op Zenden.

4 Voer het telefoonnummer van de te bellen persoon in, of druk op Namen en selecteer een naam uit uw namenlijst.

5 Druk op Zenden om het bericht te zenden.

N.B.: Wanneer u een bericht beantwoordt, hoeft u het nummer niet opnieuw in te voeren. Dit gebeurt automatisch.

Zenden van een smiley SMS

Stuur een plaatje met uw tekstbericht naar compatibele telefoons. Alle andere telefoons tonen een smiley in internetstijl. Kies Smiley.

1. Emoties 2. Feest
3. Sport 4. Dieren 5. Andere

Selecteer de smiley die u zou willen gebruiken uit deze categorieën en druk op Kies. De tekst is begrenst tot 156 tekens om ruimte over te laten voor de smiley.

Lezen van een smiley SMS

Wanneer u een bericht kaart met een smiley erin, verschijnt de smiley op het scherm gedurende 3 seconden of tot er op een toets wordt gedrukt. Dan verschijnt het bericht. Nis die tijd leest het bericht als normaal. Een bericht met een smiley erzon toegevoegd heeft een pictogram wanneer het nieuw is en een wanneer het is gelezen.

N.B.: Bij het beantwoorden of doorsturen van een SMS verschijnt de Smiley niet en verschijnt alleen in een nieuw bericht.

Berichtinstellingen

Dit menu biedt drie opties:

Statusrapport
Hiermee kunt u instellen of u al dan niet geïnformeerd wilt worden of de geadresseerde het tekstbericht heeft ontvangen.

Nr. centrale
Hiermee kunt u het nummer van de tekstberichtendienst invoeren.

Voice mail
Hiermee kunt u uw voice mailnummer invoeren of veranderen.

Chatten

Met Sends chat kunt u berichten verzenden naar een andere gebruiker en zowel verzonden als ontvangen SMS-berichten bekijken voor chatdeelnemers in een gemakkelijk Chatschema.

Een chatsessie starten

Ga het Berichten menu in en selecteer de Chat optie.

Voer uw chatnaam in op het "Mijn chatnaam" scherm (dit scherm verschijnt niet wanneer u al een chatnaam hebt gecreëerd).

U moet dan het nummer invoeren van de persoon met wie u wilt chatten, of als alternatief kunt u op Namen drukken om in de namenlijst te gaan.

Voer zijn/haar chatnaam in op het chatnaam invoeren scherm (dit scherm verschijnt niet wanneer u al een chatnaam hebt gecreëerd voor deze persoon).

Wijzigen van een chatnaam

U kunt een chatnaam voor een naam wijzigen door de gewenste naam in de namenlijst te selecteren en op Opties te drukken. Selecteer de Veranderen optie en wijzig de chatnaam.

U kunt uw chatnaam wijzigen door Mijn nummer te selecteren uit het Namen menu. Selecteer de Overlag optie en druk dan op Opties. Selecteer de veranderen-optie en wijzig de chatnaam.

Chatten

Voer, om een chatbericht te verzenden, de tekst in in het chateditorveld en druk dan op Zenden. De verzonden tekst verschijnt dan in het chatgeschiedenisveld en wordt als een standaard-SMS-bericht naar de andere chatdeelnemer verzonden.

Chat-opties

Druk op Opties in het Chatschema om de chatopties te bekijken.

U hebt drie opties:

Wisselen — verandert het actieve gebied tussen het tekstinvoerveld en het chatgeschiedenisveld.

Lettertypegrootte — selecteert tussen normale en kleine lettergrootte op het Chatschema.

Exit — Verlaat de chatsessie.

Anticiperende Text Input

Ont tijd te besparen wanneer u een tekstbericht schrijft, is uw telefoon voorzien van een functie die raadt welke letters u typt en probeert het woord af te maken.

Met deze invoermethode hoeft u elke toets gewoon maar één keer in te drukken. Druk wanneer u de naam "Rosa" wilt schrijven bijvoorbeeld op daarna op dan op dan op dan op alle letters één keer.

Het woord kan veranderen terwijl u typt, maar u hoeft zich geen zorgen te maken over wat er op het scherm staat tot u klaar bent met het woord. Soms delen verschillende woorden dezelfde volgorde van toetsaanslagen. Druk, wanneer het woord fout is als u klaar bent, op om door andere mogelijkheden te scrollen. Wanneer het woord dat u zoekt nog steeds niet te vinden is, druk dan op een aantal keren in om de tekstmodus te veranderen in en voer het woord nogmaals in.

Druk als u klaar bent met een woord op de spatietoets om het volgende woord in te voeren. Druk op en houd vast om een symbool te kiezen voor invoering vanuit de tabel met tekensymbolen.

Sommige handige interpuncties (waaronder punten, kopjeskeiers en epostadres) zijn ook te vinden op Interpunctietekens is klaar wanneer u de volgende toetsaanslag invoert.

Veranderen van de wijzigenmodus

De huidige wijzigenmodus wordt door één van deze pictogrammen aangegeven aan de onderkant van het scherm:

- Kleineletermodus
- Hoofdletermodus
- Numerieke modus
- T9 Text Input (kleine letter)
- T9 Tekstinvoer (hoofdletter)

U kunt heen en weer schakelen tussen hoofdletters, kleine letters, en cijfers door herhaald op op te drukken. U kunt overschakelen op anticiperende T9 tekstinvoer door herhaald drukken op .

Dit zijn de tekens die op het scherm verschijnen wanneer u op de numerieke toetsengroep druk. Zij worden weergegeven in de onderstaande tabel:

Om twee tekens op dezelfde toets in te voeren

Toets	Lijst met beschikbare tekens
1	1 . , @ ' ? ! " : ; ¿ ¡
2	a b c 2 à á ä å æ ç
3	d e f 3 è é
4	g h i 4 ì
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ò ó ö ø ô
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ù ú
9	w x y z 9
0	0
#	spatie

1 Scroll naar de rij die het symbool bevat dat u wilt.

2 Druk op de numerieke toets tot dan het door u gewenste symbool te bereiken.

Voorbeeld: Scroll om het symbool € in te voeren, naar de de rij en druk dan op

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.	,	@	'	?	!	"	:	;	
&	-	+	/	(	)	¿	¡		
*	=	<	>	#	£	¥	¤	_	
§	Γ	€	Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	
Ψ	Ω	¢	µ	¶	¤	$	%	¥	
¿	¡	Ä	Å	Æ	Ç	É	Ñ	Ö	
Ø	ø	Ù	Ü	ù	Ñ	Ò	Ø	Ù	

Handige tips

Tijd en datum instellen

Ga in het Instellingen menu om de tijd en datum in te stellen Ga naar Stel datum in en druk op Kies. Voer daarna de datum in en druk op OK.

Ga naar Stel tijd in en druk op Kies. Voer de tijd in in 24-uranindeling. Druk op OK.

De datum en tijd worden opgeslagen.

Wekker

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

Ga in het Instellingen menu en druk op Wekker. Zet de wekker op Aan en voer de tijd in (in 24-uurs formaat) wanneer u wilt dat de telefoon belt. Druk wanneer hij belt op Sluit uit hem af te zetten, of Snooze om het alarm gedurende tien minuten af te zetten. De wekker zal dan opnieuw afgaan.

N.B.: De wekker klinkt ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld. De stroom van de telefoon wordt ingeschakeld maar u zult geen oproepen kunnen maken of ontvangen. Zodra het alarm is afgelopen schakelt de telefoon uit.

Equalizer

Ga in het Geluiden menu en selecteer Equalizer. Met dit menu kunt u de geluidsinstellingen van de oortelefoon van uw telefoon veranderen. Kies uit deze 3 instellingen voor optimale geluidskwaliteit:

• Hoog • Normaal • Laag

Snelkoppelingen

Druk, om de toetsengroep te vergrendelen/ontgrendelen, op daarna vanuit het hoofdscherm. Druk om het geluid uit/aan te zetten op daarna vanuit het hoofdscherm. Druk, om een pauze in te voeren tijdens het kiezen op en houd vast tot de letter p verschijnt. Hierdoor wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Telefoon schakelt niet in	Batterij leeg	Laad de batterij helemaal op en druk dan op.
	Batterijcontacten vuil	Reinig de contactpunten op batterij en telefoon met een droge doek, plaats de batterij, wacht even en druk op.
Telefoon laadt niet op	Batterij leeg	Laad 2 uur op. U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer het batterijpictogram niet onmiddellijk verandert.
		Ontkoppel en probeer opnieuw.
	Oplader verkeerd aangesloten	Controleer het netstroomaansluiting, en de aansluiting op de telefoon.
Batterij	Hoe lang moet ik de batterij de eerste keer laden?	12 uur continu.
De batterij gaat niet zo lang mee als ik had verwacht	De telefoon gebruikt batterijstroom wanneer hij in ingeschakeld, ook als er geen oproep is.	Laad de telefoon regelmatig op.
	Door oproepen plaatsen en spelen met de verschillende functies van de telefoon raakt de batterij sneller leeg. De opgegeven levensduur van de batterij geldt onder optimale condities.	
"Sleuf SIM 1" wordt achtereen weerwer ik de telefoon inschakel	SIMkaart is verkeerd geïnstalleerd of ontbreekt	Controleer of de SIMkaart correct is geplaatst, en of de metalen kiem erovenheen is geschoven. Probeer opnieuw.
	SIMkaart is beschadigd of stil	Controleer de SIM visueel en neirig de contactpunten met een droge doek. Probeer opnieuw.
De PINcode is geblokkeerd	3 verkeerde invoeringen	Voer de met de SIMkaart meegeleverde deblokkeringscode in. Wanneer u deze code niet hebt, neem dan contact op met uw serviceprovider.
De PINcode is geblokkeerd	3 verkeerde invoeringen	Voer de met de SIMkaart meegeleverde PIN2 deblokkeringscode in. Wanneer u deze code niet hebt, neem dan contact op met uw serviceprovider.
Slechte display	Lage temperatuur	Ga naar een warmere plek en laat de telefoon opwarmen.
Kan geen verbinding maken met het network	Zwak signaal	Ga naar een gebied met een betere dekking. Wanneer u in een gebouw bent, ga dan naar een raam.
	Ongeldige SIMkaart	Neem contact op met uw serviceprovider.
	Geen toegang tot network	Probeer opnieuw het network te selecteren. Schakel uit en weer in.
Kan geen oproepen plaatsen/ontvangen	Zwak signaal	Controleer of de nazen van de serviceprovider op het scherm wordt weergegeven. Wanneer dat niet het geval is, probeer dat opnieuw verbinding te maken met het network.
	Telefoon is uitgeschakeld	Druk op om gedurende een paar seconden.
	Controleer het nummer	Gebruik het volledige netnummer en de landcode in het nummer.
	Kiesteek is niet ingeschakt	Nadat u het nummer hebt gebruikt moet u drukken op Bellen.
	Network is bezet	Wanneer u zeelle plaatjoen hoort is het network bezet. Hang op en probeer opnieuw.
	Nummerblokkering of de functie vaste nomers is actief	Controleer de instellingen van de vaste nomers. Controleer ooders die geblokkeerde numbers bij uw serviceprovider.
	Niet gemagtiteerd bij serviceprovider	Na aankoop van uw telefoon moet u mogelijk uw serviceprovider bellen om de lijn te activeren.
	Geen tegoed meer op uw prepaidkaart	Vul uw tegoed aan.
Lang volume kolgsmker	Zacht geluid	Druk op 2x tijdens een gesprek om het volume te verhogen.
Zachte beltoon	Zacht geluid	Ga in het Geluiden menu, selecteer Volume en verhoog de instelling.
Kan sommige woorden niet invoeren	Verkeerde invoermodus	Uw telefoon heeft anticiperende tekstinvoer (d.v.z. dat hij raadt welke woorden u probeert in te voeren). Druk, om een speciaal woord in te voeren, herhaaldelijk op om aan te geven op normaal typen.
"Berichtenlijst vol" wordt getoond op het hoofdscherm	Het geheugen van uw SIMkaart is vol met tekstberichten, u kunt daarom geen berichten meer ontvangen.	Ga in het Berichten menu naar het berichtenlijst en verwijder een aantal berichten.
Sommige functies werken niet	Functie niet ondersteund door de serviceprovider of uw abonnement	Bel uw serviceprovider.
Sommige menu's ontbreken	Er zijn beperkingen op uw SIMkaart of abonnement	Bel uw serviceprovider.

Veiligheidsinformatie

Voor het veilige en efficiënte gebruik van uw telefoon dient u zich te houden aan onze dubbelzijdige en de volgen. Wanneer een zich niet houdt aan deze richtlijnen en vereisten kan uw gezondheid kunnen te verstoren en kunnen alle aan uw telefoon gegeven goedkeuringen ongeldig worden.

Radiosignalen
Uw telefoon zendt en ontvangt radio (RF) signalen wanneer u gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Uw telefoon zal van alle relevante normen en aanbevelingen voor menselijke blootstelling aan RF-energie. Het zendervermogen van uw telefoon wordt op het laagst mogelijke niveau om een goed signaal te stand te houden gewaagd door het cellulaire network. U kunt er ook voor kiezen uw blootstelling aan RF-signalen te verminderen door de duur van uw oproepen te beperken of door een oortelefoon te gebruiken zoals een hoofdtelefoon-voorziening. Uw telefoon is zodanig ontworpen dat hij voldoet aan van toepassing zijnde normen wanneer hij correct wordt gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. Wanneer u uw mobiele telefoon is gedraagt en bleek te voldoen aan de volgende richtlijnen, normen of aanbevelingen:

- 1999/5/EC • 89/336/EEC • 73/23/EEC als gewijzigd per 93/68/EEC • 1999/519/EC
- AS/NZS 2772.1 (int) 1998 • IEEE Norm C95.1, 1999 Editie

Antennebehandeling en efficiënt gebruik
Uw telefoon niet gebruiken wanneer de antenne beschadigd is. Verzorg de antenne alleen door een door de fabrikant goedgekeurd model. Niet-goedgekeurde antennes of aanpassingen van de antenne kunnen de antenne en de mobiele verminderen en in strijd zijn met plaatselijke voorschriften. De antenne niet aanraking aanraken tijdens een gesprek. Contact met de antenne tot de kwaliteit van de oproep aan en kan enkele bedel dat u op een hoger vermogensniveau zendt dan anders nodig zou zijn. Houd uw telefoon niet zoals u een andere telefoon zou vasthouden. De antenne naar achteraf en over uw schouder zijn gericht.

Batterijen
Alle batterijen kunnen schade aan organen, letsel of brandwonden veroorzaken wanneer gebruikt materiaal lekgevoelig is of wanneer de batterijen worden blootgesteld aan contactpunten. Het materiaal kan een elektrisch circuit sluiten en heet heet worden. Wees voorzichtig bij het hantteren van de batterij van uw telefoon. Verwijzi bijvoorbeeld uw telefoonbatterij bij in een zak of tas te dragen. Dit product is ontworpen voor uitsluitend gebruik van door de fabrikant goedgekeurde batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde batterijen kan gevaarlijk zijn en kan schade aan de batterij of de telefoon veroorzaken en uw garantie kan kunnen te vervallen.

Accessoires
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigen of uw gezondheid of uw elektrische schok of letsel veroorzaken, en kan uw garantie ongeldig maken. Informeer bij uw dealer naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Uw telefoon is bedoeld voor uitsluitend gebruik met opladers die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Elk onder gebruik zal elke aan uw telefoon gegeven goedkeuring ongeldig maken en kan gevaarlijk zijn. De aansluiten (PC) cabelar is alleen compatibel met op het eitier aangegeven computerbesturingssystemen. Het gebruik van een chromosoorzaaiing met een andere spanning of frequentie. De oplader niet buitenhuis gebruiken op plaatsen waar het niet kan worden. Neem de stekker van de oplader uit de wandcontactdoos met behulp van het hun van de oplader, niet het snoer. Plaats het snoer zodanig dat men er niet over kan struikelen, op gevaar of beschadigd kan worden. De oplader niet gebruiken wanneer deze is beschadigd. Neem de oplader uit de wandcontactdoos alvorens deze te reinigen. Gebruik voor uitsluitend een zeer zachtje doek, en laat de oplader volledig opdroogen alvorens deze in de wandcontactdoos te steken.

Kinderen
Uw telefoon is geen speelgoed. Laat uw kinderen er niet mee spelen. Zij kunnen zichzelf en anderen beseren. Kinderen kunnen de telefoon ook beschadigen of gevaarlijke zaken die uw telefoonverbinding zullen verhinden.

Elektronische apparaten
De meeste moderne elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Er is echter de kans dat bepaalde elektronische apparatuur niet is beschermd tegen de RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Pacemakers
De Health Industry Manufacturers Association adviseert een minimumafstand van 20 cm (of 6 inch) aan te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn consistent met de onafhankelijke research door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.
Personen met een pacemaker:

- Moeten de telefoon altijd meer dan 20 cm (of 6 inch) van hun pacemaker houden wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Moeten de telefoon niet in een borstzak dragen.
- Moeten het aan tegenover de pacemaker gebruiken om de mogelijkheid van interferentie tot een minimum te beperken.
- Bij vermoeden van iets of de beschikt van de medische apparatuur wanneer u ongeh hebt

Hoorapparaten
Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen op sommige hoorapparaten. Raadpleeg in geval van een dergelijke interferentie de dealer van uw mobiele telefoon of fabrikant van het hoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten
Elk apparaat dat radiogolven uitstraalt, inclusief uw mobiele telefoon, kan de functionaliteit van onvoldoende beschermde medische apparaten van invloed zijn. Raadpleeg een arts of fabrikant van het medische apparaat wanneer u vragen hebt. Schakel uw telefoon uit in medische instellingen wanneer de voorschriften dat van u verlangen. Ziekenhuizen of medische instellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig kan zijn voor externe elektromagnetische energie.

Voertuigen
Signalen van uw telefoon in een voertuig vereist speciale aandacht. Om zeker te stellen dat voertuigsystemen niet nadelig worden beïnvloed en dat de accessoire een optimale protektie geeft mag het monteren van accessoires in een voertuig alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste kwalificaties.

Interbeide
Radiosignalen kunnen verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende beschermde elektronische systemen in motorvoertuigen (b.v., elektronische brandstofinjectiesystemen en ontkoppelingssystemen van airbagsystemen) beïnvloeden. Overleg met de fabrikant of vertegenwoordiger met betrekking tot uw voertuig. U dient altijd de fabrikant van apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd te raadplegen.

Bijlen
Houd u altijd aan de plaatselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van een mobiele telefoon in de bijlen. Wanneer u uw telefoon gebruikt, dient u de aanwijzingen van mobiele telefoon te gebruiken bijlens het rijden, en je veel andere gebieden is functiebeschikking verplicht. Houd uw telefoon niet in uw hand bijlens het rijden. Houd uw volledige aandacht bij het rijden. Gebruik indien mogelijk een hoofdvrije uitrusting. Neem de rijden op pleiten dooreen een oprooop te maken of te beantwoorden wanneer het veilig en niet in strijd met de regels is dat te doen.

Airbags
Plaats uw telefoon of andere accessoires niet in de buurt of boven een airbag of in de ruimte voor de airbags worden geactiveerd. Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen, en kan ernstig letsel veroorzaken.

Vliegtuigen
Schakel uw telefoon uit in een vliegtuig en volg alle instructies van de vliegtuigbemanning. Het gebruik van mobiele telefoons in een vliegtuig kan van invloed zijn op de werking van de vliegtuig, kan het mobiele netwerk verstoren en is zelfs illegaal. Wanneer men zich niet houdt aan deze instructie kan dit leiden tot opschorting of weigering van mobiele telefoonservice voor de overtreder, of juridische vervolging of beide.

Explosiegevaar
Schakel uw telefoon ter voorkoming van interferentie met explosie-operaties, uit in een "explosiegevaar" of in gebieden met bordjes "schakel twee-weg-radio" of "Houd u aan alle bordjes en instructies.

Potentieel explosieve omgevingen
Schakel uw telefoon uit in een-omgeving met de (katers) wanneer u zich in een gebied bevindt met een potentieel explosieve omgeving. Het gebeurt zeldzaam, maar uw telefoon of de accessoires kunnen vonken veroorzaken. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met als gevolg lichamelijk letsel of zelfs dodelijk letsel of zelfs aanrijden. Gebieden met potentieel explosieve lichtsnoeiendelijn zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder meer:

- Brandstofgebieden, zoals benzinestations, ondersteks-op-boten, en locaties of chemische over en opslagfacilitiehen.
- Gebieden waar brandstofdampen aanwezig zijn, zoals wanneer er een gaatje ontstaat in een vaatbuis.
- Gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeders.
- Elk ander gebied waar u normaal zou adviseren de motor van uw voertuig uit te schakelen.

Ga na ontstekingbron
Schakel uw mobiele uit in elk gebied waar dit anders verlangd door mobiele uw bronnen of ontstekingbronnen.

Hoedoopraam
Voor sommige voertuigen bas het nodig zijn dat een geldige hoedoopraam van uw telefoon is gemaken uitvoeren, een alternatieve kort hebben. Bovendien-vorbren alternatieven per locatie. Informeer wanneer u twijfelt overal bij uw servicepunten of het plaatselijke cellulaire network. Voor, om een alternatieve te bellen, het geldige alternatieve voor uw locatie (b.v., 112 in veel landen) in en druk op de BELLEN toets.

Het is mogelijk dat u functies meet uitschakelen zoals toetsengeluidsbeeing alvorens de oproep te doen. Raadpleeg deze handleiding voor bijzonderheden.

Vertrouw nooit alleen maar op uw mobiele telefoon voor noodof belangrijke communicaties

Onderhoud van uw telefoon
Gebruik een zeh vochtige doek om uw telefoon te reinigen. Gebruik nooit een chemische stof of schuurmiddelen, daar zij uw telefoon kunnen beschadigen. Verwijzi eventuge schakelen, alvorens (tenz of kouds) temperatuurs of vocht. Houd uw telefoon of de batterij van open voor zoals brandende kaarsen of sigaretten.

Reparatie
Probeer niet uw telefoon te demontaren of reparaties, daar u de telefoon kunt beschadigen of zelf kunt verwonden en uw garantie ongeldig zal worden. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in een erkend reparatiebedrijf. Uw telefoon bevat geen onderdelen die onderhoud vergen.

Alcohol
Uw telefoon niet gebruiken onder invloed van andere componenten dieren mogelijk vaccinatiogeneratiegen getroffen te worden voor veilig vertrouwen. Het betekenjtype wordt aangegeven op het etiket van de batterij. Let ook/ook op dat uw alle plaatselijke en/of overheidsvoorschriften wordt volgen betreffende u dit product of de verpakking eraan opzeen kwalijking van verkoopproof of plaatselijke en/of overheidsinformatie over voorschriften die betrekking hebben op dit product.

Vergunningen
Uw telefoon is geautoriseerd voor gebruik in GSM-netwerken in landen waar hij is goedgekeurd. Gebruik in andere gebieden kan illegaal zijn en kan andere radiocommunicatie verstoren.

Pictogrammen

Symboolbeschrijving

Hoofdscherm

Batterijindicator
Leeg pictogram wijst op een heel laag batterijniveau. Vol pictogram wijst op een volledig geladen batterijniveau

Batterij wordt opgeladen

Signaalsterkte-indicator
Geen stepen wijst op geen zeer zwak signaal. Vier stepen wijst op een zeer sterk signaal

Nieuw tekstbericht

Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld

Toetsengroep geblokkeerd

Nieuw voice mailbericht
(dit pictogram is afhankelijk van het network)

Stille-modus actief

Wekker ingesteld

In oproepenlijst

Toont dat er een oproep binnenkwam

Toont dat er een oproep uitging

Toont dat er een oproep werd gemist

In berichtenlijst

Geeft de berichten aan die nog niet zijn gelezen

Geeft de berichten aan die zijn gelezen

Geeft de smileyberichten aan die nog niet zijn gelezen

Geeft de smileyberichten aan die zijn gelezen

Lijsten

Toont in lijsten de optie die op dat moment is geactiveerd

Internet

Brengt u terug naar het vorige scherm

Toont de huidige homepage

© 2001 Sendo. Alle rechten voorbehouden. Het Sendo logo en D zijn handelsmerken van Sendo International Ltd. Sendo behoudt zich het recht voor alle specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.
T9® Text Input is een geaksporeerd handelsmerk van Tegic Communications. Alle rechten voorbehouden. T9® Text Input is gelicentieerd onder een of meer van de volgende V.S. Patenten: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 en aanvullende patenten zijn wereldwijd aangevraagd. Zowel het GSM logo als het GSM-symbool zijn handelsmerken van de GSM Association.

Conformiteitsverklaring

Wij: Sendo International Ltd
Van: 10th Floor AIA Plaza, 18 Hyson Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
Verklaren onder onze enigen verantwoordelijkheid dat het product SN2520, bedoeld als 520 gedeeltelijkheid dient IMEI-nummers in de reeks:
DAC: 350 741 DAC 01
SNR: Vav. 000001 Tot: 499999
Waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende normen is:
EN60950 (Elektrische veiligheidsnorm, (Toepassinor)
EN 301 489 (Productvoldoend voor EMC)
ETS 300 607-1 (GSM Fase 2 MS testspecificatie) als bepaald in:
TBE10 (als geïnterpreteerd door GTS1 versie 6.8)
TBE20 (als geïnterpreteerd door GTS1 versie 6.8)
TBE21 (als geïnterpreteerd door GTS1 versie 6.8)
TBE22 (als geïnterpreteerd door GTS1 versie 6.8)
ES 59005 (Publicatie van European Band 1999/519/EC)
Hierbij verklaren wij dat het bovengenoemde product conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is.
De conformiteitsbeoordeling waarnaar in Artikel 10 wordt verwezen en die wordt uitgevoerd in Bijlage IV van richtlijn 1999/5/EC is geredigd wordt(e) de volgende geïnformeerde instanties betrokken was:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-On-Thames, KT12 4RQ. England.
Identificatienrt. 168 (geraadteerd typenummer)
De technische documentatie die relevant is voor de bovengenoemde apparatuur wordt bewaard bij: Sendo Ltd, Centralink House, Talbot Way, Small Heath Industrial Estate, Birmingham, B10 0HJ England.
De bevoegde vertegenwoordiger voor de EU is:
Mikie Roper
Senior Approvals Engineer
30/03/01

Diensten

Opdrachten
Met dit menu kunt u speciale opdrachten naar het network zenden om specifieke informatie te krijgen. Dit kan informatie zijn zoals tijd en datum, uw eigen telefoonnummer, of het resterende bedrag op uw SIMkaart. De opdrachten en of deze functie beschikbaar is, zijn verkrijgbaar bij uw servicepropvider. U kunt het nummer van de opdracht en een naam opslaan. Scroll na het opslaan naar de opdracht en druk op Zenden om de benodigde informatie van het network te krijgen.

Netwerkselectie
Met dit menu kunt u kiezen hoe de telefoon zoekt naar het network. Modus:
Handmatig: stelt de zoekmodus in op handmatig
Automatisch: stelt de zoekmodus in op automatisch
Zoeken: Zoekt naar en toont dan alle beschikbare netwerken. Wanneer u in de handmatige modus staat, wordt het geselecteerde network ook standaardnetwerk.

U hebt twee opties:
Automatisch: De telefoon zoekt alle beschikbare netwerken en selecteert er automatisch een.
Handmatig: De telefoon zoekt alle beschikbare netwerken en toont, wanneer hij klaar is, een lijst met alle gevonden netwerken. U kunt omhoog- en omlaagscrollen en om het network te selecteren dat u wilt gebruiken. Zodra u een network selecteert, zal uw telefoon altijd proberen dit network te selecteren. Netwerkselectie blijft handmatig tot u overschakelt op automatische modus.

Nummer verzenden
Met dit menu kunt u selecteren of u uw identiteit al dan niet wilt verbergen wanneer u iemand belt.
Er zijn drie opties:
Network: Instelling keert terug naar netwerkstandaard instelling.
Aan: Uw telefoonnummer wordt niet naar de persoon die u opbelt verzonden wanneer u belt.
Uit: Uw telefoonnummer wordt niet naar de persoon die u opbelt verzonden wanneer u belt.

Kosten/timers
Dit menu bevat alle informatie over de tijd die u hebt besteed aan oproepen.
Dit menu biedt vijf opties:
Saldo: Toont het bedrag dat nog open staat op uw prepaid-kaart.
Uitgaand: Toont de totale tijd die u aan uw telefoon hebt besteed met uitgaande gesprekken.
Inkomend: Toont de totale tijd die u aan uw telefoon hebt besteed met inkomende gesprekken.
Limiet: Hiermee kunt u de maximale kostenlimiet, tot waar u kunt gaan, bekijken en instellen.
Tarief: Hiermee kunt u de prijs per eenheid instellen, en de valuta invoeren waarin u de bellcosten wilt laten weergeven.

Doorschakelen
Met deze netwerkfunctie kunt u uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voice mailbox of naar een ander nummer.
Dit menu biedt vier opties:
Wanneer bezet: Indien geactiveerd, worden oproepen doorgeschakeld wanneer u al in gesprek bent.
Indien onbeantwoord: Indien geactiveerd, worden oproepen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt.
Onbereikbaar: Indien geactiveerd, worden oproepen doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of wanneer u buiten bereik bent.
Alle oproepen: Indien geactiveerd, worden al uw inkomende oproepen doorgeschakeld. Voor elk van de bovenstaande kunt u: De dienst controleren, activeren of annuleren.

Servicenummers
Uw servicepropvider kan een aantal nuttige nummers voorgeprogrammeerd hebben in uw SIMkaart. Normaal geven deze nummers toegang tot speciale diensten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw servicepropvider.
1 Druk op Namen om het nomenklijmenu te tonen, scroll met behulp van
2 Scroll naar de servicenr. optie, druk dan op Kies.

Wisselgesprek
Met dit menu kunt u de wisselgespreksfunctie activeren of deactiveren.

Extra's

Splash
Open het Extra's menu en selecteer Splash. U ziet een animatie. Er wordt een oneindige backtype pop-backing getoond die links bovenaan het scherm begint en water stroomt kingsaan in de richting van het open einde.
Het doel is het open einde van de pijp aan te sluiten op de uitlaat rechts onderin het scherm alvorens het water uit de pijp stroomt!
U krijgt heer-oor rechts en gebogen stukken pijp, die rechts van het scherm worden getoond.
Het stuk bovenaan is het vrijgande stuk dat u op pijpkreeftig naar de uitlaat te bespoorsgaan, u kunt op de toets drukken om het water sneller te laten stromen om het niveau al te maken.
Met als niveau goal het sneller en sneller.
Succes!

Quaddro
Open het Extra's menu en selecteer Quaddro. U kunt het aantal spelers selecteren:
In de demonstratie modus kunt u de computer tegen zichzelf zien spelen.
U tegen de computer.
U tegen een vriend.
Het doel van het spel is zoveel fiches in de sleuven langs de bovenkant van het bord te laten vallen, in de poging een lijn van vier, horizontaal, verticaal of diagonaal te creëren. Wanneer u een fiche laat vallen, valt hij helemaal naar beneden of op andere fiches die zich in die kolom bevinden. Denk dus goed na voor u gaat spelen!
U beweegt de knipperende cursor naar links en rechts langs de bovenkant van het scherm met behulp van de 4 en 6 toetsen. Door op 5 te drukken valt de fiche in de kolom.

Tenpin
Open het Extra's menu en selecteer Tenpin. Het doel van het spel is zoveel mogelijk kegels om te gooien. Druk op Nieuw om het spel te spelen en het spel begint. Het spel wordt over 10 spelbeurten gespeeld en in elke spelbeurt hebt u 2 pogingen om alle kegels om te gooien.
U kunt de bal op de baan plaatsen door op 4 en 6 te drukken om over de baan de bewegen. Druk om de bal recht te gooien op 5 wanneer de slingerbalk zich in het midden van de kegelbal bevindt.
Druk om in een hoek te gooien op 3 wanneer de slingerbalk zich links of rechts van de kegelbal bevindt.
Probeer de hoogste van 300 te behalen en voer uw naam in in de Hi-score tabel!
Gebruik om uw naam in te voeren de 2 en 8 toetsen om naar het alfabet te scrollen. Druk op 4 om naar de volgende letter te gaan en 6 om terug te gaan. Druk zodra u uw naam hebt ingevoerd op OK om de Hi-score tabel te zien. Druk weer op OK om terug te gaan naar het spelmenu.

Logo's
Met dit menu kunt u beelden opslaan die worden getoond op het hoofdscherm van de telefoon.

Een logo ontvangen
Wanneer u een logo ontvangt verschijnt het bericht "1nieuw logo" op het hoofdscherm.

Opslaan van het logo
Druk wanneer u een nieuw logo hebt ontvangen op Bekijken om het logo te tonen, en druk dan op Opslaan om het logo op te slaan. Druk om het logo te verwijderen op Verwijderen wanneer het logo wordt getoond.
N.B.: Wanneer het logo te groot is om te worden getoond dan wordt de tekst "Beeld te groot" getoond. Druk op OK om het logo te verwijderen.

Instellen van het logo
Ga om het logo op het hoofdscherm weer te geven naar het Extra's menu en selecteer de logoopties. In dit menu kunt u het logo op aan of uit zetten.
N.B.: Er kan maar één logo worden opgeslagen op de telefoon. Het huidige logo wordt verwijderd wanneer een nieuw logo wordt opgeslagen.

Instellingen

Talen
Met dit menu kunt u de taal van de telefoon veranderen.

Automatisch herkiezen
Wanneer deze functie is geactiveerd, zal de telefoon een nummer automatisch opnieuw kiezen wanneer de oproepopging mislukt. Wanneer de telefoon van de andere gebruiker in gesprek is, zal de telefoon vóór elke poging even wachten, en dan piepen wanneer hij doorkomt.

Automatisch beantwoorden
Deze functie is alleen van toepassing wanneer bepaalde handsfree-accessoires (b.v., een personnl/ke handsfree headset) zijn aangesloten op de telefoon. Wanneer u een inkomende oproep ontvangt terwijl deze functie is geactiveerd, gaat de telefoon drie keer over alvorens hij de oproep automatisch accepteert.

Willekeurige toetsbeantwoording
Wanneer deze functie is geactiveerd, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op ongeacht welke toets te drukken, behalve op de Weiger.

Beveiliging
Uw PIN (persoonlijk identiteitsnummer) code is een code die u kunt gebruiken om te voorkomen dan ongeverwte gebruikers uw telefoon gebruiken. Dit is het nummer waarmaar de telefoon vraagt wanneer u hem inschakelt.
PIN-code:
1 Activeer de PIN-invoerverplichting bij het inschakelen (wanneer uw SIMkaart dit ondersteunt).
2 Deactiveer de PIN-invoerverplichting bij het inschakelen (wanneer uw SIMkaart dit ondersteunt)
3 PIN wijzigen.
4 PIN2 wijzigen.
Sommige netwerkservices vragen om een afzonderlijke veiligheidscode. Deze code is de PIN2. Met dit menu kunt u de PIN2-code wijzigen wanneer de mobiele telefoon vraagt bij het gebruik van bepaalde functies. Voor het activeren van de PIN-codeverplichting of veranderen van de PIN-code moet u de huidige PIN-code invoeren. Wanneer u uw PIN-code niet weet, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Geluiden

Met dit menu kunt u de verschillende tonen die de telefoon speelt configureren wanneer u een oproep of een nieuwe tekst ontvangt, of er iets anders gebeurt.

Beltoon
Selecteer deze optie om de beltoon voor inkomende oproepen in te stellen.

Volume
Selecteer deze optie om de volume-instelling te veranderen voor de verschillende tonen die de telefoon speelt.

Toetstonen
Met dit menu kunt u het type toetstonen instellen dat u wilt horen wanneer u de toetsen indrukt.

U hebt drie opties:
Uit: Er klinkt geen geluid wanneer u op een toets drukt.
Aan: Korte tonen op een laag volume.
DTMF: Dit zijn de standaardtonen, zoals ze worden gebruikt in druktoetstoontelefoons. Elk cijfer heeft zijn eigen specifieke toon.

Trillen
Selecteer dit menu om de trillunctie in te stellen voor inkomende oproepen of tekstberichten.

U hebt drie opties:
Uit: Deactiveert de trillunctie.
Aan: Stelt de telefoon in om te trillen voor een inkomende oproep of inkomend tekstbericht
Trillunctie dan bellen: Stelt de telefoon in op trillen dan bellen gedurende een paar seconden alvorens de telefoon gaat rinkelen.
Deze optie is niet op alle modellen verkrijgbaar. Geen van de bovengenoemde instellingen is van invloed op een van de geluidsinstellingen.

Gebeurtenissen
Met deze optie kunt u de waarschuwingstonen instellen op aan of uit voor de volgende opties:
Nieuw bericht • Nieuwe info
Batterij bijna leeg • Laag tegoed
Dit geldt alleen bij bepaalde abonnementen.

Internet menu

Selecteer voor toegang tot het Internet menu, Internet uit het hoofdmenu. Het Internet menu verschijnt. Gebruik voor het selecteren van een menu-optie de bijbehorende numerieke toets of navigeer met behulp van de 8 of 9 toetsen.

De volgende menu-opties zijn beschikbaar.

1 Homepage - Maak verbinding met de Internetserver en open uw homepage.
2 Favorieten - Sla maximaal 8 van uw favoriete Internet-sites op voor simpele toegang.
3 Voeg favoriet toe - Voeg toe aan uw lijst met favorieten.
4 Open page - Open een WAP-page.
5 Werk page bij - Werk de huidige WAP-page bij terwijl u zich in een WAP-sessie bevindt.
6 Instellingen - Configureer uw WAP-instellingen.
7 Help - Biedt hulp en advies bij het gebruik van Mobile Explorer.
8 Exit - Keert terug naar het hoofdmenu.
N.B.: Wanneer u zich in een WAP-sessie bevindt kunt u toegang krijgen tot het Internetmenu door op de ontkoppelingstoets te drukken.

Verbinding met een Internet-page
Om een WAP-sessie te beginnen, selecteert u de Homepage optie op het Internet menu om uw homepage te openen, of selecteert u de Open page optie uit het Internet menu en daarna voert u het WAP-adres in. Selecteer de Go optie en druk op OK.

Configureren van uw verbindingsinstellingen
Om uw Internet instellingen te configureren selecteert u de Instellingen optie uit het Internet menu en selecteer daarna de Verbindingen optie.
N.B.: Sommige van deze instellingen hebt u misschien niet nodig voor uw network. Neem contact op met uw serviceprovider voor benodigde informatie met betrekking tot internetverbinding.

Invoeren van uw opbaalinstellingen
Kies de Opbaalinstellingen optie en voer daarna de relevante informatie in in alle benodigde velden. Ga zodra u alle noodzakelijke informatie hebt ingevoerd naar Update en druk op OK.

Uw WAP-instellingen invoeren
Kies de WAP-instellingen optie en voer daarna de relevante informatie in in alle benodigde velden. Ga zodra u alle noodzakelijke informatie hebt ingevoerd naar Update en druk op OK.
Tip: Druk wanneer u een IP/Gateway adres invoert op * om een punt in te voeren.

Uw homepage configureren
Selecteer om uw homepage te configureren Instellingen uit het Internet menu en selecteer dan de Homepage optie.

U hebt drie opties:
Standaard: Keert terug naar de standaard homepage-instellingen. Wanneer er geen standaard homepage geleverd is neem dan contact op met uw serviceprovider.
Huidig: Wanneer in een WAP-sessie stelt deze optie de huidige WAP-page in als de homepage.
Gebruiker-specifiek: Stelt het ingevoerde WAP-adres in als de homepage.
N.B.: Voor het creëren van een voor de gebruiker specifieke homepage moet u een WAP-adres invoeren in het Homepage URL-veld.
Ga zodra u uw gewenste optie hebt geselecteerd naar Update en druk op OK.

Beelden
Selecteer om uw beeldinstellingen te veranderen de instellingen optie uit het Internet menu en selecteer daarna de beelden optie.

U hebt vier opties:
Op school brengen: Brengt grote beelden op school zodat ze in het formaat van het scherm passen.
Alle: Toont alle beelden ongeacht de grootte.
Klein: Toont alleen die beelden die klein genoeg zijn om volledig op het beeld weergegeven te kunnen worden.
Geen: Toont geen beelden.
N.B.: Door beeldgrootte uit te schakelen of verkleinen wordt de downloadtijd verneld.

Wachtwoord
Om uw wachtwoordinstellingen te veranderen selecteert u de instellingen optie uit het Internet menu en selecteer daarna de wachtwoord optie.

U hebt twee opties:
Vraag wachtwoord: U moet een wachtwoord invoeren telkens wanneer u een specifieke WAP-site opent.
Cache-wachtwoord: Slaat uw wachtwoorden op nadat geauthentiseerde WAP-sites zijn geopend.
Ga zodra u uw gewenste optie hebt geselecteerd naar Update en druk op OK.
Ga om uw opgeslagen wachtwoorden te verwijderen naar Verwijder en druk op OK.

Favorieten
Met het favorietenmenu kunt u maximaal 8 WAP-adressen opslaan, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete sites.
Een favoriet kan op twee manieren worden gecreëerd:

Een favoriet creëren vanuit het internet-menu
Selecteer om een favoriet te creëren de favorieten optie uit het internet menu. Selecteer de favoriet toevoegen optie en druk op OK. Voer de gewenste naam en het WAP-adres in en druk dan op toevoegen.
De nieuwe favoriet verschijnt nu in uw lijst met favorieten.

Creëren van een favoriet vanaf een WAP-page
Druk om een favoriet te creëren uit een WAP-page op de snelkoppelings toets om naar het Internet menu te gaan. Selecteer de favoriet toevoegen optie. De naam van uw WAP-page verschijnt bovenin het scherm.
Voer de gewenste naam voor de favoriet in en druk dan op toevoegen. De nieuwe favoriet verschijnt nu in uw lijst met favorieten.

Wijzigen en verwijderen van een favoriet
Een favoriet wijzigen
Selecteer de favorieten optie uit het internet menu. Selecteer de favoriet die u zou willen wijzigen en druk op Wijzigen. Veranderde de favorietinformatie, naam of URL, en ga dan naar Update en druk op OK.
De favoriet is bijgewerkt.

Een favoriet verwijderen
Selecteer de favorieten optie uit het internet menu. Selecteer de favoriet die u zou willen verwijderen en druk op wijzigen. Selecteer favoriet verwijderen en druk op OK.

Namenlijst gebruiken

Namenlijst gebruiken
De namen en nummers die u invoert in uw namenlijst worden opgeslagen op de SIM-kaart.
Druk voor toegang tot de invoerringen op uw namenlijst entries, op OK vanuit het hoofdscherm.

Een naam en een nummer opslaan
1 Druk op Namen vanuit het hoofdscherm.
2 Gebruik de toetsen voor omhoog en omlaag om om te scrollen naar de Nieuw toevoegen optie, druk daarna op Kies.
3 Voer het netnummer en abonnesnummer in, druk daarna op OK.
4 Voer de naam in die u wilt opslaan in de namenlijst, druk daarna op OK.
Gebruik het toetsenbloik zoals wordt aangegeven op de tabel aan onmaazijde om de tekens in te voeren en om heen en weer te schakelen tussen kleine letters, hoofdletter, en cijfers.
5 Voer de chatnaam in die u het contact wilt geven.

Corrigeren van een invoer.
Door te drukken op wordt het teken direct links van de cursor verwijderd. Het indrukken en vasthouden van verwijdert de hele door u ingevoerde tekst.

Namenlijstopties
Wanneer u een naam hebt geselecteerd kunt u een lijst met opties openen door op Opties te drukken waardoor u een bericht kunt veranderen, verwijderen, bijzonderheden geven en verzenden.

Vaste namen
Met deze service kunt u uw uitgaande oproepen beperken tot bepaalde geselecteerde nummers vanaf uw SIMkaart. Deze functie is afhankelijk van uw serviceprovider. Uw telefoon zal om de PIN2-code vragen om deze functie te activeren. U kunt deze code krijgen bij uw serviceprovider. Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt een nieuwe namenlijst zichtbaar gemaakt in plaats van uw standaardlijst. Alleen de nummers uit deze namenlijst kunnen worden gekozen. U kunt op dezelfde manier nummers aan deze namenlijst toevoegen als het toevoegen aan uw normale list, alleen moet u de PIN2-code invoeren.

Uitzenden
Uw serviceprovider kan celuitzending aanbieden. Dit kan informatie over verkeer, weer, evenementen, of plaatselijke informatie zijn die wordt uitgezonden door het network naar alle mobiele telefoons in een specifiek gebied. Wanneer u deze functie activeert, kunt u berichten ontvangen over het geselecteerde onderwerp. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer bijzonderheden.

www.sendo.com

RE3O0B030-10020