

# Gebruikershandleiding

BlackBerry 8100



# Inhoudsopgave

<b>Basisfuncties van BlackBerry</b> .....	<b>11</b>
Informatie over invoermethoden .....	11
Tekst typen met SureType-technologie .....	11
Tekst typen met multitap .....	11
Wisselen tussen invoermethoden .....	12
Overschakelen naar een andere toepassing .....	12
Een toepassing toewijzen aan een sneltoets .....	12
Info eigenaar instellen .....	12
De stand-bymodus inschakelen .....	12
Informatie over koppelingen .....	13
Een koppeling maken voor een PIN-code .....	13
Een map uitvouwen .....	13
Een map samenvouwen .....	13
Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties .....	13
Er wordt geen toepassing geopend als ik op een sneltoets druk .....	15
<b>Sneltoetsen</b> .....	<b>17</b>
Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties .....	13
Sneltoetsen voor de telefoon .....	18
Snelkoppelingen voor de camera .....	19
Sneltoetsen voor berichten .....	19
Snelkoppelingen voor het typen .....	20
Snelkoppelingen voor zoekopdrachten .....	21
Sneltoetsen voor bijlagen .....	22
Sneltoetsen voor de browser .....	22
Sneltoetsen voor media .....	23
Sneltoetsen voor kaarten .....	24
Sneltoetsen voor de agenda .....	24
<b>Telefoon</b> .....	<b>27</b>
Basis voor telefoon .....	27
Noodoproepen .....	29
Volume .....	29
Spraakgestuurd bellen .....	30
Voicemail .....	32
Snelkeuze .....	32
Telefonische vergaderingen .....	33
Nummerweergave .....	34
Oproeplogboeken .....	35
Oproep in wachtrij .....	36

Oproepen doorschakellen .....	37
Oproepblokkering .....	38
Vaste kiesnummers .....	39
Slim kiezen .....	41
Ondersteuning van TTY-toestellen .....	42
Telefooninstellingen .....	42
Sneltoetsen voor de telefoon .....	18
Problemen met de telefoon oplossen .....	45
<b>Spraakgestuurd bellen .....</b>	<b>30</b>
Bellen met behulp van een spraakopdracht .....	30
Met behulp van een spraakopdracht een toestelnummer kiezen .....	30
Een headset gebruiken .....	29
Uw telefoonnummer controleren met behulp van een spraakopdracht .....	30
Het bereik van het mobiele netwerk controleren met behulp van een spraakopdracht .....	47
Het vermogen van de batterij met behulp van een spraakopdracht controleren .....	48
De taal voor spraakgestuurd bellen instellen .....	30
Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen .....	30
Het gevoeligheidsniveau voor resultaten bij spraakopdrachten instellen .....	31
De vragen om spraak uitschakelen .....	31
Weergaveopties voor spraakgestuurd bellen instellen .....	31
Spraakherkenning van nummers verbeteren .....	31
Problemen met spraakgestuurd bellen .....	49
<b>Camera .....</b>	<b>51</b>
In- of uitzoomen op een onderwerp .....	51
Een foto maken .....	51
De standaard flitsmodus instellen .....	51
De flitsmodus voor een foto wijzigen .....	51
Een locatie instellen voor het opslaan van afbeeldingen .....	51
Afbeeldingsgrootte instellen .....	52
Kwaliteit van afbeeldingen instellen .....	52
Witbalans instellen .....	52
Het aantal resterende afbeeldingen weergeven .....	52
Beschikbare hoeveelheid geheugen voor mediabestanden instellen .....	52
Snelkoppelingen voor de camera .....	19
Problemen met de camera oplossen .....	53
<b>E-mailberichten .....</b>	<b>55</b>
Basis voor e-mailberichten .....	55
Mappen voor e-mailberichten .....	57
Verzonden berichten .....	58

Filters voor e-mailberichten .....	59
E-mailberichten doorsturen .....	62
Instellingen voor berichten .....	63
Instellingen van de berichtenlijst .....	65
Sneltoetsen voor berichten .....	19
Problemen met berichten oplossen .....	68
<b>PIN-berichten .....</b>	<b>71</b>
Basis voor PIN-berichten .....	71
Verzonden berichten .....	58
Instellingen van de berichtenlijst .....	65
Sneltoetsen voor berichten .....	19
Problemen met berichten oplossen .....	68
<b>SMS-tekstberichten .....</b>	<b>79</b>
Basis voor SMS-tekstberichten .....	79
Verzonden berichten .....	58
Cell broadcasting .....	82
Instellingen voor berichten .....	63
Instellingen van de berichtenlijst .....	65
Sneltoetsen voor berichten .....	19
Problemen met berichten oplossen .....	68
<b>MMS-berichten .....</b>	<b>89</b>
Basisprincipes van MMS-berichten .....	89
MMS-berichtbijlagen .....	92
Instellingen voor berichten .....	63
Instellingen van de berichtenlijst .....	65
Sneltoetsen voor berichten .....	19
Problemen met berichten oplossen .....	68
<b>Typen .....</b>	<b>101</b>
Invoermethoden .....	101
Basis voor typen .....	102
AutoTekst .....	105
Woordenlijst .....	106
Snelkoppelingen voor het typen .....	20
Problemen bij het typen oplossen .....	109
<b>Zoeken .....</b>	<b>111</b>
Informatie over zoeken .....	111
Berichten zoeken .....	111

Zoekcriteria .....	111
Een lijst met opgeslagen zoekopdrachten bekijken .....	112
Een opgeslagen zoekopdracht wijzigen .....	112
Een opgeslagen zoekopdracht verwijderen .....	112
Op contactpersoon of onderwerp naar berichten zoeken .....	112
Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken .....	57
Naar organizergegevens en berichten met specifieke informatie zoeken .....	113
Snelkoppelingen voor zoekopdrachten .....	21
<b>Bijlagen .....</b>	<b>115</b>
Basisprincipes van bijlagen .....	115
Documentbijlagen .....	117
Werkbladbijlagen .....	118
Mediabijlagen .....	119
Presentatiebijlagen .....	119
vCard-bijlagen met contactpersoongegevens .....	121
Sneltoetsen voor bijlagen .....	22
Problemen met bijlagen oplossen .....	122
<b>Synchronisatie .....</b>	<b>123</b>
Informatie over synchronisatie .....	123
Vereisten voor draadloze e-mailafstemming .....	123
E-mailberichten via het mobiele netwerk afstemmen .....	123
E-mailberichten via het mobiele netwerk verwijderen .....	123
Vereisten voor draadloze gegevenssynchronisatie .....	124
Organizergegevens via het mobiele netwerk synchroniseren .....	124
Informatie over conflicten bij synchronisatie .....	124
Conflicten bij e-mailafstemming beheren .....	124
Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren .....	125
Informatie over het maken van reservekopieën van toestelgegevens en het herstellen van deze gegevens .....	125
Vereisten voor draadloos gegevensherstel .....	125
Alle toestelgegevens verwijderen .....	125
De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw toestel .....	126
Problemen met synchronisatie .....	126
<b>Browser .....</b>	<b>129</b>
Basis van browser .....	129
Koppelingen, afbeeldingen en adressen van webpagina's .....	131
Webpaginaverzoeken .....	133
Bladwijzers .....	134
Webfeeds .....	136
Browserinstellingen .....	138

Browserbeveiliging .....	140
Push-bericht van browser .....	142
Sneltoetsen voor de browser .....	22
Problemen met de browser oplossen .....	144
<b>Toepassingen .....</b>	<b>145</b>
Een toepassing toevoegen .....	145
Eigenschappen van een toepassing weergeven .....	145
Een toepassing van derden verwijderen .....	145
De grootte van een toepassingsdatabase weergeven .....	145
Problemen met toepassing .....	145
<b>Media .....</b>	<b>147</b>
Mediabestanden en -mappen .....	147
Beheer van mediabestanden .....	149
Video's en afbeeldingen .....	150
Muziek en beltonen .....	153
Instellingen van de mediakaart .....	156
Sneltoetsen voor media .....	23
Problemen met mediabestanden oplossen .....	159
<b>Kaarten .....</b>	<b>161</b>
Basis van de kaart .....	161
Favoriete locaties .....	163
Sneltoetsen voor kaarten .....	24
Problemen met kaart oplossen .....	164
<b>Contactpersonen .....</b>	<b>165</b>
Basis van contactpersonen .....	165
Verzendlijsten .....	167
Nummerweergave .....	34
Categorieën .....	169
Adressen zoeken .....	170
SIM-kaarttelefoonboek .....	171
Instellingen contactpersonenlijst .....	172
Problemen met contactpersonen oplossen .....	174
<b>Agenda .....</b>	<b>175</b>
Basis van de agenda .....	175
Vergaderingen .....	177
Instellingen agenda .....	178
Sneltoetsen voor de agenda .....	24

Problemen met agenda oplossen .....	180
<b>Taken .....</b>	<b>183</b>
Basis van de taken .....	183
Categorieën .....	169
Instellingen takenlijst .....	186
<b>Memo's .....</b>	<b>189</b>
Basis van de memo .....	189
Categorieën .....	169
Instellingen memolijst .....	191
<b>Alarm .....</b>	<b>193</b>
Info over het alarm .....	193
Alarm instellen .....	193
Alarmgeluid uitschakelen .....	193
Alarm uitschakelen .....	193
Problemen met het alarm oplossen .....	193
<b>Rekenmachine .....</b>	<b>195</b>
Rekenmachine gebruiken .....	195
Eenheden omrekenen .....	195
<b>Bluetooth-technologie .....</b>	<b>197</b>
Basisprincipes van Bluetooth-technologie .....	197
Instellingen Bluetooth-technologie .....	198
Problemen met Bluetooth-technologie oplossen .....	200
<b>Datum en tijd .....</b>	<b>203</b>
De datum en tijd instellen .....	203
Automatisch datum en tijd van het draadloze netwerk krijgen .....	203
Problemen met datum en tijd oplossen .....	203
<b>Waarschuwingsprofielen .....</b>	<b>205</b>
Basis van de waarschuwing .....	205
LED-waarschuwing .....	207
Aangepaste waarschuwing .....	208
Problemen met waarschuwingsprofiel oplossen .....	211
<b>BlackBerry Messenger .....</b>	<b>213</b>
Contactpersonen .....	213
Gesprekken .....	215



Beschikbaarheid .....	218
<b>Weergave en toetsenbord .....</b>	<b>219</b>
Achtergrondverlichting .....	219
Instellingen weergeven .....	219
Instellingen van het toetsenbord .....	221
Thema's .....	222
Problemen met weergave .....	223
<b>Taal .....</b>	<b>225</b>
De weergavetaal instellen .....	225
Een weergavetaal toevoegen of verwijderen .....	225
Informatie over invoertaaltypes .....	102
Het invoertaaltype instellen .....	102
De snelkoppeling voor het wisselen van het invoertaaltype uitschakelen .....	225
Wisselen tussen invoermethoden .....	12
De taal voor spraakgestuurd bellen instellen .....	30
Weergave-opties voor contactpersonen instellen .....	173
Problemen met taal oplossen .....	227
<b>Bereik van mobiel netwerk .....</b>	<b>229</b>
Informatie zoeken over indicatoren voor het bereik van het mobiele netwerk .....	229
De verbinding met het mobiele netwerk uitschakelen .....	229
Melding voor bereik van het mobiele netwerk inschakelen .....	208
Het bereik van het mobiele netwerk controleren met behulp van een spraakopdracht .....	47
Informatie over de lijst met gewenste mobiele netwerken .....	229
Een mobiel netwerk aan de lijst met gewenste mobiele netwerken toevoegen .....	230
De volgorde van gewenste mobiele netwerken wijzigen .....	230
Een mobiel netwerk van de lijst met gewenste mobiele netwerken verwijderen .....	230
Gegevensservice uitschakelen .....	231
Informatie over roaming .....	231
Handmatig van mobiel netwerk veranderen .....	231
Problemen met bereik van mobiel netwerk .....	232
<b>Vermogen en batterij .....</b>	<b>233</b>
Uw toestel uitschakelen .....	233
Uw toestel op automatisch in- en uitschakelen instellen .....	233
Het vermogen van de batterij controleren .....	233
Het vermogen van de batterij met behulp van een spraakopdracht controleren .....	48
Stel het toestel opnieuw in .....	233
Levensduur van de batterij verlengen .....	233

<b>SIM-kaart</b> .....	<b>235</b>
Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek .....	171
Het SIM-kaarttelefoonboek laden .....	171
Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen .....	171
Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw adresboek kopiëren .....	172
Een contactpersoon van een SIM-kaart wijzigen .....	172
Een contactpersoon van een SIM-kaart verwijderen .....	172
SMS-berichten op uw SIM-kaart opslaan .....	84
Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart .....	236
Uw SIM-kaart met een PIN-code beveiligen .....	237
De pincode van de SIM-kaart wijzigen .....	237
<b>Beveiliging</b> .....	<b>239</b>
Basis van de beveiliging .....	239
Codering .....	240
Wachtwoordbeheer .....	241
Geavanceerde beveiliging .....	244
Smartcards .....	245
Problemen met beveiliging oplossen .....	246
<b>Beheer van toepassingen van derden</b> .....	<b>247</b>
Informatie over toestemmingen voor toepassingen van derden .....	247
Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden opnieuw instellen .....	247
Informatie over directe internetverbindingen voor toepassingen van derden .....	247
Een directe internetverbinding voor een toepassing van derden instellen .....	247
Toestemmingen voor een toepassing van derden instellen .....	248
Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden .....	248
Toestemmingen voor interactie met toepassingen van derden .....	248
Toestemmingen tot gegevens voor toepassingen van derden .....	249
<b>BrickBreaker</b> .....	<b>251</b>
Informatie over BrickBreaker .....	251
BrickBreaker-capsules .....	251
BrickBreaker-scores .....	251
BrickBreaker spelen .....	252
Volume voor BrickBreaker aanpassen .....	252
Snelheid van het batje instellen .....	252
Scores verzenden naar de website met BrickBreaker-topscores .....	252
Hoge scores op de BrickBreaker-website controleren .....	252
<b>Serviceboeken</b> .....	<b>253</b>
Informatie over serviceboeken .....	253

Een serviceboek accepteren .....	253
Een serviceboek verwijderen .....	253
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>255</b>
Problemen met BlackBerry-basisfuncties oplossen .....	255
Problemen met de telefoon oplossen .....	45
Problemen met spraakgestuurd bellen .....	49
Problemen met de camera oplossen .....	53
Problemen met berichten oplossen .....	68
Problemen bij het typen oplossen .....	109
Problemen met bijlagen oplossen .....	122
Problemen met synchronisatie .....	126
Problemen met de browser oplossen .....	144
Problemen met mediabestanden oplossen .....	159
Problemen met kaart oplossen .....	164
Problemen met contactpersonen oplossen .....	174
Problemen met agenda oplossen .....	180
Problemen met het alarm oplossen .....	193
Problemen met Bluetooth-technologie oplossen .....	200
Problemen met waarschuwingsprofiel oplossen .....	211
Problemen met weergave .....	223
Problemen met taal oplossen .....	227
Problemen met bereik van mobiel netwerk .....	232
Problemen met beveiliging oplossen .....	246
Diagnoserapporten .....	265
<b>Afkortingenlijst .....</b>	<b>269</b>
<b>Wettelijke bepalingen .....</b>	<b>271</b>






# Basisfuncties van BlackBerry

## Informatie over invoermethoden

U kunt op uw BlackBerry®-toestel typen door gebruik te maken van de SureType® invoermethode of de Multitap-invoermethode.

SureType technologie combineert een lay-out met traditionele telefoonnummertoeetsen met de lay-out van een vertrouwd computermodel, zodat u comfortabel kunt typen en kiezen.

Als u gebruikt maakt van SureType technologie, drukt u voor elke letter in het woord één keer op de lettertoets. Als u bijvoorbeeld **run** wilt typen, drukt u één keer op de -toets, één keer op de -toets en één keer op de -toets. Tijdens het typen wordt een lijst van mogelijke lettercombinaties en woorden weergegeven op het scherm. SureType technologie selecteert lettercombinaties of woorden van de lijst op basis van context. Als u een woord of lettercombinatie (bijvoorbeeld een webadres of een afkorting) probeert te typen die SureType technologie niet herkent, kunt u de lijst gebruiken die op het scherm wordt weergegeven en het woord letter voor letter invoeren. SureType technologie is ontworpen om nieuwe woorden of lettercombinaties te "leren" die u typt en deze toe te voegen aan uw aangepaste woordenlijst.



Als u gebruik maakt van Multitap, drukt u één keer op een lettertoets als u de eerste letter op de toets wilt invoeren en twee keer als u de tweede letter wilt invoeren. Als u bijvoorbeeld **run** wilt typen, drukt u twee keer op de -toets, één keer op de -toets en twee keer op de -toets.

SureType technologie is de standaard invoermethode voor de meeste velden. Multitap is de standaardinstelling voor telefoonnummers en wachtwoordvelden.

## Tekst typen met SureType-technologie

Druk op de lettertoets voor elke letter van een woord, totdat het hele woord is ingevoerd.

Als uw BlackBerry®-toestel het woord dat u hebt getypt niet herkent, voert u een van de volgende acties uit:

- Als u een item wilt markeren in de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven, draait u met de trackball.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren uit de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven en door wilt gaan met het typen van hetzelfde woord, drukt u op de -toets.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren uit de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven en met een nieuw woord wilt beginnen, drukt u op de -toets.

## Tekst typen met multitap

- Druk één keer op de toets als u de eerste letter op een toets wilt typen.
- Druk twee keer op de toets als u de tweede letter op een toets wilt typen.

## Wisselen tussen invoermethoden

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u de Multitap-invoermethode wilt gebruiken, stel het veld **Invoertaal** dan in op <Taal> **Multitap**.
  - Wilt u de invoermethode SureType® gebruiken, stel het veld **Invoertaal** dan in op <Taal>.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Overschakelen naar een andere toepassing

1. Druk in een willekeurige toepassing op de **menutoets**.
2. Klik op **Toepassing omschakelen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op de toepassing die u wilt openen zodra deze wordt weergegeven en druk op de **Enter-toets**.
  - Wordt de toepassing waarnaar u wilt overschakelen niet weergegeven, markeer dan **Beginscherm** en druk op de **Enter-toets**.

## Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

Uw BlackBerry®-toestel heeft één sneltoets aan de linkerkant van het toestel en één aan de rechterkant. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u mogelijk de toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.

1. Klik in de toestelopties op **Scherm/toetsenbord**.
2. Stel de velden **Sneltoets opent** in.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Info eigenaar instellen

1. Klik in de toestelopties op **Eigenaar**.
2. Typ uw contactgegevens.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## De stand-bymodus inschakelen

Als u niet aan het bellen bent, kunt u de stand-bymodus inschakelen om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt als u uw BlackBerry®-toestel niet gebruikt.

Houd de **Mute**-toets ingedrukt.

Druk nogmaals op de **Mute**-toets om de stand-bymodus uit te schakelen.

## Informatie over koppelingen

Koppelingen worden op uw BlackBerry®-toestel weergegeven als onderstreepte tekst. Er zijn koppelingen mogelijk naar verschillende items, zoals telefoonnummers, websites en e-mailadressen. U kunt deze koppelingen gebruiken om te bellen, websites te bezoeken of snel berichten op te stellen.

## Een koppeling maken voor een PIN-code

Typ bij het invoeren van tekst het woord **pin:** en vervolgens de PIN-code.

## Een map uitvouwen

Klik op een map met een plusteken (+) ernaast.

## Een map samenvouwen

Klik op een map met een minteken (-) ernaast.

## Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties

### De cursor verplaatsen

- Rol met het wielkje om de cursor te verplaatsen.

### Een scherm verlaten of een pagina terug gaan in de browser

- U kunt een scherm verlaten of een pagina terug gaan in de browser door op de **Escape**-toets te drukken.

### Naar boven of beneden gaan in een scherm

- Als u naar boven wilt gaan in een scherm, drukt u op **3**.
- Als u naar beneden wilt gaan in een scherm, drukt u op **9**.

### Naar de boven- of onderkant van een scherm gaan

- Om naar de bovenkant van een scherm te gaan, drukt u op **1**.
- Om naar de onderkant van een scherm te gaan, drukt u op **7**.

## Naar het volgende of het vorige item gaan

- Druk op **6** om naar het volgende item te gaan.
- Druk op **4** om naar het vorige item te gaan.

## Naar een lijstitem of menu-item gaan

- Als u naar een lijst- of menu-item wilt gaan, typt u de eerste letter van dit item.

## Een selectievakje in- of uitschakelen

- Klik met de trackball om een selectievakje in- of uit te schakelen.

## Aangrenzende items markeren

- Als u aangrenzende items wilt markeren, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en draait u de trackball.

## Een gemarkeerd item verwijderen

- Druk op de toets **Backspace/Delete** om een gemarkeerd item te verwijderen.

## Overschakelen naar een andere toepassing

- U kunt overschakelen naar een andere toepassing door de **Alt**-toets ingedrukt te houden en de **Escape**-toets in te drukken. Blijf de **Alt**-toets ingedrukt houden en markeer een toepassing. Laat de **Alt**-toets los.

## Terug naar het beginschermbord

- U kunt teruggaan naar het beginschermbord door op de **verbreekttoets** te drukken.

## Het toetsenbord of het toestel vergrendelen

- Houd in het beginschermbord het sterretje (\*) ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen.
- Om het toetsenbord te ontgrendelen, drukt u op de **verbindingstoets** en op het sterretje(\*).
- Om het toestel te vergrendelen, moet u een wachtwoord instellen. Houd in het beginschermbord het sterretje (\*) ingedrukt.
- Druk op de **verbindingstoets** en op het sterretje (\*) om het toestel te ontgrendelen. Typ uw wachtwoord.

## Schakelen tussen waarschuwingsprofielen

- Wilt u schakelen tussen het waarschuwingsprofiel Standaard en Trillen, houd dan in het beginschermbord de **#**-toets ingedrukt.



## Een thema of een waarschuwingsprofiel inschakelen

- Wilt u een thema of een waarschuwingsprofiel inschakelen, markeer dan dit thema of waarschuwingsprofiel. Druk op de **spatietoets**.

## Er wordt geen toepassing geopend als ik op een sneltoets druk

Controleer of u de toepassing die u aan de toets hebt toegewezen niet is verwijderd.

Wijs een andere toepassing toe aan de toets.



# Sneltoetsen

## Sneltoetsen voor BlackBerry-basisfuncties

### De cursor verplaatsen

- Rol met het wielje om de cursor te verplaatsen.

### Een scherm verlaten of een pagina terug gaan in de browser

- U kunt een scherm verlaten of een pagina terug gaan in de browser door op de **Escape**-toets te drukken.

### Naar boven of beneden gaan in een scherm

- Als u naar boven wilt gaan in een scherm, drukt u op **3**.
- Als u naar beneden wilt gaan in een scherm, drukt u op **9**.

### Naar de boven- of onderkant van een scherm gaan

- Om naar de bovenkant van een scherm te gaan, drukt u op **1**.
- Om naar de onderkant van een scherm te gaan, drukt u op **7**.

### Naar het volgende of het vorige item gaan

- Druk op **6** om naar het volgende item te gaan.
- Druk op **4** om naar het vorige item te gaan.

### Naar een lijstitem of menu-item gaan

- Als u naar een lijst- of menu-item wilt gaan, typt u de eerste letter van dit item.

### Een selectievakje in- of uitschakelen

- Klik met de trackball om een selectievakje in- of uit te schakelen.

### Aangrenzende items markeren

- Als u aangrenzende items wilt markeren, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en draait u de trackball.

## Een gemarkeerd item verwijderen

- Druk op de toets **Backspace/Delete** om een gemarkeerd item te verwijderen.

## Overschakelen naar een andere toepassing

- U kunt overschakelen naar een andere toepassing door de **Alt**-toets ingedrukt te houden en de **Escape**-toets in te drukken. Blijf de **Alt**-toets ingedrukt houden en markeer een toepassing. Laat de **Alt**-toets los.

## Terug naar het beginscherm

- U kunt teruggaan naar het beginscherm door op de **verbreekttoets** te drukken.

## Het toetsenbord of het toestel vergrendelen

- Houd in het beginscherm het sterretje (\*) ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen.
- Om het toetsenbord te ontgrendelen, drukt u op de **verbindingstoets** en op het sterretje(\*).
- Om het toestel te vergrendelen, moet u een wachtwoord instellen. Houd in het beginscherm het sterretje (\*) ingedrukt.
- Druk op de **verbindingstoets** en op het sterretje (\*) om het toestel te ontgrendelen. Typ uw wachtwoord.

## Schakelen tussen waarschuwingsprofielen

- Wilt u schakelen tussen het waarschuwingsprofiel Standaard en Trillen, houd dan in het beginscherm de #-toets ingedrukt.

## Een thema of een waarschuwingsprofiel inschakelen

- Wilt u een thema of een waarschuwingsprofiel inschakelen, markeer dan dit thema of waarschuwingsprofiel. Druk op de **spatietoets**.

## Sneltoetsen voor de telefoon

### Een oproep beantwoorden

- U kunt een oproep beantwoorden door op de **verbindingstoets** te drukken.
- Als u tijdens een telefoongesprek nog een oproep ontvangt, drukt u op de **verbindingstoets** om de huidige oproep in de wachtstand te zetten en de inkomende oproep te beantwoorden.

### De contactpersonenlijst in de telefoon bekijken

- Houd **verbindingstoets** ingedrukt als u de contactpersonenlijst in de telefoon wilt bekijken.

## Een telefoonnummer typen

- Houd de **0** ingedrukt om bij het typen van een telefoonnummer een plusteken (+) in te voegen.
- Druk op de **X**-toets om een toestelnummer aan een telefoonnummer toe te voegen. Typ vervolgens het toestelnummer.

## Een snelkiesnummer toewijzen aan een toets

- Om een snelkiesnummer toe te wijzen aan een toets houdt u in het beginscherm of op het toetstel de gewenste toets ingedrukt. Typ een telefoonnummer.

## Uw voicemail controleren

- U kunt uw voicemail controleren door **1** ingedrukt te houden.

## Type een letter in een nummerveld

- U kunt een letter in een nummerveld typen door de **Alt**-toets ingedrukt te houden. Gebruik de Multitap-invoermethode om een letter te typen.

## Het laatst gekozen telefoonnummer bekijken

- Om het laatst gekozen telefoonnummer te bekijken scrolt u naar de bovenkant van het telefoonscherm en drukt u op de **Enter**-toets. Druk op de **verbindingstoets** om het nummer te kiezen.

## Snelkoppelingen voor de camera

### Een foto maken

- Om een foto te maken drukt u op de **sneltoets aan de rechterkant**.

### In- of uitzoomen op een onderwerp

- Druk op de **volume plus-toets** om in te zoomen op een onderwerp.
- Druk op de **volume min-toets** om uit te zoomen van een onderwerp.

## Sneltoetsen voor berichten

### Een bericht opstellen vanuit een berichtenlijst

- Druk op de komma (,) om een bericht op te stellen vanuit een berichtenlijst.

## Een bericht beantwoorden of doorsturen

- Druk op het uitroepteken (!) om het bericht te beantwoorden.
- Druk op het vraagteken (?) als u iedereen wilt beantwoorden.
- Druk op de punt (.) om een bericht door te sturen.

## Een berichttype bekijken in een berichtenlijst

- Druk op de **Alt**-toets en op **3** om ontvangen berichten te bekijken.
- Als u oproeplogboeken wilt bekijken, drukt u op de **Alt**-toets en op de punt (.).
- U kunt voicemailberichten bekijken door op de **Alt**-toets en op **7** te drukken.
- Als u SMS-tekstberichten wilt weergeven, drukt u op de **Alt**-toets en op het vraagteken (?).
- Druk op de **Escape-toets** om alle berichten te bekijken.

## Navigeren binnen een berichtenlijst

- Als u een bericht naar boven wilt gaan, drukt u op **2**.
- Als u een bericht naar beneden wilt gaan, drukt u op **8**.

## Snelkoppelingen voor het typen

### Een symbool of een speciaal teken typen

- U kunt het andere teken op een toets typen door de **Alt**-toets ingedrukt te houden en op de tekentoets te drukken.
- U kunt een teken met een accent of een speciaal teken typen door de lettertoets ingedrukt te houden en de trackball naar links of naar rechts te draaien. Klik op een gemarkeerd teken.
- U kunt een symbool typen door op de **Symbol**-toets te drukken. Druk nog een keer op de **Symbol**-toets als u meer symbolen wilt bekijken. Typ de letter die onder het gewenste symbool verschijnt.

### Een punt invoegen

- U kunt een punt invoegen door twee keer op de **spatietoets** te drukken. Het volgende woord begint dan met een hoofdletter.

### Hoofdletter invoeren

- U kunt een hoofdletter typen door de lettertoets ingedrukt te houden totdat de hoofdletter wordt weergegeven.

### Nummervergrendeling in- of uitschakelen

- Houd de **Shift-toets** ingedrukt en druk op de **Alt**-toets als u de nummervergrendeling wilt uitschakelen.

- U kunt de nummervergrendeling uitschakelen door op de **Alt-toets** te drukken.

## Een apenstaartje of een punt invoegen in een e-mailadres

- Om een apenstaartje (@) of een punt (.) in te voegen in een e-mailadres drukt u op de **spatietoets**.

## Gegevens invoeren in een nummerveld of een wachtwoordveld

- U kunt nummers in een nummerveld typen door op een cijfertoets te drukken. U hoeft niet op de Alt-toets te drukken.
- U kunt een getal in een wachtwoordveld typen door de **Alt-toets** ingedrukt te houden en op de cijfertoets te drukken.
- U kunt letters in een nummerveld typen door de **Alt-toets** ingedrukt te houden en de Multitap-invoermethode te gebruiken.

## Overschakelen naar een andere invoertaal

Controleer of het veld **Snelkoppeling invoermethode gebruiken** in het taalscherm in ingesteld op **Ja**.

- Om over te schakelen naar een andere invoertaal houdt u de **Alt-toets** ingedrukt en drukt u op de **Enter-toets**. Markeer een taal. Laat de **Alt-toets** los.

## Tekst markeren

- Als u een regel tekst wilt markeren, drukt u op de **Shift-toets** en draait u de trackball.
- Als u tekst teken voor teken wilt markeren, houdt u de **Shift-toets** ingedrukt en draait u de trackball naar links of naar rechts.
- U kunt een tekstselectie annuleren door op de **Escape-toets** te drukken.

## Tekst knippen, kopiëren of plakken

- U kunt tijdens het typen gemarkeerde tekst knippen door op de **Shift-toets** en de **Backspace/Delete-toets** te drukken.
- U kunt tijdens het typen gemarkeerde tekst kopiëren door op de **Alt-toets** te drukken en met de trackball te klikken.
- U kunt tijdens het typen gemarkeerde tekst plakken door op de **Shift-toets** te drukken en met de trackball te klikken.

## Snelkoppelingen voor zoekopdrachten

### Naar een contactpersoon in een lijst met contactpersonen zoeken

- Als u naar een contactpersoon wilt zoeken, typt u in een lijst met contactpersonen de naam van de contactpersoon of zijn/haar initialen (gescheiden door een spatie).

### De criteria van uw meest recente zoekopdracht weergeven

- Om de criteria van uw meest recente zoekopdracht weer te geven, drukt u in de lijst met zoekopdrachten op de **Menu-toets**. Klik op **Laatste**.

## Sneltoetsen voor bijlagen

### Tekst zoeken in een bijlage

- Druk op **Q** als u tekst in een bijlage wilt zoeken.

### Schakelen tussen de inhoudsopgave en de volledige inhoud van een bijlage

- Druk op **O** als u wilt schakelen tussen de inhoudsopgave en de volledige inhoud van een bijlage.

### Kolomgrootten in een werkblad wijzigen

- Druk op **Z** als u de grootte van een kolom in een werkblad wilt wijzigen.

### Naar een specifieke cel in een werkblad gaan

- Druk op **A** als u naar een specifieke cel in een werkblad wilt gaan.

### De inhoud van een cel in een werkblad bekijken

- Druk op de **Spatietoets** als u de inhoud van een cel in een werkblad wilt bekijken.

### Presentaties als diavoorstellingen weergeven

- Druk op **A** als u een presentatie als diavoorstelling wilt weergeven.

### Diavoorstellingen beëindigen

- Houd de **Escape**-toets ingedrukt als u een diavoorstelling wilt beëindigen.

### Schakelen tussen presentatieweergaven

- Druk op **Z** als u tussen presentatieweergaven wilt schakelen.

## Sneltoetsen voor de browser

### Een punt of schuine streep invoegen in een webpagina

- Als u een punt (.) wilt invoegen in het dialoogvenster Ga naar, drukt u op de **spatietoets**.
- Als u een schuine streep (/) wilt invoegen in het dialoogvenster Ga naar, drukt u op de **Shift**-toets en de **spatietoets**.



## Een bladwijzer bekijken of toevoegen

- Druk op **5** om op een webpagina de bladwijzerlijst te openen.
- Druk op het vraagteken (?) om op een webpagina een bladwijzer toe te voegen.

## Een miniatuurversie van een webpagina bekijken

- Druk op **X** als u een miniatuurversie van een webpagina wilt bekijken. Druk op een willekeurige toets om terug te gaan naar de normale weergave.

## Het laden van een webpagina stoppen

- Druk op de **Escape-toets** om het laden van een webpagina te stoppen.

## Naar een bepaalde webpagina gaan

- Als u naar een bepaalde webpagina wilt gaan, drukt u op de punt (.

## Banner op een webpagina weergeven of verbergen

- Druk op het uitroepteken (!) als u de banner op een webpagina wilt verbergen.
- Druk nogmaals op het uitroepteken (!) als u de banner op een webpagina wilt weergeven.

## De browser sluiten

- Als u de browser wilt sluiten, houdt u de **Escape**-toets ingedrukt.

## Sneltoetsen voor media

### Een video pauzeren

- Als u een video wilt pauzeren, drukt u op de **Mute**-toets.
- Als u weer verder wilt gaan met het afspelen van een video, drukt u nogmaals op de **Mute**-toets.

### In- of uitzoomen op een afbeelding

- Als u wilt inzoomen op een afbeelding, drukt u op **3**.
- U kunt uitzoomen op een afbeelding door op **9** te drukken.
- Als u naar de oorspronkelijk afbeeldingsgrootte wilt gaan, drukt u op **5**.

## Een afbeelding draaien

- Als u een afbeelding wilt draaien, drukt u op de komma-toets (,).

## Een diavoorstelling pauzeren

- Als u een diavoorstelling wilt pauzeren, drukt u op de **spatietoets**.
- Als u een diavoorstelling wilt hervatten, drukt u op de **spatietoets**.

## Een muzieknummer pauzeren

- Als u een muzieknummer wilt pauzeren, drukt u op de **Mute**-toets.
- Als u weer verder wilt gaan met het afspelen van een muzieknummer, drukt u nogmaals op de **Mute**-toets.

## Naar het volgende of het vorige item gaan

- Druk op **6** om naar het volgende item te gaan.
- Druk op **4** om naar het vorige item te gaan.

## Sneltoetsen voor kaarten

### Op een kaart in- of uitzoomen

- Om op een kaart in te zoomen, drukt u op **L**.
- Om op een kaart uit te zoomen, drukt u op **O**.

### Statusgegevens boven aan een kaart weergeven of verbergen

- Om statusgegevens boven aan een kaart weer te geven, drukt u op **Q**.
- Om statusgegevens boven aan een kaart te verbergen, drukt u nog een keer op **Q**.

## Sneltoetsen voor de agenda

### Snel een afspraak plannen in dagweergave

Controleer in de agendaopties of het veld **Snelle invoer inschakelen** is ingesteld op **Ja**.

1. Typ in de dagweergave naast de begintijd het onderwerp van de afspraak.
2. Typ de plaats tussen haakjes.
3. Om de begin- en eindtijd te wijzigen, houdt u de **Shift-toets** ingedrukt en rolt u met de trackball. Als u alleen de eindtijd wilt wijzigen, rolt u met de trackball.

4. Klik met de trackball.

## Een afspraak plannen

Als u wilt dat sneltoetsen in dagweergave werken, stelt u in de agendaopties het veld **Snelle invoer inschakelen** in op **Nee**.

- Om een afspraak te plannen, drukt u op de toets met de punt (.).

## U in de agenda verplaatsen

Als u wilt dat sneltoetsen in dagweergave werken, stelt u in de agendaopties het veld **Snelle invoer inschakelen** in op **Nee**.

- Om naar de volgende dag te gaan, drukt u op **6**.
- Om naar de vorige dag te gaan, drukt u op **4**.
- Om een uur vooruit te gaan, drukt u op **2**.
- Om een uur achteruit te gaan, drukt u op **8**.



# Telefoon


## Basis voor telefoon


### Uw telefoonnummer zoeken

Open de telefoon.

Uw telefoonnummer wordt weergegeven in het veld Mijn nummer.

### Bellen

1. Voer in het beginscherm of in de telefoon een van de volgende acties uit:
  - Typ een telefoonnummer.
  - Type een gedeelte van de naam van een contactpersoon. Markeer een contactpersoon of telefoonnummer.
2. Druk op de -toets.

Druk op de -toets als u het gesprek wilt beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

- Om een oproep te beantwoorden klikt u op **Antwoord**.
- Als u uw huidige gesprek wilt beëindigen en de inkomende oproep wilt beantwoorden, klikt u op **Antwoord - Huidige beëindigen**.
- Als u de huidige oproep in de wachtstand wilt plaatsen en de inkomende oproep wilt beantwoorden, klikt u op **Antwoord - Huidige in de wacht zetten**.
- Klik op **Antwoord - Alle beëindigen** als u een telefonische vergadering wilt verlaten en een inkomende oproep wilt beantwoorden.

Druk op de **End-toets** als u het gesprek wilt beëindigen.

### Een oproep negeren

Klik op **Negeren**.

### Het volume tijdens een gesprek dempen

Druk tijdens een gesprek op de **verbindingstoets**.

Druk nogmaals op de **Mute**-toets om Mute uit te schakelen.

### Een oproep in de wachtstand zetten

1. Druk tijdens een oproep op de **menutoets**.

2. Klik op **In de wacht zetten**.

U kunt een gesprek hervatten door op de **menutoets** te drukken. Klik op **Hervatten**.

## Luidspreker inschakelen

Druk tijdens een gesprek op de toets met de punt (.).

U kunt de luidspreker uitschakelen door nogmaals op de toets met de punt (.).

Houd de BlackBerry® op afstand van uw oor als u de luidspreker gebruikt. Anders kan dit tot gehoorbeschadigingen tot gevolg hebben. Lees het *boekje met veiligheids- en productinformatie over uw BlackBerry* voor meer informatie over veilig gebruik van de luidspreker.

## Nummers kiezen met cijfers of letters

Als u een letter in een telefoonnummer typt, kiest de BlackBerry® het nummer dat op een gewoon telefoontoetsenblok aan deze letter is gekoppeld.

- Druk op een cijfertoets om een cijfer te typen.
- Houd de **Alt-toets** ingedrukt als u de eerste letter op de toets wilt typen. Druk één keer op de lettertoets.
- Houd de **Alt-toets** ingedrukt als u de tweede letter op de toets wilt typen. Druk twee keer op de lettertoets.

## Tijdens een gesprek schakelen naar een andere toepassing

1. Druk tijdens een gesprek op de **menutoets**.
2. Klik op **Beginscherm**.

**Opmerking:** Als u naar een andere toepassing wilt overschakelen en het telefoongesprek wilt beëindigen, drukt u op de **verbreekttoets**.

## Een wisselgesprek voeren

1. Klik tijdens een gesprek op **Beantwoorden - Huidig gesprek in wacht** wanneer u een andere oproep ontvangt.
2. Klik op **Wisselen**.

## Bellen als het toestel is vergrendeld

Controleer of de optie voor kiezen vanuit het vergrendelscherm is ingeschakeld.

1. Druk in het vergrendelscherm op de **Enter-toets**.
2. Klik op **Oproep plaatsen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Typ een telefoonnummer.
  - Type een gedeelte van de naam van een contactpersoon. Klik op een contactpersoon of telefoonnummer.
4. Druk op de **verbindingstoets**.

Druk op de **verbreekttoets** als u het gesprek wilt beëindigen.

## Een headset gebruiken

U kunt een optionele headset aanschaffen voor uw BlackBerry®-toestel. Raadpleeg de documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het gebruik van een headset.

- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Druk op de headsetknop om Mute in te schakelen tijdens een gesprek. Druk nogmaals op de headsetknop om Mute uit te schakelen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te beëindigen.
- Houd de headsetknop ingedrukt als u een nummer wilt kiezen via een gesproken opdracht. Spreek de opdracht uit.
- Druk op de headsetknop om een muziknummer tijdens het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op de headsetknop om het afspelen te hervatten.

## Noodoproepen

### Informatie over noodoproepen

Uw BlackBerry®-toestel is in staat om zelfs als het is vergrendeld, of zonder dat een SIM-kaart aanwezig is noodoproepen te plaatsen. Ook al is de radio van uw toestel uitgeschakeld, dan nog maakt uw toestel automatisch verbinding met het draadloze netwerk. Als u zich buiten het dekkinggebied bevindt en de SOS-dekkingsindicator voor draadloos bereik op uw toestel wordt weergegeven, kunt u alleen noodoproepen maken.

U kunt voor noodoproepen alleen officiële alarmnummers gebruiken (bijvoorbeeld 911 in Noord-Amerika of 112 in EU-landen).

### Een alarmnummer bellen

- Als uw toetsenbord of BlackBerry®-toestel is ontgrendeld, typt u het alarmnummer in de telefoon. Druk op de **verbindingstoets**.
- Als uw toetsenbord of toestel is vergrendeld, drukt u op de **Enter**-toets. Klik op **Noodoproep**. Klik op **Ja**.

## Volume

### Het volume aanpassen

- Druk op de **volume plus-toets** om het volume te verhogen.
- Druk op de **volume min-toets** om het volume te verlagen.

### Het standaardvolume voor gesprekken instellen

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Standaardbelvolume** in.

5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Spraakgestuurd bellen

### Bellen met behulp van een spraakopdracht

Als u gebruik maakt van een Bluetooth® geschikt apparaat, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleert u of het Bluetooth geschikte apparaat deze functie ondersteunt en of u het voor Bluetooth geschikte apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel.

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Bellen**" en de naam van een contactpersoon of een telefoonnummer.

Druk op de **End-toets** als u het gesprek wilt beëindigen.

### Met behulp van een spraakopdracht een toestelnummer kiezen

Controleer of u de opties voor slim kiezen hebt ingesteld.

U kunt alleen toestelnummers in uw bedrijf kiezen.

Zeg "**Toestelnummer bellen**" en het toestelnummer.

### Uw telefoonnummer controleren met behulp van een spraakopdracht

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Mijn telefoonnummer controleren**".

### De taal voor spraakgestuurd bellen instellen

Controleer of de BlackBerry® Device Software ondersteuning biedt voor meerdere talen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Taal voor spraakgestuurd bellen** in.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

### Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Stel het veld **Keuzelijsten** in op **Altijd uitgeschakeld**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.



Als uw BlackBerry®-toestel meerdere mogelijke resultaten van een spraakopdracht herkent, selecteert het toestel het beste resultaat en kiest het automatisch het telefoonnummer.

## Het gevoeligheidsniveau voor resultaten bij spraakopdrachten instellen

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om meer resultaten te krijgen, stelt u het veld **Gevoeligheid** zo in dat het dichterbij **Minder weigeren** staat.
  - Om het aantal onjuiste resultaten te verminderen, stelt u het veld **Gevoeligheid** zo in dat het dichterbij **Meer weigeren** staat.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## De vragen om spraak uitschakelen

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Vragen uitschakelen**".

## Weergaveopties voor spraakgestuurd bellen instellen

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Nummerweergave** in op **Uitgeschakeld** om weergave van telefoonnummers uit te schakelen.
  - Stel het veld **Naamweergave** in op **Uitgeschakeld** om weergave van contactpersonen uit te schakelen.
  - Stel het veld **Snelheid naamweergave** in om in te stellen hoe snel contactpersonen worden weergegeven.
  - Stel het veld **Volume naamweergave** in om in te stellen hoe luid contactpersonen worden weergegeven.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Spraakherkenning van nummers verbeteren

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Cijfers aanpassen**.
4. Voer de instructies op het scherm uit.

## Voicemail

### Uw voicemail controleren

Controleer of u een toegangsnummer voor voicemail hebt.

Afhankelijk van het gekozen thema hebt u de mogelijkheid om uw voicemail te controleren vanuit het beginscherm.

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Voicemail bellen**.

### Een toegangsnummer voor voicemail instellen

Als uw SIM-kaart geschikt is voor voicemail, is het toegangsnummer voor de voicemail mogelijk al beschikbaar. Neem voor meer informatie over voicemail voor uw SIM-kaart contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Voicemail**.
4. Type een toegangsnummer voor voicemail en een wachtwoord.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Als uw SIM-kaart niet geschikt is voor voicemail, typt u het toegangsnummer voor een ander voicemailsysteem.

## Snelkeuze

### Snelkeuze gebruiken om te bellen

In de telefoon, in het beginscherm, in een berichtenlijst of in een geopend bericht kunt u een nummer kiezen met de snelkeuze.

Houd de toets ingedrukt die u hebt toegewezen aan een contactpersoon of aan een telefoonnummer.

### Snelkiesnummer toewijzen aan toets

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Snelkeuzelijst bekijken**.
3. Klik op een niet-toegewezen toets.
4. Klik op **Nieuwe snelkeuze**.
5. Klik op een contactpersoon.

### Een snelkiesnummer wijzigen

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.

2. Klik op **Snelkeuzelijst bekijken**
3. Klik op een contactpersoon of telefoonnummer.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u een andere contactpersoon aan een snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op **Bewerken**. Klik op een nieuwe contactpersoon.
  - Als u de contactpersoon aan een andere snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op **Verplaatsen**. Draai de trackball om de contactpersoon naar de nieuwe snelkeuzetoets te verplaatsen. Klik met de trackball.
  - Als u de contactpersoon uit de snelkeuzelijst wilt verwijderen, klikt u op **Verwijderen**.

## Telefonische vergaderingen

### Telefonisch vergaderen

1. Druk tijdens een oproep op de **verbindingstoets**.
2. Typ een telefoonnummer of markeer een contactpersoon.
3. Druk op de **verbindingstoets**.
4. Druk bij de tweede oproep op de **menutoets**.
5. Klik op **Deelnemen**.

**Opmerking:** Als u meer dan twee nummers aan een telefonische vergadering wilt toevoegen, zet u de telefonische vergadering in de wachtstand voordat u het volgende telefoonnummer of de volgende contactpersoon belt.

### Een telefoonnummerkoppeling aanmaken voor een telefonische vergadering

1. Typ een telefoonnummer voor de "bridge" voor de telefonische vergadering.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Typ **X** en de toegangscode.
  - Voeg een pauze in of wacht even en typ vervolgens de toegangscode.

**Opmerking:** Voegt u een pauze in of wacht u even bij het aanmaken van een telefoonnummerkoppeling voor een telefonische vergadering in een bericht, een afspraak of een vergadering, typ dan **Tel:** vóór het telefoonnummer voor de "bridge" van de telefonische vergadering. Typ geen spatie tussen Tel: en het telefoonnummer.

### Een privé-gesprek voeren met een contactpersoon tijdens een telefonische vergadering

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de **menutoets**.
2. Klik op **Oproep splitsen**.

### De verbinding met een contactpersoon tijdens een telefonische vergadering verbreken

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de **menutoets**.
2. Klik op **Oproep laten vallen**.

3. Klik op een contactpersoon.

## Een telefonische vergadering verlaten

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de **menu-toets**.
2. Klik op **Doorverbinden**.

## Nummerweergave

### Een afbeelding van de nummerweergave voor een contactpersoon toevoegen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Afbeelding toevoegen**.
4. Markeer een afbeelding.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Selecteren**.
7. Centreer de afbeelding in het vak.
8. Klik met de trackball.
9. Klik op **Opslaan**.

### De afbeelding van de nummerweergave voor een contactpersoon wijzigen

1. Markeer bij het wijzigen van een contactpersoon de afbeelding van de nummerweergave.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Afbeelding toevoegen**.
4. Markeer een afbeelding.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Selecteren**.
7. Centreer de afbeelding in het vak.
8. Druk op de **Menu-toets**.
9. Klik op **Opslaan**.

### De afbeelding van de nummerweergave voor een contactpersoon verwijderen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Bewerken**.
4. Klik op de afbeelding van de nummerweergave.

5. Klik op **Afbeelding verwijderen**.
6. Klik met de trackball.
7. Klik op **Opslaan**.

## Oproeplogboeken

### Informatie over oproeplogboeken

Oproeplogboeken registreren de datum waarop u uw contactpersoon hebt gebeld, het telefoonnummer dat u hebt gebeld en de duur van het gesprek. U kunt ook opmerkingen aan uw oproeplogboeken toevoegen. U kunt oproeplogboeken bekijken in de telefoon of, afhankelijk van de manier waarop u de opties voor oproeplogboeken hebt ingesteld, in een berichtenlijst. Afhankelijk van het gekozen thema worden gemiste oproepen ook op het beginscherm weergegeven.

Uw BlackBerry®-toestel slaat oproeplogboeken 30 dagen op.

### Oproeplogboeken in een berichtenlijst weergeven

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen in logboek plaatsen**.
4. Selecteer een optie voor het type oproeplogboek.

Als u oproeplogboeken in een berichtenlijst wilt verbergen, selecteert u de **Geen**-optie.

### Opmerkingen toevoegen aan een oproeplogboek

1. Markeer een oproeplogboek in de telefoon.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Geschiedenis bekijken**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opmerkingen toevoegen**.
6. Type 'opmerkingen bij oproep'.
7. Klik met de trackball.
8. Klik op **Opslaan**.

### Memo's uit het oproeplogboek wijzigen

1. Markeer een oproeplogboek in de telefoon.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Geschiedenis bekijken**.
4. Druk op de **menu-toets**.

5. Klik op **Memo's bewerken**.
6. Wijzig de memo's van het logboek.
7. Klik met de trackball.
8. Klik op **Opslaan**.

## Een oproepenlogboek doorsturen

1. Markeer een oproeplogboek in de telefoon.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Geschiedenis bekijken**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Doorsturen**.

## Memo's uit het oproeplogboek verwijderen

1. Markeer een oproeplogboek in de telefoon.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Geschiedenis bekijken**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Memo's bewerken**.
6. Druk op de **menu-toets**.
7. Klik op **Veld wissen**.
8. Klik met de trackball.
9. Klik op **Opslaan**.

## Oproep in wachtrij

### Vereisten voor oproepwachtrij

- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor deze service.

### Oproepwachtrij inschakelen

1. Druk op de **menu-toets** van het toestel.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproep in wachtrij**.
4. Stel het veld **Oproepwachtrij ingeschakeld** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.

6. Klik op **Opslaan**.

Om de oproepwachtrij uit te schakelen, stelt u het veld **Oproepwachtrij ingeschakeld** in op **Nee**.

## Oproepen doorschakelen

### Informatie over oproepen doorschakelen

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding zijn er mogelijk al één of meer doorschakelnummers beschikbaar op uw SIM-kaart. Het kan zijn dat u deze nummers niet kunt wijzigen of verwijderen, of nieuwe kunt toevoegen.

Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

### Vereisten voor oproepen doorschakelen

- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor deze service.

### Oproepen doorschakelen

Controleer of er één of meer doorschakelnummers zijn ingesteld.

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen doorschakelen**.
4. Klik op een oproeptype.
5. Klik op **Niet doorsturen** of klik op het huidige doorschakelnummer.
6. Klik op een doorschakelnummer.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

Wilt u de oproepen niet meer doorschakelen, stel voor het doorschakelnummer dan de optie **Niet doorschakelen** in.

### Doorschakelnummers toevoegen

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen doorschakelen**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Nieuw nummer**.
6. Typ een telefoonnummer.
7. Druk op de **Enter**-toets.
8. Druk op de **menutoets**.

9. Klik op **Sluiten**.

## Een doorschakelnummer wijzigen

U kunt alleen doorschakelnummers wijzigen die u zelf hebt toegevoegd.

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen doorschakelen**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Nummers bewerken**.
6. Klik op een telefoonnummer.
7. Klik op **Bewerken**.
8. Wijzig het telefoonnummer.
9. Klik met de trackball.

## Doorschakelnummers verwijderen

U kunt alleen doorschakelnummers verwijderen die u hebt toegevoegd.

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen doorschakelen**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Nummers bewerken**.
6. Klik op een telefoonnummer.
7. Klik op **Verwijderen**.

## Oproepblokkering

### Informatie over het blokkeren van gesprekken

U kunt (alle) inkomende oproepen alleen blokkeren als uw BlackBerry®-toestel een ander draadloos netwerk zoekt (roaming).

U kunt ook alle uitgaande oproepen en alle uitgaande internationale oproepen blokkeren, of u kunt ervoor kiezen alle uitgaande internationale oproepen alleen te blokkeren zodra uw toestel gaat zoeken naar een ander netwerk (roaming).

### Vereisten voor oproepblokkering

- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor deze service.
- Controleer of u van uw serviceprovider voor draadloze verbinding een wachtwoord voor oproepblokkering hebt gekregen.



## Oproepen blokkeren

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen blokkeren**.
4. Markeer een van de opties voor oproepblokkering.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Inschakelen**.
7. Typ het wachtwoord voor oproepblokkering.

Wilt u de oproepblokkering uitschakelen, markeer dan een van de opties voor oproepblokkering. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Uitschakelen**.

## Het wachtwoord voor oproepblokkering wijzigen

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen blokkeren**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Wachtwoord wijzigen**.

## Vaste kiesnummers

### Informatie over vaste kiesnummers

Als u vaste kiesnummers inschakelt, kunt u alleen bellen met contactpersonen die worden weergegeven in uw lijst met vaste kiesnummers.

U kunt een noodoproep maken als de vaste kiesnummers zijn ingeschakeld, zelfs wanneer het alarmnummer niet in uw lijst met vaste kiesnummers wordt weergegeven.

Als SMS-tekstberichten zijn inbegrepen in uw abonnement voor draadloze verbinding, kunt u ook SMS-tekstberichten verzenden naar contactpersonen uit uw lijst met vaste kiesnummers.

### Vereisten voor vaste kiesnummers

- Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor deze service.
- Controleer of u van uw serviceprovider voor draadloze verbinding een PIN 2-code voor de SIM-kaart heeft gekregen.

### Vaste kiesnummers inschakelen

1. Druk op de **menu-toets** van het toestel.
2. Klik op **Opties**.

3. Klik op **FDN-telefoonlijst**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **FDN-modus inschakelen**.
6. Typ de PIN2-code.
7. Klik met de trackball.

Om vaste kiesnummers uit te schakelen, drukt u op de **menu-toets**. Klik op **FDN-modus uitschakelen**.

## Een contactpersoon toevoegen aan de lijst met vaste kiesnummers

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **FDN-telefoonlijst**.
4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Nieuw**.
6. Typ de PIN2-code.
7. Druk op de **menu-toets**.
8. Typ een naam en telefoonnummer.
9. Druk op de **menu-toets**.
10. Klik op **Opslaan**.

## Een contactpersoon wijzigen in de lijst met vaste kiesnummers

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **FDN-telefoonlijst**.
4. Markeer een contactpersoon.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Bewerken**.
7. Wijzig de gegevens van de contactpersoon.
8. Druk op de **menu-toets**.
9. Klik op **Opslaan**.

## Een contactpersoon verwijderen uit de lijst met vaste kiesnummers

1. Druk op de **menu-toets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **FDN-telefoonlijst**.
4. Markeer een contactpersoon.
5. Druk op de **menu-toets**.

6. Klik op **Verwijderen**.

## Slim kiezen

### Informatie over slim kiezen

U kunt standaard landcodes en kengetallen opgeven, zodat alle nummers die als koppelingen zijn opgegeven, of alle nummers in uw adresboek die deze nummers niet hebben, correct worden gekozen.

Als u regelmatig met een organisatie belt, kunt u uw opties voor slim kiezen zodanig instellen dat u niet het hele nummer van de organisatie hoeft te typen.

### Standaardlandcode en standaardkengetal instellen

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Slim kiezen**.
4. Stel de velden **Landcode** en **Kengetal** in.
5. Stel in het veld **Landelijke nummerlengte** de standaardlengte voor telefoonnummers in uw land in.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** De standaardlengte voor telefoonnummers is inclusief uw kengetal en abonneenummer, maar exclusief de landcode.

### Opties instellen voor het kiezen van toestelnummers

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Slim kiezen**.
4. Typ in het veld **Nummer** het hoofdtelefoonnummer van een organisatie.
5. Stel in hoe lang de BlackBerry® moet wachten voordat een toestelnummer wordt gekozen.
6. Stel in het veld **Lengte toestelnummer** de standaardlengte voor toestelnummers in.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Ondersteuning van TTY-toestellen

### Informatie over ondersteuning van TTY-toestellen

Schakelt u ondersteuning van TTY-toestellen in en u verbindt uw BlackBerry®-toestel met een TTY-toestel, dan kunt u TTY-toestellen gebruiken voor het maken en ontvangen van oproepen. Uw BlackBerry-toestel is in staat om inkomende gesprekken om te zetten in tekst die u kunt lezen op uw TTY-toestel.

### Vereisten voor ondersteuning van TTY-toestellen

- Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.
- Controleer of uw TTY-toestel een snelheid van 45,45 bits per seconde heeft.
- Controleer of u de connector van het TTY-toestel in de headsetaansluiting van uw BlackBerry® hebt geplaatst. Als u een RJ-11-connector gebruikt, hebt u een adapter nodig om het TTY-toestel op uw BlackBerry-toestel aan te sluiten.

### Ondersteuning van TTY inschakelen

1. Druk op de **menutoets** van het toestel.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **TTY**.
4. Stel het veld **TTY-modus** in op **Ja**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Er verschijnt een TTY-indicator in het gedeelte van het scherm waarin de toestelstatus wordt weergegeven. Om TTY-ondersteuning uit te schakelen, stelt u het veld **TTY-modus** in op **Nee**.

## Telefooninstellingen

### Uw telefoonnummer tijdens het bellen verbergen voor contactpersonen

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Mijn identiteit beperken** in op **Ja**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Kiezen vanuit het vergrendelscherm inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Uitgaande oproepen toestaan tijdens vergrendeling** in op **Ja**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Telefoonnummer of contactpersonen sorteren in het telefoonscherm

1. Druk op de **menu-toets** van het toestel.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om telefoonnummers en contactpersonen op gebruiksfrequentie te sorteren stelt u het veld **Telefoonlijstweergave** in op **Meest gebruikt**.
  - Om contactpersonen alfabetisch te sorteren op naam, stelt u het veld **Telefoonlijstweergave** in op **Naam**.
  - Om telefoonnummers en contactpersonen op recentheid van het gebruik te sorteren stelt u het veld **Telefoonlijstweergave** in op **Meest recent**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Om telefoonnummers en contactpersonen weer op oproeplogboeken te sorteren stelt u het veld **Telefoonlijstweergave** in op **Oproeplogboek**.

## De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijs of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Het automatisch beëindigen van oproepen wanneer het toestel in de houder wordt geplaatst uitschakelen

1. Druk op de **menu-toets** van het toestel.

2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).
4. Stel het veld **Oproepen automatisch beëindigen** in op **Nooit**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Het automatisch beantwoorden van oproepen wanneer het toestel uit de houder wordt verwijderd uitschakelen

1. Druk op de **menutoets** van het toestel.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).
4. Stel het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in op **Nooit**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Een oproeptimer opnieuw instellen

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Status**.
3. Klik op **Laatste oproep** of **Totaal gesprekken**.
4. Klik op **Timer wissen**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Sneltoetsen voor de telefoon

### Een oproep beantwoorden

- U kunt een oproep beantwoorden door op de **verbindingstoets** te drukken.
- Als u tijdens een telefoongesprek nog een oproep ontvangt, drukt u op de **verbindingstoets** om de huidige oproep in de wachtstand te zetten en de inkomende oproep te beantwoorden.

### De contactpersonenlijst in de telefoon bekijken

- Houd **verbindingstoets** ingedrukt als u de contactpersonenlijst in de telefoon wilt bekijken.

### Een telefoonnummer typen

- Houd de **0** ingedrukt om bij het typen van een telefoonnummer een plusteken (+) in te voegen.

- Druk op de **X**-toets om een toestelnummer aan een telefoonnummer toe te voegen. Typ vervolgens het toestelnummer.

## Een snelkiesnummer toewijzen aan een toets

- Om een snelkiesnummer toe te wijzen aan een toets houdt u in het beginscherm of op het toetstel de gewenste toets ingedrukt. Typ een telefoonnummer.

## Uw voicemail controleren

- U kunt uw voicemail controleren door **1** ingedrukt te houden.

## Type een letter in een nummerveld

- U kunt een letter in een nummerveld typen door de **Alt**-toets ingedrukt te houden. Gebruik de Multitap-invoermethode om een letter te typen.

## Het laatst gekozen telefoonnummer bekijken

- Om het laatst gekozen telefoonnummer te bekijken scrollt u naar de bovenkant van het telefoonscherm en drukt u op de **Enter-toets**. Druk op de **verbindingstoets** om het nummer te kiezen.

## Een berichttype bekijken in een berichtenlijst

- Druk op de **Alt**-toets en op **3** om ontvangen berichten te bekijken.
- Als u oproeplogboeken wilt bekijken, drukt u op de **Alt**-toets en op de punt (.
- U kunt voicemailberichten bekijken door op de **Alt**-toets en op **7** te drukken.
- Als u SMS-tekstberichten wilt weergeven, drukt u op de **Alt**-toets en op het vraagteken (?).
- Druk op de **Escape-toets** om alle berichten te bekijken.

## Problemen met de telefoon oplossen

### Ik kan niet bellen of gebeld worden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Kunt u zelf niet bellen en de optie voor vaste kiesnummers is ingeschakeld, controleer dan of het telefoonnummer voor uw contactpersoon wel voorkomt in de lijst met vaste kiesnummers of schakel de optie voor vaste kiesnummers uit.
- Bevindt u zich in een ander land en hebt u de opties voor slim kiezen niet gewijzigd, kies dan het volledige telefoonnummer van uw contactpersoon, inclusief de landcode en het kengetal.
- Ontvangt u geen oproepen, controleer dan of de opties voor het blokkeren en het doorschakelen van gesprekken wel zijn uitgeschakeld.

## Mijn telefoonnummer wordt op de telefoon weergegeven als Onbekend

Probeer of u het telefoonnummer op uw SIM-kaart kunt wijzigen, zodat uw telefoonnummer anders wordt weergegeven op de telefoon. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **SIM-kaart**. Druk op de **menutoets**. Klik op **SIM-telefoonnummer bewerken**. Typ uw telefoonnummer. Klik met de trackball.

**Opmerking:** Wijzigt u het telefoonnummer op uw SIM-kaart, dan wijzigt u daarmee niet het telefoonnummer dat uw BlackBerry®-toestel gebruikt voor het maken en ontvangen van oproepen.

## Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Als u gebruik maakt van een Bluetooth® geschikt apparaat, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleert u of het Bluetooth geschikte apparaat deze functie ondersteunt en of u het voor Bluetooth geschikte apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry-toestel.
- Als uw toetsenbord is vergrendeld, ontgrendelt u het.
- Controleer of de taal die u gebruikt voor het geven van spraakopdrachten, dezelfde is als de taal voor spraakgestuurd bellen die u in de taalopties hebt ingesteld. Bepaalde talen worden mogelijk niet ondersteund.

## Mijn toestel herkent geen namen of nummers in spraakopdrachten

Voer de volgende acties uit:

- Geef de voornaam en de achternaam van uw contactpersoon.
- Gebruik de regels voor de standaarduitspraak als u een spraakopdracht geeft.
- Als uw BlackBerry®-toestel resultaten vaak niet herkent, stelt u het gevoeligheidsniveau voor resultaten in op minder weigeren.
- Als uw toestel vaak onjuiste resultaten herkent, stelt u het gevoeligheidsniveau voor resultaten in op meer weigeren.
- Pas nummerbellen aan om spraakherkenning van nummers te verbeteren.



# Spraakgestuurd bellen

## Bellen met behulp van een spraakopdracht

Als u gebruik maakt van een Bluetooth® geschikt apparaat, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleert u of het Bluetooth geschikte apparaat deze functie ondersteunt en of u het voor Bluetooth geschikte apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel.

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Bellen**" en de naam van een contactpersoon of een telefoonnummer.

Druk op de **End-toets** als u het gesprek wilt beëindigen.

## Met behulp van een spraakopdracht een toestelnummer kiezen

Controleer of u de opties voor slim kiezen hebt ingesteld.  
U kunt alleen toestelnummers in uw bedrijf kiezen.

Zeg "**Toestelnummer bellen**" en het toestelnummer.

## Een headset gebruiken

U kunt een optionele headset aanschaffen voor uw BlackBerry®-toestel. Raadpleeg de documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het gebruik van een headset.

- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Druk op de headsetknop om Mute in te schakelen tijdens een gesprek. Druk nogmaals op de headsetknop om Mute uit te schakelen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te beëindigen.
- Houd de headsetknop ingedrukt als u een nummer wilt kiezen via een gesproken opdracht. Spreek de opdracht uit.
- Druk op de headsetknop om een muzieknnummer tijdens het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op de headsetknop om het afspelen te hervatten.

## Uw telefoonnummer controleren met behulp van een spraakopdracht

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Mijn telefoonnummer controleren**".

## Het bereik van het mobiele netwerk controleren met behulp van een spraakopdracht

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Bereik controleren**".

## Het vermogen van de batterij met behulp van een spraakopdracht controleren

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Batterij controleren**".

## De taal voor spraakgestuurd bellen instellen

Controleer of de BlackBerry® Device Software ondersteuning biedt voor meerdere talen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Taal voor spraakgestuurd bellen** in.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Stel het veld **Keuzelijsten** in op **Altijd uitgeschakeld**.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Opslaan**.

Als uw BlackBerry®-toestel meerdere mogelijke resultaten van een spraakopdracht herkent, selecteert het toestel het beste resultaat en kiest het automatisch het telefoonnummer.

## Het gevoeligheidsniveau voor resultaten bij spraakopdrachten instellen

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om meer resultaten te krijgen, stelt u het veld **Gevoeligheid** zo in dat het dichterbij **Minder weigeren** staat.
  - Om het aantal onjuiste resultaten te verminderen, stelt u het veld **Gevoeligheid** zo in dat het dichterbij **Meer weigeren** staat.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## De vragen om spraak uitschakelen

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Vragen uitschakelen**".

## Weergaveopties voor spraakgestuurd bellen instellen

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Nummerweergave** in op **Uitgeschakeld** om weergave van telefoonnummers uit te schakelen.
  - Stel het veld **Naamweergave** in op **Uitgeschakeld** om weergave van contactpersonen uit te schakelen.
  - Stel het veld **Snelheid naamweergave** in om in te stellen hoe snel contactpersonen worden weergegeven.
  - Stel het veld **Volume naamweergave** in om in te stellen hoe luid contactpersonen worden weergegeven.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## Spraakherkenning van nummers verbeteren

1. Klik in de toestelopties op **Spraakgestuurd bellen**.
2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Cijfers aanpassen**.
4. Voer de instructies op het scherm uit.

## Problemen met spraakgestuurd bellen

### Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Als u gebruik maakt van een Bluetooth® geschikt apparaat, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleert u of het Bluetooth geschikte apparaat deze functie ondersteunt en of u het voor Bluetooth geschikte apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry-toestel.
- Als uw toetsenbord is vergrendeld, ontgrendelt u het.
- Controleer of de taal die u gebruikt voor het geven van spraakopdrachten, dezelfde is als de taal voor spraakgestuurd bellen die u in de taalopties hebt ingesteld. Bepaalde talen worden mogelijk niet ondersteund.

### Mijn toestel herkent geen namen of nummers in spraakopdrachten

Voer de volgende acties uit:

- Geef de voornaam en de achternaam van uw contactpersoon.
- Gebruik de regels voor de standaarduitspraak als u een spraakopdracht geeft.
- Als uw BlackBerry®-toestel resultaten vaak niet herkent, stelt u het gevoeligheidsniveau voor resultaten in op minder weigeren.

- Als uw toestel vaak onjuiste resultaten herkent, stelt u het gevoeligheidsniveau voor resultaten in op meer weigeren.
- Pas nummerbellen aan om spraakherkenning van nummers te verbeteren.

# Camera

## In- of uitzoomen op een onderwerp

Voer een van de volgende bewerkingen uit in de camera:

- Als u wilt inzoomen, draait u de trackball naar boven.
- Als u wilt uitzoomen, draait u de trackball naar beneden.

## Een foto maken

Wanneer u een foto maakt, slaat de camera de foto standaard op in het toestelgeheugen van de BlackBerry®.

1. Klik met de trackball in de camera.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u nog een foto wilt maken, klikt u op het **camerapictogram**.
  - Als u de foto wilt verwijderen, klikt u op het **prullenbakpictogram**.
  - Als u de foto wilt instellen als een afbeelding van de nummerweergave of als achtergrond voor het beginscherm, klikt u op het **bijsnijdpictogram**.
  - Als u de foto wilt doorsturen, klikt u op het **Enveloppictogram**.
  - Als u de naam van de foto wilt wijzigen of de foto wilt opslaan, klikt u op het **mappictogram**.

## De standaard flitsmodus instellen

1. Druk op de **menutoets** in de camera.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Standaard flitsinstelling** in.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## De flitsmodus voor een foto wijzigen

Druk in de camera op de **spatietoets**.

De indicator voor de flitsmodus rechtsonder in het scherm geeft de huidige flitsmodus weer.

## Een locatie instellen voor het opslaan van afbeeldingen

1. Druk op de **menutoets** in de camera.
2. Klik op **Opties**.

3. Stel de velden **Afbeeldingen opslaan** en **Mappen** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Afbeeldingsgrootte instellen

1. Druk op de **menu-toets** in de camera.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Afbeeldingsgrootte** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Kwaliteit van afbeeldingen instellen

1. Druk op de **menu-toets** in de camera.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Kwaliteit afbeelding** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Witbalans instellen

Lichtomstandigheden kunnen van invloed zijn op de kleuren in afbeeldingen. Stel de witbalans in om verschillende lichtomstandigheden te compenseren.

1. Druk op de **menu-toets** in de camera.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Witbalans** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Het aantal resterende afbeeldingen weergeven

Open de camera.

Het geschatte aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan wordt weergegeven in linkerbenedenhoek van het scherm.

## Beschikbare hoeveelheid geheugen voor mediabestanden instellen

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.

2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om de maximale beschikbare hoeveelheid geheugen van het BlackBerry®-toestel voor alle mediabestanden in te stellen, stelt u het veld **Limiet toestelgeheugen** in.
  - Om het minimale beschikbare toestelgeheugen voor afbeeldingen in te stellen, stelt u het veld **Gereserveerd geheugen voor foto's** in.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Snelkoppelingen voor de camera

### Een foto maken

- Om een foto te maken drukt u op de **sneltoets aan de rechterkant**.

### In- of uitzoomen op een onderwerp

- Druk op de **volume plus-toets** om in te zoomen op een onderwerp.
- Druk op de **volume min-toets** om uit te zoomen van een onderwerp.

## Problemen met de camera oplossen

### Ik kan geen afbeeldingen opslaan

Het toestelgeheugen van uw BlackBerry® of de mediakaart beschikt mogelijk niet over genoeg geheugen om afbeeldingen op te slaan.

Voer de volgende acties uit:

- Als u een afbeelding op uw toestelgeheugen wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw toestel te verwijderen.
- Als u een afbeelding op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Kwaliteit** niet is ingesteld op **Hoog**. Afbeeldingen van hoge kwaliteit nemen meer geheugen in beslag dan afbeeldingen van mindere kwaliteit.
- Vergroot de maximale hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor afbeeldingen.

### De flitser wordt gedimd of uitgeschakeld.

Neemt het batterijvermogen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser gedimd om stroom te besparen. Neemt het batterijvermogen bij lage temperaturen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser soms uitgeschakeld.





# E-mailberichten


## Basis voor e-mailberichten

### Een bericht openen

Klik op een bericht in een berichtenlijst.

**Opmerking:** Als uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan meer dan één e-mailadres, kunt u mogelijk berichten openen vanuit de berichtenlijst van een bepaald e-mailadres.

### Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in een berichtenlijst op de  toets.
2. Klik op **Compose Email** (E-mailbericht schrijven).
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Aan**:
  - Typ een e-mailadres.
  - Voer de naam van een contactpersoon in.
  - Type een gedeelte van de naam van een contactpersoon. Klik op een contactpersoon.
4. Typ een bericht.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Send** (Verzenden).

**Opmerking:** Als uw BlackBerry®-toestel aan meerdere e-mailadressen is gekoppeld, kunt u in het veld Verzenden met het e-mailadres invoeren waarmee u het e-mailbericht wilt verzenden.

### Een conceptbericht opslaan

1. Klik bij het opstellen van een bericht met de trackball.
2. Klik op **Concept opslaan**.

### Een blinde kopie maken van een contactpersoon

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menutoets**.
2. Klik op **BCC toevoegen**.

### Een contactpersoon aan een bericht toevoegen

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menutoets**.
2. Klik op **Adres bijvoegen**.
3. Klik op een contactpersoon.

4. Klik op **Doorgaan**.

## Het prioriteitsniveau instellen voor een bericht

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Prioriteit** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht opslaan

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht beantwoorden

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.

## De originele tekst verwijderen uit antwoordbericht

1. Druk bij het beantwoorden van een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Originele tekst verwijderen**.

## Een bericht doorsturen

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Doorsturen** of **Doorsturen als**.
3. Klik op een berichttype.

## Een bericht verwijderen

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Verwijderen**.

## Meerdere berichten verwijderen

1. Markeer een datumveld in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Eerdere verwijderen**.

**Opmerking:** E-mailberichten die u verwijdert met behulp van het menu-item Eerdere verwijderen worden tijdens de e-mailafstemming niet verwijderd van de e-mailtoepassing op uw computer.

## Een bericht als geopend of ongeopend markeren

Voer in een berichtenlijst een van de volgende acties uit:

- Markeer een bericht. Druk op de **menutoets**. Klik op **Markeren als geopend** of **Markeren als ongeopend**.
- Markeer een datumveld. Druk op de **menutoets**. Klik op **Vorige geopend markeren**.

## Een koppeling maken voor een PIN-code

Typ bij het invoeren van tekst het woord **pin**: en vervolgens de PIN-code.

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menutoets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menutoets**. Klik op **Volgende zoeken**.

## Mappen voor e-mailberichten

### Een e-mailbericht opslaan

Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.

1. Markeer een e-mailbericht in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Opslaan**
4. Klik op een map voor e-mailberichten.

### Een map voor e-mailberichten toevoegen, wijzigen of verwijderen

In de e-mailtoepassing op uw computer kunt u de map voor e-mailberichten toevoegen, wijzigen of verwijderen. Is de optie voor draadloze e-mailafstemming van uw BlackBerry®-toestel ingeschakeld, dan ontvangt het toestel de wijzigingen die u aanbrengt in de map voor e-mailberichten op uw computer via het mobiele netwerk.

Is de optie voor draadloze e-mailafstemming uitgeschakeld of is deze optie niet beschikbaar op uw toestel, zorg dan dat de wijzigingen ook in uw toestel worden doorgevoerd met het programma voor e-mailinstellingen van BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online-Help* voor meer informatie over e-mailafstemming.

## Opgeslagen e-mailberichten verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).
4. Stel het veld **Opgeslagen berichten verbergen** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Berichten weergeven in een specifieke map

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Map weergeven**.
3. Klik op een map.

## Verzonden berichten

### Een bericht opnieuw verzenden

1. Druk in een verzonden bericht op de **menu-toets**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Bewerken** om het bericht te wijzigen. Wijzig het bericht. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Bewerken** als u de geadresseerden wilt wijzigen. Markeer een contactpersoon. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Adres wijzigen**. Klik op een nieuwe contactpersoon. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Opnieuw verzenden** om het bericht opnieuw te verzenden zonder het te wijzigen.

### Het verzenden van een bericht annuleren

Controleer of u zich niet in een dekingsgebied bevindt en of uw BlackBerry®-toestel niet is verbonden met het mobiele netwerk. Als het goed is, ziet u een klokpictogram naast het bericht.

1. Markeer het bericht in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

### Verzonden berichten verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).

4. Stel het veld **Verzonden berichten verbergen** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Als u uw toestel instelt op het verbergen van berichten, verschijnen verzonden berichten nog steeds in de geschiedenis van SMS-tekstberichten.

## Geen berichten meer opslaan op uw computer die zijn verzonden vanaf uw toestel

In de map met verzonden berichten in de e-mailtoepassing op uw computer wordt standaard een kopie weergegeven van berichten die u verzendt vanaf uw BlackBerry®-toestel.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailinstellingen**.
4. Stel het veld **Kopie opslaan in map Verzonden** in op **Nee**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Geen berichten meer opslaan op uw toestel die zijn verzonden vanaf uw computer

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailinstellingen**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Mapomleiding**.
6. Schakel het selectievakje naast de map **Verzonden items** uit.
7. Druk op de **menu-toets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Filters voor e-mailberichten

### Informatie over filters voor e-mailberichten

Met behulp van filters voor e-mailberichten kunt u aangeven welke e-mailberichten moeten worden doorgestuurd naar uw BlackBerry®-toestel en welke in de e-mailtoepassing op uw computer moeten blijven staan.

Filters voor e-mailberichten worden toegepast op e-mailberichten op basis van de volgorde waarin deze in uw lijst met filters voor e-mailberichten worden weergegeven. Als u meerdere filters voor e-mailberichten maakt die van toepassing kunnen zijn op hetzelfde e-mailbericht, kunt u bepalen welk filter als eerste moet worden toegepast door dit filter boven aan de lijst te zetten.

## Een filter voor e-mailberichten creëren

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Gebruikt u de BlackBerry Internet Service, raadpleeg dan de *de Online Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie. Is uw toestel toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een eerdere versie van de BlackBerry Enterprise Server, raadpleeg dan de *Online-Help van de BlackBerry-desktopsoftware* voor meer informatie.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailfilters**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Nieuw**.
6. Type een naam voor de filter voor e-mailberichten.
7. Stel de filteropties voor e-mailberichten in.
8. Druk op de **menutoets**.
9. Klik op **Opslaan**.

## Een filter voor e-mailberichten maken op basis van een contactpersoon of onderwerp

1. Markeer een e-mailbericht in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Filter toepassen op afzender** of **Filter toepassen op onderwerp**.
4. Type een naam voor de filter voor e-mailberichten.
5. Stel de filteropties voor e-mailberichten in.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## Filteropties voor e-mailberichten

### Van:

Geef een of meerdere contactpersonen of e-mailadressen op die de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het Van-veld van e-mailberichten. Scheid meerdere contactpersonen of e-mailadressen door een puntkomma (;). Als u wilt dat de filter voor e-mailberichten zoekt naar alle contactpersonen of e-mailberichten die een bepaalde tekst bevatten, typt u de tekst en gebruikt u een sterretje (\*) als wildcard voor de rest van de contactpersoon of het e-mailadres.

### Verzonden aan:

Geef een of meerdere contactpersonen of e-mailadressen op waarnaar de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het veld Verzonden aan in e-mailberichten. Scheid meerdere contactpersonen of e-mailadressen door een puntkomma (;). Als u wilt dat de filter voor e-mailberichten zoekt naar alle contactpersonen of e-mailberichten die een bepaalde tekst bevatten, typt u de tekst en gebruikt u een sterretje (\*) als wildcard voor de rest van de contactpersoon of het e-mailadres.

### Onderwerp:

Type tekst waarnaar de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het onderwerp van e-mailberichten.

### Bericht:

Type tekst waarnaar de filter voor e-mailberichten moet zoeken in de berichttekst van e-mailberichten.

**Direct aan mij verzonden:**

Stel in of u wilt dat de filter voor e-mailberichten geldt voor e-mailberichten waarbij uw e-mailadres in het veld Aan staat.

**Cc aan mij:**

Stel in of u wilt dat de filter voor e-mailberichten geldt voor e-mailberichten waarbij uw e-mailadres in het veld CC staat.

**BCC aan mij:**

Stel in of u wilt dat de filter voor e-mailberichten geldt voor e-mailberichten waarbij uw e-mailadres in het veld BCC staat.

**Urgentie:**

Stel het prioriteitsniveau in van e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt.

**Gevoeligheid:**

Stel het gevoeligheidsniveau in van e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt.

**Actie:**

Stel in of e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt, moeten worden doorgestuurd naar uw BlackBerry®-toestel. Als e-mailberichten worden doorgestuurd, dient u op te geven of dit met hoge urgentie moet gebeuren of alleen met de e-mailberichtheader.

## Een filter voor e-mailberichten inschakelen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailfilters**.
4. Schakel het selectievakje naast een filter voor e-mailberichten in.

## Een filter voor e-mailberichten wijzigen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailfilters**.
4. Markeer een filter voor e-mailberichten.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Bewerken**.
7. Wijzig de filteropties voor e-mailberichten.
8. Druk op de **menu-toets**.
9. Klik op **Opslaan**.

## De volgorde wijzigen van de filters voor e-mailberichten

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailfilters**.
4. Markeer een filter voor e-mailberichten.
5. Druk op de **menu-toets**.

6. Klik op **Verplaatsen**.
7. Draai de trackball naar de nieuwe locatie.
8. Klik met de trackball.

## E-mailberichten doorsturen naar het toestel als geen filters van toepassing zijn

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Gebruikt u de BlackBerry Internet Service, raadpleeg dan de *de Online Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie. Is uw toestel toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een eerdere versie van de BlackBerry Enterprise Server, raadpleeg dan de *Online-Help van de BlackBerry-desktopsoftware* voor meer informatie.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailfilters**.
4. Stel de optie **E-mail doorsturen naar handheld als geen filters van toepassing zijn** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Een filter voor e-mailberichten verwijderen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailfilters**.
4. Markeer een filter voor e-mailberichten.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Verwijderen**.

## E-mailberichten doorsturen

### Berichten uit een specifieke map met e-mailberichten doorsturen naar uw toestel

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger gebruikt.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailinstellingen**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Mapomleiding**.
6. Schakel het selectievakje naast een folder voor e-mailberichten in.
7. Druk op de **menu-toets**.
8. Klik op **Opslaan**.



**Opmerking:** Als u op het menu-item Alles selecteren klikt, worden alle e-mailberichten, waaronder e-mailberichten die in de map met verzonden items in de e-mailtoepassing op uw computer worden weergegeven, weergegeven op uw toestel.

## Doorsturen van e-mailberichten naar uw toestel stopzetten.

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger gebruikt.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailinstellingen**.
4. Stel het veld **E-mail naar Handheld verzenden** in op **Nee**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Als u weer e-mailberichten naar uw toestel wilt doorsturen, stelt u het veld **E-mail naar Handheld verzenden** in op **Ja**.

## Inkomende berichten blokkeren

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u mogelijk geen PIN-berichten van contactpersonen in uw organisatie blokkeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer berichttypen in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Geblokkeerde berichten worden mogelijk opgeteld bij het gegevensgebruik van uw abonnement op een draadloze service. U kunt voorkomen dat berichten naar uw toestel worden doorgestuurd en bij uw gegevensgebruik worden opgeteld, door het doorsturen van e-mailberichten uit te schakelen of e-mailfilters te gebruiken.

## Teller van geblokkeerde berichten resetten

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Markeer een berichttype.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Telling resetten** of **Alle tellingen resetten**.

## Instellingen voor berichten

### Een adres bekijken in plaats van een weergavenaam

1. Klik in een bericht op een contactpersoon.

2. Klik op **Adres weergeven**.

Klik op een contactpersoon als u de weergavenaam weer wilt laten weergeven. Klik op **Naam weergeven**.

## Een ondertekening toevoegen

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Gebruikt u de BlackBerry Internet Service, raadpleeg dan de *de Online Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie. Is uw toestel toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een eerdere versie van de BlackBerry Enterprise Server, raadpleeg dan de *Online-Help van de BlackBerry-desktopsoftware* voor meer informatie.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailinstellingen**.
4. Stel het veld **Automatische ondertekening gebruiken** in op **Ja**.
5. Type een ondertekening.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Opslaan**.

Uw ondertekening wordt pas na verzending aan e-mailberichten toegevoegd.

## Een absentiebericht instellen

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Gebruikt u de BlackBerry Internet Service, raadpleeg dan de *de Online Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie. Is uw toestel toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een eerdere versie van de BlackBerry Enterprise Server, raadpleeg dan de *Online-Help van de BlackBerry-desktopsoftware* voor meer informatie.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailinstellingen**.
4. Stel het veld **Absentiebericht gebruiken** in op **Ja**.
5. Typ een absentiebericht.
6. Gebruikt u IBM® Lotus Notes®, stel dan in het veld **Tot** de datum in waarop het absentiebericht moet worden uitgeschakeld.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

Wilt u het absentiebericht uitschakelen, stel het veld **Absentiebericht gebruiken** dan in op **Nee**.

## Het e-mailadres instellen voor het verzenden van berichten

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan meer dan één e-mailadres.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Berichtenservices**.
3. Stel het veld **Berichten (CMIME)** in.
4. Druk op de **menutoets**.

5. Klik op **Opslaan**.

## De disclaimer van een e-mailbericht verwijderen

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later, voegt de BlackBerry Enterprise Server mogelijk een disclaimer toe aan e-mailberichten nadat u deze hebt verzonden. U kunt deze disclaimer niet wijzigen.

1. Druk bij het opstellen van een e-mailbericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Disclaimer verwijderen**.

Als u de disclaimer weer wilt toevoegen, drukt u op de **menu-toets**. Klik op **Disclaimer toevoegen**.

## Kleur gebruiken om zakelijke berichten van andere berichten te onderscheiden

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u een achtergrondkleur wilt gebruiken voor e-mailberichten die naar uw toestel worden verzonden met een BlackBerry Enterprise Server, stelt u het veld **Enterprise-berichten** in.
  - Als u een achtergrondkleur wilt gebruiken voor berichten die niet naar uw toestel worden verzonden met een BlackBerry Enterprise Server, stelt u het veld **Andere berichten** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Het is mogelijk dat PIN-berichten de achtergrondkleur krijgen die u hebt ingesteld voor zakelijke e-mailberichten. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

## Instellingen van de berichtenlijst

### De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijst of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een langere onderwerpregel weergeven voor berichten

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Berichtheader weergeven op:** in op **2 regels**.
  - Stel de velden **Weergavetijd** en **Weergavenaam** in op **Nee**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Instellen hoe lang uw toestel berichten moet opslaan

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichten bewaren** in.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

U kunt de berichten terugzetten door een langere tijdsduur in te stellen in het veld **Berichten bewaren**. Berichten die hebt ontvangen op uw BlackBerry®-toestel binnen de ingestelde periode worden weergegeven in een berichtenlijst.

## Informatie over meerdere berichtenlijsten

Afhankelijk van de optie voor het instellen van uw e-mail kunt u uw BlackBerry®-toestel wellicht koppelen aan meer dan één e-mailaccount. U kunt uw toestel bijvoorbeeld koppelen aan een zakelijk e-mailaccount en één of meer privé-accounts. Als u uw toestel aan meer dan één e-mailaccount koppelt, kunnen meerdere berichtenlijsten op uw toestel worden weergegeven. In een berichtenlijst voor een specifieke e-mailaccount kunt u e-mailberichten voor dat e-mailaccount openen en beheren. Bovendien kunt u berichten verzenden met het e-mailadres voor het e-mailaccount. Raadpleeg de *BlackBerry Internet Service online-Help* voor meer informatie over het koppelen van uw toestel aan meer dan één e-mailaccount.

Afhankelijk van het gekozen thema kan een afzonderlijke berichtenlijst voor SMS- en MMS-berichten worden weergegeven.

## De nieuwe op ongeopende berichtenindicator verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Geen**.
5. Druk op de **menu-toets**.

6. Klik op **Opslaan**.

Als u het aantal ongeopende berichten nogmaals wilt bekijken, stelt u het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Ongelezen**. Als u de indicator voor nieuwe berichten wilt bekijken, stelt u het veld **Indicator nieuwe berichten weergeven** in op **Ja**.

## Oproeplogboeken in een berichtenlijst weergeven

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen in logboek plaatsen**.
4. Selecteer een optie voor het type oproeplogboek.

Als u oproeplogboeken in een berichtenlijst wilt verbergen, selecteert u de **Geen**-optie.

## Sneltoetsen voor berichten

### Een bericht opstellen vanuit een berichtenlijst

- Druk op de komma (,) om een bericht op te stellen vanuit een berichtenlijst.

### Een bericht beantwoorden of doorsturen

- Druk op het uitroepteken (!) om het bericht te beantwoorden.
- Druk op het vraagteken (?) als u iedereen wilt beantwoorden.
- Druk op de punt (.) om een bericht door te sturen.

### Een berichttype bekijken in een berichtenlijst

- Druk op de **Alt**-toets en op **3** om ontvangen berichten te bekijken.
- Als u oproeplogboeken wilt bekijken, drukt u op de **Alt**-toets en op de punt (.)
- U kunt voicemailberichten bekijken door op de **Alt**-toets en op **7** te drukken.
- Als u SMS-tekstberichten wilt weergeven, drukt u op de **Alt**-toets en op het vraagteken (?).
- Druk op de **Escape-toets** om alle berichten te bekijken.

### Navigeren binnen een berichtenlijst

- Als u een bericht naar boven wilt gaan, drukt u op **2**.
- Als u een bericht naar beneden wilt gaan, drukt u op **8**.

## Problemen met berichten oplossen

### Ik kan geen berichten verzenden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, moet uw toestel de berichten verzenden zodra u weer bereik hebt.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres of PIN voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een servicebook naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Nu registreren**.
- Genereer een codeersleutel.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

### Ik ontvang geen berichten

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, moet u berichten ontvangen zodra u weer bereik hebt.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een servicebook naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Nu registreren**.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Als u gebruik maakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.

### Ik kan geen e-mailberichten vinden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Als de mappen met uw e-mailberichten niet worden weergegeven op uw BlackBerry®-toestel, stemt u uw e-mailberichten af met behulp van het programma voor e-mailinstellingen van BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online-Help* voor meer informatie.

## Ik heb een melding gekregen voor een nieuw bericht, maar er worden geen nieuwe berichten in mijn berichtenlijst weergegeven.

Als u de optie hebt ingeschakeld dat uw BlackBerry®-toestel opgeslagen berichten verbergt en u ontvangt een nieuw bericht van een map voor e-mailberichten uit een andere e-mailtoepassing dan uw Postvak IN op uw computer, dan slaat uw toestel het bericht op.

## Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn toestel

Zodra het geheugen van uw BlackBerry®-toestel vol is, verwijdert het toestel de oudste berichten uit de berichtenlijst. Uw toestel verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtopties het veld **Verwijderen op:** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, dan worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing verwijdert ook van uw toestel verwijderd.

## Een bericht of een bijlage wordt afgebroken

Voer de volgende acties uit:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-toestel ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Wordt de melding "Meer beschikbaar" weergegeven aan het eind van het bericht of de bijlage, druk dan op de **menutoets**. Klik op **Meer** of **Alle meer**.

## Bepaalde mappen met e-mailberichten worden als 'niet beschikbaar' weergegeven

Als u geen e-mailberichten kunt doorsturen van een map voor e-mailberichten, wordt het selectievakje naast de map als 'niet beschikbaar' weergegeven.

Voer de volgende acties uit:

- Wacht een paar seconden. De mappen voor e-mailberichten worden wellicht na korte tijd toegankelijk.
- Schakel draadloze e-mailafstemming uit en schakel deze weer in.

## Filters voor e-mailberichten werken niet goed

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de filters voor e-mailberichten zijn ingeschakeld.
- Controleer of de filters voor e-mailberichten worden weergegeven in de volgorde waarin uw BlackBerry®-toestel deze moet toepassen.

## **Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een berichtenlijst te bekijken**

Als u een ander BlackBerry®-toestel in gebruik neemt en u stelt de toestelgegevens van uw vorige toestel opnieuw in voor uw huidige toestel, dan worden op uw huidige toestel de sneltoetsen van de berichtenlijst vervangen door de sneltoetsen van uw vorige toestel.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.



# PIN-berichten

## Basis voor PIN-berichten

### Informatie over PIN-berichten

Een persoonlijk identificatienummer (PIN) is de unieke aanduiding van elk BlackBerry®-toestel in het netwerk. Als u de PIN van een BlackBerry-toestel van een andere gebruiker weet, kunt u een PIN-bericht naar die persoon sturen. PIN-berichten worden niet gerouteerd via een bestaande e-mailaccount.

Zodra een PIN-bericht bij de ontvanger is aangekomen, verschijnt er naast het PIN-bericht een D met een vinkje.

### Uw PIN zoeken

Klik in de toestelopties op **Status**.

### Een PIN-bericht verzenden

1. Druk op de **menutoets** in een berichtenlijst.
2. Klik op **PIN samenstellen**
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Aan**:
  - Typ een PIN-nummer. Klik met de trackball.
  - Voer de naam van een contactpersoon in. Klik met de trackball.
  - Type een gedeelte van de naam van een contactpersoon. Klik op een contactpersoon.
4. Typ een bericht.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Verzenden**.

### Een bericht openen

Klik op een bericht in een berichtenlijst.

**Opmerking:** Als uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan meer dan één e-mailadres, kunt u mogelijk berichten openen vanuit de berichtenlijst van een bepaald e-mailadres.

### Een conceptbericht opslaan

1. Klik bij het opstellen van een bericht met de trackball.
2. Klik op **Concept opslaan**.

## Een blinde kopie maken van een contactpersoon

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **BCC toevoegen**.

## Een contactpersoon aan een bericht toevoegen

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Adres bijvoegen**.
3. Klik op een contactpersoon.
4. Klik op **Doorgaan**.

## Het prioriteitsniveau instellen voor een bericht

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Prioriteit** in.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een hoge prioriteit instellen voor ontvangen PIN-berichten

1. Druk op de **menu-toets** in een berichtenlijst.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **PIN-berichten niveau 1 geven** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht opslaan

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht beantwoorden

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.

## Een bericht doorsturen

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Doorsturen** of **Doorsturen als**.
3. Klik op een berichttype.

## Een bericht verwijderen

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Verwijderen**.

## Meerdere berichten verwijderen

1. Markeer een datumveld in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Eerdere verwijderen**.

**Opmerking:** E-mailberichten die u verwijdert met behulp van het menu-item Eerdere verwijderen worden tijdens de e-mailafstemming niet verwijderd van de e-mailtoepassing op uw computer.

## Een koppeling maken voor een PIN-code

Typ bij het invoeren van tekst het woord **pin**: en vervolgens de PIN-code.

## Een bericht als geopend of ongeopend markeren

Voer in een berichtenlijst een van de volgende acties uit:

- Markeer een bericht. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Markeren als geopend** of **Markeren als ongeopend**.
- Markeer een datumveld. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Vorige geopend markeren**.

## Een adres bekijken in plaats van een weergavenaam

1. Klik in een bericht op een contactpersoon.
2. Klik op **Adres weergeven**.

Klik op een contactpersoon als u de weergavenaam weer wilt laten weergeven. Klik op **Naam weergeven**.

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menutoets**. Klik op **Volgende zoeken**.

## Verzonden berichten

### Een bericht opnieuw verzenden

1. Druk in een verzonden bericht op de **menutoets**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Bewerken** om het bericht te wijzigen. Wijzig het bericht. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Bewerken** als u de geadresseerden wilt wijzigen. Markeer een contactpersoon. Druk op de **menutoets**. Klik op **Adres wijzigen**. Klik op een nieuwe contactpersoon. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Opnieuw verzenden** om het bericht opnieuw te verzenden zonder het te wijzigen.

### Het verzenden van een bericht annuleren

Controleer of u zich niet in een dekingsgebied bevindt en of uw BlackBerry®-toestel niet is verbonden met het mobiele netwerk. Als het goed is, ziet u een klokpictogram naast het bericht.

1. Markeer het bericht in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

### Verzonden berichten verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).
4. Stel het veld **Verzonden berichten verbergen** in op **Ja**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Als u uw toestel instelt op het verbergen van berichten, verschijnen verzonden berichten nog steeds in de geschiedenis van SMS-tekstberichten.

## Instellingen van de berichtenlijst

### Een langere onderwerpregel weergeven voor berichten

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.

4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Berichtheader weergeven op:** in op **2 regels**.
  - Stel de velden **Weergavetijd** en **Weergavenaam** in op **Nee**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijs of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Instellen hoe lang uw toestel berichten moet opslaan

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichten bewaren in**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

U kunt de berichten terugzetten door een langere tijdsduur in te stellen in het veld **Berichten bewaren**. Berichten die hebt ontvangen op uw BlackBerry®-toestel binnen de ingestelde periode worden weergegeven in een berichtenlijst.

## De nieuwe op ongeopende berichtenindicator verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Geen**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Als u het aantal ongeopende berichten nogmaals wilt bekijken, stelt u het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Ongelezen**. Als u de indicator voor nieuwe berichten wilt bekijken, stelt u het veld **Indicator nieuwe berichten weergeven** in op **Ja**.

## Inkomende berichten blokkeren

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u mogelijk geen PIN-berichten van contactpersonen in uw organisatie blokkeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer berichttypen in.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Geblokkeerde berichten worden mogelijk opgeteld bij het gegevensgebruik van uw abonnement op een draadloze service. U kunt voorkomen dat berichten naar uw toestel worden doorgestuurd en bij uw gegevensgebruik worden opgeteld, door het doorsturen van e-mailberichten uit te schakelen of e-mailfilters te gebruiken.

## Teller van geblokkeerde berichten resetten

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Markeer een berichttype.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Telling resetten** of **Alle tellingen resetten**.

## Oproeplogboeken in een berichtenlijst weergeven

1. Druk op de **menutoets** in de telefoon.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Oproepen in logboek plaatsen**.
4. Selecteer een optie voor het type oproeplogboek.

Als u oproeplogboeken in een berichtenlijst wilt verbergen, selecteert u de **Geen**-optie.

## Sneltoetsen voor berichten

### Een bericht opstellen vanuit een berichtenlijst

- Druk op de komma (,) om een bericht op te stellen vanuit een berichtenlijst.

### Een bericht beantwoorden of doorsturen

- Druk op het uitroepteken (!) om het bericht te beantwoorden.
- Druk op het vraagteken (?) als u iedereen wilt beantwoorden.
- Druk op de punt (.) om een bericht door te sturen.

## Een berichttype bekijken in een berichtenlijst

- Druk op de **Alt**-toets en op **3** om ontvangen berichten te bekijken.
- Als u oproeplogboeken wilt bekijken, drukt u op de **Alt**-toets en op de punt (.).
- U kunt voicemailberichten bekijken door op de **Alt**-toets en op **7** te drukken.
- Als u SMS-tekstberichten wilt weergeven, drukt u op de **Alt**-toets en op het vraagteken (?).
- Druk op de **Escape-toets** om alle berichten te bekijken.

## Navigeren binnen een berichtenlijst

- Als u een bericht naar boven wilt gaan, drukt u op **2**.
- Als u een bericht naar beneden wilt gaan, drukt u op **8**.

## Problemen met berichten oplossen

### Ik kan geen berichten verzenden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkinggebied bevindt, moet uw toestel de berichten verzenden zodra u weer bereik hebt.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres of PIN voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een serviceboek naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Nu registreren**.
- Genereer een codeersleutel.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

### Ik ontvang geen berichten

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkinggebied bevindt, moet u berichten ontvangen zodra u weer bereik hebt.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry

Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een servicebook naar uw toestel verzenden.

- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Nu registreren**.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Als u gebruik maakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.

## Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn toestel

Zodra het geheugen van uw BlackBerry®-toestel vol is, verwijdert het toestel de oudste berichten uit de berichtenlijst. Uw toestel verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtsopties het veld **Verwijderen op:** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, dan worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing verwijdert ook van uw toestel verwijderd.

## Een bericht of een bijlage wordt afgebroken

Voer de volgende acties uit:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-toestel ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Wordt de melding "Meer beschikbaar" weergegeven aan het eind van het bericht of de bijlage, druk dan op de **menu-toets**. Klik op **Meer** of **Alle meer**.

## Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een berichtenlijst te bekijken

Als u een ander BlackBerry®-toestel in gebruik neemt en u stelt de toestelgegevens van uw vorige toestel opnieuw in voor uw huidige toestel, dan worden op uw huidige toestel de sneltoetsen van de berichtenlijst vervangen door de sneltoetsen van uw vorige toestel.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.



# SMS-tekstberichten

## Basis voor SMS-tekstberichten

### Informatie over SMS-tekstberichten

Met een telefoonnummer voor SMS kunt u SMS-tekstberichten verzenden en ontvangen. Een telefoonnummer voor SMS is een telefoonnummer dat uw serviceprovider voor draadloze verbinding instelt voor SMS-tekstberichten.

U kunt SMS-tekstberichten verzenden naar contactpersonen die ook een telefoonnummer voor SMS hebben. U kunt SMS-tekstberichten ook doorsturen als PIN- of e-mailberichten.

### Uw telefoonnummer voor SMS zoeken

Open de telefoon.

Uw telefoonnummer wordt weergegeven in het veld Mijn nummer. Als uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw BlackBerry®-toestel heeft ingesteld voor SMS-tekstberichten, is dit nummer tevens uw telefoonnummer voor SMS.

### Een bericht openen

Klik op een bericht in een berichtenlijst.

**Opmerking:** Als uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan meer dan één e-mailadres, kunt u mogelijk berichten openen vanuit de berichtenlijst van een bepaald e-mailadres.

### Een SMS-tekstbericht verzenden

1. Druk in een berichtenlijst op de  toets.
2. Klik op **SMS opstellen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als de contactpersoon niet in uw adresboek staat, klikt u op **[Eenmalig gebruiken]**. Type een telefoonnummer voor SMS (plus de landcode en het netnummer) of een e-mailadres. Klik met de trackball.
  - Als de contactpersoon wel in uw adresboek staat, klikt u op de contactpersoon.
4. Typ een bericht.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Verzenden**.

### Een contactpersoon toevoegen aan een SMS-tekstbericht

U kunt een SMS-tekstbericht naar maximaal tien ontvangers verzenden.

1. Klik bij het opstellen van een SMS-tekstbericht op de **menu-toets**.

2. Klik op **Geadresseerde toevoegen**.

## Een conceptbericht opslaan

1. Klik bij het opstellen van een bericht met de trackball.
2. Klik op **Concept opslaan**.

## Een bericht opslaan

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht beantwoorden

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.

## Een bericht doorsturen

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Doorsturen** of **Doorsturen als**.
3. Klik op een berichtstype.

## Een bericht verwijderen

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Verwijderen**.

## Meerdere berichten verwijderen

1. Markeer een datumveld in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Eerdere verwijderen**.

**Opmerking:** E-mailberichten die u verwijdert met behulp van het menu-item Eerdere verwijderen worden tijdens de e-mailafstemming niet verwijderd van de e-mailtoepassing op uw computer.

## De geschiedenis van een SMS-tekstbericht verwijderen

1. Klik bij het beantwoorden van een SMS-tekstbericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Geschiedenis verwijderen**.

## Een bericht als geopend of ongeopend markeren

Voer in een berichtenlijst een van de volgende acties uit:

- Markeer een bericht. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Markeren als geopend** of **Markeren als ongeopend**.
- Markeer een datumveld. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Vorige geopend markeren**.

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menu-toets**. Klik op **Volgende zoeken**.

## Berichten weergeven in een specifieke map

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Map weergeven**.
3. Klik op een map.

## Verzonden berichten

### Een bericht opnieuw verzenden

1. Druk in een verzonden bericht op de **menu-toets**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Bewerken** om het bericht te wijzigen. Wijzig het bericht. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Bewerken** als u de geadresseerden wilt wijzigen. Markeer een contactpersoon. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Adres wijzigen**. Klik op een nieuwe contactpersoon. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Opnieuw verzenden** om het bericht opnieuw te verzenden zonder het te wijzigen.

### Verzonden berichten verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).
4. Stel het veld **Verzonden berichten verbergen** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.

6. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Als u uw toestel instelt op het verbergen van berichten, verschijnen verzonden berichten nog steeds in de geschiedenis van SMS-tekstberichten.

## Cell broadcasting

### Informatie over cell broadcasting

Met cell broadcasting kunnen serviceproviders voor draadloze verbinding door middel van SMS-tekstberichten gelijktijdig informatie verzenden naar alle BlackBerry®-toestellen in een bepaald geografisch gebied. U kunt cell broadcast-berichten ontvangen die een bepaald type informatie bevatten door u te abonneren op een cell broadcast-kanaal. Verschillende Cell Broadcast-kanalen verzenden verschillende cell broadcast-berichten. Het ene cell broadcast-kanaal kan bijvoorbeeld reguliere weersverwachtingen verzenden, terwijl een ander verkeersberichten stuurt.

### Vereisten voor cell broadcasting

- Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.
- Controleer of uw SIM-kaart is voorzien van een cell broadcast-kanaal en controleer of u de ID voor een cell broadcast-kanaal hebt gekregen van uw serviceprovider voor draadloze verbinding.
- Controleer of uw SIM-kaart de weergavetaal ondersteunt die u wilt gebruiken voor cell broadcast-berichten.

### Cell broadcasting inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Cell Broadcast**.
3. Stel het veld **Cell Broadcasting Service** in op **Aan**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als er een cell broadcast-kanaal op het scherm wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje naast het kanaal in.
  - Als er geen cell broadcast-kanaal op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de **menutoets**. Klik op **Kanaal toevoegen**. Voer een kanaal-id en een korte naam in. Klik op **OK**.
5. Klik op een taal.
6. Klik op **Inschakelen**.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

U kunt cell broadcasting uitschakelen door het veld **Cell Broadcasting Service** in te stellen op **Uit**. Controleer voordat u cell broadcasting uitschakelt of uw serviceprovider voor draadloze verbinding cell broadcasting niet gebruikt voor services als voorkeurstarieven op basis van uw locatie.

## Het ontvangen van berichten via een Cell Broadcast-kanaal uitschakelen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding het Cell Broadcast-kanaal niet gebruikt voor services als voorkeurstarieven op basis van uw locatie.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Cell Broadcast**.
3. Markeer een Cell Broadcast-kanaal.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Voer een van de volgende acties uit:
  - Wilt u geen berichten meer van het geselecteerde kanaal ontvangen, klik dan op **Uitschakelen**.
  - Wilt u het geselecteerde kanaal verwijderen, klik dan op **Kanaal verwijderen**.

## De naam van een cell broadcast-kanaal wijzigen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Cell Broadcast**.
3. Een cell broadcast-kanaal markeren.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Korte naam instellen**.
6. Type een naam voor het cell broadcast-kanaal.
7. Klik op **OK**.

## Instellingen voor berichten

### Een adres bekijken in plaats van een weergavenaam

1. Klik in een bericht op een contactpersoon.
2. Klik op **Adres weergeven**.

Klik op een contactpersoon als u de weergavenaam weer wilt laten weergeven. Klik op **Naam weergeven**.

### AutoTekst uitschakelen voor SMS-tekstberichten

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **AutoTekst uitschakelen** in op **Ja**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Meer geschiedenis in SMS-tekstberichten weergeven

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stelt het veld **Aantal vorige items** in.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## SMS-berichten op uw SIM-kaart opslaan

Als u uw SIM-kaart instelt op het opslaan van SMS-tekstberichten, verwijdert de SIM-kaart de SMS-tekstberichten niet nadat het BlackBerry®-toestel ze naar een berichtenlijst heeft geïmporteerd.

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **Berichten op SIM-kaart laten staan** in op **Ja**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als u geen SMS-tekstberichten meer op uw SIM-kaart wilt opslaan, stelt u het veld **Berichten op SIM-kaart laten staan** in op **No**. Als u dit veld op **Nee** instelt, worden SMS-berichten op uw SIM-kaart verwijderd nadat het toestel ze naar de berichtenlijst heeft geïmporteerd.

## Een afleverbericht vragen voor alle SMS-tekstberichten

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **Afleveringsrapporten** in op **Aan**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Een type draadloos netwerk instellen voor het verzenden van SMS-tekstberichten

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **Netwerk voor verzending** in.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Instellen hoe lang SMS-tekstberichten blijven opgeslagen in het servicecentrum

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **Geldigheidsperiode** in.
3. Druk op de **menu-toets**.

4. Klik op **Opslaan**.

## Instellingen van de berichtenlijst

### Een langere onderwerpregel weergeven voor berichten

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Berichthead er weergeven op**: in op **2 regels**.
  - Stel de velden **Weergavetijd** en **Weergavenaam** in op **Nee**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

### De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijs of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### De nieuwe op ongeopende berichtenindicator verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Geen**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Als u het aantal ongeopende berichten nogmaals wilt bekijken, stelt u het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Ongelezen**. Als u de indicator voor nieuwe berichten wilt bekijken, stelt u het veld **Indicator nieuwe berichten weergeven** in op **Ja**.

## Informatie over meerdere berichtenlijsten

Afhankelijk van de optie voor het instellen van uw e-mail kunt u uw BlackBerry®-toestel wellicht koppelen aan meer dan één e-mailaccount. U kunt uw toestel bijvoorbeeld koppelen aan een zakelijk e-mailaccount en één of meer privé-accounts. Als u uw toestel aan meer dan één e-mailaccount koppelt, kunnen meerdere berichtenlijsten op uw toestel worden weergegeven. In een berichtenlijst voor een specifieke e-mailaccount kunt u e-mailberichten voor dat e-mailaccount openen en beheren. Bovendien kunt u berichten verzenden met het e-mailadres voor het e-mailaccount. Raadpleeg de *BlackBerry Internet Service online-Help* voor meer informatie over het koppelen van uw toestel aan meer dan één e-mailaccount.

Afhankelijk van het gekozen thema kan een afzonderlijke berichtenlijst voor SMS- en MMS-berichten worden weergegeven.

## Instellen hoe lang uw toestel berichten moet opslaan

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu**toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichten bewaren** in.
5. Druk op de **menu**toets.
6. Klik op **Opslaan**.

U kunt de berichten terugzetten door een langere tijdsduur in te stellen in het veld **Berichten bewaren**. Berichten die hebt ontvangen op uw BlackBerry®-toestel binnen de ingestelde periode worden weergegeven in een berichtenlijst.

## Inkomende berichten blokkeren

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u mogelijk geen PIN-berichten van contactpersonen in uw organisatie blokkeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer berichttypen in.
4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Geblokkeerde berichten worden mogelijk opgeteld bij het gegevensgebruik van uw abonnement op een draadloze service. U kunt voorkomen dat berichten naar uw toestel worden doorgestuurd en bij uw gegevensgebruik worden opgeteld, door het doorsturen van e-mailberichten uit te schakelen of e-mailfilters te gebruiken.

## Teller van geblokkeerde berichten resetten

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Markeer een berichttype.
4. Druk op de **Menu**toets.



5. Klik op **Telling resetten** of **Alle tellingen resetten**.

## Sneltoetsen voor berichten

### Een bericht opstellen vanuit een berichtenlijst

- Druk op de komma (,) om een bericht op te stellen vanuit een berichtenlijst.

### Een bericht beantwoorden of doorsturen

- Druk op het uitroepteken (!) om het bericht te beantwoorden.
- Druk op het vraagteken (?) als u iedereen wilt beantwoorden.
- Druk op de punt (.) om een bericht door te sturen.

### Een berichttype bekijken in een berichtenlijst

- Druk op de **Alt**-toets en op **3** om ontvangen berichten te bekijken.
- Als u oproeplogboeken wilt bekijken, drukt u op de **Alt**-toets en op de punt (.).
- U kunt voicemailberichten bekijken door op de **Alt**-toets en op **7** te drukken.
- Als u SMS-tekstberichten wilt weergeven, drukt u op de **Alt**-toets en op het vraagteken (?).
- Druk op de **Escape-toets** om alle berichten te bekijken.

### Navigeren binnen een berichtenlijst

- Als u een bericht naar boven wilt gaan, drukt u op **2**.
- Als u een bericht naar beneden wilt gaan, drukt u op **8**.

## Problemen met berichten oplossen

### Ik kan geen SMS-tekstberichten verzenden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, moet uw toestel de berichten verzenden zodra u weer bereik hebt.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of vaste kiesnummers zijn uitgeschakeld.

### Ik ontvang geen SMS-berichten (tekstberichten)

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of uw SIM-kaart nog voldoende geheugen beschikbaar heeft om ontvangen SMS-tekstberichten op te slaan.

## Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn toestel

Zodra het geheugen van uw BlackBerry®-toestel vol is, verwijdert het toestel de oudste berichten uit de berichtenlijst. Uw toestel verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtopties het veld **Verwijderen op:** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, dan worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing verwijdert ook van uw toestel verwijderd.

## Een bericht of een bijlage wordt afgebroken

Voer de volgende acties uit:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-toestel ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Wordt de melding "Meer beschikbaar" weergegeven aan het eind van het bericht of de bijlage, druk dan op de **menutoets**. Klik op **Meer** of **Alle meer**.

## Ik kan mijn cell broadcasting niet inschakelen

Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de geselecteerde weergavetalen voor cell broadcast-berichten niet ondersteunt.

Schakel het selectievakje naast alle talen die uw SIM-kaart niet ondersteunt, uit.

## Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een berichtenlijst te bekijken

Als u een ander BlackBerry®-toestel in gebruik neemt en u stelt de toestelgegevens van uw vorige toestel opnieuw in voor uw huidige toestel, dan worden op uw huidige toestel de sneltoetsen van de berichtenlijst vervangen door de sneltoetsen van uw vorige toestel.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.

# MMS-berichten

## Basisprincipes van MMS-berichten

### Info over MMS-berichten

Met een MMS-nummer kunt u MMS-berichten verzenden en ontvangen met mediabestanden zoals .jpg-, .gif-, .wbmp-, .midi-, .vcf- (vCard®) of .vcs- (vCalendar®) bestanden. Een MMS-nummer is een telefoonnummer dat uw serviceprovider voor de draadloze verbinding voor MMS-berichten activeert.

U kunt afbeeldingen die niet auteursrechtelijk zijn beschermd aan een MMS-bericht toevoegen. Het bericht mag overigens niet groter zijn dan 300 kB.

### MMS-vereisten

- Controleer of MMS-berichten door uw BlackBerry®-toestel worden ondersteund.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.

Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of de serviceprovider voor uw draadloze verbinding.

### Uw MMS-nummer achterhalen

Open het telefoonscherm.

In het veld Mijn nummer wordt uw telefoonnummer weergegeven. Als uw serviceprovider voor de draadloze verbinding de functie voor MMS-berichten op uw BlackBerry®-toestel heeft geconfigureerd, is dit nummer tevens uw MMS-nummer.

### MMS-berichten openen

Klik in een berichtenlijst op een MMS-bericht.

Druk op de **Menu**-toets als de MMS-inhoud niet wordt weergegeven wanneer u het bericht opent. Klik op **Ophalen**.

### Een conceptbericht opslaan

1. Klik bij het opstellen van een bericht met de trackball.
2. Klik op **Concept opslaan**.

### Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **MMS opstellen**.
3. Klik op een MMS-sjabloon indien aanwezig.

4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als de contactpersoon niet in uw adresboek staat, klikt u op **[Eenmalig gebruiken]**. Klik op **E-mail** of **Telefoon**. Typ een e-mailadres of een telefoonnummer voor MMS. Klik met de trackball.
  - Als de contactpersoon voorkomt in uw adresboek, klik er dan op. Klik op een e-mailadres of een MMS-telefoonnummer.
5. Typ een bericht.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Verzenden**.

## Diavoorstellingen in MMS-berichten maken

1. Druk bij het opstellen van een MMS-bericht op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Afbeelding bijvoegen** of op **Audio bijvoegen**.
3. Klik op een afbeeldings- of audiobestand.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u nog meer afbeeldingen of audiobestanden wilt toevoegen.
5. Voer de volgende acties uit als u de diavoorstelling wilt aanpassen:
  - Markeer het lege veld onder de bijlage als u tekst aan een dia wilt toevoegen. Typ tekst.
  - Geef een waarde op in het veld **Duur dia** om in te stellen hoe lang de dia wordt weergegeven.
  - Klik op een item als u dit in een dia wilt verplaatsen. Klik op **Veld verplaatsen**. Rol met de trackball om het item naar de nieuwe locatie te verplaatsen. Klik met de trackball.

## Spraakmemo's opnemen en verzenden

U kunt spraakmemo's van maximaal één minuut opnemen en verzenden.

1. Klik op **OK** in de toepassing voor spraakmemo's.
2. Neem een spraakmemo op.
3. Klik met de trackball als u de opname wilt onderbreken. Druk op de **Escape**-toets als u de opname wilt voortzetten.
4. Klik met de trackball wanneer u de opname hebt voltooid.
5. Klik op **Verzenden als MMS**.

## Het prioriteitsniveau instellen voor een bericht

1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Prioriteit** in.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht opnieuw verzenden

1. Druk in een verzonden bericht op de **menu-toets**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Bewerken** om het bericht te wijzigen. Wijzig het bericht. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Bewerken** als u de geadresseerden wilt wijzigen. Markeer een contactpersoon. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Adres wijzigen**. Klik op een nieuwe contactpersoon. Klik met de trackball. Klik op **Verzenden**.
  - Klik op **Opnieuw verzenden** om het bericht opnieuw te verzenden zonder het te wijzigen.

## Een bericht opslaan

1. Druk in een bericht op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opslaan**.

## Een bericht beantwoorden

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.

## MMS-berichten doorsturen

U kunt geen MMS-berichten doorsturen met inhoud die auteursrechtelijk is beschermd.

1. Klik in een MMS-bericht met de trackball.
2. Klik op **Doorsturen** of **Doorsturen als**.

## Een bericht verwijderen

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Verwijderen**.

## Meerdere berichten verwijderen

1. Markeer een datumveld in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Eerdere verwijderen**.

**Opmerking:** E-mailberichten die u verwijdert met behulp van het menu-item Eerdere verwijderen worden tijdens de e-mailafstemming niet verwijderd van de e-mailtoepassing op uw computer.

## Een bericht als geopend of ongeopend markeren

Voer in een berichtenlijst een van de volgende acties uit:

- Markeer een bericht. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Markeren als geopend** of **Markeren als ongeopend**.
- Markeer een datumveld. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Vorige geopend markeren**.

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menu-toets**. Klik op **Volgende zoeken**.

## Berichten weergeven in een specifieke map

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Map weergeven**.
3. Klik op een map.

## MMS-berichtbijlagen

### Mediabestanden bij MMS-berichten voegen

1. Druk bij het opstellen van een MMS-bericht op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Afbeelding bijvoegen** of op **Audio bijvoegen**.
3. Klik op een afbeeldings- of audiobestand.

### Contactpersonen of afspraken bij een MMS-bericht voegen

U kunt alleen niet-terugkerende afspraken in MMS-berichten verzenden. Als u een vergadering toevoegt, worden de deelnemers verwijderd.

1. Druk bij het opstellen van een MMS-bericht op de **Menu**-toets.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Contactpersoon bijvoegen** als u een contactpersoon wilt bijvoegen. Klik op een contactpersoon.
  - Klik op **Afspraak bijvoegen** als u een afspraak wilt bijvoegen. Markeer een afspraak. Druk op de **Menu**-toets. Klik op **Doorgaan**.

### Een afbeelding uit een MMS-bericht opslaan

1. Klik in een MMS-bericht op een afbeelding.
2. Klik op **Afbeelding opslaan**.

## Een afspraak vanuit een MMS-bericht aan uw agenda toevoegen

1. Klik in een MMS-bericht op een vCalendar® -bijlage.
2. Klik op **Afspraak bekijken**.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Toevoegen aan Agenda**.

## Contactpersonen uit MMS-berichten aan uw adresboek toevoegen

1. Klik in een MMS-bericht op een vCard® bijlage.
2. Klik op **Bijlage bekijken**.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Contactpersoon toevoegen**.

## Instellingen voor berichten

### Ontvangst- of leesbevestigingen voor een MMS-bericht instellen

1. Druk bij het opstellen van een MMS-bericht op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Selecteer in het veld **Aflevering bevestigen** de optie **Ja** als u een melding wilt ontvangen wanneer het bericht is afgeleverd.
  - Selecteer in het veld **Lezen bevestigen** de optie **Ja** als u een melding wilt ontvangen wanneer de geadresseerde het bericht opent.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

### Ontvangst- of leesbevestigingen aanvragen voor alle MMS-berichten

1. Klik in de toestelopties op **MMS**.
2. Voer in het gedeelte **Meldingen** een van de volgende acties uit:
  - Als u ontvangst- of leesbevestigingen wilt verzenden wanneer een afzender hierom heeft gevraagd, geeft u in het veld **Afleverbevestiging toestaan** en het veld **Leesbevestiging toestaan** de optie **Ja** op.
  - Als u om een ontvangst- of leesbevestiging wilt vragen wanneer u MMS-berichten verzendt, geeft u in het veld **Aflevering bevestigen** en het veld **Lezen bevestigen** de optie **Ja** op.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## Een adres bekijken in plaats van een weergavenaam

1. Klik in een bericht op een contactpersoon.
2. Klik op **Adres weergeven**.

Klik op een contactpersoon als u de weergavenaam weer wilt laten weergeven. Klik op **Naam weergeven**.

## De grootte van een MMS-bericht weergeven voordat u dit verzendt

1. Druk in een MMS-bericht op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.

In het veld Geschatte grootte wordt de grootte van het MMS-bericht weergegeven.

## Ontvangen van MMS-berichten uitschakelen tijdens roaming

1. Klik in de toestelopties op **MMS**.
2. Selecteer in de velden **Multimediaontvangst** en **Automatisch ophalen** de optie **Alleen thuisnetwerk**.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## Instellingen van de berichtenlijst

### Een langere onderwerpregel weergeven voor berichten

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu**toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Berichthead** **weergeven op:** in op **2 regels**.
  - Stel de velden **Weergavetijd** en **Weergavenaam** in op **Nee**.
5. Druk op de **menu**toets.
6. Klik op **Opslaan**.

### De nieuwe op ongeopende berichtenindicator verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu**toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Geen**.
5. Druk op de **menu**toets.



6. Klik op **Opslaan**.

Als u het aantal ongeopende berichten nogmaals wilt bekijken, stelt u het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Ongelezen**. Als u de indicator voor nieuwe berichten wilt bekijken, stelt u het veld **Indicator nieuwe berichten weergeven** in op **Ja**.

## De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijs of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Informatie over meerdere berichtenlijsten

Afhankelijk van de optie voor het instellen van uw e-mail kunt u uw BlackBerry®-toestel wellicht koppelen aan meer dan één e-mailaccount. U kunt uw toestel bijvoorbeeld koppelen aan een zakelijk e-mailaccount en één of meer privé-accounts. Als u uw toestel aan meer dan één e-mailaccount koppelt, kunnen meerdere berichtenlijsten op uw toestel worden weergegeven. In een berichtenlijst voor een specifieke e-mailaccount kunt u e-mailberichten voor dat e-mailaccount openen en beheren. Bovendien kunt u berichten verzenden met het e-mailadres voor het e-mailaccount. Raadpleeg de *BlackBerry Internet Service online-Help* voor meer informatie over het koppelen van uw toestel aan meer dan één e-mailaccount.

Afhankelijk van het gekozen thema kan een afzonderlijke berichtenlijst voor SMS- en MMS-berichten worden weergegeven.

## Instellen hoe lang uw toestel berichten moet opslaan

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Stel het veld **Berichten bewaren** in.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

U kunt de berichten terugzetten door een langere tijdsduur in te stellen in het veld **Berichten bewaren**. Berichten die hebt ontvangen op uw BlackBerry®-toestel binnen de ingestelde periode worden weergegeven in een berichtenlijst.

## Verzonden berichten verbergen

1. Druk in een berichtenlijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **General Options** (Algemene opties).

4. Stel het veld **Verzonden berichten verbergen** in op **Ja**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Als u uw toestel instelt op het verbergen van berichten, verschijnen verzonden berichten nog steeds in de geschiedenis van SMS-tekstberichten.

## MMS-berichten blokkeren

1. Klik in de toestelopties op **MMS**.
2. Schakel in het gedeelte **Berichtfilter** het selectievakje **Anonieme berichten weigeren** of het selectievakje **Advertenties weigeren** in.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## Inkomende berichten blokkeren

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u mogelijk geen PIN-berichten van contactpersonen in uw organisatie blokkeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer berichttypen in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Geblokkeerde berichten worden mogelijk opgeteld bij het gegevensgebruik van uw abonnement op een draadloze service. U kunt voorkomen dat berichten naar uw toestel worden doorgestuurd en bij uw gegevensgebruik worden opgeteld, door het doorsturen van e-mailberichten uit te schakelen of e-mailfilters te gebruiken.

## Teller van geblokkeerde berichten resetten

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Markeer een berichttype.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Telling resetten** of **Alle tellingen resetten**.

## Sneltoetsen voor berichten

### Een bericht opstellen vanuit een berichtenlijst

- Druk op de komma (,) om een bericht op te stellen vanuit een berichtenlijst.

## Een bericht beantwoorden of doorsturen

- Druk op het uitroepteken (!) om het bericht te beantwoorden.
- Druk op het vraagteken (?) als u iedereen wilt beantwoorden.
- Druk op de punt (.) om een bericht door te sturen.

## Een berichttype bekijken in een berichtenlijst

- Druk op de **Alt**-toets en op **3** om ontvangen berichten te bekijken.
- Als u oproeplogboeken wilt bekijken, drukt u op de **Alt**-toets en op de punt (.).
- U kunt voicemailberichten bekijken door op de **Alt**-toets en op **7** te drukken.
- Als u SMS-tekstberichten wilt weergeven, drukt u op de **Alt**-toets en op het vraagteken (?).
- Druk op de **Escape-toets** om alle berichten te bekijken.

## Navigeren binnen een berichtenlijst

- Als u een bericht naar boven wilt gaan, drukt u op **2**.
- Als u een bericht naar beneden wilt gaan, drukt u op **8**.

## Problemen met berichten oplossen

### Ik kan geen berichten verzenden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, moet uw toestel de berichten verzenden zodra u weer bereik hebt.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres of PIN voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een serviceboek naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostroutingstabel**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Nu registreren**.
- Genereer een codeersleutel.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

## Ik ontvang geen berichten

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkinggebied bevindt, moet u berichten ontvangen zodra u weer bereik hebt.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een serviceboek naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Nu registreren**.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Als u gebruik maakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.

## Ik kan geen bestand bij een MMS-bericht voegen

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of het bestand een .vcf-bestand (vCard®), een .vcs-bestand (vCalendar®) of mediabestand (bijvoorbeeld een .jpg-, .gif- of .midi-bestand) is.
- Verifieer dat de bestand niet groter is dan 300 kB.
- Verifieer dat het bestand niet auteursrechtelijk is beschermd.
- Als MMS-sjablonen voor uw BlackBerry®-toestel beschikbaar zijn, kunt u een lege sjabloon gebruiken om uw MMS-bericht op te stellen.

## Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn toestel

Zodra het geheugen van uw BlackBerry®-toestel vol is, verwijdert het toestel de oudste berichten uit de berichtenlijst. Uw toestel verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtsopties het veld **Verwijderen op:** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, dan worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing verwijdert ook van uw toestel verwijderd.

## Een bericht of een bijlage wordt afgebroken

Voer de volgende acties uit:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-toestel ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Wordt de melding "Meer beschikbaar" weergegeven aan het eind van het bericht of de bijlage, druk dan op de **menu-toets**. Klik op **Meer** of **Alle meer**.

## **Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een berichtenlijst te bekijken**

Als u een ander BlackBerry®-toestel in gebruik neemt en u stelt de toestelgegevens van uw vorige toestel opnieuw in voor uw huidige toestel, dan worden op uw huidige toestel de sneltoetsen van de berichtenlijst vervangen door de sneltoetsen van uw vorige toestel.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.



# Typen

## Invoermethoden

### Informatie over invoermethoden

U kunt op uw BlackBerry®-toestel typen door gebruik te maken van de SureType® invoermethode of de Multitap-invoermethode.

SureType technologie combineert een lay-out met traditionele telefoonnummertoeetsen met de lay-out van een vertrouwd computermodel, zodat u comfortabel kunt typen en kiezen.

Als u gebruikt maakt van SureType technologie, drukt u voor elke letter in het woord één keer op de lettertoets. Als u bijvoorbeeld **run** wilt typen, drukt u één keer op de -toets, één keer op de -toets en één keer op de -toets. Tijdens het typen wordt een lijst van mogelijke lettercombinaties en woorden weergegeven op het scherm. SureType technologie selecteert lettercombinaties of woorden van de lijst op basis van context. Als u een woord of lettercombinatie (bijvoorbeeld een webadres of een afkorting) probeert te typen die SureType technologie niet herkent, kunt u de lijst gebruiken die op het scherm wordt weergegeven en het woord letter voor letter invoeren. SureType technologie is ontworpen om nieuwe woorden of lettercombinaties te "leren" die u typt en deze toe te voegen aan uw aangepaste woordenlijst.

Als u gebruik maakt van Multitap, drukt u één keer op een lettertoets als u de eerste letter op de toets wilt invoeren en twee keer als u de tweede letter wilt invoeren. Als u bijvoorbeeld **run** wilt typen, drukt u twee keer op de -toets, één keer op de -toets en twee keer op de -toets.

SureType technologie is de standaard invoermethode voor de meeste velden. Multitap is de standaardinstelling voor telefoonnummer- en wachtwoordvelden.

### Tekst typen met SureType-technologie

Druk op de lettertoets voor elke letter van een woord, totdat het hele woord is ingevoerd.

Als uw BlackBerry®-toestel het woord dat u hebt getypt niet herkent, voert u een van de volgende acties uit:

- Als u een item wilt markeren in de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven, draait u met de trackball.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren uit de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven en door wilt gaan met het typen van hetzelfde woord, drukt u op de -toets.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren uit de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven en met een nieuw woord wilt beginnen, drukt u op de -toets.

### Tekst typen met multitap

- Druk één keer op de toets als u de eerste letter op een toets wilt typen.
- Druk twee keer op de toets als u de tweede letter op een toets wilt typen.

## Wisselen tussen invoermethoden

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u de Multitap-invoermethode wilt gebruiken, stel het veld **Invoertaal** dan in op <Taal> **Multitap**.
  - Wilt u de invoermethode SureType® gebruiken, stel het veld **Invoertaal** dan in op <Taal>.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Wisselen tussen invoermethoden tijdens het typen

1. Druk op de **menu-toets**.
2. Klik op **Multitap inschakelen** of **SureType inschakelen**.

## Informatie over invoertaaltypes

U kunt een invoertaaltype instellen dat u gebruikt voor het typen. Het invoertaaltype hoeft niet hetzelfde te zijn als de weergavetaal. Als u een invoertaaltype instelt, veranderen AutoText en andere type-opties in de geselecteerde taal. Het is bijvoorbeeld mogelijk uw BlackBerry®-toestel in het Frans te gebruiken, maar berichten in het Engels te typen.

Wanneer u het invoertaaltype instelt, stelt u ook in of uw toestel gebruik maakt van de MultiTap- of de SureType® invoermethode.

Als het invoertaaltype niet hetzelfde is als de weergavetaal, verschijnt er een rechthoekje met de afkorting van het huidige invoertaaltype in de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven.

## Het invoertaaltype instellen

Controleer of uw toestel BlackBerry® Device Software meerdere talen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Invoertaal** in.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Basis voor typen

### Een symbool typen

1. Druk op de **Symbol**-toets. Druk nog een keer op de **Symbol**-toets als u meer symbolen wilt bekijken.
2. Typ de letter die onder het gewenste symbool verschijnt.



## Een accent of speciaal teken typen

U kunt een teken met een accent of een speciaal teken typen door de lettertoets ingedrukt te houden en de trackball naar links of naar rechts te draaien. Klik op een geselecteerd teken.

## Een koppeling maken voor een PIN-code

Typ bij het invoeren van tekst het woord **pin**: en vervolgens de PIN-code.

## Een telefoonnummerkoppeling aanmaken voor een telefonische vergadering

1. Typ een telefoonnummer voor de "bridge" voor de telefonische vergadering.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Typ **X** en de toegangscode.
  - Voeg een pauze in of wacht even en typ vervolgens de toegangscode.

**Opmerking:** Voegt u een pauze in of wacht u even bij het aanmaken van een telefoonnummerkoppeling voor een telefonische vergadering in een bericht, een afspraak of een vergadering, typ dan **Tel:** vóór het telefoonnummer voor de "bridge" van de telefonische vergadering. Typ geen spatie tussen Tel: en het telefoonnummer.

## Tekst knippen of kopiëren

1. Klik nadat u de tekst hebt gemarkeerd met de trackball.
2. Klik op **Knippen** of **Kopiëren**.

## Tekst plakken

1. Plaats de cursor op de plaats waar u de geknipte of gekopieerde tekst wilt invoegen.
2. Klik met de trackball.
3. Klik op **Plakken**.

## Een veld wissen

1. Druk op de **menu-toets** wanneer u tekst invoert.
2. Klik op **Veld wissen**.

## Markeer een regel tekst

1. Plaats de cursor op de plek waar u de regel tekst wilt markeren.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Selecteren**.
4. Draai de trackball naar boven en naar beneden.

## Tekst teken voor teken selecteren

1. Plaats de cursor op de plaats waar u de tekst wilt markeren.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Selecteren**.
4. Draai de trackball naar links of naar rechts.

## Een tekstselectie annuleren

1. Klik na het selecteren van de tekst met de trackball.
2. Klik op **Selectie annuleren**.

## De cursorsnelheid instellen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Toetsnelheid** in.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Toetstonen inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Toetstoon** in op **Aan**.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## De gevoeligheid van de trackball instellen

U kunt instellen hoe de trackball op aanrakingen reageert. Bij een hoge gevoeligheid reageert de trackball bij minder druk dan bij een lagere gevoeligheidsinstelling.

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel de velden **Horizontale gevoeligheid** en **Verticale gevoeligheid** in.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Geluiden van de trackball uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Geluid bij rollen** in op **Mute**.
3. Druk op de **menutoets**.

4. Klik op **Opslaan**.

Als u de geluiden van de trackball weer wilt inschakelen, stelt u het veld **Geluid bij rollen** in op **Klik**.

## AutoTekst

### Informatie over AutoTekst

Met AutoTekst kunt u bepaalde stukjes getypte tekst vervangen door vooraf gedefinieerde AutoTekst-fragmenten. Als u tekst typt die kan worden vervangen door een AutoTekst-fragment, dan wordt de tekst gewijzigd na het indrukken van de spatietoets.

Uw BlackBerry® bevat standaard AutoTekst-fragmenten waarmee u veelvoorkomende fouten kunt corrigeren. AutoTekst verandert hte bijvoorbeeld in het. U kunt zelf AutoTekst-fragmenten maken voor veelvoorkomende typefouten of voor afkortingen. Het is bijvoorbeeld handig een AutoTekst-fragment te maken waarmee mvg wordt vervangen door met vriendelijke groet.

### Een AutoTekst-fragment maken

1. Klik in de toestelopties op **AutoTekst**.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Typ in het veld **Vervangen** de tekst die u wilt vervangen.
5. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Door**:
  - Typ de vervangende tekst.
  - Druk op de **menu-toets** als u een macro wilt invoegen (bijvoorbeeld de huidige datum of tijd). Klik op **Macro invoegen**.
6. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Met**:
  - Klik op **Speciaal geval** als het fragment exact dezelfde hoofdletters moet krijgen als de getypte tekst.
  - Klik **SmartCase** als het gebruik van hoofdletters moet worden aangepast aan de context.
7. Stel de taal in.
8. Druk op de **menu-toets**.
9. Klik op **Opslaan**.

### Een AutoTekst-fragment wijzigen

1. Klik in de toestelopties op **AutoTekst**.
2. Klik op een AutoTekst-fragment.
3. Wijzig het AutoTekst-fragment.
4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een AutoTekst-fragment verwijderen

1. Klik in de toestelopties op **AutoTekst**.
2. Markeer een AutoTekst-fragment.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Verwijderen**.

## Een AutoTekst-wijziging ongedaan maken

Druk twee keer op de **Backspace-/Delete**-toets.

## AutoTekst uitschakelen voor SMS-tekstberichten

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **AutoTekst uitschakelen** in op **Ja**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Woordenlijst

### Informatie over de aangepaste woordenlijst

Als u een woord of lettercombinatie typt die niet door het BlackBerry®-toestel wordt herkend, voegt het toestel het woord of de lettercombinatie toe aan de aangepaste woordenlijst. U kunt ook handmatig woorden of lettercombinaties aan de aangepaste woordenlijst toevoegen.

Woorden die u niet gebruikt worden door het toestel uit de aangepaste woordenlijst verwijderd.

### Een item toevoegen aan de aangepaste woordenlijst

1. Klik in de toestelopties op **Aangepaste woordenlijst**.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Typ een woord of een lettercombinatie.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Opslaan**.

### Een item uit de aangepaste woordenlijst wijzigen

1. Klik in de toestelopties op **Aangepaste woordenlijst**.

2. Klik op een item uit de aangepaste woordenlijst.
3. Wijzig het item uit de aangepaste woordenlijst.
4. Klik tweemaal met de trackball.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een item uit de aangepaste woordenlijst verwijderen

1. Klik in de toestelopties op **Aangepaste woordenlijst**.
2. Markeer een item uit de aangepaste woordenlijst.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Verwijderen**.

## Alle items uit de aangepaste woorden lijst verwijderen

1. Klik in de toestelopties op **Aangepaste woordenlijst**.
2. Markeer een item uit de aangepaste woordenlijst.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Aangepaste woordenlijst wissen**.

## Weergave van contactpersonen uit de lijst tijdens het typen uitschakelen

Uw BlackBerry®-toestel is standaard zodanig ingesteld dat bij het intypen van een naam de bijbehorende contactpersoon wordt herkend.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Klik op **Invoeropties**.
3. Stel het veld **Adresboek gebruiken als gegevensbron** in op **Uit**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Toevoegen van items aan de aangepaste woordenlijst automatisch stoppen

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Klik op **Invoeropties**.
3. Stel de velden **Automatisch leren nieuwe woorden** en **Automatisch leren nieuwe woorden uit berichten** in op **Uit**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Snelkoppelingen voor het typen

### Een symbool of een speciaal teken typen

- U kunt het andere teken op een toets typen door de **Alt**-toets ingedrukt te houden en op de tekentoets te drukken.
- U kunt een teken met een accent of een speciaal teken typen door de lettertoets ingedrukt te houden en de trackball naar links of naar rechts te draaien. Klik op een gemarkeerd teken.
- U kunt een symbool typen door op de **Symbol**-toets te drukken. Druk nog een keer op de **Symbol**-toets als u meer symbolen wilt bekijken. Typ de letter die onder het gewenste symbool verschijnt.

### Een punt invoegen

- U kunt een punt invoegen door twee keer op de **spatietoets** te drukken. Het volgende woord begint dan met een hoofdletter.

### Hoofdletter invoeren

- U kunt een hoofdletter typen door de lettertoets ingedrukt te houden totdat de hoofdletter wordt weergegeven.

### Nummervergrendeling in- of uitschakelen

- Houd de **Shift-toets** ingedrukt en druk op de **Alt**-toets als u de nummervergrendeling wilt uitschakelen.
- U kunt de nummervergrendeling uitschakelen door op de **Alt-toets** te drukken.

### Een apenstaartje of een punt invoegen in een e-mailadres

- Om een apenstaartje (@) of een punt (.) in te voegen in een e-mailadres drukt u op de **spatietoets**.

### Gegevens invoeren in een nummerveld of een wachtwoordveld

- U kunt nummers in een nummerveld typen door op een cijfertoets te drukken. U hoeft niet op de **Alt**-toets te drukken.
- U kunt een getal in een wachtwoordveld typen door de **Alt-toets** ingedrukt te houden en op de cijfertoets te drukken.
- U kunt letters in een nummerveld typen door de **Alt-toets** ingedrukt te houden en de Multitap-invoermethode te gebruiken.

### Overschakelen naar een andere invoertaal

Controleer of het veld **Snelkoppeling invoermethode gebruiken** in het taalscherm in ingesteld op **Ja**.

- Om over te schakelen naar een andere invoertaal houdt u de **Alt**-toets ingedrukt en drukt u op de **Enter**-toets. Markeer een taal. Laat de **Alt**-toets los.

## Tekst markeren

- Als u een regel tekst wilt markeren, drukt u op de **Shift**-toets en draait u de trackball.
- Als u tekst teken voor teken wilt markeren, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en draait u de trackball naar links of naar rechts.
- U kunt een tekstselectie annuleren door op de **Escape**-toets te drukken.

## Tekst knippen, kopiëren of plakken

- U kunt tijdens het typen gemarkeerde tekst knippen door op de **Shift**-toets en de **Backspace/Delete**-toets te drukken.
- U kunt tijdens het typen gemarkeerde tekst kopiëren door op de **Alt**-toets te drukken en met de trackball te klikken.
- U kunt tijdens het typen gemarkeerde tekst plakken door op de **Shift**-toets te drukken en met de trackball te klikken.

## Problemen bij het typen oplossen

### SureType-technologie herkent een woord niet

Gebruik de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven om woorden te maken die SureType® de technologie niet herkent. Druk één keer op de lettertoets voor de eerste letter van het woord. Markeer een letter in de lijst. Druk één keer op de lettertoets voor de volgende letter van het woord. Markeer een lettercombinatie. Klik met de trackball. Ga door met het typen van het woord.

### Ik kan geen wachtwoord invoeren

Controleer of u de Multitap-invoermethode gebruikt.





# Zoeken

## Informatie over zoeken

In een berichtenlijst kunt u zoeken aan de hand van criteria die u zelf instelt. U kunt de zoekcriteria opslaan voor toekomstig gebruik. U kunt tevens zoeken naar contactpersonen of naar alle berichten met hetzelfde onderwerp.

Met behulp van de zoektoepassing kunt u naar berichten, contactpersonen, agenda-items, taken en memo's op uw BlackBerry®-toestel zoeken. U kunt tevens contactpersonen, agenda-items, taken en memo's beheren vanuit de lijst met zoekresultaten.

## Berichten zoeken

U kunt uw zoekcriteria opslaan, zodat u uw zoekopdracht later kunt herhalen.

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Stel de zoekcriteria in.
4. Klik met de trackball.
5. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u zoekresultaten wilt opslaan, klikt u op **Opslaan**. Een titel toevoegen. Klik met de trackball. Klik op **Opslaan**.
  - Als u de berichtenlijst wilt doorzoeken zonder uw zoekcriteria op te slaan, klikt u op **Zoeken**.

Als u de zoekopdracht wilt stoppen, drukt u op de **ESCAPE**-toets.

## Zoekcriteria

### Naam:

Specificeer één of meer contacten of e-mailadressen waarnaar u in berichten wilt zoeken. U kunt een gedeelte van de naam specificeren om meer zoekresultaten te krijgen.

### In:

Stel in in welk adresveld u naar de naam wilt zoeken

### Onderwerp:

Typ de tekst waarnaar u in het onderwerp van berichten wilt zoeken.

### Bericht:

Typ de tekst waarnaar u in de hoofdtekst van berichten wilt zoeken.

### Service:

Als uw BlackBerry®-toestel aan meerdere e-mailaccounts is gekoppeld, stelt u het type e-mailaccount in waarin u naar berichten wilt zoeken.

### Map:

Stel de mappen in waarin u naar berichten wilt zoeken.

### Weergeven:

Stel het type berichten in waarnaar u wilt zoeken.

### Type:

Stel in naar welke berichten u wilt zoeken.

## Een lijst met opgeslagen zoekopdrachten bekijken

1. Druk in een berichtenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Terugbellen**.

## Een opgeslagen zoekopdracht wijzigen

1. Markeer een zoekopdracht in de lijst met opgeslagen zoekopdrachten.
2. Druk op de **Menutoets**.
3. Klik op **Zoekopdracht bewerken**.
4. Bewerk de zoekcriteria.
5. Druk op de **Menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Een opgeslagen zoekopdracht verwijderen

1. Markeer een zoekopdracht in de lijst met opgeslagen zoekopdrachten.
2. Druk op de **Menutoets**.
3. Klik op **Zoekopdracht verwijderen**.

## Op contactpersoon of onderwerp naar berichten zoeken

1. Markeer een bericht in een berichtenlijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op een van de volgende menu-items:
  - **Afzender zoeken**
  - **Geadresseerde zoeken**
  - **Onderwerp ('Subject') zoeken**

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menutoets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.

4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menu**-toets. Klik op **Volgende zoeken**.

## Naar organizergegevens en berichten met specifieke informatie zoeken

1. Voer een van de volgende bewerking uit in de zoektoepassing:
  - Typ in het veld **Tekst** de tekst of het telefoonnummer waar u naar zoekt.
  - Typ in het veld **Naam** de naam van de contactpersoon die u zoekt.
2. Selecteer een of meer toepassingen.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Zoeken**.

**Opmerking:** Als u meer dan één woord in de velden **Tekst** of **Naam** typt, worden alleen items weergegeven waarin alle woorden voorkomen.

Het BlackBerry®-toestel zoekt niet naar bestandsbijlagen als u berichten zoekt.

Om een zoekopdracht te stoppen, drukt u op de **Escape**-toets.

## Snelkoppelingen voor zoekopdrachten

### Naar een contactpersoon in een lijst met contactpersonen zoeken

- Als u naar een contactpersoon wilt zoeken, typt u in een lijst met contactpersonen de naam van de contactpersoon of zijn/haar initialen (gescheiden door een spatie).

### Tekst zoeken in een bijlage

- Druk op **Q** als u tekst in een bijlage wilt zoeken.

### De criteria van uw meest recente zoekopdracht weergeven

- Om de criteria van uw meest recente zoekopdracht weer te geven, drukt u in de lijst met zoekopdrachten op de **Menu**-toets. Klik op **Laatste**.



# Bijlagen

## Basisprincipes van bijlagen

### Informatie over bijlagen

U kunt diverse typen bestandsbijlagen op uw BlackBerry®-toestel bekijken, waaronder de bestandstypen .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, .vcf en .xls. Bovendien kunt u .bmp-, .gif-, .jpg-, .png-, .tif- en .wmf-bestanden weergeven en .wav-bestanden afspelen.

Wanneer u een e-mailbericht met een bijlage opent, moet u standaard de bijlage downloaden om deze te kunnen weergeven. U kunt op uw toestel instellen dat bijlagen automatisch moeten worden gedownload wanneer u e-mailberichten ontvangt. U kunt ook instellen dat alle bijlagen moeten worden gedownload, behalve de bijlagen die u tijdens roaming ontvangt.

Als u een e-mailbericht met een bijlage die u hebt gedownload opslaat, worden het e-mailbericht en de bijlage in het toestelgeheugen opgeslagen totdat u het e-mailbericht verwijderd.

### Vereisten voor het weergeven van bijlagen

- Als u bijlagen bij documenten of spreadsheets wilt bekijken, controleert u of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 3.6 of hoger voor Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 of hoger voor IBM® Lotus® Domino®, BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger voor Novell® GroupWise® of de BlackBerry Internet Service.
- Als u .zip-, .htm- of .html-bestandsbijlagen wilt weergeven, controleert u of uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount die gebruiktmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 3.6 Service Pack 1 of hoger voor Microsoft Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 Service Pack 1 of hoger voor IBM Lotus Domino, BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 voor Novell GroupWise of de BlackBerry Internet Service.
- Als u bijlagen bij presentaties wilt bekijken, controleert u of uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 Service Pack 3 of hoger.

Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of de serviceprovider voor uw draadloze verbinding.

### Bijlagen openen

1. Klik in een bericht met de trackball.
2. Klik op **Bijlage openen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Inhoudsopgave** als u een inhoudsopgave voor de bestandsbijlage wilt openen.
  - Klik op **Volledige inhoud** als u de bestandsbijlage wilt openen.

## Koppelingen in bijlagen volgen

Bijlagen kunnen koppelingen bevatten naar ingesloten inhoud, zoals tabellen, afbeeldingen, voetnoten, tekstvakken of commentaar.

Klik in een bijlage op een koppeling.

Druk op de **Escape**-toets als u naar de bijlage wilt terugkeren.

## Eigenschappen voor een bijlage weergeven

U kunt de grootte, auteur, publicatiedatum en andere bijlagegegevens bekijken.

1. Markeer de bestandsnaam van de bijlage in het bijlagenscherm.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Info ophalen** of **Info bekijken**.

## Lettertypeopties voor een bijlage instellen

1. Druk in een bijlage op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel opties in de lettertypevelden in.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## De hoeveelheid geheugen instellen die beschikbaar is voor bijlagen

1. Druk in een bijlage op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel de optie **Grootte cache** in.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Bijlagen automatisch downloaden

1. Druk in een berichtenlijst op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Selecteer in het veld **Automatisch bijlagen downloaden** de optie **Aan** als alle bijlagen bij ontvangst automatisch moeten worden gedownload.
  - Selecteer in het veld **Automatisch bijlagen downloaden** de optie **Alleen thuisnetwerk** als alle bijlagen automatisch moeten worden gedownload, behalve de bijlagen die u tijdens roaming ontvangt.

5. Selecteer in het veld **Alleen netwerken met een hoge snelheid** de optie **Nee** als bijlagen moeten worden gedownload met een willekeurige verbindingssnelheid van het draadloze netwerk.
6. Druk op de **Menu**-toets.
7. Klik op **Opslaan**.

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menu**toets.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menu**toets. Klik op **Volgende zoeken**.

## Documentbijlagen

### Een wachtwoord invoeren voor een .pdf-bestandsbijlage die met een wachtwoord is beveiligd

U kunt .pdf-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd en die met Adobe® Acrobat® versie 4.0 of hoger zijn gemaakt openen.

1. Markeer de bestandsnaam van de bijlage in het bijlagenscherf.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Wachtwoord**.
4. Voer het wachtwoord in.
5. Druk op de **Enter**-toets.

### Bijgehouden wijzigingen in een document weergeven

1. Druk in een document op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Wijzigingen weergeven**.

Als u bijgehouden wijzigingen wilt verbergen, drukt u op de **Menu**-toets. Klik op **Wijzigingen verbergen**.

### Een lijst met onderwerpen in een document weergeven

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk in een document op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Inhoudsopgave**.

Klik op een onderwerp als u naar een specifiek onderwerp wilt gaan.

## Werkbladbijlagen

### Naar een specifieke cel gaan

1. Klik in een werkblad met de trackball.
2. Klik op **Ga naar cel**.
3. Geef de coördinaten van de cel op.
4. Klik met de trackball.

### De inhoud van een cel bekijken

Klik in een werkbladcel met de trackball.

### Lijsten met spreadsheets weergeven

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk in een spreadsheet op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Inhoudsopgave**.

Klik op de spreadsheet die u wilt bekijken.

### Schakelen tussen spreadsheets

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk in een spreadsheet op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Volgende blad** of **Vor. blad**.

### Kolomgrootte wijzigen

Voer in een spreadsheet een van de volgende acties uit:

- Klik op de kolomkop als u de grootte van een kolom wilt wijzigen. Klik op een grootte.
- Klik op de kolomkop als u alle tekst in een kolom wilt zien. Klik op **Passend**.
- Klik op de niet-gemarkeerde kolomkop in de linkerbovenhoek van de spreadsheet als u de grootte van alle kolommen in de spreadsheet wilt wijzigen. Klik op een grootte.
- Druk op de **Menu**-toets als u de kolomgrootte voor alle spreadsheets wilt wijzigen. Klik op **Opties**. Geef een waarde op in het veld **Breedte kolommen**. Druk op de **Menu**-toets. Klik op **Opslaan**.

### Weergaveopties voor een werkblad instellen

1. Druk in een werkblad op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.



3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Selecteer in het veld **Raster tonen** de optie **Ja** om de rasterlijnen in het werkblad weer te geven.
  - Selecteer in het veld **Labels weergeven** de optie **Ja** om werkbladrijen van nummers en werkbladkolommen van letters te voorzien.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Mediabijlagen

### Een lijst met afbeeldingen bekijken in een afbeeldingenbijlage van meerdere pagina's

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk op de **Menu**-toets in een afbeeldingenbijlage van meerdere pagina's.
2. Klik op **Inhoudsopgave**.

Klik op de desbetreffende pagina als u naar een specifieke pagina wilt gaan.

### Tussen pagina's schakelen in een afbeeldingenbijlage van meerdere pagina's

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk op de **Menu**-toets in een afbeeldingenbijlage van meerdere pagina's.
2. Klik op **Volgende pagina** of **Vor. pagina**.

### .wav-bestandsbijlagen afspelen

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount die BlackBerry Enterprise Server versie 4.1 Service Pack 2 of hoger gebruikt.

1. Druk op de **Menu**-toets in een .wav-bestandsbijlage.
2. Klik op **Afspelen**.

## Presentatiebijlagen

### Schakelen tussen presentatieweergaven

1. Druk in een presentatie op de **Menu**-toets.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Dia's bekijken** als u de presentatie in de oorspronkelijke opmaak wilt bekijken.
  - Klik op **Tekst bekijken** als u alleen de tekst wilt zien.
  - Klik op **Beide bekijken** als u zowel de tekst als de dia's wilt zien.

## Presentaties als diavoorstelling weergeven

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk in een presentatie op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Diavoorstelling**.

## Schakelen tussen dia's

Controleer of u de volledige inhoud van de bijlage hebt geopend.

1. Druk op de **Menu**-toets wanneer een diavoorstelling wordt weergegeven.
2. Klik op **Volgende dia** of **Vorige dia**.

## Een diavoorstelling beëindigen

1. Druk op de **Menu**-toets tijdens het bekijken van een diavoorstelling.
2. Klik op **Sluiten**.

## Dia's draaien

1. Klik op een dia wanneer u een presentatie in diavoorstelling of in tekstweergave bekijkt.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Draaien**.

## In- of uitzoomen in een dia

1. Klik op een dia wanneer u een presentatie in diavoorstelling of in tekstweergave bekijkt.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Zoomen** of op **Alles zoomen**.

Druk op de **Menu**-toets als u naar de oorspronkelijke diagrootte wilt gaan. Klik op **Zoomen naar 1:1**.

## Dia's opslaan

1. Klik op een dia wanneer u een presentatie als diavoorstelling of in tekstweergave bekijkt.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Afbeelding opslaan**.
4. Voer een naam voor het bestand in.
5. Klik op **Opslaan**.

## vCard-bijlagen met contactpersoonsgegevens

### Info over vCard-bijlagen met contactpersoonsgegevens

vCard® bijlagen met contactpersoonsgegevens (.vcf-bestanden) bevatten informatie over een specifieke contactpersoon. Wanneer u een vCard bijlage met contactpersoonsgegevens aan een e-mailbericht toevoegt, kunnen de geadresseerden van uw e-mailbericht uw contactgegevens bekijken en deze aan hun adresboek op hun BlackBerry®-toestel toevoegen. Wanneer u een e-mailbericht met een vCard bijlage opent, verschijnt onder aan het bericht het pictogram van een boek met de naam van de bijgevoegde contactpersoon.

### vCard-bijlage met contactpersoonsgegevens openen

Klik in een bericht op een vCard® bijlage met contactpersoonsgegevens.

### Een contactpersoon uit een vCard-bijlage met contactpersoonsgegevens aan uw adresboek toevoegen

1. Druk in een vCard® bijlage met contactpersoonsgegevens op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Aan adresboek toevoegen** of **Adres bijwerken**.

## Sneltoetsen voor bijlagen

### Tekst zoeken in een bijlage

- Druk op **Q** als u tekst in een bijlage wilt zoeken.

### Schakelen tussen de inhoudsopgave en de volledige inhoud van een bijlage

- Druk op **O** als u wilt schakelen tussen de inhoudsopgave en de volledige inhoud van een bijlage.

### Kolomgrootten in een werkblad wijzigen

- Druk op **Z** als u de grootte van een kolom in een werkblad wilt wijzigen.

### Naar een specifieke cel in een werkblad gaan

- Druk op **A** als u naar een specifieke cel in een werkblad wilt gaan.

### De inhoud van een cel in een werkblad bekijken

- Druk op de **Spatietoets** als u de inhoud van een cel in een werkblad wilt bekijken.

## Een afbeelding draaien

- Als u een afbeelding wilt draaien, drukt u op de komma-toets (,).

## In- of uitzoomen op een afbeelding

- Als u wilt inzoomen op een afbeelding, drukt u op **3**.
- U kunt uitzoomen op een afbeelding door op **9** te drukken.
- Als u naar de oorspronkelijk afbeeldingsgrootte wilt gaan, drukt u op **5**.

## Presentaties als diavoorstellingen weergeven

- Druk op **A** als u een presentatie als diavoorstelling wilt weergeven.

## Naar het volgende of het vorige item gaan

- Druk op **6** om naar het volgende item te gaan.
- Druk op **4** om naar het vorige item te gaan.

## Diavoorstellingen beëindigen

- Houd de **Escape**-toets ingedrukt als u een diavoorstelling wilt beëindigen.

## Schakelen tussen presentatieweergaven

- Druk op **Z** als u tussen presentatieweergaven wilt schakelen.

## Problemen met bijlagen oplossen

### Er verschijnt een balk die overgeslagen inhoud aangeeft in een document

Er is meer bijlageninhoud beschikbaar die u naar uw BlackBerry®-toestel kunt downloaden.

Klik op deze balk als u de overgeslagen inhoud wilt downloaden. Klik op **Meer**.

### Een bericht of een bijlage wordt afgebroken

Voer de volgende acties uit:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-toestel ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Wordt de melding "Meer beschikbaar" weergegeven aan het eind van het bericht of de bijlage, druk dan op de **menutoets**. Klik op **Meer** of **Alle meer**.

# Synchronisatie

## Informatie over synchronisatie

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor synchronisatie van organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen uw BlackBerry®-toestel en de e-mailtoepassing op uw computer via het mobiele netwerk.

De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor de afstemming van uw e-mailberichten tussen uw toestel en de e-mailtoepassing op uw computer via het mobiele netwerk. Als u e-mailberichten op uw toestel opslaat of verwijdert, moeten deze berichten opgeslagen of verwijderd worden in uw e-mailtoepassing. Zo moeten ook alle wijzigingen die u in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op uw computer aanbrengt, doorgevoerd worden op uw toestel.

Als draadloze datasynchronisatie of draadloze e-mailafstemming op uw toestel niet beschikbaar is of als u ze hebt uitgeschakeld, kunt u gebruik maken van het synchronisatieprogramma van de BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie.

## Vereisten voor draadloze e-mailafstemming

- Als uw BlackBerry®-toestel gebruik maakt van de BlackBerry Internet Service, controleert u of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.
- Als uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, controleert u of het e-mailaccount gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 3.6 of hoger voor Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 of hoger voor IBM® Lotus® Domino®, of BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger voor Novell® GroupWise®.

## E-mailberichten via het mobiele netwerk afstemmen

Stel de optie voor Draadloos in overeenstemming brengen in voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel.

1. Druk op de **Menu-toets** in een berichtenlijst.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailafstemming**.
4. Stel het veld **Draadloos in overeenstemming brengen** in op **Aan**.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Stel het veld **Draadloos in overeenstemming brengen** in op **Uit** om het afstemmen van e-mailberichten via het mobiele netwerk te stoppen.

## E-mailberichten via het mobiele netwerk verwijderen

Stel de optie voor Verwijderen op in voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel.

1. Druk op de **Menu-toets** in een berichtenlijst.

2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailafstemming**.
4. Stel het veld **Verwijderen op** in.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Het duurt even voordat berichten via het mobiele netwerk worden verwijderd.  
Stel het veld **Verwijderen op** in op **Handheld**.

## Vereisten voor draadloze gegevenssynchronisatie

- Controleer of u uw organizergegevens hebt gesynchroniseerd via het synchronisatieprogramma van de BlackBerry® Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie.
- Om draadloze synchronisatie voor contactpersonen, taken of memo's in te schakelen, controleert u of uw BlackBerry-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger.
- Om draadloze synchronisatie voor agenda-items in te schakelen, controleert u of uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 2.1 of hoger.

## Organizergegevens via het mobiele netwerk synchroniseren

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Draadloze synchronisatie** in op **Ja**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Stel het veld **Draadloze synchronisatie** in op **Nee** om synchronisatie van de organizergegevens via het mobiele netwerk te stoppen.

## Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt bij synchronisatie een conflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw BlackBerry®-toestel en in de e-mailtoepassing op uw computer.

Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw toestel of de e-mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.

Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw computer voorrang boven de organizergegevens op uw toestel in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

## Conflicten bij e-mailafstemming beheren

Stel de optie voor Bij conflicten in voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel.

1. Druk op de **Menu-toets** in een berichtenlijst.

2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailafstemming**.
4. Stel het veld **Bij conflicten** in.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren

U kunt instellen hoe organizergegevens worden opgelost door draadloze gegevenssynchronisatie uit te schakelen, opties voor conflictoplossing in te stellen en organizergegevens te synchroniseren met behulp van het synchronisatieprogramma van de BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie over het beheren van synchronisatieconflicten bij organizergegevens.

## Informatie over het maken van reservekopieën van toestelgegevens en het herstellen van deze gegevens

Als u de BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u reservekopieën van het merendeel van uw toestelgegevens, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en internetfavorieten, maken en deze gegevens herstellen met het programma Backup and Restore. BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie.

Als uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger en u een BlackBerry-toestel gaat gebruiken, de BlackBerry Device Software of uw toestelgegevens verwijdert, kunt u gesynchroniseerde organizergegevens op uw toestel mogelijk via het mobiele netwerk herstellen. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het mobiele netwerk te herstellen, moet u een enterprise-activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

## Vereisten voor draadloos gegevensherstel

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger gebruikt.
- Controleer of u van de systeembeheerder een enterprise-activeringswachtwoord hebt ontvangen.
- Controleer of uw toestel is verbonden met het mobiele netwerk.

## Alle toestelgegevens verwijderen

Controleer of u een back-up van uw BlackBerry®-toestelgegevens hebt.

**Let op!** Als u inhoudsbeveiliging hebt ingeschakeld, kan het verwijderen van alle toestelgegevens maximaal een uur duren. Als u deze actie hebt gestart, kunt u ze niet stoppen. Als u uw toestel opnieuw instelt, wordt hiermee doorgegaan nadat het toestel opnieuw is opgestart.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.

2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Handheld leegmaken**.
5. Klik op **Doorgaan**.
6. Typ **blackberry**.

## De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw toestel

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 3.6 voor Microsoft® Exchange en of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.

1. Druk op de **Menu-toets** in een berichtenlijst.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **E-mailafstemming**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderde items weggooien**.
6. Klik op **Ja**.

## Problemen met synchronisatie

### E-mailberichten worden niet via het mobiele netwerk afgestemd

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Stem e-mailberichten handmatig af. Druk op de **Menu-toets** in een berichtenlijst. Klik op **Nu in overeenstemming brengen**.

### Ik ontvang geen e-mailberichten van persoonlijke mappen op mijn computer

Als uw BlackBerry®-toestel gebruik maakt van een Microsoft® Outlook® e-mailaccount, moet u het synchronisatieprogramma gebruiken BlackBerry Desktop Manager om voor afstemming met e-mailberichten in persoonlijke mappen te zorgen. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie.

### E-mailberichten worden niet verwijderd via het mobiele netwerk

Voer de volgende acties uit:

- Als u meerdere e-mailberichten op uw BlackBerry®-verwijdert, markeert u deze berichten en drukt u op de **Backspace/Delete**-toets. Als u meerdere e-mailberichten verwijderd via het menu-item Eerdere verwijderen, worden deze berichten niet verwijderd tijdens draadloze e-mailafstemming.
- Controleer in de opties voor draadloze e-mailafstemming of het veld **Verwijderen op** is ingesteld op **Postvak en Handheld**.



## **Organizergegevens worden niet gesynchroniseerd via het mobiele netwerk**

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of draadloze gegevenssynchronisatie is ingeschakeld in het adresboek, agenda, takenlijst en memolijst.

## **De gegevens van het aangepaste adresboekveld verschijnen niet op mijn computer**

U kunt de gegevens in een aangepast adresboekveld alleen synchroniseren met een tekstveld in de e-mailtoepassing op uw computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de verjaardag van een contactpersoon toe te voegen aan het aangepaste adresboekveld op uw BlackBerry®-toestel en dit veld vervolgens te synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer, omdat het verjaardagsveld een datumveld in de e-mailtoepassing op uw computer is.

## **Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven**

Als u op uw BlackBerry®-toestel afspraken en vergaderingen plant die speciale tekens of accenten bevatten, ondersteunt uw computer deze tekens mogelijk niet.

Controleer op uw computer of u de correcte standaardcodetabel gebruikt en of de correcte ondersteuning voor lettertypes op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem op uw computer voor meer informatie.



# Browser

## Basis van browser

### Informatie over browserconfiguraties

De browser op uw BlackBerry®-toestel ondersteunt meerdere browserconfiguraties, zodat u optimaal kunt surfen op het net.

De browserconfiguratie van de BlackBerry optimaliseert de weergave van HTML-webpagina's in de browser. Als uw BlackBerry-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u de browserconfiguratie van de BlackBerry gebruiken om te surfen op internet en op het intranet van uw organisatie. Als uw BlackBerry-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server versie 4.1 of later, kunt u met de browserconfiguratie van de BlackBerry ook .doc-, .pdf-, .txt-, .wpd- en .xls-bestanden bekijken in de browser. Als u gebruik maakt van de browserconfiguratie van de BlackBerry, kunt u bepaalde browseropties wellicht niet wijzigen.





De configuratie van de internetbrowser optimaliseert ook de weergave van HTML-webpagina's in de browser. Met de configuratie van de internetbrowser kunt u webpagina's bekijken waarop u zich kunt inschrijven voor de wepush-services van BlackBerry, en u hebt toegang tot beltonen. Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding is de configuratie van de internetbrowser mogelijk niet beschikbaar op uw toestel of gebruikt een andere naam. Neem voor meer informatie over de configuratie van de internetbrowser contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

De WAP-browserconfiguratie optimaliseert de weergave van WML-webpagina's in de browser. U kunt WAP-browserconfiguratie gebruiken om webpagina's te bekijken van uw serviceprovider voor draadloze verbinding, waarmee u uw accountgegevens kunt configureren en uzelf kunt inschrijven voor services zoals voicemail.

### Vereisten voor de BlackBerry-browser

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 3.5 of later voor Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 voor IBM® Lotus® Domino®, of BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 voor Novell® GroupWise®.

### Een webpagina bekijken

1. Druk op de -toets in de browser.
2. Klik op **Ga naar**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Typ een webadres. Druk op de -toets.
  - Markeer een webadres. Druk op de -toets.
  - Markeer een webadres. Druk op de -toets. Klik op **Bewerken**. Wijzig het webadres. Druk op de -toets.
4. Klik op **OK**.

## Een koppeling volgen

Klik op een koppeling.

## Vooruit of achteruit bladeren op een webpagina

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Achteruit** of **Vooruit**.

## Een miniatuurversie van een webpagina bekijken

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Voorbeeldmodus**.

## Snel naar een gedeelte van een lange webpagina gaan

1. Plaats uw cursor in een miniatuurversie van de pagina op de locatie van de webpagina die u wilt bekijken.
2. Druk op een willekeurige toets om de miniatuur te sluiten.

Het gedeelte van de webpagina dat u wilt bekijken wordt weergegeven op het scherm.

## Regel voor regel door een webpagina bladeren

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Modus selecteren**.

Druk op de **menutoets** als u alleen koppelingen en velden wilt selecteren terwijl u door een webpagina bladert. Klik op **Weergavemodus**.

## Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menutoets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menutoets**. Klik op **Volgende zoeken**.

## Een webpagina vernieuwen

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Vernieuwen**.

## Een lijst bekijken met webpagina's die u pas hebt bezocht

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Geschiedenis**.

## Het laden van een webpagina stoppen

1. Druk tijdens het laden van een webpagina op de **menu-toets**.
2. Klik op **Stop**.

## Terug naar de homepage

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Beginscherm**.

## De browser verbergen

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Verbergen**.

## De browser sluiten

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Sluiten**.

## Koppelingen, afbeeldingen en adressen van webpagina's

### Het adres van een koppeling of afbeelding bekijken

1. Markeer op een webpagina een koppeling of een afbeelding.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Adres koppelen** of op **Adres van afbeelding**.

### Het adres van een webpagina weergeven

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Adres van pagina**.

### Een adres voor een webpagina, koppeling of een afbeelding kopiëren

1. Voer op een webpagina een van de volgende acties uit:

- Markeer een koppeling. Druk op de **menutoets**. Klik op **Adres koppelen**.
- Markeer een afbeelding. Druk op de **menutoets**. Klik op **Adres van afbeelding**.
- Druk op de **menutoets**. Klik op **Adres van pagina**.

2. Klik op **Adres kopiëren**.

Druk op de **menutoets** om het adres te plakken. Klik op **Plakken**.

## Een koppeling of een afbeelding van een webpagina doorsturen

1. Markeer op een webpagina een koppeling of een afbeelding.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Adres koppelen** of op **Adres van afbeelding**.
4. Klik op **Adres verzenden**.
5. Klik op een berichttype.

Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de **Escape-toets**.

## Het adres van een webpagina doorsturen

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Adres verzenden**.
3. Klik op een berichttype.

Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de **Escape-toets**.

## Een volledige afbeelding op een webpagina bekijken

1. Markeer een afbeelding op een webpagina.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Volledige afbeelding**.

## In- of uitzoomen op een afbeelding

1. Druk in een afbeelding op de **menutoets**.
2. Klik op **Zoomen**.
3. Draai de trackball naar boven en naar beneden.

Druk op de **menutoets** om terug te gaan naar het oorspronkelijke formaat van de afbeelding. Klik op **Zoomen naar 1:1**.

## Een afbeelding draaien

1. Druk in een afbeelding op de **menutoets**.
2. Klik op **Draaien**.

De afbeelding draait 90 graden rechtsom.

## Instellen hoe afbeeldingen in de browser worden geladen

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Browserconfiguratie**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Stel het veld **Afbeeldingen weergeven** in op **Alleen op WML-pagina's** als u alleen afbeeldingen op WML-pagina's wilt laden.
  - Stel het veld **Afbeeldingen weergeven** in op **Nee** om het laden van afbeeldingen op alle webpagina's uit te schakelen.
  - Wilt u tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen uitschakelen, stel het veld **Tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen** dan in op **Nee**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

## Afbeeldingen op een webpagina laden

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Meer afbeeldingen** om enkele afbeeldingen te laden.
  - Klik op **Alle afbeeldingen** om alle afbeeldingen te laden.

## Webpaginaverzoeken

### Informatie over het opslaan van webpagina's en webpaginaverzoeken

Terwijl een webpagina wordt geladen, kunt u het webpaginaverzoek opslaan in een berichtenlijst. Als u een webpaginaverzoek opslaat, kunt u andere pagina's gebruiken terwijl u wacht op de webpagina die aan het laden is.

U kunt webpagina's ook opslaan in een berichtenlijst. Als u een webpagina opslaat, kunt u de tekst op de pagina op elk gewenst moment bekijken. Een opgeslagen webpagina laat de inhoud zien zoals die was op het moment van opslaan.

### Een webpaginaverzoek opslaan in een berichtenlijst

1. Druk tijdens het laden van een webpagina op de **menu-toets**.
2. Klik op **Verzoek opslaan**.

### Een webpagina opslaan in een berichtenlijst

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Pagina opslaan**.

3. Typ een titel.
4. Klik op **OK**.

## Bladwijzers

### Informatie over bladwijzers

U kunt bladwijzers toevoegen voor webpagina's die u vaak bezoekt. Als u een bladwijzer instelt, kunt u instellen of u een webpagina offline beschikbaar wilt maken en of u wilt dat de browser regelmatig controleert of er updates van de webpagina beschikbaar zijn. Bladwijzers voor webpagina's die zijn bijgewerkt sinds de laatste keer dat u deze hebt bezocht, worden cursief weergegeven.

### Een bladwijzer toevoegen

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzer toevoegen**.
3. Stel in het veld **Automatisch synchroniseren** in hoe vaak de browser moet controleren of er updates voor de webpagina beschikbaar zijn.
4. Stel in het veld **Begintijd** de tijd of dag in waarop u wilt dat de browser begint te controleren of er updates beschikbaar zijn.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Toevoegen**.

### Een webpagina offline beschikbaar maken

Voor het toevoegen van een bladwijzer selecteert u het selectievakje **Offline beschikbaar**.

Als u de webpagina offline bezoekt, geeft de browser de informatie weer zoals die was tijdens de laatste keer dat u de webpagina online bekeek.

### Een bladwijzer wijzigen

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Markeer een bladwijzer.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Bladwijzer bewerken**.
6. Wijzig de bladwijzer.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Accepteren**.



## Een bladwijzer doorsturen

1. Markeer een bladwijzer in de bladwijzerlijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Bladwijzer verzenden**.
4. Klik op een berichttype.

Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de **Escape-toets**.

## Een bladwijzer verwijderen

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Markeer een bladwijzer.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Bladwijzer verwijderen**.

## Een bladwijzermap toevoegen

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Submap toevoegen**.

## Een bladwijzer opslaan

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Markeer een bladwijzer.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Bladwijzer verplaatsen**.
6. Draai de trackball naar de nieuwe locatie.
7. Klik met de trackball.

## Een map uitvouwen

Klik op een map met een plusteken (+) ernaast.

## Een map samenvouwen

Klik op een map met een minteken (-) ernaast.

## De naam van een bladwijzermap wijzigen

U kunt alleen de naam wijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.

1. Markeer een map.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Mapnaam wijzigen**.

## Een bladwijzermap verwijderen

U kunt alleen mappen verwijderen die u zelf hebt gemaakt.

1. Markeer een map.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Map verwijderen**.

## Webfeeds

### Informatie over webfeeds

Webfeeds bieden u informatie over updates van de inhoud van websites. U kunt een webfeed openen en een lijst van titels en beschrijvingen voor de bijgewerkte inhoud van een website bekijken. Als u een titel interessant vindt, kunt u erop klikken en de inhoud ervan bekijken. Wanneer u bijvoorbeeld een sportwebfeed opent voor een nieuwswebsite, kunt u een lijst met sportartikelen zoeken die op de website zijn gepubliceerd sinds u de webfeed voor het laatst hebt gecontroleerd.

U kunt webfeeds openen op webpagina's of u kunt zich abonneren op webfeeds en deze vanuit uw bladwijzerlijst openen. Webfeeds die zijn bijgewerkt sinds u deze voor het laatst hebt gecontroleerd, worden in uw bladwijzerlijst cursief weergegeven. Ongeopende webfeedtitels worden in een webfeed vet weergegeven.

Als er een of meerdere webfeeds op een webpagina beschikbaar zijn, wordt de optie Webfeed toevoegen in het menu weergegeven.

### Uzelf abonneren op een webfeed

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Webfeed toevoegen**.
3. Schakel het selectievakje naast een webfeed in.
4. Stel in het veld **Automatisch synchroniseren** in hoe vaak de browser moet controleren of er updates zijn voor de webfeed.
5. Stel in het veld **Begintijd** de tijd of dag in waarop u wilt dat de browser begint te controleren of er updates beschikbaar zijn.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Toevoegen**.

## De beschrijving van een webfeedtitel bekijken

1. Markeer een titel in een webfeed.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Beschrijving weergeven**.

Wilt u een beschrijving verbergen, markeer dan een titel. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Beschrijving verbergen**.

## De volledige inhoud van een webfeedtitel bekijken

1. Markeer een titel in een webfeed.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Verhaal lezen**.

## Een titel van een webfeed markeren als geopend of ongeopend

Voer in een webfeed een van de volgende acties uit:

- Markeer een titel. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Markeren als geopend** of **Markeren als ongeopend**.
- Markeer een datumveld. Druk op de **menu-toets**. Klik op **Vorige geopend markeren**.

## Een webfeed wijzigen

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Markeer een webfeed.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Bladwijzer bewerken**.
6. Wijzig de webfeed.
7. Druk op de **menu-toets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Een webfeed opslaan

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Markeer een webfeed.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Bladwijzer verplaatsen**.
6. Draai de trackball naar de nieuwe locatie.
7. Klik met de trackball.

## Een webfeed verwijderen

1. Druk op de **menu-toets** op een webpagina.
2. Klik op **Bladwijzers**.
3. Markeer een webfeed.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Bladwijzer verwijderen**.

## Browserinstellingen

### Een browsercache wissen

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Cachebewerkingen**.
4. Klik naast een cachetype op **Wissen**.

### Browsergeschiedenis wissen

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Cachebewerkingen**.
4. Klik op **Geschiedenis wissen**.

### Ondersteuning van JavaScript inschakelen

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger.

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Browserconfiguratie**.
4. Schakel het selectievakje **JavaScript ondersteunen** in.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

### Het aantal herhalingen instellen voor animaties

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is toegewezen aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later.

1. Druk op de **menutoets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene eigenschappen**.
4. Stel de optie **Animaties herhalen** in.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

## Een contenttype voor het web instellen dat de browser accepteert

1. Druk op de **menutoets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Browserconfiguratie**.
4. Stel de optie **Inhoudsmodus** in.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

## Homepage instellen

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding is het wellicht niet mogelijk uw homepage in te stellen.

1. Druk op de **menutoets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Browserconfiguratie**.
4. Typ in het veld **Adres startpagina** een webadres.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

## De standaardconfiguratie van de browser instellen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Browser**.
3. Stel de optie **Standaardconfiguratie van browser** in.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## De tekencodering instellen voor alle webpagina's

Uw BlackBerry®-toestel maakt standaard gebruik van de optimale tekencodering voor een webpagina.

1. Druk op de **menutoets** op een webpagina.
2. Klik op **Codering instellen**.
3. Verwijder de markering bij **Automodus**.

4. Stel de optie **Standaard tekenset** in.
5. Klik op **OK**.

## Vragen of een script moet worden uitgevoerd

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene eigenschappen**.
4. Selecteer het vakje **Vragen voor WML-scripts worden uitgevoerd**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

## Een waarschuwing geven voordat de browser wordt afgesloten

Uw BlackBerry®-toestel sluit de browser standaard zonder waarschuwing af als u de **Escape**-toets ingedrukt houdt.

1. Druk op de **menu-toets** in de browser.
2. Klik op **Opties**.
3. Klik op **Algemene eigenschappen**.
4. Selecteer het vakje **Vragen voor browser wordt gesloten bij Escape**.
5. Druk op de **menu-toets**.
6. Klik op **Opties opslaan**.

## Browserbeveiliging

### Informatie over TLS

De BlackBerry®-browser is zodanig geconfigureerd dat deze overweg kan met TLS of SSL voor het coderen van gegevens die uw toestel verzendt of ontvangt via internet met de BlackBerry Enterprise Server. De communicatie tussen uw toestel en de BlackBerry Enterprise Server wordt gecodeerd met behulp van Triple DES. De communicatie tussen de BlackBerry Enterprise Server en content servers wordt gecodeerd met behulp van SSL of TLS. Ter verhoging van de veiligheid kunt u TLS instellen voor HTTP-verbindingen tussen uw toestel en de BlackBerry Enterprise Server en Triple DES gebruiken voor alle overige communicatie tussen uw toestel en de BlackBerry Enterprise Server.

### Informatie over WTLS

De WAP-browserconfiguratie maakt gebruik van WTLS om gegevens te coderen die uw BlackBerry®-toestel verzendt en ontvangt via internet door een WAP-gateway. Communicatie tussen uw toestel en de WAP-gateway wordt gecodeerd met WTLS. Communicatie tussen de WAP-gateway en content servers wordt gecodeerd met TLS of SSL.

## De beveiliging van de browser beheren

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **TLS** of op **WTLS**.
3. Stel de beveiligingsopties in.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### TLS-opties

#### Standaardwaarden TLS:

Stel het type TLS- of SSL-verbinding in dat uw browser gebruikt voor HTTP-verbindingen. Als u een directe TLS- of SSL-verbinding wilt gebruiken, stelt u dit veld in op **Handheld**. Als u Triple DES en TLS of SSL wilt gebruiken, stelt u dit veld in op **Proxy**.

#### HTTP-omleidingen toestaan:

Stel in of u een waarschuwing wilt ontvangen voordat een beveiligde webpagina uw browser omleidt naar een andere webpagina.

#### Protocol:

Stel het protocol in dat uw BlackBerry®-toestel gebruikt voor TLS-verbindingen tussen de browser en de content servers.

#### Coderingssterkte:

Stel in of uw browser alleen gegevens in 128bit-codering mag ontvangen en verzenden. Wilt u alleen gegevens met 128bit-codering ontvangen en verzenden, stel dit veld dan in op **Alleen sterk**. Wilt u gegevens met 128bit-codering of met 56bit-codering ontvangen en verzenden, stel dit veld dan in op **Zwak toestaan**.

#### Alleen FIPS-algoritmen toestaan:

Stel in of uw browser alleen gegevens mag ontvangen en verzenden die zijn gecodeerd met door FIPS goedgekeurde algoritmen.

#### Vragen om serververtrouwen:

Instellen of u een waarschuwing wilt ontvangen als uw browser verbinding probeert te maken met een onbetrouwbare content server waarvoor uw toestel geen certificaat voor verificatie heeft.

#### Vragen om domeinnaam:

Stel in of u een waarschuwing wilt ontvangen als uw browser probeert verbinding te maken met een content server en de domeinnaam op het certificaat voor verificatie niet overeenkomt met het webadres waarmee de browser verbinding probeert te maken.

#### Vragen om certificaat:

Stel in of u een waarschuwing wilt ontvangen als uw browser verbinding probeert te maken met een content server. U wilt misschien dat er een waarschuwing wordt weergegeven als uw toestel meer dan één certificaat heeft waarmee u kunt verifiëren bij content servers.

#### Vraag als clientcertificaat niet wordt gevonden:

Stel in of u een waarschuwing wilt ontvangen als uw browser verbinding probeert te maken met een content server, maar uw toestel niet over een certificaat beschikt dat kan worden gebruikt om te verifiëren bij de content server.

#### Standaard clientcertificaat:

Stel het certificaat in dat uw browser gebruikt om te verifiëren bij content servers.

### WTLS-opties (Wireless Transport Layer Security)

#### Coderingssterkte:

Instellen of uw browser alleen gegevens in 128-bit codering mag ontvangen en verzenden. Wilt u alleen gegevens met 128-bit codering ontvangen en verzenden, stel dit veld dan in op **Alleen sterk**. Wilt u gegevens met 128-bit codering of met 56-bit codering ontvangen en verzenden, stel dit veld dan in op **Zwak toestaan**.

#### Vragen om serververtrouwen:

Instellen of u een waarschuwing wilt ontvangen als uw browser verbinding probeert te maken met een onbetrouwbare content server waarvoor uw toestel geen authenticatiecertificaat heeft.

## Een vertrouwde content server toevoegen

U kunt content servers toevoegen aan de lijst met betrouwbare content servers om het verificatieproces sneller te laten verlopen, als u zich bij een content server verifieert.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **TLS**.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Host toevoegen**.
5. Voer een van de volgende acties uit:
  - Is het veld **Standaardwaarden TLS** ingesteld op **Proxy**, typ dan in het veld **Hostnaam** het webadres van de content server.
  - Is het veld **Standaardwaarden TLS** ingesteld op **Handheld**, typ dan in het veld **Hostnaam** het webadres van de content server. Stel het veld **Certificaat** in op het clientcertificaat dat u wilt gebruiken voor verificatie met de content server.
6. Klik op **OK**.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Push-bericht van browser

### Informatie over push-berichten van de browser

Push-berichten van de browser geven informatie van een webtoepassing door aan uw BlackBerry®-toestel zodra de informatie beschikbaar is. U kunt met push-berichten van de browser updates voor weerberichten, aandelennoteringen of het laatste nieuws ontvangen. Wanneer uw toestel een update ontvangt, is het mogelijk dat er een nieuw push-bericht van de browser in de berichtenlijst wordt weergegeven. Ook kan een pictogram in het beginscherm of in de toepassingenlijst anders zijn om aan te geven dat er nieuwe informatie beschikbaar is. De webtoepassing kan ook bijgewerkte informatie doorgeven aan uw browsercache zonder dit te vermelden. Als informatie wordt doorgegeven aan uw browsercache is de informatie beschikbaar op uw toestel, zelfs wanneer uw toestel niet op het draadloze netwerk is aangesloten.

Uw toestel ondersteunt verschillende typen push-berichten van de browser. Service loading-berichten bevatten bijgewerkte informatie. Service indication-berichten bevatten een koppeling naar bijgewerkte informatie. Andere push-berichten van de browser bevatten berichten die worden weergegeven in uw browsercache.

### Push-berichten van browser inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.



2. Klik op **Push-bericht van browser**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Schakel het selectievakje **Push-berichten inschakelen** als u alle push-berichten van de browser wilt accepteren.
  - Wilt push-berichten van de browser alleen via een BlackBerry® Enterprise Server of BlackBerry Internet Service accepteren, schakel dan het selectievakje **Push-berichten inschakelen** in en schakel het selectievakje **WAP-push-berichten inschakelen** uit.
  - Schakel het selectievakje **Push-berichten inschakelen** in en schakel het selectievakje **MDS-push-berichten inschakelen** uit, als u de push-berichten van de browser alleen via WAP-gateways wilt accepteren.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Opties voor push-bericht van browser

### MDS verwerken:

Stel in of u wilt dat uw BlackBerry®-toestel push-berichten van de browser accepteert van de BlackBerry Enterprise Server of BlackBerry Internet Service.

### MDS-hosts:

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten accepteert van alle BlackBerry Enterprise Servers of BlackBerry Internet Services, of van geen enkele BlackBerry Enterprise Servers of BlackBerry Internet Services.

### SMSC verwerken:

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten van de browser op basis van SMS-berichten accepteert.

### SMSC-hosts:

Stel in van welke SMSC-hosts uw toestel push-berichten van de browser moet accepteren. Om push-berichten van de browser van een specifieke SMSC-host te accepteren, typt u het telefoonnummer voor de SMSC-host in.

### IP verwerken:

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten van de browser accepteert die door webtoepassingen door een WAP-gateway worden verzonden.

### IP-hosts:

Stel in van welke WAP-gateways uw toestel push-berichten van de browser moet accepteren. Om push-berichten van de browser van een specifieke IP-host te accepteren, typt u het IP-adres voor de WAP-gateway in.

## Sneltoetsen voor de browser

### Een punt of schuine streep invoegen in een webpagina

- Als u een punt (.) wilt invoegen in het dialoogvenster Ga naar, drukt u op de **spatietoets**.
- Als u een schuine streep (/) wilt invoegen in het dialoogvenster Ga naar, drukt u op de **Shift-toets** en de **spatietoets**.

### Een bladwijzer bekijken of toevoegen

- Druk op **5** om op een webpagina de bladwijzerlijst te openen.

- Druk op het vraagteken (?) om op een webpagina een bladwijzer toe te voegen.

## Een miniatuurversie van een webpagina bekijken

- Druk op **X** als u een miniatuurversie van een webpagina wilt bekijken. Druk op een willekeurige toets om terug te gaan naar de normale weergave.

## Het laden van een webpagina stoppen

- Druk op de **Escape-toets** om het laden van een webpagina te stoppen.

## Naar een bepaalde webpagina gaan

- Als u naar een bepaalde webpagina wilt gaan, drukt u op de punt (.).

## Banner op een webpagina weergeven of verbergen

- Druk op het uitroepteken (!) als u de banner op een webpagina wilt verbergen.
- Druk nogmaals op het uitroepteken (!) als u de banner op een webpagina wilt weergeven.

## De browser sluiten

- Als u de browser wilt sluiten, houdt u de **Escape-toets** ingedrukt.

## Problemen met de browser oplossen

### Er is geen browser beschikbaar op mijn toestel

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.

# Toepassingen

## Een toepassing toevoegen

1. Markeer op een webpagina een koppeling naar een toepassing.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Downloaden**.
4. Klik op **OK**.

## Eigenschappen van een toepassing weergeven

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Toepassingen**.
3. Klik op een toepassing.

## Een toepassing van derden verwijderen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Toepassingen**.
3. Markeer een toepassing van derden.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

## De grootte van een toepassingsdatabase weergeven

1. Klik in de toestelopties op **Status**.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Databasegrootten**.

## Problemen met toepassing

### Ik kan geen toepassingen toevoegen

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of uw toestel genoeg geheugen heeft om de toepassing toe te voegen.



# Media

## Mediabestanden en -mappen

### Informatie over mediabestanden en -mappen

In de mediatoepassing kunt u mediabestanden openen. Dit zijn bijvoorbeeld beltonen, afbeeldingen of muzieknummers die zijn opgeslagen in mediamappen in het geheugen van het BlackBerry®-toestel of op een mediakaart die u in uw toestel hebt geplaatst. Mogelijk zijn in een map met voorgeprogrammeerde mediabestanden van het toestel bepaalde standaard mediabestanden beschikbaar, waaronder achtergrondafbeeldingen voor het beginscherm en beltonen.

### Een mediamaap toevoegen

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamaap.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Nieuwe map**.
5. Typ een naam voor de map.
6. Klik op **Opslaan**.

### De naam wijzigen van een mediamaap

U kunt alleen de naam wijzigen van mediamappen die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Markeer een mediamaap.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Naam wijzigen**.
5. Typ een naam voor de map.
6. Klik op **Opslaan**.

### Een mediamaap verwijderen

U kunt alleen mediamappen verwijderen die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Markeer een mediamaap.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Verwijderen**.

## Een mediabestand verplaatsen

U kunt alleen mediabestanden verplaatsen die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap.
3. Markeer een mediamap.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Verplaatsen**.
6. Markeer een mediamap.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Hierheen verplaatsen**.

## Beschikbare hoeveelheid geheugen voor mediabestanden instellen

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Opties**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om de maximale beschikbare hoeveelheid geheugen van het BlackBerry®-toestel voor alle mediabestanden in te stellen, stelt u het veld **Limiet toestelgeheugen** in.
  - Om het minimale beschikbare toestelgeheugen voor afbeeldingen in te stellen, stelt u het veld **Gereserveerd geheugen voor foto's** in.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

## Eigenschappen voor een mediabestand of -map weergeven

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Markeer een mediabestand of -map.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Eigenschappen**.

## Mediabestanden en -mappen sorteren

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Opties**.
4. Stel de velden **Sorteren op** en **Sorteervolgorde** in.
5. Druk op de **menutoets**.

6. Klik op **Opslaan**.

## Wisselen tussen weergaven van de mediamap

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Lijst weergeven** of **Miniaturen weergeven**.

## Het volume aanpassen

- Druk op de **volume plus-toets** om het volume te verhogen.
- Druk op de **volume min-toets** om het volume te verlagen.

## Beheer van mediabestanden

### Informatie over het overbrengen van mediabestanden

U kunt gebruik maken van Bluetooth® technologie om mediabestanden te verzenden of mediabestanden te ontvangen van een voor Bluetooth geschikt apparaat. Ook kunt u uw BlackBerry®-toestel aansluiten op een computer en zo bestanden overbrengen tussen uw toestel en uw computer.

Als u uw toestel aansluit op uw computer, kunt u bestanden overbrengen tussen uw mediakaart en uw computer met behulp van de massaopslagmodus. Ook is het mogelijk mediabestanden over te brengen tussen uw toestel en uw computer met behulp van het mediabeheerprogramma van de BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online-Help* voor meer informatie over het gebruik van het mediabeheerprogramma.

Als u de codering van de mediakaart inschakelt en bestanden naar uw mediakaart overbrengt met behulp van de massaopslagmodus of Bluetooth technologie, codeert uw toestel de overgebrachte bestanden niet. Als u gecodeerde bestanden overbrengt van uw mediakaart met behulp van de massaopslagmodus of Bluetooth technologie, kunt u de bestanden op uw computer of op een voor Bluetooth geschikt apparaat niet decoderen.

### Een mediabestand verzenden met Bluetooth-technologie

Controleer of de Bluetooth® -technologie is ingeschakeld en of uw BlackBerry®-toestel is gepaard met een voor Bluetooth geschikt apparaat.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap.
3. Markeer een mediamap.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Verzenden via Bluetooth**.
6. Klik op een voor Bluetooth geschikt apparaat.
7. Klik op **Verzenden**.

## Een mediabestand ontvangen met Bluetooth-technologie

Controleer of Bluetooth® technologie is ingeschakeld en of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een voor Bluetooth geschikt apparaat.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Ontvangen via Bluetooth**.
4. Klik op **Ja**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een bestand overbrengen tussen uw mediakaart en uw computer

Controleer of de massaopslagmodus is ingeschakeld.

1. Sluit het BlackBerry®-toestel aan op uw computer.
2. Dubbelklik in uw computer op **Deze computer**.
3. Klik in het gedeelte **Apparaten met verwisselbare opslag** op **Verwisselbare schijf**.
4. Sleep een bestand van de ene locatie naar de andere.

U kunt de massaopslagmodus verlaten door uw toestel los te koppelen van uw computer.

## Video's en afbeeldingen

### Een video afspelen

Videobestanden zoals .avi-, .mov-, .mp4- of .3gp-bestanden uit het geheugen van uw BlackBerry®-toestel of van een mediakaart afspelen.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die video's bevat.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op een bepaalde video om deze af te spelen.
  - Wilt u alle video's in de mediamap afspelen, druk dan op de **menutoets**. Klik op **Afspeelmap**.
  - Druk op de **menutoets** om alle video's in de mediamap en eventuele submappen af te spelen. Klik op **Alles afspelen**.

### Een video vooruit- of achteruitspoelen

1. Klik tijdens het afspelen van een video op de voortgangsbalk.
2. Draai de trackball naar links of naar rechts.
3. Klik met de trackball.

### Pauseren bij het afspelen van een video

Klik tijdens het afspelen van een video op het **pauzepictogram**.



Om het afspelen van de video te hervatten klikt u op het pictogram voor **afspelen**.

## De volgende of vorige video afspelen in een mediamap

1. Druk tijdens het afspelen van een video op de **menu-toets**.
2. Klik op **Volgende** of **Vorige**.

## Een afbeelding bekijken

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die afbeeldingen bevat.
3. Klik op een afbeelding.

## In- of uitzoomen op een afbeelding

1. Druk in een afbeelding op de **menu-toets**.
2. Klik op **Zoomen**.
3. Draai de trackball naar boven en naar beneden.

Druk op de **menu-toets** om terug te gaan naar het oorspronkelijke formaat van de afbeelding. Klik op **Zoomen naar 1:1**.

## Een afbeelding draaien

1. Druk in een afbeelding op de **menu-toets**.
2. Klik op **Draaien**.

De afbeelding draait 90 graden rechtsom.

## Een afbeelding pannen

Controleer of u hebt ingezoomd op de afbeelding.

Draai in een afbeelding de trackball naar boven of beneden.

## Afbeeldingen als diavoorstelling bekijken

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die afbeeldingen bevat.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Diavoorstelling bekijken**.

Druk op de **Escape**-toets.

## Het interval instellen tussen de dia's in een diavoorstelling

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.


2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Opties**.
4. Stel het veld **Interval van diavoorstelling** in.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.


## Een afbeelding opslaan

U kunt afbeeldingsbestanden zoals .jpeg, .png, .gif of .bmp opslaan in het geheugen van uw BlackBerry®-toestel of op een mediakaart.

1. Open een afbeeldingsbestand of markeer een afbeelding op een webpagina.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Afbeelding opslaan**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Een afbeelding gebruiken als achtergrond voor het beginscherm

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die afbeeldingen bevat.
3. Markeer een afbeelding.
4. Druk op de -toets.
5. Klik op **Instellen als afbeelding beginscherm**.

Druk op de -toets om de afbeelding van het beginscherm te verwijderen. Klik op **Afbeelding beginscherm herstellen**.

## Een achtergrond voor het beginscherm downloaden

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die afbeeldingen bevat.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Afbeeldingen downloaden**.

## De naam van een video of afbeelding wijzigen

U kunt alleen de naam wijzigen van mediabestanden die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die video's of afbeeldingen bevat.
3. Markeer een video of een afbeelding.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Naam wijzigen**.
6. Typ een naam voor het bestand.

7. Klik op **Opslaan**.

## Een video of afbeelding verwijderen

U kunt alleen mediabestanden verwijderen die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die video's of afbeeldingen bevat.
3. Markeer een video of een afbeelding.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

## Muziek en beltonen

### Muziek afspelen

Speel audiobestanden af zoals .aac-, .amr-, .m4a-, .midi-, .mp3-, of .wav-bestanden, vanaf het geheugen van het BlackBerry®-toestel of van een mediakaart. Tijdens het afspelen van muziek kunt u ook andere toepassingen op uw toestel gebruiken.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die muziek bevat.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u een muziknummer wilt afspelen, klikt u op het nummer.
  - Als u alle muziek in de mediamap wilt afspelen, drukt u op de **menu-toets**. Klik op **Map afspelen**.
  - Als u alle muziek in de mediamap en de submappen wilt afspelen, drukt u op de **menu-toets**. Klik op **Alles afspelen**.

### Het volgende of vorige muziknummer afspelen in een mediamap

1. Druk tijdens het afspelen van een nummer op de **menu-toets**.
2. Klik op **Volgende** of **Vorige**.

### Een muziknummer pauzeren

Klik tijdens het afspelen van een nummer op het **pauze-pictogram**.

Als u het afspelen van het nummer wilt hervatten, klikt u op het pictogram voor **afspelen**.

### Muziknummers in een mediamap in willekeurige volgorde afspelen

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die muziek bevat.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Voer een van de volgende acties uit:

- Wil u alle muziknummers in de mediamap in willekeurige volgorde afspelen, klik dan op **Map afspelen**.
- Wilt u alle muziknummers in de mediamap en eventuele submappen in willekeurige volgorde afspelen, klik dan op **Alles afspelen**.

5. Druk op de **menutoets**.

6. Klik op **Willekeurig nummer**.

Druk op de **menutoets** als u het afspelen van muziknummers in willekeurige volgorde wilt beëindigen. Klik op **Willekeurig nummer**.

## Muziknummers herhalen in een mediamap

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.

2. Klik op een mediamap die muziek bevat.

3. Druk op de **menutoets**.

4. Voer een van de volgende acties uit:

- Wilt u alle muziknummers in de mediamap herhalen, klik dan op **Map afspelen**.
- Wilt u alle muziknummers in de mediamap en eventuele submappen herhalen, klik dan op **Alles afspelen**.

5. Druk op de **menutoets**.

6. Klik op **Herhalen**.

Als u wilt stoppen met het herhalen van de muziknummers, drukt u op de **menutoets**. Klik op **Herhalen**.

## Een headset gebruiken

U kunt een optionele headset aanschaffen voor uw BlackBerry®-toestel. Raadpleeg de documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het gebruik van een headset.

- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Druk op de headsetknop om Mute in te schakelen tijdens een gesprek. Druk nogmaals op de headsetknop om Mute uit te schakelen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te beëindigen.
- Houd de headsetknop ingedrukt als u een nummer wilt kiezen via een gesproken opdracht. Spreek de opdracht uit.
- Druk op de headsetknop om een muziknummer tijdens het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op de headsetknop om het afspelen te hervatten.

## Een beltoon afspelen

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.

2. Klik op een mediamap die beltonen bevat.

3. Klik op een beltoon.

## Een beltoon downloaden

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.

2. Klik op een mediamaap die beltonen bevat.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Melodieën downloaden**.

## Een muzieknnummer of beltoon opslaan

Sla audiobestanden zoals .mid-, .mp3-, of .wav-bestanden op in het geheugen van het BlackBerry®-toestel of op een mediakaart.

1. Open een beltoonbestand of een muzieknnummer of markeer een beltoon op een webpagina.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Opslaan**.

## De naam wijzigen van een muzieknnummer of een beltoon

U kunt alleen de naam wijzigen van mediabestanden die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamaap die muzieknnummers of beltonen bevat.
3. Markeer een muzieknnummer of een beltoon.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Naam wijzigen**.
6. Typ een naam voor het bestand.
7. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Wilt u de naam wijzigen van een beltoon die u in een waarschuwingsprofiel gebruikt, dan dient u ook de beltooninstelling van dit waarschuwingsprofiel aan te passen.

## Een muzieknnummer of beltoon verwijderen

U kunt alleen mediabestanden verwijderen die u zelf hebt toegevoegd.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamaap die muzieknnummers of beltonen bevat.
3. Markeer een muzieknnummer of een beltoon.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

**Opmerking:** Als u een beltoon verwijdert die u gebruikt in een waarschuwingsprofiel, gebruikt het waarschuwingsprofiel vanaf dat moment de standaard beltoon.

## Instellingen van de mediakaart

### Informatie over mediakaarten

U kunt een microSD-mediakaart in uw BlackBerry®-toestel plaatsen, als u het beschikbare geheugen van uw toestel wilt uitbreiden voor het opslaan van mediabestanden zoals video's, afbeeldingen, muziek of beltonen. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het plaatsen van een mediakaart in uw toestel.

### Informatie over codering van mediakaarten

Door middel van codering van uw mediakaart kunt u gegevens beschermen die u opslaat op de mediakaart die in uw BlackBerry®-toestel is geplaatst. U kunt de bestanden op uw mediakaart coderen met behulp van een codeersleutel voor uw mediakaart, uw toestelwachtwoord of beide.

U kunt de codering van uw mediakaart zo instellen, dat mediabestanden worden in- of uitgesloten.

### De bestanden op een mediakaart coderen

Controleer of u een toestelwachtwoord heb ingesteld als u bestanden op de mediakaart in uw BlackBerry®-toestel wilt coderen met een toestelwachtwoord.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Wilt u bestanden coderen met een codeersleutel die het toestel voor uw mediakaart genereert, stel het veld **Coderingsmodus** dan in op **Toestel**.
  - Wilt u bestanden coderen met uw toestelwachtwoord, stel het veld **Coderingsmodus** dan in op **Beveiligingswachtwoord**.
  - Wilt u bestanden coderen met codeersleutel voor uw mediakaart en uw toestelwachtwoord, stel het veld **Coderingsmodus** dan in op **Beveiligingswachtwoord & Toestel**.
4. Wilt u mediabestanden op uw mediakaart coderen, stel het veld **Mediabestanden coderen** dan in op **Ja**.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Opslaan**.

Wilt u de codering van de mediakaart uitschakelen, stel het veld **Coderingsmodus** dan in op **Geen**.

### Beschikbare hoeveelheid geheugen van de mediakaart bekijken

Controleer of de mediakaartondersteuning is ingeschakeld.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.

## De massaopslagmodus handmatig inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.
3. Controleer of het veld **Massaopslagmodus automatisch inschakelen bij verbinding** is ingesteld op **Nee**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **USB-massaopslagmodus inschakelen**.

## Melding voor massaopslagmodus uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u uw massaopslagmodus automatisch wilt inschakelen wanneer u uw BlackBerry®-toestel aansluit op uw computer, stelt u het veld **Massaopslagmodus automatisch inschakelen bij verbinding** in op **Ja**.
  - Als u uw massaopslagmodus handmatig wilt inschakelen wanneer u uw toestel aansluit op uw computer, stelt u het veld **Massaopslagmodus automatisch inschakelen bij verbinding** in op **Nee**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Ondersteuning voor massaopslagmodus uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.
3. Stel het veld **Ondersteuning voor massaopslagmodus** in op **Uit**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een mediakaart formatteren

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Kaart formatteren**.

## Mediakaartondersteuning uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Mediakaart**.

3. Stel het veld **Mediakaartondersteuning** in op **Uit**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Sneltoetsen voor media

### Een video pauzeren

- Als u een video wilt pauzeren, drukt u op de **Mute**-toets.
- Als u weer verder wilt gaan met het afspelen van een video, drukt u nogmaals op de **Mute**-toets.

### In- of uitzoomen op een afbeelding

- Als u wilt inzoomen op een afbeelding, drukt u op **3**.
- U kunt uitzoomen op een afbeelding door op **9** te drukken.
- Als u naar de oorspronkelijk afbeeldingsgrootte wilt gaan, drukt u op **5**.

### Een afbeelding draaien

- Als u een afbeelding wilt draaien, drukt u op de komma-toets (,).

### Een diavoorstelling pauzeren

- Als u een diavoorstelling wilt pauzeren, drukt u op de **spatietoets**.
- Als u een diavoorstelling wilt hervatten, drukt u op de **spatietoets**.

### Een muzieknummer pauzeren

- Als u een muzieknummer wilt pauzeren, drukt u op de **Mute**-toets.
- Als u weer verder wilt gaan met het afspelen van een muzieknummer, drukt u nogmaals op de **Mute**-toets.

### Naar het volgende of het vorige item gaan

- Druk op **6** om naar het volgende item te gaan.
- Druk op **4** om naar het vorige item te gaan.



## Problemen met mediabestanden oplossen

### Ik kan geen muziek vooruit- of achteruitspoelen

Vooruit- en achteruitspoelen is niet toegestaan.

### Ik kan geen video's afspelen

U kunt alleen video's afspelen die zijn gecodeerd als MPEG-4 Part 2 Simple Profile of H.263.

### Ik kan geen mediabestanden openen van mijn mediakaart

Voer de volgende acties uit:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-toestel en het toestel is aangesloten op uw computer, maak dan uw toestel los van de computer of schakel de massaopslagmodus uit.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer met behulp van de massaopslagmodus, controleer dan of u het mediabeheerprogramma op de BlackBerry Desktop Manager hebt afgesloten.
- Als u een mediabestand wilt openen op uw computer met behulp van het mediabeheerprogramma van de BlackBerry Desktop Manager, dient u eerst te controleren of de massaopslagmodus op uw toestel is uitgeschakeld.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een codeersleutel voor de mediakaart en een gecodeerd mediabestand wilt openen met uw computer of met een ander apparaat dan het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Stel het veld **Coderingsmodus** in de mediakaartopties in op **Geen** of **Beveiligingswachtwoord**.

### Mijn toestel gebruikt niet de juiste beltoon of de juiste achtergrond voor het beginscherm

Als u een beltoon gebruikt of een achtergrondafbeelding voor het beginscherm die u met het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel op uw mediakaart hebt gecodeerd, en u wilt uw toestel opnieuw instellen, ontgrendel dan eerst uw toestel.



# Kaarten

## Basis van de kaart

### Een kaart verschuiven

- Draai met de trackball in een kaart.

### Op een kaart in- of uitzoomen

1. Klik met de trackball op een kaart.
2. Klik op **Zoomen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om in te zoomen, draait u de trackball omhoog.
  - Om uit te zoomen, draait u de trackball omlaag.
4. Klik met de trackball.

### Op een locatieaanduiding inzoomen

1. Markeer op een kaart een locatieaanduiding
2. Klik met de trackball.
3. Klik op **Inzoomen op punt**.

### Een locatie op een kaart weergeven

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Ga naar**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Voer de locatiegegevens in. Klik met de trackball. Klik op **Zoeken**.
  - Klik op een locatie. Klik op **Selecteren**.
  - Klik op een locatie. Klik op **Bewerken**. Wijzig de locatiegegevens. Klik met de trackball. Klik op **Zoeken**.

### Een locatie voor een contactpersoon op een kaart weergeven

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Kaart uit adresboek**.
3. Markeer een contactpersoon.
4. Druk op de **Menutoets**.

5. Klik op **Kaart privé weergeven** of **Kaart werk weergeven**.

## Routebeschrijving krijgen

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Routebeschrijving**.
3. Voer een van de volgende acties uit om een startlocatie op te geven.
  - Voer de locatiegegevens in. Klik met de trackball. Klik op **Zoeken**.
  - Klik op een locatie. Klik op **Selecteren**.
  - Klik op een locatie. Klik op **Bewerken**. Wijzig de locatiegegevens. Klik met de trackball. Klik op **Zoeken**.
4. Herhaal stap 3 om een eindlocatie op te geven.

## Een kaart doorsturen

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Locatie e-mailen**.

## Uw positie op een kaart bepalen

Als uw BlackBerry®-toestel geen interne GPS-ontvanger heeft, controleert u of uw BlackBerry-toestel hebt gekoppeld aan een Bluetooth® geschikte GPS-ontvanger.

1. Klik met de trackball op een kaart.
2. Klik op **GPS starten**.

Als u zich verplaatst, verschuift de kaart en blijft uw positie in het midden van het scherm. Om de positiebepaling te stoppen, klikt u met de trackball. Klik op **GPS stoppen**.

## De achtergrondverlichting aan laten tijdens het bepalen van uw positie op een kaart

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Achtergrondverlichting uit uitschakelen wanneer het vermogen van de batterij minder is dan** in.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Het noorden boven aan een kaart weergeven

Als u uw verplaatsing op een kaart volgt, wordt de richting waarin u zich verplaatst, standaard boven aan de kaart weergegeven.

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Positiebepaling inschakelen wanneer GPS aan is** uit.
4. Druk op de **Menutoets**.

5. Klik op **Opslaan**.

## Statusgegevens boven aan een kaart weergeven

U kunt het vermogen van de batterij, indicatoren voor het bereik van het mobiele netwerk, de tijd, kaartweergavegegevens en satelliet- en Bluetooth® verbindingsgegevens boven aan kaarten.

1. Druk op de **Menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Titelbalk verbergen bij opstarten** uit.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Om de statusgegevens weer te verbergen, schakelt u het selectievakje **Titelbalk verbergen bij opstarten** in.

## Van kaartweergave veranderen

U kunt kaarten weergeven in kaartweergave, routebeschrijvingen weergeven in de weergave Route tonen of uw positie bepalen in GPS-weergave.

Wanneer u routebeschrijvingen of uw positie op een kaart wilt weergeven, drukt u op de **Spatietoets**.

## De cache van de kaart wissen

1. Druk op een kaart op de **Menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Cache wissen**.

## Favoriete locaties

### Een bladwijzer voor een locatie toevoegen

1. Klik met de trackball op een kaart.
2. Klik op **Aan favorieten toevoegen**.

### Een lijst met favoriete locaties weergeven

1. Klik met de trackball op een kaart.
2. Klik op **Favorieten**.

### Alle locatieaanduidingen en routebeschrijvingen van een kaart verwijderen

1. Markeer op een kaart een locatieaanduiding of routebeschrijving.

2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Alles wissen**.

## Locatiegeschiedenis wissen

1. Druk op een kaart op de **Menu**toets.
2. Klik op **Ga naar**.
3. Klik op een locatie.
4. Klik op **Geschiedenis wissen**.

## Sneltoetsen voor kaarten

### Op een kaart in- of uitzoomen

- Om op een kaart in te zoomen, drukt u op **L**.
- Om op een kaart uit te zoomen, drukt u op **O**.

### Statusgegevens boven aan een kaart weergeven of verbergen

- Om statusgegevens boven aan een kaart weer te geven, drukt u op **Q**.
- Om statusgegevens boven aan een kaart te verbergen, drukt u nog een keer op **Q**.

## Problemen met kaart oplossen

### Ik kan geen locatie weergeven

Controleer of er geen leestekens in de locatiegegevens worden weergegeven.


### Er worden diagonale lijnen op een kaart weergegeven

Er worden diagonale lijnen op een kaart weergegeven wanneer uw BlackBerry®-toestel nieuwe locatiegegevens laadt.

# Contactpersonen

## Basis van contactpersonen

### Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in het adresboek op de  toets.
2. Klik op **Nieuw adres**.
3. Typ de gegevens van de contactpersoon.
4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Opslaan**.

### Een contactpersoon uit een bericht, oproepenlogboek of webpagina toevoegen

1. Markeer een contactpersoon in een bericht of oproepenlogboek of op een webpagina.
2. Druk op de **menu**toets.
3. Klik op **Aan adresboek toevoegen**.
4. Typ de gegevens van de contactpersoon.
5. Druk op de **menu**toets.
6. Klik op **Opslaan**.

### Een aangepast adresboekveld benoemen

Als u de naam van een aangepast adresboekveld wijzigt, wordt de naam voor alle contactpersonen gewijzigd.

1. Klik bij het toevoegen of bewerken van een contactpersoon op het veld **Gebruiker1, Gebruiker2, Gebruiker3 of Gebruiker4**.
2. Klik op **Veldnaam wijzigen**.
3. Typ een naam voor het aangepaste adresboekveld.
4. Druk op de **Enter**-toets.

U kunt aangepaste adresboekvelden synchroniseren op uw BlackBerry®-toestel met de e-mailtoepassing op uw computer. Raadpleeg de *online Help van de BlackBerry-desktopsoftware* voor meer informatie over het synchroniseren van aangepaste adresboekvelden.

### Een contactpersoon weergeven

Klik in het adresboek op een contactpersoon.

### Een contactpersoon wijzigen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu**toets.

3. Klik op **Bewerken**.
4. Wijzig de informatie over contactpersonen.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Opslaan**.

## Een contactpersoon verwijderen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

## Informatie over pauzes en wachttijden

Gebruik een pauze of een wachttijd om extra cijfers, bijvoorbeeld een wachtwoord of een toestelnummer, te scheiden van het telefoonnummer. Nadat het telefoonnummer is gekozen, zal uw BlackBerry®-toestel even pauzeren voordat de overige cijfers worden gekozen (pauze) of u vragen ze zelf te typen (wachttijd).

## Een pauze of een wachttijd aan een telefoonnummer toevoegen

1. Nadat u het grootste gedeelte van een telefoonnummer in het veld voor het telefoonnummer hebt getypt, klikt u met de trackball.
2. Klik op **Pauze toevoegen** of **Wachttijd toevoegen**.
3. Typ eventuele aanvullende cijfers.
4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Opslaan**.

## Informatie over aangepaste beltonen

U kunt een aangepaste beltoon toewijzen aan een contactpersoon zonder de overige waarschuwingen te wijzigen.

De opties van de aangepaste beltonen worden bij uw contactpersonen en waarschuwingsprofielen weergegeven. Wanneer u een aangepaste beltoon aan een contactpersoon toewijst, wordt een nieuwe profieluitzondering met uw waarschuwingsprofielen zoals 'Oproepen van <contact>' weergegeven. Uitzonderingen op waarschuwingsprofielen worden gedeeld door uw contactpersonen en uw waarschuwingsprofielen, en wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, zijn ook terug te vinden in de andere toepassing.

Uw BlackBerry®-toestel baseert het volume voor aangepaste beltonen op het volume dat u in het actieve waarschuwingsprofiel instelt.

## Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Bewerken**.



4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Aangepaste beltoon toevoegen**.
6. Stel een beltoon in.
7. Druk op de **Menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Verzendlijsten

### Informatie over verzendlijsten

U kunt verzendlijsten gebruiken als u e-mail, PIN, SMS-tekstberichten of MMS-berichten verstuurt.

Verzendlijsten die u in uw BlackBerry®-toestel maakt, worden niet in de e-mailtoepassing op uw computer weergegeven.

### Een verzendlijst maken

1. Druk in het adresboek op de **Menutoets**.
2. Klik op **Nieuwe groep**.
3. Typ een naam voor de verzendlijst.
4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Lid toevoegen**.
6. Klik op een contactpersoon.
7. Herhaal stap 4 t/m 6 om een ander contactpersoon toe te voegen.
8. Klik met de trackball.
9. Klik op **Groep opslaan**.

### Een verzendlijst wijzigen

1. Markeer een verzendlijst in het adresboek.
2. Druk op de **Menutoets**.
3. Klik op **Groep bewerken**.
4. Klik op een contactpersoon.
5. Klik op een van de volgende menu-items:
  - **Lid toevoegen**
  - **Lid wijzigen**
  - **Lid verwijderen**
6. Klik met de trackball.
7. Klik op **Groep opslaan**.

**Opmerking:** Wanneer u een contactpersoon van een verzendlijst verwijdert, blijft de contactpersoon in uw adresboek staan.

## Een verzendlijst bekijken

Klik in het adresboek op een verzendlijst.

Als u de details voor een contactpersoon in de verzendlijst wilt bekijken, klikt u op een contactpersoon. Klik op **Lid bekijken**.

## Een verzendlijst verwijderen

1. Markeer een verzendlijst in het adresboek.
2. Druk op de **menu-toets**.
3. Klik op **Groep verwijderen**.

## Nummerweergave

### Een afbeelding van de nummerweergave voor een contactpersoon toevoegen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Afbeelding toevoegen**.
4. Markeer een afbeelding.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Selecteren**.
7. Centreer de afbeelding in het vak.
8. Klik met de trackball.
9. Klik op **Opslaan**.

### De afbeelding van de nummerweergave voor een contactpersoon wijzigen

1. Markeer bij het wijzigen van een contactpersoon de afbeelding van de nummerweergave.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Afbeelding toevoegen**.
4. Markeer een afbeelding.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Selecteren**.
7. Centreer de afbeelding in het vak.
8. Druk op de **Menu-toets**.
9. Klik op **Opslaan**.

## De afbeelding van de nummerweergave voor een contactpersoon verwijderen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Bewerken**.
4. Klik op de afbeelding van de nummerweergave.
5. Klik op **Afbeelding verwijderen**.
6. Klik met de trackball.
7. Klik op **Opslaan**.

## Categorieën

### Informatie over categorieën

U kunt categorieën maken waarin u uw contactpersonen, taken en memo's kunt onderbrengen. U kunt de contactpersonen, taken en memo's ook beperken op basis van de categorieën.

Categorienamen zijn niet hoofdlettergevoelig. Er kan meer dan één categorie van toepassing zijn op een contactpersoon, taak of memo. Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u meer dan één categorie toepassen op een taak op uw BlackBerry®-toestel, maar slechts één categorie wordt gesynchroniseerd met de taak in uw e-mailtoepassing. Lotus Notes.

Categorieën worden gedeeld door het adresboek, de takenlijst en de memolijst en wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, worden in alle andere overgenomen.

### Een categorie maken voor contacten, taken of memo's

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu**toets.
2. Klik op **Filter**.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Nieuw**.
5. Typ een naam voor de categorie.
6. Druk twee keer op de **Enter**-toets.

### Een contactpersoon, taak of memo categoriseren

1. Klik tijdens het maken of wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de **Menu**toets.
2. Klik op **Categorieën**.
3. Schakel het selectievakje naast een categorie in.
4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Contactpersonen, taken of memo's sorteren op categorie

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Schakel het selectievakje naast een categorie in.

## Een contactpersoon, taak of memo uit een categorie verwijderen

1. Druk tijdens het wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Categorieën**.
3. Markeer een categorie.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Schakel het selectievakje naast de categorie uit.
6. Druk op de **Menu-toets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## Een categorie verwijderen

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Markeer een categorie.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

**Opmerking:** Wanneer u een categorie verwijdert, worden contactpersonen, taken of memo's in de categorie niet verwijderd.

## Adressen zoeken

### Contactpersonen zoeken in het adresboek van uw organisatie

Controleer of uw BlackBerry®-toestel gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 3.5 of hoger voor Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 of hoger voor IBM® Lotus® Domino®, of BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger voor Novell® GroupWise®.

1. Druk in het adresboek op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ een gedeelte van of de hele naam van de contactpersoon.
4. Klik met de trackball.

## Resultaten voor het zoeken naar adressen beheren

1. Markeer in de resultaten voor het zoeken naar adressen een contactpersoon.
2. Druk op de **Menutoets**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u een contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op **Toevoegen**.
  - Om alle contactpersonen toe te voegen, klikt u op **Alles toevoegen**.
  - Als u de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, klikt u op **Weergeven**.
  - Als u een contactpersoon uit de resultaten voor het zoeken naar adressen wilt verwijderen, klikt u op **Verwijderen**.
  - Als u de resultaten voor het zoeken naar adressen wilt verwijderen, klikt u op **Gevonden item verwijderen**.
  - Om een nieuwe zoekactie naar adressen te starten, klikt u op **Zoeken**.

## SIM-kaarttelefoonboek

### Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek

Gebruik het SIM-kaarttelefoonboek om toegang te verkrijgen tot contactpersonen die u aan uw SIM-kaart heeft toegevoegd. Het SIM-kaarttelefoonboek is niet hetzelfde als het adresboek op uw BlackBerry®-toestel. Als u van SIM-kaart wisselt, veranderen de contactpersonen in het SIM-kaarttelefoonboek.

U kunt ADN-gegevens aan uw SIM-kaarttelefoonboek toevoegen. U kunt ook naar ADN- of SDN-gegevens zoeken. ADN-gegevens worden als gewone tekst weergegeven en SDN-gegevens worden vet gedrukt.

### Het SIM-kaarttelefoonboek laden

1. Druk in het adresboek op de **menutoets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Wacht tot het SIM-kaarttelefoonboek is geladen.
4. Druk op de **ESCAPE**-toets.

### Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menutoets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Klik met de trackball.
4. Klik op **Nieuw**.
5. Typ de gegevens van de contactpersoon.
6. Druk op de **Menutoets**.

7. Klik op **Opslaan**.

## Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw adresboek kopiëren

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menu-toets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Alles naar adresboek kopiëren**.

**Opmerking:** Uw BlackBerry®-toestel kan geen contactpersoon van de SIM-kaart naar het adresboek kopiëren als het betreffende telefoonnummer al in het adresboek staat.

## Een contactpersoon van een SIM-kaart wijzigen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menu-toets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Markeer een contactpersoon.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Bewerken**.
6. Wijzig de informatie over contactpersonen.
7. Druk op de **Menu-toets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Een contactpersoon van een SIM-kaart verwijderen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menu-toets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Markeer een contactpersoon.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

## Instellingen contactpersonenlijst

### Contactpersonen, taken of memo's sorteren

1. Druk in het adresboek, de takenlijst of de memolijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Sorteren op** in.

4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Weergave-opties voor contactpersonen instellen

U kunt instellen hoe uw contactpersonen in alle toepassingen worden weergegeven, inclusief telefoonboek, berichtenlijst, adresboek en agenda.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Naamweergave** in op **Achternaam, Voornaam**.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Opslaan**.

Als u uw contactpersonen op voornaam wilt sorteren, stelt u het veld **Naamweergave** in op **Voornaam, Achternaam**.

## Dubbele namen in uw adresboek voorkomen

1. Druk in het adresboek op de **Menu**toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Dubbele namen toestaan** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijs of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu**toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's bekijken

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijs op de **Menu**toets.
2. Klik op **Opties**.

In het veld Aantal vermeldingen wordt het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's weergegeven.

## Problemen met contactpersonen oplossen

### **Ik kan het menu-item Aangepaste beltoon toevoegen niet vinden**

Als u al een aangepaste beltoon aan een contactpersoon hebt toegewezen, wordt het menu-item Aangepaste beltoon toevoegen niet weergegeven.

### **De gegevens van het aangepaste adresboekveld verschijnen niet op mijn computer**

U kunt de gegevens in een aangepast adresboekveld alleen synchroniseren met een tekstveld in de e-mailtoepassing op uw computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de verjaardag van een contactpersoon toe te voegen aan het aangepaste adresboekveld op uw BlackBerry®-toestel en dit veld vervolgens te synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer, omdat het verjaardagsveld een datumveld in de e-mailtoepassing op uw computer is.



# Agenda

## Basis van de agenda

### Informatie over de agenda

In de agenda van uw BlackBerry®-toestel kunt u uw afspraken en vergaderingen op vier verschillende manieren weergeven. In de dag-, week- en maandweergave worden al uw afspraken voor de geselecteerde tijdsperiode weergegeven. In de agendaweergave worden u al uw geplande afspraken in een lijst weergegeven. In de agendaweergave wordt weergegeven hoeveel tijd u tussen afspraken beschikbaar hebt.

### Van agendaweergave veranderen

1. Druk in de agenda op de **Menutoets**.
2. Klik op een weergave.

### Door de agenda bladeren

1. Druk in de agenda op de **Menu-toets**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om naar een bepaalde datum te gaan, klikt u op **Ga naar datum**.
  - Om naar vandaag te gaan, klikt u op **Vandaag**.
  - Om een tijdsperiode vooruit of achteruit te gaan, klikt u op **Vorige** of **Volgende**.

### Een afspraak plannen

1. Druk in de agenda op de **Menutoets**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer de afspraakgegevens in.
4. Als de afspraak terugkeert, stelt u het veld **Terugkerend** in.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Opslaan**.

### Een vergadering plannen

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 2.1 of hoger.

1. Druk in de agenda op de **Menutoets**.
2. Klik op **Nieuw**.

3. Voer de gegevens van de vergadering in.
4. Als de vergadering terugkeert, stelt u het veld **Terugkerend** in.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Deelnemer uitnodigen**.
7. Klik op een contactpersoon.
8. Om een andere contactpersoon aan uw vergadering toe te voegen, herhaalt u stap 5 t/m 7.
9. Klik met de trackball.
10. Klik op **Opslaan**.

## Terugkerende velden

### Elke:

Stel hier de frequentie van de dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkerende afspraak, vergadering of taak in.

### Relatieve datum:

Stel hier in of de maandelijks of jaarlijks terugkerende afspraak, vergadering of taak terugkeert op een relatieve datum (bijvoorbeeld op de laatste vrijdag van elke maand).

### Einde:

Stel hier in of de terugkerende afspraak, vergadering of taak eindigt.

### Dagen:

Stel hier de dag of dagen in waarop een wekelijkse afspraak, vergadering of taak moet terugkeren.

## Een afspraak of vergadering openen

Klik in de agenda op een afspraak of vergadering.

## Een afspraak of vergadering verwijderen

1. Markeer in de agenda een afspraak of vergadering.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

## Afspraken weergeven in week- of maandweergave

1. Druk in de week- of maandweergave op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Afspraken bekijken**.

In de agenda worden de afspraken weergegeven die voor die dag zijn gepland.

Om naar week- of maandweergave terug te keren, drukt u op de **Escape-toets**.

## Van dag veranderen in dagweergave

Om van de ene dag naar een andere te gaan met de navigatiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm, klikt u op een dag.

## Vergaderingen

### Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

1. Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de **Menu-toets**.
2. Klik op een van de volgende menu-items:
  - **Accepteren** of **Accepteren met opmerkingen**
  - **Voorlopig beschikbaar** of **Voorlopig beschikbaar met opmerkingen**
  - **Afwijzen** of **Afwijzen met opmerkingen**

**Opmerking:** Als u een uitnodiging voor een vergadering uit een berichtenlijst verwijdert voordat u ze geaccepteerd of afgewezen hebt, wordt de vergadering uit de e-mailtoepassing op uw computer verwijderd.

### De lijst met deelnemers aan een vergadering wijzigen

1. Klik bij een vergadering in het veld **Geaccepteerd** of **Afgewezen** op een contactpersoon.
2. Klik op een van de volgende menu-items:
  - **Deelnemer uitnodigen**
  - **Deelnemer wijzigen**
  - **Deelnemer verwijderen**

### Een e-mailbericht verzenden naar alle deelnemers aan een vergadering

Controleer of u de vergadering organiseert.

1. Klik met de trackball in een vergadering, uitnodiging voor een vergadering of reactie op een vergadering.
2. Klik op **Alle deelnemers e-mailen**.

### Contact opnemen met een deelnemer aan een vergadering

Controleer of u de vergadering organiseert.

1. Markeer in een vergadering, uitnodiging voor een vergadering of reactie op een vergadering een contactpersoon.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op een berichttype of **<Contactpersoon> oproepen**.

### Uw agenda weergeven bij het reageren op een vergadering

1. Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Agenda weergeven**.

Om naar de uitnodiging voor een vergadering terug te gaan, drukt u op de **Escape-toets**.

## Instellingen agenda

### De standaardagendaweergave instellen

1. Druk in de agenda op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Beginweergave** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### De standaardherinneringstijd voor agenda-items instellen

1. Druk in de agenda op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Standaardherinnering** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### De begin- en eindtijd voor dagen instellen

1. Druk in de agenda op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel de velden **Begin van dag** en **Einde van dag** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Een uitsteltijd voor herinneringen instellen

1. Druk in de agenda of de takenlijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Uitstellen** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Taken in de agenda weergeven

1. Druk in de agenda op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Taken weergeven** in op **Ja**.

4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## De eerste dag van de week instellen

1. Druk in de agenda op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Eerste dag van de week** in.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Beschikbare tijd verbergen in agendaweergave:

1. Druk in de agenda op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Beschikbare tijd weergeven in agendaweergave** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Instellen hoe lang uw toestel agenda-items opslaat

1. Druk in de agenda op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Afspraken bewaren** in.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

Uw BlackBerry®-toestel verwijdert agenda-items die ouder zijn dan het aantal door u ingestelde dagen.

Om agenda-items te herstellen, stelt u het veld **Afspraken bewaren** in op een langere tijdsperiode. Agenda-items die u binnen de ingestelde tijdsperiode op uw BlackBerry-toestel hebt ontvangen, worden in de agenda weergegeven.

## De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijst of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's bekijken

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu**toets.
2. Klik op **Opties**.

In het veld Aantal vermeldingen wordt het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's weergegeven.

## Sneltoetsen voor de agenda

### Snel een afspraak plannen in dagweergave

Controleer in de agendaopties of het veld **Snelle invoer inschakelen** is ingesteld op **Ja**.

1. Typ in de dagweergave naast de begintijd het onderwerp van de afspraak.
2. Typ de plaats tussen haakjes.
3. Om de begin- en eindtijd te wijzigen, houdt u de **Shift-toets** ingedrukt en rolt u met de trackball. Als u alleen de eindtijd wilt wijzigen, rolt u met de trackball.
4. Klik met de trackball.

### Een afspraak plannen

Als u wilt dat sneltoetsen in dagweergave werken, stelt u in de agendaopties het veld **Snelle invoer inschakelen** in op **Nee**.

- Om een afspraak te plannen, drukt u op de toets met de punt (.).

### U in de agenda verplaatsen

Als u wilt dat sneltoetsen in dagweergave werken, stelt u in de agendaopties het veld **Snelle invoer inschakelen** in op **Nee**.

- Om naar de volgende dag te gaan, drukt u op **6**.
- Om naar de vorige dag te gaan, drukt u op **4**.
- Om een uur vooruit te gaan, drukt u op **2**.
- Om een uur achteruit te gaan, drukt u op **8**.

### Een gemarkeerd item verwijderen

- Druk op de toets **Backspace/Delete** om een gemarkeerd item te verwijderen.

## Problemen met agenda oplossen

### Ik kan geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken

Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken.

## **Ik kan bij het plannen van afspraken bepaalde velden niet instellen**

Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u alleen de velden Onderwerp, Locatie, Herinnering en Notities en het selectievakje Markeren als privé wijzigen wanneer u een terugkerende afspraak of vergadering wijzigt.

## **Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven**

Als u op uw BlackBerry®-toestel afspraken en vergaderingen plant die speciale tekens of accenten bevatten, ondersteunt uw computer deze tekens mogelijk niet.

Controleer op uw computer of u de correcte standaardcodetabel gebruikt en of de correcte ondersteuning voor lettertypes op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem op uw computer voor meer informatie.





# Taken

## Basis van de taken

### Een taak maken

1. Druk in de takenlijst op de **Menu**toets.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Typ de taakgegevens.
4. Stel een deadline in voor de taak.
5. Als de taak terugkeert, stelt u het veld **Terugkerend** in.
6. Druk op de **Menu**toets.
7. Klik op **Opslaan**.

### Terugkerende velden

**Elke:**

Stel hier de frequentie van de dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkerende afspraak, vergadering of taak in.

**Relatieve datum:**

Stel hier in of de maandelijks of jaarlijks terugkerende afspraak, vergadering of taak terugkeert op een relatieve datum (bijvoorbeeld op de laatste vrijdag van elke maand).

**Einde:**

Stel hier in of de terugkerende afspraak, vergadering of taak eindigt.

**Dagen:**

Stel hier de dag of dagen in waarop een wekelijkse afspraak, vergadering of taak moet terugkeren.

### Een taak wijzigen

1. Markeer de taak in de takenlijst.
2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Openen**.
4. Wijzig de taakgegevens.
5. Druk op de **Menu**toets.
6. Klik op **Opslaan**.

### De status van een taak wijzigen

1. Markeer de taak in de takenlijst.
2. Druk op de **menu**toets.

3. Voer een van de volgende acties uit:

- Om de taak te markeren als Voltooid, klikt u op **Markeren als voltooid**.
- Om de taak te markeren als Uitgesteld, Bezig met uitvoeren of Wachten, klikt u op **Openen**. Stel het veld **Status** in. Druk op de **menutoets**. Klik op **Opslaan**.

## Voltooid taken verbergen

1. Druk in de takenlijst op de **menutoets**.
2. Klik op **Verbergen voltooid**.

## Een taak of memo doorsturen

1. Markeer een taak of memo in de takenlijst of de memolijst.
2. Druk op de **menutoets**
3. Klik op **Doorschakelen als**.
4. Klik op een berichttype.

## Een taak verwijderen

1. Markeer de taak in de takenlijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

## Categorieën

### Informatie over categorieën

U kunt categorieën maken waarin u uw contactpersonen, taken en memo's kunt onderbrengen. U kunt de contactpersonen, taken en memo's ook beperken op basis van de categorieën.

Categorienamen zijn niet hoofdlettergevoelig. Er kan meer dan één categorie van toepassing zijn op een contactpersoon, taak of memo. Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u meer dan één categorie toepassen op een taak op uw BlackBerry®-toestel, maar slechts één categorie wordt gesynchroniseerd met de taak in uw e-mailtoepassing. Lotus Notes.

Categorieën worden gedeeld door het adresboek, de takenlijst en de memolijst en wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, worden in alle andere overgenomen.

### Een categorie maken voor contacten, taken of memo's

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menutoets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Druk op de **Menutoets**.

4. Klik op **Nieuw**.
5. Typ een naam voor de categorie.
6. Druk twee keer op de **Enter-toets**.

### Een contactpersoon, taak of memo categoriseren

1. Klik tijdens het maken of wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Categorieën**.
3. Schakel het selectievakje naast een categorie in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Contactpersonen, taken of memo's sorteren op categorie

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Schakel het selectievakje naast een categorie in.

### Een contactpersoon, taak of memo uit een categorie verwijderen

1. Druk tijdens het wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Categorieën**.
3. Markeer een categorie.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Schakel het selectievakje naast de categorie uit.
6. Druk op de **Menu-toets**.
7. Klik op **Opslaan**.

### Een categorie verwijderen

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Markeer een categorie.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

**Opmerking:** Wanneer u een categorie verwijdert, worden contactpersonen, taken of memo's in de categorie niet verwijderd.

## Instellingen takenlijst

### Contactpersonen, taken of memo's sorteren

1. Druk in het adresboek, de takenlijst of de memolijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Sorteren op** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Een uitsteltijd voor herinneringen instellen

1. Druk in de agenda of de takenlijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Uitstellen** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Taken in de agenda weergeven

1. Druk in de agenda op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Taken weergeven** in op **Ja**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijst of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's bekijken

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menutoets**.
2. Klik op **Opties**.

In het veld Aantal vermeldingen wordt het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's weergegeven.



# Memo's

## Basis van de memo

### Een memo maken

1. Druk in de memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer de memogegevens in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Een memo wijzigen

1. Markeer een memo in de memolijst.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Bewerken**.
4. De memogegevens wijzigen.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Opslaan**.

### Een taak of memo doorsturen

1. Markeer een taak of memo in de takenlijst of de memolijst.
2. Druk op de **menu-toets**
3. Klik op **Doorschakelen als**.
4. Klik op een berichttype.

### Naar tekst in een bericht, bijlage, webpagina of memo zoeken

1. Druk in een bericht, bijlage, webpagina of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Typ de tekst.
4. Druk op de **Enter**-toets.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de **Menu-toets**. Klik op **Volgende zoeken**.

## Een memo verwijderen

1. Markeer een memo in de memolijst.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

## Categorieën

### Informatie over categorieën

U kunt categorieën maken waarin u uw contactpersonen, taken en memo's kunt onderbrengen. U kunt de contactpersonen, taken en memo's ook beperken op basis van de categorieën.

Categorienamen zijn niet hoofdlettergevoelig. Er kan meer dan één categorie van toepassing zijn op een contactpersoon, taak of memo. Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u meer dan één categorie toepassen op een taak op uw BlackBerry®-toestel, maar slechts één categorie wordt gesynchroniseerd met de taak in uw e-mailtoepassing. Lotus Notes.

Categorieën worden gedeeld door het adresboek, de takenlijst en de memolijst en wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, worden in alle andere overgenomen.

### Een categorie maken voor contacten, taken of memo's

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Nieuw**.
5. Typ een naam voor de categorie.
6. Druk twee keer op de **Enter-toets**.

### Een contactpersoon, taak of memo categoriseren

1. Klik tijdens het maken of wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Categorieën**.
3. Schakel het selectievakje naast een categorie in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### Contactpersonen, taken of memo's sorteren op categorie

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.



3. Schakel het selectievakje naast een categorie in.

## Een contactpersoon, taak of memo uit een categorie verwijderen

1. Druk tijdens het wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Categorieën**.
3. Markeer een categorie.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Schakel het selectievakje naast de categorie uit.
6. Druk op de **Menu-toets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## Een categorie verwijderen

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Filter**.
3. Markeer een categorie.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

**Opmerking:** Wanneer u een categorie verwijdert, worden contactpersonen, taken of memo's in de categorie niet verwijderd.

## Instellingen memolijst

### Contactpersonen, taken of memo's sorteren

1. Druk in het adresboek, de takenlijst of de memolijst op de **menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Sorteren op** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

### De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijst of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.

4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Opslaan**.

### Het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's bekijken

1. Druk in het adresboek, de agenda, takenlijst of memolijst op de **Menu**toets.
2. Klik op **Opties**.

In het veld Aantal vermeldingen wordt het aantal op uw toestel opgeslagen contactpersonen, agenda-items, taken of memo's weergegeven.

# Alarm

## Info over het alarm

Bij de alarminstellingen van het BlackBerry®-toestel kunt u een tijdstip voor een dagelijks alarm instellen. U kunt bovendien een alarm voor het weekeinde instellen, een sluimer tijd voor het alarm opgeven en het volume van het alarm aanpassen.

Als u uw toestel uitschakelt door op de Aan/uit-knop te drukken of door op @@Toestel uitzetten te klikken en Uitzetten te selecteren, kunt u ervan uitgaan dat het alarm toch op het juiste tijdstip afgaat, zelfs als het toestel is uitgeschakeld.

## Alarm instellen

1. Stel bij de alarminstellingen in het veld **Dagelijks alarm** de optie **Aan** in.
2. Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
3. Geef op of het alarm kan worden uitgesteld en hoe lang dit kan worden uitgesteld.
4. Stel een type waarschuwing voor het alarm in.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

In het gedeelte van het scherm waarin de toestelstatus wordt weergegeven verschijnt naast de datum het pictogram van een klok.

## Alarmgeluid uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets als de sluimerstand niet is ingeschakeld.
- Klik op **Sluimer** als de sluimerstand is ingeschakeld.

## Alarm uitschakelen

Selecteer bij de alarminstellingen in het veld **Dagelijks alarm** de optie **Uit**.

## Problemen met het alarm oplossen

### Mijn alarm gaat niet af in het weekend

Controleer in de alarminstellingen of in het veld **Actief in weekend** de optie **Ja** is ingesteld.



# Rekenmachine

## Rekenmachine gebruiken

- Als u op een toets van de rekenmachine wilt drukken, drukt u op de corresponderende toets van het BlackBerry®-toestel.
- Als u de alternatieve functie van een toets in de rekenmachine wilt gebruiken, drukt u op de **Alt**-toets en de corresponderende toets van het toestel.

## Eenheden omrekenen

1. Typ een getal in de rekenmachine.
2. Klik met de trackball.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Naar metrisch** als u het getal van het Engelse systeem naar het metrische systeem wilt omrekenen.
  - Klik op **Van metrisch** als u het getal van het metrische systeem naar het Engelse systeem wilt omrekenen.
4. Klik op een type omrekening.



# Bluetooth-technologie

## Basisprincipes van Bluetooth-technologie

### Info over Bluetooth-technologie

Bluetooth® -technologie is ontwikkeld om een draadloze verbinding te kunnen maken tussen uw BlackBerry®-toestel en een Bluetooth toestel, zoals een handsfree carkit of een draadloze hoofdtelefoon. Eerst maakt u van uw BlackBerry-toestel en een Bluetooth toestel een paar. Vervolgens kunt u een verbinding met het Bluetooth toestel maken wanneer dit toestel zich binnen het bereik van uw BlackBerry-toestel bevindt. Het bereik bedraagt over het algemeen ongeveer 10 meter.

Wanneer u de Bluetooth -technologie inschakelt of wanneer u uw BlackBerry-toestel met een ander Bluetooth toestel verbindt, verschijnen Bluetooth -pictogrammen in het gedeelte van het scherm waarin de toestelstatus wordt afgebeeld. Raadpleeg de documentatie die u bij het BlackBerry-toestel hebt ontvangen voor meer informatie over Bluetooth pictogrammen.

### Bluetooth-technologie inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de  -toets.
3. Klik op **Bluetooth inschakelen**.

Als u de Bluetooth® technologie wilt uitschakelen, drukt u op de  -toets. Klik op **Bluetooth uitschakelen**.

### Een paar maken met een Bluetooth-toestel

Voor een aantal Bluetooth® toestellen zijn wachtwoordsleutels vereist die u eerst moet invoeren om een paar met deze toestellen te kunnen maken.

1. Klik in het Bluetooth installatieprogramma op **OK**.
2. Klik op een Bluetooth toestel.
3. Voer de wachtwoordsleutel voor het Bluetooth -toestel op uw BlackBerry®-toestel in, indien dit vereist is.
4. Voer de wachtwoordsleutel voor het Bluetooth toestel op het Bluetooth toestel in, indien dit vereist is.

### Verbinding maken met Bluetooth-toestel

Controleer of de Bluetooth®-technologie is ingeschakeld en of uw BlackBerry®-toestel met een Bluetooth-toestel is gepaard.

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Klik op een Bluetooth toestel.
3. Klik op **Verbinding maken**.

## Tijdens een oproep naar een gepaard Bluetooth-toestel schakelen

Controleer of de Bluetooth®-technologie is ingeschakeld en of uw BlackBerry®-toestel met een Bluetooth-toestel is gepaard.

1. Druk tijdens een oproep op de **Menu**-toets.
2. Klik op <**Bluetooth-toestel**> **activeren**.

## Naam van een gepaard Bluetooth-toestel wijzigen

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Klik op een gepaard Bluetooth® toestel.
3. Klik op **Apparaateigenschappen**.
4. Wijzig de naam van het Bluetooth-toestel in het veld **Apparaatnaam**. Bluetooth
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

## Gepaarde Bluetooth-toestellen verwijderen

Verifieer dat uw BlackBerry®-toestel niet met het Bluetooth® toestel is verbonden.

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Klik op een Bluetooth toestel.
3. Klik op **Apparaat verwijderen**.

## Contactpersonen delen met een gepaard Bluetooth-toestel

Controleer of de Bluetooth®-technologie is ingeschakeld en of uw BlackBerry®-toestel met een Bluetooth-toestel is gepaard.

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Klik op een Bluetooth toestel.
3. Klik op **Verbinding maken**.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Adresboek overbrengen**.

## Instellingen Bluetooth-technologie

### Voorkomen dat gegevens van contactpersonen vanaf uw toestel met andere Bluetooth-toestellen worden gedeeld

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Opties**.



4. Selecteer in het veld **Adresboekoverdracht** de optie **Uitgeschakeld**.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

Als u de gegevens van contactpersonen weer met Bluetooth® Bluetooth-toestellen wilt delen, selecteert u in het veld **Adresboekoverdracht** de optie **Ingeschakeld**.

## Uitgaande oproepen beperken

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Opties**.
4. Selecteer in het veld **Uitgaande gesprekken toestaan** de optie **Nooit** of **Indien niet geblokkeerd**.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

## BlackBerry-toestellen zichtbaar maken

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Opties**.
4. Selecteer in het veld **Zichtbaar** de optie **Ja**.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

## De naam wijzigen die u voor uw BlackBerry-toestel hebt gebruikt bij het definiëren van een paar

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Opties**.
4. Voer in het veld **Apparaatnaam** een naam voor uw BlackBerry®-toestel in.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

## Meldingen die aangeven dat er een Bluetooth-verbinding is uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Opties**.
4. Selecteer in het veld **LED-verbindingindicator** de optie **Uit**.
5. Druk op de **Menu**-toets.

6. Klik op **Opslaan**.

Als u de meldingen die aangeven dat er een Bluetooth® Bluetooth-verbinding is weer wilt inschakelen, selecteert u in het veld **LED-verbindingsindicator** de optie **Aan**.

## De melding uitschakelen die verschijnt wanneer u een verbinding maakt of een paar definieert

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Klik op een Bluetooth® toestel.
3. Klik op **Apparaateigenschappen**.
4. Selecteer in het veld **Vertrouwd** de optie **Ja**.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

Selecteer in het veld **Vertrouwd** opnieuw de optie **Nee** als u de melding weer wilt inschakelen.

## Problemen met Bluetooth-technologie oplossen

### Ik kan geen wachtwoordsleutel invoeren op een Bluetooth-toestel

Als het Bluetooth® toestel waarmee u een paar wilt maken geen scherm heeft waarop u een wachtwoordsleutel kunt invoeren, is de wachtwoordsleutel wellicht al gedefinieerd.

Voer in dat geval op uw BlackBerry®-toestel **0000** in het veld **Wachtwoordsleutel voor <toestelnaam> invoeren** in.

### Mijn lijst met gepaarde Bluetooth-toestellen verschijnt niet

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
- Controleer of u Bluetooth toestellen aan de lijst met gepaarde Bluetooth toestellen hebt toegevoegd.

### Ik kan geen paar definiëren met een Bluetooth-toestel

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel compatibel is met het Bluetooth® toestel. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij het Bluetooth toestel hebt ontvangen.
- Schakel codering uit voor Bluetooth verbindingen tussen uw BlackBerry-toestel en het Bluetooth toestel. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**. Klik op een Bluetooth toestel. Klik op **Apparaateigenschappen**. Selecteer in het veld **Codering** de optie **Uitgeschakeld**. Druk op de **Menu**-toets. Klik op **Opslaan**.

### Ik kan geen contactpersonen delen met een gepaard Bluetooth-toestel

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de Bluetooth® technologie is ingeschakeld.

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel met het Bluetooth toestel is gepaard.
- Controleer in het gedeelte Bluetooth opties of het veld **Adresboekoverdracht** de instelling **Ingeschakeld** heeft.
- Controleer of uw BlackBerry-toestel is aangesloten op een Bluetooth toestel dat het profiel Handsfree of Object Push ondersteunt. Raadpleeg de documentatie die u bij het Bluetooth toestel hebt ontvangen voor meer informatie over profielen die worden ondersteund.



# Datum en tijd

## De datum en tijd instellen

1. Klik in de toestelopties op **Datum/tijd**.
2. Stel de datum en tijd in.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Automatisch datum en tijd van het draadloze netwerk krijgen

1. Klik in de toestelopties op **Datum/tijd**.
2. Stel het veld **Tijdzone** in.
3. Voer in het veld **Bron datum/tijd** een van de volgende acties uit:
  - Als u het draadloze netwerk als bron voor de datum en tijd wilt gebruiken, selecteert u **Netwerk**.
  - Als u het BlackBerry®-netwerk als bron voor de datum en tijd wilt gebruiken, selecteert u **BlackBerry**.
  - Als u de tijd zelf wilt instellen, selecteert u **Uit**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Updatetijd**.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## Problemen met datum en tijd oplossen

### De tijd op mijn toestel wordt onjuist weergegeven

Voer de volgende acties uit:

- Als u op reis bent en in een andere tijdzone komt, moet u het veld **Tijdzone** instellen op de juiste tijdzone.
- Als u het veld **Bron datum/tijd** hebt ingesteld op **Netwerk**, stelt u het veld **Bron datum/tijd** hebt ingesteld op **BlackBerry**.



# Waarschuwingsprofielen

## Basis van de waarschuwing

### Informatie over waarschuwingsprofielen

Waarschuwingsprofielen definiëren hoe uw BlackBerry®-toestel u aan de agenda en taken herinnert en hoe inkomende berichten, oproepen en inhoud van de browser aan u worden gemeld. Uw toestel heeft zes vooraf geladen profielen: Luid, Trillen, Stil, Normaal, Alleen telefoon en Uit.

U kunt vooraf geladen waarschuwingsprofielen wijzigen of nieuwe maken. In uw waarschuwingsprofielen kunt u verschillende waarschuwingsopties voor verschillende items instellen, beltonen instellen of het volume van de waarschuwing instellen. Als u het volume van de waarschuwing op Toenemend instelt, neemt het volume geleidelijk toe.

### Van waarschuwingsprofiel veranderen

Klik in de profielenlijst op een waarschuwingsprofiel.

### Een waarschuwingsprofiel maken

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Druk op de **Menutoets**.
3. Klik op **Nieuw profiel**.
4. Typ een naam voor het profiel.
5. Markeer een item.
6. Druk op de **Menutoets**.
7. Klik op **Bewerken**.
8. Stel waarschuwingsopties in.
9. Druk op de **Menutoets**.
10. Klik op **Opslaan**.
11. Om waarschuwingsopties voor een ander item in te stellen, herhaalt u stap 5 t/m 10.
12. Druk op de **Menutoets**.
13. Klik op **Opslaan**.

### Een waarschuwingsprofiel wijzigen

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menutoets**.

4. Klik op **Bewerken**.
5. Wijzig het waarschuwingsprofiel.
6. Druk op de **Menu-toets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## Een waarschuwingsprofiel verwijderen

U kunt alleen waarschuwingsprofielen verwijderen die u hebt gemaakt.

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Verwijderen**.

## Dezelfde beltoon voor alle waarschuwingsprofielen instellen

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Melodieën weergeven**.
5. Klik op een mediamap die beltonen bevat.
6. Markeer een beltoon.
7. Druk op de **Menu-toets**.
8. Klik op **Als beltoon instellen**.

## Waarschuwing tijdens oproepen voorkomen

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Bewerken**.
5. Markeer een item.
6. Druk op de **Menu-toets**.
7. Klik op **Bewerken**.
8. Stel het veld **Waarschuwing tijdens bellen** in op **Nee**.
9. Druk op de **Menu-toets**.
10. Klik op **Opslaan**.
11. Om het veld **Waarschuwing tijdens oproepen** voor een ander item in te stellen, herhaalt u stap 5 t/m 10.
12. Druk op de **Menu-toets**.
13. Klik op **Opslaan**.



## Geluid van toestel uitschakelen

Voer in de profielenlijst een van de volgende acties uit:

- Om alleen een LED-waarschuwing te ontvangen, klikt u op **Stil**.
- Om alleen door trillen gewaarschuwd te worden, klikt u op **Trillen**.
- Om alle waarschuwingen uit te schakelen, inclusief uitzonderingen op waarschuwingsprofielen en LED-waarschuwing, klikt u op **Uit**.

## Een lijst met opgeslagen beltonen weergeven

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Melodieën weergeven**.
5. Klik op een mediamaap die beltonen bevat.

Om een beltoon af te spelen, markeert u een beltoon. Druk op de **Menu-toets**. Klik op **Afspelen**.

## Een beltoon downloaden

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamaap die beltonen bevat.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Melodieën downloaden**.

## Trackball-lampjes inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermtaafel/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Trackball-lampjes** in op **Aan**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als uw actieve waarschuwingsprofiel een beltoon gebruikt, gaan de trackball-lampjes bij ontvangst van een oproep knipperen.

## LED-waarschuwing

### LED-waarschuwing

De LED boven aan uw BlackBerry®-toestel knippert in verschillende kleuren om verschillende statussen aan te geven.

**Groen:**

U bevindt zich in het dekkingsgebied.

**Blauw:**

Uw BlackBerry-toestel is verbonden met een Bluetooth® geschikt apparaat.

**Rood:**

Er is een nieuw bericht ontvangen en uw geselecteerde waarschuwingsprofiel is zo ingesteld dat u via de LED wordt gewaarschuwd.

**Amber:**

De batterij in uw toestel is bijna leeg.

## Meldingen die aangeven dat er een Bluetooth-verbinding is uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Druk op de **Menu**-toets.
3. Klik op **Opties**.
4. Selecteer in het veld **LED-verbindingsindicator** de optie **Uit**.
5. Druk op de **Menu**-toets.
6. Klik op **Opslaan**.

Als u de meldingen die aangeven dat er een Bluetooth® Bluetooth-verbinding is weer wilt inschakelen, selecteert u in het veld **LED-verbindingsindicator** de optie **Aan**.

## Melding voor bereik van het mobiele netwerk inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Scherf/toetsenbord**.
2. Stel het veld **LED-dekkingsindicator** in op **Aan**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk, knippert de LED groen.

Om de melding voor bereik van het mobiele netwerk weer uit te schakelen, stelt u het veld **LED-dekkingsindicator** in op **Uit**.

## Aangepaste waarschuwing

### Informatie over aangepaste waarschuwingen

U kunt uitzonderingen op waarschuwingsprofielen maken zodat u andere waarschuwingen ontvangt voor inkomende berichten en oproepen van bepaalde contactpersonen. U kunt bijvoorbeeld een uitzondering op een waarschuwingsprofiel maken dat het profiel Luid gebruikt voor inkomende berichten en oproepen van een bepaalde contactpersoon, ongeacht uw actieve waarschuwingsprofiel.

Uw BlackBerry®-toestel past uitzonderingen op waarschuwingsprofielen toe in de volgorde waarin ze in de lijst met uitzonderingen op waarschuwingsprofielen worden weergegeven. Als u uitzonderingen maakt op meerdere waarschuwingsprofielen waarin dezelfde contactpersoon voorkomt, zet u de uitzondering op het waarschuwingsprofiel waarvan u wilt dat uw toestel dit als eerste toepast, bovenaan op de lijst.

Uw toestel heeft één vooraf geladen uitzondering op een waarschuwingsprofiel voor belangrijke oproepen. U kunt contactpersonen aan deze uitzondering op een waarschuwingsprofiel toevoegen of u kunt haar verwijderen.

## Een aangepast waarschuwing instellen voor oproepen of berichten van een bepaalde contactpersoon

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Nieuwe uitzondering**.
4. Typ in het veld **Uitzondering** een naam voor de profieluitzondering.
5. Druk in het veld **Van** op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Naam toevoegen**.
7. Klik op een contactpersoon.
8. Om een andere contactpersoon toe te voegen, herhaalt u stap 5 t/m 7.
9. Stel in het veld **Profiel gebruiken** het profiel in waarop de uitzondering moet worden gebaseerd.
10. Om een beltoon in te stellen, schakelt u het selectievakje **Aangepaste beltoon** in. Stel een beltoon in.
11. Druk op de **Menu-toets**.
12. Klik op **Opslaan**.

## De volgorde van uitzonderingen op waarschuwingsprofielen wijzigen

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een uitzondering op een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Verplaatsen**.
5. Ga met de trackball naar de nieuwe locatie.
6. Klik met de trackball.

## Een uitzondering op een waarschuwingsprofiel wijzigen

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een uitzondering op een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Bewerken**.
5. Wijzig de gegevens voor een uitzondering op een waarschuwingsprofiel.
6. Druk op de **Menu-toets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## De lijst met contactpersonen wijzigen voor een uitzondering op een waarschuwingsprofiel

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.

2. Markeer een uitzondering op een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Bewerken**.
5. Druk in het veld **Van** op de **Menu-toets**.
6. Klik op een van de volgende menu-items:
  - **Naam toevoegen**
  - **Naam wijzigen**
  - **Naam verwijderen**

## Een uitzondering op een waarschuwingsprofiel verwijderen

1. Klik in de profielenlijst op **Geavanceerd**.
2. Markeer een uitzondering op een waarschuwingsprofiel.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Verwijderen**.

## Informatie over aangepaste beltonen

U kunt een aangepaste beltoon toewijzen aan een contactpersoon zonder de overige waarschuwingen te wijzigen.

De opties van de aangepaste beltonen worden bij uw contactpersonen en waarschuwingsprofielen weergegeven. Wanneer u een aangepaste beltoon aan een contactpersoon toewijst, wordt een nieuwe profieluitzondering met uw waarschuwingsprofielen zoals 'Oproepen van <contact>' weergegeven. Uitzonderingen op waarschuwingsprofielen worden gedeeld door uw contactpersonen en uw waarschuwingsprofielen, en wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, zijn ook terug te vinden in de andere toepassing.

Uw BlackBerry®-toestel baseert het volume voor aangepaste beltonen op het volume dat u in het actieve waarschuwingsprofiel instelt.

## Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen

1. Markeer een contactpersoon in het adresboek.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Bewerken**.
4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Aangepaste beltoon toevoegen**.
6. Stel een beltoon in.
7. Druk op de **Menu-toets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Problemen met waarschuwingsprofiel oplossen

### Mijn toestel trilt meer dan verwacht

Bij oproepen is het aantal malen dat het BlackBerry®-toestel trilt, niet afhankelijk van het aantal trillingen dat u in het waarschuwingsprofiel hebt ingesteld. Het toestel trilt totdat de beller of het mobiele netwerk de verbinding verbreekt.

### Ik ontvang geen waarschuwing voor inkomende oproepen of berichten

Voer de volgende acties uit:

- Controleer in de profielenlijst of het profiel Uit is uitgeschakeld.
- Controleer in een uitzondering op een waarschuwingsprofiel of het veld **Aangepaste beltoon** niet is ingesteld op **Stil**.

### Ik kan bepaalde velden niet instellen bij het maken van een 'Oproepen van een uitzondering op een waarschuwingsprofiel'

Als u een aangepaste beltoon toewijst aan een contactpersoon in het adresboek, wordt in de profielenlijst een 'Oproepen van een uitzondering op een waarschuwingsprofiel' weergegeven. Omdat deze uitzonderingen alleen voor oproepen gelden, kunt u alleen het veld 'Aangepaste beltoon' instellen.



# BlackBerry Messenger

## Contactpersonen

### Een contactpersoon toevoegen

U moet contactpersonen uitnodigen om BlackBerry® Messenger te gebruiken voordat ze aan uw lijst van contactpersonen worden toegevoegd.

1. Druk op de **menutoets** in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry Messenger.
2. Klik op **Contactpersoon toevoegen**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als de contactpersoon niet in uw adresboek staat, markeert u **[Eenmalig gebruiken]**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Verzoek via e-mail** of **Verzoek via PIN**. Typ een e-mailadres of een PIN. Druk op de **Enter**-toets.
  - Als de contactpersoon voorkomt in uw adresboek, markeert u een contactpersoon. Druk op de **menutoets**. Klik op **Verzoek (e-mail)** of **Verzoek (PIN)**.
4. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om een eigen bericht aan uw uitnodiging toe te voegen, typt u het bericht. Klik op **OK**. Klik op **OK**.
  - Als u het standaardbericht voor uitnodigingen wilt gebruiken klikt u op **OK**. Klik op **OK**.

**Opmerking:** Als u een contactpersoon die zich in het adresboek bevindt, uitnodigt met een PIN, wordt de naam van de contactpersoon weergegeven in plaats van de PIN.

### Wachtwoorden voor uitnodigingen inschakelen

Als u wachtwoorden voor uitnodigingen inschakelt, wordt elke keer wanneer u een contactpersoon uitnodigt een vraag en wachtwoordenschermbereik weergegeven.

1. Druk op de **menutoets** in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Wachtwoord vragen bij toevoegen van contactpersonen** in op **Ja**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Om wachtwoorden voor uitnodigingen weer uit te schakelen, stelt u het veld **Wachtwoord vragen bij toevoegen van contactpersonen** in op **Nee**.

### Reageren op een uitnodiging

1. Markeer een uitnodiging in de groep **Verzoeken** in BlackBerry® Messenger.
2. Klik met de trackball.
3. Klik op een van de volgende menu-items:

- **Accepteren**
- **Afwijzen**
- **Verwijderen**

**Opmerking:** Als u de optie Verwijderen kiest, ontvangt de afzender van de uitnodiging geen bevestiging dat uw adres een correct adres is.

## Opties voor het doorsturen van uitnodigingen uitschakelen

Als u het doorsturen van uitnodigingen uitschakelt, kunnen contactpersonen die u uitnodigt alleen uitnodigingen vanuit het originele e-mailadres of originele PIN waarnaar u de uitnodiging hebt verzonden. Als deze contactpersonen de uitnodiging proberen te accepteren vanuit een ander e-mailadres of andere PIN, wordt de acceptatie geweigerd.

1. Druk op de **menutoets** in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Doorsturen van verzoeken toestaan** in op **Nee**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** Als u een BlackBerry Enterprise Server voor IBM® Lotus® Domino®, BlackBerry Enterprise Server voor Novell® GroupWise®, of de BlackBerry Internet Service gebruikt, krijgt u mogelijk geen melding wanneer de geadresseerde uw uitnodiging accepteert.

## Een contactpersoon verwijderen

1. Markeer een contactpersoon in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Contactpersoon verwijderen**.

## De gegevens van een contactpersoon weergeven

1. Markeer een contactpersoon in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Info contactpersoon**.

## De naam van een contactpersoon wijzigen

1. Markeer een contactpersoon in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Naam contactpersoon wijzigen**.
4. Typ een naam.
5. Klik op **OK**.



## Een groep toevoegen

1. Klik in BlackBerry® Messenger, in het scherm met de lijst van contactpersonen, op de **menutoets**.
2. Klik op **Groep toevoegen**.
3. Typ een naam voor de groep.
4. Klik op **OK**.

## Een contactpersoon verplaatsen naar een groep

1. Markeer een contactpersoon in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Contactpersoon verplaatsen**.
4. Klik op een groep.

**Opmerking:** Een contactpersoon kan slechts deel uitmaken van één groep tegelijk. Als u een contactpersoon naar een groep verplaatst, wordt deze contactpersoon uit de oorspronkelijke groep verwijderd.

## Naam van een groep wijzigen

1. Markeer een groep in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Naam groep wijzigen**.
4. Type a name for the group.
5. Klik op **OK**.

## Een groep verwijderen

U dient de contactpersonen uit een groep te verplaatsen voordat u die groep kunt verwijderen.

1. Markeer een groep in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Groep verwijderen**.

**Opmerking:** De lijst van contactpersonen in BlackBerry Messenger moet minstens één groep bevatten; u kunt de laatste groep in de lijst van contactpersonen niet verwijderen.

## Gesprekken

### Een gesprek beginnen

1. Markeer een contactpersoon in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **Menu**-toets.

3. Klik op **Gesprek beginnen**.
4. Typ een bericht.
5. Druk op de **Enter**-toets.

## Een gesprek openen

Gesprekken worden weergegeven in de gesprekkenlijst en de hoofdberichtenlijst.

1. Markeer een contactpersoon in de gesprekkenlijst in BlackBerry® Messenger.
2. Klik met de trackball.

## Een emoticon toevoegen

1. Druk bij het opstellen van een bericht drie keer op de **Symbol**-toets.
2. Klik op een emoticon.

## Een bestand verzenden naar een contactpersoon

1. Klik tijdens een BlackBerry® Messenger-gesprek met de trackball.
2. Klik op **Bestand verzenden**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Klik op **Afbeelding** om een afbeelding naar een contactpersoon te sturen.
  - Klik op **Audio** om een geluidsbestand naar een contactpersoon te verzenden.
4. Klik op een bestand.

## Een contactpersoon oproepen

Als u een contactpersoon oproept, gaat het BlackBerry®-toestel van deze contactpersoon trillen.

1. Klik tijdens een BlackBerry Messenger-gesprek met de trackball.
2. Klik op **Contactpersoon oproepen**.

## Trilsignaal bij oproepen uitschakelen

1. Klik in BlackBerry® Messenger, in het scherm met de lijst van contactpersonen, op de **menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Trillen bij ontvangen van oproep** in op **Nee**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Om het trilsignaal weer in te schakelen stelt u het veld **Trillen bij ontvangen van oproep** in op **Ja**.

## Voorkomen dat gesprekken worden weergegeven in de hoofdberichtenlijst

1. Druk op de **menu-toets** in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Gesprekken weergeven in berichtenlijst** in op **Nee**.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Als u de gesprekken weer in de hoofdberichtenlijst wilt weergeven, stelt u het veld **Gesprekken weergeven in berichtenlijst** in op **Ja**.

## Een vergadering beginnen

1. Druk tijdens een gesprek in BlackBerry® Messenger op de **menu-toets**.
2. Klik op **Uitnodigen**.
3. Klik op een contactpersoon in de vervolgkeuzelijst.
4. Klik op **OK**.

## Gespreksgeschiedenis kopiëren

Als u een gespreksgeschiedenis kopieert, kunt u het in andere toepassingen van het BlackBerry®-toestel plakken.

1. Druk in BlackBerry Messenger tijdens een gesprek op de **menu-toets**.
2. Klik op **Geschiedenis kopiëren**.

## Gespreksgeschiedenis wissen

1. Druk in BlackBerry® Messenger tijdens een gesprek op de **menu-toets**.
2. Klik op **Geschiedenis wissen**.

## Een gesprek beëindigen

1. Druk in BlackBerry® Messenger tijdens een gesprek op de **menu-toets**.
2. Klik op **Gesprek beëindigen**.

## Uw weergegeven naam wijzigen

1. Druk op de **menu-toets** in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Klik op **Mijn gegevens bewerken**.
3. Typ een naam die uw wilt laten weergegeven.
4. Klik op **OK**.

## Beschikbaarheid

### Uw beschikbaarheidstatus instellen

1. Druk op de **menutoets** in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Klik op **Mijn status**.
3. Klik op een van de volgende menu-items:
  - **Beschikbaar**
  - **Niet beschikbaar**
4. Typ een bericht dat contactpersonen kunnen zien als ze uw gegevens bekijken.
5. Klik op **OK**.

Als u uw beschikbaarheidstatus wijzigt in niet beschikbaar, ontvangt u BlackBerry Messenger-berichten, maar krijgt u geen melding.

### Een melding ontvangen wanneer een contactpersoon beschikbaar is

1. Markeer een contactpersoon die niet beschikbaar is in het scherm met de lijst van contactpersonen in BlackBerry® Messenger.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Melding instellen**.

# Weergave en toetsenbord

## Achtergrondverlichting

### Informatie over achtergrondverlichting

Het scherm en het toetsenbord van uw BlackBerry®-toestel zijn voorzien van een achtergrondverlichting zodat u het toestel onder verschillende lichtomstandigheden kunt gebruiken.

Uw toestel kan tevens de achtergrondverlichting automatisch aanpassen als de lichtomstandigheden in uw omgeving veranderen.

### Automatische achtergrondverlichting uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermttoetsenbord**.
2. Stel het veld **Automatische achtergrondverlichting** in op **Nee**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

### De helderheid van de achtergrondverlichting instellen

1. Klik in de toestelopties op **Schermttoetsenbord**.
2. Stel het veld **Helderheid schermverlichting** in.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.


### De gewenste duur van de achtergrondverlichting instellen

1. Klik in de toestelopties op **Schermttoetsenbord**.
2. Stel het veld **Schermtverlichting uit na** in.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Instellingen weergeven

### Een afbeelding gebruiken als achtergrond voor het beginscherm

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die afbeeldingen bevat.

3. Markeer een afbeelding.
4. Druk op de -toets.
5. Klik op **Instellen als afbeelding beginscherm**.

Druk op de -toets om de afbeelding van het beginscherm te verwijderen. Klik op **Afbeelding beginscherm herstellen**.

## Een achtergrond voor het beginscherm downloaden

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.

1. Klik op een mediatype in de mediatoepassing.
2. Klik op een mediamap die afbeeldingen bevat.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Afbeeldingen downloaden**.

## Het weer te geven lettertype instellen

1. Klik in de toestelopties op **Scherm/toetsenbord**.
2. Stel de opties voor lettertype in.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Informatie over het organiseren van toepassingen

Afhankelijk van uw thema, kunnen toepassingspictogrammen worden weergegeven in het beginscherm of in een toepassingenlijst. Als uw thema een toepassingenlijst gebruikt, worden mogelijk ook de eerste paar toepassingen in de toepassingenlijst als favorieten weergegeven.

## Toepassingen organiseren

Afhankelijk van uw thema kunt u sommige toepassingen mogelijk niet verbergen in het beginscherm of op de toepassingenlijst.

1. Druk in het beginscherm op de **Menutoets**.
2. Markeer een toepassing.
3. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om de toepassing te verplaatsen, drukt u op de **Menutoets**. Klik op **Toepassing verplaatsen**. Ga met de trackball naar de nieuwe locatie. Klik met de trackball.
  - Om de toepassing te verbergen, drukt u op de **Menutoets**. Klik op **Toepassing verbergen**.
  - Om een verborgen toepassing weer te geven, drukt u op de **Menutoets**. Klik op **Alles weergeven**. Markeer de toepassing. Druk op de **Menutoets**. Klik op **Toepassing verbergen**.

## Instellingen van het toetsenbord

### Trackball-lampjes inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Trackball-lampjes** in op **Aan**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als uw actieve waarschuwingsprofiel een beltoon gebruikt, gaan de trackball-lampjes bij ontvangst van een oproep knipperen.

### Toetstonen inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Toetsteen** in op **Aan**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

### Geluiden van de trackball uitschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Geluid bij rollen** in op **Mute**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als u de geluiden van de trackball weer wilt inschakelen, stelt u het veld **Geluid bij rollen** in op **Klik**.

### De cursorsnelheid instellen

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel het veld **Toetssnelheid** in.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

### Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

Uw BlackBerry®-toestel heeft één sneltoets aan de linkerkant van het toestel en één aan de rechterkant. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u mogelijk de toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.

1. Klik in de toestelopties op **Schermt/toetsenbord**.
2. Stel de velden **Sneltoets opent** in.
3. Druk op de **menu-toets**.

4. Klik op **Opslaan**.

## De gevoeligheid van de trackball instellen

U kunt instellen hoe de trackball op aanrakingen reageert. Bij een hoge gevoeligheid reageert de trackball bij minder druk dan bij een lagere gevoeligheidsinstelling.

1. Klik in de toestelopties op **Schermtaafel/toetsenbord**.
2. Stel de velden **Horizontale gevoeligheid** en **Verticale gevoeligheid** in.
3. Druk op de **menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## De stand-bymodus inschakelen

Als u niet aan het bellen bent, kunt u de stand-bymodus inschakelen om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt als u uw BlackBerry®-toestel niet gebruikt.

Houd de **Mute**-toets ingedrukt.

Druk nogmaals op de **Mute**-toets om de stand-bymodus uit te schakelen.

## Thema's

### Informatie over thema's

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding kunt u op uw BlackBerry®-toestel mogelijk een thema instellen dat de weergave van toepassingen, indicatoren, woorden en pictogrammen wijzigt. Mogelijk bevat uw toestel een aantal standaardthema's of kunt u thema's in de vorm van een .cod-bestand downloaden.

### Van thema wisselen

1. Klik in de toestelopties op **Thema**.
2. Klik op een thema.

### Een thema verwijderen

U kunt alleen thema's verwijderen die u naar uw BlackBerry®-toestel hebt gedownload.

1. Klik in de toestelopties op **Thema**.
2. Markeer een thema.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Verwijderen**.

### Een thema downloaden

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding deze functie ondersteunt.



1. Klik in de toestelopties op **Thema**.
2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Thema's downloaden**.

## Problemen met weergave

### Mijn toestelscherm wordt uitgeschakeld

Als u uw BlackBerry®-toestel een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Als u het scherm wilt inschakelen, klikt u met de trackball of drukt u op een toets.

### Mijn weergave-instellingen zijn gewijzigd

Afhankelijk van uw thema kunnen weergave-instellingen zoals lettertype en achtergrond van het beginscherm worden gewijzigd wanneer u van thema verandert.



# Taal

## De weergavetaal instellen

Controleer of de software van uw BlackBerry®-toestel ondersteuning biedt voor meerdere talen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Taal** in.
3. Druk op de **Menu** toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## Een weergavetaal toevoegen of verwijderen

Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie over het toevoegen en verwijderen van toepassingen, inclusief weergavetalen, met behulp van het programma Application Loader van de BlackBerry® Desktop Manager.

## Informatie over invoertaaltype

U kunt een invoertaaltype instellen dat u gebruikt voor het typen. Het invoertaaltype hoeft niet hetzelfde te zijn als de weergavetaal. Als u een invoertaaltype instelt, veranderen AutoText en andere type-opties in de geselecteerde taal. Het is bijvoorbeeld mogelijk uw BlackBerry®-toestel in het Frans te gebruiken, maar berichten in het Engels te typen.

Wanneer u het invoertaaltype instelt, stelt u ook in of uw toestel gebruik maakt van de MultiTap- of de SureType® invoermethode.

Als het invoertaaltype niet hetzelfde is als de weergavetaal, verschijnt er een rechthoekje met de afkorting van het huidige invoertaaltype in de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven.

## Het invoertaaltype instellen

Controleer of uw toestel BlackBerry® Device Software meerdere talen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Invoertaal** in.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Opslaan**.

## De snelkoppeling voor het wisselen van het invoertaaltype uitschakelen

Controleer of de software van uw BlackBerry®-toestel ondersteuning biedt voor meerdere talen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

Uw toestel gebruikt standaard de Alt-toets en de Enter-toets om snel van invoertaaltype te veranderen.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Snelkoppeling invoermethode gebruiken** in op **Nee**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Om de snelkoppeling voor het veranderen van invoertaaltype weer in te schakelen, stelt u het veld **Snelkoppeling invoermethode gebruiken** in op **Ja**. Stel in het veld **Melding** in of u een melding wilt krijgen wanneer u van invoertaaltype verandert.

## Wisselen tussen invoermethoden

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Als u de Multitap-invoermethode wilt gebruiken, stel het veld **Invoertaal** dan in op **<Taal> Multitap**.
  - Wilt u de invoermethode SureType® gebruiken, stel het veld **Invoertaal** dan in op **<Taal>**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## De taal voor spraakgestuurd bellen instellen

Controleer of de BlackBerry® Device Software ondersteuning biedt voor meerdere talen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Taal voor spraakgestuurd bellen** in.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Weergave-opties voor contactpersonen instellen

U kunt instellen hoe uw contactpersonen in alle toepassingen worden weergegeven, inclusief telefoonboek, berichtenlijst, adresboek en agenda.

1. Klik in de toestelopties op **Taal**.
2. Stel het veld **Naamweergave** in op **Achternaam, Voornaam**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als u uw contactpersonen op voornaam wilt sorteren, stelt u het veld **Naamweergave** in op **Voornaam, Achternaam**.

## Problemen met taal oplossen

### Sommige tekens worden niet correct weergegeven op mijn toestel

- De BlackBerry® Enterprise Server of BlackBerry Internet Service die bij uw BlackBerry-toestel hoort, ondersteunt de tekens waarschijnlijk niet. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider.



# Bereik van mobiel netwerk

## Informatie zoeken over indicatoren voor het bereik van het mobiele netwerk

Uw BlackBerry®-toestel gebruikt diverse indicatoren om het huidige bereik van het mobiele netwerk aan te geven. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij het toestel hebt gekregen, voor meer informatie over indicatoren voor het bereik van het mobiele netwerk.

## De verbinding met het mobiele netwerk uitschakelen

U moet de verbinding met het mobiele netwerk op bepaalde plaatsen zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis uitschakelen. Raadpleeg het *boekje met veiligheids- en productinformatie over uw BlackBerry* voor meer informatie.

Klik in het beginscherm of op de toepassingenlijst op **Draadloze modus uitzetten**.

Om uw BlackBerry®-toestel weer met het mobiele netwerk te verbinden, klikt u op **Draadloze modus aanzetten**.

## Melding voor bereik van het mobiele netwerk inschakelen

1. Klik in de toestelopties op **Schermtaakbalk/toetsenbord**.
2. Stel het veld **LED-dekkingsindicator** in op **Aan**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk, knippert de LED groen.

Om de melding voor bereik van het mobiele netwerk weer uit te schakelen, stelt u het veld **LED-dekkingsindicator** in op **Uit**.

## Het bereik van het mobiele netwerk controleren met behulp van een spraakopdracht

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Bereik controleren**".

## Informatie over de lijst met gewenste mobiele netwerken

Uw serviceprovider voor draadloze verbinding heeft mogelijk een overeenkomst met andere mobiele netwerken voor het gebruik van hun services wanneer u onderweg bent. U kunt de lijst met gewenste mobiele netwerken gebruiken om de volgorde te bepalen waarin uw BlackBerry®-toestel van deze andere mobiele netwerken gebruik maakt. Wanneer u onderweg bent, zoekt u toestel eerst naar mobiele netwerken op deze lijst.

Uw toestel probeert verbinding te maken met een mobiel netwerk op basis van de volgorde waarin de mobiele netwerken op uw lijst met gewenste mobiele netwerken voorkomen. Als er geen enkel mobiel netwerk op de lijst beschikbaar is, zoekt uw toestel automatisch verbinding met een ander beschikbaar mobiel netwerk.

**Opmerking:** Roaming brengt gewoonlijk extra kosten met zich mee. Neem voor meer informatie over roamingtarieven contact op met uw serviceprovider.

## Een mobiel netwerk aan de lijst met gewenste mobiele netwerken toevoegen

Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.

1. Klik in de toestelopties op **Netwerk**.
2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Lijst met mijn voorkeursnetwerken**.
4. Druk op de **Menu**toets.
5. Klik op **Netwerk toevoegen**.
6. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om een toe te voegen mobiel netwerk te zoeken, klikt u op **Maak een keuze uit de beschikbare netwerken**. Klik op een mobiel netwerk. Klik op **Netwerk selecteren**.
  - Om een mobiel netwerk te zoeken dat al door uw BlackBerry®-toestel wordt herkend, klikt u op **Maak een keuze uit de bekende netwerken**. Klik op een mobiel netwerk. Klik op **Netwerk selecteren**.
  - Om een netwerk toe te voegen, klikt u op **Handmatige invoer**. Stel de prioriteit van het mobiele netwerk in. Voer de MCC en de MNC in.
7. Druk op de **Menu**toets.
8. Klik op **Opslaan**.

## De volgorde van gewenste mobiele netwerken wijzigen

Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.

1. Klik in de toestelopties op **Netwerk**.
2. Druk op de **Menu**toets.
3. Klik op **Lijst met mijn voorkeursnetwerken**.
4. Markeer een mobiel netwerk.
5. Druk op de **Menu**toets.
6. Klik op **Verplaatsen**.
7. Ga met de trackball naar de nieuwe locatie.
8. Klik met de trackball.
9. Druk op de **Menu**toets.
10. Klik op **Opslaan**.

## Een mobiel netwerk van de lijst met gewenste mobiele netwerken verwijderen

Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.

1. Klik in de toestelopties op **Netwerk**.
2. Druk op de **Menu**toets.



3. Klik op **Lijst met mijn voorkeursnetwerken**.
4. Markeer een mobiel netwerk.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Verwijderen**.
7. Druk op de **Menu-toets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Gegevensservice uitschakelen

Afhankelijk van uw abonnement op een draadloze service kunt u gegevensservice (e-mail, PIN, MMS en browserservice) op uw BlackBerry®-toestel mogelijk uitschakelen, zodat alleen services voor telefoon- en SMS-berichten beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Netwerk**.
2. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om gegevensservice uit te schakelen, stelt u het veld **Gegevensservices** in op **Uit**.
  - Om gegevensservice tijdens roaming uit te schakelen, stelt u het veld **Gegevensservices** in op **Uit tijdens roaming**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Opslaan**.

## Informatie over roaming

In de meeste gevallen zoekt u BlackBerry®-toestel automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u het dekkinggebied van het mobiele netwerk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding verlaat. Uw serviceprovider voor draadloze verbinding moet uw SIM-kaart instellen voor roaming-services voordat u een ander mobiel netwerk kunt gebruiken.

Op uw toestel wordt een indicator weergegeven om u te laten weten dat u aan het roamen bent buiten uw normale dekkinggebied. Bovendien moet u wellicht aanmeldingsgegevens invoeren voordat u toegang tot het mobiele netwerk krijgt. Neem voor meer informatie over roaming contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

## Handmatig van mobiel netwerk veranderen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor deze service. Standaard zoekt uw BlackBerry®-toestel automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u onderweg bent.

1. Klik in de toestelopties op **Netwerk**.
2. Stel het veld **Netwerkselectiemodus** in op **Handmatig**.
3. Klik op **Beschikbare netwerken zoeken**.
4. Klik op een mobiel netwerk.
5. Klik op **Netwerk selecteren**.
6. Druk op de **Menu-toets**.

7. Klik op **Opslaan**.

Om weer verbinding te maken met het mobiele netwerk van uw serviceprovider, stelt u het veld **Netwerkselectiemodus** in op **Automatisch**.

## Problemen met bereik van mobiel netwerk

### Ik kan geen verbinding maken met een mobiel netwerk

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw SIM-kaart correct in uw BlackBerry®-toestel is geplaatst.
- Controleer of u de verbinding met het mobiele netwerk hebt ingeschakeld.
- Controleer of u verbinding hebt met het mobiele netwerk van uw serviceprovider. Als u handmatig van mobiel netwerk bent veranderd, blijft uw toestel met dat mobiele netwerk verbonden totdat u weer het mobiele netwerk van uw serviceprovider selecteert.

# Vermogen en batterij

## Uw toestel uitschakelen

- Als u uw BlackBerry®-toestel niet op automatisch in- en uitschakelen op specifieke tijden hebt ingesteld, drukt u op de **aan/uit-toets**.
- Als u uw BlackBerry®-toestel op automatisch in- en uitschakelen op specifieke tijden hebt ingesteld, drukt u op de **aan/uit-toets**. Als u wilt dat uw toestel uitgeschakeld blijft tot u weer op de **aan/uit-toets** drukt, klikt u op **Vol vermogen uit**. Als u wilt dat uw toestel op een bepaalde tijd of voor alarm- of agendaherinneringen weer inschakelt, klikt u op **Uitschakelen**.

**Opmerking:** Afhankelijk van het thema kan de plaats en de naam van Toestel uitzetten anders zijn. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over de locaties en namen van de toepassing.

## Uw toestel op automatisch in- en uitschakelen instellen

1. Klik in de toestelopties op **Automatisch aan/uit**.
2. Stel het veld **Doordeweekse dag** in op **Ingeschakeld**.
3. Geef aan op welke tijden het BlackBerry®-toestel moet worden in- en uitgeschakeld op doordeweekse dagen.
4. Stel het veld **Weekend** in op **Ingeschakeld**.
5. Geef aan op welke tijden het BlackBerry®-toestel moet worden in- en uitgeschakeld in weekenden.
6. Druk op de **menutoets**.
7. Klik op **Opslaan**.

## Het vermogen van de batterij controleren

Klik in de toestelopties op **Status**.

## Het vermogen van de batterij met behulp van een spraakopdracht controleren

1. Wacht in de toepassing voor spraakgestuurd bellen op het geluid.
2. Zeg "**Batterij controleren**".

## Stel het toestel opnieuw in

Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.

## Levensduur van de batterij verlengen

- Stel het BlackBerry®-toestel in op automatisch in- en uitschakelen.

- Verbreek de verbinding met het mobiele netwerk wanneer u zich niet in een dekingsgebied bevindt.
- Wis het oorspronkelijke bericht wanneer u een antwoord verzendt.
- De helderheid van de achtergrondverlichting verminderen.
- Schakel de flitser op de camera uit.
- Stuur berichten naar meerdere contacten met Geadresseerde toevoegen, Cc toevoegen of Bcc toevoegen.
- Laad het toestel regelmatig op.

# SIM-kaart

## Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek

Gebruik het SIM-kaarttelefoonboek om toegang te verkrijgen tot contactpersonen die u aan uw SIM-kaart heeft toegevoegd. Het SIM-kaarttelefoonboek is niet hetzelfde als het adresboek op uw BlackBerry®-toestel. Als u van SIM-kaart wisselt, veranderen de contactpersonen in het SIM-kaarttelefoonboek.

U kunt ADN-gegevens aan uw SIM-kaarttelefoonboek toevoegen. U kunt ook naar ADN- of SDN-gegevens zoeken. ADN-gegevens worden als gewone tekst weergegeven en SDN-gegevens worden vet gedrukt.

## Het SIM-kaarttelefoonboek laden

1. Druk in het adresboek op de **menutoets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Wacht tot het SIM-kaarttelefoonboek is geladen.
4. Druk op de **ESCAPE**-toets.

## Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menu**toets.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Klik met de trackball.
4. Klik op **Nieuw**.
5. Typ de gegevens van de contactpersoon.
6. Druk op de **Menu**toets.
7. Klik op **Opslaan**.

## Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw adresboek kopiëren

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menu**toets.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Druk op de **Menu**toets.
4. Klik op **Alles naar adresboek kopiëren**.

**Opmerking:** Uw BlackBerry®-toestel kan geen contactpersoon van de SIM-kaart naar het adresboek kopiëren als het betreffende telefoonnummer al in het adresboek staat.

## Een contactpersoon van een SIM-kaart wijzigen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menutoets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Markeer een contactpersoon.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Bewerken**.
6. Wijzig de informatie over contactpersonen.
7. Druk op de **Menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Een contactpersoon van een SIM-kaart verwijderen

Controleer of uw serviceprovider voor draadloze verbinding uw SIM-kaart heeft ingesteld voor een SIM-kaarttelefoonboek.

1. Druk in het adresboek op de **Menutoets**.
2. Klik op **SIM-telefoonboek**.
3. Markeer een contactpersoon.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

## SMS-berichten op uw SIM-kaart opslaan

Als u uw SIM-kaart instelt op het opslaan van SMS-tekstberichten, verwijdert de SIM-kaart de SMS-tekstberichten niet nadat het BlackBerry®-toestel ze naar een berichtenlijst heeft geïmporteerd.

1. Klik in de toestelopties op **SMS**.
2. Stel het veld **Berichten op SIM-kaart laten staan** in op **Ja**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Opslaan**.

Als u geen SMS-tekstberichten meer op uw SIM-kaart wilt opslaan, stelt u het veld **Berichten op SIM-kaart laten staan** in op **No**. Als u dit veld op Nee instelt, worden SMS-berichten op uw SIM-kaart verwijderd nadat het toestel ze naar de berichtenlijst heeft geïmporteerd.

## Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart

Gebruik de beveiliging van de SIM-kaart om uw toestel nog beter te beveiligen. Deze beveiliging is bedoeld om onrechtmatig gebruik van uw BlackBerry®-toestel of SIM-kaart te voorkomen door de SIM-kaart met een PIN-code te beveiligen. Als u uw SIM-kaart vergrendelt kunnen andere mensen uw SIM-kaart niet verwijderen en hun eigen SIM-kaart plaatsen. Ook wordt het onmogelijk dat anderen uw SIM-kaart verwijderen en in een ander toestel plaatsen.

Als u uw SIM-kaart met een PIN-code heeft beveiligd, moet u de PIN-code invoeren voor u uw SIM-kaart kunt verwijderen en in een ander toestel kunt plaatsen.

## Uw SIM-kaart met een PIN-code beveiligen

Controleer of u van uw serviceprovider voor draadloze verbinding een pincode voor de SIM-kaart heeft gekregen.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **SIM-kaart**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **Beveiliging inschakelen**.
5. Typ de pincode van uw SIM-kaart.
6. Klik met de trackball.

**Opmerking:** Als u de pincode van uw SIM-kaart drie keer incorrect invoert, werkt uw SIM-kaart niet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

## De pincode van de SIM-kaart wijzigen

Controleer of de beveiligings-pincode van de SIM-kaart is ingeschakeld.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **SIM-kaart**.
3. Druk op de **menu-toets**.
4. Klik op **PIN2-code wijzigen**.





# Beveiliging

## Basis van de beveiliging

### Informatie over het toestelwachtwoord

Als u uw wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel onjuist hebt ingevoerd, wordt u mogelijk gevraagd **blackberry** in te voeren voordat u door kunt gaan. Wanneer u uw wachtwoord opnieuw probeert in te voeren, worden de door u ingevoerde tekens op het scherm weergegeven.

Als u het aantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, verwijdt uw toestel uit veiligheidsoverwegingen al uw gegevens.

### Een toestelwachtwoord instellen

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Wachtwoord** in op **Ingeschakeld**.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

Om het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel uit te schakelen, stelt u het veld **Wachtwoord** in op **Uitgeschakeld**.

### Het toestelwachtwoord wijzigen

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Druk op de **Menu**-toets.
4. Klik op **Wachtwoord wijzigen**.

### Toestel vergrendelen

Controleer of u uw BlackBerry®-toestel met een wachtwoord hebt beveiligd.

Klik in het beginscherm of op de toepassingslijst op **Vergrendelen**.

Om uw toestel te ontgrendelen, klikt u met de trackball in het vergrendelscherm. Klik op **Ontgrendelen**. Typ het toestelwachtwoord. Druk op de **Enter**-toets.

### Het toetsenbord vergrendelen

Als u geen wachtwoord voor uw BlackBerry®-toestel hebt ingesteld, kunt u het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk oproepen gedaan en toetsen ingedrukt worden.

Klik in het beginscherm of op de toepassingslijst op **Toetsenbordvergrendeling**.

Om het toetsenbord te ontgrendelen, drukt u op de **Verbindingstoets** en de toets met het sterretje (\*).

## Een limiet voor pogingen met uw toestelwachtwoord instellen

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Aantal wachtwoordpogingen** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Codering

### Informatie over inhoudsbeveiliging

U kunt de inhoud van uw BlackBerry®-toestel beveiligen door de gegevens te coderen. Wanneer inhoudsbeveiliging is ingeschakeld, gebruikt uw toestel een persoonlijke sleutel om de gegevens zoals ze op het toestel zijn opgeslagen, te coderen. Dit is inclusief gegevens die uw toestel ontvangt wanneer het is vergrendeld. Uw toestel decodeert gegevens wanneer u ze opent.

U kunt inhoudsbeveiliging zo instellen dat ze in- of exclusief contactpersonen is. Als u inhoudsbeveiliging voor contactpersonen inschakelt en u ontvangt een oproep wanneer het toestel is vergrendeld, wordt de naam van de beller niet op het scherm weergegeven.

Wanneer u uw toestel vergrendelt, wordt in het schermgedeelte voor de toestelstatus een open slotje weergegeven om aan te geven dat uw toestel een kopie van de persoonlijke sleutel uit het tijdelijke toestelgeheugen aan het verwijderen is. Een slotje wordt weergegeven wanneer het toestel de sleutel heeft verwijderd.

### Uw toestelgegevens beveiligen

Controleer of u uw BlackBerry®-toestel met een wachtwoord hebt beveiligd.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Inhoudsbeveiliging** in op **Ingeschakeld**.
4. Om inhoudsbeveiliging exclusief contactpersonen in te stellen, stelt u het veld **Inclusief adresboek** in op **Nee**.
5. Druk op de **Menu-toets**.
6. Klik op **Opslaan**.

### Sterkte van inhoudsbeveiliging instellen

Controleer of inhoudsbeveiliging is ingeschakeld.

U kunt de sterkte van de codering instellen die uw BlackBerry®-toestel gebruikt om gegevens te beveiligen die u ontvangt bij vergrendeling van het toestel.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Sterkte** in.

4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Informatie over codeersleutels

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server of BlackBerry Desktop Redirector, gebruikt uw toestel een codeersleutel om gegevens te beveiligen wanneer deze heen en weer worden gezonden tussen de BlackBerry Enterprise Server of BlackBerry Desktop Redirector en uw toestel.

U dient elke twee weken een nieuwe codeersleutel te genereren.

## Een codeersleutel genereren

Controleer of uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Als uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van de BlackBerry Enterprise Server, raadpleegt u de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Klik op een service.
4. Klik op **Codeersleutel opnieuw genereren**.

## Informatie over inhoudscompressie

Inhoudscompressie verkleint de grootte van de gegevens op uw BlackBerry®-toestel, waarbij de integriteit van deze gegevens behouden blijft. Wanneer inhoudscompressie is ingeschakeld, comprimeert uw toestel alle toestelgegevens, inclusief berichten, contactpersonen, agenda-items, taken en memo's. U dient inhoudscompressie ingeschakeld te laten.

Als inhoudscompressie en inhoudsbeveiliging zijn ingeschakeld, comprimeert uw toestel de toestelgegevens voordat ze worden gecodeerd.

## Wachtwoordbeheer

### Informatie over het wachtwoordbeheer

Gebruik het wachtwoordbeheer om al uw wachtwoorden op één plaats op te slaan. Het wachtwoordbeheer beveiligt uw wachtwoorden met een eigen wachtwoord. Wanneer u dit wachtwoord invoert, decodeert het wachtwoordbeheer uw wachtwoorden.

U kunt het wachtwoordbeheer ook gebruiken om willekeurige wachtwoorden te genereren die uit cijfers, letters en symbolen bestaan.

### Een wachtwoord aan het wachtwoordbeheer toevoegen

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menutoets**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer de wachtwoordgegevens in.

4. Klik met de trackball.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een willekeurig wachtwoord genereren

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Klik met de trackball.
4. Klik op **Willekeurig wachtwoord**.
5. Voer de wachtwoordgegevens in.
6. Klik met de trackball.
7. Klik op **Opslaan**.

## Criteria voor willekeurig gegenereerde wachtwoorden instellen

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel de velden met willekeurige wachtwoorden in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opties opslaan**.

## Een wachtwoord in het wachtwoordbeheer weergeven

Klik in het wachtwoordbeheer op een wachtwoord.

## Een wachtwoord in het wachtwoordbeheer wijzigen

1. Markeer in het wachtwoordbeheer een wachtwoord.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Bewerken**.
4. De wachtwoordgegevens wijzigen.
5. Klik met de trackball.
6. Klik op **Opslaan**.

## Wachtwoorden in het wachtwoordbeheer verbergen

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Wachtwoord weergeven** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.

5. Klik op **Opties opslaan**.

Om wachtwoorden weer in het wachtwoordbeheer weer te geven, stelt u het veld **Wachtwoord weergeven** in op **Ja**.

## De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten in een berichtenlijst, het telefoonboek, het adresboek, de agenda, de takenlijst, de memolijst of de wachtwoordbeheerder.

1. Druk in een toepassing op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Annuleren bevestigen** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Een wachtwoord uit het wachtwoordbeheer verwijderen

1. Markeer in het wachtwoordbeheer een wachtwoord.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Verwijderen**.

## Het wachtwoord van het wachtwoordbeheer wijzigen

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Wachtwoord wijzigen**.

## Een wachtwoord kopiëren

1. Markeer in het wachtwoordbeheer een wachtwoord.
2. Druk op de **Menu-toets**.
3. Klik op **Gebruikersnaam** of **Wachtwoord kopiëren**.

Om het klembord te wissen, drukt u op de **Menu-toets**. Klik op **Klembord wissen**.

**Opmerking:** Wachtwoorden zijn niet gecodeerd wanneer ze op het klembord staan.

## Kopiëren van het wachtwoorden voorkomen

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menu-toets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Kopiëren naar Klembord** in op **Nee**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opties opslaan**.

## Een limiet voor wachtwoordpogingen in wachtwoordbeheer instellen

1. Druk in het wachtwoordbeheer op de **Menutoets**.
2. Klik op **Opties**.
3. Stel het veld **Wachtwoordpogingen** in.
4. Druk op de **Menutoets**.
5. Klik op **Opties opslaan**.

## Geavanceerde beveiliging

### Informatie over het zelftestprogramma voor de beveiliging

Het zelftestprogramma controleert of de beveiligingssoftware correct op uw BlackBerry®-toestel is geïmplementeerd. De testen worden automatisch uitgevoerd wanneer het toestel opnieuw wordt gestart.

### Beveiligingssoftware controleren

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Druk op de **Menutoets**.
4. Klik op **Beveiligingssoftware controleren**.

### Informatie over certificaten

U kunt certificaten gebruiken als u het S/MIME-ondersteuningspakket op uw BlackBerry®-toestel installeert. Raadpleeg het *Supplement bij de Gebruikershandleiding voor het S/MIME-ondersteuningspakket* voor meer informatie.

### Informatie over sleutelopslag

U kunt de sleutelopslag gebruiken als u het S/MIME-ondersteuningspakket of het PGP® ondersteuningspakket op uw BlackBerry®-toestel installeert. Raadpleeg het *Supplement bij de Gebruikershandleiding voor het S/MIME-ondersteuningspakket* of het *PGP het PGP-ondersteuningspakket* voor meer informatie.

### Informatie over PGP-sleutels

U kunt gebruik maken van PGP® sleutels als u het PGP ondersteuningspakket op uw BlackBerry®-toestel installeert. Raadpleeg het *PGP het PGP-ondersteuningspakket* voor meer informatie.

## Informatie over het opschonen van het geheugen

U kunt deze functie gebruiken als u het S/MIME-ondersteuningspakket of het PGP® ondersteuningspakket op uw BlackBerry®-toestel installeert. Raadpleeg het *Supplement bij de Gebruikershandleiding voor het S/MIME-ondersteuningspakket* of het *PGP bij de Gebruikershandleiding voor het PGP-ondersteuningspakket* voor meer informatie.

## Smartcards

### Informatie over slimme wachtwoordinvoer

Als u tweefactor-verificatie gebruikt en het wachtwoord of smartcardwachtwoord van uw BlackBerry®-toestel is numeriek, kunt u in sommige wachtwoordvelden mogelijk slimme wachtwoordinvoer gebruiken. Wanneer slimme wachtwoordinvoer is ingeschakeld, kan uw toestel de vorm van een wachtwoord onthouden dat u in een wachtwoordveld invoert. Wanneer u het wachtwoord opnieuw invoert, past uw toestel een slim wachtwoordfilter toe op het wachtwoordveld. Als het wachtwoord numeriek is, worden naast het wachtwoordveld cijfers weergegeven. Als het wachtwoord alfanumeriek is, worden naast het wachtwoordveld letters weergegeven.

### Vereisten voor slimme wachtwoordinvoer

- Controleer of de juiste stuurprogramma's voor de smartcard en de smartcardlezer zijn geïnstalleerd op uw BlackBerry®-toestel.
- Controleer of de tweefactor-verificatie is ingeschakeld.

### Slimme wachtwoordinvoer uitschakelen

U kunt slimme wachtwoordinvoer uitschakelen. Zo verkleint u de kans dat het wachtwoord of het smartcardwachtwoord van uw BlackBerry®-toestel - gebaseerd op het slimme wachtwoordfilter dat uw toestel op wachtwoordvelden toepast - door iemand wordt geraden.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Slimme wachtwoordinvoer** in op **Uitgeschakeld**.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Om slimme wachtwoordinvoer weer in te schakelen, stelt u het veld **Slimme wachtwoordinvoer** in op **Ingeschakeld**.

### Van slimme wachtwoordfilters veranderen

Druk in een leeg wachtwoordveld op de **Enter-toets**.

De indicator voor de nieuwe slimme wachtwoordfilter wordt naast het wachtwoordveld weergegeven.

### Vereisten voor certificaten voor verificatie

- Controleer of de juiste stuurprogramma's voor de smartcard en de smartcardlezer zijn geïnstalleerd op uw BlackBerry®-toestel.

- Controleer of u een certificaat voor uw smartcard hebt geïmporteerd dat u voor ondertekening en verificatie kunt gebruiken. Raadpleeg het *Supplement bij de Gebruikershandleiding voor het S/MIME-ondersteuningspakket* voor meer informatie.
- Controleer of u uw toestel met een wachtwoord hebt beveiligd.
- Controleer of de tweefactor-verificatie is ingeschakeld.
- Controleer of u het smartcardwachtwoord hebt. U dient dit wachtwoord samen met uw smartcard te hebben ontvangen.

## Een certificaat gebruiken voor verificatie van uw smartcard

Als u een certificaat gebruikt voor verificatie van uw smartcard, verifieert het certificaat uw smartcard wanneer u uw smartcard gebruikt om uw BlackBerry®-toestel te ontgrendelen.

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Algemene instellingen**.
3. Stel het veld **Certificaat voor verificatie** in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

Om verificatie van uw smartcard door het gebruik van een smartcard te stoppen, stelt u het veld **Certificaat voor verificatie** in op **Geen**.

## Problemen met beveiliging oplossen

### Ik kan geen wachtwoord invoeren

Controleer of u de Multitap-invoermethode gebruikt.

### Ik kan mijn toestel niet met de smartcard ontgrendelen

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de juiste smartcard in de smartcardlezer is geplaatst.
- Controleer of de smartcard correct in de smartcardlezer is geplaatst.



# Beheer van toepassingen van derden

## Informatie over toestemmingen voor toepassingen van derden

U kunt toestemmingen instellen die bepalen hoe de interactie tussen toepassingen van derden en de andere toepassingen op uw BlackBerry®-toestel verloopt. U kunt bijvoorbeeld bepalen of toepassingen van derden toegang hebben tot gegevens of het internet, oproepen mogen doen of gebruik mogen maken van Bluetooth® verbindingen.

Als u toepassingen van derden aan uw toestel hebt toegevoegd, zorgt de firewall ervoor dat deze toepassingen geen gegevens verzenden of ontvangen zonder uw toestemming. Voordat een toepassing van derden gegevens kan verzenden of ontvangen, wordt u via een dialoogvenster gevraagd het verzoek om verbinding te accepteren of af te wijzen. Als u de bevestigingsvraag uitschakelt, kunt u de firewallopties zo resetten dat de vraag om verbinding opnieuw wordt gesteld.

## Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden opnieuw instellen

1. Klik in de toestelopties op **Beveiligingsopties**.
2. Klik op **Firewall**.
3. Druk op de **Menu-toets**.
4. Klik op **Instellingen resetten**.

## Informatie over directe internetverbindingen voor toepassingen van derden

Sommige toepassingen van derden die u aan uw BlackBerry®-toestel toevoegt, vereisen mogelijk een directe TCP- of HTTP-verbinding met het internet. Een toepassing voor aandelenkoersen kan een verbinding met het internet vereisen om de laatste aandelenkoersen te laden. U dient mogelijk de APN in te stellen die de toepassing van derden voor deze verbinding gebruikt.

## Een directe internetverbinding voor een toepassing van derden instellen

Controleer of u een APN hebt en of u voor de APN een gebruikersnaam en wachtwoord hebt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **TCP**.
3. Voer de gegevens van de APN in.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Klik op **Opslaan**.

## Toestemmingen voor een toepassing van derden instellen

**Opmerking:** Het wijzigen van toestemmingen voor applicaties van derden kan de werking van toepassingen op uw BlackBerry®-toestel sterk beïnvloeden. Als u niet zeker weet welke invloed het wijzigen van deze toestemmingen kan hebben op de werking van de toepassingen op uw toestel, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw systeembeheerder of serviceprovider voor draadloze verbinding.

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Toepassingen**.
3. Markeer een toepassing van derden.
4. Druk op de **Menu-toets**.
5. Voer een van de volgende acties uit:
  - Om toestemmingen voor de gemarkeerde toepassing van derden in te stellen, klikt u op **Toestemmingen bewerken**.
  - Om toestemmingen voor alle toepassingen van derden in te stellen, klikt u op **Standaardtoestemmingen bewerken**.
6. Vouw **Verbindingen**, **Interacties** of **Gebruikersgegevens** uit.
7. Stel de toestemmingsvelden in.
8. Druk op de **Menu-toets**.
9. Klik op **Opslaan**.

## Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden

### USB:

Stel hier in of toepassingen van derden fysieke verbindingen, zoals een USB-kabel of RS-232-kabel, mogen gebruiken die u voor uw BlackBerry®-toestel ingesteld hebt.

### Bluetooth:

Stel hier in of toepassingen van derden draadloze verbindingen mogen gebruiken die uw BlackBerry-toestel heeft met andere Bluetooth® geschikte toestellen.

### Telefoon:

Stel hier in of toepassingen van derden oproepen mogen doen of toegang hebben tot oproeplogboeken.

### Bedrijfsnetwerk:

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot het internet of het intranet van uw organisatie via het netwerk van uw organisatie.

### Internetprovider:

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot het internet via uw serviceprovider voor draadloze verbinding (bijvoorbeeld via een directe internetverbinding of een WAP-gateway).

## Toestemmingen voor interactie met toepassingen van derden

### Procesgebonden communicatie:

Stel hier in of toepassingen van derden mogen communiceren met andere toepassingen op uw BlackBerry®-toestel, zoals de RuntimeStore, de PersistentStore of globale gebeurtenissen.

### Beheermodule:

Stel hier in of toepassingen van derden toepassingsmodules mogen toevoegen of verwijderen en of ze toegang hebben tot modulegegevens zoals een toepassingsnaam of -versie.

**Injectie van toetsaanlagen:**

Stel hier in of toepassingen van derden acties mogen simuleren, zoals het indrukken van een toets op uw toestel.

**Browserfilters:**

Stel hier in of toepassingen van derden browserfilters bij de browser op uw toestel mogen registreren om de inhoud van websites toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen voordat deze in uw browser wordt weergegeven.

**Themagegevens:**

Stel hier in of uw toestel toepassingen van derden mag gebruiken als bron voor aangepast thema's.

## Toestemmingen tot gegevens voor toepassingen van derden

**E-mail:**

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot e-mail-, SMS- of PIN-berichten op uw BlackBerry®-toestel.

**PIM:**

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot organizergegevens zoals contactpersonen, agenda-items, taken of memo's.

**Bestanden:**

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot bestanden die u op uw toestel hebt opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld instellen of toepassingen van derden toegang hebben tot bestanden die u naar uw toestel hebt overgebracht via het programma Mediamanager van de BlackBerry Desktop Manager of de Bluetooth® technologie.

**Sleutelopslag:**

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot certificaten of sleutels in de sleutelopslag op uw toestel.

**Gemiddelde beveiliging sleutelarchief:**

Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot certificaten of sleutels in de sleutelopslag als uw toestel het wachtwoord van de sleutelopslag in de cache opslaat.



# BrickBreaker

## Informatie over BrickBreaker

Het doel van BrickBreaker is de stenen te vernietigen met behulp van het batje en de bal. Tijdens het spel vallen capsules uit de stenen die u vernietigt. De capsules bieden u verschillende mechanismen waarmee u stenen kunt vernietigen of de bal of het batje kunt controleren.

Wanneer u de bal 50 keer met het batje op een willekeurig niveau hebt geraakt, komen de stenen elke paar seconden één stap naar beneden.

## BrickBreaker-capsules

**Lang:**

Hiermee maakt u het batje langer.

**Langzaam:**

Hiermee maakt u het batje langzamer.

**Geweer:**

Hiermee kunt u drie kogels op de stenen afschieten. Een kogel kan onbreekbare stenen vernietigen.

**Laser:**

Hiermee kunt u onbeperkt laserstralen op de stenen afvuren.

**Multi:**

Hiermee brengt u vier ballen in het spel.

**Vangen:**

Hiermee kunt u de bal vangen en vasthouden.

**Spiegelen:**

Hiermee verandert u de richting van het batje.

**Omloop:**

Hiermee kunt u het batje buiten het scherm bewegen.

**Bom:**

Hiermee vernietigt u de volgende steen die u raakt en beschadigt u naastgelegen stenen.

**Leven:**

Deze capsule geeft u een extra leven.

## BrickBreaker-scores

**Capsules vangen:**

50 punten

**Stenen kapotschieten met het wapen:**

50 punten

**Stenen raken met de bal:**

10 punten

**Stenen kapotschieten met de laser:**

5 punten

## Stenen beschadigen met een bom:

5 punten

## BrickBreaker spelen

- Rol met het wieltje om het batje te bewegen.
- Druk op de **spatietoets** om de bal in vangmodus los te laten.
- Druk op de **spatietoets** om de laser of het geweer af te schieten.

## Volume voor BrickBreaker aanpassen

1. Druk in BrickBreaker op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Geef een waarde op in het veld **Volume**.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Snelheid van het batje instellen

1. Druk in BrickBreaker op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Opties**.
3. Voer de volgende acties uit:
  - Geef een waarde op in het veld **Snelheid van beweging racket** om de snelheid van het batje in te stellen.
  - Schakel het selectievakje **Versnelling van racket** in als u de snelheid van het batje wilt verhogen tijdens het rollen met de trackball.
4. Druk op de **Menu**-toets.
5. Klik op **Opslaan**.

## Scores verzenden naar de website met BrickBreaker-topscores

1. Druk in BrickBreaker op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Hoge score verzenden**.

## Hoge scores op de BrickBreaker-website controleren

1. Druk in BrickBreaker op de **Menu**-toets.
2. Klik op **Hoge scores**.

# Serviceboeken

## Informatie over serviceboeken

Serviceboeken geven aan welke services beschikbaar zijn op uw BlackBerry®-toestel. Als uw toestel is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van de BlackBerry Enterprise Server, kan uw systeembeheerder serviceboeken naar uw toestel sturen, waarin wordt bepaald of functies als adressen op afstand zoeken en draadloze kalendersynchronisatie beschikbaar zijn.

Serviceboeken worden naar uw toestel gestuurd via het mobiele netwerk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding of systeembeheerder of via de BlackBerry Desktop Software wanneer u uw toestel aansluit op uw computer.

## Een serviceboek accepteren

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Servicebook**.
3. Markeer het nieuwe serviceboek.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Accepteren**.

## Een serviceboek verwijderen

1. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**.
2. Klik op **Servicebook**.
3. Markeer een serviceboek.
4. Druk op de **menu-toets**.
5. Klik op **Verwijderen**.

Als u een serviceboek wilt herstellen, drukt u op de **menu-toets**. Klik op **Verwijdering ongedaan maken**.





## Problemen oplossen

### Problemen met BlackBerry-basisfuncties oplossen

#### Er wordt geen toepassing geopend als ik op een sneltoets druk

Controleer of u de toepassing die u aan de toets hebt toegewezen niet is verwijderd.

Wijs een andere toepassing toe aan de toets.

#### Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn toestel

Afhankelijk van uw abonnement voor de draadloze service of type e-mailaccount dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar op het toestel.

Als uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount dat gebruik maakt van een BlackBerry Enterprise Server, heeft uw organisatie mogelijk enkele functies niet ingesteld of is het gebruik van bepaalde functies of opties niet toegestaan. Als een systeembeheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast een optieveld een rood slotje weergegeven. Neem contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbare functies op uw toestel.

### Problemen met de telefoon oplossen

#### Ik kan niet bellen of gebeld worden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Kunt u zelf niet bellen en de optie voor vaste kiesnummers is ingeschakeld, controleer dan of het telefoonnummer voor uw contactpersoon wel voorkomt in de lijst met vaste kiesnummers of schakel de optie voor vaste kiesnummers uit.
- Bevindt u zich in een ander land en hebt u de opties voor slim kiezen niet gewijzigd, kies dan het volledige telefoonnummer van uw contactpersoon, inclusief de landcode en het kengetal.
- Ontvangt u geen oproepen, controleer dan of de opties voor het blokkeren en het doorschakelen van gesprekken wel zijn uitgeschakeld.

#### Mijn telefoonnummer wordt op de telefoon weergegeven als Onbekend

Probeer of u het telefoonnummer op uw SIM-kaart kunt wijzigen, zodat uw telefoonnummer anders wordt weergegeven op de telefoon. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **SIM-kaart**. Druk op de **menu-toets**. Klik op **SIM-telefoonnummer bewerken**. Typ uw telefoonnummer. Klik met de trackball.

**Opmerking:** Wijzigt u het telefoonnummer op uw SIM-kaart, dan wijzigt u daarmee niet het telefoonnummer dat uw BlackBerry®-toestel gebruikt voor het maken en ontvangen van oproepen.

## Problemen met spraakgestuurd bellen

### Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Als u gebruik maakt van een Bluetooth® geschikt apparaat, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleert u of het Bluetooth geschikte apparaat deze functie ondersteunt en of u het voor Bluetooth geschikte apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry-toestel.
- Als uw toetsenbord is vergrendeld, ontgrendelt u het.
- Controleer of de taal die u gebruikt voor het geven van spraakopdrachten, dezelfde is als de taal voor spraakgestuurd bellen die u in de taalopties hebt ingesteld. Bepaalde talen worden mogelijk niet ondersteund.

### Mijn toestel herkent geen namen of nummers in spraakopdrachten

Voer de volgende acties uit:

- Geef de voornaam en de achternaam van uw contactpersoon.
- Gebruik de regels voor de standaarduitspraak als u een spraakopdracht geeft.
- Als uw BlackBerry®-toestel resultaten vaak niet herkent, stelt u het gevoeligheidsniveau voor resultaten in op minder weigeren.
- Als uw toestel vaak onjuiste resultaten herkent, stelt u het gevoeligheidsniveau voor resultaten in op meer weigeren.
- Pas nummerbellen aan om spraakherkenning van nummers te verbeteren.

## Problemen met de camera oplossen

### Ik kan geen afbeeldingen opslaan

Het toestelgeheugen van uw BlackBerry® of de mediakaart beschikt mogelijk niet over genoeg geheugen om afbeeldingen op te slaan.

Voer de volgende acties uit:

- Als u een afbeelding op uw toestelgeheugen wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw toestel te verwijderen.
- Als u een afbeelding op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Kwaliteit** niet is ingesteld op **Hoog**. Afbeeldingen van hoge kwaliteit nemen meer geheugen in beslag dan afbeeldingen van mindere kwaliteit.
- Vergroot de maximale hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor afbeeldingen.

### De flitser wordt gedimd of uitgeschakeld.

Neemt het batterijvermogen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser gedimd om stroom te besparen. Neemt het batterijvermogen bij lage temperaturen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser soms uitgeschakeld.

## Problemen met berichten oplossen

### Ik kan geen berichten verzenden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkinggebied bevindt, moet uw toestel de berichten verzenden zodra u weer bereik hebt.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres of PIN voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een servicebook naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Nu registreren**.
- Genereer een codeersleutel.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

### Ik ontvang geen berichten

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkinggebied bevindt, moet u berichten ontvangen zodra u weer bereik hebt.
- Als u een e-mailadres hebt aangemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw toestel hebt toegevoegd met behulp van de webpagina voor het instellen van e-mail, dient u te controleren of u een activeringsbericht op uw toestel hebt ontvangen van de BlackBerry Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt), kunt u via de webpagina voor het instellen van e-mail een servicebook naar uw toestel verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw toestel aan te melden. Klik in de toestelopties op **Geavanceerde opties**. Klik op **Hostrouteringstabel**. Druk op de **menutoets**. Klik op **Nu registreren**.
- Controleer of de dataservice is ingeschakeld.
- Als u gebruik maakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.

### Ik kan geen e-mailberichten vinden

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Als de mappen met uw e-mailberichten niet worden weergegeven op uw BlackBerry®-toestel, stemt u uw e-mailberichten af met behulp van het programma voor e-mailinstellingen van BlackBerry Desktop Manager. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online-Help* voor meer informatie.

## Ik heb een melding gekregen voor een nieuw bericht, maar er worden geen nieuwe berichten in mijn berichtenlijst weergegeven.

Als u de optie hebt ingeschakeld dat uw BlackBerry®-toestel opgeslagen berichten verbergt en u ontvangt een nieuw bericht van een map voor e-mailberichten uit een andere e-mailtoepassing dan uw Postvak IN op uw computer, dan slaat uw toestel het bericht op.

## Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn toestel

Zodra het geheugen van uw BlackBerry®-toestel vol is, verwijdert het toestel de oudste berichten uit de berichtenlijst. Uw toestel verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtopties het veld **Verwijderen op:** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, dan worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing verwijdert ook van uw toestel verwijderd.

## Een bericht of een bijlage wordt afgebroken

Voer de volgende acties uit:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-toestel ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Wordt de melding "Meer beschikbaar" weergegeven aan het eind van het bericht of de bijlage, druk dan op de **menu-toets**. Klik op **Meer** of **Alle meer**.

## Bepaalde mappen met e-mailberichten worden als 'niet beschikbaar' weergegeven

Als u geen e-mailberichten kunt doorsturen vanaf een map voor e-mailberichten, wordt het selectievakje naast de map als 'niet beschikbaar' weergegeven.

Voer de volgende acties uit:

- Wacht een paar seconden. De mappen voor e-mailberichten worden wellicht na korte tijd toegankelijk.
- Schakel draadloze e-mailafstemming uit en schakel deze weer in.

## Filters voor e-mailberichten werken niet goed

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de filters voor e-mailberichten zijn ingeschakeld.
- Controleer of de filters voor e-mailberichten worden weergegeven in de volgorde waarin uw BlackBerry®-toestel deze moet toepassen.

## **Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een berichtenlijst te bekijken**

Als u een ander BlackBerry®-toestel in gebruik neemt en u stelt de toestelgegevens van uw vorige toestel opnieuw in voor uw huidige toestel, dan worden op uw huidige toestel de sneltoetsen van de berichtenlijst vervangen door de sneltoetsen van uw vorige toestel.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.

## **Ik kan geen SMS-tekstberichten verzenden**

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, moet uw toestel de berichten verzenden zodra u weer bereik hebt.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of vaste kiesnummers zijn uitgeschakeld.

## **Ik ontvang geen SMS-berichten (tekstberichten)**

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.
- Controleer of uw SIM-kaart nog voldoende geheugen beschikbaar heeft om ontvangen SMS-tekstberichten op te slaan.

## **Ik kan mijn cell broadcasting niet inschakelen**

Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de geselecteerde weergavetalen voor cell broadcast-berichten niet ondersteunt.

Schakel het selectievakje naast alle talen die uw SIM-kaart niet ondersteunt, uit.

## **Ik kan geen bestand bij een MMS-bericht voegen**

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of het bestand een .vcf-bestand (vCard®), een .vcs-bestand (vCalendar®) of mediabestand (bijvoorbeeld een .jpg-, .gif- of .midi-bestand) is.
- Verifieer dat de het bestand niet groter is dan 300 kB.
- Verifieer dat het bestand niet auteursrechtelijk is beschermd.
- Als MMS-sjablonen voor uw BlackBerry®-toestel beschikbaar zijn, kunt u een lege sjabloon gebruiken om uw MMS-bericht op te stellen.

## Problemen bij het typen oplossen

### SureType-technologie herkent een woord niet

Gebruik de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven om woorden te maken die SureType® de technologie niet herkent. Druk één keer op de lettertoets voor de eerste letter van het woord. Markeer een letter in de lijst. Druk één keer op de lettertoets voor de volgende letter van het woord. Markeer een lettercombinatie. Klik met de trackball. Ga door met het typen van het woord.

### Ik kan geen wachtwoord invoeren

Controleer of u de Multitap-invoermethode gebruikt.

## Problemen met bijlagen oplossen

### Er verschijnt een balk die overgeslagen inhoud aangeeft in een document

Er is meer bijlageninhoud beschikbaar die u naar uw BlackBerry®-toestel kunt downloaden.

Klik op deze balk als u de overgeslagen inhoud wilt downloaden. Klik op **Meer**.

## Problemen met synchronisatie

### Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven

Als u op uw BlackBerry®-toestel afspraken en vergaderingen plant die speciale tekens of accenten bevatten, ondersteunt uw computer deze tekens mogelijk niet.

Controleer op uw computer of u de correcte standaardcodetabel gebruikt en of de correcte ondersteuning voor lettertypes op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem op uw computer voor meer informatie.

### E-mailberichten worden niet via het mobiele netwerk afgestemd

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Stem e-mailberichten handmatig af. Druk op de **Menutoets** in een berichtenlijst. Klik op **Nu in overeenstemming brengen**.

### Ik ontvang geen e-mailberichten van persoonlijke mappen op mijn computer

Als uw BlackBerry®-toestel gebruik maakt van een Microsoft® Outlook® e-mailaccount, moet u het synchronisatieprogramma gebruiken BlackBerry Desktop Manager om voor afstemming met e-mailberichten in persoonlijke mappen te zorgen. Raadpleeg de *BlackBerry Desktop Software online Help* voor meer informatie.

## E-mailberichten worden niet verwijderd via het mobiele netwerk

Voer de volgende acties uit:

- Als u meerdere e-mailberichten op uw BlackBerry®-verwijderd, markeert u deze berichten en drukt u op de **Backspace/Delete**-toets. Als u meerdere e-mailberichten verwijderd via het menu-item Eerdere verwijderen, worden deze berichten niet verwijderd tijdens draadloze e-mailafstemming.
- Controleer in de opties voor draadloze e-mailafstemming of het veld **Verwijderen op** is ingesteld op **Postvak en Handheld**.

## Organizergegevens worden niet gesynchroniseerd via het mobiele netwerk

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of draadloze gegevenssynchronisatie is ingeschakeld in het adresboek, agenda, takenlijst en memolijst.

## Problemen met de browser oplossen

### Er is geen browser beschikbaar op mijn toestel

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het mobiele netwerk.
- Controleer of deze service door uw pakket voor draadloze services wordt ondersteund.

## Problemen met mediabestanden oplossen

### Ik kan geen muziek vooruit- of achteruitspoelen

Vooruit- en achteruitspoelen is niet toegestaan.

### Ik kan geen video's afspelen

U kunt alleen video's afspelen die zijn gecodeerd als MPEG-4 Part 2 Simple Profile of H.263.

### Ik kan geen mediabestanden openen van mijn mediakaart

Voer de volgende acties uit:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-toestel en het toestel is aangesloten op uw computer, maak dan uw toestel los van de computer of schakel de massaopslagmodus uit.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer met behulp van de massaopslagmodus, controleer dan of u het mediabeheerprogramma op de BlackBerry Desktop Manager hebt afgesloten.

- Als u een mediabestand wilt openen op uw computer met behulp van het mediabeheerprogramma van de BlackBerry Desktop Manager, dient u eerst te controleren of de massaopslagmodus op uw toestel is uitgeschakeld.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een codeersleutel voor de mediakaart en een gecodeerd mediabestand wilt openen met uw computer of met een ander apparaat dan het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Stel het veld **Coderingsmodus** in de mediakaartopties in op **Geen** of **Beveiligingswachtwoord**.

## Mijn toestel gebruikt niet de juiste beltoon of de juiste achtergrond voor het beginscherm

Als u een beltoon gebruikt of een achtergrondaafbeelding voor het beginscherm die u met het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel op uw mediakaart hebt gecodeerd, en u wilt uw toestel opnieuw instellen, ontgrendel dan eerst uw toestel.

## Problemen met kaart oplossen

### Ik kan geen locatie weergeven

Controleer of er geen leestekens in de locatiegegevens worden weergegeven.

### Er worden diagonale lijnen op een kaart weergegeven

Er worden diagonale lijnen op een kaart weergegeven wanneer uw BlackBerry®-toestel nieuwe locatiegegevens laadt.

## Problemen met contactpersonen oplossen

### Ik kan het menu-item Aangepaste beltoon toevoegen niet vinden

Als u al een aangepaste beltoon aan een contactpersoon hebt toegewezen, wordt het menu-item Aangepaste beltoon toevoegen niet weergegeven.

### De gegevens van het aangepaste adresboekveld verschijnen niet op mijn computer

U kunt de gegevens in een aangepast adresboekveld alleen synchroniseren met een tekstveld in de e-mailtoepassing op uw computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de verjaardag van een contactpersoon toe te voegen aan het aangepaste adresboekveld op uw BlackBerry®-toestel en dit veld vervolgens te synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer, omdat het verjaardagsveld een datumveld in de e-mailtoepassing op uw computer is.

## Problemen met agenda oplossen

### Ik kan geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken

Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken.



## Ik kan bij het plannen van afspraken bepaalde velden niet instellen

Als u gebruik maakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u alleen de velden Onderwerp, Locatie, Herinnering en Notities en het selectievakje Markeren als privé wijzigen wanneer u een terugkerende afspraak of vergadering wijzigt.

## Problemen met het alarm oplossen

### Mijn alarm gaat niet af in het weekend

Controleer in de alarminstellingen of in het veld **Actief in weekend** de optie **Ja** is ingesteld.

## Problemen met Bluetooth-technologie oplossen

### Ik kan geen wachtwoordsleutel invoeren op een Bluetooth-toestel

Als het Bluetooth® toestel waarmee u een paar wilt maken geen scherm heeft waarop u een wachtwoordsleutel kunt invoeren, is de wachtwoordsleutel wellicht al gedefinieerd.

Voer in dat geval op uw BlackBerry®-toestel **0000** in het veld **Wachtwoordsleutel voor <toestelnaam> invoeren** in.

### Mijn lijst met gepaarde Bluetooth-toestellen verschijnt niet

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
- Controleer of u Bluetooth toestellen aan de lijst met gepaarde Bluetooth toestellen hebt toegevoegd.

### Ik kan geen paar definiëren met een Bluetooth-toestel

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw BlackBerry®-toestel compatibel is met het Bluetooth® toestel. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij het Bluetooth toestel hebt ontvangen.
- Schakel codering uit voor Bluetooth verbindingen tussen uw BlackBerry-toestel en het Bluetooth toestel. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**. Klik op een Bluetooth toestel. Klik op **Apparaateigenschappen**. Selecteer in het veld **Codering** de optie **Uitgeschakeld**. Druk op de **Menu**-toets. Klik op **Opslaan**.

### Ik kan geen contactpersonen delen met een gepaard Bluetooth-toestel

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
- Controleer of uw BlackBerry®-toestel met het Bluetooth toestel is gepaard.
- Controleer in het gedeelte Bluetooth opties of het veld **Adresboekoverdracht** de instelling **Ingeschakeld** heeft.

- Controleer of uw BlackBerry-toestel is aangesloten op een Bluetooth toestel dat het profiel Handsfree of Object Push ondersteunt. Raadpleeg de documentatie die u bij het Bluetooth toestel hebt ontvangen voor meer informatie over profielen die worden ondersteund.

## Problemen met waarschuwingsprofiel oplossen

### Mijn toestel trilt meer dan verwacht

Bij oproepen is het aantal malen dat het BlackBerry®-toestel trilt, niet afhankelijk van het aantal trillingen dat u in het waarschuwingsprofiel hebt ingesteld. Het toestel trilt totdat de beller of het mobiele netwerk de verbinding verbreekt.

### Ik ontvang geen waarschuwing voor inkomende oproepen of berichten

Voer de volgende acties uit:

- Controleer in de profielenlijst of het profiel Uit is uitgeschakeld.
- Controleer in een uitzondering op een waarschuwingsprofiel of het veld **Aangepaste beltoon** niet is ingesteld op **Stil**.

### Ik kan bepaalde velden niet instellen bij het maken van een 'Oproepen van een uitzondering op een waarschuwingsprofiel'

Als u een aangepaste beltoon toewijst aan een contactpersoon in het adresboek, wordt in de profielenlijst een 'Oproepen van een uitzondering op een waarschuwingsprofiel' weergegeven. Omdat deze uitzonderingen alleen voor oproepen gelden, kunt u alleen het veld 'Aangepaste beltoon' instellen.

## Problemen met weergave

### Mijn toestelscherm wordt uitgeschakeld

Als u uw BlackBerry®-toestel een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Als u het scherm wilt inschakelen, klikt u met de trackball of drukt u op een toets.

### Mijn weergave-instellingen zijn gewijzigd

Afhankelijk van uw thema kunnen weergave-instellingen zoals lettertype en achtergrond van het beginscherm worden gewijzigd wanneer u van thema verandert.

## Problemen met taal oplossen

### Sommige tekens worden niet correct weergegeven op mijn toestel

- De BlackBerry® Enterprise Server of BlackBerry Internet Service die bij uw BlackBerry-toestel hoort, ondersteunt de tekens waarschijnlijk niet. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of serviceprovider.

## Problemen met bereik van mobiel netwerk

### Ik kan geen verbinding maken met een mobiel netwerk

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of uw SIM-kaart correct in uw BlackBerry®-toestel is geplaatst.
- Controleer of u de verbinding met het mobiele netwerk hebt ingeschakeld.
- Controleer of u verbinding hebt met het mobiele netwerk van uw serviceprovider. Als u handmatig van mobiel netwerk bent veranderd, blijft uw toestel met dat mobiele netwerk verbonden totdat u weer het mobiele netwerk van uw serviceprovider selecteert.

## Problemen met beveiliging oplossen

### Ik kan mijn toestel niet met de smartcard ontgrendelen

Voer de volgende acties uit:

- Controleer of de juiste smartcard in de smartcardlezer is geplaatst.
- Controleer of de smartcard correct in de smartcardlezer is geplaatst.

## Diagnoserapporten

### Over diagnoserapporten

Diagnoserapporten voorzien uw BlackBerry®-toestel van informatie over de draadloze configuratie en verbinding. Als u geen verbinding kunt maken met het draadloze netwerk of geen toegang hebt tot services zoals e-mail, is het mogelijk dat de serviceprovider of systeembeheerder u vraagt een diagnoserapport uit te voeren en te verzenden. Met behulp van het rapport kan uw serviceprovider of systeembeheerder u helpen met de oplossing van het probleem.

### Een diagnoserapport uitvoeren

1. Klik in de toestelopties op **Status**.

2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Diagnose**.
4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Uitvoeren**.

## Een diagnoserapport weergeven

1. Klik in de toestelopties op **Status**.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Diagnose**.
4. Markeer een rapport.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Rapport weergeven**.

## Een diagnoserapport verzenden

1. Klik in de toestelopties op **Status**.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Diagnose**.
4. Markeer een rapport.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **E-mailrapport** of **PIN-rapport**.

## Een diagnoserapport verwijderen

1. Klik in de toestelopties op **Status**.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Diagnose**.
4. Markeer een rapport.
5. Druk op de **menutoets**.
6. Klik op **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

## Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten

Als u een standaardgeadresseerde instelt, wordt bij het verzenden van een diagnoserapport, het rapport door uw BlackBerry®-toestel naar die geadresseerde gestuurd. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport verzendt een geadresseerde wilt opgeven.

1. Klik in de toestelopties op **Status**.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Diagnose**.

4. Druk op de **menutoets**.
5. Klik op **Opties**.
6. Typ de gegevens van de contactpersoon.
7. Druk op de **menutoets**.
8. Klik op **Opslaan**.

## Het versienummer van de BlackBerry-toestelsoftware op uw toestel weergeven

Klik in de toestelopties op **Info**

Als u terug wilt keren naar de toestelopties, drukt u twee keer op de **Escape**-toets.

## Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden

Voer de volgende acties uit:

- Probeer opnieuw het diagnoserapport uit te voeren. Klik in het diagnoserapport op de **menutoets**. Klik op **Alle stappen herhalen**.
- Als u een diagnoserapport niet naar een e-mailadres kunt verzenden, probeer het rapport dan te verzenden naar een PIN. Wanneer u een diagnoserapport niet naar een PIN kunt verzenden, probeer het dan naar een e-mailadres te verzenden.



## Afkortingenlijst

- ADN:**  
Abbreviated dialing number
- APN:**  
Access Point Name
- BCC:**  
Blind carbon copy (blinde kopie)
- CAP lock:**  
Capital Letter Lock
- CC:**  
Kopie conform
- FDN:**  
Vast kiesnummer
- FIPS:**  
Federal Information Processing Standard
- GPS:**  
Global Positioning System
- HTML:**  
Hypertext Markup Language
- HTTP:**  
Hypertext Transfer Protocol
- LED:**  
Light-emitting diode
- MCC:**  
Mobile Country Code
- MDS:**  
Mobile Data Service
- MicroSD-kaart:**  
Micro Secure Digital-kaart
- MMS:**  
Multimedia Messaging Service
- MNC:**  
Mobile Network Code
- MPEG:**  
Moving Picture Exports Group
- Nummervergrendeling:**  
Vergrendeling van cijfers
- PGP:**  
Pretty Good Privacy
- PIM**  
Personal Information Management (persoonlijke informatiemanager)
- PIN-code:**  
Persoonlijk identificatienummer

**SDN:**

Service dialing number

**SIM:**

Subscriber Identity Module

**S/MIME**

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

**SMS:**

Short Message Service

**SMSC:**

Short Message Service Center

**SSL:**

Secure Sockets Layer

**TCP:**

Transmission Control Protocol

**TLS:**

Transport Layer Security

**Triple DES:**

Triple Data Encryption Standard

**TTY:**

Teletype

**USB:**

Universal Serial Bus

**WAP:**

Wireless Application Protocol

**WML:**

Wireless Markup Language

**WTLS**

Wireless Transport Layer Security



## Wettelijke bepalingen

©2006 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. De BlackBerry- en RIM-families van verwante merken, afbeeldingen en symbolen zijn het exclusieve eigendom van Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, BlackBerry, BlackBerry, "Always On, Always Connected" en het symbool van de "bewegende envelop" zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en kunnen in andere landen zijn aangevraagd of gedeponeerd.

Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Research In Motion geschiedt onder licentie. IBM, Lotus, Domino en Lotus Notes zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, in andere landen, of in beide. JavaScript is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten of andere landen. Microsoft, Outlook, PowerPoint en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Novell en GroupWise zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. PGP is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van PGP Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. vCard en vCalendar zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van het Internet Mail Consortium. Alle andere merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Het BlackBerry-toestel en/of de bijbehorende software zijn beschermd door het auteursrecht, internationale verdragen en diverse octrooien, waaronder een of meer van de volgende in de V.S. gedeponeerde octrooien: 6.278.442; 6.271.605; 6.219.694; 6.075.470; 6.073.318; D445.428; D433.460; D416.256. Andere octrooien zijn in verschillende landen overal ter wereld gedeponeerd of aangevraagd. Ga naar [www.rim.com/patents](http://www.rim.com/patents) voor een lijst met RIM-octrooien (zoals hierna gedefinieerd).

Dit document wordt geleverd "in de staat zoals het is". Research In Motion Limited en diens dochterondernemingen ("RIM") zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische, technische of andere onvolkomenheden in dit document. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de door RIM gebruikte technologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op dit document. RIM DOET GEEN TOEZEGGINGEN, GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN EN MAAKT GEEN AFSPRAKEN, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET (MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OMTRENT DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER, DE VERHANDELBAARHEID, DE DUURZAAMHEID OF DE EROP RUSTENDE RECHTEN, OF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF HET GEBREK DAARAAN VAN DE HIERIN VERMELDE SOFTWARE OF DE PRESTATIES VAN HIERIN VERMELDE SERVICES). IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE KUNNEN NOCH RIM NOCH DE RESPECTIEVE DIRECTIE, MANAGERS OF WERKNEMERS OF ADVISEURS JEGENS U AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, ONGEACHT OF DIT DIRECTE, ECONOMISCHE, COMMERCIELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, BIJKOMENDE, IMMATERIËLE OF INDIRECTE SCHADE BETREFT, ZELF ALS RIM OP DE HOOGTE WAS VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIJF VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN OMZET OF WINST UIT ONDERNEMING, GEGEVENSVERLIES, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, WINSTDERIVING OF HET UITBLIJVEN VAN VERWACHTE BESPARINGEN.

Dit document kan verwijzingen naar gegevensbronnen, hardware of software, producten of diensten en/of websites van derden (gezamenlijk de "Informatie van derden" genoemd) bevatten. RIM heeft geen controle over, en is niet aansprakelijk voor de Informatie van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Informatie van derden. Het feit dat in dit document Informatie van derden is opgenomen, betekent niet dat RIM deze informatie of de derde partij zelf op enige wijze onderschrijft. Voor de installatie en het gebruik van de Informatie van derden in combinatie met producten en diensten van RIM kunnen een of meer licenties op het gebruik van de octrooien, handelsmerken of auteursrechten vereist zijn om inbreuk van het intellectuele-eigendomsrecht

van anderen te voorkomen. Alle transacties met Informatie van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naleving van de toepasselijke licenties en voorwaarden en bepalingen, vinden uitsluitend plaats tussen u en de derde partij. U uitsluitend bent verantwoordelijk voor de beoordeling of dergelijke licenties van derden vereist zijn en voor het verkrijgen van die licenties met betrekking tot de Informatie van derden. Mochten dergelijke licenties voor het intellectuele eigendom nodig zijn, dan raadt RIM u uitdrukkelijk aan de Informatie van derden niet te installeren of gebruiken tot alle toepasselijke licenties door u of namens u zijn verkregen. Uw gebruik van de Informatie van derden wordt beheerst door en is onderhevig aan uw instemming met de voorwaarden van de licenties van de Informatie van derden. Alle Informatie van derden die bij de producten en diensten van RIM wordt geleverd, wordt gegeven "in de staat waarin deze verkeert". RIM doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Informatie van derden en RIM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de Informatie van derden, ook niet als RIM op de hoogte was of had kunnen zijn van de kans op het optreden van schade.

BlackBerry 8100™, modelnummer: RBE4xGW

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House, 36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada