



HUAWEI *MediaPad*

Gebbruikershandleiding

EMUI 3.0.5/3.1

1 Over dit document.....	1
2 Aan de slag	2
Scherm vergrendelen en ontgrendelen	2
Melding- en statuspictogrammen	2
Veelgebruikte toetsen	3
Snelkoppelingshandelingen	3
3 Tekstinvoer	5
Tekst bewerken	5
Een invoermethode selecteren.....	5
4 Netwerkverbinding	6
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk	6
Verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van WPS.....	6
Uw mobiele gegevensverbinding inschakelen (Van toepassing op bepaalde bestanden).....	6
5 Het delen van een netwerk	8
Delen van uw netwerk met een Wi-Fi-hotspot (Van toepassing op bepaalde bestanden).....	8
Uw dataverbinding delen via USB-tethering.....	8
Uw gegevensverbinding via Bluetooth-tethering delen (van toepassing op geselecteerde modellen).....	9
6 Contactpersonen	10
Een contactpersoon aanmaken.....	10
Contactpersonen synchroniseren.....	10
Contactpersonen importeren	10
Een back-up van contactpersonen maken	11
Contactpersonen delen	11
7 Oproepen (Van toepassing op bepaalde bestanden) .	12
Een noodoproep verrichten	12
Een conferentiegesprek voeren	12
Een ongekend nummer toevoegen aan uw contactpersonen	12
Gesprekslogboeken wissen	13
Zakmodus inschakelen (Van toepassing op bepaalde bestanden)	13
8 Berichten (Van toepassing op bepaalde bestanden)..	14
Zoeken naar een bericht	14
Personaliseren van berichtinstellingen	14

9 Apps beheren	15
Een app installeren.....	15
De installatie van een toepassing ongedaan maken en het delen van een toepassing	15
10 Multimedia	16
Een foto in Alles scherpstellen-modus nemen.....	16
Een panoramische foto maken(Van toepassing op bepaalde bestanden)	16
Foto's importeren(Van toepassing op bepaalde bestanden)	16
Foto's of video's bekijken	17
Foto's en video's delen.....	17
Een QR-code scannen met behulp van de camera(Van toepassing op bepaalde bestanden).....	18
Een QR-code scannen met behulp van de galerij(Van toepassing op bepaalde bestanden).....	18
11 Instellingen op maat.....	19
Het thema wijzigen	19
Widgets aan het startscherm toevoegen	19
Startschermen beheren	20
De beltoon instellen.....	20
De lettergrootte instellen	20
De schermhelderheid aanpassen.....	20
De bestandskluis instellen.....	21
Privacybescherming instellen(Van toepassing op bepaalde bestanden)	21
12 Het delen van bestanden	22
Bestanden delen met Wi-Fi Direct.....	22
Bestanden delen via Bluetooth.....	22
Multi-schermweergave(Van toepassing op bepaalde bestanden) ..	22
Bestanden vanop een computer kopiëren.....	25
13 Instellingen	26
Bewegingscontrole (Van toepassing op bepaalde bestanden)	26
Instellen van de time-outperiode van het scherm	26
Een schermvergrendeling instellen	26
Het volume aanpassen.....	26
Inschakelen van de batterijbesparende modus	27
De geheugenstatus controleren	27

Datum en tijd instellen	27
Formatteren van een microSD-kaart	27
De fabrieksinstellingen herstellen.....	27
Uw HUAWEI MediaPad updaten.....	28
14 Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging	29
15 Juridische kennisgeving	30

1 Over dit document

Hartelijk dank voor het kiezen van de HUAWEI MediaPad.

Dit document is bedoeld voor de HUAWEI MediaPad, waarop EMUI 3.0.5/EMUI 3.1 wordt uitgevoerd.

De afbeeldingen in dit document zijn schermafdrucken, die genomen op basis van het thema Bloom. Schakel over naar het thema Bloom om deze handleiding beter te begrijpen. Voor meer informatie, zie [Het thema wijzigen](#).



- Niet alle modellen ondersteunen bellen, sms'en en andere aan mobiele netwerken gerelateerde functies.
- Bepaalde functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

2 Aan de slag

Schermblokkering en ontgrendelen

























- **Het scherm vergrendelen:** Als uw HUAWEI MediaPad gedurende de opgegeven tijd inactief is geweest, wordt het scherm automatisch vergrendeld. U kunt ook op de Aan/Uit-knop drukken om het scherm te vergrendelen.

 Raak op het startscherm  **Instellingen > Weergave > Slaapstand** aan en kies een tijdstip.

- **Het scherm ontgrendelen:** Druk op de Aan/Uit-knop om het scherm in te schakelen. Schuif uw vinger in een willekeurige richting om het scherm te ontgrendelen.

Melding- en statuspictogrammen

De meldings- en statusbalken kunnen de volgende pictogrammen afbeelden om u op de hoogte te brengen van de status van uw HUAWEI MediaPad.


	Vliegtuigmodus		Bluetooth ingeschakeld
	GPS in gebruik		Bezig met opladen
	Batterij vol		Batterij vrijwel leeg
	Nieuwe e-mail		Wi-Fi-hotspot ingeschakeld
	Simkaart niet ingevoerd		Bezig met voorbereiden van de microSD-kaart
	Aankomende gebeurtenis		Alarmen ingeschakeld
	Bezig met het uploaden of verzenden van bestanden		Bezig met het downloaden of ontvangen van bestanden
	Geheugen vol		Systeemuitzondering
	Bezig met synchroniseren van gegevens		Synchronisatie mislukt
	Verbonden met een VPN		USB-tethering ingeschakeld
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	USB-foutopsporing ingeschakeld		Hoofdtelefoon aangesloten

Veelgebruikte toetsen


☰	Meer	🔗	Delen
✓	Voltooid	+	Toevoegen
🔍	Zoeken	🗑️	Gegevens verwijderen
🔄	Vernieuwen	📄	Opslaan
☆	Favorieten	☎️	Oproep

Snelkoppelingshandelingen

- Om de app te openen: tikt u in het startscherm op de app.
- Om tussen het startscherm en de uitbreidingen te schakelen: veegt u vanuit het startscherm met uw vinger naar rechts of links.
- Het startscherm aanpassen: Houd een lege zone op het startscherm ingedrukt of breng twee vingers samen om de achtergrond, de widgets en meer in te stellen.



- Breng op het startscherm drie vingers samen om de miniaturen van het startscherm weer te geven, waar u uw startschermen zult kunnen beheren. Voor details, zie [Startschermen beheren](#).



- De meldingen- en snelkoppelingspanelen openen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. Veeg naar links of rechts om te schakelen tussen de meldingen- en snelkoppelingstabbladen.



1 Raak een melding aan om de details ervan te bekijken en veeg naar links of rechts over een melding om deze te verwijderen.

2 Tik op  om alle meldingen te verwijderen.

3 Versleep de schuifknop om de helderheid van het scherm aan te passen. U kunt ook de automatische helderheid inschakelen of uitschakelen. (Van toepassing op bepaalde bestanden)

4 Tik op de snelkoppelingsknoppen op het meldingenpaneel om de functies in of uit te schakelen. Houd een knop ingedrukt om het instellingenscherm van de bijbehorende functie te openen. Veeg de snelkoppelingsknoppen omlaag en dan kunt u tikken op **Bewerken** om de lijst aan te passen.

3 Tekstinvoer

Uw HUAWEI MediaPad biedt meerdere methoden voor invoer. U kunt snel tekst invoeren via het toetsenbord op het scherm.

- Tik op een tekstinvoerveld om het schermtoetsenbord te openen.
- Wanneer u klaar bent, tikt u op  om het toetsenbord op het scherm te verbergen.

Tekst bewerken

U kunt tekst kopiëren, knippen en plakken.

- **Selecteer tekst:** Houd het tekstveld ingedrukt tot  en  verschijnen. Sleep  en  om de tekst te selecteren die u wenst te bewerken, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst te selecteren.
- **Kopieer tekst:** Na het selecteren van tekst, tikt u op **Kopiëren**.
- **Knip tekst:** Na het selecteren van tekst, tikt u op **Knippen**.
- **Plak tekst:** Tik op de plaats waar u de tekst wilt invoegen (versleep  om de plaats voor het invoegen te verplaatsen) en tik op **Plakken** om de tekst te plakken die u hebt gekopieerd of geknipt.


Een invoermethode selecteren

De HUAWEI MediaPad verschaft verschillende manieren om tekst in te voeren. U kunt de invoermethode die u wenst selecteren.

1. In het tekstbewerkingscherm tikt u op een tekstveld om het schermtoetsenbord te doen verschijnen.
2. Veeg naar beneden vanaf de meldingsbalk om het meldingspaneel weer te geven.
3. Tik in het meldingspaneel op **Invoermethode selecteren**.
4. Selecteer de gewenste invoermethode in het weergegeven optiemenu.

4 Netwerkverbinding

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

 Wanneer zowel een Wi-Fi-netwerk als een mobiel netwerk tegelijkertijd beschikbaar is, zal de HUAWEI MediaPad standaard verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk. Indien het Wi-Fi-netwerk wegvalt, zal de HUAWEI MediaPad automatisch verbinding maken met het mobiele netwerk.

1. Raak op het startscherm  **Instellingen** > **Wi-Fi** aan.
2. Schuif de schakelaar van **Wi-Fi** naar  om Wi-Fi in te schakelen. Uw HUAWEI MediaPad zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
3. Selecteer het gewenste Wi-Fi-netwerk en volg de instructies op het scherm.

 Als u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk met een verborgen SSID, raakt u **Netwerk toevoegen** onder de lijst met Wi-Fi-netwerken aan en volgt u de instructies op het scherm voor het invoeren van de vereiste gegevens en maakt u verbinding met dat netwerk.

Uw HUAWEI MediaPad verbruikt meer stroom wanneer Wi-Fi ingeschakeld is. Om batterijvermogen te sparen, schakelt u de Wi-Fi uit wanneer deze niet in gebruik is.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van WPS


Indien de gebruikte draadloze router de WPS-functie (Wi-Fi protected setup) ondersteunt, kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met behulp van WPS.

1. Raak op het startscherm  **Instellingen** > **Wi-Fi** aan.
2. Schuif de schakelaar van **Wi-Fi** naar  om Wi-Fi in te schakelen.
3. Raak  > **Geavanceerde instellingen** > **WPS-verbinding** of **Pincode voor WPS-verbinding** aan en volg de instructies op het scherm voor bewerkingen die u op de draadloze router kunt uitvoeren.

Uw mobiele gegevensverbinding inschakelen (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Met gebruik van datadiensten kunnen dataverkeerkosten gepaard gaan. Neem voor details contact op met uw serviceprovider.

1. Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
2. Raak **Meer** > **Mobiel netwerk** onder **Draadloos & netwerken** aan.

3. Raak de schakelaar naast **Mobiele gegevens** aan of sleep de schakelaar naar  om de gegevensservice in te schakelen.

5 Het delen van een netwerk

U kunt verschillende methodes gebruiken om de dataverbinding van uw HUAWEI MediaPad te delen met andere draadloze toestellen.

Delen van uw netwerk met een Wi-Fi-hotspot (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Door uw HUAWEI MediaPad in te stellen als een Wi-Fi-hotspot kunt u uw mobiel netwerk delen met andere toestellen.

Alvorens uw dataverbinding te delen, schakelt u mobiele gegevens in op uw HUAWEI MediaPad. Voor meer informatie, zie [Uw mobiele gegevensverbinding inschakelen \(Van toepassing op bepaalde bestanden\)](#).

Wanneer andere apparaten van internet gebruik maken via de gegevensverbinding van uw HUAWEI MediaPad, verbruiken deze de databundel van uw HUAWEI MediaPad.

1. Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
2. Onder **Draadloos & netwerken**, raakt u **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
3. Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan.
4. Schuif de schakelaar naar  om uw Wi-Fi-hotspot in te schakelen.
5. Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan en volg de instructies op het scherm om de vereiste informatie in te stellen, zoals de naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk.

Zodra de Wi-Fi-hotspotinstellingen volledig zijn, kan er naar andere toestellen let Wi-Fi gezocht worden en kunnen ze verbinding maken met de Wi-Fi-hotspot die verschaft wordt door uw HUAWEI MediaPad.

Uw dataverbinding delen via USB-tethering

U kunt het netwerk van uw HUAWEI MediaPad delen met een computer via een USB-kabel.

1. Sluit uw HUAWEI MediaPad op een computer aan met behulp van de USB-kabel die bij de HUAWEI MediaPad wordt meegeleverd.
2. Raak op het startscherm  **Instellingen** aan.
3. Onder **Draadloos & netwerken** raakt u **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
4. Raak **USB-tethering** aan om uw mobiele gegevensverbinding te delen.

Nadat de verbinding is ingesteld, hebt u toegang tot internet vanaf de computer.



Wanneer u de USB tetheringfunctie gebruikt, kunt u niet tegelijkertijd uw HUAWEI MediaPad als een USB-opslagapparaat gebruiken.

Uw gegevensverbinding via Bluetooth-tethering delen (van toepassing op geselecteerde modellen)

Via Bluetooth-tethering kunt u de dataverbinding van uw HUAWEI MediaPaddelen met andere Bluetooth-toestellen.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen**.
2. Onder **Draadloos & netwerken** tikt u op **Meer > Tethering en draagbare hotspot**.
3. Tik op **Bluetooth-tethering** om Bluetooth-tethering in te schakelen.
4. Schakel Bluetooth in op het andere apparaat en verbind uw HUAWEI MediaPad ermee.

6 Contactpersonen

Een contactpersoon aanmaken

1. Tik op het startscherm op  **Contacten** om de lijst met contactpersonen weer te geven.
2. Tik op  .
 Wanneer u voor de eerste keer contactpersonen aanmaakt, vraagt uw HUAWEI MediaPad u om een opslaglocatie te selecteren. Wanneer u de volgende keer contactpersonen aanmaakt, zullen de nieuwe contactpersonen standaard op dezelfde locatie opgeslagen worden. Daarnaast wordt de opslaglocatie weergegeven op het scherm nieuwe contactpersonen en kunt u op de opslaglocatie tikken om een nieuwe te selecteren.
3. Voer de betreffende informatie in zoals de naam van de contactpersoon, het telefoonnummer en e-mailadres.
4. Tik op **Nog een veld toevoegen** om meer informatie toe te voegen.
5. Tik op  .



Contactpersonen synchroniseren

U kunt de contactpersonen die u opgeslagen heeft in uw Gmail- en Exchange-accounts synchroniseren naar uw HUAWEI MediaPad en omgekeerd.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen**.
2. Onder **Accounts** tikt u op het type account dat u wenst te synchroniseren.
3. Tik op het account dat u wilt synchroniseren.
4. Druk op de **Contacten synchroniseren**-knop om  .
Indien het account dat u wenst te synchroniseren niet werd toegevoegd aan uw HUAWEI MediaPad, tikt u op **Account toevoegen** en volgt u de instructies op het scherm om het account toe te voegen. Wanneer het toegevoegd is, zal uw HUAWEI MediaPad er automatisch mee synchroniseren.



Contactpersonen importeren

U kunt contactpersonen importeren vanop een micro-SIM of microSD-kaart op uw HUAWEI MediaPad, of gebruik Wi-Fi Direct om de contactpersonen van andere toestellen te importeren op uw HUAWEI MediaPad.

1. Tik op het startscherm op  **Contacten** om de lijst met contactpersonen weer te geven.
2. Tik op  > **Importeren/Exporteren**.
3. Selecteer een methode voor het importeren en volg de instructies op het scherm.

Een back-up van contactpersonen maken

U kunt een back-up van uw contactpersonen maken op een microSD-kaart voor het geval uw contactpersonen per ongeluk verwijderd zouden worden of verloren zouden gaan.

1. Tik op het startscherf op  **Contacten** om de lijst met contactpersonen weer te geven.
2. Tik op  > **Importeren/Exporteren**.
3. Tik op **Exporteren naar opslag**.

Contactpersonen delen



U kunt de contactpersonen in uw HUAWEI MediaPad delen met uw vrienden via e-mail, Bluetooth, enzovoort.


1. Raak op het startscherf  **Contacten** aan.
2. Vanuit de lijst met contactpersonen kunt u het volgende doen:
 - Raak de contactpersonen aan die u wilt importeren en raak vervolgens  aan.
 - Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Deel contactpersonen** aan, selecteer de contactpersonen die u wilt delen en raak  aan.
3. Kies in het dialoogvenster dat wordt weergegeven een deelmodus en volg de instructies op het scherm om de contactpersonen te delen.

7 Oproepen (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Een noodoproep verrichten

In geval van nood kunt u noodoproepen verrichten zonder simkaart. U moet zich echter in een gebied met dekking bevinden.



1. Tik in het startscherm op  **Kiezer**.
2. Voer het lokale noodnummer in en tik op .

 Noodoproepen zijn onderhevig aan de kwaliteit van het mobiele netwerk, de gebruiksomgeving, het beleid van de serviceprovider, en de lokale wet- en regelgeving. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw HUAWEI MediaPad.

Een conferentiegesprek voeren





U kunt met uw HUAWEI MediaPad eenvoudig conferentiegesprekken voeren met familie, vrienden en collega's.


 Controleer of u zich hebt geabonneerd op de service voor conferentiegesprekken voordat u een conferentiegesprek voert. Neem voor details contact op met uw serviceprovider.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, tikt u op  en bel de tweede deelnemer. De oproep met de eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3. Wanneer het tweede gesprek tot stand wordt gebracht, tikt u op  om een conferentiegesprek te beginnen.
4. Als u meer deelnemers wenst toe te voegen, herhaalt u stap 2 en 3.

Wanneer het gesprek afgerond is, tikt u op  om het te beëindigen.

Een ongekend nummer toevoegen aan uw contactpersonen

1. Raak op het startscherm  **Kiezer** aan.
2. Raak vanuit het telefoonlogboek  aan naast het onbekende nummer.
3. Raak  of  aan.



 U kunt het nummer dat u wil toevoegen ook aangeraakt houden en daarna **Nieuw contact maken** of **Opslaan naar bestaand contact** aanraken.

Gesprekslogboeken wissen

Om een enkele telefoonlogboekinvoer te wissen: Houd de telefoonlogboekinvoer ingedrukt in het scherm **Kiezer**. Tik in het weergegeven optiemenu op **Invoer Verwijderen**.



Om alle of meerdere telefoonlogboekinvoeren te verwijderen: Tik op het scherm **Kiezer** op

 > **Verwijder oproeplogboek**.

- Selecteer het aanvinkvakje **Alles selecteren** en tik op  om alle telefoonlogboekinvoeren te wissen.
- Selecteer één of meer telefoonlogboekinvoeren en tik op  om ze te verwijderen.

Zakmodus inschakelen (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Bent u bang dat u belangrijke oproepen zou missen als uw HUAWEI MediaPad in uw zak zit? De zakmodus kan helpen door het beltoonvolume en trilintensiteit van inkomende oproepen te doen oplopen.

1. Tik in het startscherf op  **Kiezer**.
2. Onder **Kiezer** tikt u op  > **Oproepinstellingen**.
3. Druk op de knop naast **Pocket-modus** om de zakmodus in te schakelen.

8 Berichten (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Zoeken naar een bericht

Indien een bepaald bericht maar niet kunt vinden tussen de massa berichten, kan deze functie handig zijn.


1. Tik in het startscherm op  **Berichten**.
2. Voer een sleutelwoord in in het zoekvak.
3. Tik op .
4. Selecteer het gewenste bericht in de lijst met resultaten en open het.

Personaliseren van berichtinstellingen

Om tekst- en multimedieberichtinstellingen, berichtmeldingstonen en meer te personaliseren, tikt u vanuit de berichtlijst op  > **Instellingen**.


9 Apps beheren

Een app installeren

-  Wanneer u een app installeert, wordt mogelijk het bericht '**De installatie is geblokkeerd**' weergegeven. Lees dit bericht aandachtig. Als u wilt doorgaan met de installatie, volgt u de instructies op het scherm.



U kunt op de volgende manieren een app verkrijgen en installeren:

- Download de app vanaf een online app-store of door gebruik te maken van een zoekmachine. Nadat de app is gedownload, volgt u de instructies op het scherm om de app te installeren.
-  Bepaalde apps van derden zijn mogelijk niet compatibel met uw HUAWEI MediaPad. Ze werken mogelijk niet correct en uw HUAWEI MediaPad kan wordt uitgeschakeld. We raden aan uw apps alleen te downloaden via betrouwbare bronnen.
- Sluit uw HUAWEI MediaPad aan op een computer. Gebruik vervolgens HiSuite of software van derden om de app te downloaden. Nadat u de app hebt gedownload, volgt u de instructies op het scherm om de app te installeren.
- Gebruik Bluetooth of Wi-Fi Direct om een app op een ander apparaat, zoals een telefoon of tablet, naar uw HUAWEI MediaPad te verzenden. Nadat de overdracht is voltooid, klikt u op de app om deze te installeren.
- Download de app vanaf een computer. Vervolgens kopieert u de app naar uw HUAWEI

MediaPad. Eenmaal gekopieerd, raakt u  **Bestanden** aan op het startscherm van uw HUAWEI MediaPad. Selecteer de app en raak **Toepassing > Apps** aan onder **Categorieën**, selecteer de app en volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

De installatie van een toepassing ongedaan maken en het delen van een toepassing

Houd in het startscherm de app waarvan u de installatie ongedaan wenst te maken of die u wilt delen, aangetikt.

- Sleep die naar  om de installatie van de app ongedaan te maken.
- Sleep die naar  om de app te delen.

-  Sommige vooraf geïnstalleerde applicaties kunnen niet worden gedeïnstalleerd.

10 Multimedia

Een foto in Alles scherpstellen-modus nemen

In de modus Alles scherpstellen kunt u het scherpstelpunt op een foto wijzigen nadat u de foto hebt gemaakt.

1. Tik in het startscherm op  **Camera**.
2. Tik op  > **Stel alles scherp** om over te schakelen naar de modus Alles scherpstellen.
3. Tik op  om een foto te nemen.
4. Ga naar Galerij en selecteer de foto die werd genomen in de modus Alles scherpstellen.
  geeft foto's aan die in de Alles scherpstellen-modus genomen werden.
5. Tik op  om de Alles scherpstellen-bewerkingsmodus te openen.
6. Raak een gedeelte van de foto aan om het scherpstelpunt naar die locatie te wijzigen.
7. Tik op .


Een panoramische foto maken(Van toepassing op bepaalde bestanden)

Uw HUAWEI MediaPad stelt u in staat makkelijk panoramische foto's te nemen zonder breedhoeklenzen.


1. Raak op het startscherm  **Camera** aan.
2. Raak  > **Panorama** aan om naar de panoramamodus te schakelen.
3. Raak  aan om de opname te starten.
4. Volg de instructies op het scherm en beweeg uw apparaat langzaam in één richting.
5. Raak  aan om de opname te stoppen. De camera voegt alle gemaakte foto's automatisch samen tot één panoramafoto.

Foto's importeren(Van toepassing op bepaalde bestanden)

U kunt foto's importeren van op een camera of een ander opslagtoestel (zoals een USB-stick of telefoon) op uw HUAWEI MediaPad met behulp van een USB OTG-kabel.

-  Gelieve een erkende Huawei-verdeler of de verkoper van uw toestel te contacteren om een USB OTG-kabel aan te kopen.

Gebruik een USB OTG-kabel om een camera te verbinden met uw HUAWEI MediaPad.



1. Tik in het startscherm van uw HUAWEI MediaPad op  **Bestanden > Lokaal > USB**.
2. Tik op  of , selecteer de foto's of mappen die u wenst te importeren naar uw HUAWEI MediaPad.
3. Tik op **Kopiëren** of **Knippen**.
4. Kies waar u de bestanden wilt plakken en tik op **Plakken**.

Foto's of video's bekijken

Galerij stelt u in staat op een makkelijke manier naar foto's en video's te kijken. Deze zoekt automatisch naar foto's en video's in de interne opslag en op de microSD-kaart van uw HUAWEI MediaPad en ordent deze zodat u ze makkelijk terugvindt.

1. In het startscherm tikt u op  **Galerij** om de Galerij te openen.
2. Tik op een foto of video om deze op volledig scherm te bekijken. Veeg je vinger naar links of rechts over het scherm om de volgende of vorige foto te bekijken.

 Knijp twee vingers samen of beweeg ze uit elkaar om in en uit te zoomen.

Foto's en video's delen

U kunt foto's en video's delen via Bluetooth of e-mail. Neem uw HUAWEI MediaPad en begin te delen!

1. In het startscherm tikt u op  **Galerij** om de Galerij te openen.
2. Houd de foto, video die u wenst te delen aangetikt.
3. Tik op  en kies hoe u het geselecteerde bestand wenst te delen, bijvoorbeeld met Bluetooth of Wi-Fi-Direct. Vervolgens volgt u de instructies op het scherm. Voor meer details die [Het delen van bestanden](#).

Een QR-code scannen met behulp van de camera(Van toepassing op bepaalde bestanden)



1. Raak op het startschermd **Camera** aan.
2. Kader de QR-code met de camera.
3. Na het scannen van de QR-code raakt u **Details bekijken** aan.

Een QR-code scannen met behulp van de galerij(Van toepassing op bepaalde bestanden)




1. Raak op het startschermd **Galerij** aan.
2. Kies een foto met een QR-code.
3. Raak de foto aan.
4. Raak **Details bekijken** aan.

11 Instellingen op maat

Het thema wijzigen


Uw HUAWEI MediaPad heeft verschillende thema's, waarmee u uw toestel zo vaak als u wilt een nieuwe look kunt geven.

1. Tik in het startscherm op  **Thema's**.
2. Veeg naar links of rechts om door verschillende lokale en online thema's te bladeren.
(Van toepassing op bepaalde bestanden)
3. Selecteer het gewenste thema. Tik vervolgens op .

Widgets aan het startscherm toevoegen

U kunt widgets, zoals de agenda en bladwijzers, toevoegen aan het startscherm.

1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangeraakt.
2. Raak **Widgets** aan.
3. Sleep een widget naar het startscherm en laat uw vinger los.



Startschermen beheren

Op het startscherm knijpt u drie vingers samen om de miniaturen van de startschermen weer te geven.

- **Het standaard startscherm instellen:** Raak  onder aan het scherm aan en selecteer het huidige startscherm als standaard startscherm.
- **Een startscherm verplaatsen:** Houd het startscherm aangeraakt totdat uw apparaat trilt en sleep elk startscherm naar de gewenste positie.
- **Een startscherm toevoegen:** Raak  aan om een startscherm toe te voegen.
- **Een startscherm verwijderen:** Raak  aan om een leeg startscherm te verwijderen.


De beltoon instellen

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Geluid.**
2. Selecteer het gewenste beltoontype.
3. Volg de instructies op het scherm om uw favoriete muziek of opnamen te selecteren als beltoon.

De lettergrootte instellen

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Weergave.**
2. Tik op **Lettergrootte.**
3. Selecteer de gewenste lettergrootte.

De schermhelderheid aanpassen

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Weergave > Helderheid.**
2. Voer in het weergegeven dialoogvenster een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer het aanvinkvakje **Automatische helderheid** om uw toestel de helderheid van het scherm automatisch te laten aanpassen op basis van het omgevingslicht. (Van toepassing op bepaalde bestanden)
 - Sleep de schuiver naar rechts of links om de schermhelderheid handmatig aan te passen.




U kunt het meldingenpaneel ook openen en de schermhelderheid snel aanpassen met de snelkoppelingsschakelaar.

De bestandskluis instellen

De bestandskluis helpt u uw belangrijke bestanden privé en beschermd te houden.


1. Raak op het startscherm  **Bestanden aan**.
2. Raak onder **Categorieën** of **Lokaal, Kluis** aan.
3. Raak **Inschak.** aan.
4. Volg de instructies op het scherm om uw kluiswachtwoord en beveiligingsvraag in te stellen en raak vervolgens **Gereed** aan.
5. Raak **Toevoegen** aan.
6. Volg de instructies op het scherm en selecteer de bestanden die u aan de kluis wilt toevoegen.
7. Raak **TOEVOEGEN** aan om de bestanden aan de kluis toe te voegen.

 Open de bestandskluis, raak **Instellingen** > **Kluis vernietigen** aan en volg de instructies op het scherm om de kluis te vernietigen. Als u bepaalde bestanden wilt verwijderen voordat u de kluis vernietigt, selecteert u **Bestanden verplaatsen**.

Privacybescherming instellen (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Als u privégegevens op uw apparaat hebt die u voor anderen verborgen wilt houden, kunt u privacybescherming inschakelen en twee verschillende wachtwoorden instellen: een voor uzelf en een voor gasten. Inhoud die u als privé instelt, wordt verborgen voor personen die zich aanmelden met het gastenwachtwoord.

1. Raak op het startscherm  **Instellingen > Beveiliging** aan.
2. Raak **Privacybescherming > Laten we van start gaan** aan.
3. Selecteer een indeling voor het wachtwoord.
4. Volg de instructies op het scherm en voer uw eigenaarswachtwoord het gastenwachtwoord in.
5. Stel onder **Privégegevens instellen** uw privécontactpersonen, -albums en -apps in.

 Als u privacybescherming wilt uitschakelen, ontgrendelt u uw HUAWEI MediaPad met behulp van het eigenaarswachtwoord. Open het scherm **Privacybescherming**, voer het eigenaarswachtwoord in en schakel vervolgens **Privacybescherming** uit. Nadat u privacybescherming hebt uitgeschakeld, functioneert uw eigenaarswachtwoord als het wachtwoord voor schermontgrendeling en wordt het gastenwachtwoord ongedig.

12 Het delen van bestanden

Bestanden delen met Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct is een functie om draadloze toestellen te verbinden met behulp van een Wi-Fi-netwerk. Nadat de draadloze toestellen verbonden zijn, kunnen ze snel onderling bestanden delen.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Wi-Fi**.
2. Tik op de toets naast **Wi-Fi** of sleep de toets naar  om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op  Schakel Wi-Fi Direct in op het ontvangende toestel. Uw HUAWEI MediaPad zoekt dan automatisch naar de beschikbare toestellen.
4. Selecteer het toestel om te koppelen met uw HUAWEI MediaPad.
5. Op uw HUAWEI MediaPad tikt u op het bestand dat u wilt delen en houdt u het ingedrukt. Tik in het weergegeven optiemenu op **Delen > Wi-fi Direct**.
6. In het weergegeven optiemenu selecteert u het gewenste toestel en tot slot tikt u op de toets op het toestel om het bestand te ontvangen.



Wanneer uw HUAWEI MediaPad en het toestel verbonden zijn met het zelfde Wi-Fi-netwerk en ze beiden Wi-Fi Direct ingeschakeld hebben, kunt u rechtstreeks bestanden tussen hen delen zonder ze te koppelen.

Bestanden delen via Bluetooth


1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Bluetooth**.
2. Tik op de toets naast **Bluetooth** of sleep de toets naar  om Bluetooth in te schakelen.
3. Selecteer het toestel om uw HUAWEI MediaPad en het toestel te koppelen.
4. Op uw HUAWEI MediaPad tikt u op het bestand dat u wilt delen en houdt u het ingedrukt. Tik in het weergegeven optiemenu op **Delen > Bluetooth**.
5. Selecteer het gewenste toestel in het weergegeven optiemenu. Tik op het toestel op de betreffende toets om het bestand te ontvangen.

Multi-schermwergave (Van toepassing op bepaalde bestanden)

U kunt foto's, video's of spelletjes op uw HUAWEI MediaPad naar een groot scherm verzenden, zoals een tv om ze beter te kunnen zien. Indien uw tv HDMI ondersteunt en een resolutie van 720p of meer heeft, kunt u deze gebruiken met een HUAWEI MediaQ voor multi-schermwergave.

1. Gebruik een HDMI-kabel om de HUAWEI MediaQ aan te sluiten op de tv.
2. Schakel de HUAWEI MediaQ en de tv in en schakel de tv over op HDMI-invoer. Het hoofdscherm van de HUAWEI MediaQ wordt nu weergegeven op de tv.

3. Verbind uw HUAWEI MediaPad op een van de volgende manieren met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de HUAWEI MediaQ:
- Verbind uw HUAWEI MediaPad met het Wi-Fi-netwerk dat ingesteld is door de HUAWEI MediaQ. U vindt de naam van het Wi-Fi-netwerk en het wachtwoord van de HUAWEI MediaQ in de linkerbovenhoek van de tv.



- Verbind uw HUAWEI MediaPad en HUAWEI MediaQ met uw Wi-Fi-netwerk thuis.



4. Veeg op het startscherm van uw HUAWEI MediaPad omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.
 5. Open uw meldingenpaneel. Raak onder Snelkoppelingen  aan, selecteer het ontvangende apparaat en start de multiscreen-weergave.
-  Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van HUAWEI MediaQ.

Bestanden vanop een computer kopiëren


Gebruik een USB-kabel om uw HUAWEI MediaPad aan te sluiten op een computer. Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Volg de instructies op het scherm van uw HUAWEI MediaPad om een verbindingmethode te selecteren. Vervolgens kunt u bestanden uitwisselen tussen uw HUAWEI MediaPad en de computer.

Verbindingsmodus	Funcctie	Werking
Foto's	Bekijk en beheer de beeldbestanden die opgeslagen werden op uw HUAWEI MediaPad op de computer.	Klik op de nieuw weergegeven schijffletter op de computer. Zet dan beeldbestanden over tussen uw HUAWEI MediaPad en de computer.
Bestanden	<ul style="list-style-type: none">● Bekijk en beheer de bestanden die opgeslagen staan op uw HUAWEI MediaPad en de microSD-kaart op de computer.● Gebruik Windows Media Player 11 of een recentere versie op de computer en bekijk en beheer de multimediabestanden op uw HUAWEI MediaPad en de microSD-kaart.	<ul style="list-style-type: none">● Klik op de nieuw weergegeven schijffletter op de computer. Zet dan bestanden over tussen uw HUAWEI MediaPad en de computer.● Start Windows Media Player op de computer. Volg de instructies op het scherm om multimediabestanden over te dragen tussen uw HUAWEI MediaPad en de computer.
USB-stick	Bekijk en beheer de bestanden die opgeslagen staan op de microSD-kaart op de computer. i Deze methode is enkel beschikbaar wanneer er een microSD-kaart in uw HUAWEI MediaPad zit.	Klik op de nieuw weergegeven schijffletter op de computer. Zet dan bestanden over tussen de microSD-kaart en de computer.

13 Instellingen

Bewegingscontrole (Van toepassing op bepaalde bestanden)

Bewegingscontrole stelt u in staat uw HUAWEI MediaPad te bedienen met eenvoudige bewegingen. Bijvoorbeeld het geluid van de telefoon dempen of oproepen snel beantwoorden en maken.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen** .
2. Tik op **Bewegingscontrole**.
3. Selecteer een optie en in het **Bewegingscontrole**-veld en selecteer een beweging om deze te activeren.

Instellen van de time-outperiode van het scherm

U kunt een time-outperiode van het scherm instellen zodat uw HUAWEI MediaPad automatisch het scherm uitschakelt om stroom te besparen.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Weergave > Slaapstand**.
2. Kies een time-out periode.

Een schermvergrendeling instellen

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Schermvergrendeling en wachtwoorden**.
 2. Volg de instructies op het scherm om een schermvergrendeling in te stellen.
- Wanneer een schermvergrendeling is ingesteld, zal het scherm van uw HUAWEI MediaPad automatisch vergrendelen wanneer deze een bepaalde periode niet beroerd wordt. U kunt ook op de aan/uit-knop drukken om het scherm te vergrendelen.

Het volume aanpassen

U kunt het volume voor de beltoon, media, alarmen en meldingen instellen.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen > Geluid > Volumes**.
 2. Sleep de schuivers naar links of rechts om het volume aan te passen.
- U kunt ook de volumetoetsen gebruiken om het volume van actieve apps aan te passen.

Inschakelen van de batterijbesparende modus

1. Raak op het startscherm  **Instellingen** > **Energiebesparing** aan.
2. Selecteer een energiebesparende modus.


De geheugenstatus controleren

Voordat u een groot bestand verplaatst naar de interne opslag van uw HUAWEI MediaPad of naar de microSD-kaart, controleert u de resterende opslagruimte.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen**.
2. Tik op **Geheugen** om geheugeninformatie te bekijken.

Datum en tijd instellen

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen** > **Datum en tijd**.
2. Vink het aanvinkvakje **Autom. tijd en datum** uit.
3. Volg de instructies op het scherm om de datum en het uur in te stellen.


 Wanneer uw HUAWEI MediaPad ingesteld is om de datum en het uur automatisch te updaten, verkrijgt deze informatie betreffende de datum en het uur van het netwerk en update deze hen overeenkomstig uw tijdszone. In dit geval kunt u de tijdszone, datum of tijd die weergegeven wordt op uw HUAWEI MediaPad niet handmatig wijzigen.

Formatteren van een microSD-kaart.

 Maak een back-up van belangrijke gegevens alvorens een microSD-kaart te formatteren.

1. Tik in het startscherm op  **Instellingen**.
2. Tik op **Geheugen** > **Mijn SD-kaart** > **SD-kaart wissen**.

De fabrieksinstellingen herstellen

 Door de fabrieksinstellingen van uw HUAWEI MediaPad terug te zetten zullen al uw persoonlijke gegevens gewist worden, inclusief informatie over uw accounts, uw systeem- en app- instellingen en uw geïnstalleerde apps. Maak een back-up van de belangrijke gegevens op uw HUAWEI MediaPad, alvorens uw fabrieksinstellingen terug te zetten.



1. Tik in het startscherm op  **Instellingen** > **Backup en Fabrieksinstellingen**.
2. Tik op **Terug naar fabrieksinstellingen** en volg de instructies op het scherm om een back-up van gegevens te maken of om de fabrieksinstellingen onmiddellijk terug te zetten.

Uw HUAWEI MediaPad updaten



- Door uw HUAWEI MediaPad te updaten kunt u alle gegevens erin wissen. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u uw HUAWEI MediaPad update.
- Wanneer u onbevoegde software gebruikt voor het updaten van het systeem, kan een updatefout optreden of kan uw persoonlijke informatie gelekt worden. Update uw HUAWEI MediaPad online of door gebruik te maken van bevoegde software.



1. Raak op het startscherm **Tools** > **Updater** aan om de systeeminformatie weer te geven.
 2. Raak **Controleren op updates** aan. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de update online uit te voeren. U kunt ook  > **Lokale update** kiezen om het systeem bij te werken met behulp van een lokaal updatepakket.
-  Als u de update wilt uitvoeren met behulp van een lokaal updatepakket, raadpleegt u de updategids die in de verpakking wordt meegeleverd.

14 Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw toestel kan ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren gaan of toegankelijk voor anderen worden. Diverse maatregelen worden aanbevolen om uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen.

- Plaats uw apparaat in een veilige omgeving ter voorkoming van onbevoegd gebruik.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in om hem te deblokken.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die worden opgeslagen op uw SIM/UIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorg dan dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdt.
- Als u bang bent voor virussen wanneer berichten of e-mails van een vreemde ontvangt, kunt u de berichten verwijderen zonder ze te openen.
- Als u het apparaat gebruikt om over het internet te surfen, vermijd dan websites die mogelijk een beveiligingsrisico met zich meebrengen om diefstal van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Als u gebruikmaakt van diensten zoals Wi-Fi-tethering of Bluetooth, stel dan een wachtwoord in voor deze diensten om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Wanneer u deze diensten niet gebruikt, schakel ze dan uit.
- Installeer of upgrade de beveiligingssoftware van uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen toepassingen van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloadte toepassingen van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of andere softwareleveranciers.
- Sommige toepassingen vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Uw apparaat kan detectie- en diagnostische informatie doorgeven aan andere leveranciers van toepassingen. Verkopers van software van derden gebruiken deze informatie voor het verbeteren van hun producten en diensten.
- Als u twijfels of vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke en andere gegevens, neem dan contact op mobile@huawei.com.

15 Juridische kennisgeving


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, **HUAWEI** en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

LTE is een handelsmerk van ETSI.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die

door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Privacybeleid

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>