

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3120 classic

9207783

Nummer 3 NL

CE 0434

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit RM-364- en RM-365-product

voldoen aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Er wordt onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie een gebruiksrecht voor dit product verleend (i) voor een privé- en niet-commercieel gebruik dat verband houdt met informatie die door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit volgens de visuele norm MPEG-4 is gecodeerd, en (ii) voor een gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een licentiehoudende videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-leverancier voor gedetailleerde informatie en informatie over de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN

GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

9207783/Nummer 3 NL

Inhoudsopgave

VEILIGHEID	9
Algemene informatie.....	11
Over dit apparaat	11
Netwerkdiensten	13
Toebehoren.....	15
Toegangscode.....	15
Software-updates	18
Content downloaden.....	19
Nokia-ondersteuning	20
1. Aan de slag	21
SIM-kaart en batterij installeren	21
De batterij opladen	23
De telefoon in- en uitschakelen	24
Tijd, tijdzone en datum instellen	25
Dienst voor configuratie-instellingen	25
Antenne.....	27
Toetsen en onderdelen.....	28
microSD-geheugenkaart	30
Standby-modus	32
Vluchtprofiel	35
2. Gesprekken.....	37
Een oproep tot stand brengen.....	37
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	38
Snelkeuze.....	38
Opties tijdens een gesprek.....	39
Een video-oproep tot stand brengen.....	40

3. Berichten	43
Tekstberichten invoeren en verzenden.....	43
Multimediaberichten invoeren en verzenden	43
Berichten lezen en beantwoorden	45
E-mailtoepassing.....	46
Berichtinstellingen.....	49
4. Contacten	56
Namen en telefoonnummers opslaan	56
Contactgegevens toevoegen.....	57
Zoeken naar een contact	57
Contacten kopiëren of verplaatsen	57
Contacten bewerken	59
Groepen.....	59
Contactinstellingen	59
5. Logboek	60
6. Instellingen	61
Profielen.....	61
Thema's	62
Tonen	62
Display.....	63
Datum en tijd	65
Snelkoppelingen	66
Synchronisatie en back-up.....	67
Connectiviteit.....	68
Oproepen	74
Telefoon	76
Toebehoren.....	78
Configuratie.....	79
Fabrieksinstellingen terugzetten	81
Telefoonsoftware-updates.....	81

7. Computerverbinding	82
Nokia PC Suite	82
Toepassingen voor datacommunicatie.....	83
8. Media	84
Camera	84
Video	85
Muziekspeler.....	85
9. Informatie over de batterij en de lader	91
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	94
Behandeling en onderhoud	97
Aanvullende veiligheidsinformatie	101

VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient tijdens het rijden uw eerste prioriteit te zijn.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

VEILIGHEID



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën en in gebieden waarin er explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID
Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding is beschreven, is goedgekeurd voor gebruik op de WCDMA 850 en 2100- (RM-364), 900 en 2100- (RM-365) en de GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en maak geen inbreuk op lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar

Algemene informatie

websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van de beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet om een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het

desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waarbij u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Algemene informatie

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw telefoon. Als dat het geval is, worden deze functies niet in het menu van uw telefoon weergegeven. Uw telefoon kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals wijzigingen in menunamen, in de menuvolgorde en in pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (multimediaberichten), de webbrowsen, e-mail, chatten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via de browser of via MMS-berichten, is specifieke netwerkondersteuning vereist.

■ Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ Toegangscodes

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* als u wilt instellen op welke wijze uw telefoon gebruikmaakt van toegangscodes en beveiligingsinstellingen.

- Gebruik de functie **Toetsen blokkeren** als u de toetsen wilt vergrendelen, zodat deze niet onbedoeld kunnen worden ingedrukt.

Algemene informatie

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Aut. toets.blokk.* of *Toetsenblokkering* > *Aan* of *Uit*. Als *Toetsenblokkering* is ingesteld op *Aan*, moet u de beveiligingscode invoeren wanneer dat wordt gevraagd.

Selecteer **Vrijgeven** en druk op de toets * als u de toetsen wilt ontgrendelen.

Als u een oproep wilt beantwoorden, terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of weigert, worden de toetsen automatisch opnieuw geblokkeerd.

- De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik.
- De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.

- Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2-code geleverd. Deze is vereist als u toegang tot bepaalde diensten wilt verkrijgen.
- Bij de SIM-kaart worden mogelijk tevens een PUK- en een PUK-2-code geleverd. Wanneer u de PIN- of de PIN2-code drie keer achter elkaar foutief hebt ingevoerd, moet u de PUK- of de PUK2-code opgeven. Neem contact op met uw serviceprovider als u deze codes niet meer in bezit hebt.
- Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is vereist als u de functie *Oproepen blokkeren* wilt gebruiken om inkomende oproepen naar en uitgaande oproepen vanaf uw telefoon (netwerkdienst) te beperken.
- Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Inst. beveil.module* als u de instellingen van de beveiligingsmodule wilt weergeven of wijzigen.

■ Software-updates



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die voorzien in een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software.

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden.

U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig. Daarnaast zijn een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000, XP of Vista, internettoegang en een compatibele gegevenskabel vereist, zodat het apparaat op de pc kan worden aangesloten.

Bezoek www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website voor meer informatie of als u de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw

serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen. Zie Telefoon op pagina 76.

■ Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (zoals thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en de tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die voorzien in een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software.

■ Nokia-ondersteuning

Bezoek www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de meest actuele gebruikershandleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia producten en diensten. Zie de lijst met Nokia-centra op www.nokia.com/customerservice als u contact wilt opnemen met de klantenservice.


Zie www.nokia.com/repair voor de dichtstbijzijnde Nokia-reparatiedienst als er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de telefoon moeten worden verricht.

1. Aan de slag



■ SIM-kaart en batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen door krassen of buigen gemakkelijk beschadigd raken. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht (6-7).




Aan de slag



■ De batterij opladen

Het opladen van een batterij van het type BL-4U met de AC-3-oplader vergt ongeveer 2 uur en 15 minuten wanneer de telefoon zich in de standbystand bevindt.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de stekker van de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van uw telefoon.



Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

■ De telefoon in- en uitschakelen

1. Druk de aan/uit-toets in en houd deze ingedrukt, zoals in de afbeelding is weergegeven.
2. Als er om een PIN- of een UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (weergegeven als ****) en vervolgens selecteert u **OK**.



Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standbystand staat, wordt u gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de aanvraag. Zie Configuratie op pagina 79 en Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 25.

■ Tijd, tijdzone en datum instellen

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standbystand staat, wordt u gevraagd om de datum en de tijd in te stellen. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u *Datum en tijd* later opnieuw wilt weergeven, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Inst. datum en tijd, Datum- en tijdnootatie of Datum/tijd aut. aanp.* (netwerkdienst), zodat de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum kunt wijzigen.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moet uw telefoon van de juiste configuratie-instellingen worden voorzien. Neem contact op met uw netwerkoperator, uw serviceprovider of de

Aan de slag

dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier of bezoek het supportgedeelte op de website van Nokia (www.nokia.com/support) voor meer informatie over de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en als de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt de tekst *Configuratie-instellingen ontvangen* weergegeven. Selecteer **Tonen > Opslaan**. Toets als dat wordt gevraagd de PIN-code in die u van uw serviceprovider hebt ontvangen.

■ Antenne


Het apparaat kan met interne en externe antennes zijn uitgerust. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is.

Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is. Daarnaast kan dit de levensduur van de batterij verkorten.




■ Toetsen en onderdelen


1. Cameralens aan de voorzijde
2. Luistergedeelte
3. Display
4. Linker selectietoets
5. Rechter selectietoets
6. Beltoets
7. Eindetoets
8. Middelste selectietoets
9. Toetsen
10. Navi™-toets (hierna bladertoets genoemd)



- 11. Microfoon
- 12. Aansluiting lader
- 13. Aansluiting accessoires
- 14. USB-aansluiting



- 15. Cameralens
- 16. Flitser
- 17. Aan/uit-toets
- 18. Luidspreker
- 19. De toets Volume omhoog/PTT
- 20. De toets Volume omlaag



■ microSD-geheugenkaart

De microSD-geheugenkaart kan wanneer deze in uw telefoon is geplaatst, worden gebruikt voor het opslaan van gegevens, zoals beltonen, thema's, tonen, afbeeldingen en video's. Als u deze kaart verwijdert, opnieuw laadt of terugplaatst, zullen deze functies en onderdelen mogelijk niet correct werken.




U kunt de microSD-geheugenkaart tijdens het gebruik van de telefoon verwijderen of terugplaatsen zonder dat u daartoe de telefoon hoeft uit te schakelen.

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan er schade aan de geheugenkaart en het apparaat ontstaan en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Verwijder de batterijklep van de telefoon. Plaats de kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht (1).




Aan de slag

2. Druk de kaart in de sleuf, totdat deze vastklikt (2). Plaats de batterijklep terug.

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en als er geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standbystand.

1. 3G-indicator
2. Signaalsterkte van het mobiele netwerk
3. Batterijniveau
4. Indicatoren. Zie Indicatoren op pagina 33.
5. Naam van het netwerk of het operatorlogo
6. Klok
7. Display



8. De linker selectietoets vertegenwoordigt de functie **Favoriet** of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie Linker selectietoets op pagina 66.
9. De middelste selectietoets vertegenwoordigt de functie **Menu**.
10. De rechter selectietoets kan de volgende functies vertegenwoordigen: **Namen** voor het openen van de lijst met contacten in het menu *Contacten*, een operatorgebonden naam voor het openen van een operatorgebonden website of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie Rechter selectietoets op pagina 66.

Indicatoren



Er zijn ongelezen berichten.



De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Logboek op pagina 60.

Aan de slag



De toetsen zijn geblokkeerd. Zie Toegangscodes op pagina 15.



De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of een tekstbericht wanneer **Oproepsignaal** en **Berichtensignaaltoon** zijn ingesteld op **Uit**. Zie Tonen op pagina 62.



De wekker is ingesteld op **Aan**.



De GPRS-modus **Altijd online** is ingesteld, de GPRS-service is beschikbaar en de indicator wordt weergegeven.



Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.




De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst).



De Bluetooth-connectiviteit is geactiveerd. Zie **Verbinding via Bluetooth** op pagina 68.

■ Vluchtprofiel

U kunt alle functies die gebruikmaken van radiofrequenties deactiveren, zonder dat u de toegang tot de offline spelletjes, de agenda, de muzikspeler en de telefoonnummers verliest. Gebruik het vluchtprofiel in omgevingen die gevoelig zijn voor radiosignalen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Wanneer het vluchtprofiel actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* > *Vlucht* > *Activeer of Aanpassen*.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Offlineverzoek* > *Aan of Uit* als u wilt instellen dat de telefoon na het inschakelen wel of niet vraagt of het vluchtprofiel moet worden gebruikt.

Selecteer een ander profiel als u het vluchtprofiel wilt deactiveren.

A a n d e s l a g

In het profiel Offline of Vlucht moet u de vergrendeling van het apparaat mogelijk opheffen en het apparaat instellen op het belprofiel voordat u kunt bellen.



Waarschuwing: In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

2. Gesprekken

■ Een oproep tot stand brengen

Volg een van de volgende procedures:

- Voer het netnummer en het abonneenummer in en druk op de beltoets.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het plusteken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

- Als u de lijst met de als laatste gekozen nummers wilt weergeven, drukt u eenmaal op de beltoets. Als u een van deze nummers wilt kiezen, selecteert u het desbetreffende nummer en vervolgens drukt u op de beltoets.

Gesprekken

- Kies een nummer dat is opgeslagen in *Contacten*.
Zie Contacten op pagina 56.

Druk de toets Volume omhoog of de toets Volume omlaag als u tijdens een gesprek het volume wilt verhogen of verlagen.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u een oproep wilt beantwoorden. Druk op de toets Einde als u een oproep wilt beëindigen.

Druk op de beltoets als u een oproep wilt weigeren.

Selecteer **Stil** als u de beltoon wilt onderdrukken.

■ Snelkeuze

U kunt op de volgende wijze een telefoonnummer aan een van de snelkeuzetoetsen (de toetsen **3** tot en met **9**) toewijzen:

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze*.

2. Blader naar het gewenste snelkeuzenummer.
3. Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of selecteer **Opties** > *Wijzigen* als dit wel het geval is.
4. Selecteer **Zoeken** en selecteer het contact dat u wilt toewijzen.

Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u deze functie wilt activeren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* > *Snelkeuze* > *Aan of Uit*.

Als u een nummer wilt kiezen, houdt u een van de snelkeuzetoetsen ingedrukt, totdat het betreffende nummer wordt gekozen.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw

Gesprekken

serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Een serviceprovider kan bijvoorbeeld functies aanbieden voor conferentiegesprekken, voor het delen van video en voor het in de wachtstand plaatsen van gesprekken.

■ Een video-oproep tot stand brengen

1. Voer in de standbymodus een telefoonnummer in of selecteer **Contacten** en selecteer vervolgens een contact als u een video-oproep wilt starten.
2. Druk op de beltoets en houd deze ingedrukt of selecteer **Opties** > *Video-oproep*.

Het tot stand brengen van een video-oproep kan even duren. Hierbij worden de tekst *Video-oproep* en een animatie voor een uitgaande verbinding weergegeven. Als de oproep niet tot stand wordt gebracht (bijvoorbeeld omdat het netwerk geen ondersteuning voor video-oproepen biedt of

omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is), wordt u gevraagd of u wilt proberen om een gewone oproep tot stand te brengen of om een tekstbericht te verzenden.

Druk de toets Volume omhoog of de toets Volume omlaag als u tijdens een gesprek het volume wilt verhogen of verlagen.

3. Druk op de toets Einde als u een oproep wilt beëindigen.

Wanneer u een video-oproep tot stand brengt, verzendt u realtime video naar de persoon die de oproep ontvangt. Het videobeeld dat via de camera op de voorzijde van de telefoon wordt vastgelegd, wordt naar de ontvanger van de video-oproep verzonden.

Als u een video-oproep tot stand wilt brengen, moet u over een USIM-kaart beschikken en u moet met een WCDMA-netwerk zijn verbonden.

Gesprekken

Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van deze dienst en voor informatie over abonnementen voor video-oproepdiensten. Video-oproepen kunnen slechts tussen twee partijen tot stand worden gebracht. U kunt video-oproepen tot stand brengen met compatibele telefoons en ISDN-clients. Er kunnen geen video-oproepen tot stand worden gebracht wanneer er een andere gewone oproep, een video-oproep of een gegevensoproep tot stand is gebracht.

Bij een geavanceerd gebruik, zoals tijdens een actieve video-oproep of een zeer snelle gegevensverbinding, kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, moet u dit naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt brengen.

3. Berichten

■ Tekstberichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht*.
2. Voer in het veld *Aan*: een of meer telefoonnummers in. Selecteer **Toevgn** als u een telefoonnummer uit het geheugen wilt ophalen.
3. Voer het bericht in in het veld *Tekst*:
Blader naar beneden en selecteer **Invoegen** als u een tekstsjabloon wilt gebruiken.
4. Selecteer **Verzenden**.

■ Multimedieberichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht*.

B e r i c h t e n

2. Voer in het veld *Aan*: een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in. Selecteer **Toevgn** als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt ophalen uit het geheugen.
3. Schrijf het bericht. Blader naar beneden en selecteer **Invoegen** om een bestand toe te voegen.
4. Selecteer **Opties > Bekijken** als u het bericht wilt weergeven voordat u dit verzendt.
5. Selecteer **Verzenden**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden voor multimedieberichten (MMS en netwerkdiensten).

■ Berichten lezen en beantwoorden

1. Selecteer **Tonen** als u een ontvangen bericht wilt weergeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Inbox* als u het bericht later wilt lezen.

2. Selecteer **Beantw.** als u een bericht wilt beantwoorden. Voer het antwoordbericht in.
3. Selecteer **Verzenden**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

■ E-mailtoepassing

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* als u de e-mailinstellingen wilt activeren.

Als u de e-mailfunctie van de telefoon wilt gebruiken, moet u over een compatibel e-mailsysteem beschikken.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt via een configuratiebericht.

E-mailinstelwizard

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* en voer uw e-mailadres in.

Voor de e-mailtoepassing is een internettoegangspunt zonder proxy vereist. WAP-toegangspunten zijn gewoonlijk van een proxy voorzien en zijn niet geschikt voor de e-mailtoepassing.

E-mail invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht schrijven voordat u een verbinding met de e-mailservice tot stand brengt.

U kunt echter ook eerst een verbinding met de service tot stand brengen en daarna pas uw e-mailbericht schrijven en verzenden.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *E-mail*.

Als u meerdere e-mailaccounts hebt ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.

2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > *Invoegen* als u een bestand wilt bijvoegen.

Selecteer **Opties** > *Bericht opslaan* als u het e-mailbericht wilt opslaan. Selecteer *Als*

Berichten

conceptbericht als u het e-mailbericht later wilt bewerken of voltooien.

3. Selecteer **Verzndn** om het e-mailbericht te verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten > Concepten** en selecteer vervolgens het gewenste bericht als u een e-mailbericht wilt verzenden vanuit een conceptmap.

E-mailberichten lezen en beantwoorden

1. Selecteer **Menu > Berichten**, de accountnaam en het gewenste bericht.
2. Selecteer **Opties > Beantw.** als u een e-mailbericht wilt beantwoorden. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in.
3. Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Selecteer **Opties** > *Verb. verbreken* als u de e-mailsessie wilt beëindigen.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor zowel tekstberichten als voor multimedialberichten.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Algem. instellingen* en kies vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Ver. berichten opsl. – als u de verzonden berichten wilt opslaan in de map *Verzonden items*.

Verz. items overschr. – als u wilt instellen dat oude berichten door nieuwe berichten worden overschreven als het berichtengeheugen vol is.

B e r i c h t e n

Deze instelling wordt alleen weergegeven als u *Ver. berichten opsl.* hebt geselecteerd.

Favoriete ontvanger – als u voor het versturen van berichten ontvangers of groepen wilt instellen die gemakkelijk toegankelijk zijn.

Lettergrootte – als u de tekengrootte wilt instellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische smileys – als u tekstsmileys wilt vervangen door grafische smileys.

Tekstberichten

De tekstberichtinstellingen zijn van invloed op de wijze waarop de tekstberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Tekstberichten* en kies vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Afleveringsrapporten – als u wilt instellen dat u afleveringsrapporten voor uw berichten wilt ontvangen (netwerkdienst)

Berichtencentrales – als u het telefoonnummer en de naam wilt instellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. U ontvangt het telefoonnummer van de berichtencentrale van uw serviceprovider.

Ber.centrale in gebrk – als u de gebruikte berichtencentrale wilt selecteren.

Geldigheid van ber. – als u wilt instellen hoelang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren

Berichten verz. als – als u de indeling van de te verzenden berichten wilt instellen: *Tekst*, *Semafoonoproep* of *Fax* (netwerkdienst).

Packet-gegev. gebr. – als u GPRS wilt instellen als de gewenste SMS-drager.

B e r i c h t e n

Tekenondersteuning – als u wilt instellen op welke wijze tekens in berichten worden verzonden.

Selecteer *Volledig* als u wilt instellen dat de tekens moeten worden verzonden zoals deze worden weergegeven.

Antw. via zlfde centr. – als u de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid wilt bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

Deze berichtinstellingen zijn van invloed op de wijze waarop de multimediaberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimediaberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 25. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 79.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Multimediaberichten* en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Afleveringsrapporten – als u wilt instellen dat u afleveringsrapporten voor uw berichten wilt ontvangen (netwerkdienst)

MMS-aanmaakmodus – als u toestemming wilt verlenen voor of als u beperkingen wilt instellen voor het toevoegen van verschillende soorten multimedia aan berichten.

Afb.formaat in MMS – als u de afbeeldingsgrootte in multimediaberichten wilt instellen.

Standrd timing dia's – als u de standaardtijd tussen dia's in multimediaberichten wilt instellen.

Ontv. m.media toest. – als u een multimediabericht wilt toestaan of blokkeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw

B e r i c h t e n

eigen netwerk bevindt. De standaardinstelling is normaal gesproken *In eigen netwerk*. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

Ink. m.mediaberichtn – als u wilt instellen op welke wijze multimediaberichten worden opgehaald. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. m.media toest.* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toest. – als u advertenties wilt ontvangen of weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. m.media toest.* is ingesteld op *Nee* of als *Ink. m.mediaberichtn* is ingesteld op *Weigeren*.

Configuratie-inst. – als u alleen de configuraties wilt weergeven die multimediaberichten ondersteunen. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimediaberichten. Selecteer *Account* en een MMS-account in de actieve configuratie-instellingen.

E-mailberichten

De e-mailinstellingen zijn van invloed op de wijze waarop e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 25. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 79.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Nwe e-mailmelding – als u wilt instellen of er een melding moet worden weergegeven wanneer er een nieuwe e-mail is ontvangen.

E-mailontv. toestaan – als u wilt instellen of e-mailberichten ook ontvangen kunnen worden in een ander netwerk dan het eigen netwerk.

Contacten

Antw. mt oorspr. ber. – als u wilt instellen of het oorspronkelijke bericht in het antwoord moet worden opgenomen.

Afb.formaat in e-mail – als u de afbeeldingsgrootte in e-mailberichten wilt instellen.

Mailboxen bewerken – als u een nieuwe mailbox wilt toevoegen of als u een bestaande mailbox wilt bewerken.

4. Contacten

U kunt namen en nummers (contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon en in het geheugen van de SIM-kaart.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*. Namen en nummers worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

■ Contactgegevens toevoegen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en zorg ervoor dat *Actief geheugen* is ingesteld op *Telefoon* of op *Telefoon en SIM*. U kunt in het telefoongeheugen verschillende typen telefoonnummers, een beltoon of een videoclip en korte tekstitems voor een contact opslaan.

Zoek het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Info toevoegen*. Selecteer een van de beschikbare opties.

■ Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam die u zoekt.

■ Contacten kopiëren of verplaatsen

U kunt contacten van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen verplaatsen en kopiëren en u kunt contacten van het SIM-kaartgeheugen naar het

C o n t a c t e n

telefoonkaartgeheugen verplaatsen en kopiëren. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Cont. verplaatsn* of *Contacten kopiëren* als u alle contacten wilt verplaatsen of kopiëren.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* als u contacten een voor een wilt verplaatsen of kopiëren. Blader naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > *Contact verplaatsen* of *Contact kopiëren*.

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* als u meerdere contacten wilt verplaatsen of kopiëren. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Markeer*. Markeer de andere gewenste contacten en selecteer **Opties** > *Gemark. verpltsen* of *Gemark. kopiëren*.

■ Contacten bewerken

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar het gewenste contact, selecteer **Opties** > *Bewerken* en blader naar de gegevens die u wilt wijzigen.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* als u de namen en nummers wilt indelen in bellergruppen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Contactinstellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Actief geheugen – Zie Contactgegevens toevoegen op pagina 57.

Weergave Contacten – als u wilt instellen hoe de namen en nummers in de lijst *Contacten* moeten worden weergegeven.

Logboek

Naamweergave – als u wilt instellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven.

Lettergrootte – als u de lettergrootte voor de lijst met contacten wilt instellen.

Geheugenstatus – als u de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen wilt weergeven.

5. Logboek

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Gemiste oproepn, Ontv. oproepen* of *Gekozen nrs.* Selecteer *Alle oproepen* als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen wilt weergeven. Selecteer *Ber.onvangers* als u de contacten wilt weergeven aan wie u recent een bericht hebt gestuurd.

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Berichtenlogbk* als u wilt weergeven hoeveel tekst- en multimedia-berichten u hebt verzonden en ontvangen.



Opmerking: de uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

6. Instellingen

■ Profielen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*, selecteer het gewenste profiel en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Activeer – als u het geselecteerde profiel wilt activeren.

Aanpassen – als u het profiel wilt aanpassen met beltonen, een belvolume, trillingssignalen en berichtensignaaltonen.

Tijdelijk – als u wilt instellen dat het profiel gedurende een bepaalde tijd (maximaal 24 uur)

Instellingen

actief is. Wanneer deze periode is verstreken, wordt het vorige profiel opnieuw actief.

■ Thema's

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en selecteer vervolgens een van de volgende opties.

Selecteer:

Thema selecteren – als u een thema wilt instellen. Er wordt een lijst met mappen in de *Galerij* weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads – als u een lijst met koppelingen voor het downloaden van meer thema's wilt openen.

■ Tonen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*.

Selecteer **Opties** > *Opslaan* als u de instellingen wilt opslaan of *Annuleren* als u de instellingen ongewijzigd wilt laten.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

■ Display

U kunt de displayinstellingen gebruiken als u de weergave van het telefoondisplay aan uw persoonlijke voorkeuren wilt aanpassen.

Instellingen voor de standbystand

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* en selecteer vervolgens een van de volgende opties.

Selecteer:

Achtergrond – als u wilt instellen dat een afbeelding of een dia in de standbystand als achtergrond moet worden weergegeven. Selecteer *Achtergronden* > *Afbeelding* of *Diareeks*, blader naar een map en selecteer een afbeelding of een diareeks.

Actief standby – als u wilt instellen dat de actieve standbymodus wel of niet moet worden gebruikt.

I n s t e l l i n g e n

Letterkleur bij stdby – als u de kleur wilt selecteren voor de tekst die in de standbymodus op het display wordt weergegeven.

Nav.toetspictogr. – als u de symbolen van de huidige snelkoppelingen voor de bladertoetsen in de standbystand wilt weergeven, wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld.

Meldingsdetails – als u detailgegevens wilt weergeven of verbergen, zoals contactgegevens in gemiste oproepen en meldingen van ontvangen berichten.

Screensaver – als u een veranderend patroon of een afbeelding wilt weergeven wanneer er gedurende een bepaalde periode geen functie is gebruikt.

Energiespaarstand – als u batterijenergie wilt besparen. Hierbij wordt er een digitale klok weergegeven wanneer er gedurende een bepaalde periode geen functie is gebruikt.

Slaapstand – als u batterijenergie wilt besparen. Hierbij wordt het scherm uitgeschakeld wanneer er gedurende een bepaalde periode geen functie is gebruikt.

Lettergrootte – als u de tekengrootte wilt instellen voor het lezen en schrijven van berichten en voor de weergave van contacten en webpagina's.

Operatorlogo – als u het operatorlogo wilt weergeven of verbergen wanneer dit beschikbaar is.

Celinformatie – als u afhankelijk van welke netwerkcel wordt gebruikt informatie van de netwerkoperator wilt ontvangen (netwerkdienst).

■ Datum en tijd

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Inst. datum en tijd*, *Datum- en tijdnnotatie* of *Datum/tijd aut. aanp.* (netwerkdienst) als u de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum wilt aanpassen.

■ Snelkoppelingen

Snelkoppelingen voorzien u van snelle toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linker selectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Linkerselectietoets* als u een functie uit de lijst wilt selecteren.

Rechter selectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Rechterselectietoets* als u een functie uit de lijst wilt selecteren.

Navigatietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Navigatietoets* als u andere telefoonfuncties uit een vooraf gedefinieerde lijst wilt toekennen aan de bladertoets.

Actief standby-toets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Actief standby-toets* als u een functie uit de lijst wilt selecteren.

■ Synchronisatie en back-up

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Sync. en back-up* als u gegevens tussen uw telefoon en een andere telefoon of een externe server wilt uitwisselen of synchroniseren (netwerkdienst).

Telefoonoverdr. – als u gegevens tussen twee telefoons wilt synchroniseren of kopiëren.

Back-up maken – als u een back-up van de geselecteerde content wilt maken en als u deze in het interne geheugen wilt opslaan.

Back-up terugz. – als u content wilt terugzetten die u eerder als een back-up in het interne geheugen hebt opgeslagen.

Instellingen

Serversynchr.— als u gegevens wilt synchroniseren tussen de telefoon een server.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel met een compatibele telefoon verbinden.

Verbinding via Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 die de volgende profielen ondersteunt: geavanceerde audiodistributie, audio/video-afstandsbediening, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, generieke toegang, generieke objectuitwisseling, generieke audio/video-distributie, handenvrij, hoofdtelefoon, object-push, telefoonlijsttoegang, seriële poort, serviceherkenning, en SIM-toegang. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

U kunt met behulp van Bluetooth-technologie de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat dat zich binnen een afstand van tien meter van uw telefoon bevindt. Aangezien Bluetooth-telefoons gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels, zoals muren of elektronische apparatuur.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Een Bluetooth-verbinding activeren

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Aan*.

Selecteer *Naam telefoon* als u de naam voor uw telefoon wilt instellen of wijzigen. Deze naam is zichtbaar op andere Bluetooth-apparaten.

Instellingen

 geeft aan dat de Bluetooth-functionaliteit actief is. Houd er rekening mee dat Bluetooth energie verbruikt en de levensduur van de batterij kan bekorten.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Selecteer Menu > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Vrb. mt audiotoebeh.* en selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Een lijst met uw Bluetooth-verbindingen weergeven

Selecteer Menu > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Actieve apparaten*.

Gegevens naar een Bluetooth-apparaat verzenden

Selecteer Menu > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Gekopp. apparaten*. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en voer

een wachtwoord in. Als u verbinding met een ander apparaat wilt maken, moet u afspreken welk wachtwoord (maximaal 16 tekens) u wilt gebruiken. U hoeft het wachtwoord slechts één keer te gebruiken om de verbinding tot stand te brengen en de gegevensoverdracht te starten.

Selecteer **Nieuw**, zodat er een actueel overzicht van de Bluetooth-apparaten binnen het bereik wordt weergegeven als het apparaat niet in de lijst staat.

Uw Bluetooth-apparaat verbergen voor andere apparatuur

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Waarnb. telefoon*. Selecteer *Verborgen* of schakel Bluetooth volledig uit.

Synchroniseren vanaf een compatibele computer

Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, installeert u het

Instellingen

programma Nokia PC Suite voor uw telefoon op een compatibele computer. Gebruik voor de synchronisatie de draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel en start de synchronisatie vanaf de computer.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem voor meer informatie over deze dienst en over de vereiste instellingen contact op met uw serviceprovider.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel (CA-101) gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt. U kunt de USB-gegevenskabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

Vragen bij verb. — als u wilt instellen dat er moet worden gevraagd of u de verbinding wel of niet wilt accepteren.

PC Suite — als u de telefoon wilt gebruiken met toepassingen op een computer waarop Nokia PC Suite is geïnstalleerd.

Afdrukken/media — als u de telefoon wilt gebruiken met een printer die compatibel is met PictBridge of als u de telefoon op een computer wilt aansluiten voor synchronisatie met Windows Media Player (muziek, video).

Gegevensopslag — als u verbinding wilt maken met een computer zonder Nokia-software en als u de telefoon voor gegevensopslag wilt gebruiken.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-gegevenskabel* > *Vragen bij verb.*, *PC Suite*, *Afdrukken/media* of *Gegevensopslag* als u de USB-modus wilt wijzigen.

■ Oproepen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Doorschakelen – als u inkomende oproepen wilt doorschakelen (netwerkdienst). Als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld, kunt u mogelijk geen oproepen doorschakelen. Zie *Oproepen blokkeren* in Toegangscodes op pagina 15.

Opn. met will. toets > *Aan* – als u een inkomende oproep wilt beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken. U kunt hiertoe geen gebruikmaken van de aan/uit-toets, de linker en rechter selectietoets en de eindtoets.

Aut. opn. kiezen – als u wilt instellen dat er na een mislukte oproeppoging maximaal tien pogingen mogen worden ondernomen om de verbinding tot stand te brengen.

Stemhelderheid – als u de verstaanbaarheid van spraak wilt verbeteren, vooral in gevallen waarin er sprake is van lawaaiige omstandigheden.

Snelkeuze – Zie Snelkeuze op pagina 38.

Wachtfunctieopties – als u een kennisgeving wilt ontvangen wanneer er een oproep binnenkomt, terwijl u in gesprek bent (netwerkservice).

Samenv. na oproep – als u de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek wilt laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verz. – als u wilt instellen dat uw telefoonnummer wordt bekendgemaakt aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Selecteer

Netwerkinstelling als u de instelling wilt gebruiken die u met uw serviceprovider bent overeengekomen.

Video delen – als u de instellingen voor het delen van video wilt instellen.

■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Taalinstellingen – selecteer *Taal display* als u de weergavetaal voor de telefoon wilt instellen.

Selecteer *Automatisch* als u wilt instellen dat de taal automatisch wordt geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Selecteer *SIM-taal* als u de taal van de USIM-kaart wilt gebruiken. Selecteer *Taal sprkherkenning* als u de taal voor de spraakgestuurde nummerkeuze wilt instellen.

Geheugenstatus – als u de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar telefoongeheugen wilt weergeven.

Aut. toets.blokk. – Zie Toegangscode pagina 15.

Toetsenblokkering – Zie Toegangscode pagina 15.

Spraakherkenning – als u een oproep tot stand wilt brengen door het uitspreken van een naam die u in Contacten hebt opgeslagen.

Offlineverzoek – Zie Vluchtprofiel pagina 35.

Welkomsttekst – als u de tekst wilt voeren die wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonupdates – als u de software van uw telefoon wilt bijwerken als er een update beschikbaar is.

Netwerkmodus – als u de tweevoudige modus (UMTS en GSM) wilt selecteren. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u aan het bellen bent.

Operatorselectie – als u wilt instellen dat automatisch een van de in uw regio beschikbare mobiele netwerken moet worden geselecteerd. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een roaming-overeenkomst met uw eigen serviceprovider heeft.

I n s t e l l i n g e n

Automat. Help-tekst – als u wilt instellen of de telefoon wel of geen Help-teksten moet weergeven.

Starttoon – als u wilt instellen of er wel of geen toon wordt afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

■ Toebehoren

Dit menu of de volgende opties worden weergegeven als de telefoon wordt of is verbonden met een compatibel mobiel toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*.

Selecteer een toebehoren en maak, afhankelijk van het desbetreffende toebehoren, een keuze uit de volgende opties. Selecteer:

Standaard profiel – als u het gewenste profiel wilt selecteren dat automatisch wordt geactiveerd wanneer u verbinding maakt met het geselecteerde toebehoren.

Autom. opnemen – als u wilt instellen dat een inkomende oproep na 5 seconden automatisch wordt beantwoord. Automatisch opnemen is uitgeschakeld als **Menu > Instellingen > Tonen > Oproepsignaal** is ingesteld op *1 x piepen* of *Uit*.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat deze instellingen in de vorm van een configuratiebericht van uw serviceprovider ontvangt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en selecteer vervolgens een van de volgende opties.
Selecteer:

Std.configuratie-inst. – als u de serviceproviders wilt weergeven die in de telefoon zijn opgeslagen.

Selecteer **Opties > Als standaard** als u de

I n s t e l l i n g e n

configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen.

Std. actv. in alle toep. – als u de standaard configuratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen wilt activeren.

Voorkeurstoeg.punt – als u de opgeslagen toegangspunten wilt weergeven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* als u de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer wilt weergeven.

Verb. mt onderst. – als u de configuratie-instellingen van uw serviceprovider wilt downloaden.

Pers. config.instell. – als u nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten handmatig wilt toevoegen, activeren of verwijderen. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Fabr.inst. terugz.* als u sommige van de menu-instellingen opnieuw op hun oorspronkelijke waarden wilt instellen. Voer de beveiligingscode in. De namen en telefoonnummers die in *Contacten* zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

■ Telefoonsoftware-updates

Uw serviceprovider verzendt draadloze softwareupdates mogelijk rechtstreeks naar uw apparaat. Of deze optie beschikbaar is, hangt van uw telefoon af.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de

gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

7. Computerverbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via Bluetooth of een gegevenskabel met een compatibele computer is verbonden. U kunt de telefoon gebruiken met een verscheidenheid aan toepassingen voor computerverbindingen en datacommunicatie.

■ Nokia PC Suite

U kunt met Nokia PC Suite contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). Bezoek de website www.nokia.com/support of een lokale

website van Nokia voor meer informatie en als u het programma Nokia PC Suite wilt downloaden.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Het wordt afgeraden om tijdens een computerverbinding met de telefoon te bellen omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties kunnen worden verbeterd wanneer u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stabiele ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

8. Media

U kunt met de ingebouwde 2,0 megapixel camera foto's maken en live videoclips opnemen.

■ Camera

De camera maakt foto's in de JPEG-indeling en beschikt over een digitale zoomfactor 8.

Een foto maken

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* > **Vastlggn.**
Selecteer **Terug** als u een andere foto wilt maken en selecteer **Verzndn** als u de foto als een multimediebericht wilt verzenden. De foto wordt opgeslagen in *Galerij* > *Afbeeldingen*.

Druk op de toets **Volume omhoog** of **Volume omlaag** als u wilt inzoomen of uitzoomen.

■ Video

U kunt videoclip in een 3GP-indeling of een MP4-indeling opnemen.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Kwaliteit videoclip* > *Hoog, Normaal* of *Laag* als u de kwaliteit van de videoclips wilt instellen.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Lengte videoclip* als u de limiet voor de bestandsgrootte wilt instellen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opnemen**. Druk op de toets Volume omhoog of Volume omlaag als u wilt inzoomen of uitzoomen.

■ Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of andere MP3-,

Media

MPEG4-, AAC, eAAC+- of WMA-muziekbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager. Deze toepassing maakt deel uit van Nokia PC Suite.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Muziekspeler* als u de muziekspeler wilt openen.

Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Radio*. U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ▲, ▼, ◀ of ▶ op het display door met de linker of rechter navigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

Zenders opslaan

1. Selecteer ◀ of ▶ en houd deze toets ingedrukt als u naar radiozenders wilt zoeken. Druk op ◀ of ▶ als u de radiofrequentie stapsgewijs wilt wijzigen via stappen van 0,05 MHz.
2. Druk op de bijbehorende cijfertoets en houd deze ingedrukt als u een zender naar een van de geheugenlocaties 1 tot en met 9 wilt opslaan.
3. Druk op 1 of 2, druk vervolgens op een van de cijfertoetsen 0 tot en met 9 en houd deze ingedrukt als u de zender naar een van de geheugenlocatie 10 tot en met 20 wilt opslaan.
4. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Luisteren

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Radio*.
2. Selecteer ▲ of ▼ of druk op de hoofdtelefoon-toets als u naar de gewenste zender wilt bladeren.
3. Druk kort op de corresponderende cijfertoetsen als u een radiozenderlocatie wilt selecteren.
4. Selecteer **Opties** en selecteer vervolgens een van de volgende opties. Selecteer:

Uitschakelen – als u de radio wilt uitschakelen.

Zender opslaan – als u een nieuwe radiozender wilt opslaan door een naam voor de desbetreffende zender in te voeren. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer de geselecteerde radiozender nog niet is opgeslagen.

Zenders – om een opgeslagen station uit de lijst te selecteren. Het is alleen mogelijk om naar de

lijst met zenders te gaan als de geselecteerde zender eerder is opgeslagen.

Alle zenders zoeken – als u naar alle radiozenders wilt zoeken die door de telefoon kunnen worden ontvangen.

Kies frequentie – als u de frequentie van de radiozender wilt invoeren.

Instellingen – Selecteer *RDS aan* of *RDS uit* als u de RDS-instellingen (Radio Data System) wilt wijzigen. Wanneer RDS is ingeschakeld, kunt u de *Automat. freq. aan* selecteren, zodat er automatisch naar een andere frequentie met dezelfde zender wordt overgeschakeld in gevallen waarin het radiosignaal te zwak wordt.

Zenderoverzicht – als u de Visual Radio-service wilt openen via een webkoppeling naar een radiozendergids.

Media

Visual Radio – als u wilt instellen of de toepassing Visual Radio wel of niet wordt gebruikt. Sommige radiozenders verzenden mogelijk tekst of grafische informatie die u met Visual Radio kunt weergeven.

Vis. dnst inschakln – als u wilt instellen of de toepassing Visual Radio wel of niet automatisch moet worden gestart zodra u de radio inschakelt.

U kunt tijdens het luisteren naar de radio op de normale wijze oproepen tot stand brengen en beantwoorden. Het volume van de radio wordt tijdens de oproep onderdrukt.

Wanneer een toepassing voor het verzenden of ontvangen van gegevens gebruikmaakt van een GPRS- of een HSCSD-verbinding, leidt dat mogelijk tot storing op de radio.

9. Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die is bedoeld voor gebruik bij dit apparaat is een BL-4U-batterij. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt er slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en standbytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en die bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de

Informatie over de batterij en de lader

batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met

Informatie over de batterij en de lader

de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen daardoor ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te

Informatie over de batterij en de lader

brenge n. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-leverancier te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele

Informatie over de batterij en de lader


Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-leverancier of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-leverancier of het Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, is het raadzaam om de batterij terug te brengen naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

Informatie over de batterij en de lader



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, moet u de batterij niet gebruiken. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-leverancier of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen op www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

Behandeling en onderhoud

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat zo nu en dan uitzetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van

Behandeling en onderhoud

de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingsystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een

Aanvullende veiligheidsinformatie

dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen totdat de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden.

Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt.

Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplanteed medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om aan te nemen dat er een storing plaatsvindt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat, doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij tankstations, bijvoorbeeld in de nabijheid van gas- of benzinepompen. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in de nabijheid van dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker

geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:

Aanvullende veiligheidsinformatie

- Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
 3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie

Aanvullende veiligheidsinformatie

wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,98 W/kg voor RM-364 en 0,86 W/kg voor RM-365.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.