

**Bedankt dat u hebt gekozen voor de TAB450.**

De TAB450 is compleet uitgerust met alle mogelijkheden die u nodig hebt om optimaal te surfen en van multimedia te genieten.

- Capacitieve aanraakscherm van 10 inch met een resolutie van 1024 x 600
- Ingebouwde webcam met de mogelijkheid om foto's en video's te maken
- 3D-bewegingssensor voor automatische oriëntatie
- MicroSD en USB voor extra verbindingsmogelijkheden
- Weergave van HD-video

**BELANGRIJK**


- 1) Laad de TAB450 gedurende 4 uur ononderbroken op voordat u het apparaat in gebruik neemt. Raadpleeg paragraaf 2.3 voor verdere bijzonderheden over het opladen van het apparaat.
- 2) Raadpleeg paragraaf 4 "Gebruik van de MicroSD-kaart" voor meer informatie over het plaatsen en verwijderen van de MicroSD-kaart. De kaart kan beschadigd raken als u deze op verkeerde wijze in het apparaat plaatst of op verkeerde wijze uit het apparaat haalt.
- 3) Sommige toepassingen draaien in een volledig scherm. De pictogrammen op de werkbalk worden dan niet weergegeven. Gebruik de Terug-knop op de tablet om de menu-opties op te roepen.




## 1. Accessoires

In de verpakking van de TAB450 vindt u:

- Tablet van 10 inch
- voedingsadapter
- USB host cable
- gebruikshandleiding
- gids snelle installatie



## 2. Aan de slag



### 2.1 Onderdelen

Knopbeschrijvingen

Power

Aan/uit

VOL +

VOL -

Menu

Home

Wi-Fi-schakelaar

Terug

Als de tablet uitgeschakeld is, druk dan op deze knop en houd de knop ingedrukt om de tablet in te schakelen. Als u de tablet wilt uitschakelen, druk dan op deze knop en houd de knop ingedrukt om het uitschakelvenster te activeren.

Volume verhogen.

Volume verlagen.

In dit menu worden diverse opties weergegeven. Druk op deze knop om de menubalk op te roepen.

Terug naar het bureaublad.

Wi-Fi-verbinding in/uitschakelen.

Terug naar het vorige scherm.

### 2.2 Gebruik van de tablet

- Druk de aan/uit-knop in en houd deze knop gedurende 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Als de tablet voor de eerste keer wordt ingeschakeld, moet u het aanraakscherm kalibreren. Voer de procedures op het scherm uit om dit proces uit te voeren.
- Om de voorgeïnstalleerde apps te gebruiken, hoeft u alleen maar op het relevante pictogram te drukken.
- Als het apparaat ingeschakeld is en u op de aan/uit-knop drukt, dan wordt de slaapstand ingeschakeld of uitgeschakeld.
- Als u het uitschakelscherm wilt activeren, druk dan op de aan/uitknop en houd deze ingedrukt.

### 2.3 De tablet opladen

Steek de stekker in een stopcontact en steek de DC-connector in de DC-ingang zoals getoond in afbeelding 2.1. Het duurt ca. 4 uur om het apparaat volledig op te laden. Als de tablet wordt opgeladen, dan brandt de LED-indicator in een rode kleur.

### 2.4 Werkbalk.

Home	Raak het pictogram Home aan als u wilt terugkeren naar het bureaublad. Door deze actie worden geopende toepassingen niet gesloten.
SD-kaartindicator	Toont de status van de MicroSD-kaart nadat deze is geplaatst of verwijderd. Raadpleeg paragraaf 4 voor bijzonderheden.
Wi-Fi-indicator	Toont de verbindingstatus van de Wi-Fi.
Batterij-indicator	Toont de oplaadstatus van de batterij.
Tijd	Toont de huidige tijd.
Vol. -	Verlaagt het volume.
Vol. +	Verhoogt het volume.
Menu	Toont de toepassingsopties aan de onderzijde van het scherm.
Terug	Keert terug naar het eerder weergegeven scherm. Uw instellingen en gegevens blijven ongewijzigd..

### 2.5 Uw bureaublad beheren


- Druk op het pictogram Home aan de linkerbovenzijde van uw werkbalk om terug te keren naar het hoofdbureaublad.
- Als u op het bureaublad een pictogram of widget wilt verwijderen, raak het pictogram of de widget dan aan en houd dit pictogram of deze widget ingedrukt totdat aan de rechterzijde van het scherm het prullenbakpictogram verschijnt. Sleep het pictogram of de widget naar de prullenbak totdat het pictogram of de widget rood wordt. Laat het pictogram of de widget los om het pictogram of de widget te verwijderen.

**Opmerking: De items die u selecteert, zijn slechts snelkoppelingen en geen feitelijke toepassingen. Deze toepassingen kunt u opnieuw openen door een nieuwe snelkoppeling te maken.**

Als u op het huidige bureaublad een nieuw(e) of opnieuw een eerder verwijderd(e) pictogram of widget wilt plaatsen, klik dan op Menu en kies Add Application/Widget.

## 2.6 Gebruik van basistoepassingen

OI File Manager is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee u in de bestandsdirectory basishandelingen kunt uitvoeren.




## E-mail

Het systeem probeert voor de gekozen Gmail-inloggegevens automatisch de Gmail-accountservers van Google in te stellen. Het is ook mogelijk om een mailaccount handmatig in te stellen. Neem contact op met uw e-mailprovider voor bijzonderheden over handmatige instelling van uw account.



## Gallery

In de Gallery kunt u mediabestanden bekijken die zijn opgeslagen in het apparaat of op externe geheugenapparaten die zijn aangesloten op de tablet.



## Muziek

Met de muziektoepassing kunt u uw muziekcollectie bekijken en afspelen. Ook als de Terugknop wordt ingedrukt, blijft het apparaat muziek afspelen op de achtergrond. Hierdoor kan de gebruiker naar muziek luisteren terwijl hij of zij bijvoorbeeld een e-Boek leest.



## Geluidsrecorder

De geluidsrecorder kunt u gebruiken als een dictafoon en opnamen worden opgeslagen op de MicroSD-kaart.



## Camera

Er zijn twee camerastanden; Snapshot-stand, voor het maken van foto's, en de video-opnamestand. De foto's en videobestanden worden opgeslagen op de MicroSD-kaart.

## 3. Settings

Raak het pictogram Settings aan  om dit menu te openen.



### 3.1 Wireless & networks

Wi-Fi

In/uitschakelen van de Wi-Fi-functie

Wi-Fi settings

Door Network notification in te schakelen, wordt een lijst van alle beschikbare verbindingen getoond. Kies Menu om geavanceerde opties in te voeren.

### BELANGRIJK

- Druk na het verlaten van de pagina Advanced op Menu → Save om alle wijzigingen op te slaan.
- Als voor een netwerk een wachtwoord/draadloze sleutel vereist is, dan zal de tablet automatisch de encryptedetails detecteren en u vragen om de sleutel in te voeren.

### 3.2 Sound & display

Silent mode

Schakelt geluid in/uit.

Media volume

Stelt het volume in voor muziek en video's.

Audible selection

Speelt geluid af voor schermselectie.

Haptic feedback

Schakelt trillingsfunctie in/uit. Schakel deze functie uit als u de gebruiksduur van de batterij wilt verlengen.

SD card notifications

Speelt geluid af voor meldingen van de MicroSD-kaart. Deze functie is afhankelijk van de toepassing.

Orientation

Schakelt automatische oriëntatiemodus in/uit. Als deze modus uitgeschakeld is, dan wordt aan de linkerbovenzijde naast het Home-pictogram het pictogram voor handmatige oriëntatie weergegeven.

Animatie	Selecteert effecten van paginawijziging; fade, etc.
Helderheid	Adjusts the brightness of the screen.
Screen timeout	Stelt de vertraging in voordat het scherm in de standby-stand gaat.

### 3.3 Location & security

Using wireless networks	Er zijn toepassingen (zoals Maps) die gebruikmaken van het draadloze netwerk. Als u deze toepassingen wilt gebruiken, accepteer dan de overeenkomst op het scherm.
Visible passwords	Wachtwoordkarakters worden getoond als u deze typt. Alleen het laatste karakter is zichtbaar. De andere niet.

### 3.4 Applications

Unknown sources	Indien deze optie is ingeschakeld, kunnen toepassingen (APK-bestanden) van andere leveranciers worden geïnstalleerd.
Manage applications	Beheert en verwijdert geïnstalleerde toepassingen. Merk op dat tijdens installatie of verwijdering bij sommige toepassingen het systeem bevriest. Dit wordt veroorzaakt door de geheugenbehandeling van de toepassing en het apparaat. Het verdient aanbeveling de cache leeg te maken (clear cache) voordat de toepassing wordt verwijderd. De optie "Clear Cache" bevindt zich op de pagina 'Remove application'.
Running services	Bekijken en controleren van toepassingen die momenteel actief zijn.

### 3.5 Accounts & sync

Add account	U kunt uw Gmail-account toevoegen en de account synchroniseren in de Google-server. Gebruik m.google.com. voor bijzonderheden over de Google-server.
-------------	--

### 3.6 Privacy

Use My Location	Hiermee kunt u voor de hoofdzoekpagina van Google uw huidige locatie (land) selecteren.
Factory data reset	Hiermee worden alle gegevens teruggezet naar de fabrieksinstelling. Na een reset duurt het langer om de tablet weer in te schakelen. Alle geïnstalleerde toepassingen en persoonlijke instellingen worden gewist. Bevestig tijdens het resetten alle waarschuwingen.

### 3.7 SD card & device storage

Available space	Toont de beschikbare ruimte van de MicroSD-kaart/tablet.
Unmount SD card	Deze optie wordt gebruikt om de MicroSD-kaart op veilige wijze te verwijderen. Raadpleeg paragraaf 4 – 'Gebruik van de MicroSD-kaart' voor verdere informatie.

### 3.8 Search

Google search settings	Toont suggesties van Google terwijl u typt.
------------------------	---

Searchable items	Kiest waarnaar in het apparaat moet worden gezocht.
Clear search shortcuts	Wist de geschiedenis van recent gekozen zoekresultaten.

### 3.9 Language & keyboard

Select locale	Selecteert de taal en regio.
Android keyboard	Instellingen van het toetsenbord op het scherm
User dictionary	Voegt woorden toe aan woordenboek van gebruiker of verwijdert deze. U kunt woorden toevoegen door op het pictogram "Menu" te drukken.

### 3.10 Date & time

Automatic	Synchroniseert de datum en tijd automatisch met uw AP.
Set date	Stelt de datum op het apparaat in.
Select time zone	Selecteert de tijdzone op het apparaat.
Set time	Stelt de tijd in.
Use 24-hour format	Gebruikt het 24-uurs-tijdformaat of de am/pm-modus.
Select date format	Voor selectie van de datumweergave

### 3.11 G-sensor calibration

Voert kalibratie uit van de functionaliteit van de G-Sensor

### 3.12 About Device

Toont informatie over het apparaat.

## 4. Gebruik van de MicroSD-kaart

Om de opslagkaart op veilige wijze uit het apparaat te verwijderen, gaat u naar Settings → SD card & device storage. Kies 'Unmount MicroSD card' om eerst de verbinding met de kaart te verbreken.

Nadat u deze optie hebt gekozen, verschijnt op de werkbalk de melding MicroSD card safe to remove. Wacht 3 seconden voordat u de kaart daadwerkelijk verwijdert.

Nadat de MicroSD-kaart is verwijderd, verschijnt de melding Removed MicroSD card op de werkbalk.

Als u de MicroSD-kaart opnieuw in het apparaat plaatst, dan wordt op de werkbalkstatus de melding Preparing MicroSD card weergegeven.

Als u de MicroSD-kaart verwijdert zonder eerst de verbinding te verbreken, dan verschijnt op de werkbalk de melding MicroSD card unexpectedly removed.

### BELANGRIJK

Een onverwachte verwijdering van de kaart kan tot gevolg hebben dat de MicroSD-kaart niet werkt. U moet het apparaat dan opnieuw opstarten om ervoor te zorgen dat de MicroSD-kaart weer goed werkt. Als u de MicroSD-kaart verwijdert zonder de verbinding eerst te verbreken, dan kan dit tot gevolg hebben dat de kaart beschadigd raakt.

Raadpleeg ook 3.8 MicroSD card & device storage.



## 5. Gebruik van HDMI

De HDMI-uitgang kunt u gebruiken voor het afspelen van video's. Tussen de tablet en een HD TV kunt u een HDMI-kabel aansluiten voor het bekijken van opnamen op een volledig scherm.

## 6. Recycling



Dit doorgekruiste afvalbaksymbool op het apparaat geeft aan dat het product aan het eind van zijn levensduur afzonderlijk van het gewone huisvuil moet worden afgedankt door het terug te brengen naar een inzamelingspunt voor elektrisch en elektronisch afval of naar de leverancier als u een nieuw vergelijkbaar apparaat koopt. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat het apparaat aan het eind van zijn levensduur bij een speciaal inzamelingspunt wordt ingeleverd. Als het apparaat op correcte wijze als afzonderlijk afval wordt ingeleverd, dan kan het ecologisch worden gerecycled, behandeld en afgedankt. Hierdoor worden negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en kunnen de materialen van het product worden gerecycled. Neem voor verdere informatie contact op met de plaatselijke afvalinzamelingsinstantie of uw leverancier.

## 7. Problemen oplossen

### 7.1 *Ik kan geen verbinding maken met het internet via handmatige instelling (Manual Setup).*

Antw.: Zorg ervoor dat u Menu → Save gebruikt als u de pagina met geavanceerde instellingen verlaat.

### 7.2 *Ik kan de naam van mijn Access Point zien, maar ik kan geen verbinding maken met het internet.*

Antw.: Als uw Access Point (AP) tegelijkertijd meerdere Access Points ondersteunt, dan moet u het apparaat mogelijk verbinden met gebruik van WPA-encryptie en niet met gebruik van WEP. Raadpleeg de handleiding van uw AP-apparaat voor bijzonderheden over de instellingen.

### 7.3 *Mijn MicroSD-kaart wordt niet gedetecteerd en/of toont de melding damaged SD card.*

Antw.: Plaats de MicroSD-kaart opnieuw in uw apparaat en probeer het opnieuw. Als dit niet werkt, start het apparaat dan opnieuw op met een geplaatste MicroSD-kaart. Heeft u de MicroSD-kaart verwijderd met gebruik van de juiste procedure zoals is beschreven in paragraaf 4?

### 7.4 *Mijn systeem bevriest als ik toepassingen installeer/verwijder.*

Antw.: Dit kan worden veroorzaakt door een geheugenbehandelingsfout. Gebruik de optie Clear Cache (zie paragraaf 3.5) en het pictogram Force Close in de application manager voordat u de software verwijdert.

### 7.5 *Mijn apparaat bevriest als ik het inschakel.*

Antw.: Dit kan worden veroorzaakt door een fout tijdens het lezen van de MicroSD-kaart. Controleer ook of de kaart in zijn geheel in het apparaat is geplaatst. Ook kunt u proberen het apparaat te starten terwijl de MicroSD-kaart verwijderd is.

### 7.6 *Kan ik handmatig de oriëntatie van het scherm wijzigen?*

Antw.: Ja. Ga naar "Sound & Display" in "Settings". Schakel de optie "Orientation" uit, waardoor de knop voor handmatige oriëntatie op de werkbalk wordt ingeschakeld.

### 7.7 *Het apparaat geeft een foutbericht en de toepassing wordt gesloten: "android.process.acore"-fout*

Antw.: Dit gebeurt wanneer er te veel toepassingen tegelijkertijd in het systeem actief zijn. Controleer uw open toepassingen (zie paragraaf 3).

**7.8 Wat is de gebruiksduur van de batterij?**

Antw.: Een volledige lading is goed voor een gebruiksduur van 4 uur met ingeschakelde draadloze functionaliteit

**7.9 Kan ik het besturingssysteem of de code op het apparaat zelf wijzigen?**


Antw.: Nee. Misbruik van de tablet op deze wijze doet de garantie teniet.

**7.10 Reset van hardware naar fabrieksinstelling**

Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen en alle andere gegevens wilt wissen, kunt u drukken op Menu/System Settings/Privacy/Defaults.

**Waarschuwing:** Zodra u Reset selecteert, worden de gegevens in instellingen van het systeem en alle applicaties definitief gewist. Wees dus voorzichtig bij het gebruik van deze functie.

# Resetten naar fabrieksinstellingen



## Haal het beste uit uw Yarvik Tablet

Wij hebben voor u al enkele handige apps op de Yarvik Tablet geïnstalleerd:

- Alarmklok
- Audiospeler
- Browser
- Kalender
- Calculator
- Camera
- E-mail
- Bestandsverkenner
- Fotogalerie
- Geluidsrecorder
- Videospeler
- Getjar

U kunt nog veel meer Android apps op het internet vinden. Om u op weg te helpen, raden wij u aan te kijken op een van de onderstaande websites. Deze geven toegang tot een uitgebreide collectie leuke en handige freeware apps.

**[www.androidpit.com](http://www.androidpit.com)**

**[www.slideme.org](http://www.slideme.org)**

**[www.androidgear.com](http://www.androidgear.com)**

**[www.getjar.com](http://www.getjar.com)**

Het gebruik van alle gedownloade apps is geheel voor uw eigen risico.

**Let op:** Als gevolg van licentiebepalingen die van toepassing zijn op mobiele Android-based apparaten, kan de Yarvik Tablet wel toegang krijgen tot de officiële Android Marketplace, maar kunt u hier geen apps downloaden.

**Afbeeldingen zijn alleen ter referentie; het uiterlijk en de functies van het product kunnen afwijken van deze afbeeldingen. Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.**