


# HELLOMOTO

---

Inleiding op uw nieuwe draadloze Motorola-telefoon L6 GSM. Hier volgt een kort overzicht van de apparaatfuncties.



Zie pagina 59 voor meer informatie over Push to Talk (PTT).

www.motorola.com

Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies niet door uw service-provider worden geactiveerd en/of dat de instellingen van het netwerk van de provider de werking van een functie beperken. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en werking van functies. Alle functies, werkingen en andere productspecificaties, alsmede de informatie in deze gebruikershandleiding, zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie en worden beschouwd als zijnde correct op het moment van afdrukken. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder enige kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn geregistreerd bij het Amerikaanse Patent & Trademark Office. De Bluetooth-handelsmerken berusten bij hun eigenaar en worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere product- of servicenamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc. 2005.






De informatie in de gebruikershandleidingen van Motorola wordt geacht juist te zijn op het moment dat deze worden gedrukt. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. De inhoud van de gebruikershandleidingen van Motorola wordt aangeboden 'in de huidige staat'. Behoudens waar vereist op basis van toepasselijke wet- en regelgeving wordt geen enkele garantie in welke vorm dan ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, verleend met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze handleiding.





**Let op:** Wijzigingen of aanpassingen aan de telefoon waarvoor niet expliciet toestemming is gegeven door Motorola, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

# Funcctieoverzicht

## Hoofdmenu

-  **Telefoonboek**
-  **Gespreksinfo**
  - Ontvangen
  - Gevoerde
  - Kladblok
  - Gesprekstijden \*
  - Datatijden \*
  - Datavolumes \*
-  **Berichten**
  - Nieuw bericht
  - Inbox
  - Outbox
  - Concepten
  - EasyMMS
  - EasySMS
  - Browser berichten
  - Cell Broadcast
  - Voicemail
-  **Toepassingen**
  - SIM-toolkit\*
  - Calculator
  - Agenda
  - Snelkoppelingen
  - Wekker
  - Gespreks diensten
    - Beperkt kiezen
    - Service nummers\*
    - Quick Dial
    - VoiceDial
-  **Spel&Toepassingen**


-  **Webtoegang**
  - Browser
  - Favorieten
  - Opgeslagen pagina's
  - Historie
  - Ga naar URL
  - Browser setup
  - Web profielen\*
-  **Multimedia**
  - Afbeeldingen
  - Audio
  - Camera
  - Videos
  - Video camera
-  **Bluetooth koppeling**
  - Handsfree
  - Apparaat historie
  - Setup
-  **Instellingen**
  - (zie volgende pagina)

\* Optionele functies


Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu.

Het menu van uw telefoon kan licht afwijken.

## Instellingenmenu

-  **Personaliseer**
  - Startscherm
  - Hoofd Menu
  - Kleur Profiel
  - Begroeting
  - Wallpaper
  - Screensaver
-  **Melding Profielen**
  - Profiel
  - *Stijl* Details
-  **Verbinding**
  - Bluetooth koppeling
  - Sync
-  **Gesprek doorschakelen \***
  - Spraakgesprekken
  - Fax
  - Data
  - Alles annuleren
  - Doorschakelstatus
-  **Tijdens gesprek setup**
  - Timer in gesprek
  - Gesprekskosten
  - Mijn ID
  - Spraak en fax
  - Antwoord opties
  - Wisselgesprek
-  **Initiële setup**
  - Tijd en datum
  - Snel kiezen
  - Display Time-out
  - Display licht
  - Scroll
  - Taal
  - Contrast
  - DTMF
  - Fabriekinstelling
  - Alles wissen
-  **Telefoonstatus**
  - Mijn tel. nummers
  - Actieve lijn \*
  - Batterijmeter
  - Software update
  - Meer info

-  **Headset**
  - Autom. aannemen
  - VoiceDial

-  **Carkit instellingen**
  - Autom. aannemen
  - Autom. handsfree
  - Uitschakeltijd
  - Opladtid

-  **Netwerk**
  - Nieuw netwerk
  - Netwerk setup
  - Netwerkenlijst
  - Mijn netwerkenlijst \*
  - Netwerk toon
  - Netwerk jingle \*
  - Afgebroken toon

-  **Beveiliging**
  - Telefoon slot
  - Toetsen vergrendelen \*
  - Slot toepassing
  - Beperkt kiezen
  - Beperk gesprekken
  - Gespreksblokkering \*
  - SIM-PIN
  - Nieuwe codes
  - Certificaatbeheer \*

-  **PTT-instellingen**
  - PTT-dienst

-  **Java instelling**
  - Applicaties laden
  - Java systeem
  - Wis alle apps
  - Applic. vibreren
  - Applic. volume
  - Applic. display licht

\* Optionele functies

# Inhoud

---

<b>Functieoverzicht</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinformatie</b> .....	<b>9</b>
<b>Conformiteit met EU-richtlijnen</b> .....	<b>18</b>
<b>Informatie over hergebruik</b> .....	<b>19</b>
<b>Essentiële zaken</b> .....	<b>20</b>
Over deze handleiding .....	20
SIM-kaart .....	21
Batterij .....	22
Telefoon in- en uitschakelen .....	24
Gesprek voeren .....	25
Gesprek beantwoorden .....	25
Uw telefoonnummer .....	25
<b>Hoofdfuncties</b> .....	<b>26</b>
Foto maken en verzenden .....	26
Video opnemen .....	28
Media maken en delen .....	30
Kabelaansluitingen .....	32
Draadloze Bluetooth®-verbinding .....	32
<b>Basisprincipes</b> .....	<b>38</b>
Beeldscherm .....	38
Menu's .....	42
SMS maken .....	44
Navigatietoets .....	49
Handsfree-luidspreker .....	49
Codes en wachtwoorden .....	50
Telefoon vergrendelen en ontgrendelen .....	50
<b>Gesprekken</b> .....	<b>52</b>
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen .....	52
Gespreksinfo .....	52
Opnieuw kiezen .....	54
Terugbellen .....	54
Kladblok .....	54
Een gesprek in de wachtstand zetten of de microfoon uitschakelen .....	55
Wisselgesprek .....	55
Beller-ID .....	56
Alarmnummers bellen .....	57
Internationale gesprekken .....	57
Snelkiezen .....	57
Voicemail .....	58
push to talk. (PTT) .....	59
<b>Aanpassen</b> .....	<b>65</b>
Belstijl .....	65
Tijd en datum .....	66
Achtergrond .....	66
Schermbeveiliging .....	67
Uiterlijk van het beeldscherm .....	68
Antwoordopties .....	69
<b>Overige functies</b> .....	<b>70</b>
Geavanceerde gespreksfuncties .....	70
Telefoonboek .....	73
Berichten .....	79
Aanpassen .....	81
Gesprekstijden en -kosten .....	85
Handsfree .....	85
Gegevens- en faxgesprekken .....	87
Netwerk .....	88
Persoonlijke organizer .....	89
Beveiliging .....	90
Spelletjes en ontspanning .....	91
<b>SAR-gegevens</b> .....	<b>94</b>
<b>Index</b> .....	<b>96</b>

## Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

---

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE TELEFOON. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT.<sup>1</sup>

### Blootstelling aan radiofrequentie- energie (RF-energie)

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld (AAN), ontvangt de telefoon RF-energie en zendt deze RF-energie uit. Als u telefoneert, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola-telefoon is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de telefoon

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en er zeker van wilt zijn dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen op te volgen.

#### Een externe antenne gebruiken

Gebruik alleen een externe antenne die bij de telefoon is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen en zijn bovendien mogelijk in strijd met de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Veiligheidsinformatie 9

Houd een externe antenne NIET vast als de telefoon IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en dat kan ertoe leiden dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is.

#### Telefoneren

Als u iemand belt of als u gebeld wordt, moet u de telefoon net zo vasthouden als een telefoonhoorn met een snoer.

#### De telefoon op het lichaam dragen

Als u tijdens het telefoneren de telefoon op uw lichaam draagt, dient u de telefoon altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te plaatsen om ervoor te zorgen dat de blootstelling aan RF-energie binnen de wettelijk vastgestelde richtlijnen blijft. Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn goedgekeurd, worden de richtlijnen inzake blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden.

Als u geen van de door Motorola goedgekeurde of meegeleverde accessoires gebruikt om de telefoon op het lichaam te dragen en als u de telefoon ook niet in de normale positie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de telefoon met de antenne tijdens het telefoneren ten minste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

#### Gegevens verzenden en ontvangen met de telefoon

Als u de voorziening voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u de telefoon met de antenne ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd houden.

#### Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF-energie worden overschreden. Op de website van Motorola [www.motorola.com](http://www.motorola.com) vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

### Storingen door RF-energie

**Opmerking:** In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan uw telefoon dus storingen veroorzaken.

**Opmerking:** Dit apparaat voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren, kunnen verdragen.

#### Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in alle gebouwen waar u via waarschuwingsborden of anderszins wordt verzocht uw telefoon uit te schakelen. Dit kunnen ziekenhuizen of zorginstellingen zijn waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

#### Vliegtuigen

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als uw apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare voorziening heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze voorziening tijdens de vlucht. Als uw telefoon een functie heeft waarmee de telefoon automatisch wordt ingeschakeld, moet u deze functie uitschakelen voordat u zich aan boord van een vliegtuig begeeft of voordat u een gebied binnegaat waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt.

## Medische apparatuur

### Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden mensen met een pacemaker aan om ten minste een afstand van 15 centimeter aan te houden tussen de mobiele telefoon en een pacemaker.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat de telefoon ALTIJD meer dan 15 centimeter van uw pacemaker is verwijderd wanneer de telefoon AAN is.
- Draag de telefoon NIET in een borstzak.
- Gebruik de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.
- Zet de telefoon onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

### Gehoorapparaten

Bepaalde draadloze digitale telefoons kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat om na te gaan welke alternatieven er zijn.

### Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw apparaat om na te gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw huisarts kan u mogelijk helpen om deze informatie te verkrijgen.

## Telefoneren tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van de telefoon in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u telefoneert tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van een telefoon u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik de telefoon handsfree.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat iemand gaat bellen of voordat u een telefonische oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Richtlijnen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden vindt u in het gedeelte met tips voor een veilig gebruik van de mobiele telefoon achter in deze handleiding of op de website van Motorola: [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

## Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele telefoons

### Voor voertuigen met een airbag

Plaats een telefoon niet bovenop een airbag of in het gebied waar de airbag zich opblaast. Airbags worden met grote kracht opgeblazen. Als een telefoon zich binnen het bereik van de airbag bevindt op het moment dat deze wordt opgeblazen, wordt de telefoon mogelijk met grote kracht weggeslingerd en kan de telefoon op die manier ernstig letsel bij de inzittenden van het voertuig veroorzaken.

### Tankstations

Lees de waarschuwingsborden bij tankstations en neem alle voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur bij tankstations in acht. Schakel uw draadloze apparaat uit als gekwalificeerd personeel dat van u vraagt.

## Potentieel explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit voordat u een gebied binnengaat met een potentieel explosieve atmosfeer. U mag in een dergelijk gebied geen batterijen uit de telefoon halen, in de telefoon plaatsen of opladen. In een potentieel explosieve atmosfeer kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken die lichamelijk letsel of zelf de dood tot gevolg kan hebben.

**Opmerking:** Tot gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, waarnaar hierboven wordt verwezen, behoren onder andere gebieden waar brandstof wordt getankt, zoals het gebied benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of partikels bevat, zoals stof of metaalpoeder. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, gemarkeerd met waarschuwingsborden.

## Ontstekingsmechanismen en gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw telefoon UIT in de buurt van elektrische ontstekingsmechanismen, in een gebied waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar op borden de tekst 'Elektronische apparaten uitschakelen' of een vergelijkbare tekst is te lezen om storingen te voorkomen. Neem alle waarschuwingen en aanwijzingen in acht.

## Beschadigde producten






Is uw telefoon of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng de telefoon of batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum waar het personeel kan nagaan of de telefoon of batterij is beschadigd. Probeer de telefoon of batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.

## Batterijen en batterijladers

Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan dat schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een voorwerp van een geleidend materiaal kan kortsluiting veroorzaken en heet worden. Wees voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden. **Gebruik uitsluitend Motorola Original™-batterijen en -batterijladers.**

**Waarschuwing:** werp een afgedankte batterij nooit in het vuur om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op uw telefoon, batterij of batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag uw afgedankte batterij of telefoon niet in het vuur werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de lokale wetgeving te worden gerecycled.
	U dient uw afgedankte batterij of telefoon niet als gewoon huisval in de afvalbak te gooien, maar deze in te leveren bij de daarvoor aangewezen inzamelingspunten.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

## Verstikkingsgevaar

Uw telefoon en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd de telefoon en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

## Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van uw mobiele telefoon zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u de telefoon laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik de telefoon pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

## Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het televisiekijken of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich zelfs voordoen bij iemand die nog nooit eerder een aanval of black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs vaker voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op uw telefoon of voordat u een speciale knipperlichtfunctie op de telefoon inschakelt. (De knipperlichtfunctie is niet op alle producten beschikbaar.)

Ouders dienen kinderen in de gaten te houden die een videospelletje spelen of andere functies van de telefoon gebruiken waarbij knipperend licht wordt geproduceerd. Iedereen dient het gebruik van de telefoon te staken en contact op te nemen met een arts als zich een of meer van de volgende symptomen voordoen: stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op dergelijke symptomen te beperken:

- Gebruik geen functie waarbij knipperend licht te zien is als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Speel spelletjes in een goed verlichte ruimte.
- Houd het scherm van de telefoon bij het spelen van spelletjes zo ver mogelijk van u af.


## RSI

Als u dezelfde handelingen herhaaldelijk uitvoert op uw telefoon, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen, zoals peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:


- Neem bij het spelen van spelletjes op de telefoon elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Als uw handen, polsen of armen tijdens het spelen van spelletjes moe worden of zeer gaan doen, stop dan en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, moet u stoppen met spelen en naar een dokter gaan.

1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 28 januari 2005 zijn gepubliceerd.

## EU-conformiteitsverklaring

 Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen



Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) – voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Opmerking: Dit product is niet goedgekeurd voor gebruik in Taiwan, en mag daar daarom niet gebruikt worden.

## Het milieu sparen door te recyclen



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dat product niet in een afvalbak gooien bij het gewone huisvuil.

## Mobiele telefoons en accessoires recyclen



Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet in de afvalbak bij het gewone huisvuil. In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Als er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.



# Essentiële zaken



## Over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie kunt vinden:

**Optie weergeven:** druk op  > **Gespreksinfo** > **Gevoerde**

In dit voorbeeld wordt aangegeven hoe u in het startscherm op  drukt om het menu te openen,  **Gespreksinfo** markeert en selecteert en vervolgens **Gevoerde** markeert en selecteert.


Druk op  om naar een menufunctie te bladeren en deze te markeren. Selecteer de gemarkeerde menufunctie met de *middelste toets* .

Symbolen	
	Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk of het abonnement, en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
	Dit betekent dat voor een functie een optioneel accessoire nodig is.

## SIM-kaart


Uw *SIM-kaart* (Subscriber Identity Module) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en telefoonboekvermeldingen.

**Let op:** buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.



## Batterij

### Batterij installeren



### Batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet geheel opgeladen. Sluit de reislader aan op de telefoon en een stopcontact. Op het beeldscherm van uw telefoon wordt **Opladen voltooid** weergegeven wanneer het opladen is voltooid.



**Tip:** u kunt de batterij niet overladen. De batterij werkt het beste nadat deze een paar keer helemaal is opgeladen en ontladen.

U kunt de batterij van de telefoon opladen door de mini-USB-poort van de telefoon met een kabel aan te sluiten op een USB-poort op een computer. De telefoon en de computer moeten zijn ingeschakeld en op de computer moeten de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. USB-kabels en ondersteunende software van Motorola Original zijn los verkrijgbaar.



Als de batterij van de telefoon helemaal is ontladen, kunt u deze niet met een USB-lader opladen via de computer. U moet dan de reislader gebruiken.

### Tips voor de batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies van het apparaat en de accessoires die u gebruikt.

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur.
- Wilt u de batterij opslaan, bewaar deze dan ontladen op een koele, donkere en droge plaats, zoals een koelkast.





- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Het is normaal dat batterijen langzaam verslijten waardoor ze langer moeten worden opgeladen. Als u veranderingen in de levensduur van de batterij opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.





Neem contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

**Waarschuwing:** gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen


Lees de veiligheidsinformatie over batterijen in het hoofdstuk 'Veiligheids- en algemene informatie' in deze handleiding voordat u uw telefoon gaat gebruiken.

## Telefoon in- en uitschakelen


Om de telefoon in te schakelen, houdt u  enkele seconden ingedrukt, of totdat het beeldscherm wordt ingeschakeld. Voer zo nodig de slotcode (vier cijfers) in.




**Let op:** als u driemaal achtereenvolgend een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM op slot** weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider.

Om de telefoon uit te schakelen, houdt u  twee seconden ingedrukt.


## Gesprek voeren


Om een gesprek te voeren, kiest u het gewenste nummer en drukt u op .

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Als u ook tijdens gesprekken wilt profiteren van een hoge geluidskwaliteit, moet u ervoor zorgen dat de microfoon (zie pagina 1) op geen enkele manier wordt geblokkeerd.

## Gesprek beantwoorden


Als de telefoon overgaat en/of trilt, drukt u op  om te antwoorden.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## Uw telefoonnummer

Druk in het startscherm op   om uw nummer weer te geven.

**Tip:** wilt u uw telefoonnummer weergeven terwijl u in gesprek bent? Druk op  > **Mijn tel. nummers**.

U kunt de naam en het telefoonnummer op uw SIM-kaart bewerken. Druk in het startscherm op  , selecteer een vermelding en druk op **BEWERK**. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.




# Hoofdfuncties

U kunt veel meer met uw telefoon dan alleen maar bellen en gebeld worden.

## Foto maken en verzenden

Druk op > **Multimedia** > **Camera** om de camerazoeker weer te geven.



- Nadat u de cameralens op het onderwerp hebt gericht voert u de volgende procedure uit:  
U kunt op drukken om het **Menu Afbeeldingen** te openen. Zie de tabel na deze procedure.
- Druk op de middelste toets of **OPNAME** om een foto te nemen.


- Druk op **WEG** om de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus.
- Druk op **OPSLAAN** om de foto op te slaan of te verzenden.

Als de zoekermodus actief is, drukt u op om het **Menu Afbeeldingen** te openen:

opties	
<b>Ga naar afbeeldingen</b>	Opgeslagen afbeeldingen en foto's bekijken.
<b>Vastleggen (zelfontspanner)</b>	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
<b>Afbeeldingen setup</b>	Het instellingenmenu openen om foto-instellingen aan te passen.
<b>Toon vrije ruimte</b>	Bekijken hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is.

## Video opnemen

Druk op > **Multimedia** > **Video camera** om de videozoeker weer te geven.



Als u de video wilt verzenden in een MMS-bericht, moet u de videolengte instellen op MMS. Druk op > **Video's setup** > **Video lengte** om de lengte in te stellen.

Nadat u de cameralens op het onderwerp hebt gericht voert u de volgende procedure uit:

- Druk op de middelste toets of op **OPNEMEN** om de video te starten.
- Druk op **STOP** om de video te beëindigen.
- Druk op **OPSLAAN** om de video op te slaan.

De opslagopties voor de video zijn onder andere:  
**Opslaan als bestand** om de video op te slaan of  
**Verzenden in bericht** om de video te verzenden in een multimediebericht.

of

Druk op **WEG** om de video te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus.


Druk op om het **Menu Video** te openen wanneer de zoekermodus actief is. Het menu kan de volgende opties bevatten:

opties	
<b>Ga naar video's</b>	Video's die zijn opgeslagen op de telefoon bekijken.
<b>Video's setup</b>	Het instellingenmenu openen om video-instellingen aan te passen. <b>Opmerking:</b> Als u de video wilt verzenden in een MMS-bericht, moet u <b>Video lengte</b> instellen op <b>MMS</b> . Als u langere clips wilt opnemen dan op de telefoon kunnen worden opgenomen, moet u <b>Video lengte</b> instellen op <b>Maximum</b> .

opties	
<b>Toon vrije ruimte</b>	Bekijken hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is.  <b>Opmerking:</b> de telefoon slaat inhoud die u toevoegt, zoals beltonen of spelletjes, op in het <i>gebruikersgeheugen</i> . Uw serviceprovider kan wellicht inhoud opslaan in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontvangt.

## Media maken en delen

De telefoon heeft een audiospeler in de **Spel&Toepassingen**:



**Optie weergeven:** druk op  > **Spel&Toepassingen** > **Multimedia Album**



Druk op **Multimedia Album** om een diavoorstelling weer te geven van alle afbeeldingen die zijn opgeslagen op de telefoon met willekeurig afgespeelde muziek en frames.


### Een multimedia-album maken


Een multimedia-album maken:



**Opmerking:** alleen JPG-foto's met de resolutie 640 x 480 worden ondersteund in het media-album.



- 1 Markeer **Create Album** door op  of de middelste toets  te drukken.




- 2 Druk  naar links of naar rechts om naar de dia te gaan die u wilt toevoegen aan een afbeelding. Druk op  om een dia te selecteren.


- 3 Druk nogmaals op  om een afbeelding toe te voegen aan de dia.




Druk  naar beneden naar **No Frame** voor frameopties. Als u een frame wilt toevoegen, drukt u  naar rechts om frameopties weer te geven.

Druk  naar beneden naar **No Animation** voor animatieopties. Als u een animatie wilt toevoegen, drukt u  naar rechts om animatieopties weer te geven.

Als u tekst wilt toevoegen, drukt u  naar beneden naar **Caption** en drukt u op . Voer de tekst in met het toetsenblok en druk op **OK**.


Als u een voorbeeld van de dia wilt weergeven, drukt u  naar rechts en markeert u . Druk op  om het voorbeeld weer te geven.

- 4 Als u de volgende dia wilt maken, drukt u op  om terug te gaan naar het diamenu.

Als u een voorbeeld van de dia wilt weergeven, drukt u  naar rechts en markeert u . Druk op  om het voorbeeld weer te geven.

Als u wilt terugkeren naar het albummenu of het album nogmaals wilt afspelen, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenblok.

Druk op  om het album op te slaan.


Druk op  om het album te verwijderen.

**Opmerking:** u kunt maximaal 20 dia's per album maken. U kunt alleen nummers in de indeling .mp3 en .midi gebruiken.

## Kabelaansluitingen

**Opmerking:** Motorola Original-USB-kabels en ondersteunende software worden wellicht met de telefoon verkocht of zijn los verkrijgbaar. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt. Als u **gegevens wilt uitwisselen** tussen uw telefoon en een computer, moet u de software uit de Motorola Original-gegevenskit installeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de gegevenskit voor meer informatie. Zie pagina 87 voor meer informatie over het voeren van **gegevens- en faxgesprekken** via een aangesloten computer.

 Uw telefoon heeft een mini-USB-poort waarmee u de telefoon kunt aansluiten op een computer om gegevens te verzenden.



## Draadloze Bluetooth®-verbinding

Uw telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen (ook wel *koppelingen* genoemd). U kunt de telefoon

verbinden met een Bluetooth-headset of -carkit om bestanden uit te wisselen en te synchroniseren.

**Opmerking:** in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

### Bluetooth in- of uitschakelen

**Optie weergeven:** druk op  > **Bluetooth koppeling** > **Setup** > **Energie** > **Aan**

Als **Energie** voor de Bluetooth-functie op **Aan** is gezet, kan de telefoon automatisch verbinding zoeken met het handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt. U hoeft het apparaat hiervoor alleen maar in te schakelen of binnen het bereik van de telefoon te brengen.

**Opmerking:** als u de levensduur van de batterij wilt verlengen, kunt u **Energie** voor de Bluetooth-functie met de bovenstaande procedure op **Uit** zetten wanneer deze functie niet wordt gebruikt. De telefoon zoekt pas weer verbinding met apparaten als u **Energie** voor de Bluetooth-functie weer op **Aan** zet en de telefoon binnen het bereik van de apparaten brengt.

### Verbinding zoeken met een headset of handsfree-apparaat

**Voor u probeert de telefoon verbinding te laten zoeken met een apparaat**, moet u controleren of de Bluetooth-functie is **ingeschakeld** en of het apparaat **ingeschakeld** is

en **gereed** staat in de modus voor *koppelen of verbinden* (raadpleeg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor meer informatie). U kunt met slechts één apparaat per keer een verbinding tot stand brengen.

**Optie weergeven:** druk op > **Bluetooth koppeling** > **Handsfree** > **[Zoek naar apparaten]**

Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.

- 1 Markeer een apparaat in de lijst en druk op **KIES**.
- 2 Voer zo nodig het wachtwoord van het apparaat in (bijvoorbeeld 0000) en druk op **OK**.

Als de koppeling tot stand is gebracht, wordt de Bluetooth-indicator weergegeven op het startscherm.

**Tip:** raadpleeg voor specifieke informatie over de headset of het handsfree-apparaat de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.

## Objecten naar een ander apparaat kopiëren

U kunt een Bluetooth-koppeling gebruiken om een mediaobject, telefoonboekvermelding, agenda-item of bladwijzer van uw telefoon naar een computer of ander apparaat te kopiëren.

**Opmerking:** standaardmultimediaobjecten kunnen niet gekopieerd worden.

- 1 Markeer op de telefoon het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op > **Markeer** (of druk op **0** om objecten te markeren) en druk op > **Kopieer gemark. best.** (voor mediaobjecten), **Verzenden** (voor agenda-items) of **Verzend telefbk gegeven** (voor telefoonboekvermeldingen).
- 3 Selecteer een herkend apparaat of **[Zoek naar apparaten]** om het apparaat te zoeken waarnaar u het object wilt kopiëren.

## Geavanceerde Bluetooth-functies

Functies	
<b>Telefoon zichtbaar maken voor ander apparaat</b>	Onbekende Bluetooth-apparaten toestaan uw telefoon te ontdekken: > <b>Bluetooth koppeling</b> > <b>Setup</b> > <b>Vind mij</b>
<b>Koppelen met herkend apparaat</b>	Een koppeling met een herkend handsfree-apparaat tot stand brengen: > <b>Bluetooth koppeling</b> > <b>Handsfree</b> > <b>[Zoek naar apparaten]</b>
<b>Koppeling met apparaat beëindigen</b>	Markeer de naam van het apparaat en druk op <b>VERBREEK</b> .


Functies	
<b>Tijdens een gesprek overschakelen naar apparaat</b>	Tijdens een gesprek overschakelen naar een headset of carkit: > <b>Bluetooth gebruiken</b>
<b>Multimediaobject verplaatsen naar apparaat</b>	Een multimediaobject verplaatsen naar een ander apparaat: <b>Opmerking:</b> standaardmultimediaobjecten kunnen niet verplaatst worden. Markeer het object, druk op  > <b>Verplaats</b> en selecteer de naam van het apparaat. <b>Let op:</b> als u een object naar een ander apparaat verplaatst, <b>wordt het oorspronkelijke object uit uw telefoon verwijderd</b> .
<b>Mediaobjecten, agenda-items of telefoonboekvermeldingen afdrukken</b>	Markeer het object dat u wilt afdrukken. Druk op  > <b>Markeer</b> (of druk op <b>0</b> om objecten te markeren) en druk op  > <b>Afdrukken gemark. bestand</b> (voor mediaobjecten) of druk op <b>Print</b> (voor agenda-items en telefoonboekvermeldingen).

Functies	
<b>Afdruksjablonen selecteren</b>	U kunt het gewenste afdruksjabloon selecteren in het venster <b>Afdrukopties</b> . Als u <b>Afdrukken gemark. bestand</b> of <b>Print</b> hebt geselecteerd, selecteert u <b>EasySMS</b> > <b>WIJZIG</b> > <b>Toon</b> (druk de navigatietoets omhoog of omlaag om verschillende sjablonen weer te geven) > <b>Kies</b> > <b>[Afdrukken]</b> <b>Opmerking:</b> selecteer <b>Kopieer gemark. best.</b> in plaats van <b>Afdrukken gemark. bestand</b> als u afbeeldingen zonder rand wilt afdrukken. Standaardafbeeldingen kunnen niet afgedrukt worden.
<b>Apparaateigenschappen bewerken</b>	De eigenschappen van een herkend apparaat bewerken: Markeer de naam van het apparaat en druk op <b>BEWERK</b> .
<b>Bluetooth-opties instellen</b>	Markeer de naam van het apparaat en druk op  > <b>Bluetooth koppeling</b> > <b>Setup</b>


# Basisprincipes



Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.


## Beeldscherm

Als u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven. Als u in het startscherm een nummer wilt kiezen, drukt u op de betreffende cijfertoetsen en op .


**Opmerking:** uw startscherm kan er anders uitzien dan de afbeelding hieronder. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider.



De *menu-indicator*  geeft aan dat u op  kunt drukken om het menu te openen. Met de labels voor de softwaretoetsen worden de huidige functies van de softwaretoetsen aangegeven. De locaties van de softwaretoetsen worden aangegeven op pagina 1.



Onder aan het startscherm kan nieuws van de serviceprovider worden weergegeven. Als u deze nieuwsweergave wilt wijzigen, drukt u op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Startscherm**.



Boven aan het startscherm kunnen statusindicatoren worden weergegeven.










**1 Indicator voor signaalsterkte** - Met verticale staafjes wordt de sterkte van de netwerkverbinding aangegeven. U kunt geen gesprekken voeren als de indicator  of  wordt weergegeven.

**2 GPRS-indicator** - Hiermee wordt aangegeven dat de telefoon *GPRS*-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Indicators kunnen zijn:

-  = GPRS PDP-context actief
-  = GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

**3 PTT-indicator** - Hiermee wordt aangegeven dat u alleen PTT-gesprekken (Push To Talk) kunt voeren () , of dat u PTT-gesprekken kunt voeren en berichten kunt verzenden en ontvangen via Instant Messaging (). Overige indicators:





- |   |  |
|---|--|
|  = beveiligde overdracht van pakketgegevens    |  = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens |
|  = beveiligde verbinding met toepassing        |  = onbeveiligde verbinding met toepassing     |
|  = beveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data) |  = onbeveiligd CSD-gesprek                    |

**4 Bluetooth-indicator** - Hiermee wordt aangegeven wanneer een Bluetooth®-verbinding actief is ().

**5 Indicator voor roaming** - Hiermee wordt aangegeven dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- |  |  |
|--|--|
|  = 2G basis   |  = 2G roaming   |
|  = 2.5G basis |  = 2.5G roaming |







**6 Indicator voor actieve lijn** - Hier wordt met  aangegeven dat er een actief gesprek is of met  dat het doorschakelen van gesprekken is ingeschakeld. Bij SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn kunnen de volgende indicators worden weergegeven:

- |   |  |
|---|--|
|  = lijn 1 actief |  = lijn 1 actief, doorschakelen aan |
|  = lijn 2 actief |  = lijn 2 actief, doorschakelen aan |

**7 Indicator voor berichten** - Hiermee wordt aangegeven dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. Indicators kunnen zijn:


- |   |  |
|---|--|
|  = SMS-bericht |  = voicemailbericht |
|---|--|


**8 Indicator voor belstijl** - Hiermee wordt aangegeven welke belstijl is ingesteld.

- |  |  |
|--|--|
|  = luide beltoon  |  = trisignaal dan beltoon |
|  = zachte beltoon |  = trisignaal dan beltoon |
|  = trisignaal     |  = stil                   |

**9 Indicator voor batterijniveau** - Met verticale staafjes wordt het laadniveau van de batterij aangegeven. Laad de batterij op als **Batterij zwak** wordt weergegeven.

## Menu's

Druk in het startscherm op  om het hoofdmenu te openen.




De volgende menupictogrammen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van uw serviceprovider en de opties van uw abonnement.

Menufuncties	
<b>Telefoonboek</b>	<b>Webtoegang</b>
<b>Gespreksinfo</b>	<b>Multimedia</b>
<b>Berichten</b>	<b>Bluetooth koppeling</b>

Menufuncties	
<b>Toepassingen</b>	<b>Instellingen</b>
<b>Spel&amp;Toepassingen</b>	

Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:





- Blader omhoog of omlaag om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het meest overeenkomt.

- Als voor een optie een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, bladert u naar links of rechts om een waarde te selecteren.
- Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

## SMS maken


Voer tekst in om een nieuw bericht te maken.





Druk in een tekstinvoerscherm op  om een invoermethode te selecteren:

invoermethoden	
of <b>1</b>	U kunt de tekstinvoermethode <b>Primair</b> instellen op elke gewenste iTAP™-methode  of multi-tikmethode <b>1</b> .
of <b>2</b>	U kunt de tekstinvoermethode <b>Secundair</b> instellen op elke gewenste iTAP-methode  of multi-tikmethode <b>2</b> . Als u geen secundaire invoermethode wilt instellen, selecteert u <b>Niet</b> .
<b>123</b>	Met de methode <b>Numeriek</b> kunt u alleen cijfers invoeren.
	Met de methode <b>Symbol</b> kunt u alleen symbolen invoeren.

Om de primaire en secundaire tekstinvoermethode in te stellen, drukt u in een tekstinvoerscherm op  > **Invoer setup** en selecteert u **Eerste Voorkeur** of **Tweede voorkeur**.

**Tip: WILT U EEN OPVALLEND BERICHT VERSTUREN?** Druk in een tekstinvoerscherm op  om over te schakelen naar allemaal hoofdletters (**ABC**), volgende letter hoofdletter (**Abc**) of geen hoofdletters (**abc**).


## iTAP™-methode

Druk in een tekstinvoerscherm op  om over te schakelen naar de iTAP-methode. Als u  of  niet ziet, drukt u op  > **Invoer setup** om de iTAP-methode in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Als u de invoermethode van de iTAP-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per

letter. De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.

Als u bijvoorbeeld op **7 7 6 4** drukt, geeft uw telefoon het volgende weer:



Druk op de toets **Wis** om de laatste letter te verwijderen.

Druk op **⊙** omhoog om **Programma** te accepteren.

Druk op **⊙** naar rechts om een andere combinatie te markeren. Druk op **⊗** om **Prog** in te voeren en een spatie.

Druk op de toets **KIES** om de gemarkeerde combinatie te vergrendelen.


- Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**), voert u de resterende letters in met de toetsen.
- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u een cijfertoets ingedrukt om tijdelijk naar de numerieke modus te gaan. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in om terug te gaan naar de iTAP-methode.
- Druk op **1** om leestekens of andere tekens in te voeren.

## Multi-tikmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** om over te schakelen naar de multi-tikmethode. Als u **Abc 1** of **Abc 2** niet ziet, drukt u op **☰** > **Invoer setup** om de multi-tikmethode in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Om in de multi-tikmethode tekst in te voeren, drukt u meerdere malen op een toets om de letters en het cijfer van de toets te doorlopen. Herhaal deze stap voor elke letter.

Als u bijvoorbeeld een keer op **8** drukt, wordt het volgende weergegeven op het beeldscherm:



Teken verschijnt op invoegpositie.

Na 2 seconden, wordt het teken geaccepteerd en wordt de cursor naar de volgende positie verplaatst.

Druk op **Wis** om het teken links naast de invoegpositie te verwijderen.

Als u tekst hebt ingevoerd, drukt u op **ZEND NAAR** om de ontvangers in te voeren.

Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de rest van het woord worden 'geraden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kan op het beeldscherm het volgende worden weergegeven:



Teken verschijnt op invoegpositie.

Druk op **⊙** naar rechts om **Programma** te accepteren of druk op **⊗** om het woord niet te gebruiken en een spatie in te voegen na **Prog**.

- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u op **⊙** omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Druk op **⊙** om de knipperende cursor te verplaatsen voor het invoeren of bewerken van tekst.
- Als u uw tekst of wijzigingen niet wilt opslaan, drukt u op **☑** en stopt u zonder dat u iets opslaat.
- Met de uitgebreide multi-tikmethode doorloopt u extra speciale tekens en symbolen terwijl u meerdere keren op een toets drukt.

## Numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** tot **123** wordt weergegeven. Druk op de cijfertoetsen om de gewenste cijfers in te voeren.

## Symbolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** totdat u **@** ziet. Druk op een toets om de symbolen van de toets onder aan het scherm weer te geven. Markeer het gewenste symbool en druk op **KIES**.

## Navigatietoets

Druk de *navigatietoets* **⊙** omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om naar items op het scherm te bladeren en deze te markeren. Als u een item hebt gemarkeerd, drukt u op de *middelste toets* **⊙** om het item te selecteren. De middelste toets heeft meestal dezelfde functie als de rechtersoftwaretoets.



## Handsfree-luidspreker

U kunt de handsfree-luidspreker van de telefoon gebruiken om gesprekken te voeren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

Druk tijdens een gesprek op **SPEAKER** om de handsfree-luidspreker aan te zetten. Op het beeldscherm


wordt **Luidspreker Aan** weergegeven totdat u de telefoon uitzet of het gesprek beëindigt.

**Opmerking:** de handsfree-luidspreker werkt niet als de telefoon is aangesloten op een handsfree-carkit of headset.

## Codes en wachtwoorden

De **slotcode** van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op **1234**. De **beveiligingscode** van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u dat zelf doen:

**Optie weergeven:** druk op  > Instellingen > Beveiliging > Nieuwe codes

**Als u uw slotcode vergeet:** probeer 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren als **Geef slotcode** wordt weergegeven. Als dat niet werkt, drukt u op  en voert u de beveiligingscode van zes cijfers in.

**Als u andere codes vergeet:** als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode vergeet, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

## Telefoon vergrendelen en ontgrendelen



U kunt uw telefoon vergrendelen, zodat anderen de telefoon niet kunnen gebruiken. Om de telefoon te vergrendelen of te ontgrendelen hebt u de slotcode van vier cijfers nodig.

De telefoon **handmatig vergrendelen:** druk op  > Instellingen > Beveiliging > Telefoon slot > Nu vergrendelen.

De **telefoon automatisch vergrendelen** als u deze uitzet: druk op  > Instellingen > Beveiliging > Telefoon slot > Autom. vergrendelen > Aan.

**Opmerking:** als de telefoon is vergrendeld, kunt u wel alarmnummers bellen (zie pagina 57). Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij inkomende gesprekken of berichten. **U moet de telefoon echter ontgrendelen om de gesprekken of berichten te beantwoorden.**

## Toetsenblok vergrendelen en ontgrendelen


U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat er bewerkingen worden uitgevoerd als u per ongeluk toetsen indrukt. Druk op   om het toetsenblok te vergrendelen of te ontgrendelen.



# Gesprekken

Zie pagina 25 voor informatie over het voeren en beantwoorden van gesprekken.


## Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

Voordat u het gesprek beantwoordt, kunt u het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen door op  te drukken.



## Gespreksinfo

Uw telefoon houdt lijsten bij van inkomende en uitgaande gesprekken, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De meest recente gesprekken worden bovenaan weergegeven. Als een lijst vol is, worden de oudste gesprekken verwijderd wanneer nieuwe gesprekken worden toegevoegd.

**Snelkoppeling:** druk op  in het startscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.



**Optie weergeven:** druk op  > **Gespreksinfo**

- 1 Markeer **Ontvangen** of **Gevoerde** en druk op **KIES**.
- 2 Markeer een gesprek. Een ✓ naast een gesprek betekent dat er verbinding is gemaakt.

- Druk op  om het nummer te kiezen.
- Druk op **TOON** om details over het gesprek te bekijken, zoals datum en tijd.
- Om het **Laatste** weer te geven, drukt u op . Dit menu kan de volgende items bevatten:

opties	
<b>Opslaan</b>	Een telefoonboekvermelding maken met het nummer in het veld <b>Nr. Opslaan</b> wordt niet weergegeven als het nummer al is opgeslagen.
<b>Wissen</b>	De vermelding wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle vermeldingen uit de lijst wissen.
<b>ID verbergen/ID weergeven</b>	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
<b>Verzend bericht</b>	Een nieuw SMS-bericht maken met het nummer in het veld <b>Naar</b> .
<b>Cijfers toevoegen</b>	Cijfers achter het nummer toevoegen.
<b>Koppel nummer</b>	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.
<b>Sprekend dan faxen</b>	Sprekend en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek (zie pagina 87). 


## Opnieuw kiezen

- 1 Druk op  in het startscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.
- 2 Markeer de vermelding die u wilt bellen en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en het bericht **Gesprek mislukt, Nummer bezet** wordt weergegeven, drukt u op  of op **OPNIEUW** om het nummer opnieuw te kiezen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden. 

## Terugbellen

Op de telefoon worden de gemiste gesprekken bijgehouden en wordt **XGemiste** weergegeven. Hierbij staat **X** voor het aantal gemiste gesprekken.

- 1 Druk op **TOON** om de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven.
- 2 Markeer de vermelding die u wilt terugbellen en druk op .

## Kladblok


De reeks cijfers die u het laatst hebt ingevoerd met het toetsenblok, worden opgeslagen in het **kladblokgeheugen**. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een nummer dat u tijdens een gesprek hebt


'genoteerd' voor later gebruik. Het nummer weergegeven dat is opgeslagen in het kladblok:

**Optie weergeven:** druk op  > **Gespreksinfo** > **Kladblok**


- Druk op  om het nummer te kiezen.
- Als u een telefoonboekvermelding wilt maken met het nummer in het veld **Nr.**, drukt u op **OPSLAAN**.
- Als u het **Menu Kiezen** wilt openen om een nummer toe te voegen of een speciaal teken in te voegen, drukt u op .


## Een gesprek in de wachtstand zetten of de microfoon uitschakelen

Druk op  > **Wacht** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te zetten.

Druk op **MUTE** (als deze optie beschikbaar is) of op  > **Mute** om de microfoon uit te schakelen voor alle actieve gesprekken.

## Wisselgesprek


Als u in gesprek bent, hoort u een melding wanneer een tweede gesprek binnenkomt. 

Druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden.

- Druk op **WISSEL** om over te schakelen van het ene gesprek naar het andere.

- Als u de twee gesprekken met elkaar wilt verbinden, drukt u op **KOPPEL**.
- Om het gesprek in de wachtstand te beëindigen, drukt u op  > **Einde wachtgesprek**.

De functie voor wisselgesprekken in- of uitschakelen:

**Optie weergeven:** druk op  > **Instellingen**  
> **Tijdens gesprek setup** > **Wisselgesprek**

## Beller-ID

Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) wordt het telefoonnummer van een inkomend gesprek weergegeven op het beeldscherm.



Op de telefoon worden de naam en de foto van de beller weergegeven als deze in het telefoonboek zijn opgeslagen, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen beller-ID beschikbaar is.


U kunt ook een specifieke beltoon-ID instellen voor bepaalde personen in uw telefoonboek (zie pagina 75).

Als u uw telefoonnummer wilt **weergeven of verbergen** voor de volgende persoon die u belt, voert u het gewenste telefoonnummer in en drukt u op  > **ID verbergen/ID weergeven**.


## Alarmnummers bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 911 of 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

**Opmerking:** alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de op uw telefoon geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

- 1 Druk op de toetsen om het alarmnummer te bellen.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

## Internationale gesprekken

Als uw abonnement geschikt is voor internationaal bellen, houdt u  ingedrukt om uw internationale toegangscode (+) in te voeren. Kies vervolgens op de gebruikelijke wijze de landcode en het telefoonnummer.



## Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekvermeldingen tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.

U kunt snelkiezen instellen om vermeldingen te bellen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon, het telefoonboek van de SIM-kaart of de lijst met beperkte nummers:

**Optie weergeven:** druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Snel kiezen** > **Telefoon, SIM** of **Beperkt kiezen**


Zie pagina 73 als u een nieuwe telefoonboekvermelding wilt toevoegen. Als u het **Verkort nr.** van een telefoonboekvermelding wilt wijzigen, drukt u op  > **Telefoonboek**, markeert u de vermelding en drukt u op  > **Bewerken**.

## Voicemail

De voicemailberichten die u ontvangt, worden opgeslagen op het netwerk. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.



**Opmerking:** vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Als u een voicemailbericht **ontvangt**, worden de indicator voor voicemailberichten  en **Nieuwe voicemail** weergegeven. Druk op **BEL** om het bericht af te luisteren.



Voicemailberichten **controleren**:

**Optie weergeven:** druk op  > **Berichten** > **Voicemail**

Mogelijk wordt u gevraagd het voicemailnummer op te slaan. Als u uw voicemailnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

**Opmerking:** u kunt geen **p** (pauze), **w** (wachten) of **n** (cijfer) opslaan in dit nummer. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekvermelding voor maken. Daarna kunt u de vermelding gebruiken om uw voicemail te bellen.

## push to talk. (PTT)


Met **PTT** (Push To Talk) kunt u de telefoon gebruiken als een walkietalkie en zo met andere PTT-abonnees spreken. U kunt met één persoon of met een groep spreken.

PTT en de andere verwante functies die worden beschreven, zijn afhankelijk van het netwerk en zijn alleen beschikbaar in netwerkomgevingen waar PTT wordt ondersteund. U kunt alleen een PTT-verbinding tot stand brengen met een telefoon die compatibel is met PTT.



**Opmerking:** zie pagina 63 als u de PTT-toets wilt vergrendelen of de PTT-functie wilt in- of uitschakelen.

## PTT-gesprek voeren

Als  boven aan het startscherm wordt weergegeven, kunt u PTT-gesprekken voeren en ontvangen. Een PTT-gesprek voeren:

- 1 Voer het telefoonnummer van een PTT-abonnee in het startscherm in of selecteer een contactpersoon of groep in een lijst:
  - **PTT-contacten** (druk op de PTT-toets om de lijst te openen).

**Opmerking:** als u de instelling **Open** wijzigt, wordt de lijst met contactpersonen niet geopend via de PTT-toets (zie pagina 63).

- **PTT Quick groep** (druk op de PTT-toets en op > **PTT Quick groep**). U kunt zo meerdere contactpersonen selecteren voor het gesprek.
- **PTT-groepen** (druk op de PTT-toets en op > **Ga naar groepen**)

2 Houd de PTT-toets ingedrukt en spreek als u de toon hoort. Als u de PTT-toets loslaat, kunnen de anderen spreken.

**Als u wilt spreken tijdens een PTT-gesprek**, houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u als u de toon hoort. Er kan maar één persoon tegelijk spreken.

**Als u het gesprek wilt beëindigen**, drukt u op . Als er gedurende 20 seconden niemand spreekt, wordt het gesprek beëindigd.


**Als u een PTT-melding** wilt verzenden in plaats van een gewoon PTT-gesprek, markeert u een PTT-contactpersoon in **PTT-contacten** en drukt u op **MELDING**. De telefoon van de contactpersoon geeft een beltoon of trilsignaal, en de contactpersoon kan het eerst spreken. Als de contactpersoon niet reageert, wordt het gesprek beëindigd. U kunt meldingen verzenden naar groepen als u geen reactie krijgt van een contactpersoon.

## PTT-gesprek beantwoorden

**Als u een PTT-gesprek ontvangt**, hoort u een toon of melding, gevolgd door de stem van de beller.

de groep in, selecteer de **Leden** en druk op **KLAAR**. De groep wordt op het netwerk opgeslagen en de lijst **PTT-groepen** wordt weergegeven met de nieuwe groep.

**Als u de PTT-contactpersonen wilt weergeven**, drukt u op de PTT-toets. Blader naar een contactpersoon en druk op als u deze wilt weergeven, bewerken of verwijderen (**TOON**, **BEWERK** of **Wis**)



**Als u de PTT-groepen wilt weergeven**, drukt u op **PTT-toets** en > **Ga naar groepen**. Blader naar een groep en druk op als u deze wilt weergeven of verwijderen (**TOON** of **Wis**). U kunt groepen niet bewerken, maar u kunt wel een groep verwijderen en een nieuwe groep maken met de gewenste leden.

Pictogrammen in de lijsten met PTT-contactpersonen en -groepen geven aan of iemand on line (, ) of off line (, ) is. Ook kunt u zo zien of een contactpersoon

- **Als u wilt spreken wanneer de beller zwijgt**, houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u als u de toon hoort. Er kan maar één persoon tegelijk spreken.
- **Om het gesprek te beëindigen**, drukt u op .

Als u de instelling **Mijn antwoord modus** wijzigt, beantwoordt uw telefoon het gesprek niet automatisch zoals wordt beschreven (zie pagina 64).

**Als u een PTT-melding ontvangt**, houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u als u de toon hoort. U kunt ook op **NEGEER** drukken om een gesprek te annuleren.

Als u een PTT-melding mist, wordt **Gemiste oproep** weergegeven. **Gemiste oproep** wordt niet weergegeven als u een gewoon PTT-gesprek mist, tenzij u **Mijn antwoord modus** instelt op **Handmatig** (zie pagina 64).

## PTT-contactpersonen en -groepen

U kunt **PTT-contacten** opslaan waarmee u individuele gesprekken kunt voeren, of **PTT-groepen** waarmee u groeps gesprekken kunt voeren.

**Als u een contactpersoon wilt opslaan**, drukt u op **PTT-toets** > **Toevoegen nieuw contact**. Geef de **Naam** en het telefoonnummer (**Nr.**) van de contactpersoon op en druk op **KLAAR**. De contact-persoon wordt op het netwerk opgeslagen en de lijst **PTT-contacten** wordt weergegeven met de nieuwe contactpersoon.

**Als u een groep contactpersonen** wilt maken die u tegelijk kunt bellen, drukt u op **PTT-toets** en > **Ga naar groepen** > **Toevoegen nieuwe groep**. Voer de **Naam** van

geblokkeerd is (markeer de contactpersoon en druk op > **Bewerken** > **Blokkeer modus** > **Aan** of **Uit**).

Als u een **on line melding** () wilt instellen waarmee wordt aangegeven wanneer een contactpersoon on line is, markeert u de contactpersoon en drukt u op > **On-line melding Aan**. U kunt de meldingen of contactpersonen on line zijn, in- of uitschakelen in het menu **PTT-setup** (zie pagina 64).

Als u de lijst met contactpersonen of groepen op het netwerk wilt vernieuwen, drukt u op > **Lijst vernieuwen**.

Als u alleen de veelgebruikte contactpersonen of groepen wilt weergeven, drukt u op > **Regelmatig gebruikt**.


## PTT-instellingen

Als u in het startscherm **PTT wilt in- of uitschakelen**, drukt u op > **Instellingen** > **PTT-instellingen** > **PTT-dienst** > **Aan/Uit**.

U kunt het PTT-menu en de voorkeuren voor gesprekken wijzigen.

**Optie weergeven:** druk op **PTT-toets** > **Menu PTT** > **PTT-setup** > **Personaliseer**

opties	
<b>Open</b>	In het startscherm kunt u met de PTT-toets het PTT-menu ( <b>Menu PTT</b> ) openen, of de lijst met contactpersonen, gesorteerd op naam ( <b>Contacten</b> ), of het meest recente gesprek ( <b>Laatst opgeroep. contact</b> ).


<b>opties</b>	
<b>Sorteer op</b>	Hiermee kunt u de contactpersonen en groepen sorteren op <b>Naam</b> , on line <b>Status</b> of belfrequentie ( <b>Frequentie</b> ).
<b>Mijn antwoord modus</b>	Hiermee kunt u de modus voor inkomende PTT-gesprekken instellen op <b>Handmatig</b> (druk op de PTT-toets om te antwoorden), <b>Automatisch aanvaarden</b> (standaardmodus waarmee alle gesprekken worden geaccepteerd) of <b>Niet storen</b> (waarbij gesprekken niet worden geaccepteerd).
<b>Melding volume</b>	Hiermee stelt u het volume in van de toon die u hoort als het uw beurt is om te spreken.
<b>PTT-luidspreker</b>	Hiermee schakelt u de luidspreker voor PTT-gesprekken in of uit ( <b>Aan</b> of <b>Uit</b> ).
<b>On-line meld toon</b>	<p>U kunt een on line melding instellen, zodat u wordt gewaarschuwd als een contactpersoon of groep on line komt (markeer de vermelding in <b>PTT-contacten</b> of <b>PTT-groepen</b> en druk op  &gt; <b>On-line melding Aan</b>).</p> <p>Deze instelling geeft aan of deze meldingssignalen wel (<b>Aan</b>) of niet (<b>Uit</b>) moeten worden afgespeeld.</p>

## Belstijl

Elk belstijlprofiel maakt gebruik van een andere set met beltonen of trilsignalen om u te waarschuwen bij inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen. U kunt kiezen uit de volgende profielen:




De indicator van het belstijlprofiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Een profiel kiezen:

**Optie weergeven:** druk op  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel: *stijlnaam*

## Meldingen in een belstijl wijzigen

U kunt de meldingen voor inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen wijzigen. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in het huidige belstijlprofiel.



**Optie weergeven:** druk op  > Instellingen > Melding Profielen > *Stijl Details*


**Opmerking:** met *stijl* wordt de huidige belstijl aangegeven. U kunt geen melding instellen voor de belstijl *Stil*.



- 1 Markeer **Gesprekken** (of **Lijn 1** of **Lijn 2** voor telefoons met een functie voor een tweede lijn) en druk op **WIJZIG** om de instelling te wijzigen.
- 2 Markeer de gewenste melding en druk op **KIES**.
- 3 Druk op **TERUG** om de instelling voor de melding op te slaan.

## Tijd en datum

U kunt de agenda pas gebruiken als u de datum en tijd hebt ingesteld.

De datum en tijd synchroniseren met het netwerk: Druk op  > Instellingen > Initiële setup > Tijd en datum > Autom. updaten > Aan 

U stelt als volgt de tijd en datum in: Druk op  > Instellingen > Initiële setup > Tijd en datum > tijd of datum.

**Opmerking:** als op het startscherm nieuws van de serviceprovider wordt weergegeven, moet u de nieuwsweergave uitschakelen om de analoge klok weer te geven. Druk op  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > HOOFDPNT > Uit. 

## Achtergrond

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond voor het startscherm van uw telefoon.

**Optie weergeven:** druk op  > Instellingen > Personaliseer > Wallpaper

opties	
<b>Afbeelding</b>	Selecteer een afbeelding voor de achtergrond of kies <b>Niet</b> als u geen achtergrond wilt instellen.
<b>Lay-out</b>	Selecteer <b>Gecentreerd</b> als u de afbeelding op het midden van het scherm wilt weergeven, <b>Naast elkaar</b> als u het scherm wilt vullen met verkleinde exemplaren van de afbeelding, of <b>Volledig display</b> als u de afbeelding wilt vergroten, zodat deze het scherm geheel vult.

## Schermb beveiliging

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging. De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt.


**Tip:** deze functie helpt bij het behoud van het scherm, maar de batterij wordt echter wel gewoon gebruikt. Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

**Optie weergeven:** druk op  > Instellingen > Personaliseer > Screensaver

opties	
<b>Afbeelding</b>	Selecteer een afbeelding voor de schermbeveiliging of kies <b>Niet</b> als u geen schermbeveiliging wilt instellen.


opties	
<b>Pauze</b>	Geef aan hoe lang de periode van inactiviteit van de telefoon moet duren voordat de schermbeveiliging wordt ingeschakeld.

## Uiterlijk van het beeldscherm

U kunt een **kleurstijl** kiezen, waardoor het uiterlijk van het beeldscherm wordt gewijzigd. Druk op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Kleur Profiel**.

Het **contrast** van het beeldscherm instellen: druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Contrast**.

Teneinde de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de **achtergrondverlichting** uitgeschakeld als u de telefoon niet gebruikt. Als u op een toets drukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan. Instellen hoe lang het duurt voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld:

Druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Display licht**.

Teneinde de levensduur van de batterij te verlengen, kan het **beeldscherm** worden uitgeschakeld als u de telefoon niet gebruikt. Als u op een toets drukt, gaat het beeldscherm weer aan. Instellen hoe lang het duurt voordat het beeldscherm wordt uitgeschakeld:

Druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Display Time-out**.

## Antwoordopties

U kunt extra, andere methoden gebruiken om een inkomend gesprek te beantwoorden. Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

**Optie weergeven:** druk op  > **Instellingen**  
> **Tijdens gesprek setup** > **Antwoord opties** > **Multi-toets** > **Aan of Uit**

# Overige functies

## Geavanceerde gespreksfuncties

Functies	
<b>Telefonische vergadering</b>	Tijdens een gesprek: Kies het volgende nummer, druk op  en druk op de toets <b>KOPPEL</b> .
<b>Gesprek doorverbinden</b>	Tijdens een gesprek: > <b>Overdragen</b> , kies het telefoonnummer en druk op
<b>Een telefoonnummer toevoegen</b>	Kies een kengetal of prefix voor een nummer uit het telefoonboek en selecteer vervolgens: > <b>Koppel nummer</b>



Functies	
<b>Verkort kiezen</b>	Een telefoonboekvermelding verkort kiezen: Kies het verkorte nummer, druk op  en druk op . Zie pagina 73 om een nieuwe vermelding aan het telefoonboek toe te voegen. <b>Tip:</b> als u het verkorte nummer van iemand bent vergeten, drukt u op  > <b>Telefoonboek</b> , markeert u de betreffende vermelding en drukt u op <b>TOON</b> .
<b>Gesprekken doorschakelen</b>	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren: > <b>Instellingen</b> > <b>Gesprek doorschakelen</b>
<b>Gesprekken beperken</b>	Uitgaande of inkomende gesprekken beperken: > <b>Instellingen</b> > <b>Beveiliging</b> > <b>Beperk gesprekken</b>
<b>Gespreksblokkering</b>	Uitgaande of inkomende gesprekken beperken: > <b>Instellingen</b> > <b>Beveiliging</b> > <b>Gespreksblokkering</b>

Functies	
<b>Actieve lijn wijzigen</b>	Als de telefoon een SIM-kaart met een functie voor een tweede lijn heeft, kunt u de actieve lijn wijzigen om op uw andere telefoonnummer gesprekken te voeren en te ontvangen. > <b>Instellingen</b> > <b>Telefoonstatus</b> > <b>Actieve lijn</b> De indicator geeft aan welke telefoonlijn actief is (zie pagina 39).
<b>Beperkt kiezen</b>	Als u de functie voor beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Beperkt kiezen in- of uitschakelen: > <b>Instellingen</b> > <b>Beveiliging</b> > <b>Beperkt kiezen</b> De lijst met beperkte nummers gebruiken: > <b>Toepassingen</b> > <b>Gespreks diensten</b> > <b>Beperkt kiezen</b>





Functies	
<b>DTMF-tonen</b>	DTMF-tonen inschakelen: > <b>Instellingen</b> > <b>Initiële setup</b> > <b>DTMF</b> Als u DTMF-tonen wilt verzenden tijdens een gesprek, drukt u op de cijfertoetsen of markeert u een nummer in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken en drukt u op  > <b>Tonen verzenden</b> .



## Telefoonboek

Functies	
<b>Nieuwe vermelding toevoegen</b>	> <b>Telefoonboek</b> > <b>Nieuw</b> > <b>Telefoonnummer of E-mail adres</b> <b>Snelkoppeling:</b> voer in het startscherm een telefoonnummer in en druk op de toets <b>OPSLAAN</b> om een vermelding voor het nummer te maken. <b>Tip:</b> sommige mensen hebben meer dan één telefoon. Als u een telefoonboekvermelding maakt, kunt u door <b>MEER</b> te selecteren nog een nummer voor dezelfde <b>Naam</b> opslaan.

Functies	
<b>Nummer kiezen</b>	<p>Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b>, markeer de telefoonboekvermelding en druk op </p> <p><b>Snelkoppeling:</b> voer in het telefoonboek de eerste letters van een vermelding in met het toetsenblok en druk op <b>ZOEK</b> om naar de vermelding te gaan.</p>
<b>VoiceDial-naam opnemen</b>	<p><b>Opmerking:</b> de optie <b>VoiceDial</b> is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p> <p>Als u een telefoonboekvermelding maakt, markeert u de <b>VoiceDial</b> en drukt u op <b>OPNEMEN</b>. Druk op de spraaktoets en zeg vervolgens (binnen twee seconden) de naam van de vermelding. Druk desgevraagd nogmaals op de spraaktoets en spreek de naam opnieuw uit.</p>
<b>VoiceDial-nummer</b>	<p>VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:</p> <p> &gt; <b>Toepassingen</b> &gt; <b>Gespreks diensten</b> &gt; <b>VoiceDial</b></p>

Functies	
<b>Beltoon-ID voor vermelding instellen</b>	<p>Een beltoon (beltoon-ID) instellen voor een vermelding:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b> &gt; <i>vermelding</i>  &gt; <b>Bewerken</b> &gt; <b>Beltoon-ID</b> &gt; <i>beltoonnaam</i></p> <p><b>Opmerking:</b> de optie <b>Beltoon-ID</b> is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p> <p>Beltoon-ID's inschakelen:</p> <p> &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Melding Profielen</b> &gt; <i>stijl</i> &gt; <b>Details</b> &gt; <b>Beltoon-ID's</b></p>
<b>Afbeelding voor telefoonboekvermelding instellen</b>	<p>Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven als u een gesprek ontvangt van iemand uit het telefoonboek:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b> &gt; <i>vermelding</i>  &gt; <b>Bewerken</b> &gt; <b>Afbeelding</b></p> <p><b>Opmerking:</b> de optie <b>Afbeelding</b> is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p>

Functies	
<b>Categorie voor vermelding instellen</b>	<p> &gt; <b>Telefoonboek</b> &gt; <i>vermelding</i>  &gt; <b>Bewerken</b> &gt; <b>Categorie</b> &gt; <i>categoriennaam</i></p> <p><b>Opmerking:</b> de optie <b>Categorie</b> is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p>
<b>Categorieweergave instellen</b>	<p> &gt; <b>Telefoonboek</b>  &gt; <b>Categorieën</b> &gt; <i>categorieweergave</i></p> <p>U kunt <b>Alle</b> vermeldingen, vermeldingen in een vooraf opgegeven categorie (<b>Bedrijf, Persoonlijk, Algemeen, VIP</b>) of vermeldingen in een door u gemaakte categorie weergeven.</p>

Functies	
<b>Primair nummer of adres instellen</b>	<p>Primair nummer voor vermelding met meerdere nummers instellen:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b>, markeer de vermelding en druk op  &gt; <b>Instellen primair</b> &gt; <i>nummer of adres</i></p> <p><b>Opmerking:</b> de optie <b>Instellen primair</b> is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p> <p><b>Tip:</b> in de nummerweergave <b>Primair</b> kunt u nog wel kijken naar andere nummers die u voor dezelfde naam hebt opgeslagen. Markeer de naam en druk  naar links of rechts om de andere nummers weer te geven.</p>



Functies	
<b>Mailinglijst voor groepen maken</b>	<p>U kunt meerdere telefoonboekvermeldingen in een mailinglijst voor groepen invoeren en een multimediebericht verzenden aan de lijst. Een lijst maken:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b>  &gt; <b>Nieuw</b> &gt; <b>Mailinglijst</b></p> <p>U kunt de lijstnaam selecteren als een adres voor multimedieberichten.</p> <p><b>Opmerking:</b> een <b>Mailinglijst</b> kan geen vermeldingen bevatten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p>
<b>Telefoonboeklijst sorteren</b>	<p>De volgorde voor vermeldingen instellen:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b>  &gt; <b>Setup</b> &gt; <b>Sorteer op</b> &gt; <i>sorteervolgorde</i></p> <p>U kunt de telefoonboeklijst sorteren op <b>Naam</b>, <b>Verkort nr.</b>, <b>VoiceDial</b> of <b>E-mail</b>. Als u op naam sorteert, kunt u <b>Alle</b> nummers weergeven of alleen het <b>Primair</b> nummer voor elke naam.</p>

Functies	
<b>Telefoonboekvermelding kopiëren</b>	<p>Een vermelding kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of vice versa:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b>, markeer de vermelding en druk op  &gt; <b>Kopiëren</b> &gt; <b>Gegevens</b> &gt; <b>Naar</b></p>
<b>Telefoonboekvermelding verzenden in een SMS-bericht</b>	<p>Telefoonboekvermelding verzenden in een SMS-bericht:</p> <p> &gt; <b>Invoegen</b> &gt; <b>Contactgegevens</b> &gt; <b>Telefoonboek</b> (markeer de telefoonboekvermeldingen) en druk op <b>Toevoegen</b> &gt; <b>KLAAR</b></p>
<b>Telefoonboekvermelding verzenden via Bluetooth®-verbinding</b>	<p>Een telefoonboekvermelding naar een telefoon, computer of apparaat kopiëren:</p> <p> &gt; <b>Telefoonboek</b>, markeer de vermelding en druk op  &gt; <b>Verzend telefbk gegeven</b> &gt; [Zoek naar apparaten]</p>

## Berichten

Functies	
<b>SMS-bericht verzenden</b>	<p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Nieuw bericht</b> &gt; <b>Nieuwe SMS</b> &gt; voer de tekst in &gt; <b>ZEND NAAR</b> &gt; druk op de middelste toets  om de ontvanger te selecteren &gt; <b>Verzenden</b></p>






Functies	
<b>Multimediebericht verzenden</b>	<p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Nieuw bericht</b> &gt; <b>Nieuwe MMS</b></p>
<b>Voicemailbericht verzenden</b>	<p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Nieuw bericht</b> &gt; <b>Nieuw spraakbericht</b></p> <p>Druk op de toets <b>OPNEMEN</b>, spreek het bericht in en druk op de toets <b>STOP</b> om het voicemailbericht op te nemen. De voicemailopname wordt in een bericht gevoegd.</p>
<b>Multimediasjabloon gebruiken</b>	<p>Een multimediebericht met standaardanimaties openen:</p> <p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Nieuw bericht</b> &gt; <b>EasyMMS</b></p>
<b>Berichten lezen</b>	<p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Inbox</b></p> <p>Pictogrammen naast elk bericht geven aan of het bericht is gelezen  of niet is gelezen . Er kan ook worden aangegeven of het bericht is geblokkeerd , urgent is , niet urgent is  of een bijlage heeft .</p> <p>Als u berichtopties wilt weergeven zoals <b>Vergrendelen</b> of <b>Wissen</b>, markeert u een bericht en drukt u op .</p>
<b>Berichtobjecten opslaan</b>	<p>Ga naar een multimediebericht en druk op:</p> <p> &gt; <b>Opslaan</b></p>


Functies	
<b>SMS-berichten opslaan op de SIM-kaart</b>	<p>Als u inkomende SMS-berichten wilt opslaan op de SIM-kaart, drukt u op:</p> <p> &gt; <b>Berichten</b> &gt;  &gt; <b>Setup Inbox</b> &gt; <b>SMS setup</b> &gt; <b>Opslaan op</b> &gt; <b>SIM</b></p>
<b>Browserberichten</b>	<p>Berichten lezen die zijn ontvangen door de browser:</p> <p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Browser berichten</b></p>
<b>Informatieservices</b>	<p>Berichten lezen van informatieservices waarop u bent geabonneerd:</p> <p> &gt; <b>Berichten</b> &gt; <b>Cell Broadcast</b></p>
<b>Nummer voor het service center voor berichten wijzigen</b>	<p>U kunt het nummer voor het service center voor berichten wijzigen:</p> <p> &gt; <b>Berichten</b> &gt;  &gt; <b>Setup Inbox</b> &gt; <b>SMS setup</b> &gt; <b>Servicecentrumnr.</b> (als u het Engelse taalpakket hebt gekozen)</p>

## Aanpassen

Functies	
<b>Taal</b>	<p>Menutaal instellen:</p> <p> &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Initiële setup</b> &gt; <b>Taal</b></p>

Functies	
<b>Bladeren</b>	De balk waarmee u menuopties markeert, instellen om te stoppen of verder te gaan in een lijst met menuopties:  > <b>Instellingen</b> > <b>Initiële setup</b> > <b>Scroll</b>
<b>Beltoon-ID's inschakelen</b>	Beltoon-ID's inschakelen die aan telefoonboekvermeldingen en categorieën zijn toegewezen:  > <b>Instellingen</b> > <b>Melding Profielen</b> > <b>stijl Details</b> > <b>Beltoon-ID's</b>
<b>Volume beltoon</b>	 > <b>Instellingen</b> > <b>Melding Profielen</b> > <b>stijl Details</b> > <b>Beltoonvolume</b>
<b>Volume van het toetsenblok</b>	 > <b>Instellingen</b> > <b>Melding Profielen</b> > <b>stijl Details</b> > <b>Toetsvolume</b>
<b>Herinneringen</b>	Herinneringsmeldingen instellen voor berichten die u ontvangt:  > <b>Instellingen</b> > <b>Melding Profielen</b> > <b>stijl Details</b> > <b>Herinneringen</b>
<b>Nieuwsweergave</b>	Als uw serviceprovider nieuwsberichten verzendt die standaard worden weergegeven op het startscherm van de telefoon, kunt u het nieuws naar keuze in- of uitschakelen:  > <b>Instellingen</b> > <b>Personaliseer</b> > <b>Startscherm</b> > <b>HOOPDPT</b> > <b>Aan of Uit</b>



Functies	
<b>Menuweergave</b>	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > <b>Instellingen</b> > <b>Personaliseer</b> > <b>Hoofd Menu</b> > <b>Toon</b>
<b>Hoofdmenu</b>	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > <b>Instellingen</b> > <b>Personaliseer</b> > <b>Hoofd Menu</b> > <b>Sorteren</b>
<b>Menupictogrammen weergeven of verbergen</b>	Pictogrammen voor menufuncties in het startscherm weergeven of verbergen:  > <b>Instellingen</b> > <b>Personaliseer</b> > <b>Startscherm</b> > <b>Navigatie toetsen</b> > <b>Pictogrammen</b> <b>Opmerking:</b> selecteer in het menu <b>Startscherm</b> de optie <b>Setup with News</b> of <b>Setup without News</b> als uw serviceprovider nieuwsberichten verzendt.
<b>Snelkoppelingen</b>	Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens  ingedrukt. Een snelkoppeling gebruiken: Druk op  en vervolgens op het nummer van de snelkoppeling.

Functies	
<b>Alles opnieuw instellen</b>	De telefoon herstellen naar de standaardinstellingen:  > <b>Instellingen</b> > <b>Initiële setup</b> > <b>Fabriekinstelling</b>  Deze telefoon wordt hersteld naar de standaardinstellingen.
<b>Alles wissen</b>	Alle gedownloade bestanden verwijderen en alle gemaakte instellingen en vermeldingen <b>behalve</b> de SIM-kaartgegevens, de slotcode, beveiligingscode en levensduurtimer opnieuw instellen:  > <b>Instellingen</b> > <b>Initiële setup</b> > <b>Alles wissen</b>  <b>Let op:</b> met <b>Alles wissen</b> <b>wist u alle door u ingevoerde gegevens</b> (inclusief de telefoonboek- en agendavermeldingen) <b>en gedownloade gegevens</b> (inclusief foto's en geluiden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

## Gesprekstijden en -kosten






**De netwerkverbindingstijd** is de verstreken tijd vanaf het moment dat u verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.



**De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.**

Functies	
<b>Gesprekstijden</b>	Gesprekstimers weergeven:  > <b>Gespreksinfo</b> > <b>Gesprekstijden</b>
<b>Timer tijdens gesprek</b>	Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:  > <b>Instellingen</b> > <b>Tijdens gesprek setup</b> > <b>Timer in gesprek</b>


## Handsfree


**Opmerking:** in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functies	
<b>Luidspreker</b>	Tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen:  Druk op <b>SPEAKER</b> (als deze beschikbaar is, of op  > <b>Luidspreker Aan</b> ).
<b>Automatisch beantwoorden</b> (carkit of headset)	Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:   > <b>Instellingen</b> > <b>Carkit instellingen</b> of <b>Headset</b> > <b>Autom. aannemen</b>
<b>Spraakkeuze</b> (headset)	Spraakkeuze met aan/uit-toets van headset inschakelen:   > <b>Instellingen</b> > <b>Headset</b> > <b>VoiceDial</b>
<b>Automatisch handsfree</b> (carkit)	Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:   > <b>Instellingen</b> > <b>Carkit instellingen</b> > <b>Autom. handsfree</b>
<b>Uitschakelvertraging</b> (carkit)	De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor van de auto is uitgezet:   > <b>Instellingen</b> > <b>Carkit instellingen</b> > <b>Uitschakeltijd</b>

Functies	
<b>Synchronisatie gebruiken</b>	U kunt bellen naar een internetserver om de telefoonboeken en agendavermeldingen te synchroniseren met de server.  Als u een internetsynchronisatiepartner wilt <b>instellen</b> , drukt u op  > <b>Instellingen</b> > <b>Verbinding</b> > <b>Sync</b> > <b>[Nieuw]</b> . Voer de gegevens van de server in, waaronder <b>Server URL</b> (u kunt <b>http://</b> weglaten) en <b>Data folders</b> (de map bij de URL waarin uw gegevens zijn opgeslagen).  Als u <b>bestanden wilt synchroniseren</b> met een partner, selecteert u de partner in de lijst in  > <b>Instellingen</b> > <b>Verbinding</b> > <b>Sync</b> .



## Netwerk

Functies	
<b>Netwerkinstellingen</b>	Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:   > <b>Instellingen</b> > <b>Netwerk</b>

Functies	
<b>Oplaadtijd</b> (carkit)	De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor van de auto is uitgezet:   > <b>Instellingen</b> > <b>Carkit instellingen</b> > <b>Oplaadtijd</b>





## Gegevens- en faxgesprekken

Zie pagina 32 als u een USB-kabel wilt aansluiten op de telefoon.



Functies	
<b>Gegevens of fax verzenden</b>	Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat.
<b>Gegevens of fax ontvangen</b>	Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord het gesprek vervolgens via de toepassing van het apparaat.
<b>Spreeken-dan-faxen</b>	Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het faxnummer in, druk op  > <b>Spreeken dan faxen</b> en druk vervolgens op  om het gesprek te starten.

## Persoonlijke organizer

Functies	
<b>Alarmsignaal instellen</b>	 > <b>Toepassingen</b> > <b>Wekker</b> > <b>[Nieuw alarm]</b> > <b>Aan</b>
<b>Alarmsignaal uitschakelen</b>	Wanneer er een alarmsignaal wordt weergegeven: Druk op <b>UIT</b> of  om het alarmsignaal uit te schakelen. Druk op de toets <b>SNOOZE</b> om een vertraging van 8 minuten in te stellen.
<b>Nieuw agenda-item toevoegen</b>	 > <b>Toepassingen</b> > <b>Agenda</b> , markeer de dag, druk op  en druk op  > <b>Nieuw</b>
<b>Agenda-items bekijken</b>	Details van een agenda-item weergeven of bewerken:   > <b>Toepassingen</b> > <b>Agenda</b> , markeer de dag, druk op  en druk op <b>TOON</b>
<b>Herinnering aan item</b>	Wanneer er een herinnering voor een agenda-item wordt weergegeven: Druk op de toets <b>TOON</b> om de details van de herinnering te bekijken. Druk op de toets <b>EXIT</b> om de herinnering te sluiten.
<b>Agenda-item naar een ander apparaat verzenden</b>	Een agenda-item naar een telefoon, computer of apparaat verzenden:   > <b>Toepassingen</b> > <b>Agenda</b> , markeer de dag, druk op  , markeer het item en druk op  > <b>Verzenden</b>

Functies	
<b>Calculator</b>	 > Toepassingen > Calculator
<b>Valutafunctie</b>	 > Toepassingen > Calculator  > Wisselkoers
	Voer de wisselkoers in, druk op <b>OK</b> , voer het bedrag in en druk op  > <b>Valuta conversie</b> .




## Beveiliging

Functies	
<b>SIM PIN</b>	De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:  > Instellingen > Beveiliging > SIM-PIN <b>Let op:</b> als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht <b>SIM op slot</b> weergegeven.
<b>Blokkeringsfunctie</b>	 > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing




Functies	
<b>Certificaatbeheer</b>	Op uw telefoon opgeslagen certificaten voor internettoegang in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > <b>Certificaatbeheer</b> Certificaten worden gebruikt om de identiteit en veiligheid van websites te controleren wanneer u bestanden downloadt of gegevens uitwisselt.

## Spelletjes en ontspanning

Zie pagina 26 voor basisinformatie over de camera.

Functies	
<b>Afbeeldingen beheren</b>	Animaties en afbeeldingen beheren:  > Multimedia > Afbeeldingen
<b>Videoclips beheren</b>	 > Multimedia > Videos
<b>Geluiden beheren</b>	Beltonen en zelf gecomponeerde of gedownloade muziek beheren:  > Multimedia > Audio

Functies	
<b>Beltonen maken</b>	Beltonen maken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > Multimedia > Audio > [Nieuwe iMelody] <b>Opmerking:</b> als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst, gaat u naar <b>Telefoongeheugen</b> om beltonen te maken met [Nieuwe iMelody]. Druk op  > Multimedia > Audio >  > <b>Telefoongeheugen</b> > [Nieuwe iMelody].
<b>Browser starten</b>	 > Webtoegang > Browser 
<b>Objecten van een webpagina downloaden</b>	Een afbeelding, geluid of ander object van een webpagina downloaden:  > Webtoegang > Browser ga naar de pagina die de koppeling naar het bestand bevat, markeer de koppeling en selecteer deze. <b>Opmerking:</b> hieraan zijn de normale verzend- en/of providerkosten verbonden.
<b>Websessies</b>	Een websessie selecteren of maken:  > Webtoegang > Web profielen 

Functies	
<b>Spelletje of toepassing downloaden</b>	U kunt een Java™-spelletje of -toepassing downloaden op dezelfde manier als u afbeeldingen en andere objecten downloadt:  > Webtoegang > Browser ga naar de pagina die de koppeling naar het bestand bevat, markeer de koppeling en selecteer deze. <b>Opmerking:</b> hieraan zijn de normale verzend- en/of providerkosten verbonden.
<b>Spelletje of toepassing starten</b>	Een Java™-spelletje of -toepassing starten:  > Spel&Toepassingen, markeer het spelletje of de toepassing en druk op de toets <b>KIES</b> 

## Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

---

### Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is **1,33 W/kg**.<sup>1</sup> Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding<sup>2</sup>. In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde **0,72 W/kg**.<sup>1</sup>

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

# Index

---

- A**  
aan/uit-toets 1, 24  
aanpassen 81  
accessoires 20, 85  
achtergrond 66  
achtergrondverlichting 68  
actieve lijn wijzigen 72  
afbeelding 91  
afbeelding beller-ID 56, 75  
agenda 89  
alarmnummer 57  
alles opnieuw instellen 84  
alles wissen 84  
animatie 91
- B**  
batterij 22  
Batterij bijna leeg, bericht 42  
batterij, indicator 42  
beantwoorden, gesprek 25, 69  
beëindigen, gesprek 25  
beëindigingstoets 1, 25  
beeldscherm 38, 68, 82  
beller-ID 56, 75  
belstijl instellen 65  
belstijl, indicator 41
- 96 Index**
- klok 66  
kopiëren, bestanden 34  
koppelen. Zie Bluetooth-verbinding
- L**  
levensduur van de batterij verlengen 23, 33, 67, 68  
luidspreker 85
- M**  
mailinglijst voor groepen 78  
mediaobjecten downloaden 80, 92  
melding instellen 65  
uitschakelen 52  
menu 42, 82, 83  
menu-indicator 38  
menupictogrammen 42, 83  
menutoets 1, 20  
microfoon uitschakelen 55  
middelste toets 1, 49  
multimediabericht 80, 81  
Multi-tik-tekstinvoermethode 47  
muziek 91
- N**  
navigatietoets 1, 20, 49  
netwerkinstellingen 88
- 98 Index**
- beltoon 91, 92  
beltoon-ID 56, 75, 82  
beperken, gesprekken 71  
beperkt kiezen 72  
bericht 79, 80, 81  
bericht, indicator 41  
berichtherinneringen 82  
beveiligingscode 50  
bluetooth indicator 40  
Bluetooth-verbinding 32, 35, 79, 89  
browser 81, 92, 93  
browser. Zie browser browserberichten 81
- C**  
calculator 90  
camera 26  
carkit 85  
certificaatbeheer 91  
codes 50  
connectorpoort voor accessoires 1
- D**  
datum instellen 66  
doorschakelen, gesprekken 71
- nieuws 39, 82  
numerieke invoermethode 49  
nummer toevoegen 53, 70  
nummer. Zie telefoonnummer
- O**  
objectuitwisseling 34  
ontgrendelen  
SIM-kaart 90  
telefoon 24, 50  
toepassing 90  
toetsenblok 51  
ontvangen gesprekken 52  
opnieuw kiezen 54  
opslaan, uw nummer 25  
optioneel accessoire 20  
optionele functie 20
- P**  
PIN-code 24, 90  
PTT 59  
contactpersonen en groepen 61  
gesprekken beantwoorden 60  
gesprekken voeren 59  
in-/uitschakelen 63  
indicator 40  
instellingen 63  
pictogrammen 62
- doorverbinden, gesprek 70  
draadloze verbinding. Zie Bluetooth-verbinding  
DTMF-tonen 73
- E**  
EDGE, indicator 40  
e-mail 81  
e-mailadres 73
- F**  
faxgesprek 87  
foto 26, 91
- G**  
gegevensgesprek 87  
gegevens-indicator 40  
Gemiste gesprekken, bericht 54  
gesprek beantwoorden 25, 69  
beëindigen 25  
voeren 25, 74  
gesprek voeren 25, 74  
gesprekken doorschakelen 71  
gespreksblokkering 71  
gespreksinfo 52  
gesprekstimers 85  
gevoerde gesprekken 52  
GPRS, indicator 40
- Push To Talk. Zie PTT
- R**  
roaming, indicator 41
- S**  
schermbeveiliging 67  
signaalsterkte, indicator 39  
SIM 81  
SIM geblokkeerd, bericht 24, 90  
SIM-kaart 21, 24, 90  
skin 68  
slotcode 50  
Slotcode invoeren, bericht 50  
SMS 79, 80, 81  
snelkiezen 57  
snelkoppelingen 83  
softwaretoetsen 1, 38  
spelletjes 93  
spraakkeuze 74, 86  
startscherm 38, 82, 83  
synchroniseren 88
- T**  
taal 81  
tekstinvoer 44  
telefonische vergadering 70  
telefoonboek 53, 57, 70, 71, 73
- H**  
handsfree-luidspreker 49  
headset 85  
headset-aansluiting 1  
helderheid 68  
herinneringen 82
- I**  
in-/uitschakelen 24  
indicator tijdens gesprek 41  
indicator voicemailbericht 41, 58  
indicator voor actieve lijn 41  
indicator voor gesprekken doorschakelen 41  
informatieservices 81  
Inkomend gesprek, bericht 56  
internationale toegangscodes 57  
invoermethode voor symbolen 49  
iTAP-tekstinvoermethode 45
- J**  
Java-toepassingen 93
- K**  
kabels 32  
kladblok 54
- Index 97**
- telefoonnummer 25, 72, 73  
telefoonnummer kiezen 25, 72, 74  
telefoonnummer. Zie telefoonnummer  
terugbellen 54  
tijd instellen 66  
timers 85  
toetsenblok 51, 82
- U**  
USB-kabels 32  
uw telefoonnummer 25
- V**  
verbinden. Zie Bluetooth-verbinding  
vergrendelen  
SIM-kaart 90  
telefoon 50  
toepassing 90  
toetsenblok 51  
verkort kiezen 71  
verzendtoets 1, 25  
video's 28  
videoclip 91  
VoiceDial-naam, opnemen 74  
voicemail 58  
voicemailbericht 80  
volume 82  
volume beltoon 82
- Index 99**

## **W**

wachtstand, gesprek 55  
wachtwoorden. Zie codes  
webpagina's 92  
websessies 92  
wekker 89  
wisselgesprek 55

6803559D07