

TomTom Golfer 2

Gebruikershandleiding

2.0



Inhoud

Welkom	4
<hr/>	
Aan de slag	5
<hr/>	
Je horloge	7
<hr/>	
Informatie over je horloge	7
Je horloge schoonmaken	8
De USB-lader gebruiken.....	8
De status van je horloge.....	8
Een reset uitvoeren	9
<hr/>	
Een ronde golf spelen	11
<hr/>	
Snelstart: je eerste hole spelen.....	11
Een baan kiezen.....	12
Golfbaaninformatie bijwerken	12
Een ronde pauzeren, beëindigen en voortzetten	13
Een verandering aan een baan rapporteren.....	14
<hr/>	
Doglegs	15
<hr/>	
Doglegs op je horloge lezen.....	15
<hr/>	
Lay-ups	17
<hr/>	
Lay-ups met je horloge	17
Layup- en greenweergaven	18
<hr/>	
De green benaderen	19
<hr/>	
Approach-schot met je horloge	19
Layup- en greenweergaven	19
<hr/>	
Hindernissen	21
<hr/>	
Hindernissen op je horloge lezen	21
Op een hindernis inzoomen	22
<hr/>	
Scores	24
<hr/>	
Scores bijhouden met je horloge	24
Vorige scores bekijken	25
<hr/>	
Automatische slagdetectie	26
<hr/>	
Info over automatische slagdetectie	26
Handmatig een slag noteren	26

Instellingen	28
Informatie over Settings (Instellingen).....	28
Info	28
Klok.....	28
Telefoon.....	29
Vliegtuigmodus	31
Opties	31
Profiel.....	32
Standards.....	32
TomTom MySports-account	33
TomTom MySports mobiele app	34
TomTom MySports Connect	36
Verklarende woordenlijst	37
Addendum	39
Kennisgevingen over copyright	43

Welkom

In deze gebruikershandleiding vind je alles wat je moet weten over je TomTom Golfer 2-horloge. Je kunt je TomTom Golfer 2 gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd.

We raden je aan [Aan de slag](#) te lezen als je snel de basisbeginselen wilt doornemen. Hierin worden het downloaden van TomTom MySports Connect en het gebruik van de USB-bureaulader behandeld.

Als je een smartphone hebt, kun je hierna gratis de TomTom MySports-app downloaden via de app store die je normaal gesproken gebruikt of via tomtom.com/app.

Hier zijn een paar goede startpunten voor informatie over wat je op het horloge ziet staan en hoe je de functies moet gebruiken:

- [Informatie over je horloge](#)
- [Snelstart: je eerste hole spelen](#)
- [Instellingen](#)

Tip: op tomtom.com/support vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Selecteer je productmodel in de lijst of voer een zoekopdracht in.

Veel leesplezier en vooral veel golfplezier met je nieuwe TomTom Golfer 2!

Aan de slag

Het is handig om voordat je begint met golfen eerst je horloge op te laden en de TomTom MySports-app voor je smartphone en TomTom MySports Connect voor je computer of laptop te downloaden.

Tip: je kunt golfbanen bijwerken en software-updates downloaden via MySports Connect.

1. Download en installeer de [TomTom MySports-app](https://www.tomtom.com/app) op je telefoon via [tomtom.com/app](https://www.tomtom.com/app).
2. Download de computerapplicatie [TomTom MySports Connect](https://www.tomtom.com/123/) via [tomtom.com/123/](https://www.tomtom.com/123/). Installeer TomTom MySports Connect op je computer. TomTom MySports Connect is gratis beschikbaar.
3. Plaats je horloge in de [USB-lader](#) en sluit de lader aan op je computer.
Volg de instructies van TomTom MySports Connect.



Als je horloge is opgeladen, kun je [beginnen op je eerste hole](#).

Tip: je horloge is volledig opgeladen als het batterijpictogram niet meer beweegt en een volle batterij laat zien.

Je moet het horloge regelmatig op de computer aansluiten om het op te laden, informatie over golfbanen te updaten en software-updates en QuickGPSfix-gegevens te downloaden.

Belangrijk: je kunt ook een USB-wandlader gebruiken om je TomTom Golfer 2 op te laden. Plaats het horloge in de USB-lader en sluit de USB-kabel van de USB-lader aan op de USB-wandlader.

Gebruiksduur van de batterij

Als de batterij volledig is opgeladen, kun je je horloge tot tien uur lang op de golfbaan gebruiken. De gebruiksduur van de batterij wordt korter als je vaak gebruikmaakt van de [achtergrondverlichting](#) op je horloge.

Tip: er wordt een symbool op je horloge weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is en je er geen hele ronde meer mee kunt doen (4 uur). Een symbool dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is met een streep erdoor, betekent dat je het horloge onmiddellijk moet opladen.

TomTom MySports-app

Je kunt de TomTom MySports-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via [tomtom.com/app](https://www.tomtom.com/app).

Ga voor meer informatie naar [TomTom MySports mobiele app](#) in deze handleiding.

Je horloge koppelen met je telefoon

Ga voor meer informatie naar [Telefoon](#) in deze handleiding.

Je horloge

Informatie over je horloge

Als je aan de slag gaat met je horloge, begin je met het scherm Clock (Klok). Op dit scherm worden de [datum en tijd](#) weergegeven. Het getal dat het uur aangeeft, wordt iets zwakker weergegeven en de minuten iets helderder, zodat je de precieze tijd duidelijker kunt zien.

Gebruik de knop van je horloge om op het scherm omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te scrollen of om naar andere schermen te scrollen.



1. Scrol omlaag: hiermee open je het menu [Settings](#) (Instellingen).
2. Scrol naar rechts: hiermee open je het menu [Golf course](#) (Golfbaan).
3. Scrol omhoog: hiermee open je het scherm [Scorecard history](#) (Scoregeschiedenis).
4. Dek het scherm met je handpalm af om de achtergrondverlichting in te schakelen.

Op het scherm Clock (Klok) worden de datum en tijd weergegeven. De tijd kan in de 12- of de 24-uursnotatie worden weergegeven. Als je de notatie van de tijd wilt wijzigen, scrol je omlaag om het [instellingenmenu](#) te openen en selecteer je vervolgens **Clock (Klok)**.

Je horloge gebruiken

Tip: draag voor de beste prestaties je sporthorloge om je linkerpols als je met rechts speelt en andersom.

Scrol omhoog of omlaag om items in een menu te selecteren.

Scrol naar rechts om een item te selecteren en het menu voor dat item te openen.

Scrol naar links om een menu te verlaten.

Zorg ervoor dat een item in het menu is gemarkeerd voordat je het menu verlaat om het item te selecteren. De optie die je hebt geselecteerd, wordt opgeslagen op je horloge.

Als een optie in een menu aan- en uitgaat, scrol je naar rechts om de instelling te wijzigen.

Je horloge schoonmaken


Bij regelmatig gebruik wordt het aanbevolen om je horloge eenmaal per week schoon te maken.

- Maak het horloge indien nodig schoon met een vochtige doek. Gebruik een milde zeep om olie en vuil te verwijderen.
- Voorkom dat je horloge in contact komt met zware chemicaliën zoals benzine, schoonmaakmiddelen, aceton, alcohol of insectenwerende middelen. Chemicaliën kunnen de afdichting, de behuizing en het oppervlak van het horloge beschadigen.
- De banden mogen niet langere tijd in de buurt van een radiator of in direct zonlicht liggen.

De USB-lader gebruiken

Je kunt de USB-bureaulader gebruiken wanneer je horloge zich in de horlogeband bevindt, maar je kunt je horloge ook eerst uit de horlogeband halen.

Haal het horloge als volgt uit de horlogeband: houd het horloge met beide handen vast, plaats je duimen op de grote knop en je wijsvingers aan de achterkant op de rand van het frame. Duw met je duimen op de grote knop totdat het horloge uit het frame losklikt.



Als je het horloge in de USB-lader wilt plaatsen, schuif je het horloge in de lader, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt.

Als je het horloge uit de USB-lader wilt halen, duw je onder het scherm van het horloge. Schuif zo het horloge uit de lader, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt. Trek het horloge niet omhoog uit de USB-lader omdat de lader daardoor beschadigd kan raken.

Belangrijk: je kunt ook een USB-wandlader gebruiken om je TomTom Golfer 2 op te laden. Plaats het horloge in de USB-lader en sluit de USB-kabel van de USB-lader aan op de USB-wandlader.

De status van je horloge

Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens **About** (Info) om het scherm Watch Status (Horlogestatus) te zien.

Op het statusscherm wordt de volgende informatie weergegeven:

- **Battery (Batterij)** - de batterijstroom die nog aanwezig is in je horloge.

Als je de batterij wilt opladen, moet je het horloge in de bureauhouder plaatsen en [de houder aansluiten](#) op je computer.

- **Storage (Geheugen):** het resterende geheugen op je horloge. Je krijgt een waarschuwing als er niet meer voldoende ruimte beschikbaar is om golfscores op te slaan. [Synchroniseer](#) regelmatig je horloge met je telefoon om meer ruimte vrij te maken.
- **QuickGPS** - de status van de QuickGPSfix-gegevens op je horloge.

QuickGPSfix helpt je horloge om je precieze locatie snel te bepalen, zodat je kunt gaan golfen. Als je de QuickGPSfix-gegevens op je horloge wilt bijwerken, sluit je het horloge aan op de computer of gebruik je de MySports app. TomTom MySports Connect werkt QuickGPSFix automatisch bij op je horloge. QuickGPSfix-gegevens blijven geldig tot drie dagen nadat ze zijn gedownload.

Voor het weergeven van de status van de QuickGPSfix-gegevens worden de volgende symbolen gebruikt:



QuickGPSFix op je horloge geeft actuele informatie weer.



QuickGPSFix op je horloge geeft geen actuele informatie weer. Als de QuickGPSfix-gegevens op je horloge verouderd zijn, werkt het horloge nog steeds normaal. Maar het kan langer duren om een GPS-bepaling te krijgen als je een [ronde wilt spelen](#).

- **Version (versie):** het versienummer van de software en het serienummer van je horloge. Je hebt deze informatie mogelijk nodig als je contact opneemt met de klantenservice. Telkens wanneer je het horloge op de computer aansluit, controleert TomTom MySports Connect of er een software-update beschikbaar is voor je horloge.

Een reset uitvoeren

Zachte reset

Een zachte reset wordt uitgevoerd wanneer je het horloge loskoppelt van een stopcontact of computer.

Om een zachte reset uit te voeren op je horloge, volg je deze stappen:

1. Sluit je horloge aan op een stopcontact of een computer.
Wacht tot je horloge het batterijsymbool weergeeft.
Als je een computer gebruikt, wacht je tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Haal je horloge uit het stopcontact of de computer.
De software op je horloge wordt opnieuw gestart. Hiermee wordt een zachte reset uitgevoerd op je horloge.

Herstelmodus

Probeer de horlogesoftware te updaten met de herstelmodus voordat je de fabrieksinstellingen op je horloge herstelt. Met de herstelmodus kun je de software op je horloge opnieuw installeren zonder persoonsgegevens en instellingen te verwijderen.

Volg deze stappen om je horloge te resetten met de herstelmodus:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Scrol op je horloge naar beneden en houd de knop ingedrukt.*
3. Koppel de USB-kabel los van je computer.*
4. Houd de knop ingedrukt tot er op het scherm een horloge verschijnt dat is aangesloten op een computer en tomtom.com/reset laat zien.
5. Laat de knop los en sluit de USB-kabel aan op de computer.
6. Klik op **Update** in MySports Connect.

* Als de USB-poort op je computer moeilijk te bereiken is, sluit je de houder zonder het horloge aan op de computer. Scrol vervolgens omlaag in het klokscherm terwijl je het horloge in de houder plaatst.

Fabrieksinstellingen herstellen

Belangrijk: als de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle golfbanen en instellingen van je horloge verwijderd en wordt de software opnieuw geïnstalleerd. Om de golfbanen na een reset weer te installeren, sluit je het horloge aan op de computer en volg je de instructies om een MySports-account te openen. Als je de fabrieksinstellingen nu niet wilt herstellen, selecteer je Annuleer en daarna Update.

Herstel de fabrieksinstellingen alleen als laatste redmiddel om het horloge te resetten of om al je golfbanen en instellingen te verwijderen.

Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, wordt de software op je horloge opnieuw geïnstalleerd en wordt het volgende verwijderd:

- Je golfbanen.
 - Je scoregeschiedenis.
 - Je instellingen op het horloge.
-

Belangrijk: let bij het herstellen van de fabrieksinstellingen erop dat je het horloge niet loskoppelt voordat het resetten van het horloge is voltooid. Het duurt een paar minuten om de software op je horloge te installeren. Je moet vervolgens je horloge instellen in MySports Connect voordat je de golfbanen opnieuw kunt installeren. Bekijk eventuele berichten die worden weergegeven in MySports Connect en op je horloge voordat je je horloge loskoppelt.

Je herstelt als volgt de fabrieksinstellingen op je horloge:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Vouw **SETTINGS** (INSTELLINGEN) uit in MySports Connect.
3. Klik op **FACTORY RESET** (HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN) onder in MySports Connect. MySports Connect downloadt de meest recente softwareversie voor je horloge.
4. Houd je horloge aangesloten wanneer het venster van MySports Connect sluit. MySports Connect installeert de software op je horloge.
5. Houd je horloge aangesloten wanneer het venster van MySports Connect opnieuw wordt geopend.
6. Volg de instructies in MySports Connect om je horloge in te stellen.

Een ronde golf spelen

Snelstart: je eerste hole spelen

Ga als volgt te werk om je eerste hole te spelen:

1. Scrol naar rechts vanaf het scherm Clock (Klok).
Je horloge toont het bericht **Please wait** (Even geduld). Als je horloge een GPS-bepaling heeft gevonden, zie je een lijst met golfbanen in de buurt.
2. Druk op omhoog of omlaag om een baan te selecteren en scrol naar rechts om de ronde te starten.
3. De eerste hole wordt weergegeven en je ziet de volgende info op het scherm Range van je horloge:
 1. Een gebogen pijl geeft aan of de hole een dogleg heeft of niet en toont de richting van de dogleg.
 2. Holenummer (naast het vlagsymbool).
 3. Par van de hole.
 4. De afstand van je laatste swing.
 5. Afstand van jouw positie tot het begin, midden en eind van de green.

Let op: de afstand tot de vlaggenstok wordt niet weergegeven omdat de plaatsing van de vlaggenstok per dag kan verschillen.

Tip: scrol naar rechts voor meer informatie over de hole.



4. Je kunt zoveel oefenswings doen als je wilt.
5. Sla je eerste slag en loop naar de locatie van je golfbal.
Afstand van de laatste swing wordt weergegeven.
6. Speel deze hole verder totdat je de bal put.

Let op: als een slag niet automatisch wordt geregistreerd, dek je het scherm af met je handpalm om handmatig een put of chip toe te voegen.

7. Bewerk de score als je de scorekaartmelding ziet of druk twee keer op rechts om de score tijdens het spelen te bewerken.
8. Loop naar de tweede hole. Je horloge detecteert het automatisch als je naar de volgende hole gaat. Je kunt ook op omhoog of omlaag drukken vanuit het Range-scherm om handmatig naar de tweede hole te gaan.

Een baan kiezen

Tip: als je horloge **Een ogenblik geduld** aangeeft als je wacht op een QuickGPSFix, kun je omlaag scrollen om door recente banen te bladeren. Het horloge trilt wanneer er een bepaling is verkregen.

Scrol omhoog of omlaag in het golfbaanmenu om een golfbaan te selecteren.



Scrol naar rechts als je klaar bent om te gaan golfen.

Scrol naar links om terug te gaan naar het scherm Clock (Klok).

Let op: ga naar tomtom.com/nl-nl/golf/golf.html om te kijken of je golfbaan beschikbaar is op het horloge. De pagina is in het Engels.

Golfbaaninformatie bijwerken

Enmalige update om incrementele baanupdates te ontvangen

Wij raden je aan om alle golfbanen wereldwijd opnieuw te installeren, zodat je horloge incrementele updates kan ontvangen.

Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de MySports Connect pc-applicatie gebruikt waarmee je horloge is geüpdatet voordat je de golfbaaninformatie bijwerkt. Als je niet de nieuwste versie hebt geïnstalleerd, wordt er een link weergegeven om deze te downloaden:

- **Windows:** klik op het horlogepictogram in het systeemvak rechtsonder op het bureaublad en klik op Instellingen. De versie staat aangegeven op het tabblad Info.
- **Mac:** klik op het horlogepictogram op de statusbalk rechtsboven op het bureaublad en klik op Instellingen. De versie staat aangegeven op het tabblad Info.

Volg deze stappen om de golfbaaninformatie op je TomTom Golfer 2 bij te werken:

1. Sluit je horloge aan op je computer.
MySports Connect downloadt en installeert de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.
2. Klik in MySports Connect op **Update**.
MySports Connect downloadt en installeert de meest recente softwareversie.
3. Vouw **SETTINGS (INSTELLINGEN)** uit in MySports Connect.
4. Selecteer het tabblad **GOLF COURSES (GOLFBANEN)** in MySports Connect en klik op **GET NEW MAPS (DOWNLOAD NIEUWE KAARTEN)**.
MySports Connect downloadt en installeert alle golfbanen wereldwijd.

Baaninformatie naderhand bijwerken

Je kunt de golfbanen op je TomTom Golfer 2 op twee manieren updaten:

1. [TomTom MySports mobiele app](#)
Als je een compatibele telefoon hebt, kun je de TomTom MySports mobiele app gebruiken om alle recent bespeelde golfbanen en de golfbanen in een straal van 1000 meter te updaten.
2. [TomTom MySports Connect](#)
Elke keer dat je het horloge aansluit op je computer, downloadt en installeert MySports Connect de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.
Als je alle golfbanen wilt updaten, bijvoorbeeld als je van plan bent op reis te gaan, klik je op **SETTINGS (INSTELLINGEN)** in MySports Connect. Selecteer het tabblad **GOLF COURSES (GOLFBANEN)** en klik op **GET NEW MAPS (DOWNLOAD NIEUWE KAARTEN)**.

Let op: het opnieuw installeren van banen neemt ongeveer één uur in beslag.

Een ronde pauzeren, beëindigen en voortzetten

Een ronde golf pauzeren of hervatten

Scrol tijdens een ronde naar links om de klok te stoppen en je ronde te pauzeren.

Als je een ronde wilt hervatten, scrol je naar rechts.

Een ronde golf stoppen

Als je een ronde wilt stoppen, scrol je naar links om te pauzeren en nogmaals naar links om terug te gaan naar het klokscherm.

Een ronde golf voortzetten

Tip: je kunt een ronde golf alleen voortzetten als je eerder ten minste één cijfer op je scorekaart hebt ingevoerd.

Ga als volgt te werk om een ronde golf voort te zetten:

1. Scrol in het klokscherm naar rechts en kies de baan die je aan het spelen was.
2. Scrol nogmaals naar rechts om het scherm Range te openen.
Je wordt gevraagd of je de scorekaart wilt hervatten.
3. Scrol naar rechts als je de scorekaart wilt hervatten, of naar links als je dit niet wilt doen.

Let op: je kunt een scorekaart hervatten tot 24 uur nadat je een ronde hebt gepauzeerd en bent teruggegaan naar het klokscherm. De scorekaart wordt gewoon opgeslagen in je scoregeschiedenis als je de scorekaart niet hervat.

Een verandering aan een baan rapporteren

Je kunt veranderingen aan golfbanen hier rapporteren:

[Veranderingen aan een golfbaan rapporteren](#)

Doglegs

Doglegs op je horloge lezen

Je TomTom Golfer 2 laat zien of er doglegs aanwezig zijn op een hole.

Een dogleg wordt op je horloge aangegeven met een pijl op het scherm Range. De richting van de pijl geeft aan of de dogleg naar links of naar rechts afbuigt.



Je kunt over een dogleg heen slaan of een lay-up uitvoeren.

Let op: dubbele doglegs worden niet ondersteund door je TomTom Golfer 2.

Positie van doglegs op de fairway

Je TomTom Golfer 2 laat je de positie zien van doglegs ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Voorbeeld: volgens het horloge hieronder is er dogleg op 230 meter van je huidige positie.



De afstand tot het begin van de dogleg wordt gemeten langs de middenlijn van de baan.


Lay-ups

Lay-ups met je horloge

Tijdens je spel zie je op het lay-upscherm de lay-upmarkeringen links op het horlogescherf en je huidige afstand vanaf die markering rechts op het horlogescherf (zie hieronder).

Als je naar de vlaggenstok kijkt, zie je hoe ver je je op dit moment van de 200, 150 en 100 meter-markeringen bevindt.

Op de onderstaande afbeelding bevindt de golfer zich 236 meter van de 200 meter lay-upmarkering.



Wanneer je over de hole in de richting van de vlaggenstok loopt, neemt je huidige afstand van de eerste L200-markering rechts op het horlogescherf af.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

De standaardafstanden voor de lay-upmarkeringen zijn 100, 150 en 200.

Let op: scrol omhoog door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.

Tip: als het signaal slecht of helemaal verbroken is, worden de range-waarden grijs weergegeven en worden de laatste waarden weergegeven die goed of nauwkeurig waren.

Zie ook: [Lay-up- en greenweergaven](#)

Layup- en greenweergaven

Scrol terwijl je de green benadert omhoog of omlaag om tussen het lay-upschermb en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.

Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)


De green benaderen

Approach-schot met je horloge

Zoals je in het onderstaande voorbeeld kunt zien, weerspiegelt de vorm van de green op je horloge de vorm van de daadwerkelijke green waar je naartoe werkt.

Omliggende hindernissen worden weergegeven als patronen. Water wordt weergegeven met een golfpatroon en bunkers als een gestippeld patroon. Als water- en zandhindernissen in hetzelfde gebied rond de green aanwezig zijn, krijgt water prioriteit en wordt het waterpatroon weergegeven, niet het zandpatroon.

De afstand naar het midden van de green wordt weergegeven en weerspiegelt de middelste waarde op het scherm Range.



Zie ook: [Lay-up- en greenweergaven](#)

Layup- en greenweergaven

Scrol terwijl je de green benadert omhoog of omlaag om tussen het lay-up-scherm en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.


Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)

Hindernissen

Hindernissen op je horloge lezen

Je TomTom Golfer 2 kan je waterhindernissen of bunkers laten zien die binnen een straal van 300 meter liggen.

Op je horloge worden hindernissen weergegeven in de vorm van een water- of zandpatroon. Daarnaast worden ook de afstanden tot hindernissen weergegeven, zoals 293 (eind) en 278 (begin) in het voorbeeld hieronder.



Positie van hindernissen op de fairway

Je TomTom Golfer 2 laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Zo laat het onderstaande horloge bijvoorbeeld een [bunker](#) zien die ongeveer 220 meter voor je aan de rechterkant van de baan ligt, en een [waterhindernis](#) die 275 meter recht vooruit ligt, waar je de bal overheen moet slaan. De waterhindernis is ongeveer 15 meter breed.



Als een hole geen hindernissen bevat, of als je ze al voorbij bent, zie je een vinkje in het midden van het scherm Hindernissen.

Let op: als er geen informatie beschikbaar is over hindernissen op een hole, wordt het bericht **No info (Geen info)** weergegeven.

Op een hindernis inzoomen

Je TomTom Golfer 2 laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.



Om meer details te zien over de hindernissen die zich op dat moment voor je bevinden, ga je als volgt te werk:

1. Ga naar het scherm Hindernissen.
2. Dek het scherm van je TomTom Golfer 2 met je handpalm af, alsof je de [achtergrondverlichting](#) inschakelt.

Je ziet een ingezoomde weergave van de hindernis die zich op dat moment in het midden van je scherm bevindt, met nauwkeurige afstanden en meer detail.



3. Om uit te zoomen bedek je het scherm nogmaals met je handpalm.

Tip: op het ingezoomde scherm Hindernissen zie je geen doglegs.

Scores

Scores bijhouden met je horloge

Nadat je een hole hebt gespeeld, scrol je naar rechts tot je het scorekaartscherm ziet. De scorekaart wordt gebruikt om je score per hole op te slaan en laat je totale score voor de ronde tot dan toe zien.

Tip: als je naar je score gevraagd wilt worden voordat je naar de volgende hole gaat, scrol je omlaag vanuit het scherm Clock (Klok) om het menu **Settings** (Instellingen) te openen. Selecteer vervolgens **Options** (Opties) en scrol naar rechts om **Hole** te selecteren. Selecteer **ON+SCORE** (AAN+SCORE).



1. Je score ten aanzien van de par voor de ronde.
'E' betekent even par voor de hole. Een plusteken (+) betekent over par en een minteken (-) onder par.
2. Het identificerende nummer van de hole: in dit geval bevindt de golfer zich op de eerste hole.
3. De par voor de hole. Bijvoorbeeld: de eerste hole die hierboven wordt weergegeven, is een par 5.
4. Het totaal aantal slagen dat tot nu toe in de ronde is gemaakt. In dit voorbeeld heeft de golfer één hole gespeeld en vijf slagen gemaakt en dus is het totaal voor de ronde tot nu toe ook vijf slagen.
5. Het aantal slagen voor de hole die zojuist is gespeeld.
Voer de score voor een hole in door omhoog of omlaag te scrollen tot het aantal slagen dat je hebt gespeeld voor die hole wordt weergegeven.

Let op: als je een bal per ongeluk [buiten de grenzen](#) slaat of op een naastgelegen hole, noteer je de extra slagen gewoon op je horloge als deel van het totaal aantal slagen voor die hole nadat je de hole hebt voltooid. Om een extra slag te noteren, dek je het scherm met je handpalm af terwijl je in het scherm Range (Bereik) of Scorecard (Scorekaart) bent.

Zie ook: [Vorige scores bekijken](#)

Vorige scores bekijken

1. Ga omhoog vanaf het scherm Clock (Klok) om scores van je vorige ronden te bekijken.



Je ziet de datums van je recente ronden en de algehele score voor de ronde. Het hier weergegeven voorbeeld is van 3 onder, 2 onder of even par.

2. Ga omhoog en omlaag om een eerdere ronde te selecteren die je wilt bekijken en ga dan naar rechts.
Je ziet de naam van de baan waarop je hebt gespeeld.
3. Scrol naar rechts om de par en de totale score voor de ronde te bekijken, verdeeld in de eerste 9 holes en de laatste 9 holes, zoals hieronder te zien.



4. Scrol naar rechts om de score per hole van die vorige ronde te bekijken.
5. Scrol naar links om terug te gaan naar de naam van de baan.

Tip: je kunt tot 250 voltooide scorekaarten opslaan op je horloge, inclusief de algehele score en de score per hole per ronde.

Automatische slagdetectie

Info over automatische slagdetectie

Je horloge registreert automatisch je swing of slag en bevestigt die door middel van een trilling en een waarschuwing op het scherm.



Het horloge trilt omdat je de waarschuwing op het scherm mogelijk mist tijdens een 'follow-through' van 4-5 seconden.

Let op: je kunt meerdere oefenswings doen zonder dat dat invloed heeft op je scorekaart, aangezien er maar één swing wordt geregistreerd vanaf iedere locatie. Als je meer slagen moet noteren, bijvoorbeeld in geval van een strafslag, kun je dat handmatig doen door het scherm met je handpalm af te dekken.

Belangrijk: alle puts moeten handmatig worden genoteerd. Zie: [Handmatig een slag noteren](#).

Handmatig een slag noteren

Soms noteert de [automatische slagdetectie](#) een slag niet. In dat geval kun je de slag handmatig noteren. Alle puts moeten ook handmatig worden genoteerd.

Om een slag handmatig te noteren, dek je het scherm van je horloge met je handpalm af.

Als je op de green een slag handmatig noteert, wordt deze gezien als een putt.



Let op: je kunt meerdere oefenswings doen zonder dat dat invloed heeft op je scorekaart.

Zie: [Info over automatische slagdetectie](#).

Instellingen

Informatie over Settings (Instellingen)

Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om het menu **Settings** (Instellingen) te openen. Deze instellingen bepalen het algemene gedrag van je horloge.

Voor je horloge zijn de volgende instellingen beschikbaar:

- [About \(Info\)](#)
- [Clock \(Klok\)](#)
- [Phone \(Telefoon\)](#)
- [Airplane mode \(Vliegtuigmodus\)](#)
- [Options \(Opties\)](#)
- [Profile \(Profiel\)](#)
- [Standards \(Standaarden\)](#)

Info

Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om het menu **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens **About** (Info) en scrol naar rechts om het scherm **Watch Status** (Horlogestatus) weer te geven.

Zie [Watch Status](#) (Horlogestatus) voor een beschrijving van de informatie op dit scherm.

Klok

Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om het menu **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens **Clock** (Klok) en scrol naar rechts om het menu **Clock** (Klok) weer te geven.

Alarm

Selecteer **Alarm** om het alarm in of uit te schakelen en om de tijd voor het alarm in te stellen.

Wanneer het alarm afgaat, ga je naar links om het te stoppen of naar rechts om het alarm uit te stellen. Als je het alarm uitstelt, gaat het na 9 minuten weer af.

Time (Tijd)

Selecteer **Time** (Tijd) om de tijd op je horloge in te stellen. De tijd kan worden ingesteld in de 12- of 24-uursnotatie, afhankelijk van de instelling voor **24HR (24U)**.

Date (Datum)

Selecteer **Date** (Datum) om de datum op je horloge in te stellen.

24HR (24U)

Selecteer **24HR (24U)** om te schakelen tussen de 12-uursnotatie en de 24-uursnotatie voor het weergeven en instellen van de tijd. Scrol naar rechts om te schakelen tussen **ON (AAN)** en **OFF (UIT)** voor deze instelling.

Telefoon

Met de TomTom MySports mobiele app op je smartphone kun je automatisch je sportactiviteiten uploaden van je TomTom Golfer 2 met behulp van je smartphone. Daarnaast worden Quick-GPSFix-gegevens via de app naar je horloge gedownload.

Voor meer informatie over het koppelen van je horloge met je telefoon of mobiele apparaat ga je naar TomTom MySports-app.

Volg deze stappen om je horloge te koppelen met een telefoon of mobiel apparaat:

1. Zorg ervoor dat je telefoon of mobiele apparaat in de buurt is.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon.
3. Druk in het klokscherm van je horloge op de pijl naar beneden om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Phone (Telefoon)** en druk op de pijl naar rechts.
4. Druk op de pijl naar rechts om te koppelen.
5. Start de MySports Connect-app op je telefoon en tik om te verbinden.



6. Tik op de naam van je horloge wanneer deze verschijnt.
7. Voer de pincode op je horloge in op je telefoon en tik op **Pair (Koppel)**.
Je horloge is nu gekoppeld met je telefoon of mobiele apparaat.

Als de koppeling is voltooid, verschijnt het bericht "Connected" (Verbonden) op je horloge.



Als de mobiele app op je telefoon of mobiele apparaat actief is of in de achtergrond is geopend, probeert het horloge automatisch verbinding te maken als er een nieuwe activiteit klaar is om te uploaden of als de QuickGPSfix-gegevens verouderd zijn.

Als je de MySports-app op je telefoon opent en deze vervolgens probeert verbinding te maken met je horloge, moet je het horloge mogelijk uit de slaapstand halen door naar een ander scherm te gaan. Druk in het klokscherm op de pijl omlaag, naar links of rechts.

Baangegevens synchroniseren

Je kunt de baangegevens met deze instelling automatisch synchroniseren met je TomTom MySports-account.

Druk in het klokscherm van je horloge op de pijl naar beneden om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Phone (Telefoon)** en druk op de pijl naar rechts.

Selecteer **Sync**. Als automatisch uploaden is **uitgeschakeld**, scrol je omhoog of omlaag om automatisch uploaden in te schakelen.

Vliegtuigmodus

Scrol in het klokscherm van je horloge omlaag om het scherm **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens de **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) en scrol naar rechts.



Scrol omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus of vluchtmodus in te schakelen.

Als de vliegtuigmodus of vluchtmodus is ingeschakeld, wordt er een vliegtuigpictogram weergegeven op het klokscherm en wordt alle connectiviteit via Bluetooth low energy (ook wel BLE of Bluetooth® Smart) uitgeschakeld.

Scrol opnieuw omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Opties

Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om het menu **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens **Options** (Opties) en scrol naar rechts om het menu **Options** (Opties) te openen.

Hole

Selecteer **Hole** om in te stellen of je horloge automatisch naar de volgende hole moet gaan en of je wordt gevraagd je score in te voeren. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **ON (AAN):** je horloge gaat automatisch naar de volgende hole zodra je de huidige hole hebt voltooid.
- **OFF (UIT):** automatisch naar de volgende hole gaan is uitgeschakeld.
- **ON+SCORE (AAN+SCORE):** automatisch naar de volgende hole gaan is ingeschakeld en je wordt ook gevraagd je score in te voeren voordat je naar de volgende hole op de baan gaat.

Units (Eenheden)

Selecteer **Units** (Eenheden) om de eenheden voor afstand en gewicht in te stellen die op je horloge moeten worden gebruikt. Je kunt elke gewenste combinatie van yards of meters en ponden of kilogrammen selecteren.

Click (Klik)

Selecteer **Click** (Klik) om op te geven wat je horloge moet doen als jij door de menu's scrolt. Je horloge kan het volgende doen:

- Een klikgeluid maken.
- Kort trillen of zoemen.

Je kunt beide opties in- of uitschakelen of slechts één van de opties inschakelen.

Profiel

Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om het menu **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens **Profile** (Profiel) en scrol naar rechts om het menu **Profile** (Profiel) te openen.

Selecteer de volgende opties om je gegevens in te stellen:

- **Language (Taal)**
- **Weight (Gewicht)**
- **Height (Lengte)**
- **Age (Leeftijd)**
- **Gender (Geslacht)**

Geslacht wordt gebruikt door de TomTom Golfer 2 wanneer je een hole speelt met verschillende pars voor mannen en vrouwen. Een hole kan bijvoorbeeld par 5 zijn voor vrouwen en par 4 voor mannen.

Language (Taal)

Selecteer **Language (Taal)** om de taal in te stellen die moet worden gebruikt voor de menu's en berichten op je horloge.

Standards


Scrol vanuit het scherm Clock (Klok) omlaag om het menu **Settings** (Instellingen) te openen, selecteer vervolgens **Standards** (Standaarden) en scrol naar rechts om door de productcertificeringen per land te scrollen.

TomTom MySports-account

Je TomTom MySports-account is een centrale opslaglocatie voor al je sportgegevens.

Als je een account wilt aanmaken, klik je op de knop TomTom MySports Connect of ga je rechtstreeks naar de website: mysports.tomtom.com

Het onderstaande diagram laat zien dat je je activiteiten kunt beheren met je MySports-account via TomTom MySports Connect of de TomTom MySports-app.




TomTom MySports mobiele app

Je kunt de TomTom MySports-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via tomtom.com/app.

De TomTom MySports mobiele app doet het volgende:

- Toont je slaganalyse, je ultieme ronde en je slagdistributie of -patroon.
- Werkt golfbaaninformatie bij.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.
- Biedt een alternatief voor TomTom MySports Connect voor het bijwerken van QuickGPSFix.



Ondersteunde telefoons en mobiele apparaten

iOS

De TomTom MySports-app is geschikt voor iOS 7.1 en hoger op de volgende apparaten met Bluetooth Smart:

- iPhone 5 of later.
- iPod touch 5e generatie of later.
- iPad Pro, iPad Air.
- iPod 3e generatie of later.
- Alle iPad mini-modellen.

Android

De TomTom MySports-app vereist Bluetooth Smart (of Bluetooth LE) en Android 4.3 of hoger om te communiceren met je horloge. Een aantal Android-apparaten met Bluetooth Smart zijn getest om hun compatibiliteit met de MySports-app te bevestigen. Je kunt de compatibiliteit van je telefoon met de MySports-app controleren via de [Google Play Store](#).

TomTom MySports Connect

TomTom MySports Connect doet het volgende:

- Helpt je bij het instellen van je horloge.
- Werkt de software op je horloge bij wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.
- Werkt de golfbaangegevens op je horloge bij.
- Alle instellingen die je selecteert op TomTom MySports, overbrengen naar je horloge.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.

TomTom MySports Connect installeren

Je kunt TomTom MySports Connect gratis downloaden op deze pagina: tomtom.com/123/

Als dit programma eenmaal is geïnstalleerd, sluit je het horloge aan op je computer met de [USB-lader](#).

Verklarende woordenlijst

A

Automatische slagdetectie

Je horloge registreert automatisch één swing of slag op iedere locatie en bevestigt die door middel van een trilling en een waarschuwing op het scherm. Als je oefenswings doet binnen 15 m van een locatie, noteert je horloge geen extra slagen en zal hij dus ook niet trillen.

B

Buiten de baan

'Buiten de baan' betekent dat je hele bal buiten de grenzen van de golfbaan of een deel van de baan ligt. De grenzen van de golfbaan worden gemarkeerd door het comité dat verantwoordelijk is voor de wedstrijd of de golfbaan.

Als je bal buiten de baan ligt, moet je de bal normaal gesproken zo dicht mogelijk bij de plek waarvandaan de bal het laatst is gespeeld opnieuw spelen en kost je dat één extra slag. Maar lees eerst even de regels voor jouw baan.

Bunker

Een bunker is een gat met een steile wand of een ondiep gat in de buurt van de green of fairway en is normaal gesproken gevuld met zand. Het kan moeilijker zijn om een bal vanaf zand te spelen dan vanaf gras, en bunkers bevatten soms een verhoogde rand waardoor het moeilijk is om de bal uit de bunker te slaan.

D

Dogleg

Bepaalde holes zijn speciaal ontworpen zodat je vanaf de tee geen direct zicht op de green hebt. Een hole kan naar links of naar rechts afbuigen. Dit wordt een dogleg genoemd, omdat het de vorm heeft van de enkel van een hond.

G

Green

Een green, of putting green, is een gebied van zeer kort gemaaid gras om de hole of vlaggenstok. Het voornaamste doel van golf is om de bal uit te helen of de bal met zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen.

H

Hindernis

Een hindernis is een deel van een golfbaan met een moeilijk obstakel waar de golfer omheen moet. Een golfbaan kan waterhindernissen zoals meren en rivieren bevatten, kunstmatige hindernissen zoals bunkers en natuurlijke hindernissen zoals bossen of dichte struiken.

Veel recreatieve golfers gebruiken het woord 'hindernis' voor alles op een golfbaan wat hinderlijk is voor hun score, zoals dikke rough of een hoge boom in het midden van de fairway.

L

Lay-upmarkering

Een lay-upmarkering laat zien hoe ver je je op dit moment van de hole bevindt. Als je bijvoorbeeld L100, 223 ziet, betekent het dat je 223 meter af bent van de 100 meter-markering.

De L100-markering bevindt zich op 100 meter van de vlaggenstok.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

Lay-ups

Een lay-upschot wordt gemaakt vanaf de fairway achter de drive, maar vanwege de aanwezigheid van een hindernis moet je het schot korter of nauwkeuriger maken dan normaal. Dit heet een lay-upschot.

Normaal gesproken doe je een lay-up om te voorkomen dat je de bal in een hindernis op de fairway slaat of om de bal op een betere positie op de fairway te krijgen voor het volgende schot.

P

Par

De parwaarde van een golfbaan is het vooraf bepaalde aantal slagen dat een scratchspeler of speler met handicap nul nodig heeft om een hole, een ronde (het totaal van de pars van de gespeelde holes), een toernooi (het totaal van de pars per ronde) uit te spelen.

De score van een golfer wordt vergeleken met de parscore. Als een baan een par van 72 heeft en een golfer doet er 76 slagen over om de baan te voltooien, is de score +4, of vier over par, wat betekent dat het vier slagen meer kostte dan par om de baan te voltooien. Als het een golfer 69 slagen kostte, is zijn/haar score -3 of drie onder par.

S

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer 2 gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer 2 gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

W

Waterhindernis

Waterhindernissen zijn normaal gesproken natuurlijke obstakels die een moeilijkheidsgraad toevoegen aan een golfbaan. Op nieuwere banen kunnen ze natuurlijk ook aangelegd zijn. Een waterhindernis kan een beek of vijver zijn die naast de fairway of tegenover een fairway ligt, waardoor de speler de bal over het water heen moet spelen.

Addendum

Waarschuwing

Raadpleeg altijd een dokter voordat je begint met een nieuw trainingsprogramma. Het gebruik van dit product tijdens het golfen kan je afleiden van je omgeving.

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op tomtom.com/privacy.

Informatie over batterij en milieu

Dit product gebruikt een lithiumpolymeerbatterij die niet voor de gebruiker toegankelijk is of door de gebruiker kan worden vervangen. Maak de behuizing niet open en probeer de batterij niet te verwijderen. Bestandsdelen van het product en/of de batterij kunnen schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid als deze op onjuiste wijze worden weggegooid. De batterij in het product moet worden gerecycled of op gepaste wijze worden verwijderd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving en mag niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd.



AEEA-richtlijn

Met het vuilnisbaksymbool op het product of de bijbehorende verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform EU-richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling. Op deze manier lever je een positieve bijdrage aan het milieu.



Operationele temperaturen van batterij

Operationele temperaturen: -20°C tot 60°C. Niet blootstellen aan temperaturen buiten deze waarden.

R&TTE-richtlijn

TomTom verklaart hierbij dat de navigatiesystemen en accessoires van TomTom voldoen aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring vind je hier: tomtom.com/legal.



Triman-logo



FCC-informatie voor de gebruiker



HET APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-VOORSCHRIFTEN

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur geeft radiofrequente straling af en kan bij onjuist gebruik (oftewel, indien wordt afgeweken van de instructies in deze handleiding) storing veroorzaken in de ontvangst van radio- en televisiesignalen.

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequente straling en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op één of meer van de volgende manieren op te heffen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio-/tv-technicus raadplegen.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC ID: S4L4REM

IC ID: 5767A-4REM

FCC-verklaring betreffende stralingsblootstelling radiofrequentie

De zenders in dit navigatiesysteem mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Verantwoordelijke partij in Noord-Amerika

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Suite 410, Burlington, MA 01803

Tel: 866 486-6866 optie 1 (1-866-4-TomTom)

Stralingsinformatie voor Canada

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

De werking is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

De functie Landcode selecteren is uitgeschakeld voor producten die in de VS of Canada op de markt worden gebracht.

De apparatuur is gecertificeerd volgens de vereisten van RSS-210 voor 2,4 GHz.

BELANGRIJKE OPMERKING

IC-verklaring betreffende stralingsblootstelling:

- Dit apparaat voldoet aan richtlijnen IC RSS voor blootstelling aan radiofrequente straling in een ongecontroleerde omgeving.
- Dit navigatiesysteem en de bijbehorende antenne(s) mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan vastgestelde IC-limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke bedieningsinstructies te volgen om te voldoen aan de limieten voor RF-blootstelling. Om binnen de IC-vereisten voor RF-blootstelling te blijven dien je de bedieningsinstructies te volgen die in deze handleiding worden vermeld.

Regulatory Compliance Mark



Dit product bevat het Regulatory Compliance Mark (RCM), waarmee wordt aangegeven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Australië.

Kennisgeving voor Nieuw-Zeeland


Dit product is voorzien van de R-NZ-aanduiding en leverancierscode Z-1230 om aan te geven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Nieuw-Zeeland.

Contactgegevens klantenservice (Australië en Nieuw-Zeeland)

Australië: 1300 135 604

Nieuw-Zeeland: 0800 450 973

IDA-standaard (Singapore)




Kennisgeving voor Zuid-Afrika

Dit product is voorzien van het ICASA-logo om aan te geven dat het voldoet aan alle relevante certificeringen voor radioapparatuur voor Zuid-Afrika.



Kennisgeving voor Verenigde Arabische Emiraten



Certificeringsinformatie voor de gebruiker

Als je de certificeringsinformatie voor je horloge wilt zien, ga je naar beneden op het klokscherm om het menu Settings (Instellingen) te openen. Selecteer Standards en ga naar rechts om door de certificeringsinformatie te bladeren.

Modelnamen

4REM

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Kennisgevingen over copyright

© 2016 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het 'twee-handenlogo' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 1992 - 2016 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van TomTom of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden. MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

De software die in dit product is opgenomen, bevat AES-code die valt onder het copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Verenigd Koninkrijk. Alle rechten voorbehouden.

Licentievoorwaarden:

Herdistributie en gebruik van deze software (met of zonder wijzigingen) is toegestaan zonder betaling van vergoedingen of royalty's mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij herdistributie van de broncode moet deze broncode de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

Bij binaire distributie moet de meegeleverde documentatie de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

De naam van de copyrighthouder mag niet worden gebruikt om producten die zijn gemaakt met deze software, te onderschrijven zonder specifieke schriftelijke toestemming.