

TomTom Golfer 2 and TomTom Golfer 2 SE Gebruikershandleiding

3.0



Inhoud

| | |
|---|-----------|
| Welkom | 4 |
| <hr/> | |
| Aan de slag | 5 |
| <hr/> | |
| Je horloge | 7 |
| <hr/> | |
| Informatie over je horloge | 7 |
| Je horloge schoonmaken | 8 |
| De USB-lader gebruiken..... | 8 |
| De status van je horloge..... | 9 |
| Informatie over zachte resets | 9 |
| Informatie over reset door uitschakeling | 9 |
| Informatie over fabrieksinstellingen herstellen | 10 |
| Een back-up maken van je golfrondes | 11 |
| <hr/> | |
| Een ronde golf spelen | 12 |
| <hr/> | |
| Snelstart: je eerste hole spelen..... | 12 |
| Een baan kiezen..... | 13 |
| Golfbaaninformatie bijwerken | 13 |
| Een ronde pauzeren, beëindigen en voortzetten | 14 |
| Een verandering aan een baan rapporteren..... | 15 |
| <hr/> | |
| Doglegs | 16 |
| <hr/> | |
| Doglegs op je horloge lezen..... | 16 |
| <hr/> | |
| Lay-ups | 18 |
| <hr/> | |
| Lay-ups met je horloge | 18 |
| Layup- en greenweergaven | 19 |
| <hr/> | |
| De green benaderen | 20 |
| <hr/> | |
| Approach-schot met je horloge | 20 |
| Layup- en greenweergaven | 20 |
| <hr/> | |
| Hindernissen | 22 |
| <hr/> | |
| Hindernissen op je horloge lezen | 22 |
| Op een hindernis inzoomen | 23 |
| <hr/> | |
| Scores | 25 |
| <hr/> | |
| Scores bijhouden met je horloge | 25 |
| Vorige scores bekijken | 26 |
| Scorekaarten van je horloge verwijderen | 27 |
| <hr/> | |
| Autoshot detection | 28 |
| <hr/> | |
| Info over automatische slagdetectie | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Handmatig een slag noteren | 28 |
| Een gedetecteerde slag verwijderen | 29 |
| Activity tracking | 30 |
| Info over activity tracking | 30 |
| Een dagelijks doel voor een activiteit instellen | 30 |
| Activity tracking uitschakelen | 30 |
| Je activiteiten in de gaten houden | 31 |
| Instellingen | 32 |
| Informatie over Instellingen | 32 |
| Info | 32 |
| Klok..... | 32 |
| Tracker | 33 |
| Telefoon..... | 33 |
| Vliegtuigmodus | 35 |
| Opties | 35 |
| Profiel..... | 36 |
| Standards..... | 36 |
| TomTom Sports-account | 37 |
| TomTom Golfer mobiele app | 38 |
| TomTom Sports Connect | 40 |
| Verklarende woordenlijst | 41 |
| Addendum | 43 |
| Kennisgevingen over copyright | 48 |

Welkom

In deze gebruikershandleiding vind je alles wat je moet weten over je TomTom Golfer-horloge. Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd.

We raden je aan [Aan de slag](#) te lezen als je snel de basisbeginselen wilt doornemen. Hierin worden het downloaden van TomTom Sports Connect en het gebruik van de USB-bureaulader behandeld.

Als je een smartphone hebt, kun je hierna gratis de TomTom Golfer-app downloaden via de app store die je normaal gesproken gebruikt of via tomtom.com/app.

Hier zijn een paar goede startpunten voor informatie over wat je op het horloge ziet staan en hoe je de functies moet gebruiken:

- [Informatie over je horloge](#)
- [Snelstart: je eerste hole spelen](#)
- [Activity tracking](#)
- [Instellingen](#)

Tip: op tomtom.com/support vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Selecteer je product-model in de lijst of voer een zoekopdracht in.


Veel leesplezier en vooral veel golfplezier met je nieuwe TomTom Golfer!

Aan de slag

Het is handig om voordat je begint met golfen eerst je horloge op te laden en de TomTom Golfer-app voor je smartphone en TomTom Sports Connect voor je computer of laptop te downloaden.

Tip: je kunt golfbanen bijwerken en software-updates downloaden via Sports Connect.

1. Download en installeer de [TomTom Golfer-app](https://tomtom.com/app) op je telefoon via tomtom.com/app.
2. Download de computerapplicatie [TomTom Sports Connect](https://tomtom.com/123/) via tomtom.com/123/. Installeer TomTom Sports Connect op je computer. TomTom Sports Connect is gratis beschikbaar.
3. Plaats je horloge in de [USB-lader](#) en sluit de lader aan op je computer.
Volg de instructies van TomTom Sports Connect.



Als je horloge is opgeladen, kun je [beginnen op je eerste hole](#).

Tip: je horloge is volledig opgeladen als het batterijpictogram niet meer beweegt en een volle batterij laat zien.

Je moet het horloge regelmatig op de computer aansluiten om het op te laden, informatie over golfbanen te updaten en software-updates en QuickGPSfix-gegevens te downloaden.

Belangrijk: je kunt ook een USB-wandlader gebruiken om je TomTom Golfer op te laden. Plaats het horloge in de USB-lader en sluit de USB-kabel van de USB-lader aan op de USB-wandlader.

Gebruiksduur van de batterij

Als de batterij volledig is opgeladen, kun je je horloge tot tien uur lang op de golfbaan gebruiken. De gebruiksduur van de batterij wordt korter als je vaak gebruikmaakt van de [achtergrondverlichting](#) op je horloge.

Tip: er wordt een symbool op je horloge weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is en je er geen hele ronde meer mee kunt doen (4 uur). Een symbool dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is met een streep erdoor, betekent dat je het horloge onmiddellijk moet opladen.

TomTom Golfer-app

Je kunt de TomTom Golfer-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via tomtom.com/app.

Ga voor meer informatie naar [TomTom Golfer mobiele app](#) in deze handleiding.

Belangrijk: om rondegegevens over te zetten van je TomTom Golfer-horloge naar je mobiele telefoon, moet je telefoon verbonden zijn met internet. Dit kan een internetverbinding zijn via mobiele data of via Wi-Fi®.

Je horloge koppelen met je telefoon

Ga voor meer informatie naar [Telefoon](#) in deze handleiding.

Je horloge

Informatie over je horloge

Als je aan de slag gaat met je horloge, begin je met het klokscherm. Op dit scherm worden de [datum en tijd](#) weergegeven. Het getal dat het uur aangeeft, wordt iets zwakker weergegeven en de minuten iets helderder, zodat je de precieze tijd duidelijker kunt zien.

Gebruik de knop op je horloge om op het scherm omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te scrollen of om naar andere schermen te scrollen.



1. Druk op omlaag om het menu [Instellingen](#) te openen.
2. Druk op rechts om het menu [Golfbaan](#) te openen.
3. Druk op omhoog om het scherm [Scoregeschiedenis](#) te openen.
4. Dek het scherm met je handpalm af om de achtergrondverlichting in te schakelen.
5. Houd links lang ingedrukt om een activiteit te pauzeren en af te sluiten.

Op het klokscherm worden de datum en tijd weergegeven. De tijd kan in de 12- of de 24-uursnotatie worden weergegeven. Als je de notatie van de tijd wilt wijzigen, druk je op omlaag om het menu [INSTELLINGEN](#) te openen en selecteer je vervolgens **KLOK**.

Je horloge gebruiken

Druk op omhoog of omlaag om items in een menu te selecteren.

Druk op rechts om een item te selecteren en het menu voor dat item te openen.

Druk op links om een menu te verlaten of houd links ingedrukt om een ronde te pauzeren en af te sluiten.

Zorg ervoor dat een item in het menu is gemarkeerd voordat je het menu verlaat om het item te selecteren. De optie die je hebt geselecteerd, wordt opgeslagen op je horloge.

Druk bij opties die je in een menu in en uit kunt schakelen op rechts om de instelling te wijzigen.

Je horloge schoonmaken


Bij regelmatig gebruik wordt het aanbevolen om je horloge eenmaal per week schoon te maken.

- Maak het horloge indien nodig schoon met een vochtige doek. Gebruik een milde zeep om olie en vuil te verwijderen.
- Voorkom dat je horloge in contact komt met zware chemicaliën zoals benzine, schoonmaakmiddelen, aceton, alcohol of insectenwerende middelen. Chemicaliën kunnen de afdichting, de behuizing en het oppervlak van het horloge beschadigen.
- De banden mogen niet langere tijd in de buurt van een radiator of in direct zonlicht liggen.

De USB-lader gebruiken

Je kunt de USB-bureaulader gebruiken wanneer je horloge zich in de horlogeband bevindt, maar je kunt je horloge ook eerst uit de horlogeband halen.

Haal het horloge als volgt uit de horlogeband: houd het horloge met beide handen vast, plaats je duimen op de grote knop en je wijsvingers aan de achterkant op de rand van het frame. Duw met je duimen op de grote knop totdat het horloge uit het frame losklikt.



Als je het horloge in de USB-lader wilt plaatsen, schuif je het horloge in de lader, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt.

Als je het horloge uit de USB-lader wilt halen, duw je onder het scherm van het horloge. Schuif zo het horloge uit de lader, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt. Trek het horloge niet omhoog uit de USB-lader omdat de lader daardoor beschadigd kan raken.

Belangrijk: je kunt ook een USB-wandlader gebruiken om je TomTom Golfer op te laden. Plaats het horloge in de USB-lader en sluit de USB-kabel van de USB-lader aan op de USB-wandlader.

De status van je horloge

Druk in het klokscherm op omlaag om **INSTELLINGEN** te openen en selecteer vervolgens **INFO** om het scherm Horlogestatus te zien.

Op het statusscherm wordt de volgende informatie weergegeven:

- **Batterij** - de batterijstroom die nog aanwezig is in je horloge.

Als je de batterij wilt opladen, moet je het horloge in de bureauhouder plaatsen en [de houder aansluiten](#) op je computer.

- **Opslag:** de resterende opslag op je horloge. Je krijgt een waarschuwing als er niet meer voldoende ruimte beschikbaar is om golfscores op te slaan. [Synchroniseer](#) regelmatig je horloge met je telefoon om meer ruimte vrij te maken.

- **QuickGPS** - de status van de QuickGPSfix-gegevens op je horloge.

QuickGPSfix helpt je horloge om je precieze locatie snel te bepalen, zodat je kunt gaan golfen. Als je de QuickGPSfix-gegevens op je horloge wilt bijwerken, sluit je het horloge aan op de computer of gebruik je de Golfer-app. TomTom Sports Connect werkt QuickGPSfix automatisch bij op je horloge. QuickGPSfix-gegevens blijven geldig tot drie dagen nadat ze zijn gedownload. Voor het weergeven van de status van de QuickGPSfix-gegevens worden de volgende symbolen gebruikt:



QuickGPSfix op je horloge geeft actuele informatie weer.



QuickGPSfix op je horloge geeft geen actuele informatie weer. Als de QuickGPSfix-gegevens op je horloge verouderd zijn, werkt het horloge nog steeds normaal. Maar het kan langer duren om een GPS-bepaling te krijgen als je een [ronde wilt spelen](#).

- **Versie:** het versienummer van de software en het serienummer van je horloge. Je hebt deze informatie mogelijk nodig als je contact opneemt met de klantenservice. Telkens wanneer je het horloge op de computer aansluit, controleert TomTom Sports Connect of er een software-update beschikbaar is voor je horloge.

Informatie over zachte resets

Een zachte reset wordt uitgevoerd wanneer je het horloge loskoppelt van een stopcontact of computer.

Om een zachte reset uit te voeren op je horloge, volg je deze stappen:

1. Sluit je horloge aan op een stopcontact of een computer.
Wacht tot je horloge het batterijsymbool weergeeft.
Als je een computer gebruikt, wacht je tot TomTom Sports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Haal je horloge uit het stopcontact of de computer.
De software op je horloge wordt opnieuw gestart. Hiermee wordt een zachte reset uitgevoerd op je horloge.

Informatie over reset door uitschakeling

Reset door uitschakeling

Je kunt dit type reset in de volgende situaties gebruiken:

- De stappenteller werkt niet meer.
- De slaapteller werkt niet meer.
- Je kunt QuickGPSfix op je horloge niet meer bijwerken.

Als je je horloge wilt resetten door het uit te schakelen, volg je deze stappen:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot TomTom Sports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Klik op **INSTELLINGEN** in TomTom Sports Connect.
3. Houd de Ctrl (Windows) of cmd (macOS) ingedrukt terwijl je met de muisaanwijzer op **Reset** gaat staan.
Reset verandert in **Schakel uit**.
4. Klik op **Schakel uit**.
5. Koppel het horloge los van de computer.
Je horloge wordt uitgeschakeld.
6. Als je je horloge weer wilt inschakelen, sluit je het opnieuw aan op je computer of houd je de knop in een willekeurige richting ingedrukt.

Informatie over fabrieksinstellingen herstellen

Belangrijk: wanneer je in TomTom Sports Connect de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle persoonsgegevens en instellingen op je horloge verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Herstel de fabrieksinstellingen alleen als laatste redmiddel wanneer je het horloge wilt resetten of als je al je gegevens en instellingen van het horloge wilt verwijderen.

Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, wordt de software op je horloge opnieuw geïnstalleerd en wordt het volgende verwijderd:

- Je activiteiten op het horloge.
- Je instellingen op het horloge.
- Je instellingen voor het uploaden van activiteiten in TomTom Sports Connect.

Opmerking: als je de TomTom Golfer mobiele app gebruikt, moet je mogelijk je horloge verwijderen op je smartphone. Daarna moet je je horloge opnieuw koppelen.

Android™ - Ontkoppel of verwijder je horloge via het **Bluetooth®**-menu op je Android™-apparaat.

iOS - ga naar het Bluetooth-instellingenschermbild in iOS, klik op het pictogram (i) achter de horlogenaam en selecteer **Vergeet dit apparaat**.

Belangrijk: let er bij het herstellen van de fabrieksinstellingen op dat je het horloge niet loskoppelt voordat het resetten van het horloge door TomTom Sports Connect is voltooid. Dit duurt een paar minuten. Bekijk eventuele berichten die worden weergegeven in TomTom Sports Connect en op je horloge voordat je je horloge loskoppelt.

Je herstelt als volgt de fabrieksinstellingen op je horloge:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot TomTom Sports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Klik op **INSTELLINGEN** in TomTom Sports Connect.
3. Klik op **Reset**.
TomTom Sports Connect downloadt de meest recente softwareversie voor je horloge.
4. Houd je horloge verbonden terwijl TomTom Sports Connect de software daarop installeert.
5. Klik op **Meld je aan**.
TomTom Sports Connect opent de TomTom Sports-website.
6. Doe een van de volgende dingen:


- Klik op **Maak account aan en registreer product** om een nieuw TomTom-account aan te maken.
 - Klik op **Meld aan en registreer product** om je horloge te registreren met een bestaand TomTom-account.
7. Volg de instructies van de TomTom Sports-website.
De wereldwijde golfbanen worden op je horloge gedownload nadat je je product hebt geregistreerd.

Een back-up maken van je golf rondes

Je kunt handmatig een back-up maken van je rondes met behulp van de TomTom Golfer mobiele app. Daarvoor voer je de volgende stappen uit.

Selecteer hieronder je besturingssysteem:

Android - Windows

1. Verbind je smartphone met je computer.
2. Druk op de toets met het Windows-logo +E om Windows Verkenner te openen.
3. Dubbelklik in de lijst met apparaten met verwisselbare opslag op de geheugenkaart van je Android-apparaat.
4. Open **TomTom_TomTom Sports/[serienummer horloge]**.
5. Kopieer de map met de naam **Rondes** en sla deze op je computer op.

Android - Mac OS X

1. Verbind je smartphone met je computer.
2. Klik op Finder in het dock om een nieuw Finder-venster te openen.
3. Klik in de zijbalk op de geheugenkaart van je Android-apparaat.
4. Open **TomTom_TomTom Sports/[serienummer horloge]**.
5. Kopieer de map met de naam **Rondes** en sla deze op je computer op.

iOS

1. Sluit je iOS-apparaat aan op je computer en wacht tot iTunes wordt geopend.
2. Klik op het pictogram van het apparaat in de linkerbovenhoek van iTunes.
3. Selecteer Apps in de zijbalk van iTunes en scrol omlaag naar Bestanden delen.
4. Selecteer TomTom Sports.
5. Selecteer alle .golf2-bestanden en sla ze op de computer op.

Een ronde golf spelen

Snelstart: je eerste hole spelen

Ga als volgt te werk om je eerste hole te spelen:

1. Druk op rechts in het klokscherm.
Je horloge toont het bericht **Even geduld**. Als je horloge een GPS-bepaling heeft gevonden, zie je een lijst met golfbanen in de buurt.
2. Druk op omhoog of omlaag om een baan te selecteren en druk op rechts om de ronde te starten.
3. De eerste hole wordt weergegeven en je ziet de volgende info op het bereikscherm van je horloge:
 1. Een gebogen pijl geeft aan of de hole een dogleg heeft of niet en toont de richting van de dogleg.
 2. Holenummer (naast het vlagsymbool).
 3. Par van de hole.
 4. De afstand van je laatste swing.
 5. Afstand van jouw positie tot het begin, midden en eind van de green.

Let op: de afstand tot de vlaggenstok wordt niet weergegeven omdat de plaatsing van de vlaggenstok per dag kan verschillen.

Tip: druk op rechts voor meer informatie over de hole.



4. Je kunt zoveel oefenswings doen als je wilt.

Tip: je kunt meerdere oefenswings doen zonder dat dat invloed heeft op je scorekaart, aangezien er maar één swing wordt geregistreerd vanaf iedere locatie.

5. Sla je eerste slag en loop naar de locatie van je golfbal.
Afstand van de laatste swing wordt weergegeven.

6. Speel deze hole verder totdat je de bal put.

Let op: als een slag niet automatisch wordt geregistreerd, dek je het scherm af met je handpalm om handmatig een put of chip toe te voegen.

7. Bewerk de score als je de scorekaartmelding ziet of druk twee keer op rechts om de score tijdens het spelen te bewerken.
8. Loop naar de tweede hole. Je horloge detecteert het automatisch als je naar de volgende hole gaat. Je kunt ook op omhoog of omlaag drukken vanuit het bereikscherm om handmatig naar de tweede hole te gaan.

Een baan kiezen

Tip: als je horloge **Een ogenblik geduld** aangeeft als je wacht op een QuickGPSfix, kun je op omlaag drukken om door recente banen te bladeren. Het horloge trilt wanneer er een bepaling is verkregen.

Druk op omhoog of omlaag in het golfbaanmenu om een golfbaan te selecteren.



Druk op rechts als je klaar bent om te gaan golfen.

Druk twee keer op links om terug te gaan naar het klokscherm.

Let op: ga naar tomtom.com/nl-nl/golf/golf.html om te kijken of je golfbaan beschikbaar is op het horloge. De pagina is in het Engels.

Golfbaaninformatie bijwerken

Enmalige update om incrementele baanupdates te ontvangen

Wij raden je aan om alle golfbanen wereldwijd opnieuw te installeren, zodat je horloge incrementele updates kan ontvangen.

Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de Sports Connect-pc-applicatie gebruikt waarmee je horloge is geüpdatet voordat je de golfbaaninformatie bijwerkt. Als je niet de nieuwste versie hebt geïnstalleerd, wordt er een link weergegeven om deze te downloaden:

- **Windows:** klik op het horlogepictogram in het systeemvak rechtsonder op het bureaublad en klik op **Instellingen**. De versie staat aangegeven op het tabblad **Info**.

- **Mac OS X:** klik op het horlogepictogram op de statusbalk rechtsboven op het bureaublad en klik op **Instellingen**. De versie staat aangegeven op het tabblad **Info**.

Volg deze stappen om de golfbaaninformatie op je TomTom Golfer bij te werken:

1. Sluit je horloge aan op je computer.
Sports Connect downloadt en installeert de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.
2. Klik in Sports Connect op **Update**.
Sports Connect downloadt en installeert de meest recente softwareversie.
3. Vouw **INSTELLINGEN** uit in Sports Connect.
4. Selecteer het tabblad **GOLFBANEN** in Sports Connect en klik op **DOWNLOAD NIEUWE KAARTEN**.
Sports Connect downloadt en installeert alle golfbanen wereldwijd.

Baaninformatie naderhand bijwerken

Je kunt de golfbanen op je TomTom Golfer op twee manieren bijwerken:

1. [TomTom Golfer mobiele app](#)
Als je een compatibele telefoon hebt, kun je de TomTom Golfer mobiele app gebruiken om alle golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld en de golfbanen in een straal van 1000 meter bij te werken.
2. [TomTom Sports Connect](#)
Elke keer dat je het horloge aansluit op je computer, downloadt en installeert Sports Connect de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.
Als je alle golfbanen wilt bijwerken, bijvoorbeeld als je van plan bent op reis te gaan, klik je op **INSTELLINGEN** in Sports Connect. Selecteer het tabblad **GOLFBANEN** en klik op **DOWNLOAD NIEUWE KAARTEN**.

Let op: het opnieuw installeren van banen neemt ongeveer één uur in beslag.

Een ronde pauzeren, beëindigen en voortzetten

Een ronde golf pauzeren of hervatten

Houd tijdens een ronde links ingedrukt om de klok te stoppen en je ronde te pauzeren.

Als je een ronde wilt hervatten, druk je op rechts.

Een ronde golf stoppen

Als je een ronde wilt stoppen, houd je links ingedrukt om te pauzeren en nogmaals om terug te gaan naar het klokscherm.

Een ronde golf voortzetten

Tip: je kunt een ronde golf alleen voortzetten als je eerder ten minste één cijfer op je scorekaart hebt ingevoerd.

Ga als volgt te werk om een ronde golf voort te zetten:

1. Druk in het klokscherm op rechts en kies de baan die je aan het spelen was.
2. Druk nogmaals op rechts om het scherm Range te openen.
Je wordt gevraagd of je de scorekaart wilt hervatten.
3. Druk op rechts om **JA** te kiezen, of op links om **NEE** te kiezen.

Let op: je kunt een scorekaart hervatten tot 24 uur nadat je een ronde hebt gepauzeerd en bent teruggegaan naar het klokscherm. De scorekaart wordt gewoon opgeslagen in je scoregeschiedenis als je de scorekaart niet hervat.

Een verandering aan een baan rapporteren

Je kunt veranderingen aan golfbanen hier rapporteren:

[Veranderingen aan een golfbaan rapporteren](#)

Doglegs

Doglegs op je horloge lezen

Je TomTom Golfer laat zien of er doglegs aanwezig zijn op een hole.

Een dogleg wordt op je horloge aangegeven met een pijl op het bereiksscherm. De richting van de pijl geeft aan of de dogleg naar links of naar rechts afbuigt.



Je kunt over een dogleg heen slaan of een lay-up uitvoeren.

Let op: dubbele doglegs worden niet ondersteund door je TomTom Golfer.

Positie van doglegs op de fairway

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van doglegs ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Voorbeeld: volgens het horloge hieronder is er dogleg op 230 meter van je huidige positie.



De afstand tot het begin van de dogleg wordt gemeten langs de middenlijn van de baan.


Lay-ups

Lay-ups met je horloge

Tijdens je spel zie je op het lay-upscherm de lay-upmarkeringen links op het horlogeschermscherm en je huidige afstand vanaf die markering rechts op het horlogeschermscherm (zie hieronder).

Als je naar de vlaggenstok kijkt, zie je hoe ver je je op dit moment van de 200, 150 en 100 meter-markeringen bevindt.

Op de onderstaande afbeelding bevindt de golfer zich 236 meter van de 200 meter lay-upmarkering.



Wanneer je over de hole in de richting van de vlaggenstok loopt, neemt je huidige afstand van de eerste L200-markering rechts op het horlogeschermscherm af.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

De standaardafstanden voor de lay-upmarkeringen zijn 100, 150 en 200.

Let op: druk op omhoog om door de schermen Hindernissen, Layup of Greenweergave te bladeren, afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Greenweergave is altijd aanwezig.

Tip: als het signaal slecht of helemaal verbroken is, worden de range-waarden grijs weergegeven en worden de laatste waarden weergegeven die goed of nauwkeurig waren.

Layup- en greenweergaven

Druk op omhoog of omlaag terwijl je de green benadert om tussen het lay-upscherm en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.


De green benaderen

Approach-schot met je horloge

Zoals je in het onderstaande voorbeeld kunt zien, weerspiegelt de vorm van de green op je horloge de vorm van de daadwerkelijke green waar je naartoe werkt.

Omliggende hindernissen worden weergegeven als patronen. Water wordt weergegeven met een golfpatroon en bunkers als een gestippeld patroon. Als water- en zandhindernissen in hetzelfde gebied rond de green aanwezig zijn, krijgt water prioriteit en wordt het waterpatroon weergegeven, niet het zandpatroon.

De afstand naar het midden van de green wordt weergegeven en weerspiegelt de middelste waarde op het bereiksscherm.



Layup- en greenweergaven

Druk op omhoog of omlaag terwijl je de green benadert om tussen het lay-upscherm en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.




Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.

Hindernissen

Hindernissen op je horloge lezen

Je TomTom Golfer kan je waterhindernissen of bunkers laten zien die binnen een straal van 300 meter liggen.

Op je horloge worden hindernissen weergegeven in de vorm van een water- of zandpatroon. Daarnaast worden ook de afstanden tot hindernissen weergegeven, zoals 293 (eind) en 278 (begin) in het voorbeeld hieronder.



Positie van hindernissen op de fairway

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Zo laat het onderstaande horloge bijvoorbeeld een [bunker](#) zien die ongeveer 220 meter voor je aan de rechterkant van de baan ligt, en een [waterhindernis](#) die 275 meter recht vooruit ligt, waar je de bal overheen moet slaan. De waterhindernis is ongeveer 15 meter breed.



Als een hole geen hindernissen bevat, of als je ze al voorbij bent, zie je een vinkje in het midden van het scherm Hindernissen.

Let op: als er geen informatie beschikbaar is over hindernissen op een hole, wordt het bericht **Geen informatie** weergegeven.

Op een hindernis inzoomen

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.



Om meer details te zien over de hindernissen die zich op dat moment voor je bevinden, ga je als volgt te werk:

1. Ga naar het scherm Hindernissen.
2. Dek het scherm van je TomTom Golfer met je handpalm af, alsof je de [achtergrondverlichting](#) inschakelt.

Je ziet een ingezoomde weergave van de hindernis die zich op dat moment in het midden van je scherm bevindt, met nauwkeurige afstanden en meer detail.



3. Om uit te zoomen bedek je het scherm nogmaals met je handpalm.

Tip: op het ingezoomde scherm Hindernissen zie je geen doglegs.

Scores

Scores bijhouden met je horloge

Nadat je een hole hebt gespeeld, druk je op rechts tot je het scorekaartscherm ziet. De scorekaart wordt gebruikt om je score per hole op te slaan en laat je totale score voor de ronde tot dan toe zien.

Tip: als je naar je score wilt worden gevraagd voordat je naar de volgende hole gaat, druk je op omlaag vanuit het klokscherm om het menu **INSTELLINGEN** te openen. Selecteer vervolgens **OPTIES** en druk op rechts om **HOLE** te selecteren. Selecteer **GELUIDEN**.



1. Je score ten aanzien van de par voor de ronde.
'E' betekent even par voor de hole. Een plusteken (+) betekent over par en een minteken (-) onder par.
2. Het identificerende nummer van de hole: in dit geval bevindt de golfer zich op de eerste hole.
3. De par voor de hole. Bijvoorbeeld: de eerste hole die hierboven wordt weergegeven, is een par 5.
4. Het totaal aantal slagen dat tot nu toe in de ronde is gemaakt. In dit voorbeeld heeft de golfer één hole gespeeld en vijf slagen gemaakt en dus is het totaal voor de ronde tot nu toe ook vijf slagen.
5. Het aantal slagen voor de hole die zojuist is gespeeld.
Voer de score voor een hole in door op omhoog of omlaag te drukken tot het aantal slagen dat je hebt gespeeld voor die hole wordt weergegeven.

Let op: als je een bal per ongeluk [buiten de grenzen](#) slaat of op een naastgelegen hole, noteer je de extra slagen gewoon op je horloge als deel van het totaal aantal slagen voor die hole nadat je de hole hebt voltooid. Om een extra slag te noteren, dek je het scherm met je handpalm af terwijl je in het scherm Bereik of Scorekaart bent.

Vorige scores bekijken

1. Druk op omhoog vanaf het klokscherm om scores van je vorige ronden te bekijken.



Je ziet de datums van je recente ronden en de algehele score voor de ronde. Het hier weergegeven voorbeeld is van 3 onder, 2 onder of even par.

2. Druk op omhoog en omlaag om een eerdere ronde te selecteren die je wilt bekijken en druk dan op rechts.

Je ziet de naam van de baan waarop je hebt gespeeld.

3. Druk op rechts om de par en de totale score voor de ronde te bekijken, verdeeld in de eerste 9 holes en de laatste 9 holes, zoals hieronder te zien.



4. Druk op rechts om de score per hole van die vorige ronde te bekijken.
5. Druk op links om terug te gaan naar de naam van de baan.

Tip: je kunt tot 250 voltooide scorekaarten opslaan op je horloge, inclusief de algehele score en de score per hole per ronde.

Scorekaarten van je horloge verwijderen

Ga als volgt te werk om de scorekaarten van je TomTom Golfer te verwijderen:

1. Herstel de [fabrieksinstellingen](#).
2. Installeer de golfbanen opnieuw. Dit kan ongeveer 80 minuten duren. Volg de instructies in [Golfbaaninformatie bijwerken](#).
3. Zorg ervoor dat je smartphone je horloge vergeet via de Bluetooth-instellingen en koppel het horloge opnieuw volgens de instructies in [Telefoon](#).

Autoshot detection

Info over automatische slagdetectie

Je horloge registreert automatisch je swing of slag en bevestigt die door middel van een trilling en een waarschuwing op het scherm.

Je kunt de instellingen voor automatische slagdetectie, inclusief geluiden, aanpassen door op omlaag te drukken vanuit het klokscherm en zo het menu **INSTELLINGEN** te openen. Selecteer **OPTIES** . Druk op rechts om het menu **OPTIES** te openen.



Het horloge trilt omdat je de waarschuwing op het scherm mogelijk mist tijdens een 'follow-through' van 4-5 seconden.

Let op: je kunt meerdere oefenswings doen zonder dat dat invloed heeft op je scorekaart, aangezien er maar één swing wordt geregistreerd vanaf iedere locatie. Als je meer slagen moet noteren, bijvoorbeeld in geval van een strafslag, kun je dat handmatig doen door het scherm met je handpalm af te dekken.

Belangrijk: alle puts moeten handmatig worden genoteerd. Zie: [Handmatig een slag noteren](#).

Handmatig een slag noteren

Soms noteert de [automatische slagdetectie](#) een slag niet. In dat geval kun je de slag handmatig noteren. Alle puts moeten ook handmatig worden genoteerd.

Om een slag handmatig te noteren, dek je het scherm van je horloge met je handpalm af.

Als je op de green een slag handmatig noteert, wordt deze gezien als een putt.



Let op: je kunt meerdere oefenswings doen zonder dat dat invloed heeft op je scorekaart.

Een gedetecteerde slag verwijderen

Als een slag onbedoeld wordt gedetecteerd, kun je deze verwijderen voordat deze wordt meegerekend.

Als je de huidige waarschuwing voor +1 slag ziet, druk je binnen 10 seconden op links om **ANNULEREN** te selecteren.



Activity tracking

Info over activity tracking

Let op: activity tracking wordt niet ondersteund op de TomTom Golfer 2 SE.

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken om je activiteiten bij te houden. Je kunt onder andere het volgende doen:

- Je stappen tellen en bijhouden hoelang je fysiek actief bent, hoeveel calorieën je hebt verbrand en welke afstand je hebt afgelegd.
- Een dagelijks doel voor een van deze meetwaarden instellen.
- Een wekelijks doel gebruiken dat automatisch wordt gegenereerd op basis van je dagelijkse doel vermenigvuldigd met 7.
- Je dagelijkse en wekelijkse voortgang voor het ingestelde doel bekijken.

Nauwkeurigheid van activity tracking

Activity tracking is bedoeld om informatie te verstrekken om zo een actieve en gezonde levensstijl te bevorderen. Je sporthorloge heeft sensoren die je bewegingen bijhouden. De gegevens en meetwaarden op je fitnesstracker, zoals het aantal stappen, je slaapcyclus, de afgelegde afstand en aantal verbrande calorieën, geven bij benadering aan hoe actief je bent, maar zijn mogelijk niet volledig accuraat.

Een dagelijks doel voor een activiteit instellen

Let op: activity tracking wordt niet ondersteund op de TomTom Golfer 2 SE.

Activity tracking is standaard ingeschakeld en er is automatisch een doel van 10.000 stappen ingesteld. Als je een dagelijks doel wilt instellen of wijzigen voor een activiteit, ga je als volgt te werk:

1. Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen.
2. Selecteer **TRACKER**.
3. Selecteer **DOELEN**.
4. Selecteer het doel dat je wilt instellen: **STAPPEN, TIJD, CALORIEËN** of **AFSTAND**.
5. Druk op rechts.
6. Stel een doel in, bijvoorbeeld voor het aantal stappen dat je wilt bereiken.
7. Druk op rechts om terug te gaan naar het scherm **TRACKER**.
8. Druk twee keer op links om terug te gaan naar het klokscherm.

Tip: veel mensen stellen zich bijvoorbeeld ten doel elke dag 30 minuten actief te zijn of 10.000 stappen te zetten.

Opmerking: als je een alarm hebt ingeschakeld, verschijnt er een melding op het scherm van het horloge en hoor je een waarschuwing zodra je het doel hebt behaald.

Activity tracking uitschakelen

Let op: activity tracking wordt niet ondersteund op de TomTom Golfer 2 SE.

Als je activity tracking wilt uitschakelen, ga je als volgt te werk:

1. Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen.
2. Selecteer **TRACKER**.
3. Selecteer **DOELEN**.
4. Open het scherm **DOELEN** en selecteer **UIT**.

Je activiteiten in de gaten houden

Let op: activity tracking wordt niet ondersteund op de TomTom Golfer 2 SE.

Als je wilt nagaan hoe actief je bent geweest, ga je als volgt te werk:

1. Ga naar het klokscherm en druk op links om te zien hoe ver je al bent in het behalen van je doel.
2. Druk op omhoog of omlaag om de afstand, tijd of calorieën weer te geven, afhankelijk van de doelen die je hebt ingesteld.
3. Als je het aantal stappen per week wilt zien, druk je weer op links.
4. Druk twee keer op rechts om terug te gaan naar het klokscherm.

Instellingen

Informatie over Instellingen

Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen. Deze instellingen bepalen het algemene gedrag van je horloge.

Voor je horloge zijn de volgende instellingen beschikbaar:

- [Info](#)
- [Klok](#)
- [Tracker](#)
- [Telefoon](#)
- [Vliegtuigmodus](#)
- [Opties](#)
- [Profiel](#)
- [Standards](#)

Info

Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **INFO** en druk op rechts om het scherm **HORLOGESTATUS** weer te geven.

Zie [Horlogestatus](#) voor een beschrijving van de informatie op dit scherm.

Klok

Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **KLOK** en druk op rechts om het menu **KLOK** weer te geven.

Alarm

Selecteer **ALARM** om het alarm in of uit te schakelen en om de tijd voor het alarm in te stellen.

Wanneer het alarm afgaat, druk je op links om het te stoppen of op rechts om het alarm uit te stellen. Als je het alarm uitstelt, gaat het na 9 minuten weer af.

Tijd

Selecteer **TIJD** om de tijd op je horloge in te stellen. De tijd kan worden ingesteld in de 12- of 24-uursnotatie, afhankelijk van de instelling voor **24-UUR**.

Datum

Selecteer **DATUM** om de datum op je horloge in te stellen.

24-UUR

Selecteer **24-UUR** om te schakelen tussen de 12-uursnotatie en de 24-uursnotatie voor het weergeven en instellen van de tijd. Druk op rechts om te schakelen tussen **AAN** en **UIT** voor deze instelling.

Tracker

DOELEN

Druk in het klokscherm van je horloge op omlaag om het scherm **INSTELLINGEN** te openen en selecteer vervolgens **TRACKER**. Druk op rechts om **DOELEN** te selecteren.

Zie Een dagelijks doel voor een activiteit instellen voor meer informatie.

Activity tracking uitschakelen

Druk in het klokscherm van je horloge op omlaag om het scherm **INSTELLINGEN** te openen en selecteer vervolgens **TRACKER**. Activity tracking is standaard **AAN**, dus selecteer **UIT** om activity tracking uit te schakelen.

Telefoon

Met de TomTom Golfer mobiele app op je smartphone kun je automatisch je sportactiviteiten uploaden van je TomTom Golfer naar de Golfer-app. Daarnaast worden QuickGPSfix-gegevens via de app naar je horloge gedownload.

Voor meer informatie over het koppelen van je horloge met je telefoon of mobiele apparaat ga je naar TomTom Golfer-app.

Volg deze stappen om je horloge te koppelen met een telefoon of mobiel apparaat:

1. Zorg ervoor dat je telefoon of mobiele apparaat in de buurt is.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon.
3. Druk in het klokscherm van je horloge op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **TELEFOON** en druk op rechts.
4. Druk op rechts om te koppelen.
5. Start de TomTom Golfer-app op je telefoon en tik om te verbinden.



6. Tik op de naam van je horloge wanneer deze verschijnt.
7. Voer de pincode op je horloge in op je telefoon en tik op **KOPPEL**.
Je horloge is nu gekoppeld met je telefoon of mobiele apparaat.

Als de koppeling is voltooid, verschijnt het bericht "Verbonden" op je horloge.



Als de mobiele app op je telefoon of mobiele apparaat actief is of in de achtergrond is geopend, probeert het horloge automatisch verbinding te maken als er een nieuwe activiteit klaar is om te uploaden of als de QuickGPSfix-gegevens verouderd zijn.

Als je de Golfer-app op je telefoon opent en deze vervolgens verbinding probeert te maken met je horloge, moet je het horloge mogelijk uit de slaapstand halen door naar een ander scherm te gaan. Druk in het klokscherm op omlaag, links of rechts.

Baangegevens synchroniseren

Je kunt de baangegevens met deze instelling automatisch synchroniseren met je TomTom Sports-account.

Druk in het klokscherm van je horloge op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **TELEFOON** en druk op rechts.

Selecteer **SYNC**. Als automatisch uploaden is **UITGESCHAKELD**, druk je op omhoog of omlaag om automatisch uploaden in te schakelen.

Vliegtuigmodus

Druk in het klokscherm van je horloge op omlaag om het scherm **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens de modus **VLIEGTUIG** en druk op rechts.



Druk op omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus of vluchtmodus in te schakelen.

Als de vliegtuigmodus of vluchtmodus is ingeschakeld, wordt er een vliegtuigpictogram weergegeven op het klokscherm en wordt alle connectiviteit via Bluetooth low energy (ook wel BLE of Bluetooth® Smart) uitgeschakeld.

Druk opnieuw op omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Opties

Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **OPTIES** en druk op rechts om het menu **OPTIES** weer te geven.

Hole

Selecteer **HOLE** om volgende hole en opties voor geluid in te stellen. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **VOLGENDE** - Selecteer **AAN** of **AAN + SCORE** om ervoor te zorgen dat je horloge automatisch naar de volgende hole gaat zodra je de huidige hole hebt voltooid. Selecteer **UIT** om automatisch naar de volgende hole gaan uit te schakelen. **AAN + SCORE** vraagt je om je score te registreren zodra je naar de volgende hole gaat.
- **GELUIDEN** - Selecteer **PIEP + TRIL**, **PIEP** of **TRIL** voor een melding wanneer je automatisch naar de volgende hole gaat. Selecteer **UIT** om alle meldingen uit te schakelen.

Slagen

Selecteer **SLAGEN** om geluiden voor automatische snelheidsdetectie te beheren.

- **GELUIDEN** - Je hoort of voelt deze geluiden of trillingen wanneer een slag automatisch wordt gedetecteerd en wordt toegevoegd aan je scorekaart. Selecteer **PIEP + TRIL**, **PIEP**, **TRIL** of **UIT**.

Eenheden

Selecteer **EENHEDEN** om de eenheden voor afstand en gewicht in te stellen die op je horloge moeten worden gebruikt. Je kunt elke gewenste combinatie van yards of meters en ponden of kilogrammen selecteren.

Functie van de knoppen

Selecteer **KNOPPEN** om in te stellen of er geluids- of trilmeldingen zijn wanneer je de knoppen op je horloge indrukt.

Tip: vergeet niet om je aan de regels en etiquette omtrent geluidsniveaus tijdens het spelen te houden wanneer je deze functie op de baan gebruikt.

Profiel

Druk in het klokscherm op omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **PROFIEL** en druk op rechts om het menu **PROFIEL** te openen.

Selecteer de volgende opties om je gegevens in te stellen:

- **TAAL**
- **CLUBS**
- **GEWICHT**
- **LENGTE**
- **LEEFTIJD**
- **GESLACHT**

Taal

Selecteer **TAAL** om de taal in te stellen die moet worden gebruikt voor de menu's en berichten op je horloge.

Clubs

Selecteer links- of rechtshandige clubs.

Tip: het maakt niet uit om welke pols je het horloge draagt.

Geslacht

Geslacht wordt gebruikt door de TomTom Golfer wanneer je een hole speelt met verschillende pars voor mannen en vrouwen. Een hole kan bijvoorbeeld par 5 zijn voor vrouwen en par 4 voor mannen.

Standards


Druk in het klokscherm omlaag om het menu **INSTELLINGEN** te openen, selecteer vervolgens **STANDARDS** en druk op rechts om door de productcertificeringen per land te scrollen.

TomTom Sports-account

Je TomTom Sports-account is een centrale opslaglocatie voor al je sportgegevens.

Als je een account wilt aanmaken, klik je op de knop TomTom Sports Connect of ga je rechtstreeks naar de website: mysports.tomtom.com.

Het onderstaande diagram laat zien dat je je activiteiten kunt beheren met je Sports-account via TomTom Sports Connect of de TomTom Golfer-app.




TomTom Golfer mobiele app

Je kunt de TomTom Golfer-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via [tomtom.com/app](https://www.tomtom.com/app).

De TomTom Golfer mobiele app doet het volgende:

- Toont je slaganalyse, je ultieme ronde en je slagdistributie of -patroon.
- Werkt golfbaaninformatie bij.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.
- Biedt een alternatief voor TomTom Sports Connect voor het bijwerken van QuickGPSfix.

Belangrijk: om rondegegevens over te zetten van je TomTom Golfer-horloge naar je mobiele telefoon, moet je telefoon verbonden zijn met internet. Dit kan een internetverbinding zijn via mobiele data of via Wi-Fi.



Ondersteunde telefoons en mobiele apparaten

iOS

De TomTom Golfer-app is geschikt voor iOS 7.1 en hoger op de volgende apparaten met Bluetooth Smart:

- iPhone 5 of later.
- iPod touch 5e generatie of later.
- iPad Pro, iPad Air.
- iPod 3e generatie of later.
- Alle iPad mini-modellen.

Android

De TomTom Golfer-app vereist Bluetooth Smart (of Bluetooth LE) en Android 4.3 of hoger om te communiceren met je horloge. Een aantal Android-apparaten met Bluetooth Smart is getest om hun compatibiliteit met de Golfer-app te bevestigen. Je kunt de compatibiliteit van je telefoon met de Golfer-app controleren via de [Google Play™ Store](#).

TomTom Sports Connect

TomTom Sports Connect doet het volgende:

- Helpt je bij het instellen van je horloge.
- Werkt de software op je horloge bij wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.
- Werkt de golfbaangegevens op je horloge bij.
- Draagt de instellingen die je selecteert op TomTom Sports over naar je horloge.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.

TomTom Sports Connect installeren

Je kunt TomTom Sports Connect gratis downloaden op deze pagina: tomtom.com/123/

Als dit programma eenmaal is geïnstalleerd, sluit je het horloge aan op je computer met de [USB-lader](#).

Verklarende woordenlijst

A

Automatische slagdetectie

Je horloge registreert automatisch één swing of slag op iedere locatie en bevestigt die door middel van een trilling en een waarschuwing op het scherm. Als je oefenswings doet binnen 15 m van een locatie, noteert je horloge geen extra slagen en zal hij dus ook niet trillen.

B

Buiten de baan

'Buiten de baan' betekent dat je hele bal buiten de grenzen van de golfbaan of een deel van de baan ligt. De grenzen van de golfbaan worden gemarkeerd door het comité dat verantwoordelijk is voor de wedstrijd of de golfbaan.

Als je bal buiten de baan ligt, moet je de bal normaal gesproken zo dicht mogelijk bij de plek waarvandaan de bal het laatst is gespeeld opnieuw spelen en kost je dat één extra slag. Maar lees eerst even de regels voor jouw baan.

Bunker

Een bunker is een gat met een steile wand of een ondiep gat in de buurt van de green of fairway en is normaal gesproken gevuld met zand. Het kan moeilijker zijn om een bal vanaf zand te spelen dan vanaf gras, en bunkers bevatten soms een verhoogde rand waardoor het moeilijk is om de bal uit de bunker te slaan.

D

Dogleg

Bepaalde holes zijn speciaal ontworpen zodat je vanaf de tee geen direct zicht op de green hebt. Een hole kan naar links of naar rechts afbuigen. Dit wordt een dogleg genoemd, omdat het de vorm heeft van de enkel van een hond.

G

Green

Een green, of putting green, is een gebied van zeer kort gemaaid gras om de hole of vlaggenstok. Het voornaamste doel van golf is om de bal uit te helen of de bal met zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen.

H

Hindernis

Een hindernis is een deel van een golfbaan met een moeilijk obstakel waar de golfer omheen moet. Een golfbaan kan waterhindernissen zoals meren en rivieren bevatten, kunstmatige hindernissen zoals bunkers en natuurlijke hindernissen zoals bossen of dichte struiken.

Veel recreatieve golfers gebruiken het woord 'hindernis' voor alles op een golfbaan wat hinderlijk is voor hun score, zoals dikke rough of een hoge boom in het midden van de fairway.

L

Lay-upmarkering

Een lay-upmarkering laat zien hoe ver je je op dit moment van de hole bevindt. Als je bijvoorbeeld L100, 223 ziet, betekent het dat je 223 meter af bent van de 100 meter-markering.

De L100-markering bevindt zich op 100 meter van de vlaggenstok.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

Lay-ups

Een lay-upschot wordt gemaakt vanaf de fairway achter de drive, maar vanwege de aanwezigheid van een hindernis moet je het schot korter of nauwkeuriger maken dan normaal. Dit heet een lay-upschot.

Normaal gesproken doe je een lay-up om te voorkomen dat je de bal in een hindernis op de fairway slaat of om de bal op een betere positie op de fairway te krijgen voor het volgende schot.

P

Par

De parwaarde van een golfbaan is het vooraf bepaalde aantal slagen dat een scratchspeler of speler met handicap nul nodig heeft om een hole, een ronde (het totaal van de pars van de gespeelde holes), een toernooi (het totaal van de pars per ronde) uit te spelen.

De score van een golfer wordt vergeleken met de parscore. Als een baan een par van 72 heeft en een golfer doet er 76 slagen over om de baan te voltooien, is de score +4, of vier over par, wat betekent dat het vier slagen meer kostte dan par om de baan te voltooien. Als het een golfer 69 slagen kostte, is zijn/haar score -3 of drie onder par.

S

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks rondes. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere rondes.

W

Waterhindernis

Waterhindernissen zijn normaal gesproken natuurlijke obstakels die een moeilijkheidsgraad toevoegen aan een golfbaan. Op nieuwere banen kunnen ze natuurlijk ook aangelegd zijn. Een waterhindernis kan een beek of vijver zijn die naast de fairway of tegenover een fairway ligt, waardoor de speler de bal over het water heen moet spelen.

Addendum

Waarschuwingen en gebruiksindicaties

Gebruiksindicaties

TomTom Golfer houdt je aantal stappen, aantal verbrande calorieën, gelopen afstand, actieve tijd en slaaptijd bij. Deze waarden helpen je bij het volgen van een actieve lifestyle.

Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen voor TomTom Golfer

- Het gebruik van dit product tijdens het golfen kan je afleiden van je omgeving.
- De TomTom Golfer is geen medisch apparaat en dient niet te worden gebruikt voor diagnostische doeleinden of als behandeling. Raadpleeg altijd een dokter voordat je begint met een trainingsprogramma.
- Dit is geen speelgoed. Dit product en de bijbehorende accessoires bevatten kleine onderdelen en kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Houd het product uit de buurt van kinderen. Bij inslikken van de batterij dien je direct medische hulp in te roepen.
- Toegang tot de TomTom Golfer-app is vereist om bepaalde functies van dit product te kunnen gebruiken.

VEILIGHEIDSMEDEDELING

- Het product bevat een lithiumpolymeerbatterij waar je niet bij kunt en die niet kan worden vervangen. Houd de TomTom Golfer buiten het bereik van kinderen. Als je vermoedt dat iemand het horloge heeft ingeslikt, dien je direct medische hulp in te roepen omdat er ernstig letsel kan ontstaan.

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op:

tomtom.com/privacy.

TomTom Golfer-app

Toegang tot de TomTom Golfer-app is vereist om bepaalde functies van dit product te kunnen gebruiken.

Informatie over batterij en milieu

Jouw systeem

Je mag het systeem niet demonteren, samenpersen, buigen, vervormen, doorboren of verscheuren. Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Plaats of bewaar het product niet op een warme plaats, in direct zonlicht, in of nabij een warmtebron, in een magnetron of in een drukvat, en stel het niet bloot aan temperaturen van hoger dan 60 °C (140 °F) of lager dan -20 °C (-4 °F).

Laat het product niet vallen. Als je vermoedt dat het product is beschadigd nadat het is gevallen, dien je contact op te nemen met de klantenservice. Gebruik het product alleen met de meegeleverde opladers, houders en USB-kabels. Ga naar tomtom.com voor vervangende onderdelen die door TomTom zijn goedgekeurd.

Productbatterij (niet vervangbaar)

Dit product bevat een lithiumpolymeerbatterij.

Breng geen wijzigingen aan de batterij aan en stel deze niet opnieuw samen. Steek geen vreemde voorwerpen in de batterij, en stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan brand- en explosiegevaar of andere gevaren.

Vermijd kortsluiting in de batterij en laat geen metaalgeleidende voorwerpen in aanraking komen met de batterijpolen.

Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen, tenzij de gebruikershandleiding duidelijk aangeeft dat de batterij door de gebruiker kan worden vervangen.

Batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, mogen alleen worden gebruikt in systemen waarvoor ze ontworpen zijn.

Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij bestaat er kans op ontploffing.

Als je problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice van TomTom.

De genoemde gebruiksduur van de batterij is de maximale gebruiksduur en is gebaseerd op het profiel van de gemiddelde gebruiker. Deze gebruiksduur kan alleen worden behaald onder bepaalde omgevingsomstandigheden. Als je de gebruiksduur van de batterij wilt verlengen, dien je het product op een koele, droge plaats te houden en de tips te volgen in de veelgestelde vragen: tomtom.com/batterytips.

Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag niet proberen de batterij te doorboren, te openen of uit elkaar te halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Het is niet mogelijk de batterij op te laden bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 45 °C (113 °F).

Informatie over het weggooien van de batterij

DEZE BATTERIJ MOET WORDEN GERECYCLED OF WEGGEGOOID VOLGENS PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING EN MAG NIET ALS ONGESORTEERD HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN AFGEVOERD. ZO BESCHERM JE HET MILIEU.



AEEA - afvoer van elektronisch afval

In de EU/EER is dit product voorzien van het vuilnisbaksymbool op het product en/of verpakking, zoals vereist in richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Dit product mag niet worden verwerkt als huishoudelijk afval of worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.

Buiten de EU/EER heeft het vuilnisbaksymbool mogelijk niet dezelfde betekenis. Meer informatie over de nationale recyclingopties kun je opvragen bij de lokale, verantwoordelijke autoriteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te voldoen aan lokale wetgeving bij het weggooien van dit product.



Operationele temperaturen van batterij

Operationele temperaturen: -20 °C tot 60 °C. Niet blootstellen aan temperaturen buiten deze waarden.

CE-keurmerk en radioapparatuur-richtlijn voor TomTom Golfer



Dit product kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten. De Bluetooth-frequenties waarbinnen dit product opereert zijn 2402 MHz - 2480 MHz en de maximale uitgaande zendsterkte van de radiofrequentie is -3,41 dBm.

Hierbij verklaart TomTom dat het GPS-navigatiesysteem radioapparatuurtype TomTom Golfer 2 and TomTom Golfer 2 SE in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Triman-logo



FCC-informatie voor de gebruiker



HET APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-VOORSCHRIFTEN

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur geeft radiofrequente straling af en kan bij onjuist gebruik (oftewel, indien wordt afgeweken van de instructies in deze handleiding) storing veroorzaken in de ontvangst van radio- en televisiesignalen.

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequente straling en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op één of meer van de volgende manieren op te heffen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.

- De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg voor hulp je dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC ID: S4L4REM

IC ID: 5767A-4REM

FCC-verklaring betreffende stralingsblootstelling radiofrequentie

De zenders in dit apparaat mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Verantwoordelijke partij in Noord-Amerika

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803

Tel: 866 486-6866 optie 1 (1-866-4-TomTom)

Stralingsinformatie voor Canada

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

De werking is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

De functie Landcode selecteren is uitgeschakeld voor producten die in de VS of Canada op de markt worden gebracht.

De apparatuur is gecertificeerd volgens de vereisten van RSS-247 voor 2,4 GHz.

BELANGRIJKE OPMERKING

IC-verklaring betreffende stralingsblootstelling:

- Dit apparaat voldoet aan richtlijnen IC RSS voor blootstelling aan radiofrequente straling in een ongecontroleerde omgeving.
- Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan vastgestelde IC-limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke bedieningsinstructies te volgen om te voldoen aan de limieten voor RF-blootstelling. Om binnen de IC-vereisten voor RF-blootstelling te blijven dien je de bedieningsinstructies te volgen die in deze handleiding worden vermeld.

Certificeringsinformatie voor de gebruiker

Als je de certificeringsinformatie voor je horloge wilt zien, druk je op omlaag vanuit het klokscherm om het menu **INSTELLINGEN** te openen. Selecteer **STANDARDS** en druk op rechts om door de certificeringsinformatie te bladeren.

Meegeleverde accessoires

- Oplaadkabel
- Verkorte handleiding

- Juridische folder

Land van herkomst

De TomTom Golfer is gemaakt in China.

Modelnummer

4REM

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Kennisgevingen over copyright

© 1992 - 2017 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het 'twee-handenlogo' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 1992 - 2017 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van TomTom of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponereerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponereerd in bepaalde andere rechtsgebieden. MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponereerd in bepaalde rechtsgebieden.

De software die in dit product is opgenomen, bevat AES-code die valt onder het copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Verenigd Koninkrijk. Alle rechten voorbehouden.

Licentievoorwaarden:

Herdistributie en gebruik van deze software (met of zonder wijzigingen) is toegestaan zonder betaling van vergoedingen of royalty's mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij herdistributie van de broncode moet deze broncode de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

Bij binaire distributie moet de meegeleverde documentatie de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

De naam van de copyrighthouder mag niet worden gebruikt om producten die zijn gemaakt met deze software, te onderschrijven zonder specifieke schriftelijke toestemming.

Bluetooth®



Het **Bluetooth®**-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door TomTom onder licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Wi-Fi®

Wi-Fi is een gedeponereerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Play en het Google Play-logo

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPod, iPod touch, Mac en de 'Download via de App Store'-badge

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPod, iPod touch, Mac en het Apple-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

