

Gebruikerhandleiding



 **CycloSeries**

The best
EXPERIENCE
in bicycle
navigation

Welkom

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit apparaat. Lees deze handleiding aandachtig vooraf u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik deze als eerste punt van referentie.

Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding

Het is belangrijk om de termen en typografische conventies te begrijpen die in deze handleiding zijn gebruikt.

Vet — Componenten of items die worden weergegeven op het scherm, inclusief knoppen, kopteksten, veldnamen en opties.

Cursief — Geeft de naam van een scherm aan.

Disclaimer

Niet alle modellen zijn overal verkrijgbaar.


Afhankelijk van het specifiek gekochte model is het mogelijk dat de kleur en het uiterlijk van uw apparaat en de accessoires niet exact overeenkomen met de afbeeldingen in dit document.

Mio werkt volgens een beleid van voortdurende ontwikkeling. Mio behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan alle producten die in dit document zijn beschreven. Mio garandeert niet dat dit document foutvrij is. De schermopnamen en andere presentaties die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke schermen en presentaties die door het eigenlijke product zijn gegenereerd. Alle dergelijke verschillen zijn zeer klein en het eigenlijke product zal op alle materiële vlakken de beschreven functionaliteiten bieden zoals voorgesteld in de gebruikershandleiding.

Copyright

© 2012 MiTAC International Corporation. Mio is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van MiTAC.

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

ANT+™  is een handelsmerk van Garmin Ltd. of van een van diens dochterondernemingen.

Revisie: R00
(04/2012)

Inhoud

Welkom	2
Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding	2
Disclaimer	2
Copyright	2
Inhoud	2
Kennismaken met uw apparaat	3
Het apparaat	3
Accessoires	4
Aan de slag	4
De batterij opladen	4
De eerste keer starten	5
Het apparaat aansluiten op de computer	5
Het apparaat installeren	6
Het apparaat op uw fiets monteren	6
De sensoren op de fiets installeren	6
De hartslagmonitor omdoen	7
Basisbediening	8
De aan/uit-knop gebruiken	8
Het aanraakscherm gebruiken	8
Hoofdmenu	9
De systeem pictogrammen	9
Dashboard-schermen	9
Toetsenbordscherm	10
Navigatie starten	11
Naar huis navigeren	11
De locatie op adres zoeken	11
Zoeken naar een POI	12
Naar een locatie zoeken in het Kaartscherm	12
Met GPS-coördinaten naar een locatie zoeken	12
Tracks	13
Navigeren naar Favorieten	13
De geschiedenis weergeven	14

Kennismaken met uw apparaat

Surprise Me™.....	14
Andere navigatie-opties.....	15
Trainingmodus.....	15
Training op afstand.....	15
Training op tijd.....	16
Training op calorieën.....	16
Het apparaat aanpassen.....	17
Kaarten.....	17
Route opties.....	17
Geluid.....	18
Sensoren.....	18
Dashboard.....	18
Helderheid.....	18
Profielen.....	19
GPS.....	19
Kompas.....	19
Taal.....	19
Datum & tijd.....	20
Eenheden.....	20
Productinfo.....	20
Gegevens op het apparaat beheren.....	21
MioShare installeren.....	21
Uw ervaringen delen op internet.....	21
Voor meer informatie.....	21
Online ondersteuning.....	21
Uw Mio onderhouden.....	21
Problemen oplossen.....	22
Wat is GPS?.....	22
IPX7.....	23
Veiligheidsmaatregelen.....	23
Informatie over goedkeuringen.....	23
WEEE.....	24

Het apparaat




- 1** Aan/uit-knop
Schakelt het apparaat aan en uit.
- 2** Aanraakscherm
 - Geeft de uitvoer van het apparaat weer.
 - Tik met een vinger op het scherm om de menuopdrachten te selecteren of gegevens in te voeren.
- 3** Mini-USB-aansluiting
Voor aansluiting van lader of USB-kabel.
- 4** Fietshouder
Voor de montage van het apparaat.

Accessoires

De volgende accessoires zijn bij het apparaat geleverd:


Opmerking: Afhankelijk van het specifieke model dat u hebt aangeschaft, zal de kleur en het uiterlijk van uw apparaat en de accessoires niet exact overeenkomen met de afbeeldingen in dit document.



Voedingsadapter



USB-kabel




Fietsmontagekit



Hartslagriem*
(ANT+™-sensor)

* Kan uitsluitend apart worden verkocht en gebruikt voor geselecteerde modellen.



Sensorkit voor snelheid en ritme*
(ANT+™-sensor)

Om het apparaat op een fiets te gebruiken, moet u er voor zorgen dat u over de specifieke fietsmontagekit beschikt die bij het apparaat is meegeleverd. Mio kan extra accessoires leveren voor specifieke modellen.

Bezoek de website van Mio (www.mio.com) voor informatie.

Informatie:

Dit apparaat is ANT+ gecertificeerd en geschikt voor ANT+ sensorapparaten die gegevens over de hartslag en gecombineerde fietssnelheid en -tempo ondersteunen. Bezoek voor meer informatie: www.thisisant.com/modules/mod_product-directory.php

Aan de slag


De batterij opladen

Het apparaat bevat een interne batterij die bij aankoop mogelijk niet volledig is opgeladen. U moet de batterij gedurende minstens 8 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.

De batterij opladen:


• Een stopcontact gebruiken

Sluit de kabel van de lader aan op de USB aansluiting op de achterkant van het apparaat en sluit de lader aan op het stopcontact.



• Via de computer

Sluit het apparaat aan op de computer met behulp van de USB-kabel. Zie voor meer informatie "Het apparaat aansluiten op de computer" in dit hoofdstuk.




VOORZICHTIG: Houd rekening met het volgende voor optimale prestaties van de batterij:

- De batterij niet opladen bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht). De batterij stopt met laden als de omgevingstemperatuur lager is dan -10 °C of hoger dan 60 °C.
- Laad de batterij op als deze bijna leeg is. Zorg ervoor dat de batterij volledig wordt opgeladen. Dit kan de levensduur van de batterij verlengen.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt (langer dan een maand) of u merkt dat de oplaad-/ontlaadtijd korter is geworden, moet u er voor zorgen dat u de batterij eerst volledig ontladtd voordat u hem weer oplaadt. U wordt ook geadviseerd om de batterij elke één tot twee maanden volledig te ontladen en weer op te laden.
- Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen voor de batterij kunnen het apparaat en de batterij beschadigen en zelfs lichamelijk letsel of schade aan eigendommen opleveren en de garantie teniet doen.


De eerste keer starten

1. Monteer het apparaat en de accessoires op uw fiets. Zie het gedeelte “Het apparaat installeren” voor meer informatie.
2. Houd de Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



3. Volg de aanwijzingen om uw apparaat aan te passen, waaronder:
 - het kiezen van uw voorkeurstaal
 - het instellen van datum & tijd
 - het instellen van de eenheidsformaat
 - het maken van uw gebruikersprofiel
 - het kalibreren van het kompas
 - het activeren van de kaart


Tip: U kunt deze instellingen wijzigen tijdens het gebruik van het apparaat door op Hoofdmenu > Instellingen te klikken.

4. Voer de “START UP KEY” in (afgedrukt op de onderkant van de doos) en tik op OK om het apparaat te ontgrendelen. Dit is alleen nodig als u het apparaat voor het eerst gebruikt.
5. Zodra het apparaat is ingeschakeld, zoekt het automatisch naar satelliet signalen. Afhankelijk van de locatie kan dat meerdere seconden duren. Als GPS is vastgesteld, geeft het GPS-signaalpictogram () op het scherm de GPS-status aan.

Tip: Afhankelijk van het model zal het apparaat na ingeschakeling automatisch naar de hartslagmonitor en de tempo/snelheidsensor zoeken en koppelt het deze aan het apparaat. U kunt deze instellingen wijzigen tijdens het gebruik van het apparaat door op Hoofdmenu > Instellingen > Sensoren te klikken.

Het apparaat aansluiten op de computer

1. Schakel de computer in.
2. Schakel uw apparaat in. Sluit het mini-USB-uiteinde van de USB-kabel aan op de achterkant van het apparaat en het andere uiteinde op een USB-poort van uw computer.
3. Selecteer het gewenste verbindingstype in het berichtvenster:



- **Verbinden met pc:** Het apparaat wordt herkend als twee externe apparaten voor massaopslag: Mio_system en Mio_data. Gebruik Windows Verkenner om bestanden van de computer naar uw apparaat te kopiëren of verplaatsen. Het scherm USB-aansluiting verschijnt om te voorkomen dat u het apparaat gebruikt.

Verwijder GEEN bestanden die vooraf op het apparaat zijn geïnstalleerd. Als u deze bestanden wist is het mogelijk dat het apparaat niet meer werkt. Mio is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het apparaat als gevolg van het verwijderen van bestanden.

- **Enkel laden:** u kunt het apparaat blijven gebruiken met de batterij in de oplaadmodus via de computer.


Het apparaat installeren

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk om het apparaat en de Cadence/snelheidssensorkit (alleen voor geselecteerde modellen) op uw fiets te monteren. Verder moet u de hartslagmonitor tijdens uw trainingen omdoen.


Het apparaat op uw fiets monteren

De fietsbeugelkit bevat twee soorten rubberen kussens waarmee u de fietsbeugel stevig op de fiets kunt vastzetten.

1. Selecteer het rubberen kussen dat het beste bij het stuur van de fiets past en bevestig het met de twee strips.



2. Lijn de grendel op de achterkant van het apparaat uit met de sleuf op de fietsbeugel en draai het apparaat naar rechts om het op de fietsbeugel vast te zetten.




3. Draai het apparaat naar links om het van de fietsbeugel te verwijderen.


De sensoren op de fiets installeren

De Cadence/snelheidssensorkit wordt alleen bij geselecteerde modellen gebruikt.

1. Volg de onderstaande aanwijzingen om de Cadence/snelheidssensorkit op de fiets te monteren.



2. Zorg er voor dat de magneten zijn uitgelijnd met het sensorgebied op de sensoren.




- Als u klaar bent, kunt u de sensor handmatig met uw apparaat koppelen door op **Hoofdmenu > Instellingen > Sensoren > Ritme/snelheid opnieuw scannen** te tikken.

Informatie:


De temposensor bevat een vervangbare CR2032-batterij. Volg de onderstaande aanwijzingen om de batterij te vervangen:

- Zoek het batterijklepje achterop de sensor en draai dit linksom (bijvoorbeeld met een munt) om klep en batterij te verwijderen.
- Steek de nieuwe batterij in het batterijvak en plaats het klepje terug.
- Draai het klepje naar rechts om het te sluiten.



- Pas de elastische riem aan zodat hij prettig zit. Zorg er voor dat u diep genoeg kunt ademen nadat u de riem hebt omgedaan.
- Volg de onderstaande aanwijzingen om de riem rond uw rug te plaatsen en zet hem op de andere kant vast met de gesp.

Tip: De hartslagmonitor omdoen is net zoals iets als een riem rond de onderzijde van uw borst dragen.




- Als u klaar bent, kunt u de monitor handmatig met uw apparaat koppelen door op **Hoofdmenu > Instellingen > Sensoren > Hartslag opnieuw scannen** te tikken.

Informatie:

de hartslagmonitor bevat een vervangbare CR2032-batterij. Volg de onderstaande aanwijzingen om de batterij te vervangen:


- Zoek het batterijklepje achterop de monitor en draai dit linksom (bijvoorbeeld met een munt) om de klep en de batterij te verwijderen.
- Steek de nieuwe batterij in het batterijvak en plaats het klepje terug.
- Draai het klepje naar rechts om het te sluiten.



De hartslagmonitor omdoen

De hartslagmonitor wordt alleen voor bepaalde modellen gebruikt.

- Maak voor het gebruik van de hartslagmonitor de contacten nat achter op de borstriem.




Tip: Indien mogelijk kunt u ook een geleidingsgel gebruiken (gewoonlijk verkrijgbaar in een sportwinkel) om voor een goed contact te zorgen.

Basisbediening

De aan/uit-knop gebruiken

- **Het apparaat inschakelen**

Houd voor de eerste start de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



Het apparaat schakelt het scherm automatisch uit na 10 minuten (standaard) zonder activiteit*. Druk de Aan/uit-knop kort in als u wilt doorgaan.

* Een berichtvenster verschijnt met de vraag of u wilt uitschakelen, de slaapstand gebruiken of annuleren. Het apparaat gaat automatisch in de slaapstand als u geen keuze maakt.


- **Door de schermen navigeren**

Terwijl het apparaat is ingeschakeld en u door de menuschermen navigeert, kan je de aan/uit-knop kort ingedrukt om terug te keren naar het vorige scherm.

- **Het apparaat uitschakelen**

Houd de Aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het scherm *Uitschakelen/Annuleren* te openen. Kies **Uitschakelen** om het apparaat uit te schakelen of **Annuleren** om door te werken met het apparaat.

Tip: Houd de Aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen als de toepassing niet meer reageert.



Het aanraakscherm gebruiken

Om het apparaat te bedienen, raakt u het scherm met uw vingertop aan. U kunt de volgende acties uitvoeren:

- **Tikken**

Raak het scherm even aan om menu's te openen of een knop of optie op het scherm te kiezen.


- **Slepen**







Houd tijdens de navigatie op de kaart uw vinger op een plek om de kaart naar de gewenste positie te verplaatsen.



Hoofdmenu





Het hoofdmenu is het uitgangspunt voor verschillende taken, dat snel toegang biedt tot toepassingen en instellingen. Tik op een knop om een taak te starten of om een ander menu te openen.



Pictogram	Beschrijving
	Het Dashboard geeft een overzicht van de functies, inclusief het kompas-/navigatiescherm en het trainingsscherm (wanneer een training is geselecteerd).
	Begin het plannen van de route door de locaties te selecteren, zoals thuis, adres, tracks, POI, coördinaten, favoriet enzovoort.
	U kunt uw trip/training opslaan in de geschiedenisrecords. Na afloop van de rit kunt u de historische gegevens, zoals datum en tijd, afstand, snelheid, hoogte enz. bekijken.
	Op basis van de afstand of tijd plant het apparaat 3 routes waaruit u kunt kiezen.
	U kunt trainingen instellen door uw doelstellingen in te voeren, zoals op afstand, tijd of calorieën.
	Met de verschillende aanpas mogelijkheden kunt u uw rijervaring verder verbeteren. U kunt de systeeminstellingen, gebruikersprofielen enz. aanpassen.

De systeempictogrammen

De titelbalk bovenaan op het scherm bevat de systeempictogrammen die de apparaatstatus aanduiden.

Pictogram	Beschrijving
	Het pictogram Hartslag verschijnt als de hartslagmonitor* met het apparaat is gekoppeld.
	Het pictogram Ritme/snelheid verschijnt als de ritme-/snelheidsensor* met het apparaat is gekoppeld.
	Het pictogram GPS-sigitaal geeft de GPS-status aan.
	Het pictogram Batterij geeft het resterende batterijvermogen aan.





* Alleen voor geselecteerde modellen.


Dashboard-schermen

Het Dashboard biedt de uitgebreide schermen die u bij het fietsen, trainingen en workouts kunnen helpen. De indeling van de dashboard-schermen zijn instelbaar zodat u de informatie kunt weergeven (zoals snelheid, afstand, tijd, calorieën, enz.) die u wilt weten.

Opmerking: Afhankelijk van het apparaatmodel is bepaalde informatie mogelijk niet beschikbaar in de Dashboard-schermen.

Tip: Zie "Dashboard" in het hoofdstuk "Uw apparaat aanpassen" als u wilt weten hoe u de Dashboard-schermen aanpast.

- Tik om het Dashboard te openen op  vanaf het scherm *Hoofdmenu*.
- De functie Dashboard bestaat uit schermen die naast elkaar zijn geplaatst: schermen met trainingsinformatie, navigatie/kompas en workout (indien gestart). Tik op  /  om tussen de Dashboard-schermen te wisselen.
- Tijdens navigatie of workout kunt u de gegevens opnemen door op  te tikken.


Tijdens het opnemen kunt u dit stoppen of pauzeren door op  en de optie **Stoppen/Pauzeren** te kiezen als u daarom wordt gevraagd; kies anders **Annuleren** om door te gaan met opnemen.

Informatiescherm 1



- GPS-snelheid
- Richting
- Gemiddelde snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Calorieën
- Tijd actief
- Helling

Informatiescherm 2



- Sensor Snelheid
- Ritme
- Tijd actief
- Maximale hartslag
- Helling
- Hartslag
- Hoogte
- Totale stijging

Toetsenbordscherm

Het *Toetsenbordscherm* wordt getoond telkens u tekst moet invoeren, zoals wanneer u een straatnaam zoekt. Zoekresultaten worden opgesomd in volgorde van overeenkomst, met het meest gelijkende resultaat bovenaan. Het *Toetsenbord* scherm kan met verschillende indelingen verschijnen, afhankelijk van de informatie die u moet invoeren.


Het toetsenbord gebruikt de technologie "Voorspellende tekst" waarmee adressen eenvoudig en snel worden opgezocht. Zodra u een letter van een adres typt, toont het apparaat alle mogelijke combinaties.

Voorbeeld: de straatnaam typen bij het zoeken naar een adres

scherm Navigatie/kompas



- Richting van en afstand tot de volgende afslag
- Huidige route
- Huidige positie
- GPS-snelheid
- Resterende afstand



Het Kompas wordt alleen weergegeven als de navigatie niet langer de richting aangeeft.


Tips:

- Als u de route opneemt, wordt de opgenomen route rood weergegeven op de kaart.
- Tik kort op de kaart om de zoomknoppen weer te geven ([-] / [+]) zodat u kunt in- of uitzoomen op het scherm *Navigatie/Kompas*.
- U kunt overal heen navigeren op de kaart door deze te verslepen. Tik tijdens het navigeren op de kaart op [▲] om de huidige positie in het midden van de kaart weer te geven.


Training-scherm



- Resterende afstand/tijd/calorieën
- Sensor Snelheid
- Helling
- Gemiddelde snelheid
- Hartslag
- Afstand
- Calorieën



ABC-toetsenbord





Numerieke toetsen

Tik om te schakelen tussen het ABC-toetsenbord en het numerieke toetsenbord.

- Tik op de toetsen om letters of cijfers in te voeren.
- Tik op [←] om het teken te wissen.

Navigatie starten


Uw toestel is voorzien van kaarten die details op straatniveau bevatten voor de navigatie, waaronder POI's (interessante locaties) zoals fietswinkels, restaurants, eerste-hulpposten enzovoort. Met de wizard Navigeren kunt u eenvoudig naar de locatie zoeken.

Tik om de wizard Navigeren te openen op **Hoofdmenu > Navigeren**. Tik op  /  om door de schermen van de wizard Navigeren te bladeren.





Naar huis navigeren


Als u geen adres als Thuis hebt ingesteld, wordt u gevraagd om met de Thuis-wizard een adres te zoeken wanneer u voor het eerst naar Thuis probeert te navigeren.




Nadat de thuislocatie op het apparaat is ingesteld, hoeft u alleen nog maar op **GO** te tikken om naar huis te worden gebracht.

Tip: In het scherm **Zoekresultaat** kunt u de navigatiemodus **Fiets** () of **Auto** () selecteren om de route te plannen. Houd er rekening mee dat de navigatiemodus **Auto** alleen de route wijzigt door wegen te kiezen die geschikt zijn voor een auto (bijvoorbeeld autowegen of snelwegen) en geen extra rij-informatie biedt zoals de verkeersstatus of maximale snelheden.

De thuislocatie bewerken


1. Tik in het scherm **Zoekresultaat** op .
2. U kunt de thuislocatie wijzigen door in de velden Land, Stad / Postcode, Straat en Huisnummer te tikken.
3. Tik op **GO** als u klaar bent om terug te keren naar het scherm **Thuisadres**.

Een voorbeeld van de route weergeven


1. Tik in het scherm **Zoekresultaat** op .
2. De route naar de bestemming verschijnt op het scherm.
3. Tik op **GO** om de navigatie te starten.

De locatie op adres zoeken

Met de wizard Navigatie kunt u uw bestemming op verschillende manieren selecteren. U kunt de locatie bijvoorbeeld vinden door naar een adres te zoeken.



Voer een van de volgende handelingen uit na het zoeken:

- Tik op  om de route naar de bestemming weer te geven.
- Tik op **GO** om de navigatie te starten.


Zoeken naar een POI

Een POI (Point of Interest) is de naam van een site, attractie, monument of openbare gelegenheid die als een pictogram op een kaart kan worden weergegeven. POI's zijn geordend op categorie, zoals fietswinkels, restaurants, winkelcentra enzovoort. Het apparaat toont de POI's binnen een bereik van 25 km van de huidige positie.




een POI zoeken:

- op trefwoord
- op categorie
- fietswinkel in de omgeving
- noodgeval in de omgeving
- eten en drinken in de omgeving


Opmerking: De POI(s) waarnaar u eerder hebt gezocht, verschijnen als u op  tikt in het scherm *Navigeren*. Tik op de POI die u zoekt of tik op Nieuw om de andere POI's te zoeken.

Voer een van de volgende handelingen uit na het zoeken:


- Tik op  om de route naar de bestemming weer te geven.
- Tik op GO om de navigatie te starten.

Naar een locatie zoeken in het Kaartscherm.

U kunt de bestemming eenvoudig instellen door hem aan te wijzen op het kaartscherm.





Voer een van de volgende handelingen uit na het zoeken:


- Tik op  om de route naar de bestemming weer te geven.
- Tik op GO om de navigatie te starten.

Met GPS-coördinaten naar een locatie zoeken


U kunt de coördinaten van de doelbestemming met de hand invoeren. Tik in de velden **Breedtegraad** en **Lengtegraad** om de coördinaten van de locatie in te voeren.

Bij het invoeren van de GPS-coördinaten kunt u:

- Op de optie **Coördinatenformaat** tikken om de invoermethode voor de breedtegraad of lengtegraad te wijzigen.
- Op  tikken om noord en zuid te verwisselen.
- Op  tikken om oost en west te verwisselen.



Voer een van de volgende handelingen uit na het zoeken:

- Tik op  om de route naar de bestemming weer te geven.
- Tik op GO om de navigatie te starten.

Tracks

Tracks zijn de opgeslagen routes die de beste fietservaring bieden welke door andere gebruikers en officiële instellingen zijn aangeleverd.

Opmerking: als er geen track is gedownload, kunt u tracks downloaden van de Mio Share op: <http://mioshare.com>

1. Tik op **Tracks** op het scherm *Navigeren* waarna u individuele tracks kunt kiezen die naar uw apparaat zijn gedownload om daarmee te navigeren..



Tip: Tik op de knop **Sorteren** op onderin het scherm om de sorteervolgorde van de invoer te wijzigen: : op afstand; / op naam


2. Gebruik één van onderstaande opties:
 - Tik op / om meer informatie over de track weer te geven.
 - Tik op **GO** om de navigatie te starten.

Navigeren naar Favorieten

Favorieten bevat al uw opgeslagen locaties.

De locatie opslaan als favoriet

1. Tik in het scherm *Zoekresultaat* op .



2. Tik op **Ja** als daarom wordt gevraagd. De locatie wordt toegevoegd aan Favorieten.

Naar de locatie in Favorieten navigeren

1. Tik op **Favorieten** op het scherm *Navigeren* waarna een lijst met eerder opgeslagen bestemmingen verschijnt. Tik op / om meer onderdelen in de lijst weer te geven (indien beschikbaar).







Tip: Tik op de knop **Sorteren** op onder in het scherm om de sorteervolgorde van de invoer te wijzigen: : op tijd; / : op naam

2. Gebruik één van onderstaande opties:
 - Tik op om de route naar de bestemming weer te geven.
 - Tik op **GO** om de navigatie te starten.

De geschiedenis weergeven

Het apparaat slaat automatisch de geschiedenis op als je het opnemen heeft gestart. Geschiedenis bevat datum, tijd, afstand, gemiddelde snelheid en hoogte.

Tik om de gegevens in de geschiedenis weer te geven op  in het scherm *Hoofdmenu* en kies een onderdeel in de lijst. Tik op  /  om details weer te geven van de trip (of training).



Tip: Tik op GO om de navigatie te starten.


Surprise Me™

Het apparaat is voorzien van de optie "Surprise Me" die u drie verschillende routes rond uw locatie biedt. Het genereert de routes van uw huidige locatie en het begin- en eindpunt zijn dezelfde als uw huidige locatie.


Opmerking: Als u reeds een route vanaf dezelfde locatie hebt genomen, probeert het apparaat u andere routes voor te stellen, gebaseerd op de mogelijke en beschikbare wegen rond de huidige locatie. Op die manier kunt u altijd uit verschillende routes kiezen.

1. Tik op  in het scherm *Hoofdmenu* waarna u de route kunt selecteren op:

• Afstand



• Tijd



Tips:

- Tijdens het genereren van de routes kunt u de gewenste afstand/tijd voor de rit toewijzen in het veld *Afstand/Op tijd*.
- Bij het genereren van de routes met de modus *Tijd* kunt u de geschatte gemiddelde snelheid voor de tocht instellen in het veld *Gemiddelde snelheid*. Het apparaat berekent de geschatte afstand.

2. Selecteer in het scherm *Zoekresultaat* een route (met gekleurde knoppen) en tik op **GO**.

Andere navigatie-opties

Teruggaan naar het begin


Met de functie Naar begin kan het apparaat u terugnavigeren naar het beginpunt nadat u de bestemming hebt bereikt of de rit hebt voltooid.




In het veld Navigatiemodus kunt u:

- De navigatiemodus **Fiets** (🚲) of **Auto** (🚗) selecteren om de route te plannen.
- De modus **Snelste** (🕒) selecteren om u daar volgens de snelste route heen te navigeren, of de modus **Backtracking** (🔄) om u terug te brengen naar uw vertrekpunt.

De navigatie stoppen

Tik op  op het scherm *Navigeren* om de navigatie voor de rit te stoppen.





Trainingmodus

Fietsen is een goede aerobe fitness-oefening die u helpt bij het verbranden van uw calorieën, gewichtsverlies en de toename van de algehele fitness. Met de trainingmodus van het apparaat kunt u trainingen instellen door uw doelen op te geven: **Afstand, Tijd of Calorieën**.

Training op afstand

Training op afstand is het perfecte hulpmiddel als u wilt instellen hoe lang de trainingssessie moet zijn.

1. Tik op  op het scherm *Hoofdmenu* en selecteer de optie **Afstand**.
2. Vul het volgende in:




- Stel de af te leggen afstand in het veld **Afstand** in.
 - Stel de gemiddelde snelheid van de tocht in het veld **Snelheid** in om de geschatte tijd te berekenen.
- De geschatte tijd van de trainingssessie wordt berekend en weergegeven in het veld **Geschatte tijd**.
- Surprise Me in- of uitschakelen.

Tip: Zie "Surprise Me" in het hoofdstuk "De navigatie starten" als u meer wilt weten over Surprise Me.

3. Tik op  om de training te starten.

U kunt de status van de training volgen in de Dashboard-schermen en het apparaat waarschuwt u als uw doel is bereikt.



Training op tijd

Training op tijd is het perfecte hulpmiddel als u wilt instellen hoeveel tijd u aan de training wilt spenderen.

1. Tik op op het scherm *Hoofdmenu* en selecteer de optie **Tijd**.
2. Vul het volgende in:

Tijd
01:00:00
Snelheid
25 km/u
Gesch. afstand
25 km
Surprise me

- Stel de af te leggen tijd in het veld **Tijd** in.
- Stel de gemiddelde snelheid van de tocht in het veld **Snelheid** in om de geschatte tijd te berekenen.
De geschatte tijd van de trainingssessie wordt berekend en weergegeven in het veld **Geschatte tijd**.
- Surprise Me in- of uitschakelen.
Tip: Zie "Surprise Me" in het hoofdstuk "De navigatie starten" als u meer wilt weten over Surprise Me.

3. Tik op om de training te starten.

U kunt de status van de training volgen in de Dashboard-schermen en het apparaat waarschuwt u als uw doel is bereikt.

Rest. tijd	
01:00:00	
Sensor Snelh	Helling
23.9 km/u	90 %
Gem. act. Snelh	Hartslag
29.6 km/u	103 SPM
Afstand	Calorieën
10.30 km	12 KCal

Training op calorieën

Met training op calorieën kunt u de hoeveelheid calorieën instellen die u tijdens de training wilt verbranden.

1. Tik op op het scherm *Hoofdmenu* en selecteer de optie **Calorieën**.
2. Stel in het veld **Calorieën** de gewenste hoeveelheid calorieën in die u tijdens de training wilt verbranden.

Calorieën
1000 KCal



3. Tik op om de training te starten.

U kunt de status van de training volgen in de Dashboard-schermen en het apparaat waarschuwt u als uw doel is bereikt.

Rest. Calorieën	
1000 KCal	
Sensor Snelh	Helling
10.3 km/u	30 %
Gem. act. Snelh	Hartslag
20.6 km/u	130 SPM
Afstand	Calorieën
10.30 km	29 KCal


Het apparaat aanpassen


Er zijn verschillende opties om uw navigatie- en fietservaring nog te verbeteren. Met het menu Instellingen kunt u het apparaat aanpassen zoals de systeeminstellingen, sensorinstellingen, gebruikersprofielen, kaartinstellingen, enzovoort.


Tik om het menu Instellingen te openen op **Hoofdmenu > Instellingen**. Tik op  /  om door de schermen van het menu Instellingen te bladeren.

Opmerking: Afhankelijk van uw model Mio zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.



- Tijdens het veranderen van de instellingen, geeft het selectievakje () naast de optieknop de status van de instelling aan.

Voorbeeld: Auto zoom  : aan/ingeschakeld Auto zoom : uit/uitgeschakeld

- Als de instellingen veranderd zijn, tikt u op  onderaan het scherm om ze vast te leggen en naar het vorige scherm terug te keren.

Kaarten



- **Auto zoom:** automatisch zoomen tijdens navigatie in-/uitschakelen.

Als dit is geselecteerd, wordt op het scherm *Kaart* automatisch in- of uitgezoomd naargelang uw snelheid, om uw route optimaal te kunnen bekijken.

- **Kaart Oriëntatie:** Selecteer de oriëntatie van de kaartweergave.

Track— de richting waarin u reist, wordt bovenin het scherm *Kaart* weergegeven.

Noorden -het noorden wordt altijd bovenin het scherm *Kaart* weergegeven.

- **Fietskaart:** Selecteer de voorkeursset van kaarten die u wilt laden: **OSM** (Open Street Map) of **Tele Atlas**.

N.B.: De modus Autonavigatie wordt altijd uitgevoerd met kaarten van Tele Atlas.

Route opties



In de modus Autonavigatie kunt u instellen dat u snelwegen en veerboten in de berekende route wilt vermijden.

Tik op de optie **Snelwegen/Veerboot** om de functie in of uit te schakelen.


Geluid



- **Scher姆 klik:** Schakel het geluid bij het tikken op het scherm in of uit.
- **Instructies:** schakel het geluid bij het ontvangen van instructies in of uit.

Sensoren

N.B.: Deze instelling is enkel voor bepaalde modellen.




- **Hartslag:** Tik op 'Opnieuw scannen' om de hartslagmonitor handmatig te scannen en koppelen.
- **Ritme/Snelheid:** Tik op 'Opnieuw scannen' om de ritme/snelheidsensorkit handmatig te scannen en koppelen.
N.B.: Het selectievakje (✓) naast de optie geeft aan dat de monitor/sensor correct is gekoppeld. Nadat hij is gekoppeld, verschijnt het Hartslagpictogram (📊) / Ritme/snelheidpictogram (📊) in de titelbalk.
- **Wielmaat:** De ritme/snelheidsensor kan de fietsnelheid alleen berekenen als de wielmaat bekend is van waar de sensor is gemonteerd.

De Wielmaat kan automatisch worden berekend door de sensor aan te sluiten en een tijd te fietsen. De berekende waarde wordt weergegeven in het veld onder de optie.

U kunt de waarde ook handmatig instellen. Schakel de optie uit en tik op het waardeveld om de instelling in te voeren.

Dashboard



In het scherm *Dashboard indeling wijzigen* kunt u de indeling van de volgende schermen wijzigen:

- Informatiescherm 1 & 2
- Navigatie/kompas-scherm
- Training-scherm
- Geschiedenisscherm

Zo verandert u de schermindeling:


- a. Tik op de betreffende knop in het scherm Dashboard indeling wijzigen.
- b. Het nummer dat onderin het scherm verschijnt, geeft de gegevensvelden aan (zoals snelheid, afstand, tijd, calorieën, enz.) die in het doelscherm zijn opgenomen.
- c. Tik op de numerieke knop en maak een keuze in het beschikbare aantal gegevensvelden om weer te geven.

Helderheid



- **Helderheid:** Sleep de schuifbalk naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
Tip: U kunt de schermhelderheid ook verlagen of verhogen door op [-] / [+] te tikken.
- **Timer verlichting:** Tik op de optie om in te stellen hoe lang (vanaf **15 seconden** tot **Nooit**) het scherm verlicht blijft nadat u op de aan/uitknop hebt gedrukt.
- **Timer slaapstand:** Tik op de optie om te selecteren na hoeveel inactiviteit (van **10 minuten** tot **Nooit**) het apparaat in de slaapstand gaat.


Profielen




Het scherm *Profiel* geeft de volgende profielen weer.

- U kunt maximaal 6 profielen instellen.
- Tik op **Nieuw profiel maken** en voer de persoonlijke gegevens in (waaronder Naam, Geboortedatum, Gewicht, Geslacht en Fietstype*) om een nieuw profiel te maken.

* U kunt het Fietstype selecteren als Stadsfiets, Mountainbike, of Racefiets. Het systeem maakt verschillende routes, afhankelijk van het fietstype. Een Mountainbike gebruikt bijvoorbeeld onverharde wegen die vermeden worden door de Racefiets.

- Selecteer een bestaand profiel en tik op  om de bijbehorende gegevens te bewerken.

GPS



Het scherm *GPS* geeft de kwaliteit van het GPS-signaal nauwkeurig weer. U ziet het aantal satellieten, de huidige positie en de sterkte van de signalen.

Kompas



Met de functie Kompas kalibratie kunt u het ingebouwde kompas van het apparaat kalibreren.

Zo kalibreert u het kompas:

- a. Ga uit de buurt van eventuele storingsbronnen staan zoals magnetrons en magnetische apparaten.
- b. Tik op **Start kalibratie**.
- c. Beweeg het apparaat door uw arm gedurende een paar seconden in een patroon ∞ te bewegen (als afgebeeld op het scherm).
- d. Als u klaar bent, verschijnt het bericht "Kompas kalibratie succesvol" op het scherm. Als het bericht "Kompas kalibratie is niet gelukt" verschijnt, moet u de beweging herhalen tot de kalibratie geslaagd is.

N.B.: Als u het ingebouwde elektronische kompas gebruikt, moet u het apparaat uit de buurt houden van objecten die magnetische velden genereren, zoals elektrische apparaten, magneten of hoogspanningsmasten. Deze kunnen het apparaat in de verkeerde richting laten wijzen.

Taal



U kunt de voorkeurstaal kiezen die die voor de menu's en andere interface-elementen wordt gebruikt.

Tik op het scherm *Taal* op de gewenste taal.

Datum & tijd



Op het scherm *Datum & tijd* kunt u de juiste datum en tijd voor het systeem instellen.

- **Datumnotatie instellen:** Tik op de knop om de weer te geven datumnotatie te selecteren: **Dag/maand/jaar**, **Maand/dag/jaar**, of **Jaar/maand/dag**.
- **Datum instellen:** Tik op de knop en stel dag/maand/jaar in door op **+** / **-** in de bijbehorende velden te tikken. Tik op **✓** wanneer u klaar bent.
- **Tijdnotatie instellen:** u kunt de weergegeven tijdnotatie instellen als 12 uur of 24 uur door op de knop **24h** of **AM/PM** te tikken.
- **Tijd instellen:** Tik op de knop en stel uur/minuut in door op **+** / **-** in de bijbehorende velden te tikken. Tik op **✓** wanneer u klaar bent.

Eenheden



Op het scherm *Eenheden* kunt u naar wens **Metrisch** of **Imperiaal** selecteren.

Productinfo



Het scherm Productinfo bevat de algemene informatie voor het apparaat, waaronder de versies van software en ROM, de gebruikersovereenkomst en copyrightgegevens.

Hiermee kunt u ook de fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen door op **Fabrieksinstellingen** te tikken.

Gegevens op het apparaat beheren

Bij het apparaat wordt MioShare geleverd, een pc-hulpprogramma waarmee u het apparaat kunt registreren, software en kaarten kunt bijwerken, ervaringen kunt delen enz.

MioShare installeren

Opmerking: Controleer of u een actieve internetverbinding voor deze functie hebt.

1. Schakel de computer in.
2. Schakel het apparaat in en verbind het met de computer. Selecteer als daarom wordt gevraagd de optie **Verbinden met pc**.
3. Ga naar het installatiebestand "MioShare_Setup.exe" onder Mio_system.
4. Dubbelklik op het installatiebestand en volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.
5. Na installatie verschijnt het pictogram Mio Cyclo () in het systeemvak van Windows.
6. Klik met de rechtermuisknop op het Mio Cyclo Updater Tool als u gegevens wilt bijwerken of overzetten en selecteer vervolgens de gewenste optie in het pop-up

Opmerking: Verbreek de verbinding tussen apparaat en computer niet tijdens de gegevensoverdracht.

Uw ervaringen delen op internet

Door MioShare te gebruiken, kunt u uw ervaringen gemakkelijk delen met andere fietsers in de hele wereld via internet als het apparaat met de computer is verbonden. Ga voor meer informatie naar: <http://mioshare.com/>

Voor meer informatie

Online ondersteuning

Voor 24/7 hulp en ondersteuning voor Mio-producten, kunt u terecht op de website van onze Technische ondersteuning op: www.mio.com

Uw Mio onderhouden

Door uw Mio goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u het risico op schade aan uw Mio.

- Houd uw Mio uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Stel uw Mio niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
- Plaats geen voorwerpen op uw Mio of laat er geen voorwerpen op vallen.
- Laat uw Mio niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan heftige schokken.
- Stel uw Mio niet bloot aan plotselinge en grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan vochtcondensatie ontstaan aan de binnenkant van de Mio, waardoor het apparaat schade kan oplopen. Als er toch condensatie zou worden gevormd, moet u de Mio volledig laten drogen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
- Het schermoppervlak kan gemakkelijk krassen oplopen. Raak het niet aan met scherpe objecten. U kunt algemene niet-klevende schermbeschermingen gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op draagbare apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt beschermd.
- Maak uw Mio nooit schoon terwijl het toestel is ingeschakeld. Gebruik een zachte, vezelvrije doek om het scherm en de buitenzijde van uw Mio af te vegen.
- Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
- Probeer nooit uw Mio te demonteren, te repareren of wijzigingen aan uw Mio aan te brengen. Elke poging tot demontage, wijziging of reparatie kan schade aan de Mio en lichamelijk letsel veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.
- Bewaar of draag geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in hetzelfde compartiment als uw Mio, zijn onderdelen of toebehoren.
- Stel de Mio niet voor langere tijd bloot aan extreme hitte of direct zonlicht. Oververhitting kan de Mio schaden.

Over de hartslagmonitor en toebehoren:

- Reinigen met een mild zeepwater, met handdoek afdrogen.
- Geen alcohol of schurende middelen gebruiken bij het reinigen van de toebehoren.
- Spoel de riem af onder stromend water.
- Stel de toebehoren niet voor langere tijd bloot aan extreme hitte of direct zonlicht.
- Bewaar de toebehoren op een koele en droge plek.
- De geschatte gemiddelde levensduur van de batterijen voor de toebehoren is 2 jaar. Als de toebehoren niet meer werken, moet u de batterij vervangen.
- Verwijder de batterij uit de toebehoren voordat u ze voor een langere periode opslaat.

Problemen oplossen

Problems	Solutions
Uw Mio wordt niet ingeschakeld wanneer u het apparaat gebruikt op batterijvermogen.	Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw Mio te gebruiken. De batterij opladen.
Scherf reageert traag.	Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw Mio te gebruiken. Als het probleem zich blijft voordoen, dient u een reset van uw Mio uit te voeren.
Het scherm blokkeert.	Voer een reset uit van uw Mio.
Het scherm is moeilijk te lezen.	Zorg ervoor dat de verlichting van de display helder genoeg is ingesteld.
Kan geen verbinding maken met een computer.	Zorg ervoor dat uw Mio en uw computer allebei zijn ingeschakeld voordat u een verbinding maakt. Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer en op uw Mio is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op uw computer en niet op een USB-hub. Voer een reset uit van uw Mio voordat u de USB-kabel aansluit. Koppel uw Mio altijd los voordat u de computer opnieuw opstart.

Opmerking: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan een erkend onderhoudscentrum om hulp.

Wat is GPS?

GPS (Global Positioning System = globaal positioneringssysteem) is overal gratis beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5m (15ft). De GPS-navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten dat in een baan rond de aarde draait op ongeveer 20.200 km (12.552 mijl). Elke satelliet zendt een bereik uit van signalen die door GPS-ontvangers, zoals uw Mio, worden gebruikt om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen van 12 satellieten per keer kan detecteren, zijn slechts vier signalen vereist om een positie of "GPS fix" (breedtegraad en lengtegraad) te leveren voor navigatiesystemen in voertuigen.

Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om de optimale sterkte van het GPS-signaal te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de Mio buitenshuis of in een voertuig buitenshuis staat en een onbelemmerd zicht van de hemel heeft. De GPS-ontvangst wordt doorgaans niet beïnvloed door het weer, maar zeer zware regen of sneeuw kan echter toch een negatief effect hebben op uw ontvangst.

VOORZICHTIG:

- Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen en gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.
- Op hoofdweggen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden tonen de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het volgende kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden op het verlaten van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de verkeersborden volgen.
- Mio-producten zijn ontwikkeld om te worden gebruikt als een hulp voor veiliger rijden. Mio keert geen snelheidsovertredingen of andere overtredingen van uw lokale verkeerswetten goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de aangegeven snelheidslimiet te blijven en op een voorzichtig manier te rijden. Mio accepteert GEEN enkele aansprakelijkheid voor boeten of strafpunten op uw rijbewijs die u hebt opgelopen door het gebruik van dit apparaat. Mio biedt geen garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, voor de nauwkeurigheid van de gegevens in deze database. In het geval u een boete of een andere straf krijgt voor snelheidsovertreding of inbreuken op de verkeerswetgeving, of als u betrokken raakt bij een ongeval, is Mio niet aansprakelijk voor schade van elk type. In sommige landen kunnen de gegevens met betrekking tot de snelheidsbependingen, in conflict zijn met de lokale wetgeving en/of voorschriften. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de lokale wetten en/of voorschriften. Het gebruik is op eigen risico.

IPX7

De IEC 60529/IPX7 is een Europees systeem van testspecificatiestandaarden voor het classificeren van de mate van bescherming die de behuizing van elektrische apparatuur biedt. Een IPX7-aanduiding betekent dat het apparaat bestand is tegen onderdompeling in een meter stilstaand water tot 30 minuten. Mio garandeert deze norm, mits de batterijklep en alle afdekkingen correct en degelijk zijn gesloten. De Mio Cyclo is niet IPX8; waterdruk zoals bij het wassen van de eenheid met stromend water kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Veiligheidsmaatregelen

• Over opladen

- Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een ander type lader zal leiden tot een defect en/of gevaar.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in combinatie met een OPGEGEVEN voedingseenheid gemarkeerd met "LPS", "Limited Power Source" en een nominaal afgegeven vermogen van + 5 V gelijkstroom / 1,0 A.
- Gebruik een opgegeven batterij in de apparatuur.

• Over de oplader

- Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de lader nooit aan met natte handen of voeten.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de oplader als u deze gebruikt om het apparaat te voeden of de batterij op te laden. De lader niet afdekken met papier of andere objecten die de koeling belemmeren. Gebruik de lader niet als deze zich nog in de draagtas bevindt.
- Sluit de lader aan op een goede stroombron. De spanningseisen staan op de behuizing en/of de verpakking van het product.
- Gebruik de lader niet als de draad beschadigd is.
- Niet zelf onderhoud uitvoeren aan de eenheid. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die onderhouden kunnen worden. Vervang de eenheid als deze is beschadigd of blootgesteld aan overmatig vocht.

• Over de batterij

- Gebruik een gespecificeerde batterij bij de uitrusting.
WAARSCHUWING: Deze eenheid bevat een niet vervangbare interne lithium-ion-batterij. De batterij kan barsten of exploderen, waarbij

er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, of weg te gooien in vuur of water.

- Belangrijke aanwijzingen (alleen voor onderhoudspersoneel)
- **Voorzichtig:** Risico op explosie als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg, volgens de aanwijzingen.
- Vervang alleen door dezelfde of equivalente types, aanbevolen door de fabrikant.
- De batterij moet worden gerecycled of weggegooid op een correcte manier.
- Gebruik de batterij alleen bij de daartoe gespecificeerde de uitrusting.

Informatie over goedkeuringen

Voor regelgevende identificatiedoelinden: het modelnummer N402 is toegewezen aan de Mio Cyclo 300/305.

De etiketten aan de buitenzijde van de Mio geven de voorschriften aan waaraan uw model voldoet. Controleer de etiketten op uw Mio en lees de bijbehorende tekst in dit hoofdstuk. Sommige mededelingen gelden alleen voor specifieke modellen.



Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de richtlijn inzake Radio- en telecommunicatieapparatuur (R&TTE) (1999/5/EG), de richtlijn inzake Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de richtlijn Laagspanning (2006/95/EG) - uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap. De naleving van deze richtlijnen impliceert conformiteit met de volgende Europese normen:

EN 301 489-1: Elektronische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM), Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en diensten; Deel 1: Algemene technische vereisten.

EN 301 489-17: Elektronische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM), Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedbandtransmissiesystemen en krachtige 5 GHz RLAN-apparatuur.

EN 55022: Eigenschappen van radiostoring

EN 55024: Eigenschappen van immuñiteit

EN 61000-3-2: Limieten voor harmonische stroomemissies

EN 61000-3-3: Beperking van spanningsvariatie en flikkering in laagspanningsverdeelnet

IEC 60950-1:2005: Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn aangebracht door de gebruiker, en de gevolgen daarvan die de conformiteit van het product met de CE-markering wijzigen.

Verklaring van conformiteit

Mio Technology verklaart hierbij dat deze N402 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG.

WEEE



Dit product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval, in overeenstemming met de EU-richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – 2002/96/EG). Het moet in plaats daarvan worden verwijderd door het terug te bezorgen bij het verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw gemeente.