

htc

# Handleiding \_\_\_\_\_



HTC Desire 10 lifestyle

# Inhoud

---

## Handige functies

---

|  |    |
|--|----|
| Het nieuwe en speciale van de Camera               | 8  |
| Het beste van HTC en Google Foto's                 | 9  |
| Wat is er anders aan het toetsenbord op het scherm | 9  |
| Geluid   | 10 |
| Werkelijk persoonlijk                              | 11 |
| Boost+   | 12 |
| Android 6.0 Marshmallow                            | 12 |
| Software- en app-updates                           | 14 |

---

## Aan de slag

---

|  |    |
|--|----|
| HTC Desire 10 lifestyle overzicht                    | 15 |
| nano-SIM-kaart                                       | 16 |
| Geheugenkaart  | 19 |
| De batterij opladen                                  | 20 |
| Het draagkoord bevestigen                            | 21 |
| Het toestel in- of uitschakelen                      | 21 |
| Je nano-SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer | 21 |

---

## Telefoon instellen en overzetten

---

|   |    |
|---|----|
| De HTC Desire 10 lifestyle de eerste keer instellen                     | 22 |
| Herstellen uit je vorige HTC-telefoon                                   | 23 |
| Inhoud overzetten van een Android-telefoon                              | 24 |
| Manieren om inhoud over te brengen van een iPhone                       | 24 |
| iPhone-inhoud overzetten met iCloud                                     | 25 |
| Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen               | 25 |
| Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer | 26 |
| Werken met Snel instellen   | 26 |
| Meer weten over instellingen  | 27 |
| De software van je telefoon bijwerken                                   | 27 |
| Applicaties ophalen bij Google Play                                     | 29 |
| Applicaties van het web downloaden                                      | 30 |
| Een app verwijderen   | 31 |

---

## De eerste week met je nieuwe telefoon

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Beginselen            | 32 |
| HTC Sense Home widget | 41 |
| Motion Launch         | 43 |
| Schermblokkeren       | 46 |
| Meldingen             | 49 |
| Met tekst werken      | 50 |
| HTC Help              | 53 |

---

## Aanpassen

---

|  |    |
|--|----|
| Thema's                                  | 55 |
| Opmaak startscherm                       | 58 |
| Achtergrond                              | 59 |
| Vensters Home-scherm                     | 60 |
| Stickers, widgets en app-snelkoppelingen | 62 |
| Scherm Apps                              | 65 |
| Geluiden                                 | 67 |

---

## Camera

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Aan de slag met de camera    | 68 |
| Selfies en foto's van mensen | 73 |
| Panorama-opnames             | 75 |

---

## Google Foto's en apps

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Google Foto's      | 76 |
| Google Now         | 77 |
| Google Zoeken      | 80 |
| Google applicaties | 81 |

---

## Energie- en opslagbeheer

---

|          |    |
|----------|----|
| Batterij | 83 |
| Geheugen | 87 |
| Boost+   | 92 |

---

## Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Online synchronisatie | 95  |
| Back-up               | 96  |
| HTC Sync Manager      | 100 |
| Opnieuw instellen     | 102 |

---

## HTC BlinkFeed

---

|  |     |
|--|-----|
| Wat is HTC BlinkFeed?                              | 104 |
| HTC BlinkFeed in- of uitschakelen                  | 105 |
| Aanbevelingen voor restaurants                     | 105 |
| Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed | 106 |
| De feed Hoogtepunten aanpassen                     | 108 |
| Video's afspelen op HTC BlinkFeed                  | 108 |
| Op je sociale netwerken plaatsen                   | 108 |
| Feeds verwijderen uit HTC BlinkFeed                | 109 |

---

## Telefoonoproepen

---

|   |     |
|---|-----|
| Bellen met Slim bellen  | 110 |
| Bellen met je stem  | 110 |
| Een doorkiesnummer kiezen                                     | 111 |
| Een gemist gesprek beantwoorden                               | 111 |
| Snelkeuze   | 111 |
| Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen | 111 |

|  |     |
|--|-----|
| Een alarmnummer bellen                         | 112 |
| Oproepen ontvangen                             | 112 |
| Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?   | 112 |
| Een telefonische vergadering instellen         | 113 |
| Oproepen                                       | 114 |
| Wisselen tussen stil, trillen en normale modus | 115 |
| Land bellen                                    | 115 |

---

## Berichten

---

|  |     |
|--|-----|
| Een SMS-bericht zenden                           | 116 |
| Een multimediebericht (MMS) sturen               | 116 |
| Een groepsbericht sturen                         | 117 |
| Doorgaan met een conceptbericht                  | 117 |
| Een bericht beantwoorden                         | 117 |
| Een bericht doorsturen                           | 118 |
| Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen     | 118 |
| Ongewenste berichten blokkeren                   | 119 |
| Een tekstbericht kopiëren naar de nano-SIM-kaart | 119 |
| Berichten en conversaties verwijderen            | 120 |

---

## Contacten

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Je lijst met contacten              | 121 |
| Je profiel instellen                | 122 |
| Een nieuwe contactpersoon toevoegen | 122 |
| Gegevens van een contact bewerken   | 123 |
| Contact opnemen met een contact     | 124 |
| Contacten importeren of kopiëren    | 124 |
| Contactgegevens samenvoegen         | 125 |
| Contactgegevens verzenden           | 126 |
| Contactgroepen                      | 126 |
| Privé-contacten                     | 128 |

---

## E-mail

---

|   |     |
|---|-----|
| Je post controleren                     | 129 |
| Een e-mailbericht sturen                | 130 |
| Een e-mailbericht lezen en beantwoorden | 130 |
| E-mailberichten beheren                 | 131 |
| E-mailberichten zoeken                  | 132 |
| Met Exchange ActiveSync e-mail werken   | 132 |
| Een e-mailaccount toevoegen             | 133 |
| Wat is Slim synchroniseren?             | 133 |

---

## Andere toepassingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Klok         | 134 |
| Weer         | 135 |
| Spraakopname | 135 |
| FM-radio     | 136 |

---

## Internetverbindingen

---

|   |     |
|---|-----|
| De gegevensverbinding in- of uitschakelen | 137 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Je gegevensgebruik beheren                                    | 137 |
| Wi-Fi-verbinding  | 139 |
| Verbinding maken met VPN                                      | 140 |
| De HTC Desire 10 lifestyle als Wi-Fi-hotspot gebruiken        | 142 |
| De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering | 143 |

---

## Draadloos delen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| HTC Connect | 144 |
| Bluetooth   | 148 |
| NFC         | 150 |

---

## Instellingen en beveiliging

---

|   |     |
|---|-----|
| HTC BoomSound voor luidsprekers                         | 152 |
| De HTC BoomSound met een hoofdtelefoon gebruiken        | 152 |
| Locatiediensten in- of uitschakelen                     | 153 |
| Niet storen-modus                                       | 153 |
| Vliegtuigmodus  | 155 |
| Automatisch scherm draaien                              | 155 |
| Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen | 155 |
| Schermhelderheid  | 156 |
| Aanraakgeluiden en trillen                              | 156 |
| De schermtaal wijzigen                                  | 157 |
| Een digitaal certificaat installeren                    | 157 |
| Een app uitschakelen                                    | 157 |
| App-toestemmingen regelen                               | 158 |
| Standaard apps instellen                                | 158 |
| App-links configureren                                  | 158 |
| Een PIN toewijzen aan een nano-SIM-kaart                | 159 |
| Toegankelijkheidsopties                                 | 159 |
| Instellingen voor toegankelijkheid                      | 160 |
| Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen                  | 160 |
| Over de HTC Desire 10 lifestyle navigeren met TalkBack  | 161 |

---

## Handelsmerken en copyrights

---

---

## Index

---

## Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.

## Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs het terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van je mobiele apparaat, waaronder persoonlijke gegevens.



# Handige functies




## Het nieuwe en speciale van de Camera

Geniet van het maken van geweldige camera-opnamen op HTC Desire 10 lifestyle. De camera-interface heeft een fris nieuw uiterlijk, netjes georganiseerd om het sneller te maken voor je om over te schakelen tussen modi en je instellingen te wijzigen.

### Slankere, nettere camera-interface

De nieuwe camera-interface groepeert gerelateerde vastlegmodi samen—zoals vastlegmodi voor foto's—zodat je snel de gewenste modus kunt vinden, en plaatst modi en hun instellingen naast elkaar voor gemakkelijke toegang.




Zonder het uitschuifmenu te hoeven openen, kun je gemakkelijk terug schakelen naar de modus Foto of Video vanuit andere modi door te tikken op  of  onder de ontspanknop. Je kunt ook gewoon tikken op  om snel te schakelen tussen de voor- en de hoofdcamera.

Zie [Camera](#) op pagina 68.



## Helderheid en scherpstelling van afbeelding snel aanpassen



De scherpstelling en helderheid—of de belichtingswaarde—snel aanpassen voorafgaand aan het maken van een opname. Tik gewoon op het scherm om de scherpstelling in te stellen, en sleep vervolgens je vinger omhoog of omlaag.

Zie [Een foto maken](#) op pagina 70.

## Selfies

- Live Makeup – Gebruik Live Makeup voordat je je selfie maakt om je huid gladder te maken. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 74.
- Instant selfie-opnames: glimlach en de camera legt direct je glimlachende gezicht vast. Of zeg gewoon "Lach!" Zie [See Auto Selfie gebruiken](#) op pagina 74 en [Selfies maken met spraakopdrachten](#) op pagina 74.

## Het beste van HTC en Google Foto's


Om je de beste ervaring te geven van HTC en Google®-apps maar wel nog directe optimale opslag te beiden, begint HTC met het minimaliseren van het vooraf installeren van dubbele apps. Door zich te richten op het beste geeft HTC Desire 10 lifestyle je een nog betere beeldervaring via de HTC Camera-app en Google Foto's™.

Met Google Foto's kun je je foto's en video's beheren, hier een back-up van maken naar je cloud-opslag en genieten van alle coole functies. Voor details wordt verwezen naar [Wat je kunt doen op Google Foto's](#) op pagina 76.


## Wat is er anders aan het toetsenbord op het scherm

HTC gebruikt TouchPal als toetsenbord op het scherm voor HTC Desire 10 lifestyle vanwege de populariteit en uitgebreide functies.

Hier zijn enkele van de functies waarvan je kunt genieten met het TouchPal-toetsenbord:



- Download toetsenbordthema's voor het personaliseren van je toetsenbordachtergrond.
- Kies uit een variëteit aan emoji-ontwerpen voor het toevoegen van leuke berichten en sociale updates.
- Maak een back-up van en synchroniseer van je persoonlijke woordenboeken alsook invoerpatronen en gegevens naar TouchPal Cloud.
- Grootte van het toetsenbord kan worden aangepast. Je kunt tevens de positie van het toetsenbord wijzigen.
- Wanneer je aan het typen bent in liggende stand, kun je het toetsenbord splitsen zodat het gemakkelijker en sneller voor je is om met alleen je duimen te typen.



Voor het leren van de grondbeginselen van het gebruik van het toetsenbord, wordt verwezen naar [Tekst invoeren](#) op pagina 51.

## Geluid

Ontdek het genot van audio op HTC Desire 10 lifestyle via de ingebouwde luidsprekers of koptelefoons. Sluit gemakkelijk draadloze luidsprekers aan op je telefoon.

### HTC BoomSound met Dolby Audio

Hoor wat je hebt gemist. HTC BoomSound™ geeft je een rijke en authentieke geluidsbeleving, of je nu naar muziek luistert, een video bekijkt, of een game speelt. Zie voor meer informatie [HTC BoomSound voor luidsprekers](#) op pagina 152 en [De HTC BoomSound met een hoofdtelefoon gebruiken](#) op pagina 152.

## HTC Connect

Veeg omhoog over het scherm met drie vingers om muziek of video te streamen vanaf de HTC Desire 10 lifestyle naar je luidsprekers of tv. Bedien het volume en het afspelen met je telefoon! Je kunt je favoriete muziek zelfs over meerdere luidsprekers beluisteren. Zie [Wat is HTC Connect?](#) op pagina 144.

## Werkelijk persoonlijk

Ontworpen met jou in gedachten, is de HTC Desire 10 lifestyle gevuld met innovaties die helpen bij het aanpassen aan jouw leven.

### Thema's

Laat de HTC Desire 10 lifestyle veel persoonlijker door hem met je eigen foto's aan te passen hoe hij er uitziet, en met verschillende pictogrammensets, geluiden, kleurenschema's enzovoort.




Meer soorten achtergronden, zoals Meerdere achtergronden en Apps-schermachtergronden, zijn tevens verkrijgbaar!


Zie [Wat is HTC Thema's?](#) op pagina 55 voor meer details.

### Freestyle-beginscherm

Als je een stapje verder wilt gaan met het ontwerpen van je startscherm, kun je de Vrije-startschermopmaak proberen voor geen rasterbeperingen en leuke stickers voor het vervangen van je app-pictogrammen.




## De HTC Sense Home-widget



De HTC Sense™ Home-widget past zich aan je behoeften thuis, op het werk en onderweg aan. Zie [Wat is de HTC Sense Home widget?](#) op pagina 41.

## HTC BlinkFeed



Laat je favoriete onderwerpen, nieuws, sociale media en meer op een gemakkelijke manier op één plek op je telefoon bezorgen. En laat zelfs suggesties verschijnen voor plaatsen om te eten! Je kunt ook ingebedde video's direct op HTC BlinkFeed™ afspelen. Zie [Wat is HTC BlinkFeed?](#) op pagina 104.

## Boost+

Gebruik de app Boost+ om je te helpen bij het optimaliseren van de prestatie van je telefoon door het toewijzen van middelen, verwijderen van junkbestanden, stoppen van onregelmatige app-activiteiten en verwijderen van de apps die je niet gebruikt.

Je kunt deze app ook instellen om te helpen bij het verlengen van de levensduur van de batterij terwijl je je favoriete spelletje speelt op HTC Desire 10 lifestyle.


Zie [Wat je kunt doen in de app HTC Boost+](#) op pagina 92.

## Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow biedt nieuwe functies die je mobiele leven gemakkelijker maken.

### Now on Tap

Now on Tap zoekt en levert op intuïtieve wijze gerelateerde informatie direct in de app. Dit betekent dat je het gesprek of de website waarop je aan het browsen bent, nooit hoeft te verlaten om te zoeken naar informatie.

Houd gewoon  ingedrukt en Now on Tap toont je gerelateerde informatie, apps en acties. Zie [Now on Tap](#) op pagina 79.

## Telefoongeheugen beheren

Gebruik Geheugen in Instellingen voor het monitoren van het gemiddelde geheugengebruik en prestatie van HTC Desire 10 lifestyle. Je kunt deze instelling ook gebruiken om te controleren welke apps het meeste geheugen gebruiken.

## Belangrijke wijziging in de manier waarop je geheugenkaarten gebruikt

Als je een bestaande geheugenkaart hebt met media en andere bestanden, gebruik je het als verwijderbare opslag zodat je de kaart kunt plaatsen en je bestanden kunt openen op elke Android-telefoon.

Als je een gloednieuwe geheugenkaart hebt, kun je de kaart gebruiken om de interne opslag uit te breiden. Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 88 en [Je geheugenkaart configureren als interne opslag](#) op pagina 88.

## Reset netwerkinstellingen

Reset snel alle netwerkinstellingen wanneer HTC Desire 10 lifestyle het moeilijk heeft bij verbinding maken met de mobiele gegevens of Wi-Fi<sup>®</sup>-netwerk of Bluetooth<sup>®</sup>-apparaat. Zie [Netwerkinstellingen resetten](#) op pagina 102.

## Google instellingen

Beheer instellingen gemakkelijk voor Google-apps en -functies op HTC Desire 10 lifestyle. Tik op **Google** in Instellingen en wijzig je voorkeuren.

## Slimmere app-koppeling

Android 6.0 Marshmallow opent automatisch de juiste app voor links waarop je tikt in een tekst- of e-mailbericht of website. Met slimmere app-koppeling hoef je niet meer te raden welke apps de links kan behandelen waar je op tikt.

In Instellingen kun je de standaard apps wijzigen om mee te koppelen. Voor details wordt verwezen naar [Standaard apps instellen](#) op pagina 158 en [App-links configureren](#) op pagina 158.

## App-machtigingen

Om te helpen bij het beschermen van je telefoon en privacy, heeft Android 6.0 Marshmallow de manier verbeterd waarop apps toegang worden gegeven tot bepaalde gegevens of functies, zoals contacten of de microfoon. Voor details wordt verwezen naar [App-toestemmingen regelen](#) op pagina 158.

## Software- en app-updates

Op HTC Desire 10 lifestyle ontvang je software-updates voor de nieuwste prestatieverbeteringen, foutoplossingen en beveiligingsverbeteringen wanneer deze beschikbaar zijn.

Download en installeer tevens de nieuwste updates van HTC en andere apps van Google Play™ om te genieten van de nieuwe en verbeterde functies. Sommige HTC-apps die niet vooraf zijn geladen op bepaalde telefoons, kunnen tevens worden gedownload van Google Play.



De informatie in deze handleiding is wellicht niet het meest geactualiseerd indien er meer recente software- en app-updates beschikbaar zijn.


# Aan de slag

## HTC Desire 10 lifestyle overzicht

Na het HTC Desire 10 lifestyle uit de doos halen, moet je jezelf eerst vertrouwd maken met de locatie van de kaartsleuven en de verschillende knopbedieningen.



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.



1. AAN/UIT
2. VOLUME-knoppen
3. 3,5mm headset aansluiting
4. Oordopje/luidspreker
5. Meldings-LED
6. Nabijheidssensor
7. Frontcamera
8. Kapje over sleuf
9. TERUG
10. BEGIN
11. RECENTE APPS
12. Draagkoord gaatjes
13. Luidspreker
14. USB-aansluiting




Je hebt een 4G/LTE™-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerk-aanbieder voor meer details.



- Als je een hoes of schermbescherming wilt gebruiken, moet je de nabijheidsensor niet afdekken en blokkeren. Koop een hoes of schermbeschermer die ontworpen is voor de HTC Desire 10 lifestyle.
- Voorkom dat vocht of stof in de opening van de microfoon belanden om schade aan de microfoon te voorkomen.
- Sluit geen headsets van derden aan of accessoires met metalen bedels die bij de ingang van de headset bungelen. Dit kan de ontvangst van het signaal beïnvloeden.
- Demonteer geen enkel deel van de telefoon. Probeer niet om de telefoon te openen of om de batterij met kracht te verwijderen. Hierdoor kan de telefoon of de elektronica erin beschadigd raken en dit maakt de garantie ongeldig.

## nano-SIM-kaart

Gebruik op HTC Desire 10 lifestyle een standaard nano-SIM-kaart. Door het plaatsen van een aangepaste kaart die dikker is dan de standaard nano-SIM-kaart, kan de kaart mogelijk niet goed passen of kan de kaartsleuf worden beschadigd.




### De nano-SIM-kaart plaatsen



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

1. Controleer of de HTC Desire 10 lifestyle is uitgeschakeld en houd hem stevig vast met de voorkant naar beneden.
2. Open de sleufklep met je duim of vinger.






3. Doe afhankelijk van je telefoonmodel het volgende:


▪ **Model met enkele SIM:**

Trek de lade uit de nano-SIM-sleuf. Leg je nano-SIM-kaart in de lade, met de gouden contacten omhoog en de afgesneden hoek naar buiten.



▪ **Model met dubbele SIM:**


Trek de lades uit de twee nano-SIM-sleuven. Plaats je 4G LTE/3G nano-SIM-kaart in de SIM 1-lade en je tweede nano-SIM-kaart in de SIM 2-lade met de gouden contacten naar boven gericht en de afgesneden hoek naar buiten gericht.




De SIM 2-sleuf kan alleen worden verbonden met het 2G-netwerk.

4. Zorg er bij het terugplaatsen van de lade voor dat deze omhoog is gericht zodat de nano-SIM-kaart er niet uitvalt. Schuif de lade volledig in de sleuf.

**Model met enkele SIM:**



**Model met dubbele SIM:**



5. Sluit de sleufklep. Druk van boven naar onder op de sleufklep om het op de plaats te vergrendelen.

---

### De nano-SIM-kaart verwijderen

---



Zorg ervoor dat de HTC Desire 10 lifestyle is uitgeschakeld voordat je de kaart verwijdert.

1. Open de sleufklep met je duim of vinger.
2. Trek de lade uit de nano-SIM-sleuf en verwijder de nano-SIM-kaart.
3. Sluit de sleufklep. Druk van boven naar onder op de sleufklep om het op de plaats te vergrendelen.

## Geheugenkaart


Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. Als je ruimte in de telefoonopslag vrij maakt, kun je ook bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen als de apps deze optie ondersteunen.



De geheugenkaart is een optie en deze wordt apart verkocht.

### De geheugenkaart plaatsen

1. Open de sleufklep met je duim of vinger.
2. Met het HTC Desire 10 lifestyle omlaag gericht plaats je een microSD™ in de geheugenkaartsleuf met de gouden contacten omhoog en richting de sleuf gericht.





3. Om de sleufklep te sluiten, schuif je het plastic scharnier in de zijkant en druk je op de kap tot hij op zijn plaats klikt.

### De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Desire 10 lifestyle is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.



Als je geheugenkaart wordt gebruikt als interne opslag en er zijn apps die werden verplaatst naar de kaart, kun je deze apps niet openen na het demonteren van de kaart.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Verwijderbare opslag, tik je op  > **Uitwerpen** naast de naam van de kaart.
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Interne opslag, tik je op de naam van de kaart en vervolgens op **Uitwerpen**.

## De geheugenkaart verwijderen

1. Open de sleufklep met je duim of vinger.
2. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
3. Om de sleufklep te sluiten, schuif je het plastic scharnier in de zijkant en druk je op de kap tot hij op zijn plaats klikt.


## De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC Desire 10 lifestyle gaat gebruiken.



- Als de batterij meerdere dagen is ontladen, moet je de HTC Desire 10 lifestyle mogelijk een paar minuten opladen voordat je hem inschakelt.
- Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC Desire 10 lifestyle zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.



2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving.
- Als je de webbrowser gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC Desire 10 lifestyle warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

## Het draagkoord bevestigen


Gebruik een draagkoord om te helpen om je telefoon veilig aan je pols te houden.

De gaten voor het draagkoord bevinden zich linksonder van HTC Desire 10 lifestyle.



Gebruik het meegeleverde draagkoord als er eentje in de doos zit, of koop een draagkoord met een lus die niet dikker is dan 1 mm.

1. Steek de lus van het draagkoord in één van de openingen en duw de lus erin totdat het uit de andere opening komt.



2. Voer de kabel van het draagkoord door de lus.
3. Trek aan de kabel van het draagkoord om het op de plaats vast te zetten.

## Het toestel in- of uitschakelen

### Inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC Desire 10 lifestyle trilt.



Als je de HTC Desire 10 lifestyle voor het eerst inschakelt, moet je hem instellen.

### Het toestel uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

## Je nano-SIM-kaarten beheren met Dubbel netwerkbeheer



Ondersteuning van dubbele SIM-kaart varieert per telefoonmodel, regio en land.

Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Dubbel netwerkbeheer**. Je kunt elke sleuf in- of uitschakelen, de sleufnamen wijzigen, en meer.

# Telefoon instellen en overzetten

## De HTC Desire 10 lifestyle de eerste keer instellen

Bij het voor de eerste keer inschakelen van HTC Desire 10 lifestyle – of na het uitvoeren van een reset naar fabriekswaarden – wordt je gevraagd om het te configureren.



Je kunt TalkBack inschakelen om te navigeren met gesproken feedback voordat je de taal kiest. Druk twee vingers op het scherm tot je een bericht hoort dat de toegankelijkheidsmodus is ingeschakeld.

Loop door de configuratie op het apparaat voor het kiezen van je internetverbinding, aanmelden bij je Google-account, configureren van apparaatbeveiliging voor HTC Desire 10 lifestyle, en meer.

Gebruik back-upservice van Android als je het eerder hebt gebruikt voor het maken van een back-up van je oude telefoon. Tik in het scherm Je app en gegevens ontvangen op **Deze back-up terugzetten**. Kies in het menu je oude telefoon als je je apps wilt herstellen van een eerdere telefoon waarvan een back-up werd gemaakt met gebruik van de back-upservice van Android.

Tik anders op **Als nieuw toestel instellen**.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 153 voor meer informatie.

## Herstellen uit je vorige HTC-telefoon

Als je HTC back-up gebruikte op je vorige HTC-telefoon, moet je de app HTC Herstellen downloaden en gebruiken op HTC Desire 10 lifestyle voor het herstellen van je back-up.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up naar de HTC Desire 10 lifestyle over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

1. Nadat je klaar bent met het configureren van HTC Desire 10 lifestyle, schuif je het meldingenpaneel open, en tik vervolgens op de melding **Je inhoud overzetten of herstellen**.
2. Tik op **Uit HTC back-up herstellen**.  
Als de app HTC Herstellen niet is geïnstalleerd op de telefoon, wordt je gevraagd om HTC Herstellen te downloaden en te installeren.
3. Tik op **Uit HTC back-up herstellen**.
4. Meld je aan bij de account die je hebt gebruikt voor het maken van een back-up van je oude telefoon.
5. Kies de back-up om te herstellen naar HTC Desire 10 lifestyle.
6. Als je hierom wordt gevraagd, kies je voor het gebruik van mobiele gegevens of Wi-Fi-verbinding voor het herstellen van je back-up.
7. Volg de instructies op het scherm voor het herstellen van je back-up.
8. Schuif het meldingenpaneel open om te controleren of er meldingen zijn om het herstellen van je back-up af te ronden.

Gratis apps van Google Play worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk. Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Je apps verschijnen in de weergave Apps terwijl ze worden geïnstalleerd. De snelkoppelingen in Apps en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt de HTC Desire 10 lifestyle gewoon gebruiken terwijl de apps worden hersteld.


## Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar de HTC Desire 10 lifestyle over te zetten.

De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het HTC-hulpprogramma voor overzetten kan overzetten, omvatten contacten, berichten, muziek, foto's, video's en een aantal instellingen. Meer soorten gegevens zoals gespreksgegevens, e-mailaccounts en een aantal instellingen voor HTC-apps kunnen worden overgedragen van HTC-telefoons die beschikken over HTC Sense 5.5 of hoger.



Je hebt Android versie 2.2 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Inhoud overzetten**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
3. Tik op het scherm Inhoud van een andere telefoon ophalen op **Volgende**.
4. Volg de suggesties op de HTC Desire 10 lifestyle om het HTC-hulpprogramma voor overzetten van Google Play op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.
5. Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op de HTC Desire 10 lifestyle verschijnt voordat je doorgaat.  
 Als de PIN-code niet verschijnt, tik dan op **Opnieuw proberen** op je oude telefoon. Als hij nog steeds niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de HTC Desire 10 lifestyle. Als dit gebeurt, moet je een andere overdrachtmethode proberen.
6. Tik op de oude telefoon op **Bevestigen**.
7. Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten, tik op **Overdragen** en op **Ja**.
8. Wacht tot het overzetten is voltooid.
9. Tik op **Gereed** op beide telefoons.

## Manieren om inhoud over te brengen van een iPhone


Als je een iPhone hebt, zijn er eenvoudige manieren om je contacten, berichten en andere inhoud over te zetten naar de HTC Desire 10 lifestyle.

- Maak een back-up en herstel iPhone inhoud via iCloud. Zie [iPhone-inhoud overzetten met iCloud](#) op pagina 25 als je wilt weten hoe dat moet.
- Maak een back-up van iPhone-inhoud met iTunes op je computer en gebruik daarna HTC Sync Manager om de inhoud over te brengen naar de HTC Desire 10 lifestyle. Zie voor details [iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon](#) op pagina 101.



## iPhone-inhoud overzetten met iCloud

Als je een iCloud-account hebt, synchroniseer je iPhone-inhoud naar je iCloud-opslag, en zet vervolgens inhoud, zoals contacten of foto's, over naar de HTC Desire 10 lifestyle.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Inhoud overzetten**.
2. Tik op **iPhone** > **Uit iCloud back-up importeren**.
3. Volg de stappen op het scherm om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je iCloud-opslag.
4. Voer je iCloude-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**.
5. Kies de iPhone-back-up die je wilt overzetten naar de HTC Desire 10 lifestyle en tik op **Volgende**.
6. Kies de soorten inhoud die je wilt overzetten en tik op **Importeren**.
7. Wacht tot de overdracht klaar is en tik op **Gereed**.



Slechts sommige contactgegevens kunnen worden overgezet, zoals de naam, foto, postadres, e-mailadres, geboortedatum, trouwdatum en aantekeningen.

## Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen

Er bestaan verschillende manieren waarop je individueel contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan HTC Desire 10 lifestyle.

|  |  |
|--|--|
| <b>Synchroniseren met je computer</b>  | Gebruik HTC Sync Manager om contacten, documenten, afspeellijsten enzovoort te synchroniseren tussen de HTC Desire 10 lifestyle en je Windows® of OS X-computer.<br><br>Je kunt het ook gebruiken voor het overbrengen van je back-up van iTunes met daarin contacten, berichten en andere inhoud van een iPhone op je computer naar de HTC Desire 10 lifestyle. |
| <b>Google-account</b>                  | Google-contacten worden naar de HTC Desire 10 lifestyle geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC Desire 10 lifestyle.   |
| <b>Accounts voor sociale netwerken</b> | Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.  |
| <b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b> | De HTC Desire 10 lifestyle synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek.   |
| <b>Outlook.com-account</b>             | Synchroniseer persoonlijke contacten vanuit je Microsoft Outlook.com-account.  |
| <b>Telefooncontacten</b>               | Je kunt lokaal contacten maken op de HTC Desire 10 lifestyle als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>nano-SIM-kaart</b>   | Kopieer al je nano-SIM-contacten naar de HTC Desire 10 lifestyle. |
| <b>nano-SIM-kaarten</b> | Kopieer al je nano-SIM-contacten naar de HTC Desire 10 lifestyle. |

## Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op meerdere manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC Desire 10 lifestyle met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen. Zie [Bestanden kopiëren tussen HTC Desire 10 lifestyle en je computer](#) op pagina 90.
- Download de software HTC Sync Manager naar je computer. Je kunt dit instellen om automatisch muziek, foto's en video's van je HTC Desire 10 lifestyle over te zetten naar je computer. Je kunt ook afspeellijsten van je computer met de telefoon synchroniseren.

Als je een iPhone hebt, kun je deze ook aansluiten en de camerarol met foto's naar je computer overbrengen met HTC Sync Manager. Sluit vervolgens de HTC Desire 10 lifestyle aan en kopieer ze daarheen.

Zie [Over HTC Sync Manager](#) op pagina 100.

- Gebruik opslagdiensten in de cloud om je media op één plek op te slaan zodat je ze overal kunt bereiken - op je computer, de HTC Desire 10 lifestyle, en vanaf andere mobiele apparaten.

## Werken met Snel instellen

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth.


1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk.




- Veeg twee keer omlaag vanaf de statusbalk.
2. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.
  3. Als er opties beschikbaar zijn voor een instelling, tik je op ▼ om te kiezen uit de opties.

## Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het scherm Apps, Meldingenvenster of het venster Snelle instellingen.
  - Tik op het beginscherm op  om naar de weergave Apps te gaan en tik op **Instellingen**.
  - Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster en tik vervolgens op .
  - Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen en tik op .
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  - Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  - Tik op **Geluid en meldingen** voor het instellen van een beltoon, het kiezen van een geluidsprofiel en het configureren van meldingsinstellingen.
  - Tik op **Aanpassen** om de achtergrond te veranderen, apps en widgets toe te voegen aan het beginscherm, enzovoort.
  - Tik op **Accounts en synchronisatie** om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
  - Tik op **Beveiliging** om de HTC Desire 10 lifestyle te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.



Tik op  in Instellingen om snel opties en instellingen te zoeken.

## De software van je telefoon bijwerken

Je HTC Desire 10 lifestyle kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is.


Je kunt updates downloaden voor een aantal HTC-apps en functies, zoals HTC Sense Home, vanaf Google Play. Zie [App-updates installeren vanaf Google Play](#) op pagina 28 voor details.

---

### De versie van de systeemsoftware controleren

---

Voorafgaand aan het installeren van een systeemsoftware-update, kun je eerst controleren welke Android-versie je hebt op je telefoon.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Info**.
2. Zie **Software-informatie**.

---

## Automatische updates inschakelen

---

Je kunt er voor kiezen om software-updates automatisch te downloaden en installeren voor HTC of voor apps van de mobiele aanbieder.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Info > Software updates**.
3. Om op gegevensgebruik te besparen, kun je kiezen om alleen via Wi-Fi bij te werken.
4. Kies of je automatisch systeemupdates, app-updates of beide wilt downloaden.

App-updates worden automatisch geïnstalleerd. Je moet wel bevestigen wanneer je updates voor systeemsoftware wilt installeren.

---

## Een software-update installeren

---

Als de HTC Desire 10 lifestyle is verbonden met internet en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.


1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.


Na het bijwerken herstart de HTC Desire 10 lifestyle.

---

## Een update voor een applicatie installeren.

---

Wanneer internetverbinding actief is en er is een update beschikbaar voor je HTC-apps of apps van je mobiele aanbieder, wordt het pictogram voor updatemelding  weergegeven in de statusbalk.



1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.  
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC Desire 10 lifestyle te herstarten.

---

## App-updates installeren vanaf Google Play

---

Sommige HTC-apps en apps van derden worden bijgewerkt met verbeteringen en foutoplossingen via Google Play. Je kunt apps handmatig bijwerken of je telefoon instellen om de app-updates automatisch te downloaden en te installeren wanneer ze beschikbaar zijn.

1. Tik in het beginscherm op  en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.

3. Tik op **Mijn apps en games**.  
Je ziet een lijst van apps die op je telefoon zijn geïnstalleerd.
4. Tik onder Updates op een app.
5. Tik op **Updaten**.
6. Als je hierom wordt gevraagd, tik je op **Accepteren**.



Tik in Play Store op **☰** > **Instelling** > **Apps automatisch updaten** om te kiezen hoe Google Play je apps moet updaten.

### Handmatig controleren op updates



Schakel mobiele gegevens in of verbind HTC Desire 10 lifestyle met een Wi-Fi-netwerk voordat je controleert op updates.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Info** > **Software updates**. HTC Desire 10 lifestyle controleert of updates beschikbaar zijn.

## Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC Desire 10 lifestyle kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™-account nodig om betaalde apps te kopen of voor in-app aankopen. Als je reeds een Google-account hebt voeg je Google Wallet toe door je aan te melden met je bestaande gebruikersnaam en wachtwoord op [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

### Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC Desire 10 lifestyle gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC Desire 10 lifestyle. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.

3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.



Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op **> Auto-update**.

Ga om de app te openen naar het scherm Apps en tik op de app.

### Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Tik in het beginscherm op **⋮** en zoek naar en tik op **Play Store**.
2. Tik op **≡** om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps en games**, veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

## Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC Desire 10 lifestyle en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Als je daarom wordt gevraagd, wijzig je de beveiligingsinstellingen om installatie van "Onbekende bronnen" toe te staan.
3. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.
4. Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

## Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

# De eerste week met je nieuwe telefoon

## Beginselen

---

### HTC Sense Home

---

Nadat je de HTC Desire 10 lifestyle de eerste keer hebt ingeschakeld en ingesteld, zie je het beginscherm.

- Stel de HTC Sense Home widget in om het gemak te ervaren van een beginscherm dat zich automatisch aanpast als je op je werk, thuis of buitenshuis bent. Zie [Wat is de HTC Sense Home widget?](#) op pagina 41.
- Veeg naar rechts om HTC BlinkFeed te vinden. Je kunt HTC BlinkFeed aanpassen voor het tonen van publicaties van je sociale netwerken, koppen van je favoriete nieuwsmedia en nog veel meer. Zie voor details [Wat is HTC BlinkFeed?](#) op pagina 104.
- Veeg naar links waarna ruimte verschijnt waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. Je kunt ook vensters toevoegen. Zie voor meer informatie [Een widgetvenster toevoegen of verwijderen](#) op pagina 60.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherm wijzigen. Zie [Startbalk](#) op pagina 62.



Als je in een ander venster of app staat, druk je op  om terug te keren naar het laatste Beginscherm dat je hebt bekeken.

---

### Slaapstand

---

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC Desire 10 lifestyle op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Desire 10 lifestyle in je tas zit.

#### Naar de slaapmodus gaan

Om het scherm uit te schakelen en naar de slaapstand te gaan, druk je kort op de AAN/UIT-knop. Je kunt ook dubbel tikken op het vergrendelscherm.

Je HTC Desire 10 lifestyle gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd. Je kunt de tijd voordat de HTC Desire 10 lifestyle naar de slaapstand gaat, wijzigen door de schermtime-out in te stellen. Zie voor details [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 155.



## Uit de Slaapstand ontwakken

- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Gebruik Motion Launch™ om je telefoon te wekken en direct met een app of scherm te openen. Zie [Wat is Motion Launch?](#) op pagina 43.

---

## Het scherm ontgrendelen

---

Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen.

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 10 lifestyle zich ontgrendelt.



Als je een herinnering of alarm hebt ingesteld, kun je de gebeurtenis of het alarm uitstellen of verwijderen vanaf het vergrendelscherm. Sleep gewoon ⌚ of ✗ omhoog.

---

## Gebaren

---

Gebruik gebaren om de HTC Desire 10 lifestyle te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

## Omkeren om geluid te dempen




Als je telefoon met de voorkant omhoog ligt tijdens een binnenkomende oproep, kun je hem omdraaien om hem te dempen.

Als je naar Instellingen gaat en je tikt op **Geluid en meldingen** > **Omkeren om geluid te dempen**, kun je de telefoon instellen op:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Eenmaal dempen</b> | Slechts eenmaal dempen na het omkeren van de telefoon. Als de telefoon nog met de voorkant omlaag ligt, belt hij weer als er nog meer gesprekken binnenkomen.  |
| <b>Altijd dempen</b>  | Nadat je de telefoon hebt omgekeerd om een gesprek te dempen, blijft hij ook gedempt bij volgende binnenkomende gesprekken zolang hij omgekeerd blijft liggen. |

## Pak hem op om het volume te verlagen



Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC Desire 10 lifestyle op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid en meldingen** en selecteer of wis **Beltoon zachter bij oppakken**.


## Het belvolume automatisch verhogen als de telefoon in je zak of tas zit



Je kunt de HTC Desire 10 lifestyle instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid en meldingen** en selecteer of wis **Broekzakmodus**.

## Je HTC Desire 10 lifestyle draaien voor een betere weergave



Bij de meeste schermen kun je automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC Desire 10 lifestyle op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC Desire 10 lifestyle op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.


---

## Aanraakgebaren

---

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

### Tik




Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.

### Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

### Schuiven of vegen




Veeg snel met je vinger horizontaal over het scherm om naar andere startschermpanelen te gaan. Veeg verticaal om te scrollen door een lijst, document en meer.

## Slepen




Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

## Aantikken



Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

## Indrukken en aantikken




Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

## Met twee vingers schuiven

Bij sommige apps moet je twee vingers uit elkaar vegen om in te zoomen bij het weergeven van een foto of tekst.




Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.




## Vegen met twee vingers

Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelle instellingen te openen.



## Vegen met drie vingers



- Veeg omhoog over het scherm met drie vingers en HTC Connect™ streamt muziek of video vanaf de HTC Desire 10 lifestyle naar je luidsprekers of tv. Je kunt ook streaming media delen vanuit apps zoals YouTube®.
- Veeg omlaag om de verbinding met je luidsprekers of tv te verbreken.





**Mediagebaren** is standaard geactiveerd in Instellingen, waardoor gebaren met drie vingers werken bij het delen van media.

---

### Een app openen

---

- Tik op een app op de startbalk onderin het beginscherm.
- Tik op  om naar het scherm Apps te gaan en tik op de app die je wilt gebruiken.
- Tik vervolgens op het scherm Apps op  en typ de naam van de applicatie waarnaar je zoekt.

### Een applicatie of map vanuit het vergrendelscherm openen

Sleep op het vergrendelscherm het pictogram van een applicatie of map omhoog om het scherm te ontgrendelen en direct naar die applicatie of map te gaan.



De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde als degene in de startbalk op het beginscherm. Om de snelkoppelingen op het vergrendelscherm te veranderen, moet je de apps of mappen in de startbalk vervangen.


Als je een andere beveiligingslaag zoals een schermvergrendelpatroon of PIN-code hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 10 lifestyle de app of map opent.

---

### Inhoud delen

---

Wil je iets delen, zoals een foto of video?


- Tik in een app op het pictogram delen:  of .
- Als je het pictogram niet ziet, tik je op  > **Delen**.


---

## Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

---

Als je multitaskt en je gebruikt verschillende apps op je HTC Desire 10 lifestyle, kun je eenvoudig wisselen tussen de apps die je onlangs hebt geopend.

Druk op  om recent geopende apps weer te geven.



- Om terug te schakelen naar een app, blader je door de kaarten om de app te zoeken en tik erop.
- Sleep een app die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
- Om alle apps in één keer te verwijderen, tik je op .

---

## Inhoud vernieuwen

---

In sommige apps kun je eenvoudig met een enkele vingerbeweging inhoud vernieuwen die vanaf het web is gedownload of daarmee gesynchroniseerd.


1. Blader omhoog naar de bovenkant van het scherm tijdens het bekijken van inhoud zoals het weer of het postvak van Mail.
2. Trek omlaag met je vinger en laat los om te vernieuwen.

---

## Het scherm van je telefoon vastleggen

---

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC Desire 10 lifestyle? Het is een gemakkelijk om een foto van het scherm te maken om te delen.

1. Houd tegelijkertijd AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt.
2. Open het meldingenvenster en tik op  onder de melding van de Schermopname gemaakt.

Als je  niet ziet, schuif dan twee vingers uit elkaar op de melding voor de schermafbeelding.

---


## Reismodus

---

Reis je vaak tussen tijdzones? Schakel Reismodus in Instellingen in voor het zien van een dubbele klok op het Home-scherm en vergrendelscherm waarmee zowel de tijdzone van je thuislocatie als de huidige tijdzone wordt getoond.



- Schakel de locatiedienst in de telefooninstellingen in.
- Stel de tijdzone van je thuislocatie eerst in de app Klok in.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Datum en tijd**.
2. Tik op de schakelaar Reismodus **Aan/Uit** om reismodus in of uit te schakelen.

Je ziet een dubbele klok van je thuis- en je huidige locatie wanneer je telefoon een andere tijdzone detecteert dan de tijdzone van de thuislocatie die je hebt ingesteld.



## HTC Sense Home widget

### Wat is de HTC Sense Home widget?

Krijg snel toegang tot apps, snelkoppelingen en mappen die je het vaakst gebruikt gebaseerd op waar je bent. Met de HTC Sense Home widget past de HTC Desire 10 lifestyle zich voortdurend aan jouw manier van gebruiken aan. Bijvoorbeeld: apps die je vooral voor je werk gebruikt, verschijnen als je op kantoor bent. De HTC Sense Home widget verandert afhankelijk van of je thuis, op het werk of elders bent.


### De HTC Sense Home widget instellen

Het instellen van de HTC Sense Home widget gaat snel en gemakkelijk.




- Als je de HTC Sense Home widget niet ziet, moet je deze toevoegen aan je beginscherf. Zie [Widgets op het beginscherf plaatsen](#) op pagina 62.
- Schakel de locatiedienst in de telefooninstellingen in. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 153.

1. Tik op het instelscherf van de HTC Sense Home widget op **Tik om te personaliseren > INSTELLEN**.



2. Tik waar je bent om het instellen van de widget te voltooien.



3. Tik op de widget op **∨ > ⋮ > HTC Sense Home aanpassen**.
4. Selecteer alle opties op het scherm en druk op **◀**.

## Je thuis- en werklocaties instellen

In de HTC Sense Home widget stel je je thuis- en werklocaties in gebaseerd op je adres, Wi-Fi-netwerk of beide.

Je kunt meerdere adressen en Wi-Fi-netwerken koppelen aan elk van deze locaties. Met gebruik van je ingestelde adressen of Wi-Fi-netwerken kan de HTC Sense Home widget bepalen waar je bent en de juiste apps weergeven.

1. Schuif op je beginscherf naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
2. Tik op  $\vee > \vdots >$  **Locaties instellen**.
3. Kies de locatie die je wilt instellen.
4. Tik op  $+$  en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Adres** en vervolgens voer je je straatadres in of selecteer het op de kaart.
  - Tik op **Wi-Fi-netwerk** en selecteer een of meer Wi-Fi-netwerken die je wilt koppelen aan de locatie.
5. Wanneer je klaar bent met het instellen van je thuis- en werklocaties, druk je op  $\triangleleft$ .

## Handmatig van locatie wisselen

De HTC Sense Home widget verandert automatisch van locatie, afhankelijk van waar je bent. Je kunt de locatie ook handmatig veranderen in de HTC Sense Home widget.

Om de HTC Sense Home widget automatisch de locaties te laten veranderen, moet je er voor zorgen dat de locatiedienst is ingeschakeld. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 153.

1. Schuif op je beginscherf naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
2. Tik op  $\vee$  en selecteer de gewenste locatie.



## Apps vastzetten en losmaken

Door apps, snelkoppelingen of mappen vast te zetten op de HTC Sense Home widget zorg je er voor dat ze op de widget blijven staan.

Items in de HTC Sense Home widget hebben een van twee staten: vastgezet of niet vastgezet. Niet-vastgezette items worden automatisch vervangen door vaker gebruikte items.


1. Schuif op je beginscherf naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Om een item vast te zetten, houd je het ingedrukt tot je  $\uparrow$  ziet.
  - Om een item los te maken, houd je het ingedrukt tot de voortgangsbalk is voltooid.

---

## Apps toevoegen aan de HTC Sense Home widget

---

Voeg je favoriete apps, snelkoppelingen of mappen toe aan de HTC Sense Home widget.

1. Tik in het beginschermop .
2. Houd de app, snelkoppeling of map ingedrukt die je aan de widget wilt toevoegen.
3. Sleep het item naar de gewenste plaats in de HTC Sense Home widget.



De app, snelkoppeling of map wordt toegevoegd aan de HTC Sense Home widget en op zijn plaats vastgezet.

---

## De map Suggesties in- en uitschakelen

---

De map Suggesties is een slimme map in de HTC Sense Home-widget die inhoud dynamisch wijzigt afhankelijk van je gebruik. Je kunt de map Suggesties uitschakelen als je niet wilt dat het wordt weergegeven in de widget.

1. Schuif op je Beginscherm naar rechts of links tot je de HTC Sense Home widget ziet.
2. Tik op  en vervolgens op  > **Slimme mappen weergeven/verbergen**.
3. Selecteer of wis **Map Suggesties weergeven**.
4. Tik op OK.

## Motion Launch

---

### Wat is Motion Launch?

---

Motion Launch is een combinatie van een bewegingsgebaar gevolgd door een vingergebaar. Met een combinatie van eenvoudige gebaren kun je wakker naar je beginscherm, HTC BlinkFeed enzovoort.


Zie het volgende:

- [Wakker naar het vergrendelscherm](#) op pagina 44
- [Wakker worden en ontgrendelen](#) op pagina 44
- [Wakker naar het widget-startscherm](#) op pagina 44
- [Wakker naar HTC BlinkFeed](#) op pagina 45
- [De camera starten](#) op pagina 46

---

### Motion Launch gebaren in- of uitschakelen

---

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Gebaren voor Motion Launch**.
3. Selecteer de gewenste Motion Launch-gebaren.


## Wekken naar het vergrendelscherm

Ga vanuit de slaapstand naar het vergrendelscherm zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 10 lifestyle zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Tik onmiddellijk tweemaal op het scherm.




## Wakker worden en ontgrendelen

Ga vanuit de slaapstand en ontgrendel de HTC Desire 10 lifestyle naar het laatste scherm dat je hebt gebruikt zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 10 lifestyle zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct omhoog vanaf de onderste helft van het scherm.




## Wekken naar het widget-startscherm

Ga vanuit de slaapstand naar het widget-startscherm zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 10 lifestyle zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct naar links vanaf de rechterkant van het scherm.



---

### Wekken naar HTC BlinkFeed


---

Ga vanuit de slaapstand naar HTC BlinkFeed zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.



Als je een schermvergrendeling met gegevens hebt ingesteld, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 10 lifestyle zich ontgrendelt.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct naar rechts vanaf de linkerkant van het scherm.




---

## De camera starten

---

Ga vanuit de slaapstand naar het Camera zonder op de AAN/UIT-knop te drukken.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg onmiddellijk tweemaal omlaag op het scherm.



Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, wordt je gevraagd om eerst je gegevens in te voeren als je de Camera verlaat.

## Schermblokkeren


---

### Een schermvergrendeling instellen

---

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC Desire 10 lifestyle zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te vergrendelen. Het wachtwoord wordt telkens opnieuw opgevraagd als je je HTC Desire 10 lifestyle inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.



1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon automatisch vergrendelen** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je schermpatroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

## De slimme vergrendeling instellen

Stel je telefoon in om je gezicht of een ander vertrouwd apparaat te detecteren voordat je het scherm kunt ontgrendelen.


1. Tik in het beginschermbalk op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling** en selecteer en stel je schermvergrendeling in.  
Dit wordt de back-up schermvergrendelmethode.
3. Tik op het scherm Beveiliging tik je op **Slimme vergrendeling**.
4. Controleer je schermvergrendeling.
5. Kies wat de telefoon moet detecteren voordat deze ontgrendelt.
6. Volg de instructies op het scherm en druk vervolgens op  om terug te keren naar het scherm Beveiliging.
7. Tik op **Telefoon automatisch vergrendelen** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.

Om je te helpen een slimme vergrendeling betrouwbaarder en veiliger te maken, kun je HTC Desire 10 lifestyle trainen om je gezicht te herkennen in verschillende situaties, zoals wanneer je een bril draagt of een baard laat groeien.

Tik op **Slimme vergrendeling**, controleer je schermvergrendeling en tik dan op **Vertrouwd gezicht** > **Gezichtsvergelijking verbeteren**. Volg de instructies op het scherm op.

## Meldingen op het vergrendelscherm in- of uitschakelen

Je kunt kiezen of je de meldingen op het vergrendelscherm wilt in- of uitschakelen.


1. Tik in het beginschermbalk op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Als apparaat vergrendeld is** > **Geen meldingen tonen**.



Als je later van gedachten verandert, tik je op **Alle inhoud van meldingen weergeven** om meldingen op het vergrendelscherm in te schakelen.

## Werken met meldingen op het vergrendelscherm

Je kunt meldingen op het vergrendelscherm niet alleen lezen maar je kunt er ook iets mee doen.

- Tik tweemaal op een melding om direct naar de bijbehorende app te gaan.
- Veeg naar links of rechts op de melding om deze te verwijderen.
- Houd een melding ingedrukt om meer informatie te zien.
- Tik op  voor het prioriteren van meldingen van de bijbehorende app.

## De snelkoppelingen op het vergrendelscherm veranderen


De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan. Zie [Startbalk](#) op pagina 62 voor meer informatie.

---

## Het vergrendelscherm uitschakelen

---

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wakken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling** > **Geen**.

Om het vergrendelscherm weer in te schakelen, tik je in de instellingen **Beveiliging** op **Schermvergrendeling** > **Vegen**.



## Meldingen


### Meldingenvenster


Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.

Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.



- Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
- Tik op het meldingspictogram links om de bijbehorende app te openen.
- Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts. Voor het verwerpen van alle niet-persistente meldingen, tik je op .

Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstschermbom ze allemaal te zien.





Je kunt veranderen welke app-meldingen je wilt ontvangen. Zie [App-meldingen beheren](#) op pagina 50.

---

## App-meldingen beheren

---

Je kunt de prioriteit, gevoeligheid en nog veel meer instellen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **App-meldingen beheren** en tik vervolgens op de app om in te stellen.  
Je kunt een melding op het meldingscherm ook geselecteerd houden en op  tikken.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast de optie die je wilt schakelen.


Instellingen voor app-meldingen worden toegepast op meldingen in het meldingsvenster en op het vergrendelscherm.

---

## Meldings-LED

---


De meldings-LED:



- Brandt groen als de HTC Desire 10 lifestyle is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

**Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.**

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik onder Meldingen op **Knipperende LED voor meldingen**. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
3. Tik op **LED-meldingen beheren**. Kies voor welke app-meldingen de LED moet knipperen.



Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.

---

## Met tekst werken


---

---



### Tekst selecteren, kopiëren en plakken

---

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindankers voor het markeren van de tekst die je wilt selecteren.
3. Tik op  of **Kopiëren**.

4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op  of **Plakken**.

### Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd, tik je op ,  of **Delen**.
2. Kies waar de geselecteerde tekst moet worden gedeeld.

---

### Tekst invoeren

---

Het toetsenbord wordt beschikbaar wanneer je tikt op een tekstveld in een app.

- Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens boven- en onderaan ingedrukt voor het invoeren van nummers, symbolen of letters met accenten. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Tik op **12#** voor het tonen van nummer- en symbooltoetsen. Tik op **abc** om terug te keren naar het primaire toetsenbord.
- Tik op  om te kiezen uit een grote selectie van emoticons.
- Tik op  voor het bekijken van meer functies, opties en instellingen. Je kunt de grootte van de ruimte van het toetsenbord aanpassen, de indeling en het ontwerp wijzigen, woordenboeken downloaden en nog veel meer.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.


## Hoe kan ik sneller typen?

Het toetsenbord op het scherm van je telefoon is uiterst aanpasbaar. Je kunt de instellingen en opties aanpassen voor het verbeteren van je typervaring.


Hier vind je enkele tips die je kunt proberen:

- **Schakelen naar liggende modus.** Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk en controleer of **Automatisch draaien** is ingeschakeld. Open de benodigde app en tik vervolgens op een tekstveld om het toetsenbord te tonen. Draai je telefoon zijwaarts om een groter toetsenbord weer te geven.

Je kunt vervolgens tikken op  > **Splitsen**.




- **Wijzig de grootte of positie van het toetsenbord.**



Open de benodigde app en tik vervolgens op een tekstveld om het toetsenbord te tonen. Tik op  en tik op **Formaat aanpassen**. Sleep aan een van de grenspijlen om de grootte van je toetsenbord te wijzigen.

Om het toetsenbord omhoog te verplaatsen, sleep je de middelste knop omhoog.




- **Toon de numerieke toetsen in de bovenste rij van het toetsenbord.** Open de app Instellingen en tik vervolgens op **Taal en toetsenbord > Touchpal - HTC Sense-versie > Algemene instellingen**. Selecteer **Rij nummers**.
- **Contextuele voorspelling inschakelen.** Ga naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > TouchPal - HTC Sense-versie > Slimme invoer**, en zorg er vervolgens voor dat **Contextuele voorspelling** wordt geselecteerd. Deze optie maakt voorspelling van het volgende woord mogelijk en maakt het tevens mogelijk dat het toetsenbord leert van de gebruikelijke woordpatronen die je typt voor betere woordsuggesties.

---

## Tekst invoeren door te spreken

---


1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Wanneer je de microfoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, zeg je de woorden die je wilt invoeren.
4. Voer leestekens in door de naam te zeggen. Zeg bijvoorbeeld "komma".

---

## Slimme toetsenbordopties inschakelen

---

Schakel de geavanceerde functies van het toetsenbord in om je te helpen om sneller te typen, zoals contextuele voorspelling, automatische correctie en nog veel meer.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord > TouchPal - HTC Sense-versie > Slimme input**.
3. Selecteer de in te schakelen opties.


## HTC Help


---

### Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

---

Raadpleeg de prettige doorlopen en de FAQs in de app Help om te leren hoe je de telefoon moet gebruiken.

- Als je een tegel Help ziet in HTC BlinkFeed, tik je op de tegel om meer te weten te komen over de tip.
- Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Help**.

Tik daarna op **In helpartikelen en video's zoeken** en voer in waarnaar je zoekt. Of tik op  om door zelfstudies, FAQ's enzovoort te bladeren.



Als HTC Help niet reeds is geïnstalleerd op je telefoon, kun je het downloaden van Google Play.

---

## Heb je problemen met hardware of de verbinding?

---

Voordat je gaat bellen om ondersteuning, kun je eerst de app Help gebruiken voor foutoplossing of het uitvoeren van de diagnostische functie op je telefoon. Dit helpt je bij het vinden van de oorzaak van het probleem, en om te bepalen of je het probleem kunt oplossen of dat je moet bellen om ondersteuning.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Help**.
2. Op het scherm Help tik je op  en tik op **Probleemoplossing** of **Diagnostische hulpmiddelen** voor het gebruiken van een wizard voor foutoplossing voor het controleren van de standaard hardwarefuncties.
3. Je kunt ook tikken op **Software-updates** om te controleren op nieuwe software-updates indien deze beschikbaar zijn. Software-updates kunnen herstelde fouten en functieverbeteringen bevatten.

# Aanpassen

## Thema's



### Wat is HTC Thema's?

Thema's geeft je een snelle en gemakkelijke manier voor het aanpassen van HTC Desire 10 lifestyle met elementen zoals achtergronden, geluiden en pictogrammen.

Je moet je aanmelden met je verkozen account om te bladeren door de beschikbare thema's in de Thema's-winkel, of maak je eigen thema.

### Thema's of individuele elementen downloaden

Zoek en download voorgemaakte thema's en elementen waardoor je gemakkelijk HTC Desire 10 lifestyle kunt personaliseren.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Thema wijzigen**.
3. Als dit de eerste keer is dat je Thema's gebruikt, tik jr op **Aan de slag** en meld je vervolgens aan met je verkozen account.
4. Tik op  > **Aanbevolen**.
5. Op het scherm Aanbevolen tik je op  naast elke categorie om door aanbevolen items te bladeren.
6. Tik op een miniatuurweergave om het detailscherm te zien.
7. Tik op **Downloaden**.




Als het thema of enig element niet direct wilt downloaden, kun je tikken op  om het eerst toe te voegen aan favorieten.

Tik op **Toepassen** nadat het thema is gedownload. Als je gekozen thema geluiden bevat, zullen je beltoon, meldingsgeluid en waarschuwingsgeluid ook wijzigen.

### Je eigen thema maken

Je kunt je eigen thema maken en aanpassen en het zelfs delen zodat anderen het kunnen downloaden.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Thema wijzigen**.
3. Tik op  > **Startafbeelding kiezen** om de hoofdachtergrond voor je thema in te stellen.
4. Selecteer een afbeelding van je telefoon of maak een foto met Camera.

5. Verplaats of vergroot het bijsnijdvak naar het gebied van de afbeelding die je wilt opnemen.
6. Snijd de afbeelding bij en sla het op.
7. Tik op **Volgende**.
8. Veeg omhoog of omlaag naar de voorgedefinieerde stijl om deze voor het thema te selecteren.
9. Je kunt:
  - Tik op **Volgende** als je je thema niet verder wilt aanpassen.
  - Tik op **Bewerken** en vervolgens op een van de categorieën die je wilt aanpassen, en experimenteer met de instellingen tot je tevreden bent.

Tik op **Voorbeeld** om te kijken hoe je thema eruit ziet.

10. Tik op **Voltooien**, geef je thema een naam en tik vervolgens op **OK** om je thema op te slaan.

Om het thema toe te passen nadat het is opgeslagen, moet je ervoor zorgen dat je de optie **Dit thema nu toepassen** selecteert.

---

### Je thema's zoeken

---

Thema's die je hebt gedownload, toegevoegd aan favorieten of hebt aangemaakt, kun je vinden in je themacollectie.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Thema wijzigen**.
3. Tik op **≡** > **Mijn thema's**.

---

### Je thema bewerken

---

Na het toepassen van een thema, kun je delen van andere thema's, zoals geluiden, pictogrammen en achtergronden, vermengen en bijpassen.



Voor het vermengen en bijpassen van thema's, moet je eerst thema-elementen downloaden uit de Thema's-winkel.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Huidige thema bewerken**.
3. Tik op een van de categorieën die je wilt wijzigen.
4. Tik op een item in de categorie. Als de categorie leeg is, tik je op **▼** naast de naam van de categorie, en kies vervolgens een van de collecties om uit te kiezen.
5. Tik op **Downloaden** om de inhoud te ontvangen, en tik vervolgens op **Toepassen** om de wijziging aan je huidige thema toe te passen.
6. Druk op **◀** totdat je het voorbeeldscherm ziet. Ga door met het aanbrengen van veranderingen tot je tevreden bent met het resultaat.
7. Tik op **Kopie opslaan** om je nieuwe thema op te slaan, of als je een thema bewerkt dat je hebt gekopieert, tik je op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.





---

## Een thema verwijderen

---

Je kunt een thema verwijderen als je het niet langer op je telefoon wilt bewaren.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Thema wijzigen**.
3. Tik op  > **Mijn thema's**.
4. Zoek en tik op een item om te verwijderen.
5. Tik op  > **Verwijderen**.



Als het item momenteel wordt toegepast, wordt het nog steeds toegepast op HTC Desire 10 lifestyle totdat een ander thema wordt toegepast.

## Opmaak startscherm


### Een opmaak voor het startscherm kiezen

Je kunt kiezen uit twee opmaken voor het startscherm.

Met de Klassieke opmaak kun je traditionele app-snelkoppelingen en widgets toevoegen aan je startscherm. Qua ontwerp volgt en past deze opmaak bij wat je hebt toegevoegd aan het startscherm overeenkomstig een onzichtbaar raster.



De startschermopmaak Vrije bevrijdt je van rasterbeperkingen en hiermee kunt je je pictogrammen en widgets op elke gewenste plek plaatsen op het startscherm. Je kunt ook aangepaste stickers gebruiken als app-snelkoppelingen!



1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Lay-out startscherm wijzigen**.
3. Kies de gewenste startschermopmaak.


## Achtergrond

### Je achtergrond voor beginscherm instellen

Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.



Je kunt de achtergrond alleen wijzigen in de startschermopmaak Klassiek.




1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Aanpassen**.
2. Tik op **Achtergrond wijzigen**.
3. Kies waar je een achtergrond wilt selecteren.
4. Tik op **Toepassen** of op **Achtergrond instellen**.

### Meerdere achtergronden

Je kunt een panoramafoto opsplitsen in drie delen zodat het zich uitstrekt over drie vensters van het startscherm als één foto. Of je kunt ervoor kiezen om drie verschillende achtergronden in te stellen voor elk widget-venster.



- Je kunt alleen Meerdere achtergronden toepassen in de startschermopmaak Klassiek.
- Je kunt de Meerdere achtergronden alleen instellen voor drie widget-vensters. De meest rechtse foto wordt gebruikt als de achtergrond voor alle aanvullende vensters.




1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Huidige thema bewerken** > **Achtergrond voor beginscherm**.
3. Tik op  > **Meervoudig**. Je ziet vervolgens drie paginaminiaturen.
4. Tik op **Achtergrond wijzigen** onder de eerste paginaminiatuur.
5. Kies uit de vooraf ingestelde achtergronden of tik op  om te kiezen uit je foto's.  
Als een panoramafoto hebt geselecteerd, moet je het bijsnijden beginnend bij het gebied dat zal passen in het linker widget-venster van het startscherm.
6. Herhaal stappen 4 en 5 voor het wijzigen van de achtergrond voor de tweede en derde widget-vensters.
7. Tik op .

## Op tijd gebaseerde achtergrond

Stel je home-achtergrond in op automatisch wijzigen bij dag en bij nacht.



Je kunt een Op tijd gebaseerd achtergrond alleen gebruiken in de startschermopmaak Klassiek.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Huidige thema bewerken** > **Achtergrond voor beginscherm**.
3. Tik op  > **Op tijd gebaseerd**. Je ziet vervolgens twee paginaminiaturen.
4. Tik op **Achtergrond wijzigen** onder de miniatuurweergave Dag voor het kiezen van de achtergrond die je overdag wilt weergeven.
5. Kies uit de vooraf ingestelde achtergronden of tik op  om te kiezen uit je foto's.
6. Tik op **Achtergrond wijzigen** onder de miniatuurweergave Nacht voor het kiezen van de achtergrond die je 's nachts wilt weergeven.
7. Tik op .

## Achtergrond scherm Vergrendelen

In plaats van het gebruiken van de home-achtergrond, kun je een andere achtergrond instellen voor je vergrendelscherm.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik op **Huidige thema bewerken** > **Achtergrond geblokkeerd scherm**.
3. Kies uit de miniatuurweergaven of tik op  om te kiezen uit je foto's.
4. Tik op **Toepassen** of op **Opslaan**.


## Vensters Home-scherm

### Een widgetvenster toevoegen of verwijderen



- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- HTC BlinkFeed verschijnt altijd als eerste venster (als het niet is verwijderd). Je kunt een widgetvenster niet invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Om een nieuw widgetvenster toe te voegen, veeg je naar links tot het pictogram  verschijnt, waarna je daar op tikt.

4. Om een widgetvenster te verwijderen, veeg je naar links of rechts tot je het venster ziet, waarna je op **Verwijderen** tikt.
5. Tik op  als je klaar bent.


---

## Widgetvensters rangschikken

---



Je kunt een widgetvenster niet verplaatsen en invoegen voor HTC BlinkFeed.


1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Houd een miniatuur van een widgetvenster ingedrukt en sleep het naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Druk op  als je klaar bent met het ordenen van widgetvensters.

---



## Het hoofdbeginscherm wijzigen

---

Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Veeg naar rechts of naar links tot het venster verschijnt dat je als beginpagina wilt gebruiken.
4. Tik op **Als beginscherm instellen**.
5. Druk op .



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

## Stickers, widgets en app-snelkoppelingen


### Startbalk


De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties en andere snelkoppelingen. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door degene die je veel gebruikt.



- Je kunt de startbalk alleen aanpassen in Klassieke opmaak.
- Als je de Vrije opmaak gebruikt, zie je de startbalk alleen op het vergrendelscherm. Weergegeven pictogrammen zijn dezelfde als die je hebt in de Klassieke opmaak.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .





2. Tik op  om naar het scherm Apps te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen. Zie [Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk](#) op pagina 64.
- De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.


### Widgets op het beginscherm plaatsen

Widgets maken belangrijke informatie in één oogopslag en media-inhoud direct beschikbaar.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op  > **Widgets**.
4. Blader door de widgets of tik op  om naar een speciale widget te zoeken.
5. Houd een widget ingedrukt en sleep het vervolgens naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.

## De instellingen van de widget wijzigen

Je kunt de basisinstellingen van sommige widgets aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .
2. De instellingen van de widget aanpassen.

## De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.



1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

---

## Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

---

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op  > **Apps** of op **Snelkoppelingen**.
4. Blader door de apps of snelkoppelingen, of tik op  om er een op te zoeken.
5. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep het vervolgens naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.



Om een app toe te voegen vanuit het venster Apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar een widgetvenster.

---

## Stickers gebruiken als app-snelkoppelingen

---

Vervang de gebruikelijke app-snelkoppelingen door stickers om ze te vermengen met het ontwerp van je home-achtergrond. Je kunt individuele stickers koppelen aan verschillende apps.

1. Overschakelen naar de Vrije-opmaak. Om te zien hoe je dit doet, wordt verwezen naar [Een opmaak voor het startscherm kiezen](#) op pagina 58.
2. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
3. Tik in het pop-upmenu op **Stickers toevoegen**.
4. Tik op  > **Stickers**.
5. Scroll door de stickers en sleep vervolgens een sticker naar een widget-venster waaraan je het wilt toevoegen.

- Tik op de recentelijk toegevoegde sticker en tik vervolgens op een app om te koppelen aan de sticker.



Als je de sticker moet koppelen aan een andere app, houd je het ingedrukt op het widget-venster en sleep het vervolgens naar **Opnieuw koppelen**.


- Voor het tonen of verbergen van de naam van de app waarmee het is gekoppeld, houd je de sticker ingedrukt op het widget-venster en sleep het vervolgens naar **Label tonen** of **Label verbergen**.



Je kunt kiezen om labels te tonen of verbergen voor alle stickers op het startscherm. Houd een lege ruimte op een widget-venster ingedrukt en tik vervolgens op **Labels voor stickers tonen/verbergen**.

### Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk

- Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.



- Tik op de map om deze te openen.
- Tik op de titelbalk van het mapvenster en voer een nieuwe naam in voor de map.
- Voeg meer apps toe aan de map. Tik op **+**, selecteer je apps, en tik vervolgens op **Gereed**.

Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie aan een map toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

#### Onderdelen uit een map verwijderen

- Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op een map om deze te openen.
- Houd een app of snelkoppeling in de map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de **🗑️**.




---

## Een item van het startscherm verplaatsen

---

Je kunt gemakkelijk een widget, pictogram of sticker verplaatsen van het ene naar het andere widget-venster.

1. Houd een item van het startscherm ingedrukt met één vinger.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.




3. Laat het item los op de plek waar je het naartoe wilt verplaatsen.

---

## Een item van het startscherm verwijderen

---

1. Houd de widget, pictogram of sticker die je wilt verwijderen, ingedrukt en sleep het vervolgens naar .
2. Wanneer het item rood wordt, til je je vinger op.



## Scherm Apps

---

### Apps rangschikken

---


Je kunt de apps schikken en herschikken op het scherm Apps

1. Tik in HTC BlinkFeed of in een widget-venster op .
2. Tik op  en kies hoe je apps wilt rangschikken, zoals alfabetisch.
3. Selecteer **Aangepast** als je apps wilt herschikken of groeperen in mappen.

---

## Apps tonen of verbergen op het scherm Apps




---

1. Tik op het scherm Programmer op  > **Vis/skjul programmer**.
2. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
3. Tik op **Gereed**.

---

## Applicaties in een map groeperen





---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
4. Sleep elke app die je extra wilt toevoegen naar de map.
5. Om de map een naam te geven, open je de map, tik je op de titelbalk en typ je een naam voor de map.
6. Tik op  als je klaar bent.

---

## Apps en mappen verplaatsen

---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een app of map ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Sleep de app of map naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
  - Sleep de app of map naar de pijl  of  om hem naar een andere pagina te verplaatsen.
4. Tik op  als je klaar bent met het verplaatsen van apps en mappen.

---

## Apps uit een map verwijderen

---


1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Tik op de map om deze te openen.
4. Houd een app ingedrukt en sleep hem uit het scherm Apps om hem te verwijderen. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
5. Tik op  als je klaar bent met het verwijderen van apps.

## Geluiden

---

### Beltonen, meldingen, en alarms

---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid en meldingen**.
3. Tik op een aan te passen item en kies vervolgens verschillende geluiden voor je beltoon, systeemmelding en alarm.



Ga naar de instellingen van specifieke apps voor het kiezen van geluiden voor respectievelijk nieuwe berichten, e-mail en herinneringen voor gebeurtenissen.

4. Tik op **Volumes** voor het instellen van de volumenniveaus voor elk geluidstype.

Om te bladeren naar meer geluiden in Thema's, ga je naar **Instellingen > Personaliseren > Huidige thema bewerken**, en tik vervolgens op **Beltoon, Melding of Alarm**.

# Camera

## Aan de slag met de camera

### Camerascherm

Geweldige foto's en video's maken met de camera.


Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen. Je ziet de modus **Foto**, wat de standaard opnamemodus is.



|   |   |
|---|---|
|  | Schakel over tussen flitsmodi.  |
|  | Open het schuifmenu voor het selecteren van een vastlegmodus en kies camera-instellingen. |
| <b>HDR</b>  | Schakelen tussen HDR-modi van foto's.   |
|  | Schakel tussen de voorcamera en de hoofdcamera.   |
|  | Overschakelen tussen de modi <b>Video</b> en <b>Foto</b> .                                |
|  | Een foto maken.   |
|  | De laatst genomen foto of video bekijken.   |


## Een vastlegmodus kiezen




Wisselen naar een vastlegmodus om foto's of video's te maken. De camera op HTC Desire 10 lifestyle scheidt opnamemodi in categorieën zodat je snel de gewenste modus kunt vinden.

1. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.

Je kunt ook naar rechts vegen vanaf de linkerrand in liggende stand of omlaag vegen vanaf de bovenrand in staande stand.


2. Blader door het menu voor het bekijken van de beschikbare vastlegmodi.





3. Tik op de vastlegmodus die je wilt gebruiken.
4. Om snel over te schakelen tussen de voor- en de hoofdcamera, tik je op  op het Viewfinder-scherm.
5. Je kunt snel terug schakelen naar de modus Foto of Video wanneer je in andere opnamemodi bent zonder het uitschuifmenu te openen. Precies onder de primaire ontspanknop tik je gewoon op  om terug te schakelen naar de modus Foto of  om terug te schakelen naar de modus Video.

## Instellingen opnamemodus

Je kunt tevens de instellingen wijzigen voor enkele van de opnamemodi, zoals de modus **Foto** of **Video**. Voor het wijzigen van instellingen, selecteer je een modus en tik vervolgens op  om de beschikbare instellingen voor de modus weer te geven en te kiezen.



| Modus       | Instelling  | Beschrijving  |
|-------------|---|---|
| Foto        |  | Schakel tussen de tijdstellingen voor het instellen van de zelfontspanner of om de zelfontspanner uit te schakelen. Zie <a href="#">Foto's maken met de self-timer</a> op pagina 75 voor details. |
| Selfie-foto |   |   |


| Modus                 | Instelling  | Beschrijving   |
|-----------------------|---|--|
| Foto<br>Selfie-foto   | 16:9  | Stel de fotokwaliteit en de beeldverhouding in. Zie <a href="#">De kwaliteit en grootte van de foto instellen</a> op pagina 71 voor details. |
| Video<br>Selfie-video |  | Stel de videokwaliteit in. Zie <a href="#">De resolutie voor video instellen</a> op pagina 72 voor details.                                  |
| Selfie-foto           |  | Schakel Live Makeup in en uit. Zie <a href="#">Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup</a> op pagina 74 voor meer informatie.             |

## Zoomen

Voordat je een normale foto of video maakt, veeg je twee vingers uit elkaar voor inzoomen of naar elkaar toe voor uitzoomen. Je kunt ook vrijelijk in- en uitzoomen tijdens opnemen.


## De flitser van de camera in- of uitschakelen.


Tik op het flitspictogram om een flitserinstellingen te kiezen.

Bij het werken met  of  stelt de camera op intelligente wijze de beste flitshelderheid in voor je foto.

## Een foto maken

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de stand **Foto** als je daar nog niet in bent. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt. Je kunt ook op het scherm tikken voor het wijzigen van de scherpstelling op een ander onderwerp.
4. Voor het aanpassen van de belichting, tik je op het scherm en sleep vervolgens je vinger omhoog en omlaag.



5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

---

## De kwaliteit en grootte van de foto instellen

---

1. Schakel over naar de modus **Foto** of **Selfie-foto**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op de huidige instelling – bijvoorbeeld **16:9** – voor het wijzigen van de kwaliteit en grootte of de beeldverhouding van de foto.

---

## Tips voor het maken van betere foto's

---

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

### Voor de opname

- Zorg ervoor dat de camera en flitslenzen schoon zijn en geen vingerafdrukken bevatten. Gebruik een zachte, schone microvezeldoek om ze af te vegen.
- Houd de telefoon zo vast dat je vingers de camera en flitslenzen niet blokkeren.

### Voor heldere, scherpe opnamen

- HTC Desire 10 lifestyle heeft automatische functies waardoor foto's maken gemakkelijk wordt. De modus Foto in de app Camera biedt je een snelle en betrouwbare manier om foto's te maken.

Voor meer creatieve opnamen heeft HTC Desire 10 lifestyle tevens een snelle manier om de mate van belichting of de helderheid in real-time aan te passen. Tik gewoon om scherp te stellen, en schuif vervolgens herhaaldelijk omhoog om het onderwerp lichter te maken om aanvullende details naar voren te brengen, of omlaag om het donkerder en rijker te maken.

- Door te tikken op het scherm voor scherpstelling wordt het beeldcontrast gebruikt voor dynamisch bijstellen, wat soms gewenst is als je een macro wilt maken om een bokeh-effect uit het midden te krijgen of om foto's te maken terwijl je beweegt.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om meerdere foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd de HTC Desire 10 lifestyle stil of zet hem op een plat oppervlak bij het gebruik van HDR.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.
- Zorg ervoor dat je de camera niet beweegt bij het maken van een foto, vooral bij weinig licht. .

### Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Na vastleggen kun je de foto verbeteren in de app Google Foto's.

---

## Video opnemen


---

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoekerscherp. Je kunt tevens de belichting wijzigen na tikken door omhoog en omlaag te slepen over het scherm.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om de opname te onderbreken en tik daarna op  om door te gaan.
7. Tik op  om te stoppen met opnemen.

---

## De resolutie voor video instellen

---

1. Ga naar de modus **Video**.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Kwaliteit** voor het wijzigen van de resolutie van de video.

---

## Een foto maken tijdens een video-opname – VideoPic

---


1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Tik op  om het opnemen te starten.
4. Tik tijdens het opnemen op  als je een foto wilt maken.
5. Tik op  om de opname te stoppen.

---

## De volumeknoppen gebruiken voor het maken van foto's en video's

---

In de app Camera kun je de VOLUME-knoppen instellen om als sluiterknop of zoombediening te fungeren.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Instellingen** > **Opties volumeknop**.
4. Kies hoe je de volumeknoppen wilt gebruiken in de app Camera.



## Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Houd de scherm sluitertoets  ingedrukt.

De camera maakt opeenvolgende opnames van het onderwerp.

## Werken met HDR

Als je portretten fotografeert tegen een heldere achtergrond kun je HDR (High Dynamic Range) gebruiken om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR maakt zelfs bij sterke lichtcontrasten zowel de sterk als minder verlichte details duidelijk zichtbaar.



HDR werkt het beste als je onderwerp stil staat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Zorg ervoor dat HDR is geselecteerd. Als dat niet het geval is, tik je op  om HDR in te schakelen.
4. Tik op .

## Selfies en foto's van mensen

### Tips voor het nemen van selfies en foto's van mensen.


Wil je dat jijzelf, je familie en je vrienden er zo goed mogelijk uitzien op de foto's? Hier is een aantal camera-opties die je kunt aanpassen of selecteren voordat je selfies maakt en anderen fotografeert.

#### Live Makeup voor selfies

Werk je huid bij met Live Makeup voordat je een selfie maakt. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 74.

#### Hoek van selfies

Wil je de hoek van je opnames er net zo laten uitzien als hoe je jezelf op het zoekerscherf ziet?



1. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Instellingen > Camera opties**.
4. Zorg ervoor dat de optie **Gespiegelde selfies opslaan** wordt geselecteerd.

## Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup


Werk je huid bij voordat je een selfie maakt. Live Makeup maakt je huid in real time glad.



Live Makeup wordt uitgeschakeld wanneer HDR is ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Als je de afstelbalk Live Makeup niet ziet in het Viewfinder-scherm, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op .
4. Voor het wijzigen van de mate van gladmaken van de huid, sleep je aan de afstelschuifbalk.



Bij de volgende keer dat je selfies wilt maken zonder Live Makeup te gebruiken, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op  voor het uitschakelen van Live Makeup.

## Auto Selfie gebruiken

Blijf stilstaan om een auto selfie te maken, of glimlach! Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Ga naar de modus **Selfie-foto**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Instellingen > Camera opties**.
5. Selecteer de optie **Automatisch vastleggen van selfie** en tik vervolgens buiten het uitschuifmenu om het te sluiten.
6. Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherm.
7. Om je selfie automatisch te nemen, kijk je naar de camera op de voorkant en dan:
  - Sta stil tot het witte vak groen wordt op het Viewfinder-scherm.
  - Of glimlach naar de camera. Houd de glimlach een paar seconden aan tot de foto is genomen.


## Selfies maken met spraakopdrachten

Je kunt gemakkelijk selfie-foto's of -video's maken met gebruik van eenvoudige spraakopdrachten. Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Selfie-foto** of **Selfie-video**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.



3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Instellingen** > **Camera opties**.
5. Selecteer de optie **Stem vastleggen** en tik vervolgens buiten het schuifmenu om het te sluiten.
6. Poseer en plaats jezelf op het Viewfinder-scherf.
7. Kijk naar de camera op de voorkant en:
  - Zeg **Lach** of **Foto** om een foto-selfie te maken.
  - Zeg **Actie** om een video-selfie te maken.



Je kunt tevens spraakopdrachten gebruiken met de hoofdcamera. Schakel over naar de modus **Foto** en selecteer vervolgens de optie **Stem vastleggen** in de camera-instellingen.

### Foto's maken met de self-timer

Als je de Self-timer gebruikt, telt de app Camera af voordat het de foto maakt. Je kunt de afteltijd instellen.

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Kies de vastlegmodus die je wilt gebruiken. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
4. Tik op **Timer** om de afteltijd in te stellen.
5. Tik op  om de timer te starten. De camera neemt na het aftellen de foto.

## Panorama-opnames

### Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van landschappen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar als je Veegpanorama gebruikt.

1. Tik in het beginscherf op het camerapictogram om de app Camera te openen.
2. Schakel over naar de modus **Panorama**. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 69 voor details.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op .
4. Pan naar links of naar rechts in liggende of staande stand. Houd HTC Desire 10 lifestyle zo vloeiend mogelijk om automatisch foto's te maken.  
Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

# Google Foto's en apps

## Google Foto's

### Wat je kunt doen op Google Foto's

Hier vind je enkele dingen die je kunt doen bij het gebruik van Google Foto's op HTC Desire 10 lifestyle.

- De foto's en video's die je hebt genomen op HTC Desire 10 lifestyle weergeven, bewerken en delen. Je kunt tevens de mediabestanden openen waarvan je eerder een back-up hebt gemaakt naar je Google-account.

Als je  of  ziet op een miniatuurweergave, betekent dit dat het mediabestand alleen is opgeslagen op de telefoon en dat hier nog geen back-up van is gemaakt naar je Google-account. Als dit pictogram er niet is, betekent dit dat er reeds een back-up is gemaakt van de foto of video naar je account.

- Voor het selecteren van foto's en video's houd je een miniatuurweergave aangeraakt om er eentje te selecteren. Tik op een datum voor het selecteren van alle mediabestanden hieronder. Of houd een miniatuurweergave aangeraakt als je eerste selectie, en sleep vervolgens je vinger naar het laatste item dat je wilt selecteren.



Voor meer informatie over Google Foto's tik je op  > **Help**. Of ga naar [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).


### Foto's en video's bekijken




Bij het voor de eerste keer openen van Google Foto's moet je je aanmelden bij je Google-account, als je daarom wordt gevraagd, en kiezen voor het in- of uitschakelen van back-up en synchronisatie.

- Tik in het beginscherm op  > **Foto's**.

Je ziet je lokale en gesynchroniseerde foto's en video's georganiseerd op datum. Als je  of  ziet op een miniatuurweergave, betekent dit dat het mediabestand alleen is opgeslagen op de telefoon en dat hier nog geen back-up van is gemaakt naar je account.

- Om over te schakelen naar een andere weergave, tik je op , en kies vervolgens hoe je je mediabestanden wilt weergeven.

3. Tik op een miniatuurweergave om het op volledig scherm weer te geven.
4. Om alleen de foto's en video's weer te geven die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart, tik je op  voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op **Apparaatmappen**.

Of, als je tabbladen ziet onderaan het scherm, tik je op het tabblad **Albums**, veeg over de collectieminiaturen en tik vervolgens op **Apparaatmappen**.

---

## Foto's bewerken


---

1. Tik in het beginscherf op  > **Foto's**.
2. Tik op de miniatuurweergave van een foto om het op volledig scherm weer te geven.
3. Tik op  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit:
  - Tik op  voor het aanpassen van de helderheid, kleur en meer.
  - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
  - Tik op  voor het roteren of bijsnijden van de foto.
4. Tijdens het bewerken houd je de foto aangeraakt om je wijzigingen te vergelijken met het origineel.
5. Na het doen van je aanpassingen tik je op .
6. Tik op **Opslaan**.

---

## Een video bijsnijden

---

1. Tik in het beginscherf op  > **Foto's**.
2. Tik op de miniatuurweergave van een video om het op volledig scherm weer te geven.
3. Tik op  en sleep de schuifbalken voor bijsnijden vervolgens naar het gedeelte waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
5. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

## Google Now

---

### Direct informatie ophalen met Google Now


---

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer bekijken voordat je de dag begint? Google Now™ levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.

- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.

Open de app Google Zoeken om Google Now te gebruiken. Tik in het beginschermbalk op  en vervolgens op **Google**. Of tik op de zoekbalkwidget Google wanneer dit beschikbaar is.

### Google Now instellen



Voordat je Google Now instelt:




- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet.

1. Tik in het beginschermbalk op  en vervolgens op **Google**.
2. Tik op **Aan de slag**. Of als je eerder Google Now hebt geconfigureerd op HTC Desire 10 lifestyle en het hebt uitgeschakeld, tik je op **Now-kaarten ontvangen > Configureren**.
3. Lees het informatieschermbalk en tik vervolgens op **Ja, ik doe mee**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Veeg over het scherm omhoog voor het zien van alle beschikbare informatiekaarten.
5. Voor het afwijzen van een kaart, veeg je het naar rechts.

Afhankelijk van de informatie die je hebt toegestaan om te delen, worden meer informatiekaarten weergegeven op het zoekscherm Google tijdens het gebruik van HTC Desire 10 lifestyle voor het doorzoeken van het web, maken van afspraken, instellen van herinneringen en nog veel meer.

### Kaartinstellingen wijzigen

Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de weereenheden in de kaart Weer of de vervoersmodus in de kaart Verkeer wijzigen.





1. Tik in het beginschermbalk op  en vervolgens op **Google**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Voor het wijzigen van de instellingen van een specifieke kaart, tik je op  en vervolgens op een actie.
  - Voor het wijzigen van specifieke informatie, zoals je werkadres, sportteams of aandelen die je volgt, tik je op , en vervolgens op **Google Now aanpassen**. Selecteer de informatie die je wilt wijzigen.

## Herinneringen in Google Now instellen

Herinneringen maken in Google Now is een eenvoudige manier om bij te houden wat je moet doen. Je kunt herinneringen instellen op basis van tijd of locatie. Als de tijd voor de herinnering is bereikt of als je op de opgegeven locatie bent aangekomen, toont Google Now de kaart Herinnering in het Google zoekscherm en klinkt een melding om je te waarschuwen.




Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Google**.
2. Tik op  en tik op **Herinneringen**.
3. Tik op .
4. Voer de titel in voor de herinnering, zoals de taak waaraan je herinnerd wilt worden.
5. Selecteer **Tijd** om een op tijd gebaseerde instelling in te stellen, of **Plaats** om een op locatie gebaseerde herinnering in te stellen.
6. Stel de gegevens in voor de tijd of locatie.
7. Tik op .

Als het tijd is voor de herinnering of je bent ter plaatse aangekomen, verschijnt de kaart Herinnering in het Google zoekvenster. Daarna kun je de herinnering verwijderen of laten sluimeren.


## Google Now uitschakelen

1. Tik in het Beginscherm op  > **Instellingen** > **Google**.
2. Tik op **Zoeken en Now** > **Now-kaarten**.
3. Tik op de schakelaar naast **Kaarten tonen** en tik vervolgens op **Uitschakelen**.

---

## Now on Tap

---

Gebruik Now on Tap voor het zoeken van informatie tijdens het weergeven van e-mails en websites, luisteren naar muziek, of zelfs bij het uitwisselen van tekstberichten. Now on Tap laat je zoeken naar informatie over het scherm waarin je je bevindt, zodat je de app niet hoeft te verlaten. Houd gewoon  ingedrukt en Now on Tap toont je gerelateerde informatie, apps en acties.





Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

## Now on Tap aanzetten





Voorafgaand aan inschakelen van Now on Tap:


- Zorg ervoor dat je bent aangemeld bij je Google-account en Google Now hebt geconfigureerd.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Google**.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Now on Tap**.
3. Tik op de schakelaar naast **Now on Tap**.

## Zoeken met Now on Tap

1. Op de huidige app waar je je bevindt, houdt je  ingedrukt. Now on Tap analyseert het scherm en toont een kaart met informatie, apps of acties die zijn gerelateerd aan het gezochte item of locatie. Tap an item on the card to view more information or perform an action.
2. Tik op een item op de kaart voor het weergeven van meer informatie of het uitvoeren van een actie. Je kunt ook "OK, Google" zeggen en vervolgens zeggen wat je wilt weten over het gezochte item of locatie. Als Now on Tap bijvoorbeeld heeft gezocht naar een restaurant, kun je "OK, Google. Neem mij mee naar dat restaurant" om de weg naar die locatie te ontvangen.
3. Voor het verbergen van de informatiekaarten en terug te keren naar het scherm, druk je op .


## Uitschakelen van Now on Tap

1. Tik in het Beginscherm op  > **Instellingen** > **Google**.
2. Tik op **Zoeken en Now** > **Now on Tap**.
3. Tik op de schakelaar naast **Now on Tap**.

# Google Zoeken

## Zoeken in HTC Desire 10 lifestyle en het web

Je kunt informatie zoeken op de HTC Desire 10 lifestyle en op het web. Begin met zoeken in de app Google Zoeken door een trefwoord in te voeren of met Google Spraakgestuurd zoeken™.

Tik in het beginscherm op  om Google Zoeken te openen en tik vervolgens op **Google**. Of tik op de zoekbalkwidgeet Google wanneer dit beschikbaar is.



Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.



## Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Desire 10 lifestyle en op het web

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Google**.  
Als je al een Google-account hebt ingesteld op de HTC Desire 10 lifestyle, krijg je de gelegenheid om je aan te melden bij Google Now.
2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt worden overeenstemmende items op je HTC Desire 10 lifestyle en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.
3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om er naar te zoeken of om het in de juiste applicatie te openen.



Je kunt zoekresultaten van het web ook filteren door op een van de categorieën in de filterbalk onderaan het scherm te tikken.

### Met je stem op het web zoeken


Gebruik Google Spraakgestuurd zoeken om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC Desire 10 lifestyle te praten.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Google**.
2. Zeg "OK Google", en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Zeg anders "OK, Google" om opnieuw te zoeken.

### Zoekopties instellen

1. Tik in het Beginscherm op  > **Instellingen** > **Google**.
2. Tik op **Zoeken en Now**.
3. Tik op de zoekoptie die je wilt instellen.

Om hulp te ontvangen of feedback te geven, tik je op .

## Google applicaties

### Google apps

Reken op het pakket van Google-apps op HTC Desire 10 lifestyle om je te helpen om productief te worden, te surfen op het internet, vermaakt te worden, en nog veel meer.

### Gmail

Versturen en ontvangen van e-mails van je Google-accounts of van andere e-mailaccounts.

Gmail hiermee kun je nu ook je Microsoft Exchange ActiveSync-werkmail toevoegen.

## **Google Agenda**

Gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken inplannen. Google Agenda™ hiermee wordt gesynchroniseerd met je Google-account zodat je agendagebeurtenissen en herinneringen met je meegaan.

## **Google Chrome**

Surfen op het internet, doorzoeken van het web en je favoriete websites toevoegen aan favorieten.

## **Google Drive**

Je foto's, documenten en andere bestanden opslaan op Google Drive om ze te openen op HTC Desire 10 lifestyle, computer en andere apparaten. Naast de standaardopslag die je ontvangt van Google Drive, kun je in aanmerking komen voor het gratis ontvangen van extra online opslag. Meld je aan bij je Google-account op de HTC Desire 10 lifestyle — en niet vanaf je computer of een andere niet-HTC-telefoon — om dit aanbod te claimen.

## **Google Maps**

Je huidige locatie volgen, verkeerssituaties in real-time bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je bestemming ontvangen.

Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.

## **Google PlayMuziek**

Je eigen muziekbibliotheek aanmaken, je favoriete nummers afspelen en albums of liedjes aanschaffen.

## **YouTube**


Je video's delen of de nieuwste virale video's bekijken.

# Energie- en opslagbeheer

## Batterij

### Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Selecteer **Batterijniveau tonen**.

### Batterijgebruik controleren

Zie hoe het systeem en apps de batterij gebruiken en hoeveel stroom wordt gebruikt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Batterijgebruik** en tik vervolgens op een item om te controleren hoe het de batterij gebruikt.
4. Als je het gedeelte Energiegebruik aanpassen bekijkt bij het weergeven van details van batterijgebruik, kun je tikken op de optie eronder voor het aanpassen van de instellingen die van invloed zijn op batterijgebruik.


Een andere manier om het batterijgebruik per app te controleren, is door te gaan naar **Instellingen** en tik op **Apps**. Tik op de app die je wilt controleren en tik vervolgens op **Batterij**.



Als de optie **Batterij** op het scherm App-info grijs wordt weergegeven, betekent dit dat de app momenteel de batterij niet gebruikt.

### De batterijgeschiedenis controleren

Controleer hoe lang je de HTC Desire 10 lifestyle hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Geschiedenis** om het batterijgebruik gedurende langere tijd te bekijken.

---

## Batterij-optimalisatie voor apps

---

Wanneer je verbindingen, zoals Wi-Fi, hebt ingeschakeld terwijl de telefoon in de slaapstand staat, kunnen sommige apps nog steeds de batterij blijven gebruiken. Vanaf Android 6.0 is batterij-optimalisatie standaard ingeschakeld voor alle apps, wat helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij wanneer je de telefoon niet gebruikt.

De telefoon moet een langere tijd inactief zijn voordat batterij-optimalisatie van kracht gaat.

### Batterij-optimalisatie uitschakelen in apps

Als er apps zijn waarvoor je geen batterij-optimalisatie wilt inschakelen, kun je functie uitschakelen in die apps.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Optimalisatie batterij**.
4. Tik op **Niet geoptimaliseerd** > **Alle apps** voor het bekijken van een volledige lijst met apps.
5. Voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie in een app, tik je op de naam van de app en vervolgens op **Niet optimaliseren** > **Gereed**.

Herhaal dit proces voor het uitschakelen van optimalisatie in andere apps.


Voor het filteren van de lijst en te zien voor welke apps batterij-optimalisatie is uitgeschakeld, tik je op **Alle apps** > **Niet geoptimaliseerd**.

---

## De modus energiebesparing

---

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals locatieservices en mobiele gegevens.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op **Aan/uit**-schakelaar voor energiebesparing om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.


Om in te stellen wanneer deze modus automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Energiebesparing**, selecteer de optie **Energiebesparing automatisch inschakelen** en selecteer vervolgens een batterijniveau.

---

## Extreme energiebesparingsmodus

---

Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan. In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Aan/uit**.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar van de extreme energiebesparingmodus om de extreme energiebesparingmodus in of uit te schakelen.

Als je wilt instellen wanneer deze modus automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Extreme energiebesparingsmodus**, selecteer de optie **Extreme energiebesparingsmodus automatisch inschakelen** en selecteer een batterijniveau.

Onder Meer informatie tik je op **Meer informatie** voor details over de manier waarop de extreme energiebesparingsmodus de levensduur van de batterij maximaliseert.

---

## Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

---

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC Desire 10 lifestyle. Probeer enkele van deze tips om te helpen bij het verlengen van de levensduur van de batterij.

### De functies van energiebeheer gebruiken

- Schakel **Energiebesparingsmodus** en **Extreme energiebesparingsmodus** in Instellingen in.
- Het monitoren van je batterijgebruik helpt bij het identificeren wat de meeste stroom gebruikt zodat je kunt kiezen wat hieraan te doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 83.

### Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen, zoals mobiele gegevens, Wi-Fi of Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 153.
- Schakel Vliegtuigmodus in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

### Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtijd-out.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.

Zie voor meer details [Instellingen en beveiliging](#) op pagina 152 en [Aanpassen](#) op pagina 55.

## Je apps beheren

- Batterij-optimalisatie helpt bij het verlengen van de stand-bytijd van de batterij. Zie [Batterij-optimalisatie voor apps](#) op pagina 84.
- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.

Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.


Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 157.


## Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchronisatie** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op  > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op  om overbodige steden te verwijderen.

- Selecteer widgets met zorg.  
Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.
- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Pictogram toevoegen aan startscherm** om te voorkomen dat snelkoppelingen van apps op het startscherm automatisch worden toegevoegd wanneer je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch updaten** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

## Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid en melding** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

# Geheugen

---

## Soorten opslag

---

Vanaf Android 6.0 zijn er wat wijzigingen aangebracht aan hoe en waar gedownloade apps en de gegevens daarvan kunnen worden opgeslagen.

### Telefoongeheugen

Dit is de interne opslag die het systeem Android, vooraf geïnstalleerde apps, e-mail, tekstberichten en gegevens van de apps in de cache bevat. Je kunt ook apps installeren die je hebt gedownload, en foto's, video's en screenshots vastleggen in dit geheugen.

### Geheugenkaart

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag voor het opslaan en openen van je media en andere bestanden op HTC Desire 10 lifestyle of op elke Android-telefoon, of configureer het als een uitbreiding van de interne opslag. Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 88.

### USB-opslag

Je kunt een extern USB-opslagapparaat aansluiten, zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer. Je hebt een speciale kabel nodig om verbinding te maken tussen HTC Desire 10 lifestyle en een USB-opslagapparaat.

## Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?

Gebruik je geheugenkaart als verwijderbare opslag wanneer er reeds inhoud op staat, zoals je media en andere bestanden, zodat je deze inhoud niet verliest. Als je een gloednieuwe geheugenkaart hebt, moet je kiezen om deze te gebruiken als verwijderbare opslag of om het te configureren als een uitbreiding van de interne opslag.

### Verwijderbare opslag

Gebruik een nieuwe geheugenkaart als verwijderbare opslag om de kaart te kunnen plaatsen en gebruiken op HTC Desire 10 lifestyle en andere Android-telefoons.

### Interne opslag

Configureer een nieuwe geheugenkaart als interne opslag voor meer privacy en veilig gebruik. Hiermee wordt de geheugenkaart gecodeerd en geformatteerd om net als de interne opslag te werken.

Hiermee wordt tevens de ruimte op de interne opslag uitgebreid aangezien:

- Vastgelegde screenshots, camera-opnamen, media en andere bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart.
- Apps van derden die je hebt geïnstalleerd en de gegevens daarvan, kunnen worden verplaatst tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.



Na het configureren van de geheugenkaart als interne opslag, kan de kaart alleen worden gebruikt op HTC Desire 10 lifestyle waar het is geformatteerd.

## Je geheugenkaart configureren als interne opslag

Bij het plaatsen van een geheugenkaart die nog niet eerder is gebruikt op HTC Desire 10 lifestyle, wordt de kaart standaard geïnstalleerd als verwijderbare opslag.

Als de geheugenkaart nieuw is of geen inhoud heeft die je wilt bewaren, kun je de geheugenkaart formatteren om het te gebruiken als interne opslag voor HTC Desire 10 lifestyle.



- Zie [Moet ik de geheugenkaart gebruiken als verwijderbare of interne opslag?](#) op pagina 88 voor meer informatie over het verschil tussen het gebruik van de geheugenkaart als verwijderbare opslag of interne opslag.
- Als er nog bestanden op de geheugenkaart staan, moet je eerst een back-up maken van de bestanden voordat je de kaart formatteert.

1. Tik in het beginscherm op > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik onder Verwijderbare opslag op naast de naam van de geheugenkaart.



3. Tik op **Formatteren als intern** > **Wissen en formatteren** > **Opmaak**.
4. Volg de instructies op het scherm om je geïnstalleerde apps en de gegevens daarvan te verplaatsen van je telefoongeheugen naar je geheugenkaart.





Als je je geheugenkaart niet meer wilt gebruiken als interne opslag, kun je de kaart opnieuw formatteren als verwijderbare opslag. Voordat je dat doet, moet je ervoor zorgen dat alle apps en gegevens van de kaart terug worden verplaatst naar het telefoongeheugen. Zie [Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart](#) op pagina 89.

## Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

Als je je geheugenkaart hebt geconfigureerd als interne opslag, kun je apps van derden die je hebt geïnstalleerd en de gegevens daarvan, zoals foto's, media en gedownloade bestanden, verplaatsen naar de geheugenkaart om ruimte in het telefoongeheugen vrij te maken.

Als je je geheugenkaart niet meer wilt gebruiken als interne opslag, moet je ervoor zorgen dat alle apps en gegevens van de kaart terug worden verplaatst naar het telefoongeheugen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op de naam van je geheugenkaart als je app-gegevens verplaatst van je telefoongeheugen naar de kaart, of tik op **Telefoongeheugen** als je gegevens terug verplaatst van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen.
3. Tik op  > **Gegevens migreren**.
4. Tik op **Verplaatsen**.




- Screenshots worden tevens gemigreerd.
- Bij het maken van nieuwe foto's of video's, het vastleggen van nieuwe screenshots of het downloaden van nieuwe bestanden na de migratie, worden ze opgeslagen op de nieuwe opslaglocatie.

## Een app verplaatsen naar de geheugenkaart

Wanneer je bijna geen ruimte meer hebt in het telefoongeheugen, kun je gedownloade apps verplaatsen naar de geheugenkaart als de kaart is geconfigureerd als interne opslag.



Vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verplaatst.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op **Telefoonopslag** > **Apps**.
3. Tik op de app die je wilt verplaatsen.





4. Tik op **Wijzigen** en tik vervolgens op de naam van de geheugenkaart.
5. Tik op **Verplaatsen**.



Je kunt ook een app van de geheugenkaart terug naar het telefoongeheugen verplaatsen.

### Bestanden in het geheugen weergeven en beheren

Vanaf Android 6.0 kun je naar Instellingen gaan voor het weergeven en beheren van bestanden in je telefoongeheugen en je geheugenkaart. Je kunt tevens bestanden weergeven en beheren op een extern USB-opslagapparaat wanneer je dit hebt aangesloten op HTC Desire 10 lifestyle.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Tik op **Telefoongeheugen** of de naam van de geheugenkaart.
3. Tik op **Ontdek** voor het weergeven van inhoud van het interne geheugen—zijnde inhoud in telefoongeheugen of interne opslag op de geheugenkaart.
4. Selecteren of de selectie van bestanden opheffen:
  - Houd een bestand ingedrukt om het te selecteren. Voor het selecteren van meer bestanden, tik je op elk bestand.
  - Tik op een bestand om de selectie ervan op te heffen.
  - Voor het selecteren van alle bestanden, houd je eerst een bestand ingedrukt, en tik vervolgens op  > **Alles selecteren**.
5. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Voor verwijderen tik je op .
  - Voor plakken tik je op  > **Kopiëren naar**. In het uitschuifmenu Opslaan naar kies je waar naartoe te plakken, en tik vervolgens op **Kopiëren**.

### Bestanden kopiëren tussen HTC Desire 10 lifestyle en je computer

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC Desire 10 lifestyle kopiëren.



- Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC Desire 10 lifestyle kopieert, of omgekeerd.
- Als je je geheugenkaart gebruikt als interne opslag, toont je computer alleen inhoud van de geheugenkaart.

1. Sluit de HTC Desire 10 lifestyle aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel.
2. Op HTC Desire 10 lifestyle ontgrendel je het scherm als dit is vergrendeld.

3. In het pop-upbericht dat vraagt of USB moet worden gebruikt voor bestandsoverdrachten, tik je op **Ja**.

Als je dit bericht niet ziet, schuif je het meldingenpaneel open, tik op de melding **USB gebruiken voor** en tik vervolgens op **Bestandsoverdrachten**.

Vervolgens zie je de opties voor weergeven en importeren van bestanden op het computerscherm.

4. Kies om bestanden weer te geven.
5. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC Desire 10 lifestyle of omgekeerd.
6. Verbreek de verbinding tussen de HTC Desire 10 lifestyle en je computer na het kopiëren van de bestanden.

---

## Opslagruimte vrijmaken

---

Naarmate je de HTC Desire 10 lifestyle langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier vind je enkele tips voor het vrijmaken van ruimte in het telefoongeheugen.

### Foto's en video's beheren

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag.

### Ongebruikte thema's verwijderen

Thema's kunnen snel opslagruimte in beslag nemen omdat ze afbeeldingen, geluiden en pictogrammen kunnen bevatten. Verwijder thema's die je niet gebruikt. Zie [Een thema verwijderen](#) op pagina 57.

### Back-up maken van gegevens en bestanden

Bewaar alleen de meest recente gegevens in je apps en bestanden die je vaak moet gebruiken. Je kunt een back-up maken van je andere gegevens en bestanden. Voor enkele tips wordt verwezen naar [Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen](#) op pagina 96.

### Apps verwijderen of uitschakelen

Verwijder apps die je hebt gedownload als je deze niet meer nodig hebt. Zie [Een app verwijderen](#) op pagina 31.

Vooraf geïnstalleerde apps kunnen worden uitgeschakeld wanneer je ze niet gebruikt. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 157.

## Apps verplaatsen naar de geheugenkaart



Apps van derden die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kunnen worden verplaatst naar de geheugenkaart als je de kaart hebt geconfigureerd als interne opslag. Zie [Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart](#) op pagina 89 en [Een app verplaatsen naar de geheugenkaart](#) op pagina 89.

### De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Desire 10 lifestyle is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.



Als je geheugenkaart wordt gebruikt als interne opslag en er zijn apps die werden verplaatst naar de kaart, kun je deze apps niet openen na het demonteren van de kaart.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Opslagruimte**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Verwijderbare opslag, tik je op  > **Uitwerpen** naast de naam van de kaart.
  - Als je geheugenkaart wordt weergegeven onder Interne opslag, tik je op de naam van de kaart en vervolgens op **Uitwerpen**.

## Boost+

### Wat je kunt doen in de app HTC Boost+

Optimaliseer de prestatie van je telefoon, maximaliseer de opslagcapaciteit van je telefoon en blokkeer zelfs sommige apps voor een extra mate van privacy.

Hier vind je enkele dingen die je kunt doen bij het gebruik van de app Boost+.




- Monitor de opslagruimte en het gebruik van geheugen van je telefoon.
- Verwijder cache, app-installatieprogramma's, tijdelijke bestanden en reclamebestanden op je telefoon.
- Optimaliseer de systeemmiddelen voor het verlengen van de levensduur van de batterij terwijl je je favoriete spelletjes speelt.
- Beheer onregelmatige app-activiteiten, vergrendel apps met gevoelige inhoud of verwijder apps die je niet gebruikt.

## Smart Boost in- of uitschakelen

Met de functie Smart Boost kan de Boost+-app automatisch ruimte vrijmaken op het geheugen van je telefoon.






Smart Boost is standaard ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Instellingen** en selecteer of wis vervolgens de optie **Smart Boost**.




### Apps toevoegen aan de uitzonderingenlijst van Smart Boost

Je kunt ervoor kiezen om de app Boost+ in te stellen voor het overslaan van sommige apps wanneer het de controles van Smart Boost uitvoert.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Smart boost**.
3. Tik op  > **Overgeslagen apps beheren**.
4. Tik op  en selecteer vervolgens de apps om over te slaan.
5. Tik op **Toevoegen**.

## Junkbestanden handmatig wissen

Verwijder regelmatig junkbestanden die je opslagruimte onoverzichtelijk maken of die de prestatie van je telefoon vertragen.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Junk wissen**.  
De app Boost+ laat je zien hoeveel opslagruimte wordt gebruikt door verschillende junkbestanden, zoals cachebestanden, reclamebestanden, tijdelijke bestanden en app-installatieprogramma's.
3. Selecteer of wis de soorten junkbestanden die je wilt verwijderen.  
Je kunt tikken op  naast een categorie voor het weergeven van de bestanden eronder.
4. Tik op  voor het wissen van junkbestanden.





In de instellingen van de app Boost+ kun je er tevens voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer je junkbestanden een ingestelde limiet overschrijden of wanneer een app gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt.

## Onregelmatige activiteiten van gedownloade apps beheren

De app Boost+ kan controleren op onregelmatige activiteiten van een gedownloade app die van invloed kunnen zijn op de prestatie van je telefoon. Wanneer een onregelmatige activiteit wordt gedetecteerd, kun je ervoor kiezen om de activiteit te stoppen. Of je kunt ook de gedownloade app verwijderen via de app Boost+.




Je kunt alleen de apps verwijderen die je hebt gedownload.


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Apps beheren**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Voor het verwijderen van apps die je niet nodig hebt, selecteer je één of meerdere apps onder het tabblad Apps en tik vervolgens op .
  - Ga naar het tabblad Activiteiten om te kijken of er onregelmatige activiteiten zijn gedetecteerd. Als dit het geval is, tik je erop en kies je een actie.

## Een vergrendelpatroon aanmaken voor sommige apps

Voeg een beveiligingspatroon toe aan enkele geïnstalleerde apps die je behandelt als privé of persoonlijk. Je wordt gevraagd om het te tekenen wanneer je een geselecteerde app opent nadat je je telefoon uit de slaapstand haalt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op Boost+.
2. Tik op **Apps vergrendelen**.
3. Teken je gewenste vergrendelpatroon.
4. Voer je verjaardag in. Dit is je beveiligingsvraag in het geval dat je je wachtwoord bent vergeten.
5. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een app voor het vereisen van een vergrendelpatroon om het te openen.
6. Druk op .





Voor het wijzigen van het vergrendelpatroon van een app, tik je op **Apps vergrendelen** >  > **Patroon wijzigen**.

# Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

## Online synchronisatie

### Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen



Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC Desire 10 lifestyle synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC Desire 10 lifestyle en het web.

1. Druk in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op .
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



- Tik in **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/Uit** om automatische synchronisatie van al je accounts in of uit te schakelen.
- Je kunt meerdere Google-accounts toevoegen.

### Je accounts synchroniseren

1. Druk in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.
2. Op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Voor het handmatig synchroniseren van individuele accounts, tik je op een accounttype, en tik vervolgens op  > **Nu synchroniseren** op het scherm Accountinstellingen.



In het scherm Account settings kun je ook de synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen.

## Een account verwijderen

Verwijder accounts van de HTC Desire 10 lifestyle als je ze niet meer gebruikt. Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.

1. Druk in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie**.

2. Tik op een accounttype.

Als je je bij meerdere accounts onder een accounttype hebt aangemeld, tik je op de account voor verwijderen.

3. Tik op  > **Account verwijderen**.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat je de account hebt verwijderd van HTC Desire 10 lifestyle.

## Back-up

### Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC Desire 10 lifestyle? Maak een back-up van de HTC Desire 10 lifestyle voordat je inhoud verwijdert uit het geheugen, een reset naar fabriekswaarden of een upgrade naar een nieuwe telefoon uitvoert.

### Android Back-upservice

Gebruik je Google-account om automatisch een back-up te maken van je app-gegevens en -instellingen, inclusief Wi-Fi-wachtwoorden en bestanden die zijn opgeslagen door bepaalde apps.

### HTC Sync Manager

Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van muziek, foto's en video's van de HTC Desire 10 lifestyle naar je computer. Je kunt ook lokaal opgeslagen contacten en afspeellijsten tussen de HTC Desire 10 lifestyle en je computer synchroniseren.

Op gelijke wijze is HTC Sync Manager een goed alternatief als je geen back-up wilt maken van je accounts, instellingen en andere persoonlijke inhoud naar de cloud. Je kunt het gebruiken om op je computer back-ups te maken van de HTC Desire 10 lifestyle.

### Ander back-up opties

Als je wilt, kun je een aparte back-up maken van je gegevens of bestanden.

Met sommige apps kun je een back-up van gegevens naar de telefoonopslag of een geheugenkaart maken, zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen nadat je de fabrieksinstellingen hebt hersteld. Let alleen op dat je de telefoonopslag of geheugenkaart niet wist als je de fabrieksinstellingen terugzet.



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Berichten</b>       | Maak een back-up van SMS-berichten naar de telefoonopslag of de geheugenkaart, of bewaar ze als e-mailbijlage.   |
| <b>Contacten</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens in je online-accounts op zodat je ze alleen maar hoeft te synchroniseren als je naar een andere telefoon overgaat.</li> <li>▪ Als je lokaal opgeslagen contacten in de app Contacten hebt, kun je ze naar de telefoonopslag of geheugenkaart exporteren.</li> </ul> |
| <b>Bestanden</b>       | Kopieer en plak bestanden handmatig door de HTC Desire 10 lifestyle als schijfstation op je computer aan te sluiten.   |
| <b>Andere gegevens</b> | Zie de andere apps of ze gegevensexport naar de telefoonopslag of opslagkaart ondersteunen.  |

## De Back-upservice Android gebruiken

Vanaf Android 6.0 gebruik je de Back-upservice Android voor het maken van een back-up van je HTC-telefoon naar Google Drive.

Deze service kan een back-up maken van en het volgende herstellen:

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>App-gegevens</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In HTC-apps omvatten app-gegevens contacten die zijn opgeslagen op HTC Desire 10 lifestyle, tekstberichten, oproepgeschiedenis, plaatsenlijst voor Klok en Weer, en e-mailaccounts.</li> <li>▪ Gegevens van apps van derden kunnen tevens worden opgeslagen in de back-up, afhankelijk van de instellingen van de ontwikkelaar van de app.</li> </ul> |
| <b>Instellingen</b> | Deze omvatten beltonen, rastergrootte en sorteervolgorde op het scherm Apps, Wi-Fi-netwerken en -wachtwoorden en enkele apparaatinstellingen.  |

Wanneer automatische back-up is ingeschakeld, maakt de Back-upservice Android periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Automatische back-up vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.


Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.




Het herstellen van je achtergrond van je oude telefoon kan afhankelijk zijn van compatibiliteit van schermresolutie van zowel je oude telefoon als HTC Desire 10 lifestyle.

### Een back-up maken van de HTC Desire 10 lifestyle

Maak automatisch een back-up van HTC Desire 10 lifestyle naar Google Drive zodat je als nodig inhoud kunt herstellen, zoals app-gegevens en -instellingen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Back-up van mijn gegevens maken**.

3. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** om het in te schakelen, en tik vervolgens op .
4. Zorg ervoor dat **Automatisch terugzetten** is ingeschakeld.

Hiermee kunnen de gegevens en instellingen van een app worden opgeslagen via de Back-upservice Android om te herstellen bij het opnieuw installeren van de app op HTC Desire 10 lifestyle.



Voor het selecteren van een andere back-upaccount dan je primaire Google-account, tik je op **Back-up account** en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op **Account toevoegen** voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.



---

### Een lokale back-up van je gegevens maken


---

Als je een aparte back-up wilt maken van je materiaal zoals contacten en SMS-berichten op de HTC Desire 10 lifestyle, zijn hier een paar tips over het exporteren en importeren van gegevens.

#### Een backup maken van je contacten

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Exporteren naar telefoonopslag** of **Exporteren naar SD-kaart**.
4. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.
5. Tik op **Ja** om je gegevens te helpen beschermen en stel een wachtwoord in voor deze back-up. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het importeren van contacten.  
Tik op **Nee** als je geen wachtwoord nodig hebt.
6. Tik op **OK**.

#### Contacten herstellen



1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren vanaf telefoonopslag** of **Importeren van SD-kaart**.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Als je over meerdere back-ups beschikt, selecteer je de back-up die je wilt importeren en tik je op **OK**.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld en tik op **OK**.

## Een backup maken van SMS-berichten

Bewaar belangrijke tekstberichten door hier een back-up van te maken zodat je ze indien nodig kunt herstellen naar de app HTC Berichten. De app Berichten maakt een back-up naar het telefoongeheugen of naar je geheugenkaart als je deze hebt geplaatst.



Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Back-up** > **SMS backup**.
3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.



Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

4. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

## Back-up maken van SMS-berichten via mail





- Je moet je e-mailaccount in de app HTC Mail instellen.
- Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
3. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.
4. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

5. Typ je e-mailadres.
6. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

## SMS-berichten herstellen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Herstellen**.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.

5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld. Als je geen wachtwoord hebt ingesteld, selecteer je **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.
6. Tik op **OK**.

Om de SMS-berichten te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld, of selecteer **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.

## HTC Sync Manager

---

### Over HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager ondersteunt computers onder Windows of OS X.

Dit kun je doen met HTC Sync Manager.

### Media op je computer en telefoon bekijken en beheren

- Bladeren door en beheren van muziek, foto's en video's op je computer en je telefoon.
- iTunes en Windows Media® Player afspeellijsten van je computer importeren naar HTC Sync Manager.
- Maak afspeellijsten aan van muziek op je telefoon of je computer en synchroniseer deze afspeellijsten vervolgens naar beide apparaten.
- Muziek en video afspelen met de ingebouwde speler.

### Zet de inhoud over

- iPhone foto's, SMS-berichten, contacten en nog veel meer overbrengen naar je HTC-telefoon.
- Alle muziek, foto's en video's vanaf je HTC-telefoon naar je computer importeren.
- Geselecteerde muziek, foto's en video's van je computer naar je telefoon kopiëren.
- Documenten importeren van je computer naar je telefoon.

### Back-up en herstellen

Maak een back-up van je HTC-telefoon naar je computer zodat je de back-up eenvoudig kunt terugzetten op dezelfde of op een andere HTC-telefoon.

### Gegevens synchroniseren

Gegevens synchroniseren tussen je telefoon en je computer.

## HTC Sync Manager op je computer installeren

Je kunt HTC Sync Manager installeren onder Windows XP of later. Voor installatie op een Mac-computer heb je OS X 10.6 of later nodig.

1. Download het installatieprogramma voor HTC Sync Manager van de HTC support site: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. HTC Sync Manager opent.



- Als je problemen ondervindt bij het installeren van HTC Sync Manager, sluit je alle actieve programma's en installeer je opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, schakel je tijdelijk je antivirusprogramma uit en probeer je opnieuw te installeren.
- Als je je antivirusprogramma hebt uitgeschakeld, moet je het weer inschakelen na de installatie van HTC Sync Manager.

## iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon

Met HTC Sync Manager kun je eenvoudig iPhone-inhoud overbrengen zoals contacten, berichten, achtergronden, camerafoto's en meer naar je HTC-telefoon.



Je hebt iTunes 9.0 of later nodig om eerst een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer.

1. Sluit je iPhone en je HTC-telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > Overdracht en back-up**.
3. Klik op de knop **Aan de slag**.
4. Als je iTunes niet hebt gebruikt om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer, moet je dat doen voordat je doorgaat.
5. Selecteer je iPhone-back-upbestand en klik op **OK**.
6. Selecteer de soorten inhoud die je wilt overbrengen naar je HTC-telefoon.  
Kies ook of je de inhoud op je HTC-telefoon wilt vervangen door de iPhone-inhoud.
7. Klik op **Starten**. Wacht totdat HTC Sync Manager klaar is met het overbrengen van de inhoud.

## Hulp halen

Als je meer wilt weten over het werken met HTC Sync Manager kun je de handleiding-PDF downloaden van de HTC support site ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Of open de Help die met de software is meegeleverd.



Op Windows klik op  in HTC Sync Manager en klik op **Help**.

## Opnieuw instellen

### De HTC Desire 10 lifestyle opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC Desire 10 lifestyle langzamer werkt dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.


#### Reageert de HTC Desire 10 lifestyle niet?

Als de HTC Desire 10 lifestyle niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch herstarten.

Houd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ten minste 12 seconden ingedrukt. De HTC Desire 10 lifestyle herstart automatisch.

### Netwerkinstellingen resetten

Reset de netwerkinstellingen wanneer je problemen hebt om HTC Desire 10 lifestyle te verbinden met je mobiele gegevens of Wi-Fi-netwerk en Bluetooth-apparaten.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Netwerkinstellingen herstellen**.
3. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.
4. Tik op **Instellingen opnieuw instellen**.

### De HTC Desire 10 lifestyle opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC Desire 10 lifestyle een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.



Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alle gegevens uit de telefoonopslag, inclusief apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je bestanden evenals systeem- en appgegevens en -instellingen. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.

Om ook media en andere gegevens van je geheugenkaart te wissen, tik je op **SD-kaart wissen**.

3. Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.
4. Tik op **OK**.






Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

# HTC BlinkFeed

## Wat is HTC BlinkFeed?

Ontvang het meest recente nieuws over je interesses of statusupdates van je vrienden direct op HTC BlinkFeed. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.



- Veeg omhoog of omlaag om door verhalen te bladeren op HTC BlinkFeed.
- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven. Als het een videotegel is, kun je de video op volledig scherm bekijken, de audio horen en het afspelen bedienen.
- Veeg tijdens het lezen van een nieuwsbericht naar links of rechts voor meer verhalen.
- In HTC BlinkFeed kun je drukken op de knop  of de knop  om naar boven te scrollen.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen.
- Veeg naar rechts op HTC BlinkFeed om het uitschuifmenu te openen, waarin je het type feeds kunt kiezen of je aangepaste onderwerpen toevoegen om weer te geven.



Je ziet de klok-widget op HTC BlinkFeed als je HTC BlinkFeed hebt ingesteld als het hoofd-startscherm.




## HTC BlinkFeed in- of uitschakelen



Je kunt HTC BlinkFeed uitschakelen wanneer de opmaak van je Home-scherf is ingesteld op Klassiek.

1. Schuif op het beginscherf twee vingers naar elkaar toe.



2. Tik op .

3. Gebruik een van de volgende methodes:

- Om HTC BlinkFeed in te schakelen, veeg je naar rechts tot je **+** BlinkFeed ziet en tik je daarop.



- Om HTC BlinkFeed uit te schakelen, veeg je over de miniatuur en tik je op **Verwijderen**.

## Aanbevelingen voor restaurants

Kun je niet bedenken wat je wilt eten? Haal aanbevelingen voor restaurants in de omgeving op met HTC BlinkFeed.



- Zorg ervoor dat je HTC Sense Home toestemming hebt gegeven om je locatie te gebruiken. Zie [De HTC Sense Home widget instellen](#) op pagina 41.
- Controleer of je aangepaste inhoud hebt toegevoegd aan HTC BlinkFeed. Zie [Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed](#) op pagina 106.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **+** en zorg ervoor dat **Aanbevelingen voor horeca** is geselecteerd.

Om aanbevelingen voor restaurants op te halen, moet je HTC BlinkFeed dagelijks actief gebruiken. Restaurant-aanbevelingen verschijnen als tegel in HTC BlinkFeed en ook op het vergrendelscherf.

---

## Aanbevelingen voor restaurants weergeven

---

Bekijk foto's van het restaurant, haal een routebeschrijving naar het restaurant op, enzovoort.

1. Als je een tegel met een aanbeveling voor een restaurant ziet, tik je er op om meer informatie weer te geven.
2. Je kunt het volgende doen:
  - Tik op de fototegel of op **Foto's weergeven** om door foto's van het restaurant te bladeren.
  - Tik op het kaartpictogram of adres voor het bekijken van de locatie en het ontvangen van een routebeschrijving naar het restaurant.
  - Als je een telefoonnummer ziet, tik je op het telefoonnummer om het restaurant te bellen.
  - Tik op de punten onderaan, indien beschikbaar, om meer opties te zien.

## Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed

Personaliseer HTC BlinkFeed voor het tonen van artikels en statusupdates van je favoriete nieuwsbronnen en apps.

---

### Bronnen toevoegen aan HTC BlinkFeed

---

Voeg nieuwe bronnen toe, zoals News Republic™, om te selecteren uit een groot aantal verschillende nieuwsservices.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **+** en selecteer vervolgens de bronnen die je wilt toevoegen.

---

### Feeds selecteren

---

Ontdek verhalen en artikels over HTC BlinkFeed.



Je moet een nieuwsbron toevoegen voordat je feeds kunt selecteren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik naast News Republic op **✓ > +** **Onderwerpen toevoegen**.
3. Veeg over het scherm om door de categorieën te bladeren.
4. Selecteer één of meerdere feeds.

## Inhoud van je apps en sociale netwerken tonen

Bekijk de publicaties van je vrienden op sociale netwerken of toon inhoud van je HTC-apps rechtstreeks op HTC BlinkFeed.



- Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken voordat je een statusupdate kunt plaatsen vanaf de HTC BlinkFeed.
- Bij het toevoegen van een sociaal netwerk aan HTC BlinkFeed, moet je HTC Sense toestemming geven om dit te openen.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **+** en selecteer de gewenste apps en sociale netwerken.

## Een onderwerp zoeken en toevoegen

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze op HTC BlinkFeed weer te geven.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik naast News Republic op **▼ > +** **Onderwerpen toevoegen**.
3. Tik op **Q**, en vervolgens op **Onderwerpen en aanbieders zoeken** en voer trefwoorden in voor datgene dat je zoekt.
4. Tik op een resultaat om het toe te voegen aan Mijn onderwerpen in de app News Republic. Je kunt ook tikken op **Feeds tonen van RSS-aanbieders** voor het bekijken van RSS-feeds die zijn gerelateerd aan het onderwerp. Als je de tegel niet ziet, scroll je omhoog.

## Abonneren op buitenlandse nieuwsbronnen

Wil je blijven over lopende gebeurtenissen in meer dan één regio? Je kunt nieuwsbronnen uit verschillende landen laten weergeven op HTC BlinkFeed.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik naast News Republic op **▼ > +** **Onderwerpen toevoegen**.
3. Tik op **▼** naast de naam van de plaats of regio, en selecteer dan een andere.
4. Selecteer de toe te voegen feeds.


## Lezen gemakkelijker maken

Maak lezen van HTC BlinkFeed-inhoud gemakkelijker met aan te passen lettergroottes of nachtelijke leesmodus.

1. Op HTC BlinkFeed tik je op een artikel om het te openen in News Republic.
2. Tik op **⋮** en voer een van de volgende acties uit:
  - Tik op **Nachtmodus** om over te schakelen naar nachtelijke leesmodus.
  - Tik op **Lettergrootte** en selecteer vervolgens een lettergrootte.


## De feed Hoogtepunten aanpassen

De feed Hoogtepunten geeft een mix van artikels met hoofdtrends en statusupdates weer van de feedbronnen die je hebt toegevoegd. Je kunt de feed Hoogtepunten instellen op het tonen van je favoriete nieuwsbronnen en apps.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Kies onderwerpen voor hoogtepunten**.
3. Selecteer de feed-bronnen die je in Hoogtepunten wilt laten verschijnen.

## Video's afspelen op HTC BlinkFeed

Als je bent verbonden met Wi-Fi en er is een post van nieuws of sociale media die een video bevat, wordt de video automatisch afgespeeld op de tegel.

- Tik op de tegel van een video om het op volledig scherm af te spelen. Tik op de titel van een videotegel om de artikelpagina ervan te openen.
- Terwijl de video wordt afgespeeld, tik je op het scherm om de afspreeknoppen weer te geven.
- Om automatisch afspelen uit te schakelen of als je video's automatisch wilt afspelen bij verbinding met mobiele gegevens, tik je op  voor het openen van het schuifmenu, en tik vervolgens op  > **Instellingen** > **Video's worden automatisch afgespeeld**. Tik op de gewenste optie.

## Op je sociale netwerken plaatsen

Vanaf HTC BlinkFeed kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.



- Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken voordat je een statusupdate kunt plaatsen vanaf de HTC BlinkFeed.
- Bij het toevoegen van een sociaal netwerk aan HTC BlinkFeed, moet je HTC Sense toestemming geven om dit te openen.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

## Feeds verwijderen uit HTC BlinkFeed

Of het nu een tegel of een complete feed is, je kunt inhoud die je niet wilt zien, verwijderen van HTC BlinkFeed.

- Om een tegel te verwijderen, houd je deze ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.
- Voor het verwijderen van de bron van een feed tik je in het uitschuifmenu naast News Republic op **✓** > **+** **Onderwerpen toevoegen**. Tik vervolgens op een tegel die is aangegeven met **✓** om het te verwijderen.
- Voor het verwijderen van sociale netwerken of apps uit HTC BlinkFeed, tik je in het uitschuifmenu op **+**. Maak vervolgens de selectie van de sociale netwerken of apps die je wilt verbergen van HTC BlinkFeed, ongedaan.



# Telefoonoproepen

## Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in om de eerste overeenkomende contact te zien.
3. Als een aantal overeenkomsten gevonden is (bijvoorbeeld 8 overeenkomsten), kun je op het getal tikken om alle overeenkomsten weer te geven.
4. Tik op de contact die je wilt bellen.




- Tik op  naast de naam van de contact om andere daarmee verbonden telefoonnummers te bekijken.
- Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met de hoofdlijn, waarna je het doorkiesnummer tikt.

5. Tik op de belknop die overeenkomt met de kaart die je wilt gebruiken.

## Bellen met je stem

Een contact hands-free bellen met je stem.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Tik op .
3. Spreek de naam uit van de contact die je wilt bellen. Zeg bijvoorbeeld "Bel [naam persoon in telefoonboek]."
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om te bellen.


## Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer \* ingedrukt. Een komma (,) wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het toestelnummer in en tik vervolgens op de belknop. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Houd na het kiezen van het hoofdnummer # ingedrukt om een puntkomma (;) toe te voegen. Voer het doorkiesnummer in na de puntkomma en tik op de knop bellen. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

## Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, tik je op **Terugbellen**.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

## Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Tik op  > **Snelkeuze** > . Je kunt ook een niet-toegewezen toets op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.
3. Selecteer een contact in de lijst.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

Voor het gebruik van Snelkeuze, houd je het snelkiesnummer ingedrukt dat je wilt bellen. Tik vervolgens op de belknop die overeenkomt met de kaart die je wilt gebruiken.

## Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen

Als je een SMS, e-mail of agendagebeurtenis ontvangt waarin een telefoonnummer staat, hoef je alleen maar op dat nummer te tikken om het te bellen.

## Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je noodoproepen uitvoeren vanaf de HTC Desire 10 lifestyle ook als de nano-SIM-kaart geblokkeerd is of als er geen is geplaatst.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

## Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.





De HTC Desire 10 lifestyle past automatisch het volume van de beltoon aan als je de opties beleefde bel en zakmodus gebruikt.

---

### Een oproep beantwoorden of afwijzen

---

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik op **Opnemen** or **Weigeren**.
- Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, sleep je  of  naar boven.

---

### De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

---

Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Leg de HTC Desire 10 lifestyle met het scherm omlaag op een plat vlak.





Als de optie **Omkeren om geluid te dempen** in de instellingen voor **Geluid en meldingen** is ingesteld op **Eenmaal dempen**, blijft de HTC Desire 10 lifestyle rinkelen als er nog meer gesprekken binnenkomen.


## Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.



## Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op  > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

## Tussen gesprekken wisselen




Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.



## De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC Desire 10 lifestyle niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker  verschijnt in de statusbalk.
- Tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

## De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

## Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:


- Tik in het belscherm op **Oproep beëindigen**.
- Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op **Oproep beëindigen**.





## Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet een gesprek op of accepteer een gesprek en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.




Controleer of de dienst vergadergesprek geactiveerd is. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.

3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Tik op  om opties te openen zoals het beëindigen van een gesprek met een deelnemer.
6. Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Oproep beëindigen**.

## Oproepen


Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Tik in het beginscherm op het telefoonpictogram om de app **Telefoon** te openen.
2. Veeg om de tab Oproepgeschiedenis weer te geven.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
  - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
  - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

---

### Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen



---

1. Tik in het tabblad Oproepen op  naast het nieuwe telefoonnummer.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

---

### De lijst Oproepen wissen

---

1. Tik op het tabblad Oproepen op  > **Oproepen verwijderen**.
2. Voer de items in die je wilt wissen of tik op  > **Alles selecteren**.
3. Tik op **Verwijderen**.

---

### Een beller blokkeren

---

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op  > **Geblokeerde contacten**. Houd in het tabblad Allen een contactpersoon ingedrukt en tik op **Blokkering contacten opheffen**.

## Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille modus naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en meldingen** > **Geluidsprofiel**.

## Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

---

### De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

---


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen** > **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
4. Selecteer een land en tik op **OK**.

---

### Naar huis bellen uitschakelen





---

Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen** > **Bellen**.
2. Maak het selectievakje **Land bellen** leeg.
3. Maak het selectievakje **Land bellen** leeg.

# Berichten

## Een SMS-bericht zenden

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan in**.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
5. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.









- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld Aan hebt opgegeven, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

## Een multimediasbericht (MMS) sturen



Voordat je een video met een hoge resolutie toevoegt, moet je deze eerst comprimeren zodat de bestandsgrootte de limiet voor de berichtgrootte niet overschrijdt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
5. Tik op  en kies het type bijlage.
6. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
7. Tik op  nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
8. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

## Een groepsbericht sturen

Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.



Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op .
3. Tik op en selecteer meerdere ontvangers.
4. Tik om een SMS naar een groep te sturen op en selecteer **Individueel sturen**. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Groeps-SMS</b> | Je bericht wordt als SMS-bericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.  |
| <b>Groeps-MMS</b> | Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen.<br><br>De HTC Desire 10 lifestyle organiseert antwoorden op berichten ook in een enkele reeks. As dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren. |

5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
6. Tik op .

## Doorgaan met een conceptbericht

Als je naar een andere app wisselt of er komt een gesprek binnen terwijl je een SMS samenstelt, wordt het bericht automatisch als concept opgeslagen.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een conceptbericht en bewerk vervolgens het bericht.



Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op en vervolgens op **Filter > Concepten**.

3. Tik op .

## Een bericht beantwoorden

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.

3. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
4. Tik op .



---

### Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact


---

Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC Desire 10 lifestyle, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

Onthoud dat als je geen ander nummer kiest, je antwoord wordt verzonden naar het telefoonnummer dat je contact heeft gebruikt om het laatste bericht te sturen.

1. Tik, terwijl je de uitwisseling van berichten met een contact bekijkt, op  > **Telefoonnummer van ontvanger** en selecteer naar welk telefoonnummer je wilt antwoorden.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .

## Een bericht doorsturen


1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact te bekijken.
3. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.


## Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.




- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je nano-SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Berichten**.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.

3. Tik op  > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak.**
4. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen.**



Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak.**


- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Beveiligd.** Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak.**

## Ongewenste berichten blokkeren


Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de SMS- of MMS-berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Open de app Berichten, houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op **Contact blokkeren.**
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op  > **Contacten blokkeren,** selecteer de contacten, en tik op **Blokkeren.**


Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.

Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Blokkeren.**



- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokking opheffen.**
- Om berichten van geblokkeerde contacten in de toekomst volledig te verwijderen, tik je op  > **Instellingen > Algemeen** en wis je de optie **Blokbericht opslaan.**

## Een tekstbericht kopiëren naar de nano-SIM-kaart

1. Tik in het beginschermbild op  en vervolgens op **Berichten.**
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren.** Het nano-SIM-kaartpictogram wordt weergegeven.
4. Tik op het bericht en selecteer vervolgens de kaart waarnaar je het wilt kopiëren. Het nano-SIM-kaartpictogram wordt weergegeven.

## Berichten en conversaties verwijderen

Open de app Berichten en voer een van de volgende handelingen uit:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Een bericht verwijderen</b> | <p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op <b>Bericht verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op <b>⋮</b> &gt; <b>Berichten verwijderen</b> &gt; <b>Verwijderen op selectie</b> waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p> |
| <b>Een reeks verwijderen</b>   | <p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op <b>Verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op <b>⋮</b> &gt; <b>Threads verwijderen</b> en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>  |



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

### Een bericht tegen verwijderen beschermen

Je kunt een bericht vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd, ook als je de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
4. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Je ziet vervolgens een slotpictogram voor vergrendelde berichten.




# Contacten

## Je lijst met contacten


De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC Desire 10 lifestyle en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.



2. Op je contactenlijst kun je:
  - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
  - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
  - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
  - Zie wanneer een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > **Instellingen** > **Contacten sorteren op**.




### De lijst met contacten filteren

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.


1. Tik in het tabblad Contacten op **Telefoonboek**.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op .

## Contacten zoeken

Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC Desire 10 lifestyle, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.




1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Contacten**.
2. In het tabblad Contacten kun je:
  - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik op  en typ de eerste paar letters van de naam van de contact in het vak Contacten zoeken.
  - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik op , typ de eerste paar letters van de naam van de contact, in het vak Contacten zoeken en tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.







Niet alleen kun je op naam naar een contact zoeken, maar ook met het e-mailadres of de bedrijfsnaam van de contact. Tik op het tabblad Contacten op  > **Instellingen** > **Contacten zoeken op** en kies een zoekcriterium.

## Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op **Mijn profiel**.
3. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
4. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.
5. Tik op  of op de huidige foto om je contactfoto te wijzigen.
6. Tik op .

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op .
3. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon. Tik op  om apart de voor-, midden- of achternaam en een achtervoegsel zoals jr. in te voeren.
4. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.
5. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
6. Tik op .

Wanneer je op de toegevoegde contactpersoon in de lijst met contactpersonen tikt, zie je de contactinformatie en je uitwisseling van berichten en oproepen.

## Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?



Bij het maken van een nieuwe contactpersoon of het bewerken van de gegevens van een contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
  - Tik op **P** om een pauze in te voegen voordat de telefoon het doorkiesnummer belt. Voeg meerdere malen **P** in om een langere pauze te verkrijgen.
  - Tik op **W** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.


## Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
3. Voer de nieuwe gegevens in.
4. Tik op .

## Contact opnemen met een contact



1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.




Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

## Contacten importeren of kopiëren

### Contacten importeren van je nano-SIM kaart

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
4. Tik op **Contacten importeren/exporteren** en kies vervolgens uit welke kaart te importeren.
5. Als je hierom wordt gevraagd, selecteer je de account waarnaar je de contacten wilt importeren.
6. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
7. Tik op **Opslaan**.

### Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Tik op het tabblad Contacten op  en voer de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
3. Tik op de naam van de contact die je naar de HTC Desire 10 lifestyle wilt kopiëren.
4. Tik op  om de contact te importeren.

## Contacten van de ene account naar de andere kopiëren



Contacten uit sociale netwerken kunnen wellicht niet worden gekopieerd.

1. Tik in het tabblad Contacten op > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.
3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

## Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

### Meldingen voor contactkoppelingen accepteren

Als de HTC Desire 10 lifestyle contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Contacten op de melding **Voorstel koppeling contact** als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
3. Tik op naast het contact dat je wilt samenvoegen. Je kunt ook tikken op om de linksuggestie af te wijzen.





Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.


### Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.
3. Je kunt:
  - Onder **Suggereer koppelingen** koppel je de contacten aan een account.
  - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

## De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op  > **Koppeling**.
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.


## Contactgegevens verzenden

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

| Om te verzenden                | Procedure  |
|--------------------------------|--|
| <b>Iemands contactgegevens</b> | Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op <b>Contacten als vCard zenden</b> . |
| <b>Je contactgegevens</b>      | Houd <b>Mijn profiel</b> ingedrukt en tik op <b>Mijn profiel verzenden</b> .   |

3. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
4. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
5. Tik op **Verzenden**.

## Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen



1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.


## Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC Desire 10 lifestyle synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

## Een groep maken

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Tik op het tabblad Groepen op .

3. Typ een naam voor de groep en tik op  > **Contact toevoegen aan groep.**
4. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan.**
5. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan.**

---

### Een bericht of e-mail naar een groep sturen

---




Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

---

### Een groep bewerken


---

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken.**
2. Je kunt:
  - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
  - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op  > **Contact toevoegen aan groep.**
  - Selecteer de contacten die je uit de groep wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan.**

---

### Contactgroepen verwijderen

---

1. Tik in het tabblad Groepen op  > **Groepen bewerken.**
2. Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan.**


## Privé-contacten

Als je niet de naam en foto van een contact op het vergrendelscherm wilt weergeven als een gesprek binnenkomt, moet je de contact toevoegen aan je lijst met privé-contacten.

### Een contact toevoegen aan de lijst met privé-contacten






Contacten moeten een telefoonnummer hebben voordat ze toegevoegd kunnen worden aan de lijst met privécontacten.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Aan privé-contacten toevoegen**.

Tik om je lijst met privé-contacten te bekijken op het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.

### Je privé-contacten organiseren




1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.
2. Tik om contacten aan de groep toe te voegen op , selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
3. Om privé-contacten uit de lijst te verwijderen, tik je op  > **Privé-contact verwijderen**, selecteer de contacten die je wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.





# E-mail

## Je post controleren

In de app Mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC Desire 10 lifestyle.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Mail**. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
  - Tik op  > **Map** om e-mailberichten in een andere mailmap weer te geven, en tik op de map die je wilt bekijken.
  - Om te wisselen van e-mailaccounts of om e-mailberichten te bekijken van al je accounts, tik je op .




- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je eerst de account en tik je op  > **Instellingen**.



---

## Je postvak organiseren



---

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.


1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak IN op het tabblad  > **Tabbladen bewerken**.
3. De tabbladen selecteren die je wilt toevoegen aan het postvak.




4. Voor het organiseren van de tabbladen, sleep je  en verplaats je het tabblad vervolgens naar de nieuwe locatie.
5. Tik op .
6. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.

## Een e-mailbericht sturen



1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op .
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Een bijlage toevoegen. Druk op  en kies wat je wilt toevoegen.
  - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op  > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op .





Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  > **Opslaan**. Of druk op .


---

### Doorgaan met een concept-e-mailbericht

---


1. Tik in het postvak in van een e-mailaccount op  > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op .

## Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Tik in het beginscherf op  en vervolgens op **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.

3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Om een bepaald bericht in een conversatie te lezen, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.


4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.



Tik op  voor meer bewerkingen voor de e-mail.

### Een e-mailbericht snel beantwoorden

Je kunt een nieuw e-mailbericht snel beantwoorden vanuit het startscherm of het vergrendelscherm.


1. Wanneer je een melding van een nieuw e-mailbericht ontvangt, schuif je het meldingenpaneel naar beneden.
2. Tik in de voorbeeldweergave van de e-mail op **Allen beantwoorden**.  
Als je meerdere meldingen hebt en je ziet de e-mailopties niet, vergroot je de voorbeeldweergave van e-mail door twee vingers uit elkaar te schuiven op de melding.
3. Schrijf je antwoordbericht en tik op .

## E-mailberichten beheren

De app Mail biedt eenvoudige manieren om e-mailberichten te sorteren, verplaatsen of verwijderen.

### E-mailberichten sorteren

Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Druk in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren** en selecteer een van de sorteeropties.

### E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verplaatsen naar** en selecteer een map.

## E-mailberichten verwijderen




1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verwijderen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op **> Alles selecteren**.

3. Tik op **Verwijderen**.

## E-mailberichten zoeken

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Mail**.
2. Tik op .
3. Als je het bereik van je zoekopdracht wilt versmallen, tik je op , controleer de zoekopties en tik vervolgens op **OK**. Je kunt de zoekopdracht bijvoorbeeld richten op de e-mailinhoud of e-mailberichten filteren die bijlagen hebben of die zijn gelabeld met een hoge prioriteit.
4. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
5. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

## Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Alle post van afzender weergeven**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.

## Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Met je Microsoft Exchange ActiveSync-account kun je belangrijke e-mailberichten markeren of je afwezigheidsbericht direct op de HTC Desire 10 lifestyle instellen.


### Een e-mail markeren

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Mail**.
2. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
3. Tik tijdens het bekijken van het postvak in op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.



Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op  om de conversatie open de vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

## De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

## Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Mail**.
2. Tik op  > **Account toevoegen**.
3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op **Overige (POP3/IMAP)**.
4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen. Standaard gebruikt de HTC Desire 10 lifestyle Smart Sync om de batterij te sparen. Zie [Wat is Slim synchroniseren?](#) op pagina 133.

5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op **Instellen voltooien**.

## Wat is Slim synchroniseren?

Slim synchroniseren breidt automatisch de synchronisatietijd uit naarmate de app Mail langer inactief is. Stel je e-mailaccount in op Slim synchroniseren als je niet regelmatig nieuwe e-mailberichten hoeft te bekijken. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.

Als je e-mailberichten wilt ontvangen zodra ze binnenkomen, selecteer je een andere **In piektijd synchroniseren** en **Buiten piektijden synchroniseren** in de instellingen **Synchroniseren, verzenden en ontvangen** van de e-mailaccount.

# Andere toepassingen


## Klok

### De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC Desire 10 lifestyle als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

#### Een alarm instellen



Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Klok**.
2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
3. Gebruik de bladerwieljes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
5. Tik op **Gereed**.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Tik op **+** als je meer dan drie alarms moet instellen.

#### De datum en tijd met de hand instellen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Klok**.
2. Tik in het tabblad Wereldklok op  > **Datum en tijd instellen**.
3. Wis de keuzevakjes **Autom. tijd en datum** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.






- Kies voor weergave van militaire tijd de optie **24-uren notatie gebruiken**.

## Weer

### Het Weer bekijken

Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.



1. Tik op het weersgedeelte van de widget Weersklok op het scherm Home voor het openen van de app Weer. Je ziet de weersgegevens voor je huidige locatie.
2. Veeg naar de tabs Elk uur en Voorspelling om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.
3. Bekijk het weer in andere steden door op  te tikken en de gewenste stad te selecteren.
4. Tik om meer steden toe te voegen op  en voer de locatie in.
5. Tik op  > **Instellingen** om de temperatuurschaal te wijzigen, het rooster bij te werken, enzovoort.

Je instellingen in de app Weer regelen tevens de weersinformatie die wordt getoond in de Klok.

## Spraakopname


### Spraak opnemen.


Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC Desire 10 lifestyle met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op  om de opname te stoppen.

Tik op  om de spraakopname af te spelen.



Tik op  om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.

## FM-radio

### Naar de FM-radio luisteren

Luister naar je favoriete zenders met de applicatie FM-radio.



Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC Desire 10 lifestyle voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

1. Tik op het beginscherm op  en tik op **FM-radio**.
2. Als dit de eerste keer is dat je FM-radio opent, scant het automatisch op lokale FM-zenders. Wanneer het klaar is met scannen, scroll je door de lijst en tik je op een zender waar je naar wilt luisteren.
3. Terwijl je luistert naar een FM-zender kun je:
  - Tik op  of op  om naar de volgende of vorige zender te gaan.
  - Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band. Tik op  of op  om de zender nauwkeurig af te stemmen.
  - Tik op  om een favoriet te maken van een radiozender. Tik op  voor je andere favorieten en vooraf ingestelde zenders.
4. Tik op  als je de FM-radio volledig wilt sluiten.  
Om het weer in te schakelen terwijl je nog in de app bent, tik je op .




# Internetverbindingen

## De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.



Je hebt een 4G/LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de Mobiele gegevens-schakelaar **Aan/uit** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

## Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC Desire 10 lifestyle als Wi-Fi-hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

## Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Mobiele gegevens**.
3. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

## Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC Desire 10 lifestyle kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.
3. Tik op om een kaartsleuf te selecteren.
4. Selecteer **Limiet gebruik mobiele gegevens** en tik op **OK** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als de ingestelde limiet bereikt is.
5. Versleep de bovenste LIMIET-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
6. Selecteer **Waarschuw me over gegevensgebruik** en sleep de onderste WAARSCHUWING-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
7. Tik op **Gegevensgebruik opnieuw instellen** en stel de dag van de maand in waarop de gebruikscyclus herstart. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.



Als je de HTC Desire 10 lifestyle verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op > **Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

## Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer > Gegevensgebruik**.
3. Tik op om een kaartsleuf te selecteren.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

## Wi-Fi-verbinding

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".





De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.


### Wi-Fi in- of uitschakelen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de schakelaar Wi-Fi **Aan/uit** om Wi-Fi in of uit te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi** voor een lijst met gevonden draadloze netwerken.




- Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op  > **Scannen**.
- Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op  > **Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

### Verbinden met een Wi-Fi-netwerk


1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 139.
2. Tik op een Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
3. Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voer je de netwerksleutel of het wachtwoord in.
4. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

### Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Desire 10 lifestyle eenvoudig verbinden.

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi in- of uitschakelen](#) op pagina 139.
2. Tik op  > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.






Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op  > **WPS-PIN Invoer**.

## Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC Desire 10 lifestyle instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoef je alleen maar je aanmeldgegevens toe te voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Als de verbinding Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op de Wi-Fi **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi**.
4. Tik op  > **Geavanceerd**.
5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie **Automatisch aanmelden** en tik op **Instellingen WISPr account** > **Voeg een nieuwe account toe**.
6. Voer de naam van je service provider, je aanmeldnaam (de volledige domeinnaam) en je wachtwoord in.
7. Tik op  > **Opslaan**
8. Maak verbinding met het openbare Wi-Fi netwerk.



- Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
- Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

## Verbinding maken met VPN

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk.

Voordat je de HTC Desire 10 lifestyle kunt verbinden met je lokale netwerk, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren.
- Je aan te melden.
- Een vereiste VPN-app te downloaden en installeren, als je verbinding maakt met een beveiligd bedrijfsnetwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details.

Verder moet de HTC Desire 10 lifestyle eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.



---

## Een VPN-verbinding toevoegen

---





Je moet eerst een PIN-code, wachtwoord of patroon voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN** >  > **VPN-profiel toevoegen**.
4. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
5. Tik op **Opslaan**.

---

## Verbinding maken met een VPN

---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN**.
4. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
5. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

---

## De verbinding met een VPN verbreken

---


- Tik in Instellingen op **Meer** > **VPN**. Tik op de VPN-verbinding en daarna op **Verbinding verbreken**.
- Schuif het meldingenvenster open. Tik op het VPN-bericht als dit verschijnt en vervolgens op **Verbinding verbreken**.

## De HTC Desire 10 lifestyle als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC Desire 10 lifestyle een Wi-Fi-hotspot te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi-hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiel netwerk delen** > **Draagbare Wi-Fi hotspot**.

De eerste keer dat je de Wi-Fi-hotspot inschakelt, moet je hem instellen.

4. Typ een naam voor de hotspot of gebruik de standaardnaam.
5. Typ een wachtwoord of gebruik het standaardwachtwoord.

Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC Desire 10 lifestyle te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

6. Tik op  > **Geavanceerd** om je Wi-Fi hotspot veiliger te maken.

Kies uit de beschikbare instellingen en druk dan op .

7. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van de Draagbare Wi-Fi hotspot om deze in te schakelen.

De HTC Desire 10 lifestyle is klaar voor gebruik als een Wi-Fi hotspot als in de statusbalk  verschijnt.




- Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een sterk en uniek wachtwoord in.

## De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC Desire 10 lifestyle om een verbinding te maken met het internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC Desire 10 lifestyle up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of mobiele gegevens is ingeschakeld.

1. Sluit de HTC Desire 10 lifestyle aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel.
2. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
3. Onder Draadloos en netwerken tik je op **Mobiel netwerk delen > USB-tethering**.

# Draadloos delen

## HTC Connect

---

### Wat is HTC Connect?

---

Met HTC Connect kun je draadloos muziek of video streamen van de HTC Desire 10 lifestyle naar je luidsprekers of tv door met 3 vingers omhoog te vegen over het scherm.

Je kunt media streamen naar elk van de volgende soorten apparaten:

- Aan Blackfire<sup>®</sup> voldoende meerkamer-luidsprekers
- Meerkamer-luidsprekers die het Qualcomm<sup>®</sup> AllPlay<sup>™</sup> smart media platform ondersteunen
- DLNA<sup>®</sup> compatibele luidsprekers en tv
- Miracast<sup>™</sup> compatibele weergave-apparaten
- Chromecast<sup>™</sup> compatibele weergave-apparaten.
- Bluetooth luidsprekers
- HTC-gecertificeerde apparaten voor consumentenelektronica of toebehoren met het HTC Connect-logo:



Sommige apparaten moet je koppelen voordat je er mee kunt delen.

Ga voor een overzicht van ondersteunde apparaten of accessoires naar [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html). Zie voor meer informatie over HTC Connect [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).




---

## HTC Connect gebruiken om je media te delen


---

Voordat je start, moet je er voor zorgen dat je je luidsprekers, tv of apparaat hebt ingesteld om verbinding te maken met je Wi-Fi-netwerk. Zie de betreffende documentatie voor het instellen.

1. Open en speel muziek of andere media die je wilt delen vanaf de HTC Desire 10 lifestyle.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.



3. Kies het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.



4. Eenmaal verbonden gebruik je de telefoon om het volume in te stellen, het afspelen te onderbreken of hervatten, enzovoort.
5. Om het draadloos delen van media te stoppen en de verbinding met het apparaat te verbreken, veeg je met drie vingers omlaag over het scherm.

---

## Muziek streamen naar AirPlay-luidsprekers of Apple TV

---

Zorg er voordat je begint voor dat je apparaat is verbonden met je Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg de documentatie die wordt geleverd met je AirPlay-luidsprekers of Apple TV voor details.

1. Nadat je de AirPlay-luidsprekers of Apple TV hebt verbonden met je Wi-Fi-netwerk, open je een muziek-app op de HTC Desire 10 lifestyle.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.  
HTC Desire 10 lifestyle schakelt Wi-Fi automatisch in en scant op media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Je ziet dan de beschikbare apparaten vermeld.
3. Tik op het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.
4. Begin met het afspelen van muziek in de muziek-app. Je hoort dan muziek die wordt afgespeeld van het apparaat dat je hebt geselecteerd.

---

## Muziek naar Blackfire-luidsprekers streamen

---




Speel muziek tegelijkertijd af over meerdere Blackfire-luidsprekers vanaf de HTC Desire 10 lifestyle.

Zorg er voordat je begint voor dat je luidsprekers zijn verbonden met je Wi-Fi-netwerk. Zie de documentatie van de luidsprekers over het instellen en verbinden met het Wi-Fi-netwerk.

1. Nadat je de luidsprekers hebt verbonden met je Wi-Fi-netwerk, open je een muziek-app op de HTC Desire 10 lifestyle.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.  
De HTC Desire 10 lifestyle schakelt Wi-Fi vervolgens automatisch in en zoekt naar media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Daarna verschijnen de beschikbare luidsprekers.
3. Tik op de luidspreker waarmee je verbinding wilt maken.

4. Start de muziekweergave in de muziek-app. Je hoort vervolgens de muziek klinken door de geselecteerde luidspreker.
5. Om te wisselen tussen luidsprekers of om luidsprekers te groeperen, veeg je weer met drie vingers omhoog over het scherm.
  - Om muziek naar een andere luidspreker te streamen, tik je daar gewoon op.
  - Om luidsprekers te groeperen zodat de muziek tegelijkertijd door deze luidsprekers klinkt, tik je op de knop **Groep** naast de naam van een luidspreker, selecteer je de andere luidsprekers waarmee je deze wilt groeperen, en tik je op **OK**.




### De luidsprekers hernoemen

Je kunt je aan Blackfire voldoende luidsprekers in Instellingen hernoemen.

1. Zorg er voor dat de luidsprekers zijn verbonden met je Wi-Fi netwerk.
2. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **HTC Connect**.

De HTC Desire 10 lifestyle schakelt Wi-Fi vervolgens automatisch in en zoekt naar media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Daarna verschijnen de beschikbare Blackfire-luidsprekers.

3. Tik op  naast de naam van een luidspreker.
4. Voer een nieuwe naam in voor de luidspreker en tik op **Gereed**.

---

### Muziek streamen naar luidsprekers die gevoed worden door het Qualcomm AllPlay smart media platform

---


Zorg er voordat je begint voor dat je luidsprekers zijn verbonden met je Wi-Fi-netwerk. Zie de documentatie van de luidsprekers over het instellen en verbinden met het Wi-Fi-netwerk.

1. Nadat je de luidsprekers hebt verbonden met je Wi-Fi-netwerk, open je een muziek-app op de HTC Desire 10 lifestyle.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.

De HTC Desire 10 lifestyle schakelt Wi-Fi vervolgens automatisch in en zoekt naar media-apparaten op je Wi-Fi-netwerk. Daarna verschijnen de beschikbare luidsprekers.

3. Tik op de luidspreker waarmee je verbinding wilt maken.

4. Begin met het afspelen van muziek in de muziek-app. Je hoort vervolgens de muziek klinken door de geselecteerde luidspreker.
5. Om te wisselen tussen luidsprekers of om luidsprekers te groeperen, veeg je weer met drie vingers omhoog over het scherm.
  - Tik op een andere luidspreker om daar muziek heen te streamen.
  - Om luidsprekers te groeperen zodat de muziek tegelijkertijd door deze luidsprekers klinkt, tik je op de knop **Groep** naast de naam van een luidspreker, selecteer je de andere luidsprekers waarmee je deze wilt groeperen, en tik je op **OK**.



## Bluetooth

### Bluetooth in- of uitschakelen

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om de Bluetoothverbinding in of uit te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth** om een lijst met aangesloten apparaten te bekijken.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

### Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth A2DP-stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC Desire 10 lifestyle hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met beschikbare apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 148.
2. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Scannen naar apparaten** om de lijst te vernieuwen.

3. Tik op de naam van de headset in het deel voor Beschikbare apparaten. De HTC Desire 10 lifestyle koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.
4. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als de Bluetooth headset is aangesloten, verschijnt  in de statusbalk.

### Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC Desire 10 lifestyle in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 148.
2. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
3. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 149 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 148.

---

### Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

---

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 148.
2. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
3. Tik op **Ontkoppelen**.

---

### Bestanden via Bluetooth ontvangen

---

Op de HTC Desire 10 lifestyle kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schakel Bluetooth in.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 148.
2. Verzend een of meer bestanden naar de HTC Desire 10 lifestyle.

- Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC Desire 10 lifestyle en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.

Een Bluetooth-autorisatieverzoek.

- Tik op **Koppelen**.
- Als je HTC Desire 10 lifestyle een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Accepteren**.
- Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.
- Tik op het ontvangen bestand om het weer te geven.

## NFC


### NFC gebruiken

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC Desire 10 lifestyle kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt.



De beschikbaarheid van NFC varieert per telefoonmodel, regio en land.

Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC Desire 10 lifestyle en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.



Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

### NFC in- en uitschakelen


- Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
- Tik op **Meer**, en tik vervolgens op de schakelaar NFC **Aan/uit** om het in en uit te schakelen.

## Inhoud beamen



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld. Als het andere apparaat een optie Android Beam™ heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

1. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC Desire 10 lifestyle en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar.



Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC Desire 10 lifestyle en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.


2. Wanneer HTC Desire 10 lifestyle trilt, tik je op het scherm om de inhoud naar het andere apparaat te sturen.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.

# Instellingen en beveiliging

## HTC BoomSound voor luidsprekers

Dompel jezelf onder in surround sound of je nu luistert naar muziek of geniet van films en spelletjes.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **HTC BoomSound met Dolby Audio** om te wisselen tussen Theatermodus en Muziekmodus.



HTC BoomSound met Dolby Audio™ is niet beschikbaar over HDMI, Bluetooth, Miracast of USB audio out.

## De HTC BoomSound met een hoofdtelefoon gebruiken

Sluit de koptelefoon aan en schakel HTC BoomSound in met Dolby Audio om te genieten van audiodetails op een meer persoonlijke manier.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting.
3. Tik op de schakelaar HTC BoomSound met Dolby Audio **Aan/uit**.
4. Tik op **HTC BoomSound met Dolby Audio** en selecteer een optie op het scherm Kies je hoofdtelefoon. HTC Desire 10 lifestyle onthoudt het gekozen hoofdtelefoonprofiel zodat je het niet opnieuw hoeft te selecteren.




HTC BoomSound met Dolby Audio is niet beschikbaar over HDMI, Bluetooth, Miracast of USB audio out.



## Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC Desire 10 lifestyle te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Locatie**.
2. Tik op de schakelaar **Aan/uit** om locatiediensten in of uit te schakelen.
3. Selecteer de gewenste locatiemodus onder Locatiebronnen. Kies bijvoorbeeld voor een betere schatting van je locatie **Zeer nauwkeurig**. Kies om je batterij te sparen **Batterij sparen**.

Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC Desire 10 lifestyle je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen – en de HTC Desire 10 lifestyle kan deze blijven leveren – via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.


## Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.

1. Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om Snelle instellingen te openen.



2. Tik op .
3. Tik op **Totale stilte**, **Alleen alarmen** of **Alleen prioriteit** afhankelijk van het feit of je uitzonderingen wilt toestaan. Wanneer **Alleen prioriteit** wordt geselecteerd, kun je berichten of oproepen ontvangen van contacten in je lijst met uitzonderingen.
4. Tik op **Totdat je dit uitschakelt** als je Niet storen zelf wilt uitschakelen, of tik op **+** of **-** voor het instellen van het aantal uur voordat Niet storen automatisch wordt uitgeschakeld.
5. Tik op **Gereed** om het te activeren.

Het pictogram Niet storen  wordt weergegeven in de statusbalk.





Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME en tik vervolgens op **Nu stoppen** om Niet storen-modus snel uit te schakelen.




Wanneer Niet storen is ingeschakeld, knippert het LED-meldingslampje niet.

## Toestaan dat meldingen en contacten voorbij gaan aan de modus Niet storen



Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je nog steeds hun oproepen en berichten kunt ontvangen, zelfs wanneer de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Niet storen** > **Prioriteit staat alleen toe**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast de items die je wilt toestaan.
4. Tik op **Berichten van of Oproepen van** om te selecteren wie contact met je kan opnemen.
5. Tik op **Goedgekeurde contacten beheren** en tik vervolgens op  om contacten toe te voegen aan je lijst met uitzonderingen.

Voor het verwijderen van contacten of nummers uit de lijst, tik je op  > **Contacten verwijderen**.

## Een Niet storen-planning instellen

Plan het automatisch inschakelen van Niet storen en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.

1. Tik in het beginschermb op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Tik op **Niet storen** > **Planningen**.
3. Tik op  **Regel toevoegen**.
4. Voer een naam in voor de regel, en selecteer vervolgens of het moet worden gebaseerd op tijd of een voorval.

### Regeltijden

- Stel de dagen in.
- Stel de begin- en eindtijd in.
- Selecteer een niveau voor Niet storen.

### Regelgebeurtenis

- Selecteer een agenda waarvoor je de regel wilt maken.
- Stel een conditie in voor het type antwoord.
- Selecteer een niveau voor Niet storen.



Je kunt een schema in- of uitschakelen door te tikken op de schakelaar **Aan/Uit** bij het weergeven van de details van het schema.

## Vliegtuigmodus

Als je de Vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC Desire 10 lifestyle uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.


Wanneer je de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:


- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

## Automatisch scherm draaien




Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.


1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Scherf en gebaren** of op **Scherf, gebaren en knoppen**.
2. Selecteer of wis de optie **Scherf autom. draaien** om deze in of uit te schakelen.

## Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Scherf en gebaren** of op **Scherf, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Time-out scherm** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

## Schermhelderheid

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Scherm en gebaren** of op **Scherm, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Helderheidsniveau**.
3. Selecteer de optie **Automatische helderheid** en sleep de schuif om de maximale helderheid in te stellen. Dit stelt een limiet in voor de helderheid van het scherm als **Automatische helderheid** is geselecteerd.
4. Wis het keuzevakje **Automatische helderheid** en sleep de schuif voor de helderheid naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om hem te verhogen.

## Aanraakgeluiden en trillen


Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC Desire 10 lifestyle.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trekken om geluiden te vernieuwen
- Trillen bij het indrukken van hardware-knoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het toetsenbord

---

### Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen


---

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
2. Selecteer onder **Systeem** de optie die je wilt in- of uitschakelen.

---

### Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen

---

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord** > **TouchPal** > **Algemene instellingen**.
3. Voer in het tabblad algemene instellingen een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Geluid bij toetsaanslag**, wis **Systeemvolume** en sleep de schuifbalk vervolgens helemaal naar links om toetsenbordgeluiden uit te schakelen.
  - Tik op **Trilling bij toetsaanslag**, wis **Standaardwaarde systeem** en sleep de schuifbalk vervolgens helemaal naar links om toetsenbordtrilling uit te schakelen.
4. Tik op **OK**.

## De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.


1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Taal** en kies de gewenste taal.

## Een digitaal certificaat installeren

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC Desire 10 lifestyle in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.




- Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.
- Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC Desire 10 lifestyle.
2. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op **Installeren vanuit opslag** als je opslagkaart is geconfigureerd als verwijderbare opslag.
  - Tik op **Installeren vanaf telefoonopslag** als je opslagkaart is geformatteerd en ingesteld als interne opslag.
4. Blader naar het certificaat en selecteer het.
5. Geef het certificaat een naam en selecteer hoe het gebruikt zal worden.
6. Tik op **OK**.

## Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps**.
3. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.



## App-toestemmingen regelen

Wanneer je apps voor de eerste keer opent, wordt je gevraagd om ze toestemming te verlenen voor toegang tot bepaalde gegevens of functies, zoals contacten of de microfoon. Hierdoor krijg je meer controle over welke apps geautoriseerde toegang hebben.

- Als je vermoedt dat een bepaalde app kwaadaardig is of onnodige toestemmingen vraagt, moet je **Weigeren** kiezen om je telefoon te beschermen.
  - Wanneer je **Weigeren** kiest in een vertrouwde app, kun je de app wellicht niet gebruiken en heb je wellicht geen toegang tot de volledige functionaliteit. Wanneer dit gebeurt, ga je naar Instellingen voor het wijzigen van de app-toestemmingen.
1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
  2. Tik op **Apps**.
  3. Tik op de app die je wilt configureren en tik vervolgens op **Machtigingen**.
  4. Kies de toestemmingen die je wilt inschakelen.

## Standaard apps instellen



Standaard apps instellen In Instellingen kun je standaard apps kiezen voor browsen op het internet, tekstberichten, en meer.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps**.
3. Tik op  > **Apps configureren** > **Standaardapps**.
4. Kies je standaard apps voor hulp en spraakinvoer, webbrowser, telefoon en tekstberichten.

## App-links configureren

Als er meerdere apps zijn die kunnen worden geopend wanneer je op een link tikt—zoals een gedeelde sociale post of medialink—kun je worden gevraagd om de app te kiezen die je wilt gebruiken. Wanneer je wordt gevraagd nadat je op een link hebt getikt, selecteer je een app en tik vervolgens op **Altijd** om die app in te stellen als standaard app om te gebruiken.

Je kunt tevens naar Instellingen gaan om te kijken hoe app-links zijn geconfigureerd voor verschillende apps en om ze te wijzigen.

1. Tik in het beginscherm op  en vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apps**.
3. Tik op  > **Apps configureren** > **App-links**.

4. Tik op de app die je wilt configureren en tik vervolgens op **Ondersteunde links openen**.
5. Selecteer **Openen in deze app** om de app altijd te openen zonder hierom te worden gevraagd wanneer je op een link tikt.

Je kunt er tevens voor kiezen om altijd gevraagd te worden om de app te kiezen of om de app nooit te gebruiken voor het openen van links.

## Een PIN toewijzen aan een nano-SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano-SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.



Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Tik in het beginscherf op **⋮** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op **SIM vergrendeling instellen**.
3. Selecteer de kaart waaraan je een nieuwe PIN wilt toewijzen.
4. Kies voor het vergrendelen van de kaart, voer de standaard PIN van de kaart in en tik vervolgens op **OK**.
5. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

---

### Herstellen van een nano-SIM-kaart die is vergrendeld

---

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "PUK-geblokkeerd".

Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC Desire 10 lifestyle te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

## Toegankelijkheidsopties

De HTC Desire 10 lifestyle wordt geleverd met functies en instellingen die een gemakkelijke toegang en gebruik van apps en functies mogelijk maken.

### De leesbaarheid van het scherm verbeteren

Als je slecht ziet, kun je deze functies gebruiken om de leesbaarheid van het scherm te verbeteren.

- Vergroot het lettertype, gebruik kleuromkering, of schakel tekst met hoog contrast in met de Instellingen voor Toegankelijkheid. Zie [Instellingen voor toegankelijkheid](#) op pagina 160.
- Schakel vergrotingsgebaren in. Zie [Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen](#) op pagina 160.
- Automatisch scherm draaien inschakelen. Zie [Automatisch scherm draaien](#) op pagina 155.

## Ontvang hoorbare feedback bij het gebruik van de telefoon

Gebruik TalkBack voor hoorbare feedback over wat je op je telefoon doet. Zie [Over de HTC Desire 10 lifestyle navigeren met TalkBack](#) op pagina 161.

## Je stem gebruiken

Je kunt je spraak gebruiken voor het uitvoeren van een actie op HTC Desire 10 lifestyle.

- Zoek naar informatie op het web met Google Spraakgestuurd zoeken. Zie [Met je stem op het web zoeken](#) op pagina 81.
- Tekst invoeren met je stem. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 53.


## Gebruik Motion Launch

Motion Launch combineert een beweging en een vingergebaar voor het uitvoeren van een actie, zoals het uit de slaapstand halen van de HTC Desire 10 lifestyle of het starten van de camera. Zie [Wat is Motion Launch?](#) op pagina 43.

Camera openen met Motion Launch Maken. Zie [De camera starten](#) op pagina 46.


# Instellingen voor toegankelijkheid

Gebruik deze instellingen om toegankelijkheidsopties in of uit te schakelen. Als je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft, kun je ze ook met deze instellingen beheren.

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op of selecteer de gewenste instellingen.

# Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen

Als je een visuele handicap hebt of je wilt beter kunnen zien wat er op het scherm staat, gebruik je de vergrotingsgebaren om delen van je telefoonscherf te vergroten.

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Vergrootgebaren** en lees de aanwijzingen voor het gebruik.
3. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar om vergrootgebaren in of uit te schakelen.



## Over de HTC Desire 10 lifestyle navigeren met TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC Desire 10 lifestyle wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC Desire 10 lifestyle en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.



Niet alle talen worden ondersteund.

### TalkBack inschakelen

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit**.
3. Lees de disclaimer voor TalkBack en tik op **OK**.



Een korte zelfstudie met een uitleg voor het gebruik van TalkBack speelt af nadat je TalkBack hebt ingeschakeld.



TalkBack werkt het best als je automatische schermrotatie uitschakelt.

### Verkenning via aanraken in- of uitschakelen.

Met Verkenning via aanraken kan HTC Desire 10 lifestyle met een hoorbare feedback reageren op snelkoppelgebaren en schermaanrakingen. Verkenning via aanraken is ingeschakeld als je TalkBack inschakelt, maar je kunt het uitschakelen.

1. Tik in het beginscherf op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en tik op  > **Instellingen**.
3. Wis onder Aanraakverkenning de optie **Verkenning via aanraken**.

Je hoort niet langer hoorbare feedback van de HTC Desire 10 lifestyle.

## Vingerbewegingen van TalkBack gebruiken

Als TalkBack is ingeschakeld en de instelling Door aanraken verkennen is geselecteerd, worden de standaard vingerbewegingen vervangen door de bewegingen van TalkBack.



Media-vingerbewegingen zoals vegen met 3 vingers zijn mogelijk niet beschikbaar als vingerbewegingen van TalkBack zijn ingeschakeld.

Gebruik een van de volgende methodes:



|  |   |
|--|---|
| <b>Een item openen</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren.</li> <li>2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.</li> </ol>   |
| <b>Een item verplaatsen</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken.</li> <li>2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik.</li> <li>3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.</li> </ol> |
| <b>Door een scherm bladeren</b>          | Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.  |
| <b>Het vergrendelscherm ontgrendelen</b> | Gebruik twee vingers om vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen.  |
| <b>Het meldingenvenster openen</b>       | Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.  |

### Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te opene, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en tik op  > **Instellingen** > **Gebaren beheren**.
3. Tik op een snelkoppelingsgebaar en selecteer een actie.

## Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft snelmenu's voor het bedienen van continu lezen en globale TalkBack bedieningselementen. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.

1. Schakel TalkBack in.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Veeg met één vinger omhoog en naar rechts in een vloeiende beweging om het menu voor continu lezen te openen.
  - Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.



Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.

3. Druk ergens op het scherm.
4. Sleep je vinger over het scherm om de opties te verkennen.



Sleep je vinger naar de uitgangspositie om een actie op te heffen.

## De leessnelheid van TalkBack veranderen



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** > **Spreeksnelheid**.
3. Selecteer een spreeksnelheid.




Je kunt de spreeksnelheid testen door op **Luisteren naar een voorbeeld** te tikken.

---

## TalkBack taalinstellingen wijzigen

---

1. Tik in het beginscherm op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** > **Google tekst-naar-spraak engine** en voer een van de volgende handelingen uit:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Selecteer een andere taal</b> | Tik op <b>Taal</b> .   |
| <b>Installeer een stem</b>       | Tik op <b>Spraakgegevens installeren</b> en tik vervolgens op de taal. Tik op  naast de spraakgegevens die je wilt installeren. Wanneer de installatie is uitgevoerd, druk je tweemaal op  en tik op <b>Taal</b> . |

3. Selecteer de taal die je wilt gebruiken.



Niet alle talen worden ondersteund.

# Handelsmerken en copyrights

© 2016 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Dolby Audio gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

HTC, het HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, VideoPic en alle andere namen van HTC-producten en functies zijn handelsmerken of service-merken van HTC Corporation en diens dochterondernemers in de VS en/of andere landen.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® en Miracast zijn gedeponeerde handelsmerken van Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen en met toestemming gebruikt. AllPlay is een handelsmerk van Qualcomm Connected Experiences, Inc. en wordt met toestemming gebruikt.

BLACKFIRE RESEARCH™ is een gedeponeerd handelsmerk (No. 3.898.359) van BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes.

HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

# Index

---

## A

---

### Accounts

- synchroniseren 95

### Accu

- energie batterij besparen 85
- gebruik controleren 83
- opladen 20

### Accu bijna leeg 85

### Achtergrond

- wijzigen 59

### Alarmen

- instellen 134

### Android Beam

- Zie NFC

### Apps

- bezig met bijwerken 28
- herstellen 30
- in een map groeperen 64, 66
- installeren vanaf Google Play 29
- op beginscherm 63
- ordenen 65
- pictogrammen op beginscherm 63
- verbergen of zichtbaar maken 66

### Auto Selfie 74

---

## B

---

### Back-up

- apps uit back-up herstellen 30
- HTC Sync Manager 100
- info 96
- opties 96

### Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 155
- scherm draaien 155
- schermhelderheid 156
- Slaapstand 32

### Beginscherm

- achtergrond 59
- apps 63
- feeds 104

- het hoofdbeginscherm wijzigen 61
- klassieke opmaak 58
- map 64
- sneltoetsen 63
- startbalk 62
- vrije opmaak 58
- widgets 62
- widgetvenster 32
- widgetvenster toevoegen of verwijderen 60
- widgetvensters rangschikken 61

### Bellen

- bellen 110

### Berichten

- beantwoorden 117
- beveiligd vak 118
- blokkeervak 119
- conceptbericht 116, 117
- een conversatie verwijderen 120
- groeps-SMS 117
- vergrendelen 120
- versturen 116
- vooruitspoelen 118

### Bestanden

- kopiëren 90

### Beveiliging

- beveiligingscertificaten 140
- telefoon met schermvergrendeling  
beveiligen 46

### BlinkFeed

- Zie HTC BlinkFeed

### Bluetooth

- een Bluetooth-headset verbinden 148
- gegevens ontvangen 149

### Boost+

- info 92
- junkbestanden wissen 93
- Slim versterken 93

### Burst modus 73

---

## C

---

### Camera

- beginselen 68, 70, 72

- continue opname 73
  - een foto maken 70
  - flitser 70
  - foto maken tijdens opnemen 72
  - HDR 73
  - mezelf 73–75
  - opnamemodi 69
  - stand-by 68
  - veegpanorama 75
  - video opnemen 72
  - videoresolutie 72
  - volumeknoppen als bedieningen
    - gebruiken 72
  - zoomen 70
- Contacten
- bewerken 123
  - contactgegevens samenvoegen 125
  - contactgegevens verzenden 126
  - filteren 121
  - groepen 126
  - importeren 25, 124
  - kopiëren 25, 124, 125
  - overdragen 25, 124
  - suggesties voor contactkoppelingen 125
  - toevoegen 122
- Continue opname 73

---

## D

---

- Dataverbinding
- delen 143
  - gebruik 137
  - gegevensroaming 138
  - in- of uitschakelen 137
- Delen
- tekst 51
- Draadloos media delen
- Zie HTC Connect
- Draadloze router 142

---

## E

---

- E-mail
- Zie Mail
- Een Bluetooth-headset koppelen 148
- Energie
- batterijgebruik controleren 83
  - de batterij opladen 20

- energiebesparing 85
  - slaapstand 32
- Exchange ActiveSync
- Afwezig 133
  - een e-mail markeren 132

---

## F

---

- Fabrieksinstellingen herstellen 102
- Firmware
- Zie Software-update
- FM-radio 136
- gebruiken 136
- FOTA
- Zie Software-update
- Foto's
- overzetten van iPhone 101
  - overzetten vanaf computer 26

---

## G

---

- Gegevensoverdracht
- contacten overzetten 25
  - van Android-telefoon 24
  - van iPhone 24
- Gegevensoverdracht iPhone
- van iCloud 25
- Geluid
- beltoon, meldingen, en alarm 67
  - van profiel wisselen 115
- Gezicht ontgrendelen 47
- Gmail 81
- Google Chrome
- Google Drive 81
- Google Maps 81
- Google Now 77–79
- instellen 78
  - uitschakelen 79
- Google Play
- apps installeren 29
  - terugbetaling 31
- Google Voice Search 81
- Google-apps 81
- GPS (Global Positioning System)
- Zie Locatie-instellingen
- Groepsberichten 117



---

**H**

---

- Hands free 148
- Hardware opnieuw instellen
  - Zie Fabrieksinstellingen herstellen
- Tik op . 73
- Hotspot
  - Zie Draadloze router
- HTC BlinkFeed
  - aangepaste onderwerpen instellen 107
  - feeds selecteren 106
  - feeds voor sociale netwerken en apps tonen 107
  - in- of uitschakelen 105
  - info 104
  - items verwijderen 109
  - op sociale netwerken plaatsen 108
  - regionale edities toevoegen 107
- HTC Connect
  - info 144
  - muziek naar luidsprekers streamen 146, 147
  - muziek, video's of foto's naar media-apparatuur streamen 145
- HTC Klok 134
  - een alarm instellen 134
- HTC Sense-versie 27
- HTC Sync Manager 100

---

**I**

---

- Instellen
  - back-up uit cloud-opslag herstellen 23
  - contacten van oude telefoon 25
  - eerste maal instellen 22
  - foto's, muziek, video's van oude telefoon 26
- Instellingen
  - Geheugen 87
  - Info 27
  - Toegankelijkheid 160
  - weergavetaal 157
- Internetverbinding
  - draadloze router 142
  - VPN 140
  - Wi-Fi 139

---

**J**

---

- Je stem opnemen 135

---

**K**

---

- Klok 134
  - alarm 134
  - datum en tijd instellen 134
- Kopiëren
  - bestanden 90
  - tekst 50
- Koptelefoons
  - Zie Bluetooth

---

**L**

---

- Leeg scherm
  - Zie Scherm blokkeren
- Live Makeup 74
- Locatie-instellingen 153
- Luidspreker 113

---

**M**

---

- Mail
  - beantwoorden 130
  - bijlagen 130
  - carbon copy, blind copy (cc, bcc) 130
  - concept 130
  - sorteren 131
  - versturen 130
  - verwijderen 132
  - Zoeken 132
- Mailmappen
  - e-mailberichten verplaatsen 131
- Map
  - onderdelen verplaatsen 64, 66
  - toepassingen groeperen 64
- Master opnieuw instellen
  - Zie Fabrieksinstellingen herstellen
- Media streamen
  - Zie HTC Connect
- Meldingen
  - paneel 49
- microSD-kaart 19
- MMS
  - Zie Multimediebericht
- Multimediebericht
  - bijlage 116
  - groeps-MMS 117
  - versturen 116
- Google PlayMuziek 81

**Muziek**

- overzetten van iPhone 101

**N**

NFC (Near Field Communication) 150

Now on Tap 79

**O****Online accounts**

- accounts toevoegen 95
- accounts verwijderen 96
- handmatig synchroniseren 95
- waarmee kun je synchroniseren 95

Opnieuw instellen 102

Oproepen 114

Opslagruimte 87, 93, 94

- apps verwijderen 94
- junkbestanden wissen 93

**P**

PUK (PIN Unblock Key) 159

**R****Radio**

Zie FM-radio

Recente apps 39

**Router**

Zie Draadloze router

**S**

Schermblokkeren 32, 33, 39, 155, 156

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 155
- draaien 155
- helderheid aanpassen 156
- leeg scherm 33
- Slaapstand aanpassen 155
- vastleggen 39

**Schermblokkeren**

Zie Scherm vastleggen

**Schermblokkeren**

- apps vergrendelen 94
- een alarm negeren 33
- een app openen 38
- een oproep afwijzen 112

- een oproep beantwoorden 112

- ontgrendelen 33

Schermblokkeren 39

**Schermblokkeren**

Zie Scherm vastleggen

Schermblokkeren 46

SD-kaart 19

self timer 75

**selfie**

- Auto Selfie 74
- Live Makeup 74
- self timer 75
- Spraak Selfie 74

**Sense Home**

- adressen wijzigen 42
- apps aan widget toevoegen 43
- apps in widget losmaken 42
- apps in widget vastzetten 42
- handmatig van locatie wisselen 42
- slimme mappen in widget 43
- widget 41
- widget instellen 41

sidetone 160

Slaapstand 32

**slechthorenden**

- gehoorapparaten 160
- sidetone 160

**Slepen**

- aanraakgebaren 35
- gebaren 33

Slim netwerk delen 143

Slim versterken 93

**SMS**

Zie Berichten

Snel instellen 26

Snelkeuze 111

Snelkoppelingen 38

Software opnieuw instellen 102

Software-update 27

Spraak Selfie 74

Spraak invoer 53

Spraakopname 135

**Synchroniseren**

- HTC Sync Manager 100

**T****Taal**

- systeemtaal 157

Tekstberichten 116  
 Telefonische vergadering 113  
 Telefooninformatie 27  
 Telefooninstellingen  
     Zie Instellingen  
 Telefoonoproepen  
     - bellen 110  
     - de microfoon dempen 113  
     - doorkiesnummer 111  
     - een beller blokkeren 114  
     - een gesprek in de wachtstand zetten 113  
     - gemiste oproepen 111  
     - luidspreker 113  
     - noodoproep 112  
     - oproepen ontvangen 112  
     - oproepgeschiedenis 114  
     - Slim bellen 110  
     - snelkeuze 111  
     - telefonische vergadering 113  
 Telefoontaal wijzigen 157  
 Telefoonupdates 27  
 Tethering  
     Zie USB-Tethering  
 Thema's 55–57  
     - combineren 56  
     - downloaden 55  
     - maken 55  
     - verwijderen 57  
     - zoeken 56  
 Toepassingen  
     - installeren 30  
     - installeren vanaf het web 30  
     - verwijderen 31  
 Toetsenbord  
     - spraakherkenning 53  
     - tekst invoeren 51  
     - tekst invoeren door te spreken 53

---

## U

---

uitgebreide opslag 87  
 Upgraden  
     Zie Software-update  
 USB-Tethering 143

---

## V

---

Vastlegmodi  
     - overschakelen naar 69

Veegpanorama 75  
 Video's  
     - foto maken tijdens opnemen 72  
     - opnemen 72  
     - overzetten vanaf computer 26  
 VideoPic 72  
 Vingergebaren 35  
 Vliegtuigmodus 155  
 Voice Search 81  
 VPN 140, 141  
     - een verbinding toevoegen 141  
     - verbinden 141  
     - verbinding verbreken 141  
 Vrije opmaak 58

---

## W

---

Weer  
     - het weer bekijken 135  
 Weinig opslagruimte 91  
 Wektelefoon  
     - met aan/uitknop 33  
 Wi-Fi 139  
     - aanzetten 139  
     - verbinden via WPS 139  
 Widgets  
     - afmetingen wijzigen 63  
     - instellingen wijzigen 63  
     - toevoegen 62  
     - verwijderen 65

---

## Y

---

YouTube 81

---

## Z

---

Zoeken  
     - op telefoon en web zoeken 80  
     - zoeken met spraak 81